



G53 Wireless Vertical Mouse

FOR Windows / Mac / Linux

User Manual

使用说明书

取扱説明書

Benutzerhandbuch

Manuel de L'utilisateur



Contents / 目录 / 目次 / Inhaltsverzeichnis / Table des matières

SAFETY INSTRUCTIONS -----	1
PRODUCT WARRANTY & SPECIFICATION -----	2
PRODUCT OVERVIEW & FEATURES -----	3
CONNECT TO DEVICE -----	6
安全说明 -----	7
产品保修与参数 -----	8
产品概览与功能 -----	9
连接设备 -----	12
安全に使用するために -----	13
製品の保証と仕様 -----	14
製品の概要と機能 -----	15
デバイスに接続する -----	18
SICHERHEITSHINWEISE -----	19
PRODUKTGARANTIE & SPEZIFIKATIONEN -----	20
PRODUKTVORSCHAU & FUNKTIONEN -----	21
VERBINDUNG ZUM GERÄT -----	24
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ -----	25
GARANTIE ET SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT -----	26
APERÇU DU PRODUIT ET CARACTÉRISTIQUES -----	27
CONNEXION À UN APPAREIL -----	30

SAFETY INSTRUCTIONS

Caution: This product contains small parts, please do not swallow.


Children must use this product under adult supervision.

Recommended age for user: 12 years and older.



This product contains a lithium battery. Please do not leave the product idle for a long time, otherwise it will easily cause damage to the lithium battery and shorten its service life.

- Please use the accessories in the package for assembly, and do not tamper the power cords, adapter or other parts of the product.
- In case of overheating, unusual smell or smoke, please immediately disconnect the device physically from the mains supply and contact the vendor. When charging the product, ensure good ventilation and always place the unit on non-flammable surfaces.
- In order to avoid product damage, please do not expose it to rain, high humidity or any unspecified outdoor environment. Please use the product in a dry environment.
- Please keep the product clean and dry, and avoid water, dust or other foreign matter into it.
- Please do not place the product near an open flame like a candle or similar.
- Please do not expose the product direct sunshine or over 40 degree Celsius environment.
- Please do not use water, alcohol or chemicals to clean the product directly. When cleaning, please disconnect the product from any power source.
- Please avoid falling down from height level against damage the product. Please use right steps to operate the product correctly and safely.
- Please do not disassemble and repair the product by yourself. If you encounter any problem that cannot be solved, please contact the vendor.



PRODUCT WARRANTY & SPECIFICATION

One-year Warranty

We offer a 90 days free replacement and one-year warranty service from the date of purchase. If there are any problem with the product, please do not hesitate to contact us.



Official Website
www.ifyoo.net



Customer Service: cs@ifyoo.net
9:00 - 18:00 Monday to Friday



Manuals, Drivers, Firmware Updates
support.ifyoo.net







Video Tutorials
www.youtube.com/IFYOO

Product Specification

Product Name	IFYOO G53 Wireless Mouse
Model No.	IFYOO-G53-24BT
Compatibility	Windows (XP/7/8/10/1(1) / Mac / Linux
Connection	2.4G / BT
Battery	600mAh
Charging Parameters	5V / 1A
Cable Length	1.6M
Working Temperature	0°C ~ 45°C
Working Humidity	20 ~ 80%
Working Current	< 100mA
Product Dimensions	109 x 76 x 72mm
Product Net Weight	109 ± 5g
Package Contents	1x G53 Wireless Mouse, 1x User Manual 1x Type-C USB Cable, 1x 2.4G Receiver

PRODUCT OVERVIEW & FEATURES



- | | | |
|----------------|-------------------------|-------------------|
| 1 Left Button | 5 Forward Button | 10 Mode Indicator |
| 2 Scroll Wheel | 6 Backward Button | 11 2.4G Receiver |
| 3 Right Button | 7 Light Effect Button | 12 Mode Button |
| 4 DPI Button | 8 File Resource Manager | |
| | 9 BOSS Button | |

*** Because of system compatibility, the functions of the 5, 6, 8 and 9 buttons can only be used in Windows OS.**

Automatic Sleeping

- (1) The mouse fails to connect the device within 10 seconds, it will be shut down.
- (2) The mouse will be shut down after disconnection.
- (3) The mouse will be shut down after about 1 minutes without any action, press any key to wake it up.

DPI Switch

Press the **【DPI Button】** to change the DPI of the mouse while using:

500 DPI - the **【Mode Indicator】** flashes in red color for 3 times.

1600 DPI - the **【Mode Indicator】** flashes in green color for 3 times.

2400 DPI - the **【Mode Indicator】** flashes in blue color for 3 times.

3200 DPI - the **【Mode Indicator】** flashes in purple color for 3 times.

4000 DPI - the **【Mode Indicator】** flashes in yellow color for 3 times.

4800 DPI - the **【Mode Indicator】** flashes in cyan color for 3 times.

Charging

If the mouse is low on battery, the **【Mode Indicator】** will flash in red. Please charge it immediately.

Charge the mouse using a Type-C USB cable and 5V / 1A adapter or power source.

When the mouse is charging, the **【Mode Indicator】** will flash in red while charging and will be always on when fully charged.

Notes: The charging parameters are 5V / 1A, it is best to use the USB port of the device. Excessive voltage and current may cause damage to the mouse.

Mode Switch

Adjust the **【Mode Button】** on the bottom of the mouse, its mode will be switch between 2.4G, Wired or BT mode:

BT Pairing Mode (First Connection):

- (1) Adjust the **【Mode Button】** to **BT Level**, the **【Mode Indicator】** flashes in cyan color.
- (2) Hold down the **【Left + Right + Scroll Wheel】** buttons about 5 seconds, the mouse will enter BT pairing mode. And then the **【Mode Indicator】** flashes quickly in blue color.
- (3) Open the Bluetooth function of your device, then search and click on the **【BT5.1 Mouse】** device to connect. If the connection is successfully established, the **【Mode Indicator】** will be always on.

BT Reconnection Mode:

- (1) Open the Bluetooth function of your device.
- (2) Adjust the **【Mode Button】** to **BT Level**, the **【Mode Indicator】** flashes in cyan color. If the connection is successfully established, the **【Mode Indicator】** will be always on.

Note: Notice: If the Bluetooth can't be paired or 【BT5.1 Mouse】 device can't be found, delete the device's 【BT5.1 Mouse】 , and then hold down the 【Left + Right + Scroll Wheel】 buttons about 5 seconds (the 【Mode Indicator】 flashes quickly in blue color) to re-pair.


Wired Mode:

Adjust the **【Mode Button】** to **Wired Level**, and then connect the mouse to your device via the USB cable. If the connection is successfully established, the **【Mode Indicator】** will be always on.


2.4G Mode:

- (1) Plug the 2.4G Receiver into a USB port of the device.
- (2) Adjust the **【Mode Button】** to **2.4G Level**, the **【Mode Indicator】** flashes quickly. If the connection is successfully established, the **【Mode Indicator】** will be always on.


CONNECT TO DEVICE




2.4G Mode for Connection via 2.4G Receiver



- (1) Plug the 2.4G Receiver into a USB port of the device.
 - (2) Adjust the **【Mode Button】** to **2.4G Level**, and then the **【Mode Indicator】** will flash, it will automatically connect to the device.
 - (3) After successfully connected, the **【Mode Indicator】** will be always on. Then you can use the mouse on the your device.
-



BT Mode for Connection via bluetooth



- (1) Open the Bluetooth function of your device.
- (2) Adjust the **【Mode Button】** to **BT Level**, and then the **【Mode Indicator】** will flash in cyan color.

If this is the first time the device is connected, hold down the **【Left + Right + Scroll Wheel】** buttons about 5 seconds to enter BT pairing mode, the **【Mode Indicator】** will flash quickly in blue color.

- (3) Select the **【BT5.1 Mouse】** on your device, then it will automatically connect to the device.
- (4) After successfully connected, the **【Mode Indicator】** will be always on. Then you can use the mouse on the your device.

Notice: If the Bluetooth can't be paired or **【BT5.1 Mouse】** device can't be found, delete the device's **【BT5.1 Mouse】**, and then hold down the **【Left + Right + Scroll Wheel】** buttons about 5 seconds (the **【Mode Indicator】** flashes quickly in blue color) to re-pair.

安全说明


注意：本产品包含细小部件，请勿吞咽。儿童必须在成人的监督下使用本产品。

推荐用户年龄：12岁以上。



本产品内含一个锂电池。请不要长期闲置本产品，
否则容易导致锂电池的损坏，缩短其使用寿命。

- 请使用包装内的配件进行组装，请勿擅自改动电源线、适配器或产品的其他部件。
- 为了安全起见，请勿在无人看管的情况下对本产品进行充电，以免出现意外情况。
- 如果本产品出现过热，异味或冒烟的情况，请立即将本产品与供电设备断开连接并与供应商联系。为本产品充电时，确保良好的通风，并始终将本产品放置在不易燃的表面上。
- 为避免产品损坏，请不要将其暴露在雨中、高湿度或任何未指定的室外环境中。请在干燥的环境中使用本产品。
- 请保持本产品清洁干燥，避免水、灰尘或其他异物进入。
- 请勿将本产品放置在明亮的火焰附近，如蜡烛或类似物品。
- 请不要将本产品暴露在阳光直射或超过 40 摄氏度的环境中。
- 请勿使用水，酒精或化学药品直接清洁设备。清洁时，请断开设备与任何电源的连接。
- 请避免本产品从高处跌落，以免损坏。请使用正确的操作步骤来使用本产品。
- 请勿自行拆卸和修理本产品。如果您遇到任何无法解决的问题，请与供应商联系。



产品保修与参数

一年保修

自购买之日起产品可90天免费更换（非人为因素）、一年保修。如果产品有任何问题，请随时与我们联系。



官方网站
www.ifyoo.cn



客户服务邮箱: cs@ifyoo.net
9:00 - 18:00 周一至周五







产品手册、驱动程序、固件更新
support.ifyoo.cn

产品参数

产品名称	IFYOO G53 无线鼠标
产品型号	IFYOO-G53-24BT
兼容设备	Windows (XP/7/8/10/1(1)) / Mac / Linux
连接方式	2.4G / BT
电池容量	600 mAh
充电参数	5V / 1A
线缆长度	1.6米
工作温度	0°C ~ 45°C
工作湿度	20 ~ 80%
工作电流	< 100mA
产品尺寸	109 x 76 x 72 mm
产品净重	109 ± 5g
包装清单	1x G53无线鼠标, 1x 使用说明书 1x Type-C USB线, 1x 2.4G接收器

产品概览与功能



① 左键

② 滚轮

③ 右键

④ DPI键

⑤ 前进键

⑥ 后退键

⑦ 灯效切换键

⑧ 文件资源管理

⑨ BOSS键

⑩ 模式指示灯

⑪ 2.4G接收器

⑫ 模式切换键

* 因为系统兼容性的原因，5、6、8、9号键的功能只能在Windows系统中使用。

自动休眠

- 1) 鼠标在尝试连接设备时，若10秒内无法连接则自动关机。
- 2) 鼠标将在断开连接后立刻关机。
- 3) 若约1分钟无任何动作，鼠标将自动关机，按任意键可唤醒。

DPI切换

使用时按下【DPI切换键】更改鼠标的 DPI:

500 DPI - 【模式指示灯】以红色灯闪烁 3 次。

1600 DPI - 【模式指示灯】以绿色灯闪烁 3 次。

2400 DPI - 【模式指示灯】以蓝色灯闪烁 3 次。

3200 DPI - 【模式指示灯】以紫色灯闪烁 3 次。

4000 DPI - 【模式指示灯】以黄色灯闪烁 3 次。

4800 DPI - 【模式指示灯】以青色灯闪烁 3 次。

充电

如果鼠标电池电量不足，【模式指示灯】将闪烁红色。请立即充电。

请使用 Type-C USB 数据线和 5V/1A 的适配器或电源为鼠标充电。

当鼠标处于充电时，【模式指示灯】在充电时将闪烁红色，充满电后将常亮。

注意事项：充电参数为 5V / 1A，推荐使用设备的 USB 端口。过高的电压和电流可能会损坏鼠标。

模式切换

调节鼠标底部的【**模式键**】，其模式将在 2.4G、有线或 BT 模式之间切换：

BT 配对模式（首次连接）：

- (1) 将【**模式键**】调至【**BT**】档位，此时【**模式指示灯**】闪烁青色。
- (2) 按住【**左 + 右 + 滚轮**】键约 5 秒钟，鼠标将进入 BT 配对模式。然后【**模式指示灯**】会快速闪烁蓝光。
- (3) 打开设备的蓝牙功能，然后搜索并点击【**BT5.1 Mouse**】设备进行连接。如果连接成功，【**模式指示灯**】将常亮。

BT 重新连接模式：

- (1) 打开设备的蓝牙功能。
- (2) 将【**模式键**】调至【**BT**】档位，此时【**模式指示灯**】闪烁青色。如果连接成功，【**模式指示灯**】将常亮。

注意：注意：如果蓝牙无法配对或找不到【**BT5.1 Mouse**】设备，请删除设备的【**BT5.1 Mouse**】，然后按住【**左 + 右 + 滚轮**】键约 5 秒钟（【**模式指示灯**】快速闪烁蓝光）重新配对。


有线模式：

将【**模式键**】调至【**Wired**】档位，然后通过 USB 电缆将鼠标连接到您的设备。如果连接成功，【**模式指示灯**】将常亮。


2.4G 模式：

- (1) 将 2.4G 接收器插入设备的 USB 端口。
- (2) 将【**模式键**】调至【**2.4G**】档位，【**模式指示灯**】快速闪烁。如果连接成功建立，【**模式指示灯**】将变为红色。


连接设备




通过2.4G接收器
使用2.4G模式连接



- (1) 将 2.4G接收器插入设备的 USB 端口。
- (2) 将鼠标的【模式键】调整到【2.4G】档位，然后模式指示灯闪烁，鼠标将自动连接到设备。
- (3) 连接成功后，【模式指示灯】将处于常亮状态，然后就可以在设备上使用鼠标。



通过蓝牙使用BT模式连接



- (1) 打开设备的蓝牙功能。
- (2) 将鼠标的【模式键】调整到【BT】档位：
第一次连接时：按住鼠标的【左 + 右 + 滚轮】键约5秒钟，进入BT配对模式，模式指示灯快速闪烁蓝色。此时在设备上选择“BT5.1 Mouse”，然后鼠标会自动连接到设备。
重连同一个设备：模式指示灯缓慢地闪烁着青色进入BT重连模式，此时鼠标会自动连接最后一次连接过的设备。
- (3) 连接成功后，【模式灯】将处于常亮状态，然后就可以在设备上使用鼠标。

注意：若设备的蓝牙无法配对或搜不到“BT5.1 Mouse”设备，删除设备的“BT5.1 Mouse”，然后长按鼠标的【左 + 右 + 滚轮】键约5秒（此时【模式指示灯】快速闪烁蓝色），以进行重新配对。

安全に使用するために


注意事項： 本製品には細かい部品が含まれていますので、飲み込みたりしてはいけません。子供は大人の監督のもとで本製品を使用しなければなりません。

目安年齢：12歳以上。



この製品にはリチウム電池が含まれています。製品を長時間アイドル状態にしないでください。アイドル状態になると、リチウム電池が損傷しやすくなり、寿命が短くなります。

- ・製品を組み立てる場合、パッケージ内の付属品を使用し、電源コード、アダプター、またはその他の部品を操作しないでください。
- ・過熱、異臭、煙などが発生した場合は、すぐに本体を電源から切断し、販売業者に連絡してください。製品を充電する場合は、換気を良くし、非可燃性の表面に製品を置いてください。
- ・製品が損傷しないように、雨や高湿度、不特定の屋外環境から保護し、乾燥した環境で使用してください。
- ・製品を清潔で乾燥した状態に保ち、水、塵、その他の異物が入らないようにしてください。
- ・キャンドルなどの明かりに近づけたり、直射日光下や40度以上の環境にさらしたりしないでください。
- ・製品に水、アルコール、化学薬品を直接使用しないでください。製品を清掃する場合は、すべての電源を切断してください。
- ・製品が破損するのを防ぐため、高い位置から落下しないように注意し、製品を正しく、安全に操作してください。
- ・製品を分解または修理しないでください。解決できない問題が発生した場合は、販売業者に連絡してください。



製品の保証と仕様

1年保証

不良品があった場合は、90日間の無料で代替品を送送します。この商品に対しては、一年間の保証サービスが提供されますので、万が一商品に不具合がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。



英語での公式サイト
www.ifyoo.net



カスタマーサービス: cs@ifyoo.net
9:00 - 18:00 Monday to Friday



取扱説明書 | ドライバ | ファームウェアの更新
support.ifyoo.net







ビデオチュートリアル
www.youtube.com/IFYOO

製品仕様

製品名	IFYOO G53 無線 マウス
製品型番	IFYOO-G53-24BT
対応プラットフォーム	Windows (XP/7/8/10/1(1)) / Mac / Linux
プロトコル	2.4G 無線 / BT
電池容量	600 mAh
充電パラメータ	5V / 1A
ケーブル長	1.6M
作業温度	0°C ~ 45°C
作業湿度	20 ~ 80%
作業電流	< 100mA
製品サイズ	109 x 76 x 72 mm
製品重量	109 ± 5g
梱包リスト	1x G53 無線 マウス, 1x 取扱説明書 1x Type-C USB ケーブル, 1x 2.4G ドングル

製品の概要と機能



- | | | |
|-------------|----------------------|-------------|
| ① 左ボタン | ⑤ 前進ボタン | ⑩ モードインジケータ |
| ② スクロールホイール | ⑥ 後退ボタン | ⑪ 2.4Gレシーバー |
| ③ 右ボタン | ⑦ 光効果ボタン | ⑫ モードボタン |
| ④ DPIボタン | ⑧ ファイルリソース
マネージャー | |
| | ⑨ ホームボタン | |

* システムの互換性により、キー5、6、8、9の機能はWindows OSでしか使用できません。

オートスリープ機能

- (1) マウスは 10 秒以内にデバイスに接続できず、シャットダウンされます。
- (2) 接続を解除してから後にマウスの電源が切れます。
- (3) 約1分間何もしないと、マウスの電源が自動的にオフになります。ウェイクアップするには、任意のキーを押してください。

DPIスイッチ

「DPIボタン」を押して、マウスのDPIを変更しながら使用することができます。

500 DPI - 「モードインジケータ」が赤色で3回点滅します。

1600 DPI - 「モードインジケータ」が緑色で3回点滅します。

2400 DPI - 「モードインジケータ」が青色で3回点滅します。

3200 DPI - 「モードインジケータ」が紫色で3回点滅します。

4000 DPI - 「モードインジケータ」が黄色で3回点滅します。

4800 DPI - 「モードインジケータ」がシアン色で3回点滅します。

充電

マウスの電池残量が少なくなると、「モードインジケータ」が赤色で点滅します。すぐに充電してください。

Type-C USBケーブルと5V / 1Aアダプターまたは電源を使用してマウスを充電します。

マウスが充電中の場合、【モードインジケータライト】は赤く点滅し、充電が完了すると点灯し続けます。

注意事項：充電仕様は5V / 1Aです。デバイスのUSBポートを使用することをおすすめします。高い電圧や電流はマウスに損傷を与える可能性がありますのでご注意ください。

モードスイッチ

マウスの下部にある「**モードボタン**」を調整すると、モードが2.4G、有線、またはBTモードの間で切り替わります：

BTペアリングモード（初回接続）：

- (1) 「**モードボタン**」を「**BT**」レベルに調整し、「**モードインジケータ**」がシアン色で1点滅します。
- (2) 「**左 + 右 + スクロールホイール**」ボタンを約5秒間押し続けると、マウスがBTペアリングモードに入ります。その後、「**モードインジケータ**」が青色で高速点滅します。
- (3) デバイスのBluetooth機能をオンにし、「**BT5.1 Mouse**」デバイスを検索してクリックして接続します。接続が正常に確立された場合、「**モードインジケータ**」が常に点灯します。

BT再接続モード：

- (1) デバイスのBluetooth機能をオンにします。
- (2) 「**モードボタン**」を「**BT**」レベルに調整し、「**モードインジケータ**」がシアン色で点滅します。接続が正常に確立された場合、「**モードインジケータ**」が常に点灯します。

注意：もしBluetoothがペアリングできないか、「**BT5.1 Mouse**」デバイスが見つからない場合は、デバイスの「**BT5.1 Mouse**」を削除し、その後、「**左 + 右 + スクロールホイール**」ボタンを約5秒間押し続けます（「**モードインジケータ**」が青色で高速点滅します）ようにして再度ペアリングを行ってください。


有線モード：

「**モードボタン**」を「**Wired**」レベルに調整し、USBケーブルでマウスをデバイスに接続します。接続が正常に確立された場合、「**モードインジケータ**」が常に点灯します。

2.4Gモード：


- (1) 2.4GレシーバーをデバイスのUSBポートに差し込みます。
- (2) 「**モードボタン**」を「**2.4G**」レベルに調整すると、「**モードインジケータ**」が高速に点滅します。接続が正常に確立された場合、「**モードインジケータ**」が常に点灯します。

デバイスに接続する




2.4Gレシーバーで接続する

2.4Gモード




- (1) 2.4GのレシーバーをデバイスのUSBポートに挿入します。
- (2) マウスの「モードボタン」を「2.4G」に調整し、モードインジケータが点滅します。マウスは自動的にデバイスに接続されます。
- (3) 接続が成功すると、「モードインジケータ」は常に点灯します。それ以降、デバイス上でマウスを使用することができます。



Bluetoothで接続する

BTモード



- (1) デバイスのBluetooth機能をオンにします。
- (2) マウスの「モードボタン」を「BT」に調整します：
初回接続時：「左 + 右 + スクロールホイール」ボタンを約5秒間押し続けると、マウスはBTペアリングモードに入り、「モードインジケータ」が高速で青色に点滅します。デバイス上で「BT5.1 Mouse」を選択し、マウスは自動的にデバイスに接続されます。
同じデバイスとの再接続：「モードインジケータ」がゆっくりと青色に点滅し、BT再接続モードに入ります。マウスは最後に接続されたデバイスに自動的に接続されます。
- (3) 接続が成功すると、「モードインジケータ」は常に点灯します。それ以降、デバイス上でマウスを使用することができます。

注意：デバイスが「BT5.1 Mouse」とペアリングできない場合や検出できない場合は、「BT5.1 Mouse」デバイスを削除し、マウスの「左 + 右 + スクロールホイール」ボタンを約5秒間押し続けて（モードインジケータが高速で青色に点滅）再ペアリングしてください。

SICHERHEITSHINWEISE



Achtung: Dieses Produkt enthält Kleinteile, bitte nicht verschlucken. Kinder müssen dieses Produkt unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Empfohlene Altersgruppe: ab 12 Jahren.



Dieses Produkt enthält eine Lithiumbatterie. Bitte lassen Sie das Produkt nicht für längere Zeit unbenutzt, da dies zu Schäden an der Lithiumbatterie führen und deren Lebensdauer verkürzen kann.

- Bitte verwenden Sie die im Paket enthaltenen Zubehörteile für die Montage und verändern Sie nicht die Stromkabel, den Adapter oder andere Teile des Produkts.
- Im Falle von Überhitzung, ungewöhnlichem Geruch oder Rauch trennen Sie das Gerät umgehend physisch von der Stromversorgung und wenden Sie sich an den Verkäufer. Beim Laden des Produkts sorgen Sie für gute Belüftung und stellen Sie das Gerät immer auf nicht brennbare Oberflächen.
- Um Schäden am Produkt zu vermeiden, setzen Sie es bitte keinem Regen, hoher Luftfeuchtigkeit oder einer nicht spezifizierten Außenumgebung aus. Bitte verwenden Sie das Produkt in einer trockenen Umgebung.
- Bitte halten Sie das Produkt sauber und trocken und vermeiden Sie das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Fremdkörpern.
- Bitte stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe einer offenen Flamme wie einer Kerze oder Ähnlichem.
- Bitte setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht oder einer Umgebung über 40 Grad Celsius aus.
- Bitte verwenden Sie kein Wasser, Alkohol oder Chemikalien, um das Produkt direkt zu reinigen. Verbindung trennen, um das Produkt zu reinigen.
- Vermeiden Sie Schäden am Produkt durch Fallenlassen aus großer Höhe. Bitte verwenden Sie die richtigen Schritte, um das Produkt korrekt und sicher zu bedienen.
- Bitte öffnen Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Wenn Sie auf ein Problem stoßen, das nicht behoben werden kann, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.



PRODUKTGARANTIE & SPEZIFIKATIONEN

Einjährige Garantie

Wir bieten einen kostenlosen Austausch innerhalb von 90 Tagen nach Kaufdatum sowie eine einjährige Garantie ab dem Kaufdatum an. Wenn es Probleme mit dem Produkt gibt, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.



Offizielle Website
www.ifyoo.net



Kundenservice: cs@ifyoo.net
9:00 bis 18:00 von Montag bis Freitag



Handbücher, Treiber, Firmware-Updates
support.ifyoo.net







Video-Tutorials
www.youtube.com/IFYOO

Produktspezifikationen

Produktname	IFYOO G53 kabellose Maus
Modellnummer	IFYOO-G53-24BT
Kompatibilität	Windows (XP/7/8/10/1(1)) / Mac / Linux
Verbindung	2.4G / BT
Batterie	600 mAh
Ladeparameter	5V / 1A
Länge des Kabels	1.6M
Arbeitstemperatur	0°C ~ 45°C
Arbeitsfeuchtigkeit	20 ~ 80%
Arbeitsstrom	< 100mA
Produktmaße	109 x 76 x 72 mm
Produkt Nettogewicht	109 ± 5g
Paketinhalt	1x G53 kabellose Maus, 1x Benutzerhandbuch 1x Type-C USB-Kabel, 1x 2.4G-Empfänger

PRODUKTVORSCHAU & FUNKTIONEN



- | | | |
|----------------|--------------------------|-------------------|
| 1 Linke Taste | 5 Vorwärtstaste | 10 Modus-Anzeige |
| 2 Scrollrad | 6 Rückwärtstaste | 11 2.4G-Empfänger |
| 3 Rechte Taste | 7 Taste für Lichteffekte | 12 Modus-Taste |
| 4 DPI-Taste | 8 Datei-Manager | |
| | 9 Startseite-Taste | |

*** Aufgrund der Systemkompatibilität können die Funktionen der Tasten 5, 6, 8 und 9 nur unter Windows OS verwendet werden.**

Automatisches Schlafen

- (1) Wenn die Maus innerhalb von 10 Sekunden keine Verbindung zum Gerät herstellen kann, wird sie ausgeschaltet.
- (2) Die Maus wird nach der Trennung automatisch ausgeschaltet.
- (3) Die Maus schaltet sich nach etwa 1 Minuten ohne Aktion automatisch aus, drücken Sie eine beliebige Taste, um sie aufzuwecken.

DPI-Schalter

Drücken Sie die **【DPI-Taste】** , um die DPI der Maus während der Verwendung zu ändern:

500 DPI - die **【Modus-Anzeige】** blinkt 3 Mal in roter Farbe.

1600 DPI - die **【Modus-Anzeige】** blinkt 3 Mal in grüner Farbe.

2400 DPI - die **【Modus-Anzeige】** blinkt 3 Mal in blauer Farbe.

3200 DPI - die **【Modus-Anzeige】** blinkt 3 Mal in lila Farbe.

4000 DPI - die **【Modus-Anzeige】** blinkt 3 Mal in gelber Farbe.

4800 DPI - die **【Modus-Anzeige】** blinkt 3 Mal in cyan Farbe.

Aufladen

Wenn der Batteriestand der Maus niedrig ist, blinkt die **【Modus-Anzeige】** rot. Bitte laden Sie sie umgehend auf.

Laden Sie die Maus mit einem Type-C-USB-Kabel und einem 5V / 1A Adapter oder einer Stromquelle auf.

Wenn die Maus aufgeladen wird, blinkt die **【Modus-Anzeige】** rot und leuchtet dauerhaft, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Hinweis: Die Ladeanforderungen betragen 5V / 1A. Es wird empfohlen, den USB-Anschluss des Geräts zu verwenden. Eine zu hohe Spannung oder Stromstärke kann die Maus beschädigen.

Modusumschalter

Stellen Sie den **【Modus-Taste】** an der Unterseite der Maus ein, um zwischen den Modi 2,4G, Kabelgebunden oder BT zu wechseln:

BT-Pairing-Modus (Erstverbindung):

- (1) Stellen Sie den **【Modus-Taste】** auf den **【BT】** ein, und die **【Modus-Anzeige】** blinkt dann in cyanfarben.
- (2) Halten Sie die Tasten **【Linke + Rechte + Scrollrad】** ca. 5 Sekunden lang gedrückt, die Maus wechselt in den BT-Pairing-Modus. Die **【Modus-Anzeige】** blinkt dann schnell in Blau.
- (3) Öffnen Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts und suchen Sie nach dem **【BT5.1 Mouse】** Gerät, um eine Verbindung herzustellen. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, bleibt die **【Modus-Anzeige】** dauerhaft eingeschaltet.

BT-Wiederverbindungsmodus:

- (1) Öffnen Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts.
- (2) Stellen Sie den **【Modus-Taste】** auf den **【BT】** ein, und die **【Modus-Anzeige】** blinkt dann in cyanfarben. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, bleibt die **【Modus-Anzeige】** dauerhaft eingeschaltet.

Hinweis: Falls Bluetooth nicht gepairt werden kann oder das Gerät **【BT5.1 Mouse】** nicht gefunden werden kann, löschen Sie das Gerät **【BT5.1 Mouse】** und halten Sie dann die Tasten **【Linke + Rechte + Scrollrad】** ca. 5 Sekunden lang gedrückt (die **【Modus-Anzeige】** blinkt schnell in Blau), um das Gerät erneut zu koppeln.


Kabelgebundener Modus:

Stellen Sie den **【Modus-Taste】** auf den **【Wired】** ein und verbinden Sie die Maus über das USB-Kabel mit Ihrem Gerät. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, bleibt die **【Modus-Anzeige】** dauerhaft eingeschaltet.


2,4G-Modus:

- (1) Stecken Sie den 2,4G-Empfänger in einen USB-Port des Geräts.
- (2) Stellen Sie den **【Modus-Taste】** auf den **【2.4G】** ein, die **【Modus-Anzeige】** blinkt schnell. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, bleibt die **【Modus-Anzeige】** dauerhaft eingeschaltet.


VERBINDUNG ZUM GERÄT




2.4G-Modus für die Verbindung
über einen 2.4G-Empfänger



- (1) Stecken Sie den 2,4G-Empfänger in den USB-Port des Geräts.
- (2) Stellen Sie den **【Modus-Taste】** auf den **【2.4G】** ein. Die **【Modus-Anzeige】** blinkt, und die Maus wird automatisch mit dem Gerät verbunden.
- (3) Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die **【Modus-Anzeige】** dauerhaft. Sie können die Maus nun auf dem Gerät verwenden.



BT-Modus für die Verbindung
über Bluetooth



- (1) Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Geräts.
- (2) Stellen Sie den **【Modus-Taste】** auf den **【BT】** ein:

Erstmalige Verbindung: Halten Sie die Tasten **【Linke + Rechte + Scrollrad】** der Maus etwa 5 Sekunden lang gedrückt, um in den BT-Pairing-Modus zu wechseln. Die **【Modus-Anzeige】** blinkt dann schnell in Blau. Wählen Sie auf dem Gerät **【BT5.1 Mouse】** aus, und die Maus verbindet sich automatisch mit dem Gerät.

Erneute Verbindung mit demselben Gerät: Die **【Modus-Anzeige】** blinkt dann in cyanfarben und wechselt in den BT-Reconnect-Modus. Die Maus verbindet sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät.

- (3) Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die **【Modus-Anzeige】** dauerhaft. Sie können die Maus nun auf dem Gerät verwenden.

Hinweis: Wenn das Bluetooth-Gerät keine Verbindung herstellen oder das Gerät **【BT5.1 Mouse】 nicht finden kann, löschen Sie das Gerät **【BT5.1 Mouse】** und halten Sie dann etwa 5 Sekunden lang die Tasten **【Linke + Rechte + Scrollrad】** der Maus gedrückt (die **【Modus-Anzeige】** blinkt schnell blau), um eine erneute Kopplung durchzuführen.**

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ


Attention: Ce produit contient de petites pièces, veuillez ne pas l'avaler. Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte.

Âge recommandé pour l'utilisateur: 12 ans et plus.



Ce produit contient une batterie au lithium. S'il vous plaît, ne laissez pas le produit inactif pendant une longue période, sinon cela peut facilement endommager la batterie au lithium et raccourcir sa durée de vie.

- Veuillez utiliser les accessoires inclus dans le pack pour l'assemblage et ne pas toucher les cordons d'alimentation, l'adaptateur ou les autres pièces du produit.
- En cas de surchauffe, d'odeur inhabituelle ou de fumée, veuillez débrancher physiquement l'appareil de la source d'alimentation et contacter le vendeur. Lors de la charge du produit, assurez-vous d'une bonne ventilation et placez toujours l'appareil sur des surfaces non inflammables.
- Pour éviter les dommages au produit, ne l'exposez pas à la pluie, à l'humidité élevée ou à tout environnement extérieur non spécifié. Veuillez utiliser le produit dans un environnement sec.
- Maintenez le produit propre et sec, évitez l'eau, la poussière ou tout autre corps étranger à l'intérieur.
- Ne placez pas le produit près d'une flamme nue comme une bougie ou similaire.
- N'exposez pas le produit directement aux rayons du soleil ou à un environnement de plus de 40 degrés Celsius.
- N'utilisez pas d'eau, d'alcool ou de produits chimiques pour nettoyer directement le produit. Lors du nettoyage, veuillez déconnecter le produit de toute source d'alimentation.
- Évitez les chutes de hauteur pour éviter les dommages au produit. Utilisez les bonnes étapes pour utiliser le produit correctement et en toute sécurité.
- Ne démontez pas ou ne réparez pas le produit vous-même. Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu, veuillez contacter le vendeur.



GARANTIE ET SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Garantie d'un an

Nous offrons un remplacement gratuit de 90 jours et un service de garantie d'un an à compter de la date d'achat. Si vous rencontrez des problèmes avec le produit, n'hésitez pas à nous contacter.



Site officiel

www.ifyoo.net



Service clientèle : cs@ifyoo.net

9h00 - 18h00 du lundi au vendredi



Manuels, pilotes, mises à jour du micrologiciel

support.ifyoo.net







Tutoriels vidéo

www.youtube.com/IFYOO

Spécifications du produit

Nom du produit	Souris Sans Fil IFYOO G53
Numéro de modèle	IFYOO-G53-24BT
Compatibilité	Windows (XP/7/8/10/1(1)) / Mac / Linux
Connexion	2.4G / BT
Batterie	600 mAh
Paramètres de charge	5V / 1A
Longueur de câble	1.6M
Température de travail	0°C ~ 45°C
Humidité de travail	20 ~ 80%
Courant de travail	< 100mA
Dimensions du produit	109 x 76 x 72 mm
Poids net du produit	109 ± 5g
Contenu du paquet	1x souris sans fil G53, 1x manuel d'utilisation 1x câble USB Type-C, 1x récepteur 2.4G

APERÇU DU PRODUIT ET CARACTÉRISTIQUES



- | | | |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1 Bouton Gauche | 5 Bouton Avant | 10 Indicateur de Mode |
| 2 Molette de Défilement | 6 Bouton Arrière | 11 Récepteur 2.4G |
| 3 Bouton Droit | 7 Bouton Effet de Lumière | 12 Bouton Mode |
| 4 Bouton DPI | 8 Gestionnaire de Fichiers | |
| | 9 Bouton Accueil | |

* En raison de la compatibilité du système, les fonctions des touches 5, 6, 8 et 9 ne peuvent être utilisées que sous Windows OS.

Mise En Veille Automatique

- (1) Si la souris échoue à se connecter à l'appareil dans les 10 secondes, elle sera éteinte.
- (2) La souris s'éteindra après déconnexion.
- (3) La souris s'éteindra après environ 1 minutes sans aucune action, appuyez sur n'importe quelle touche pour la réveiller.

Changement de DPI

Appuyez sur le **【Bouton DPI】** pour changer le DPI de la souris en cours d'utilisation:

500 DPI - l' **【Indicateur de Mode】** clignote 3 fois en rouge.

1600 DPI - l' **【Indicateur de Mode】** clignote 3 fois en vert.

2400 DPI - l' **【Indicateur de Mode】** clignote 3 fois en bleu.

3200 DPI - l' **【Indicateur de Mode】** clignote 3 fois en violet.

4000 DPI - l' **【Indicateur de Mode】** clignote 3 fois en jaune.

4800 DPI - l' **【Indicateur de Mode】** clignote 3 fois en cyan.

Rechargez

Si la souris vient à manquer de batterie, l' **【Indicateur de Mode】** clignotera en rouge. Veuillez la charger immédiatement.

Chargez la souris à l'aide d'un câble USB de type-C et d'un adaptateur ou source d'alimentation 5V/1A.

Lorsque la souris est en charge, le **【Indicateur de Mode】** clignote en rouge et reste allumé en continu une fois la charge terminée.

Remarque : Les spécifications de charge sont de 5V / 1A. Il est recommandé d'utiliser le port USB de l'appareil. Des tensions ou des courants excessifs pourraient endommager la souris.

Changement de Mode

Ajustez le bouton de mode en bas de la souris, son mode sera basculé entre le mode 2,4G, câblé ou BT :

Mode d'appariement BT (première connexion) :

- (1) Réglez le **【Bouton Mode】** sur **【BT】** , le témoin de mode clignote en couleur cyan.
- (2) Maintenez enfoncés les boutons **【Gauche + Droit + Molette de Défilement】** pendant environ 5 secondes, la souris passera en mode d'appariement BT. Ensuite, le témoin de mode clignote rapidement en couleur bleue.
- (3) Activez la fonction Bluetooth de votre appareil, puis recherchez et cliquez sur le périphérique **【BT5.1 Mouse】** pour vous connecter. Si la connexion est établie avec succès, le témoin de mode restera allumé.

Mode de reconnexion BT :

- (1) Activez la fonction Bluetooth de votre appareil.
- (2) Réglez le **【Bouton Mode】** sur **【BT】** , le témoin de mode clignote en couleur cyan. Si la connexion est établie avec succès, le témoin de mode restera allumé.

Remarque : Si le Bluetooth ne peut pas être apparié ou si le périphérique **【BT5.1 Mouse】 ne peut pas être trouvé, supprimez le périphérique **【BT5.1 Mouse】** et maintenez ensuite enfoncés les boutons **【Gauche + Droit + Molette de Défilement】** de défilement pendant environ 5 secondes (le témoin de mode clignote rapidement en couleur bleue) pour le réappairer.**


Mode câblé :

Réglez le **【Bouton Mode】** sur **【Wired】** , puis connectez la souris à votre appareil via le câble USB. Si la connexion est établie avec succès, le témoin de mode restera allumé.


Mode 2,4G :

- (1) Branchez le récepteur 2,4G sur un port USB de l'appareil.
- (2) Réglez le **【Bouton Mode】** sur **【2.4G】** , le témoin de mode clignote rapidement. Si la connexion est établie avec succès, le témoin de mode restera allumé.


CONNEXION À UN APPAREIL



Mode 2.4G pour la connexion
via le récepteur 2.4G



- (1) Insérez le récepteur 2.4G dans le port USB de l'appareil.
 - (2) Réglez la **【Bouton Mode】** de la souris sur la position **【2.4G】**. Le voyant du mode clignotera, la souris se connectera automatiquement à l'appareil.
 - (3) Une fois la connexion établie, le voyant du mode restera allumé en permanence, vous pouvez alors utiliser la souris sur l'appareil.
-



Mode BT pour la connexion
via Bluetooth



- (1) Activez la fonction Bluetooth de l'appareil.
 - (2) Réglez la **【Bouton Mode】** de la souris sur la position **【BT】** :
- Première connexion :** Maintenez enfoncés les boutons de la souris **【Gauche + Droit + Molette de Défilement】** pendant environ 5 secondes pour entrer en mode d'appairage BT, le voyant du mode clignotera rapidement en bleu. Sélectionnez **【BT5.1 Mouse】** sur l'appareil, la souris se connectera automatiquement à celui-ci.
- Reconnexion au même appareil:** Le voyant du mode clignotera lentement en vert pour entrer en mode de reconnexion BT, la souris se connectera automatiquement au dernier appareil auquel elle était connectée.
- (3) Une fois la connexion établie, le voyant du mode restera allumé en permanence, vous pouvez alors utiliser la souris sur l'appareil.
- Remarque :** Si l'appareil ne peut pas être appairé en Bluetooth ou si le périphérique **【BT5.1 Mouse】** n'est pas détecté, supprimez le périphérique **【BT5.1 Mouse】** de l'appareil, puis maintenez les boutons de la souris **【Gauche + Droit + Molette de Défilement】** enfoncés pendant environ 5 secondes (pendant que le voyant du mode clignote rapidement en bleu) pour effectuer une nouvelle tentative d'appairage.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.