




User Guide for IT100 Plus

True Wireless Stereo Earphones

FCC

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates noise and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

English 01-08

Deutsch 09-16

Français 17-24

Italiano 24-32

Español 33-40


Table of Product Contents



Charging Case*1




Wireless Earbud*2



Type-C Charging Cable*1



Instruction Book




Earbud Tip*4

Product Specification

Bluetooth Version:	5.3
Support:	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Charging Port:	Type-C

Battery life:	8 hours of use per full charge of both earbuds (actual battery life varies with song type and volume requirements)
Charging time:	1 hour for earbuds / 1.5 hours for charging case
Transmission range:	15 meters (without obstacles)

Introduction



How do I pair two headphones with my phone?

- Please make sure both the earbuds and the charging case are fully charged before first use.

- Step 1

Take both earbuds out of the charging case and both earbuds will power on and start pairing automatically

(If the earbuds are not connected to your device for more than 5 minutes, the earbuds will automatically turn off

Press the MFB button for about 3 seconds to manually turn on the earbuds when prompted "Power on".)


The indicator light of one earbud will flash white and blue alternately, and the indicator light of the other earbud will slowly flash blue when paired successfully.

- Step 2

Enable the Bluetooth pairing mode on your phone device, search and select **"IT100 Plus"** to connect.

(You should hear a voice prompt "connected" when wearing earbuds).

- If indicator light of earbud is off, it means the phone is connected



- Automatic connection

By default, the earbuds will connect the last paired **phone** automatically when power on.

- Prompt

1. If you have any problem pairing the two earbuds with your phone, put the earbuds back in the charging case and repeat the above steps.

2. These earbuds can be used not only together, but also individually

If you want to use single earbud

Just take one earbud out of the case and connect it to your phone.

or when using two earbuds, manually turn off one earbud or put one back in the charging case and you'll be able to use the other one earbud alone.

Functions

- Telephone Communication 📞

Answer call:	tap once
Hang up:	press and hold the key for 2s
Refuse incoming call:	press and hold the key for 2s

- For Music 🎵

Play/pause	tap twice
Previous track	press and hold "L" for 2s
Next track	press and hold "R" for 2s
Activate Siri	quickly tap for three times
Turn down volume	single tap on left earbud
Turn up volume	single tap on right earbud

Charging

- Earbuds Charging


The earbuds will only be charged when you place them in the charging slots correctly.

(You can charge the charging case and the earbuds at the same time, or you can charge the charging case first and then the earbuds.)


When the earbuds are charging in the charging case, the digital display bar of the case will keep blinks.

- Case Charging

There is a Type-C usb charging cable in the package, please use it to charge the case directly. During charging, the digital display will flash and display the battery level in real time. When fully charged, the number shows 100.



Earbuds Charging



Case Charging

Charging Alerts

- After using it for a long period of time, due to the oxidation of the magnet connector, the earbuds might not be charged or even turned on.
- You can fix this problem by cleaning the magnet connectors on the earbuds and charging case with an alcohol wipe
- Put the earbuds in the charging case, the earbuds will turn off immediately and the charging case will start to charging automatically.
- The earbuds will connect the last paired phone automatically.

Storage and Maintenance

- If the earbuds have not been used for more than 3 months, we recommend that you charge it.
- Please use an charger approved by FCC (Federal Communications Commission).
- Do not dissemble the earbuds.
- Children aged 12 and under require adult supervision.
- Do not expose the earbuds to high or low temperatures, and do not use the earbuds during a thunderstorm.
- Avoid free fall or violent shock to the device. Keep the device away from sources of fire and do not place the device in water.

Frequently Asked Questions

Q : Why don't these earbuds pair with my phone?

A : Make sure the earbuds are fully charged and powered on.

Make sure your phone's Bluetooth is enabled

If there is no problem with the two points stated above, turn off the powered headset by pressing and holding for 8s.

Put them back into the charging case and close the lid, wait for 1 minute, then open the charging case and reconnect the earbuds to the phone.

Q : Why does the music cut in or out?

A : First, keep the earbuds no more than 15m away from your phone (no obstacles).

If the distance is less than 15m, follow these steps:

1. Put the earbuds back into the case and close the lid, manually click "forget the IT100 Plus" on your phone
2. After 10 seconds, open the charging case and reconnect these earbuds with your phone

Q : Why the earbuds still won't be charged or disconnect from the phone after I put them in the case and close the lid?

A : Make sure the charging case is not in a low battery state.

If the charging case is in a low battery state, the earbuds will neither be charged nor disconnected.

In this case, please use a type-c charging cable to fully charge the case.

Q : Are these earbuds sweat- and water-resistant?

A : These earbuds are sweatproof and slightly waterproof.

For electronic devices, we do not recommend that you submerge the earbuds in water.

For more detailed product FAQs, please contact our customer service.

Activation & Warranty

Permanent replacement of damaged, defective item or missing components. Please activate via email below within 15 days.

yefan1357@gmail.com

DE


Verpackungsliste



Ladebehälter*1




Kabellose Ohrstöpsel *2



Typ-C-Ladekabel*1



Benutzerhandbuch




Ohrenkappen *4

Kopfhörer-Parameter

Bluetooth-Version:	5.3
Unterstützung:	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Ladeanschluss:	Typ-C

Lebensdauer der Batterie:	Die doppelten Ohrstöpsel können bei voller Aufladung jeweils 8 Stunden lang verwendet werden (die tatsächliche Nutzungsdauer hängt von der Art des Liedes und der Lautstärke ab)
Aufladezeit:	1 Stunde für Ohrstöpsel/ 1.5 Stunden für den Ladebehälter
Übertragungsreichweite:	15m (barrierefrei)

Übersicht



Wie kopple ich die Doppel-Ohrstöpsel mit meinem Mobiltelefon?

- Vergewissern Sie sich, dass die Ohrstöpsel und der Ladebehälter vor der ersten Verwendung vollständig aufgeladen sind.

● Schritt 1

Beim Entnehmen der beiden Ohrstöpsel aus dem Ladebehälter werden sie automatisch eingeschaltet und miteinander gekoppelt.

(Wenn die Ohrstöpsel nach mehr als 5 Minuten nicht mit Ihrem Gerät verbunden sind, schalten sie sich automatisch aus.)

Drücken Sie die MPB-Taste etwa 3 Sekunden lang und schalten Sie die Ohrstöpsel manuell ein, sobald die Aufforderung „Einschalten“ erscheint.



Der eine Ohrstöpsel blinkt abwechselnd weiß und blau, und der andere Ohrstöpsel blaues Licht blinkt langsam, was anzeigt, dass der kabellose Kopfhörer erfolgreich gekoppelt wurde.

● Schritt 2

Schalten Sie die Bluetooth-Einstellung Ihres Mobiltelefons ein, suchen und wählen Sie **"TT100 Plus"**, um eine Verbindung herzustellen.

(Beim Tragen der Ohrstöpsel sollte die Sprachansage „Verbunden“ ertönen.)

- Wenn die Anzeigelampe der Ohrstöpsel nicht leuchtet, bedeutet dies, dass sie mit Ihrem Mobiltelefon verkoppelt sind



- Automatisches Wiederherstellen der Verbindung

Standardmäßig verbinden sich die Ohrstöpsel beim Einschalten nach der ersten erfolgreichen Verbindung erneut mit dem letzten Gerät

- Tipps

1. Falls Probleme bei der Kopplung der beiden Ohrstöpsel mit Ihrem Mobiltelefon auftreten, legen Sie die Ohrstöpsel bitte wieder in den Ladebehälter und wiederholen Sie die obengenannten Schritte.
2. Diese Ohrstöpsel können nicht nur zusammen, sondern auch einzeln verwendet werden. Wenn Sie Sie im Einzelmodus verwenden möchten, nehmen Sie einfach einen Ohrstöpsel aus dem Ladebehälter und schließen ihn an Ihr Mobiltelefon an. Wenn Sie den Doppelmodus verwenden, schalten Sie einen Ohrstöpsel manuell aus oder legen Sie einen Ohrstöpsel zurück in den Ladebehälter, und Sie können den anderen Ohrstöpsel im Einzelmodus verwenden.

Funktion

- Gespräch 📞

Das Mobiltelefon beantworten:	Klicken Sie einmal
Auflegen des Anrufs:	2 Sek langdrücken
Ablehnen des Anrufs:	2 Sek langdrücken

- Musik hören 🎵

Wiedergabe/Pause:	Doppelklicken
Vorheriger Titel:	„L“ für 2 Sek langdrücken
Nächster Titel:	„R“ für 2 Sek langdrücken
Siri aktivieren:	Klicken Sie dreimal schnell
Die Lautstärke verringern:	Klicken Sie einmal auf das linke Ohr
Die Lautstärke erhöhen:	Klicken Sie einmal auf das rechte Ohr

Aufladen

- Ohrstöpsel aufladen


Der Ladevorgang beginnt erst, wenn Sie die Ohrstöpsel ordnungsgemäß in den Ladebehälter einsetzen und den Deckel schließen.

(Sie können den Ladebehälter und die Ohrstöpsel gleichzeitig aufladen, oder Sie können zuerst den Ladebehälter und dann die Ohrstöpsel aufladen.)


Wenn die Ohrstöpsel in den Ladebehälter geladen werden, blinkt der digitale Anzeigebalken des Ladebehälters ständig.

- Ladebehälter aufladen

In der Verpackung befindet sich ein Typ-C-USB-Ladekabel. Bitte verwenden Sie es, um den Ladebehälter direkt aufzuladen. Während des Ladevorgangs blinkt die Digitalanzeige und zeigt die Batterieleistung in Echtzeit an. Wenn der Ladebehälter vollgeladen ist, wird die Zahl 100 angezeigt.



Ohrstöpsel aufladen



Ladebehälter aufladen

Aufladehinweis

- Nach längerem Gebrauch können die Ohrstöpsel aufgrund der Oxidation des Magnetkontakts nicht länger aufgeladen werden, selbst wenn sie eingeschaltet sind.

Sie können einen mit Alkohol getränkten Lappen verwenden, um den Magnetkontakt an den Ohrstöpseln und am Ladebehälter zu reinigen, um das Problem zu lösen

- Die Ohrstöpsel können sofort automatisch ausgeschaltet und zum Aufladen wieder in den Ladebehälter gelegt werden.

Wenn sie aufgehoben werden, schalten sie sich auch automatisch ein und koppeln sich miteinander oder mit dem letzten Gerät.

Lagerung und Wartung

- Wenn Sie die Ohrstöpsel länger als 3 Monate nicht benutzt haben, empfehlen wir Ihnen, sie aufzuladen.
- Bitte verwenden Sie ein von der FCC zugelassenes Ladegerät.

FCC :Federal Communications Commission

- Nehmen Sie die Ohrstöpsel nicht auseinander.
- Sie dürfen von Kindern von 12 Jahren und darunter nur unter der Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.
- Setzen Sie die Ohrstöpsel nicht hohen oder niedrigen Temperaturen aus, und verwenden Sie sie nicht bei Gewitter oder Sturm.
- Schützen Sie das Gerät vor Stürzen oder heftigen Stößen.
- Bitte halten Sie das Gerät von Feuerquellen fern und legen Sie es nicht ins Wasser.

Allgemeine Fragen

Q : Warum lassen sich die Ohrstöpsel nicht an mein Mobiltelefon koppeln?

A : Vergewissern Sie sich, dass die Ohrstöpsel vollständig aufgeladen sind und das Gerät eingeschaltet ist.

Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons eingeschaltet ist. Falls keine Probleme mit den beiden vorgenannten Elementen auftreten, schalten Sie das eingeschaltete Headset aus, indem Sie 8 Sekunden lang gedrückt halten, legen Sie die Ohrstöpsel wieder in den Ladebehälter und schließen Sie den Ladebehälter, warten Sie eine Minute, öffnen Sie dann den Ladebehälter und koppeln Sie die.

Q : Warum schaltet sich die Musik ein oder aus?

A : Bitte achten Sie zunächst darauf, dass der Abstand zwischen den Ohrstöpseln und Ihrem Mobiltelefon 15m Fuß nicht überschreitet (ohne Hindernisse).

Wenn der Abstand 15m nicht überschreitet, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Setzen Sie die Ohrstöpsel wieder in die Ladebehälter ein, schließen Sie die Abdeckung, sodass sich das Mobiltelefon vom „IT100 Plus“ entkoppelt
2. Öffnen Sie nach 10 Sekunden den Ladebehälter und koppeln Sie die Ohrstöpsel wieder an Ihr Mobiltelefon

Q : Warum können die Ohrstöpsel nicht aufgeladen und die Kopplung mit meinem Mobiltelefon unterbrochen werden, nachdem ich die Ohrstöpsel in den Ladebehälter gelegt und den Mobiltelefonbehälter geschlossen habe?

A : Vergewissern Sie sich, dass sich der Ladebehälter nicht im Energiesparmodus befindet. Wenn sich der Ladebehälter im Energiesparmodus befindet, können die Ohrstöpsel auch im Notfall nicht aufgeladen und entkoppelt werden. Verwenden Sie deshalb bitte das Typ-C-Kabel, um den Ladebehälter vollständig aufzuladen.

Q : Sind die Ohrstöpsel schweiß- und wasserfest?

A : Die Ohrstöpsel sind schweißfest und leicht wasserdicht. Bei elektronischen Produkten empfehlen wir nicht, die Ohrstöpsel in Wasser einzutauchen.

Für detailliertere Produkt-FAQs wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Aktivierung und Garantie

Dauerhafter Ersatz beschädigter, defekter Artikel oder fehlende Komponenten. Bitte aktivieren Sie Ihre Kopfhörerinnerhalb von 15 Tagen über die folgende E-Mail-Adresse. yefan1357@gmail.com

FR


Contenu de l'emballage du produit



Compartiment de charge *1




Ecouteurs sans fil *2



Câble de chargement Type-C *1



Manuel d'utilisations



Bouchons d'oreille *4

Paramètres


Version Bluetooth	5.3
Support:	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Port de charge:	Typ-C

Autonomie de la batterie: 8 heures en une seule charge complète
pour les deux écouteurs
(l'autonomie réelle varie selon le type de chanson et le volume)

Temps de charge: 1 heure pour les écouteurs/1.5 heures pour le compartiment de charge

Portée de transmission: 15m (sans obstruction)

Général



Comment coupler les deux écouteurs avec mon téléphone ?

- Assurez-vous que les écouteurs et le compartiment de charge sont entièrement chargés avant de les utiliser pour la première fois.

● Etape 1

Retirez les deux écouteurs du compartiment de charge. Les deux écouteurs s'allument et s'appairent automatiquement.

(Si les écouteurs ne sont pas connectés à votre appareil pendant plus de 5 minutes, ils s'éteignent automatiquement.)

Appuyez sur le MFB pendant environ 3 secondes et les allumez manuellement lorsque le son "Power on" est entendu.



Le voyant de l'un écouteur clignote alternativement en blanc et en bleu et le voyant de l'autre écouteur la lumière bleue clignote lentement pour indiquer que le couplage des écouteurs sans fil est terminé.

● Etape 2

Activez les paramètres Bluetooth de votre téléphone, recherchez et sélectionnez **"TT100 Plus"** pour vous connecter.

(Il devrait y avoir un message vocal "connected" lorsque vous portez les écouteurs.)

- Le voyant de l'écouteur n'est pas allumé pour indiquer que le téléphone est connecté.



- Reconnexion automatique

Par défaut, le dernier appareil apparié se reconnectera aux écouteurs après la première connexion réussie.

- Conseils

1. Si vous rencontrez des problèmes pour jumeler les deux écouteurs avec votre téléphone, veuillez remettre les écouteurs dans le compartiment de charge et répéter les étapes ci-dessus.
2. Ces écouteurs peuvent être utilisés non seulement ensemble, mais aussi séparément. Si vous souhaitez utiliser le mode unique, il suffit de retirer un écouteur du compartiment et de le connecter à votre téléphone. Ou lorsque vous utilisez le mode double, éteignez manuellement un écouteur ou remettez-le dans le compartiment de charge et vous pourrez vous connecter à l'autre écouteur en mode unique.

Functions

- Parler 🗣️

Répondre à un appel:	un coup
Terminer un appel:	pression longue 2S
Rejeter un appel entrant:	pression longue 2S

- Pour la musique 🎵

Lecture/pause:	deux coups
Piste précédente:	pression longue "L" 2S
Piste suivante:	pression longue "R" 2S
Activer Siri:	Rapide - 3 coups
Baisser le volume:	un coup sur l'écouteur gauche
Augmenter le volume:	un coup sur l'écouteur droite

Chargement

- Chargement des écouteurs


Le chargement des écouteurs ne commencera que lorsque vous les aurez placés correctement dans le compartiment de charge et que vous aurez fermé le couvercle.

(Vous pouvez charger le compartiment de charge et les écouteurs en même temps, ou vous pouvez charger d'abord le compartiment de charge, puis les écouteurs)


Lorsque les écouteurs sont en cours de chargement dans le compartiment de charge, la barre d'affichage numérique du compartiment de charge continue de clignoter.

- Chargement du compartiment de charge

Un câble de chargement usb Type-C est inclus dans le paquet, veuillez l'utiliser pour charger le compartiment directement. Pendant la charge, l'écran numérique clignote et indique le niveau de la batterie en temps réel. Lorsque la charge est complète, l'affichage numérique indique 100.



Chargement des écouteurs



Chargement du compartiment de charge