



DW Series

DW Office
DW Office USB
DW Office Phone

DW Pro 1/Pro 2
DW Pro 1/Pro 2 USB
DW Pro 1/Pro 2 Phone

Safety Guide
Sicherheitshinweise
Consignes de sécurité
Indicaciones de seguridad
Sikkerhedshenvisninger
Säkerhetsanvisningar
Veiligheidsgids

Guida per la sicurezza
Υποδείξεις ασφαλείας
Turvaohjeita
セーフティガイド
Instrukcja bezpieczeństwa
Güvenlik Kilavuzu
安全指南



Sennheiser Communications A/S
Industriparken 27, DK-2750 Ballerup, Denmark
www.sennheiser.com

Printed in China, Publ. 09/19, 770-00005/A09

Specifications | Technische Daten |
Caractéristiques techniques |
Especificaciones técnicas | Tekniske data |
Tekniska data | Technische specificaties |
Dati tecnici | Dados técnicos |
Τεχνικά χαρακτηριστικά | Tekniset tiedot |
技術データ | Dane techniczne |
Teknik Bilgiler | 技术参数

Base station

Dimensions (W x H x D)
Weight

108 x 116 x 114 mm
DW BS/DW BS ML 368 g
DW BS USB/DW BS USB ML/
DW BS Phone: 322 g

Headset

Dimensions (W x H x D)
DW Office – HS
DW Pro1/Pro2 – HS (DW 10)
Weight
DW Office – HS
DW Pro1 – HS (DW 10)
DW Pro2 – HS (DW 10)
Talk time
Charging time
Range
(environment dependent)
Speaker type
Microphone type

140 x 24 x 22 mm
170 x 175 x 55 mm

with ear hook: approx. 22 g
with headband: approx. 50 g
approx. 65 g
approx. 85 g
narrowband: up to 12 hours
wideband: up to 8 hours
50%: approx. 20 min
100%: approx. 1 hour
free line of sight: up to 180 m
in office buildings: up to 55 m
dynamic, neodymium magnet
electret microphone,
noise cancelling

Base station and Headset

DECT frequency range

EU: 1880 MHz – 1900 MHz
USA: 1920 MHz – 1930 MHz
EU: max. 400 mW (EIRP)
US: max. 200 mW (EIRP)
+5 °C to +45 °C
(+41 °F to +113 °F)
–20 °C to +70 °C
(–4 °F to +158 °F)

Power supply unit

Nominal input voltage
Nominal input current
Mains frequency
Nominal output voltage
Nominal output current
Operating temperature range

100 – 240 V~
max. 0.2 A
50 – 60 Hz
5 V DC
max. 850 mA
+5 °C to +45 °C
(+41 °F to +113 °F)
–20 °C to +70 °C
(–4 °F to +158 °F)

Storage temperature range

Relative humidity

–20 °C to +70 °C
(–4 °F to +158 °F)
operation: 20 to 85%
storage: 20 to 95%
approx. 75 g

Weight

approx. 75 g

EN

Important safety instructions

- ▶ Read the instruction manual, safety guide, quick guide (as supplied) carefully and completely before using the product.
- ▶ Always include this safety guide when passing the product on to third parties.
- ▶ Do not use an obviously defective product.
- ▶ Before putting the product into operation, please observe the respective country-specific regulations!

Preventing damage to health and accidents

- ▶ Do not listen at high volume levels for long periods of time to prevent hearing damage.
- ▶ Always maintain a distance of at least 3.94" (10 cm) between the ear cups and the cardiac pacemaker or implanted defibrillator since the product generates permanent magnetic fields.
- ▶ Keep the product, accessories and packaging parts out of reach of children and pets to prevent accidents and choking hazards.
- ▶ Do not use the product in an environment that requires your special attention (e.g. in traffic).

Preventing damage to the product and malfunctions

- ▶ Always keep the product dry and do not expose it to extreme temperatures (hairdryer, heater, extended exposure to sunlight, etc.) to avoid corrosion or deformation.
- ▶ Use only attachments/accessories/spare parts supplied or recommended by Sennheiser.
- ▶ Only clean the product with a soft, dry cloth.
- ▶ Unplug the power supply unit from the wall socket to completely disconnect the product from the mains power supply.
- ▶ Do not short-circuit the contacts of the product. Make sure that no metal objects (e.g. paper clips, hair pins, earrings) come into contact with the interfaces and contacts.
- ▶ Only use the base station or the CH 10 charger for charging DW series headsets (DW Office, DW Office USB, DW Office Phone, DW Pro1/Pro2, DW Pro1/Pro2 USB, DW Pro1/Pro2 Phone).

Safety instructions for the Lithium-Polymer battery pack

- ⚠ **WARNING**
In extreme cases, abuse or misuse of Lithium-Polymer battery pack can lead to:
 - explosion,
 - fire development,
 - heat generation or
 - smoke or gas development.
- ⚠ **Dispose of defective products with built-in rechargeable batteries at special collection points or return them to your specialist dealer.**
- 🔋 **Only use rechargeable batteries recommended by Sennheiser and the appropriate chargers.**
- 🔋 **Only charge the battery pack at ambient temperatures between 10°C/50°F and 40°C/104°F.**
- 🔋 **Switch battery pack-powered products off after use.**
- 🔋 **When not using the battery pack for extended periods of time, charge them regularly (about every 3 months).**
- 🔋 **Do not heat above 70°C/158°F, e.g. do not expose to sunlight or throw into a fire.**

	Dispose of defective products with built-in rechargeable batteries at special collection points or return them to your specialist dealer.
	Only use rechargeable batteries recommended by Sennheiser and the appropriate chargers.
	Only charge the battery pack at ambient temperatures between 10°C/50°F and 40°C/104°F.
	Switch battery pack-powered products off after use.
	When not using the battery pack for extended periods of time, charge them regularly (about every 3 months).
	Do not heat above 70°C/158°F, e.g. do not expose to sunlight or throw into a fire.

Intended use/Liability

The headset system can be used for calling and – together with a computer (VoIP) and/or a telephone – for audio input/output and is intended for professional office or call center use.

It is considered improper use when this product is used for any application not named in the associated product guides. Sennheiser does not accept liability for damage arising from abuse or misuse of this product and its attachments/accessories. The risk is to be borne by the user.

Sennheiser is not liable for damages to USB devices that are not consistent with the USB specifications.

Sennheiser is not liable for damages resulting from the loss of connection due to flat or overaged rechargeable batteries or exceeding the DECT transmission range.

Manufacturer Declarations

Warranty

Sennheiser Communications A/S gives a warranty of 24 months on this product. For the current warranty conditions, please visit our website at www.sennheiser.com or contact your Sennheiser partner.

Sennheiser product warranty FOR AUSTRALIA ONLY

Sennheiser goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

This warranty is in addition to other rights or remedies under law. Nothing in this warranty excludes, limits or modifies any liability of Sennheiser which is imposed by law, or limits or modifies any remedy available to the consumer which is granted by law.

To make a claim under this warranty, contact Sennheiser Technical Services and Spare Parts Sales c/o Linfox, Gate 3, 1 Fox Lane, Erskine Park, 2759, NSW Australia Phone: (02) 9910 6700 email: au-service@sennheiser.com

All expenses of claiming the warranty will be borne by the person making the claim. The Sennheiser International Warranty is provided by Sennheiser Australia Pty Ltd (ABN 68 165 388 312), The Zenith, Tower A, L14, 821 Pacific Highway Outwood NSW 2067, Australia.

In compliance with the following requirements

- WEEE Directive (2012/19/EU)
Please dispose of this product by taking it to your local collection point or recycling center for such equipment.

- Battery Directive (2006/66/EC & 2013/56/EU)

- ⚠ The product's built-in rechargeable batteries can be recycled. In order to protect the environment, please dispose of defective products with their rechargeable batteries as special waste or return them to your specialist dealer.

EU Conformity

- ErP Directive (2009/125/EC)
- RoHS Directive (2011/65/EU)
- Hereby, Sennheiser Communications A/S declares that the radio equipment type DW Series is in compliance with the Radio Equipment Directive (2014/53/EU).

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.sennheiser.com/download.

DE

Wichtige Sicherheitshinweise

- ▶ Lesen Sie die Bedienungsanleitung, Sicherheitshinweise, Kurzanleitung (je nach Lieferumfang) sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Produkt benutzen.
- ▶ Geben Sie das Produkt an Dritte stets zusammen mit diesen Sicherheitshinweisen weiter.
- ▶ Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es offensichtlich beschädigt ist.
- ▶ Prüfen Sie vor Inbetriebnahme die jeweiligen länderspezifischen Vorschriften!

Gesundheitsschäden und Unfälle vermeiden

- ▶ Hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke, um Gehörschäden zu vermeiden.
- ▶ Halten Sie stets einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen Hörermusculen und Herzschrittmacher bzw. implantiertem Defibrillator (ICDs), da das Produkt permanente Magnetfelder erzeugt.
- ▶ Halten Sie Produkt-, Verpackungs- und Zubehörteile von Kindern und Haustieren fern, um Unfälle und Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- ▶ Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Ihre Umgebung besondere Aufmerksamkeit erfordert (z. B. im Straßenverkehr).

Produktsschäden und Störungen vermeiden

- ▶ Halten Sie das Produkt stets trocken und setzen Sie es weder extrem niedrigen noch extrem hohen Temperaturen aus (Föhn, Heizung, lange Sonneneinstrahlung etc.), um Korrosionen oder Verformungen zu vermeiden.
- ▶ Verwenden Sie ausschließlich die von Sennheiser mitgelieferten oder empfohlenen Zusatzgeräte/ Zubehörteile/ Ersatzteile.
- ▶ Reinigen Sie das Produkt ausschließlich mit einem weichen, trockenen Tuch.
- ▶ Ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose, um das Produkt vollständig vom Netz zu trennen.
- ▶ Schließen Sie die Kontakte des Produkts niemals kurz. Achten Sie darauf, dass keine metallischen Gegenstände (wie z. B. Büroklammern, Haarnadeln, Öhringe) an die Schnittstellen und Kontakte geraten.
- ▶ Laden Sie mit der Basisstation oder dem Ladegerät CH 10 ausschließlich Headsets der DW-Serie (DW Office, DW Office USB, DW Office Phone, DW Pro1/Pro2, DW Pro1/Pro2 USB, DW Pro1/Pro2 Phone).

Sicherheitshinweise für Lithium-Polymer-Akkus

- ⚠ **WARNING**
Bei Missbrauch oder nicht ordnungsgemäßem Gebrauch der Lithium-Polymer-Akkus besteht in extremen Fällen die Gefahr von:
 - Hitzentwicklung
 - Feuerentwicklung
 - Explosion
 - Rauch- oder Gasentwicklung
- ⚠ Geben Sie defekte Produkte inkl. Akku an Sammelstellen oder bei Ihrem Fachhändler zurück.
- 🔋 Verwenden Sie ausschließlich die von Sennheiser empfohlenen Akkus und dazu passenden Ladegeräte.
- 🔋 Laden Sie Akkus bei einer Umgebungstemperatur von 10 °C bis 40 °C.
- 🔋 Schalten Sie Akku-gepeiste Produkte nach dem Gebrauch aus.
- 🔋 Laden Sie die Akkus auch bei längerem Nichtgebrauch regelmäßig nach (ca. alle 3 Monate).
- 🔋 Erhitzen Sie die Akkus nicht über 70 °C. Vermeiden Sie Sonneneinstrahlung und werfen Sie die Akkus nicht ins Feuer.

	Geben Sie defekte Produkte inkl. Akku an Sammelstellen oder bei Ihrem Fachhändler zurück.
	Verwenden Sie ausschließlich die von Sennheiser empfohlenen Akkus und dazu passenden Ladegeräte.
	Laden Sie Akkus bei einer Umgebungstemperatur von 10 °C bis 40 °C.
	Schalten Sie Akku-gepeiste Produkte nach dem Gebrauch aus.
	Laden Sie die Akkus auch bei längerem Nichtgebrauch regelmäßig nach (ca. alle 3 Monate).
	Erhitzen Sie die Akkus nicht über 70 °C. Vermeiden Sie Sonneneinstrahlung und werfen Sie die Akkus nicht ins Feuer.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch/Haftung

Das Headset-System ist zum Telefonieren sowie zur Audioein- und -ausgabe in Verbindung mit einem Computer (VoIP) und/oder einem Telefon für den professionellen Einsatz im Büro oder Callcenter bestimmt.

Als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch gilt, wenn Sie dieses Produkt anders benutzen, als in den zugehörigen Produktanleitungen beschrieben.

Sennheiser übernimmt keine Haftung bei Missbrauch oder nicht ordnungsgemäßem Gebrauch des Produkts sowie der Zusatzgeräte/Zubehörteile. Das Risiko trägt der Anwender. Sennheiser haftet nicht für Schäden an USB-Geräten, die nicht mit den USB-Spezifikationen im Einklang sind. Sennheiser haftet nicht für Schäden aus Verbindungsabbrüchen wegen leerer oder überalterter Akkus oder Überschreiten des DECT-Sendebereichs.

Herstellereklärungen

Garantie

Sennheiser Communications A/S übernimmt für dieses Produkt eine Garantie von 24 Monaten. Die aktuell geltenden Garantiebedingungen können Sie über das Internet www.sennheiser.com oder Ihren Sennheiser-Partner beziehen.

In Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen

- WEEE-Richtlinie (2012/19/EU)
Entsorgen Sie dieses Produkt bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center.

- Batterie-Richtlinie (2006/66/EG & 2013/56/EU)

- ⚠ Die in diesem Produkt eingebauten Akkus sind recycelbar. Entsorgen Sie defekte Produkte inkl. Akku über offizielle Sammelstellen oder den Fachhandel, um den Umweltschutz zu gewährleisten.

EU-Konformität

- ErP-Richtlinie (2009/125/EG)
- RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)
- Hiermit erklärt Sennheiser Communications A/S, dass der Funkanlagentyp DW Serie der Funkanlagen-Richtlinie (2014/53/EU) entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.sennheiser.com/download.

FR

Consignes de sécurité importantes

- ▶ Lisez soigneusement et intégralement la notice d'emploi, le guide de sécurité, le guide de démarrage rapide (selon la livraison) avant d'utiliser le produit.
- ▶ Si vous mettez le produit à la disposition d'un tiers, joignez-y toujours le guide de sécurité.
- ▶ N'utilisez pas un produit manifestement défectueux.
- ▶ Avant d'utiliser ce produit, veuillez observer les dispositions légales en vigueur dans votre pays !

Prévenir des atteintes à la santé et des accidents

- ▶ Évitez d'écouter à des volumes sonores élevés pendant de longues périodes pour éviter des dommages auditifs.
- ▶ Maintenez toujours le boîtier de l'écouteur à plus de 10 cm des stimulateurs cardiaques et des défibrillateurs implantés (DAI) car le produit génère des champs magnétiques permanents.
- ▶ Conservez le produit et les pièces d'emballage et d'accessoires hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour prévenir des accidents et risques d'étouffement.
- ▶ N'utilisez pas le produit dans un environnement qui exige une concentration particulière (par ex. sur la route).

Prévenir les dommages au produit et les dysfonctionnements

- ▶ Conservez le produit au sec et ne l'exposez ni à des températures extrêmement basses ni à des températures extrêmement hautes (sèche-cheveux, radiateur, exposition prolongée au soleil, etc.) afin d'éviter des corrosions ou déformations.
- ▶ N'utilisez que les appareils auxiliaires/accessoires/pièces de rechange recommandés par Sennheiser.
- ▶ Ne nettoyez le produit qu'avec un chiffon doux et sec.
- ▶ Retirez la fiche du ordinateur (VoIP) et/ou un téléphone pour complètement débrancher le produit du secteur.
- ▶ Ne mettez jamais les contacts du produit en court-circuit. Veillez à ce qu'à aucun objet métallique (trombones, épingles à cheveux, boudes d'oreilles etc.) n'entre en contact avec les ports ou les contacts.
- ▶ Utilisez uniquement la station de base ou le chargeur CH 10 pour charger les casques-micros de la série DW (DW Office, DW Office USB, DW Office Phone, DW Pro1/Pro2, DW Pro1/Pro2 USB, DW Pro1/Pro2 Phone).

Consignes de sécurité concernant les batteries Lithium-Polymère

- ⚠ **AVERTISSEMENT**
Dans des cas extrêmes, une utilisation abusive ou incorrecte des piles/batteries peut entraîner :
 - une explosion,
 - un incendie,
 - un dégagement de chaleur ou
 - un dégagement de fumée ou de gaz.
- ⚠ Jetez les produits défectueux avec leurs batteries intégrées dans un conteneur de recyclage ou ramenez-les à votre revendeur.
- 🔋 Utilisez uniquement les batteries recommandées par Sennheiser et des chargeurs appropriés.
- 🔋 Ne rechargez les batteries qu'à une température ambiante entre 10 °C/50 °F et 40 °C/104 °F.
- 🔋 Éteignez les produits alimentés par batteries lorsqu'ils ne sont plus utilisés.
- 🔋 En cas de non utilisation prolongée, rechargez les batteries régulièrement (tous les 3 mois environ).
- 🔋 Ne chauffez pas les batteries à plus de 70 °C/158 °F, par ex. ne les exposez pas au soleil ou ne les jetez pas au feu.

	Jetez les produits défectueux avec leurs batteries intégrées dans un conteneur de recyclage ou ramenez-les à votre revendeur.
	Utilisez uniquement les batteries recommandées par Sennheiser et des chargeurs appropriés.
	Ne rechargez les batteries qu'à une température ambiante entre 10 °C/50 °F et 40 °C/104 °F.
	Éteignez les produits alimentés par batteries lorsqu'ils ne sont plus utilisés.
	En cas de non utilisation prolongée, rechargez les batteries régulièrement (tous les 3 mois environ).
	Ne chauffez pas les batteries à plus de 70 °C/158 °F, par ex. ne les exposez pas au soleil ou ne les jetez pas au feu.

Utilisation conforme aux directives/responsabilité

Le système casque-micro peut être utilisé pour la téléphonie et – si utilisé avec un ordinateur (VoIP) et/ou un téléphone – pour l'entrée/sa sortie audio. Il est conçu pour les applications professionnelles bureautiques et de centre d'appels.

Est considérée comme une utilisation non conforme aux directives toute application différant de celle décrite dans le présent guide de sécurité.

Sennheiser décline toute responsabilité en cas de dommage résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation abusive du produit et de ses appareils supplémentaires/accessoires. Le risque est supporté par l'utilisateur.

Sennheiser décline toute responsabilité en cas de dommage aux appareils USB qui ne répondent pas aux spécifications USB.

Sennheiser décline toute responsabilité en cas de dommage résultant de la perte de liaison due à une batterie épuisée, une vieille batterie ou si vous dépassez la portée de transmission DECT.

Declaraciones del fabricante

Garantie

Sennheiser Communications A/S offre une garantie de 24 mois sur ce produit. Pour avoir les conditions de garantie actuelles, veuillez visiter notre site web sur www.sennheiser.com ou contactez votre partenaire Sennheiser.

Conformément aux exigences suivantes

- Directive DEEE (2012/19/UE)
Veuillez jeter ce produit en le transportant à votre point de collecte local ou à votre centre de recyclage.

- Directive sur les batteries (2006/66/CE & 2013/56/UE)

- ⚠ Les batteries rechargeables intégrées du produit sont recyclables. Dans un souci de protection de l'environnement, veuillez jeter les produits défectueux avec leurs batteries rechargeables comme déchets spéciaux ou renvoyez-les à votre revendeur spécialisé.

Conformité UE

- Directive ErP (2009/125/CE)
- Directive RoHS (2011/65/UE)
- Par la présente, Sennheiser Communications A/S déclare que l'équipement radio de type DW Series est conforme à la Directive sur les Équipements Radio (2014/53/UE).

Le texto completo de la declaración de conformidad de l'UE está disponible en el siguiente enlace: www.sennheiser.com/download.

ES

Indicaciones importantes de seguridad

- ▶ Lea detenidamente y en su totalidad el manual de instrucciones, las indicaciones de seguridad y las instrucciones resumidas (según suministro) antes de usar el producto.
- ▶ En caso de que entregue el producto a terceros, hágalo siempre junto con estas indicaciones de seguridad.
- ▶ No utilice el producto si está obviamente deteriorado.
- ▶ Antes de la puesta en funcionamiento, compruebe la normativa específica del país.

Evitar daños para la salud y accidentes

- ▶ Para evitar daños auditivos, no escuche música a alto volumen durante períodos prolongados de tiempo.
- ▶ Guarde siempre una distancia mínima de 10 cm entre los cascos y el marcapasos o el desfibrilador implantado (ICDs) ya que el producto genera campos magnéticos permanentes.
- ▶ Mantenga el producto, el embalaje y sus accesorios fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos para evitar accidentes y el riesgo de asfixia.
- ▶ No utilice el producto si su entorno requiere una atención especial (p. ej. a la hora de conducir).

Evitar daños en el producto y averías

- ▶ Asegúrese de que el producto esté siempre seco y en ningún caso lo exponga a temperaturas extremadamente altas ni bajas (secador, calefacción, exposición prolongada a los rayos del sol, etc.) para evitar corrosión o deformaciones.
- ▶ Utilice exclusivamente complementos/accesorios/piezas de repuesto suministradas o recomendadas por Sennheiser.
- ▶ Limpie el producto sólo con un paño suave y seco.
- ▶ Para desenchufar por completo el producto de la red de corriente, desenchufe la fuente de alimentación de la toma de corriente.
- ▶ No provoque un cortocircuito con los contactos del producto. Asegúrese de mantener los objetos metálicos (como p. ej. grapas de oficina, horquillas de pelo, pendientes) alejados de interfaces y contactos.
- ▶ Con la estación base o con el cargador CH 10 se deben cargar únicamente headsets de la serie DW (DW Office, DW Office USB, DW Office Phone, DW Pro1/Pro2, DW Pro1/Pro2 USB, DW Pro1/Pro2 Phone).

Indicaciones de seguridad para pilas recargables de polímeros de litio

- ⚠ **ADVERTENCIA**
En caso de un uso abusivo o no adecuado ila recargable de polímeros de litio, existe en casos extremos el peligro de:
 - Formación de calor
 - Incendio
 - Explosión
 - Formación de humo o gases
- ⚠ Devuelva los productos defectuosos incl. pila recargable a los puntos de recogida o a su distribuidor especializado.
- 🔋 Utilice sólo las pilas recargables recomendadas por Sennheiser y los cargadores adecuados para ellas.
- 🔋 Cargue las pilas recargables a una temperatura ambiente de 10 °C a 40 °C.
- 🔋 Los productos que se alimenten mediante pilas recargables se deben apagar después de utilizarlos.
- 🔋 Si no se utilizan las pilas recargables durante un periodo prolongado de tiempo, recárgalas regularmente (aprox. cada 3 meses).
- 🔋 No caliente las pilas recargables a más de 70 °C. Evite la radiación solar y no tire las pilas recargables al fuego.

	Devuelva los productos defectuosos incl. pila recargable a los puntos de recogida o a su distribuidor especializado.
	Utilice sólo las pilas recargables recomendadas por Sennheiser y los cargadores adecuados para ellas.
	Cargue las pilas recargables a una temperatura ambiente de 10 °C a 40 °C.
	Los productos que se alimenten mediante pilas recargables se deben apagar después de utilizarlos.
	Si no se utilizan las pilas recargables durante un periodo prolongado de tiempo, recárgalas regularmente (aprox. cada 3 meses).
	No caliente las pilas recargables a más de 70 °C. Evite la radiación solar y no tire las pilas recargables al fuego.

Uso adecuado/Responsabilidad

El sistema de headset se ha creado para telefonear y como entrada y salida de audio en combinación con un ordenador (VoIP) y/o un teléfono para el uso profesional en la oficina o en el callcenter.

Se considerará uso no adecuado el uso de este producto de forma distinta a como se describe en estas indicaciones de seguridad.

Sennheiser no asumirá ningún tipo de responsabilidad si se hace un uso no adecuado del producto o de los aparatos adicionales/accesorios. El riesgo será únicamente del usuario.

Sennheiser no se responsabilizará por daños en aparatos USB que no coincidan con las especificaciones USB.

Sennheiser no se responsabiliza de los daños por fallos de conexión provocados por pilas recargables gastadas o viejas o por haber excedido el área de transmisión DECT.

Declaraciones del fabricante

Garantía

Sennheiser Communications A/S concede una garantía de 24 meses sobre este producto. Puede consultar las condiciones de garantía actuales en la página de Internet www.sennheiser.com u obtenerlas de su distribuidor Sennheiser.

Cumple los siguientes requisitos

- Directiva RAEE (2012/19/UE)
Para desearchar este producto, llévelo al punto de recogida o centro de reciclaje local para este tipo de productos.
- Directiva sobre pilas y acumuladores (2006/66/CE y 2013/56/UE)
Las baterías recargables integradas en el producto pueden reciclarse. Para proteger el medio ambiente, deseche los productos defectuosos con sus baterías recargables como residuos especiales o devuélvalos a su distribuidor especializado.

Conformidad UE

- Directiva ErP (2009/125/CE)
- Directiva RoHS (2011/65/UE)
- Sennheiser Communications A/S declara que el tipo de equipo de radio DW Series cumple con la directiva sobre equipos radioeléctricos (2014/53/UE).

El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en el siguiente enlace: www.sennheiser.com/download.

DA

Vigtige sikkerhedshenvisninger

- ▶ Læs brugsanvisningen, sikkerhedsvvejledningen, kvikguiden (som medfølger) grundigt og helt igennem, inden du begynder at anvende produktet.
- ▶ Hvis produktet overdrages til tredjeperson, skal disse sikkerhedshenvisninger altid følge med.
- ▶ Produktet må ikke anvendes, hvis det efter al sandsynlighed er beskadiget.
- ▶ Informér dig om de pågældende landespecifikke forskrifter inden ibrugtagningen!

Undgå sundhedsskader og uheld

- ▶ For at undgå høreskader må du ikke anvende produktet i længere tid med høj lydstyrke.
- ▶ Sørg for, at der altid er en afstand på mindst 10 cm mellem ørekopper og pacemakere eller planteret defibrillator (ICD'er), eftersom produktet genererer permanente magnetfelter.
- ▶ Produkt- og tilbehørsdele skal opbevares utilgængeligt for børn og hussdyr for at undgå farer for ulykker og kvælning.
- ▶ Undlad at bruge produktet på steder, hvor omgivelserne kræver, at man udviser særlig opmærksomhed (f.eks. i trafikken).