



Thank you for selecting Globe as your smart home solution. With proper care, this product will provide years of pleasure and enjoyment.

SMART FLOOR LAMP

Check out the installation video on our website: globeelectric.com/smart

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. Do not alter the plug.

CLEANING:

Before cleaning your lamp, unplug or disconnect the power source. Wipe the lamp with a soft, damp cloth.

ATTENTION:

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

FEATURES


- LED integrated. Dimmable
- RGB: Choose from a full spectrum of colors
- Tunable white (2000k-5000k): Choose from a focused bright white to a relaxed sunset glow
- On / Off touch switch
- Manually or remotely control plugged in devices with the Globe Suite app
- Pair with Google Home or Amazon Alexa (sold separately) to control your plugged in devices through voice commands
- Set schedules and control your light from anywhere

SPECIFICATIONS

2500 lumens (at 5000 K)	36.39 watt
Lasts 50,000 hours	Wireless Type: 2.4GHz
120 V · 60Hz	

INSTRUCTIONS

1. Insert lamp pole (B) into lamp base (A) turn clockwise to tighten.
2. Insert lamp pole (C) into lamp pole (B) turn clockwise to tighten.
3. Insert lamp pole (D) into lamp pole (C) turn clockwise to tighten.
4. Insert lamp pole (E) into lamp pole (D) turn clockwise to tighten.
5. Insert lamp pole (F) into lamp pole (E) turn clockwise to tighten.
6. Insert shade (G) into lamp pole (F) turn clockwise to tighten.



CONNECTING INSTRUCTIONS



1

Let's get started!

- Download the **Globe Suite™** app from the App Store or Google Play to your mobile device.
- Launch the **Globe Suite™** app.
- To register, enter your email address. Create a password, then login to the app.

OR


- Login if you already have an account.



2

Verify your network

- Verify your network and ensure your mobile device is connected to a 2.4 GHz Wi-Fi channel.
- Consult your router documentation for detailed instructions on how to change wireless settings.



3

Add a device

- Power on your Smart Light.
- Once installed, the light should be flashing rapidly.
- **If it is not flashing rapidly, press and hold the touch switch located on the shade of the Smart Light for 5 seconds.**
- Select the "+" symbol on the top right-hand corner.
- Select your product type and follow the instructions within the app.
- **If the connection fails, try using AP mode.**

Add a device: AP mode

- On the "add a device" page select AP mode on the top right-hand corner and follow the instructions within the app.
- You're good to go!

Scan mode

- If the connection fails, try scan mode. Select the "+" symbol on the top right hand corner.
- Select "Scan". Follow instructions within the app.
- You're good to go!



4

Set up voice assistance

- Instructions in the **Globe Suite™** app:
Select "Profile", select "Integration", choose your voice assistant, and follow instructions.



Did you know?

Most modern routers are dual band meaning they support both 2.4 GHz and 5 GHz channels.

The most common wireless options are:

- **Mixed:** The router will broadcast both 2.4 GHz and 5 GHz simultaneously under the same SSID. The device will choose which to connect to based on multiple variables (congestion, distance to router etc.).
- **2.4 GHz:** Broadcast only on this channel.
- **5 GHz:** Broadcast only on this channel.
- **Dual 2.4 and 5 GHz using Separate SSIDS:** Router will broadcast both channels and user manually decides which to connect to.

Since 1932, Globe has taken pride in offering products of the highest quality, and a level of service unparalleled in the industry. Should you encounter any difficulties, have any questions or simply wish to offer us your valuable feedback, you may contact us in the following ways:

Toll Free Telephone: 1-888-543-1388 (North America Only) / Toll Free Fax: 1-800-668-4562 (North America Only)

E-Mail: info@globe-electric.com / Mail: Globe Electric Customer Service Department

150 Oneida, Montreal, Quebec, Canada H9R 1A8

Please visit our website to discover other quality Globe products: <http://www.globe-electric.com>



Merci d'avoir choisi Globe comme solution pour votre maison intelligente. Avec un entretien approprié, ce produit vous procurera des années de plaisir et de satisfaction.

LAMPADAIRE INTELLIGENT

Regardez la vidéo d'installation sur notre site web : globe-electric.com/smart

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT IMPORTANTES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

Cette lampe portable est munie d'une fiche polarisée (une borne plus large que l'autre). Ce dispositif de sécurité diminue le risque de chocs électriques puisque la fiche ne s'insère dans la prise que d'un seul côté. Si elle n'entre pas dans la prise, inversez-la. Si elle n'entre toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. N'utilisez jamais une rallonge sauf si la fiche s'insère entièrement. Ne modifiez pas la fiche.

NETTOYAGE :

Avant de nettoyer votre lampe, débrancher ou coupez la source d'énergie. Essuyez la lampe avec une étoffe douce et humide.

ATTENTION :

Si le cordon électrique est endommagé, il est préférable de le faire remplacer par le fabricant ou une personne qualifiée de façon à éviter tous dangers.

FONCTIONNALITÉS


- DEL intégré. Intensité variable
- RVB: Selection d'une vaste gamme de couleurs
- Luminosité ajustable (2000k-5000k): Choix d'éclairage d'un blanc brillant à une lueur de coucher de soleil
- Bouton tactile marche / arrêt
- Contrôlez vos luminaires à distance ou manuellement avec l'Application Globe Suite
- Jumelez l'Application avec Google Home ou Amazon Alexa (vendus séparément) pour contrôler vos appareils d'éclairage par commandes vocales
- Établissez les horaires et gérez la lumière à distance

SPÉCIFICATIONS

2500 lumens (à 5000 K)	36.39 watt
Dure 50,000 heures	Type - Sans fil: 2.4GHz
120 V 60 Hz	

INSTRUCTIONS

1. Insérer le poteau (B) dans la base (A) et tourner dans le sens horaire pour resserrer.
2. Insérer le poteau (C) dans le poteau (B) et tourner dans le sens horaire pour resserrer.
3. Insérer l'abat-jour (D) dans le poteau (C) et tourner dans le sens horaire pour resserrer.
4. Insérer le poteau (E) dans le poteau (D) et tourner dans le sens horaire pour resserrer.
5. Insérer le poteau (F) dans le poteau (E) et tourner dans le sens horaire pour resserrer.
6. Insérer l'abat-jour (G) dans le poteau (F) et tourner dans le sens horaire pour resserrer.




INSTRUCTIONS DE CONNEXION



1

Commençons!


- Télécharger l'application **Globe Suite^{MC}** sur un appareil mobile à partir de l'App Store ou de Google Play.
 - Lancer l'application **Globe Suite^{MC}**.
 - Entrer une adresse courriel pour s'inscrire. Créer un mot de passe puis se connecter à l'application.
- ou**
- Se connecter à l'application avec un compte existant.



2

Vérification du réseau

- Vérifier le réseau Wifi et s'assurer que l'appareil mobile est connecté à un canal sur la bande 2,4 GHz.
- Consulter la documentation qui accompagne le routeur pour des instructions détaillées sur la façon de modifier les paramètres sans fil.



3

Ajout d'un appareil

- Allumer votre Luminaire Intelligent.
- Lorsque installé, le luminaire devrait clignoter rapidement.
- **S'il ne clignote pas rapidement, appuyer et maintenir le bouton tactile à l'abat jour de le Luminaire Intelligent pendant 5 secondes.**
- Sélectionner le symbole « + » dans le coin supérieur droit.
- Sélectionner le type de produit et suivre les instructions dans l'application.
- **Si la connexion ne marche pas, essayer mode AP.**

Ajoutez un appareil: mode AP

- Sur la page « ajouter un appareil », sélectionnez le mode AP dans le coin supérieur droit et suivez les instructions dans l'application.
- Vous êtes prêts à commencer!

Mode scan

- Si la connexion échoue, essayez le mode scan. Sélectionnez le symbole «+» dans le coin supérieur droit.
- Sélectionnez "Scan". Suivez les instructions de l'application.
- Vous êtes prêts à commencer!



4

Configuration de l'assistant vocal

- Instructions dans l'application **Globe Suite^{MC}** :
Sélectionner « Profil », sélectionner « Plus de services », choisir l'assistant vocal et suivre les instructions.



Le saviez-vous?

La plupart des routeurs modernes sont bibandes, ce qui signifie qu'ils peuvent diffuser à la fois aux fréquences 2,4 GHz et 5 GHz.

Voici les options de réseau sans fil les plus courantes :

- **Mixte** : Le routeur diffuse simultanément aux fréquences 2,4 GHz et 5 GHz sous le même identifiant SSID. L'appareil choisit la fréquence à utiliser en fonction de diverses variables (encombrement du réseau, distance du routeur, etc.).
- **2,4 GHz** : Le routeur diffuse uniquement à cette fréquence.
- **5 GHz** : Le routeur diffuse uniquement à cette fréquence.
- **Bandes 2,4 et 5 GHz avec identifiants SSID distincts** : Le routeur diffuse aux deux fréquences et l'utilisateur décide manuellement la fréquence à utiliser.

Depuis 1932, Globe met sa fierté à offrir des produits d'éclairage de la plus haute qualité et un niveau de service inégalable dans son secteur. En cas de difficultés ou de questions, ou si vous désirez simplement nous faire part de vos commentaires, vous pouvez communiquer avec nous par les coordonnées suivantes :

Téléphone sans frais d'interurbain : 1-888-543-1388 (Amérique du Nord seulement) / Télécopie sans frais d'interurbain : 1-800-668-4562 (Amérique du Nord seulement)

Courriel : info@globe-electric.com / Courrier : Globe Electric, Service du soutien de la clientèle

150 Oneida, Montréal, Québec, Canada H9R 1A8

Visitez aussi notre site Web pour découvrir d'autres produits Globe de qualité, à l'adresse <http://www.globe-electric.com>