

Smartwatch

English User Manual

V4.0



Thank you for purchasing this product. Please read this manual carefully before use.

***This app is not a medical device. Data obtained during the use of this app is for reference only, and should not be used for clinical diagnosis , medical research, diagnostic, or treatment purposes.**



FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Table of contents

Inhaltsverzeichnis

Tabla de contenido

Table des matières

Sommario

目次

English	4-9
Español	10-15
Français	16-21
Deutsch	22-27
Italiano	28-33
日本語	34-39
Polski	40-45
czeski	46-51

How to Use the Touch Screen

About Touch Screen

※ Please choose the on-screen operation guide that matches the product you received.



↓ **Swipe Down:** Open Control Center

↑ **Swipe Up:** Access Stacking Components

→ **Swipe Right:** View Secondary Screen

← **Swipe Left:** Check Activity Record, Sleep, Add Components

About Button

- **Short Press:** Wake screen, return to home, enter menu.
- **Double Click:** Toggle menu mode.
- **Long Press:** Access shutdown options.

App Downloads and Pairing

1.App Downloads

Download the 'U-Watch' app from AppStore, Google Play, or scan the QR code below.



System requirements:

- Android 5.0+
- iOS 9.0+
- Support Bluetooth 4.0+

Preparation Before Use

For first use, ensure the smartwatch is fully charged. If it won't turn on, please charge it first.

2. Pairing



Step 1: Open the "U-Watch" App

- Tap the **"U-Watch"** app.



Step 2: Enable Bluetooth Call Function on Watch .

- Swipe down on the watch and tap "Bluetooth Call Function".

✓ **Once enabled, you can answer calls on the watch**



Step 3: Turn on Bluetooth in Watch Settings

- In watch settings, turn on Bluetooth.



Step 4: Check Device ID

- In watch settings, go to **"About"** to find the Device ID.



Step 5: Add Device in App

- Tap **"+"** in the app to add a device.



Step 6: Bind Device

- Select **"ewatch"**, confirm Device ID, and tap **"to bind"**.

Step 7: Sync Contacts and Call Logs (on your phone)



For Android

- After pairing, select "Sync" for calls and contacts, then tap "Pair."

For iOS

- In Bluetooth settings, find "eWatch Audio" and enable "Sync Contacts."



✓ **Once completed, your watch will display contacts from your phone**

Video Pairing Tutorial



Please open your phone's camera or QR code scanner app to scan the QR code below, which shows how to pair the watch. If you still can't connect, please refer to the illustrated manual or contact customer service.

PS: The watch model shown in the video is for reference only; please refer to the actual watch received.

Smartwatch Icon Guide

	Call		Calculator		sound
	Sleep		Voice assistant		Sports
	Bluetooth Camera		Game		Restart
	Stopwatch		Timer		Language
	Alarm clock		Information		Set Up
	Activity record		Music Control		Weather

**The icon shown here is indicative only. If there is an inconsistency between the image of the icon and the actual icon, the actual icon shall govern.*

Control Center

	Bluetooth Call		Dial Style	
	Find Phone		Dimming	
	APP QR Code		Smart Island	
	Bedside clock		Pinch Hand	

Frequently Asked Questions

How to Check Bluetooth Address on Watch?

Tap the "  " icon to view the watch name and Bluetooth address.

What If Bluetooth Can't Connect?

1. Check if your phone supports iOS 9.0+ or Android 4.0+.
2. Move to an area with less signal interference.
3. Toggle Bluetooth off and back on your phone.
4. Close background apps or restart your phone.
5. Avoid connecting to multiple Bluetooth devices.
6. Ensure the app is running in the background.

APP Can't Detect the Watch?

Ensure the watch is on, activated, and not connected to other devices. Place it close to your phone and try again. If the problem persists, turn off Bluetooth for 20 seconds, then turn it back on and search again.

Should Bluetooth Stay On?

Yes, Bluetooth should stay on for data sync. If it's off, data won't syn

Data & Sync:

- The watch stores about a week's data. Once connected, data uploads automatically. Sync regularly to prevent data loss.

Notes:

- Bluetooth is needed for calls and notifications.
- Alarm reminders work offline.

Why Can't the Watch Receive Notifications or Make Calls?

Confirm that Bluetooth call is enabled and the watch is connected.

How to Adjust Call and Music Volume on the Watch?

To configure the sound settings, click on the **Sound Settings**  icon and follow the on-screen instructions.

How to Set Time and Date on the Watch?

1. Open Settings
2. Select Time Settings
3. Adjust Time and Date.

Is the Watch Waterproof?

The smartwatch is splash-proof. Avoid submerging it in water.

Can I Use the Watch Without a Phone?

Yes, the watch works independently for basic functions, but features like notifications and data sync need a phone connection.

Why Does My Watch Battery Drain Quickly?

Extended music playback or calls reduce battery life. Limit long music sessions and calls on the watch.

****Tips to Extend Watch Battery Life****

- ✓ Limit Bluetooth music playback.
- ✓ Reduce long phone calls on the watch.
- ✓ Lower volume when playing music.

Precautions

- ▶ Avoid wearing in water (bathing/swimming).
- ▶ Ensure a stable connection for syncing.
- ▶ Use only the original charging cable.
- ▶ Avoid extreme moisture/temperatures.
- ▶ Restart app if watch reboots.

Watch Maintenance

- ▶ Handle with care to protect sensors.
- ▶ Clean with damp cloth and mild soap.
- ▶ Avoid harsh chemicals (gasoline/alcohol).
- ▶ Protect from impacts/extreme heat.
- ▶ Keep watch intact for waterproofing; avoid disassembly.

Information to User

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.—
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Smartwatch

Manual de Usuario en Español

V4.0



Gracias por adquirir este producto. Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de usarlo.

Este dispositivo no es un aparato médico. Los datos obtenidos durante el uso de esta aplicación son solo de referencia, y no deben usarse para diagnóstico clínico, investigación médica, diagnóstico o tratamientos.

Diseñado por Desertcat Team

Cómo Usar la Pantalla Táctil

Acerca de la Pantalla Táctil

※ Seleccione la guía de operación en pantalla que corresponda al producto que ha recibido.



- ↓ **Deslizar hacia abajo:** Centro de Control
- ↑ **Deslizar hacia arriba:** Componentes Apilados
- **Deslizar a la derecha:** Pantalla Secundaria
- ← **Deslizar a la izquierda:** Registro de Actividad, Sueño, Agregar Componentes

Acerca del Botón

- **Pulsación Corta:** Encender pantalla, ir a inicio, acceder al menú.
- **Doble Clic:** Cambiar modo del menú.
- **Pulsación Larga:** Opciones de apagado.

Descarga de la Aplicación y Emparejamiento

1. Descargar la Aplicación

Descargue la aplicación "U-Watch" desde AppStore, Google Play o escanee el código QR.



Requisitos del Sistema:

- Android 5.0+
- iOS 9.0+
- Bluetooth 4.0+

Preparación para el Primer Uso

Asegúrese de que el reloj esté completamente cargado antes de usarlo. Si no se enciende, cargue primero.

2. Emparejamiento



Step 1: Abrir la Aplicación "U-Watch"


Toque la aplicación "U-Watch".



Step 2: Habilite la Función de Llamada Bluetooth en el Reloj

• Deslice hacia abajo en el reloj y toque "Función de Llamada Bluetooth".

✓ **Una vez habilitado, puede responder llamadas en el reloj.**



Step 3: Active Bluetooth en Configuración del Reloj

• En la configuración del reloj, active Bluetooth.



Step 4: Verifique el ID del Dispositivo

• En la configuración del reloj, vaya a "**Acerca de**" para encontrar el ID del dispositivo.



Step 5: Agregue Dispositivo en la Aplicación

• Toque el símbolo "+" en la aplicación para agregar un dispositivo.



Step 6: Vincule el Dispositivo

• Seleccione "**eWatch**", confirme el ID del dispositivo y toque "**vincular**".

Step 7: Sincronice Contactos y Registros de Llamadas



Para Android

• Después de emparejar, seleccione "Sincronizar" para llamadas y contactos, luego toque "Emparejar".

Para iOS

• En configuración de Bluetooth, busque "eWatch Audio" y active "Sincronizar Contactos".



✓ **Una vez completado, su reloj mostrará los contactos de su teléfono.**

Tutorial de Emparejamiento por Video



Por favor, abra la cámara de su teléfono o la aplicación de escáner de códigos QR y escanee el código que se muestra a continuación para ver cómo emparejar el reloj. Si aún no puede conectarse, consulte el manual ilustrado o contacte con el servicio de atención al cliente.

PS: El modelo de reloj que se muestra en el video es solo de referencia; por favor, consulta el reloj que recibiste.

Guía de Iconos del Reloj Inteligente

	Hacer llamadas		Calculadora		sonido
	Sueño		Asistente de voz		Deportes
	Cámara Bluetooth		Juego		Reinicio
	Cronómetro		Temporizador		Idioma
	Despertador		Información		Configuración
	Registro de actividad		Control de música		Clima

** Los iconos que se muestran aquí son solo indicativos. En caso de inconsistencia entre la imagen del icono y el icono real, prevalecerá el icono real.*

Centro de Control

	Llamada Bluetooth		Estilo de marcación	
	Buscar teléfono		brillo	
	Código QR de la aplicación		Isla inteligente	
	Reloj de cabecera		Mano de pellizco	

Preguntas Frecuentes

¿Cómo verificar la dirección de Bluetooth en el reloj?

Toca el ícono "  " para ver el nombre del reloj y la dirección de Bluetooth.

¿Qué hacer si el Bluetooth no se conecta?

1. Verifica si tu teléfono es compatible con iOS 9.0+ o Android 4.0+.
2. Muévete a un área con menos interferencia de señal.
3. Desactiva y vuelve a activar el Bluetooth en tu teléfono.
4. Cierra las aplicaciones en segundo plano o reinicia tu teléfono.
5. Evita conectarte a múltiples dispositivos Bluetooth.
6. Asegúrate de que la aplicación esté en segundo plano.

¿La aplicación no detecta el reloj?

Asegúrate de que el reloj esté encendido, activado y no conectado a otros dispositivos. Colócalo cerca de tu teléfono e intenta de nuevo. Si el problema persiste, desactiva el Bluetooth durante 20 segundos, luego vuelve a activarlo y realiza la búsqueda nuevamente.

¿El Bluetooth debe permanecer encendido?

Sí, el Bluetooth debe permanecer encendido para sincronizar datos. Si está apagado, los datos no se sincronizarán.

Datos y Sincronización:

- El reloj almacena alrededor de una semana de datos. Una vez conectado, los datos se suben automáticamente. Sincroniza regularmente para evitar la pérdida de datos.

Notas:

- Bluetooth es necesario para llamadas y notificaciones.
- Las alarmas funcionan sin conexión.

¿Por qué el reloj no recibe notificaciones o no puede hacer llamadas?

Confirma que la llamada Bluetooth esté habilitada y que el reloj esté conectado.

¿Cómo ajustar el volumen de llamadas y música en el reloj?

Para configurar los ajustes de sonido, haga clic en el icono de Configuración de Sonido y siga las instrucciones en pantalla.

¿Cómo configurar la hora y la fecha en el reloj?

1. Abra Configuración → 2. Seleccione Configuración de Hora → 3. Ajuste la Hora y la Fecha

¿Es el reloj a prueba de agua?

El reloj inteligente es a prueba de salpicaduras. Evite sumergirlo en agua.

¿Puedo usar el reloj sin un teléfono?

Sí, el reloj funciona de forma independiente para funciones básicas, pero características como las notificaciones y la sincronización de datos requieren una conexión con el teléfono.

¿Por qué la batería de mi reloj se agota rápidamente?

La reproducción prolongada de música o las llamadas reducen la duración de la batería. Limite las sesiones largas de música y las llamadas en el reloj.

****Consejos para extender la duración de la batería del reloj****

- ✓ Limite la reproducción de música por Bluetooth.
- ✓ Reduzca las llamadas largas en el reloj.
- ✓ Baje el volumen al reproducir música.

Precauciones

- ▶ Evita usar el reloj en el agua (bañarse/nadar).
- ▶ Asegura una conexión estable al sincronizar.
- ▶ Usa solo el cable de carga original.
- ▶ Evita la humedad extrema y las temperaturas altas.
- ▶ Reinicia la aplicación si el reloj se reinicia.

Mantenimiento del reloj

- ▶ Maneja con cuidado para proteger los sensores.
- ▶ Limpia con un paño húmedo y jabón suave.
- ▶ Evita productos químicos fuertes (gasolina/alcohol).
- ▶ Protege de impactos y temperaturas extremas.
- ▶ Mantén el reloj intacto para la impermeabilización; evita el desensamblaje forzado.

Smartwatch

Manuel d'Utilisateur en Français

V4.0



Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser.

Cet appareil n'est pas un dispositif médical. Les données obtenues lors de l'utilisation de cette application sont à titre de référence uniquement et ne doivent pas être utilisées pour un diagnostic clinique, une recherche médicale, un diagnostic ou un traitement.

Conçu par l'équipe Desertcat

Comment Utiliser l'Écran Tactile

À Propos de l'Écran Tactile

※ Veuillez choisir le guide de fonctionnement correspondant au produit que vous avez reçu.



↓ **Balayez vers le bas** : Ouvrir le Centre de Contrôle

↑ **Balayez vers le haut** : Accéder aux Composants Empilés

→ **Balayez vers la droite** : Voir l'Écran Secondaire

← **Balayez vers la gauche** : Consulter l'Historique d'Activité, Sommeil, Ajouter des Composants

À Propos du Bouton

- **Pression Courte** : Réveille l'écran, retour à l'accueil, entrer dans le menu.
- **Double Clic** : Bascule le mode du menu.
- **Pression Longue** : Accéder aux options d'arrêt.

Téléchargement de l'Application et Appairage

1. Téléchargement de l'Application

Téléchargez l'application 'U-Watch' depuis l'AppStore, Google Play ou scannez le code QR ci-dessous.



Exigences du Système:

- Android 5.0+
- iOS 9.0+
- Supporte Bluetooth 4.0+

Préparation Avant Utilisation

Pour le premier usage, assurez-vous que la montre est entièrement chargée. Si elle ne s'allume pas, chargez-la d'abord.

2. Appairage



Step 1: Ouvrez l'application "U-Watch"


- Appuyez sur l'application "U-Watch".



Step 2: Activez la Fonction Appel Bluetooth sur la Montre

- Faites glisser vers le bas sur la montre et appuyez sur "Fonction Appel Bluetooth".

✓ **Une fois activée, vous pouvez répondre aux appels sur la montre.**



Step 3: Activez Bluetooth dans les Paramètres de la Montre

- Dans les paramètres de la montre, activez le Bluetooth.



Step 4: Vérifiez l'ID de l'Appareil

- Dans les paramètres de la montre, allez à "À propos" pour trouver l'ID de l'appareil.



Step 5: Ajoutez un Appareil dans l'Application

- Appuyez sur le symbole "+" dans l'application pour ajouter un appareil.



Step 6: Associez l'Appareil

- Sélectionnez "**eWatch**", confirmez l'ID de l'appareil et appuyez sur "**associer**".

Step 7: Synchronisez les Contacts et l'Historique des Appels



Pour Android

- Après appairage, sélectionnez "**Synchroniser**" pour les appels et contacts, puis appuyez sur "**Associer**".

Pour iOS

- Dans les paramètres Bluetooth, trouvez "**Audio eWatch**" et activez "Synchroniser les Contacts".



✓ **Une fois terminé, votre montre affichera les contacts de votre téléphone.**

Tutoriel de Jumelage Vidéo



Veuillez ouvrir la caméra de votre téléphone ou une application de scanner de QR code pour scanner le code QR ci-dessous, qui montre comment jumeler la montre. Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter, veuillez consulter le manuel illustré ou contacter le service client.

PS : Le modèle de montre montré dans la vidéo est à titre indicatif seulement ; veuillez vous référer à la montre réelle reçue.

Guide des Icônes de la Montre Connectée

	Passer des appels		Calculatrice		Son
	Sommeil		Assistant vocal		Sports
	Caméra Bluetooth		Jeu		Redémarrer
	Chronomètre		Minuteur		Langue
	Réveil		Information		Configuration
	Enregistrement d'activité		Contrôle de la musique		Météo

** Les icônes montrées ici sont uniquement indicatives. En cas d'incohérence entre l'image de l'icône et l'icône réelle, l'icône réelle prévaudra.*

Centre de Contrôle

	Appel Bluetooth		Style de Cadran	
	Trouver Téléphone		Luminosité	
	Code QR de l'APP		Île Intelligente	
	Réveil de Chevet		Main Pinchée	

Questions Fréquemment Posées

Comment vérifier l'adresse Bluetooth sur la montre ?

Appuyez sur l'icône "  " pour voir le nom de la montre et l'adresse Bluetooth.

Que faire si le Bluetooth ne se connecte pas ?

1. Vérifiez si votre téléphone prend en charge iOS 9.0+ ou Android 4.0+.
2. Déplacez-vous dans une zone avec moins d'interférences.
3. Désactivez puis réactivez le Bluetooth sur votre téléphone.
4. Fermez les applications en arrière-plan ou redémarrez votre téléphone.
5. Évitez de vous connecter à plusieurs appareils Bluetooth.
6. Assurez-vous que l'application fonctionne en arrière-plan.

L'application ne détecte pas la montre ?

Assurez-vous que la montre est allumée, activée, et non connectée à d'autres appareils. Placez-la près de votre téléphone et réessayez. Si le problème persiste, éteignez le Bluetooth pendant 20 secondes, puis rallumez-le et effectuez une nouvelle recherche.

Le Bluetooth doit-il rester activé ?

Oui, le Bluetooth doit rester activé pour la synchronisation des données. Si désactivé, les données ne se synchroniseront pas.

Données et Synchronisation :

- La montre stocke environ une semaine de données. Une fois connectée, les données sont téléchargées automatiquement. Synchronisez régulièrement pour éviter la perte de données.

Remarques :

- Le Bluetooth est nécessaire pour les appels et les notifications.
- Les rappels d'alarme fonctionnent hors ligne.

Pourquoi la montre ne reçoit-elle pas les notifications ou ne peut-elle pas passer des appels ?

Vérifiez que l'appel Bluetooth est activé et que la montre est connectée.

Comment régler le volume des appels et de la musique sur la montre ? 🗣️

Pour configurer les paramètres de son, cliquez sur l'icône Paramètres de son et suivez les instructions à l'écran.

Comment régler l'heure et la date sur la montre ?

1. Ouvrez Paramètres → 2. Sélectionnez Paramètres de l'heure → 3. Réglez l'heure et la date

La Montre est-elle Étanche ?

La montre connectée est résistante aux éclaboussures. Évitez de l'immerger dans l'eau.

Puis-je Utiliser la Montre Sans Téléphone ?

Oui, la montre fonctionne de manière autonome pour les fonctions de base, mais des fonctionnalités comme les notifications et la synchronisation des données nécessitent une connexion au téléphone.

Pourquoi la Batterie de ma Montre se Décharge-t-elle Rapidement ?

Une écoute prolongée de musique ou des appels réduisent l'autonomie de la batterie. Limitez les longues sessions musicales et les appels sur la montre.

****Conseils pour prolonger l'autonomie de la batterie de la montre****

- ✓ Limitez la lecture de musique via Bluetooth.
- ✓ Réduisez les appels prolongés sur la montre.
- ✓ Baissez le volume lors de la lecture de musique.

Précautions

- ▶ Évitez de porter la montre dans l'eau (bain/natation).
- ▶ Assurez une connexion stable pour la synchronisation.
- ▶ Utilisez uniquement le câble de chargement d'origine.
- ▶ Évitez l'humidité extrême et les températures élevées.
- ▶ Redémarrez l'application si la montre redémarre.

Entretien de la montre

- ▶ Manipulez avec précaution pour protéger les capteurs. ▶ Nettoyez avec un chiffon humide et du savon doux.
- ▶ Évitez les produits chimiques forts (essence/alcohol).
- ▶ Protégez contre les impacts et les températures extrêmes.
- ▶ Gardez la montre intacte pour l'étanchéité ; évitez le démontage forcé.

Smartwatch

Deutsches Benutzerhandbuch

V4.0



Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Benutzung sorgfältig durch.

Dieses Gerät ist kein medizinisches Gerät. Die während der Nutzung dieser App erhaltenen Daten dienen nur als Referenz und sollten nicht für klinische Diagnosen, medizinische Forschung, Diagnosen oder Behandlungen verwendet werden.

Entworfen vom Desertcat-Team

So Verwenden Sie den Touchscreen

Über den Touchscreen

※ Bitte wählen Sie die Bildschirmoperation, die zu dem von Ihnen erhaltenen Produkt passt.



↓ **Nach unten Wischen:** Öffnen des Kontrollzentrums

↑ **Nach oben Wischen:** Zugriff auf gestapelte Komponenten

→ **Nach rechts Wischen:** Sekundärbildschirm anzeigen

← **Nach links Wischen:** Aktivitätsprotokoll, Schlaf anzeigen, Komponenten hinzufügen.

Über den Knopf

- **Kurzes Drücken:** Bildschirm aktivieren, zurück zur Startseite, Menü öffnen.
- **Doppelklick:** Menümodus wechseln.
- **Langes Drücken:** Herunterfahren-Optionen anzeigen.

App-Download und Koppeln

1. App-Download

Laden Sie die 'U-Watch'-App aus dem AppStore, Google Play oder über den QR-Code herunter.



Systemanforderungen:

- Android 5.0+
- iOS 9.0+
- Unterstützt Bluetooth 4.0+

Vorbereitung vor dem Gebrauch

Laden Sie die Smartwatch vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Wenn sie nicht eingeschaltet ist, laden Sie sie bitte zuerst auf.

2. Koppeln



Step 1: Öffnen Sie die "U-Watch"-App


- Tippen Sie auf die "U-Watch"-App.



Step 2: Aktivieren Sie die Bluetooth-Anruffunktion auf der Uhr


- Wischen Sie auf der Uhr nach unten und tippen Sie auf "Bluetooth-Anruffunktion".

✓ Sobald aktiviert, können Sie Anrufe auf der Uhr entgegennehmen.



Step 3: Bluetooth in den Einstellungen der Uhr aktivieren

- Aktivieren Sie Bluetooth in den Einstellungen der Uhr.



Step 4: Geräte-ID Überprüfen

- Gehen Sie in den Einstellungen der Uhr zu "Über" und finden Sie die Geräte-ID.



Step 5: Gerät in der App Hinzufügen

- Tippen Sie in der App auf das "+"-Symbol, um ein Gerät hinzuzufügen.



Step 6: Gerät Koppeln

- Wählen Sie "eWatch", bestätigen Sie die Geräte-ID und tippen Sie auf "koppeln".

Step 7: Synchronisieren von Kontakten und Anrufprotokollen



Für Android

- Nach dem Koppeln wählen Sie "Synchronisieren" für Anrufe und Kontakte und tippen Sie dann auf "Koppeln".

Für iOS

- Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen, finden Sie "eWatch Audio" und aktivieren Sie "Kontakte synchronisieren".



✓ Nach Abschluss zeigt Ihre Uhr die Kontakte Ihres Telefons an.

Video-Paarungsanleitung



Bitte öffnen Sie die Kamera Ihres Telefons oder eine QR-Code-Scanner-App, um den untenstehenden QR-Code zu scannen, der zeigt, wie die Uhr gekoppelt wird. Wenn die Verbindung weiterhin fehlschlägt, lesen Sie bitte das illustrierte Handbuch oder kontaktieren Sie den Kundendienst.

PS: Das im Video gezeigte Uhrenmodell dient nur als Referenz; bitte beziehen Sie sich auf die erhaltene Uhr.

Leitfaden für Smartwatch-Symbole

	Anrufe tätigen		Taschenrechner		Ton
	Schlaf		Sprachassistent		Sport
	Bluetooth-Kamera		Spiel		Neustart
	Stoppuhr		Timer		Sprache
	Wecker		Information		Einstellungen
	Aktivitätsaufzeichnung		Musiksteuerung		Wetter

**Die hier gezeigten Symbole dienen nur zur Veranschaulichung. Bei Abweichungen zwischen dem Bild des Symbols und dem tatsächlichen Symbol gilt das tatsächliche Symbol.*

Steuerzentrum

	Bluetooth-Anruf		Zifferblatt-Stil	
	Telefon Finden		Dimmung	
	APP QR-Code		Intelligente Insel	
	Nachttischuhr		Pinch-Hand	

Häufig Gestellte Fragen

Wie überprüfe ich die Bluetooth-Adresse auf der Uhr?

Tippen Sie auf das Symbol "  ", um den Namen und die Bluetooth-Adresse der Uhr anzuzeigen.

Was tun, wenn Bluetooth keine Verbindung herstellen kann?

1. Überprüfen Sie, ob Ihr Telefon iOS 9.0+ oder Android 4.0 + unterstützt.
2. Suchen Sie einen Ort mit wenig Signalstörung auf.
3. Schalten Sie Bluetooth aus und wieder ein.
4. Schließen Sie Hintergrund-Apps oder starten Sie das Telefon neu.
5. Vermeiden Sie das gleichzeitige Verbinden mehrerer Bluetooth-Geräte.
6. Stellen Sie sicher, dass die App im Hintergrund aktiv ist.

App kann die Uhr nicht erkennen?

Stellen Sie sicher, dass die Uhr eingeschaltet, aktiviert und nicht mit anderen Geräten verbunden ist. Legen Sie die Uhr in die Nähe Ihres Telefons und versuchen Sie es erneut. Bleibt das Problem bestehen, deaktivieren Sie Bluetooth für 20 Sekunden, schalten es wieder ein und suchen erneut.

Sollte Bluetooth eingeschaltet bleiben?

Ja, Bluetooth sollte für die Datensynchronisation eingeschaltet bleiben. Wenn es ausgeschaltet ist, werden die Daten nicht synchronisiert.

Daten & Synchronisation:

- Die Uhr speichert Daten für ca. eine Woche. Nach Verbindung mit dem Telefon werden die Daten automatisch hochgeladen. Synchronisieren Sie regelmäßig, um Datenverluste zu vermeiden.

Hinweise:

- Bluetooth ist für Anrufe und Benachrichtigungen erforderlich.
- Weckererinnerungen funktionieren offline.

Warum kann die Uhr keine Benachrichtigungen empfangen oder Anrufe tätigen/annehmen?

Bestätigen Sie, dass der Bluetooth-Anruf aktiviert ist und die Uhr verbunden ist.

Wie passe ich die Anruf- und Musiklautstärke auf der Uhr an?

Um die Toneinstellungen zu konfigurieren, klicken Sie auf das Symbol Toneinstellungen und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wie stelle ich Datum und Uhrzeit an der Uhr ein?

1. Öffne Einstellungen → 2. Wähle Zeiteinstellungen
→ 3. Stelle Uhrzeit und Datum ein

Ist die Uhr wasserdicht?

Die Uhr ist spritzwassergeschützt. Vermeiden Sie das Eintauchen in Wasser.

Kann ich die Uhr Ohne Handy Benutzen?

Ja, die Uhr funktioniert eigenständig für grundlegende Funktionen , aber für Benachrichtigungen und Datensynchronisation ist eine Verbindung mit dem Handy erforderlich.

Warum ist der Akku der Uhr so Schnell Leer?

Längeres Musikhören oder Anrufe verkürzen die Akkulaufzeit. Begrenzen Sie lange Musikwiedergaben und Anrufe auf der Uhr.

****Tips to Extend Watch Battery Life****

- ✓ Begrenzen Sie die Musikwiedergabe über Bluetooth.
- ✓ Reduzieren Sie lange Anrufe auf der Uhr.
- ✓ Senken Sie die Lautstärke bei der Musikwiedergabe.

Vorsichtsmaßnahmen

- ▶ Vermeiden Sie das Tragen der Uhr im Wasser (Baden/ Schwimmen).
- ▶ Stellen Sie eine stabile Verbindung beim Synchronisieren sicher.
- ▶ Verwenden Sie nur das Original-Ladekabel.
- ▶ Vermeiden Sie extreme Feuchtigkeit und hohe Temperaturen.
- ▶ Starten Sie die App neu, wenn die Uhr neu startet.

Uhrenpflege

- ▶ Behandeln Sie die Uhr vorsichtig, um Sensoren zu schützen.
- ▶ Reinigen Sie die Uhr mit einem feuchten Tuch und mildem Seifenwasser.
- ▶ Vermeiden Sie starke Chemikalien (Benzin/Alkohol).
- ▶ Schützen Sie vor Stößen und extremen Temperaturen.
- ▶ Halten Sie die Uhr für die Wasserdichtigkeit intakt;
- ▶ vermeiden Sie gewaltsames Auseinanderbauen.

Smartwatch

Manuale Utente in Italiano

V4.0



Grazie per aver acquistato questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Questo dispositivo non è un dispositivo medico. I dati ottenuti durante l'uso di questa applicazione sono solo a scopo di riferimento e non devono essere utilizzati per diagnosi cliniche, ricerca medica, diagnosi o trattamenti.

Come Usare il Touchscreen

Informazioni sul Touchscreen

※ Scegli la guida all' operazione su schermo corrispondente al prodotto ricevuto.



↓ **Scorri verso il basso:** Apri il Centro di Controllo

↑ **Scorri verso l'alto:** Accedi ai Componenti Impilati

→ **Scorri verso destra:** Visualizza lo Schermo

Secondario

← **Scorri verso sinistra:** Controlla Registro Attività, Sonno, Aggiungi Componenti.

Informazioni sul Pulsante

- **Pressione Breve:** Accende lo schermo, ritorna alla schermata iniziale, entra nel menu.
- **Doppio Clic:** Cambia modalità del menu.
- **Pressione Lunga:** Accedi alle opzioni di spegnimento.

Download dell'App e Associazione

1. Download dell'App

Scarica l' app 'U-Watch' da AppStore, Google Play o scansiona il codice QR qui sotto.



Requisiti di Sistema:

- Android 5.0+
- iOS 9.0+
- Bluetooth 4.0+

Preparazione Prima dell' Uso

Per il primo utilizzo, assicurarsi che lo smartwatch sia completamente carico. Se non si accende, caricarlo prima.

2. Abbinamento



Step 1: Apri l'app "U-Watch"

- Tocca l'app "U-Watch".



Step 2: Abilita la Funzione Chiamata Bluetooth sull'Orologio

- Scorri verso il basso sull'orologio e tocca "Funzione Chiamata Bluetooth".

✓ Una volta abilitato, puoi rispondere alle chiamate sull'orologio.




Step 3: Attiva Bluetooth nelle Impostazioni dell'Orologio

- Nelle impostazioni dell'orologio, attiva Bluetooth.



Step 4: Verifica l'ID Dispositivo

- Nelle impostazioni dell'orologio, vai a "Informazioni" per trovare l'ID del dispositivo.



Step 5: Aggiungi Dispositivo nell'App

- Tocca il simbolo "+" nell'app per aggiungere un dispositivo.



Step 6: Associa Dispositivo

- Seleziona "eWatch", conferma l'ID del dispositivo e tocca "associare".

Step 7: Sincronizza Contatti e Registri Chiamate



Per Android

- Dopo l'abbinamento, seleziona "Sincronizza" per chiamate e contatti, quindi tocca "Associa".

Per iOS

- Nelle impostazioni Bluetooth, trova "Audio eWatch" e abilita "Sincronizza Contatti".



✓ Una volta completato, l'orologio mostrerà i contatti del telefono.

Tutorial di Accoppiamento Video



Apri la fotocamera del tuo telefono o un'app per scannerizzare codici QR per scansionare il codice QR qui sotto, che mostra come accoppiare l'orologio. Se non riesci ancora a connetterti, fai riferimento al manuale illustrato o contatta il servizio clienti.

PS: Il modello di orologio mostrato nel video è solo a scopo di riferimento; fare riferimento all'orologio effettivamente ricevuto.

Guida alle Icone dello Smartwatch

	Effettuare chiamate		Calcolatrice		Suono
	Sonno		Assistente vocale		Sport
	Fotocamera Bluetooth		Gioco		Riavvia
	Cronometro		Timer		Lingua
	Sveglia		Informazioni		Impostazioni
	Registro attività		Controllo della musica		Meteo

** Le icone mostrate qui sono indicative. In caso di discrepanza tra l'immagine dell'icona e l'icona reale, prevarrà l'icona reale.*

Centro di Controllo

	Chiamata Bluetooth		Stile Quadrante	
	Trova Telefono		Oscuramento	
	Codice QR dell'APP		Isola Intelligente	
	Orologio da Comodino		Pinch Hand	

Domande Frequenti

Come verificare l'indirizzo Bluetooth sull'orologio?

Tocca l'icona "  " per visualizzare il nome e l'indirizzo Bluetooth dell'orologio.

Cosa fare se il Bluetooth non si connette?

1. Assicurarsi che il telefono supporti iOS 9.0+ o Android 4.0+.
2. Spostarsi in una zona con meno interferenze di segnale.
3. Disattivare e riattivare il Bluetooth sul telefono.
4. Chiudere le app in background o riavviare il telefono.
5. Evitare di collegare più dispositivi Bluetooth contemporaneamente.
6. Assicurarsi che l'app sia attiva in background.

L'app non rileva l'orologio?

Assicurarsi che l'orologio sia acceso, attivato e non connesso ad altri dispositivi. Avvicinare l'orologio al telefono e riprovare. Se il problema persiste, spegnere il Bluetooth per 20 secondi, riaccenderlo e cercare di nuovo.

Il Bluetooth deve rimanere sempre acceso?

Sì, il Bluetooth deve rimanere attivo per la sincronizzazione dei dati. Se è disattivato, i dati non si sincronizzeranno.

Dati e Sincronizzazione:

- L'orologio memorizza circa una settimana di dati. Una volta connesso al telefono, i dati vengono caricati automaticamente. Sincronizzare regolarmente per evitare la perdita di dati.

Note:

- Il Bluetooth è necessario per le chiamate e le notifiche.
- Gli allarmi funzionano offline.

Perché l'orologio non riceve notifiche o non può effettuare/ricevere chiamate?

Assicurarsi che la funzione di chiamata Bluetooth sia attivata e che l'orologio sia connesso.

Come regolare il volume delle chiamate e della musica sull'orologio?

Per configurare le impostazioni audio, fare clic sull'icona Impostazioni audio e seguire le istruzioni sullo schermo.

Come Impostare l'Ora e la Data sull'Orologio?

1. Apri Impostazioni → 2. Seleziona Impostazioni Ora → 3. Regola Ora e Data

L'Orologio è Impermeabile?

L'orologio è resistente agli spruzzi. Evitare di immergerlo in acqua.

Posso Usare l'Orologio Senza un Telefono?

Sì, l'orologio funziona autonomamente per funzioni di base, ma le notifiche e la sincronizzazione dei dati richiedono una connessione telefonica.

Perché la Batteria dell'Orologio si Scarica Velocemente?

L'uso prolungato della musica o delle chiamate riduce la durata della batteria. Limita le sessioni di musica e le chiamate prolungate sull'orologio.

****Suggerimenti per Prolungare la Durata della Batteria dell'Orologio****

- ✓ Limita la riproduzione musicale tramite Bluetooth.
- ✓ Riduci le chiamate lunghe sull'orologio.
- ✓ Abbassa il volume durante la riproduzione di musica.

Precauzioni

- ▶ Evitare di indossare l'orologio in acqua (bagno/nuoto).
- ▶ Assicurarsi di avere una connessione stabile durante la sincronizzazione.
- ▶ Utilizzare solo il cavo di ricarica originale.
- ▶ Evitare umidità e temperature estreme.
- ▶ Riavvia l'app se l'orologio si riavvia.

Manutenzione dell'Orologio

- ▶ Maneggiare con cura per proteggere i sensori.
- ▶ Pulire con un panno umido e sapone delicato.
- ▶ Evitare prodotti chimici forti (benzina/alcol).
- ▶ Proteggere da urti e temperature estreme.
- ▶ Mantenere l'integrità dell'orologio per l'impermeabilità; evitare lo smontaggio forzato.

スマートウォッチ

日本語ユーザーマニュアル

V4.0



この製品をご購入いただき、ありがとうございます。使用する前に、このマニュアルをよくお読みください。

このデバイスは医療機器ではありません。このアプリの使用中に得られたデータは参考用のみであり、臨床診断、医療研究、診断または治療には使用しないでください。

Desertcatチームによるデザイン

タッチスクリーンの使い方

タッチスクリーンについて

※受け取った製品に対応する画面操作ガイドを選択してください。



- ↓ 下にスワイプ：コントロールセンターを開く
- ↑ 上にスワイプ：スタックコンポーネントにアクセス
- 右にスワイプ：セカンダリスクリーンを表示
- ← 左にスワイプ：アクティビティ記録、睡眠、コンポーネントを追加

ボタンについて

- ・短押し：画面をオン、ホームに戻る、メニューに入る。
- ・ダブルクリック：メニューモードを切り替えます。
- ・長押し：シャットダウンオプションにアクセス。

アプリのダウンロードとペアリング

1. アプリのダウンロード

AppStore、Google Play、または以下のQRコードから「U-Watch」アプリをダウンロードしてください



システム要件:

- Android 5.0+
- iOS 9.0+
- Bluetooth 4.0+をサポート

使用前の準備

初めての使用時はスマートウォッチを完全に充電してください。電源が入らない場合は、まず充電してください。

2. ペアリング



Step 1: 「U-Watch」アプリを開く

- ・U-Watch」アプリをタップします。



Step 2: ウォッチでBluetooth通話機能を有効にする

- ・ウォッチで下にスワイプし、「Bluetooth通話機能」をタップします

✓ 有効にすると、ウォッチで通話を受けることができます。




Step 3: ウォッチ設定でBluetoothをオンにする

- ・ウォッチの設定でBluetoothをオンにします。



Step 4: デバイスIDを確認する

- ・ウォッチ設定の「概要」でデバイスIDを確認します。



Step 5: アプリでデバイスを追加する

- ・アプリの「+」アイコンをタップしてデバイスを追加します。



Step 6: デバイスをペアリングする

- ・「eWatch」を選択し、デバイスIDを確認して「ペアリング」をタップします。

Step 7: 連絡先と通話履歴の同期



Androidの場合

- ・ペアリング後、「同期」を選択して通話と連絡先を同期し、「ペアリング」をタップします。

For iOS

- ・Bluetooth設定で「eWatchオーディオ」を見つけ、「連絡先を同期」を有効にします。



✓ 完了すると、ウォッチに電話の連絡先が表示されます。

ビデオペアリングチュートリアル



スマートフォンのカメラやQRコードスキャナーアプリで下記のQRコードをスキャンして、時計をペアリングする方法をご覧ください。接続できない場合は、イラスト付きのマニュアルを参照するか、カスタマーサービスにお問い合わせください。

PS：ビデオに表示されている時計のモデルは参考用です。実際に受け取った時計をご参照ください。

スマートウォッチアイコンガイド

	電話をかける		電卓		サウンド
	睡眠		音声アシスタント		スポーツ
	Bluetooth カメラ		ゲーム		再起動
	ストップ ウォッチ		タイマー		言語
	アラーム時計		情報		設定
	活動記録		音楽コントロール		天気

***ここに表示されているアイコンは参考用です。アイコンの画像と実際のアイコンに不一致がある場合、実際のアイコンが優先されます。**

コントロールセンター

	Bluetooth 通話		ダイヤル スタイル	
	電話を探す		調光	
	APP QRコード		スマート アイランド	
	ナイトスタ ンドクロック		ピンチハ ンド	

よくある質問

時計のBluetoothアドレスを確認する方法

「」アイコンをタップして、時計の名前とBluetoothアドレスを表示します。

Bluetoothが接続できない場合はどうすればよいですか？

1. 携帯電話がiOS 9.0+またはAndroid 4.0+に対応していることを確認してください。
2. 信号干渉の少ない場所に移動してください。
3. 携帯電話のBluetoothをオフにしてから再度オンにしてください。
4. バックグラウンドアプリを閉じるか、携帯電話を再起動してください。
5. 複数のBluetoothデバイスとの接続を避けてください。
6. アプリがバックグラウンドで実行されていることを確認してください。

アプリが時計を検出できませんか？

時計がオンで、他のデバイスと接続されていないことを確認してください。時計を携帯電話の近くに置き、再試行してください。問題が解決しない場合は、Bluetoothを20秒間オフにしてから再度オンにし、再度検索してください。

Bluetoothは常にオンにしておく必要がありますか？

はい、データ同期にはBluetoothがオンである必要があります。オフの場合、データは同期されません。

データと同期：

- 時計には約1週間分のデータが保存されます。携帯電話に接続すると、自動的にデータがアップロードされます。データの損失を防ぐために定期的に同期してください。

注意事項：

- 通話や通知にはBluetoothが必要です。
- アラームリマインダーはオフラインで動作します。

時計が通知を受信できない、または通話を発信/受信できないのはなぜですか？

Bluetooth通話が有効で、時計が接続されていることを確認してください。

時計での通話と音楽の音量を調整する方法

音量設定を行うには、音量設定アイコンをクリックして画面の指示に従ってください。

時計の時刻と日付の設定方法は？

1. 設定を開く → 2. 時刻設定を選択する
→ 3. 時刻と日付を調整する

時計は防水ですか？

時計は防水加工が施されていますが、水中での使用は避けてください。

電話なしで時計を使用できますか？

はい、時計は基本的な機能であれば単独で動作しますが、通知やデータ同期には電話接続が必要です。

なぜ時計のバッテリーがすぐに消耗するのですか？

音楽再生や通話が長時間続くと、バッテリーの寿命が短くなります。音楽再生や通話を長時間行わないようにしてください。

****時計のバッテリー寿命を延ばすためのヒント****

- ✓Bluetooth経由の音楽再生を制限する。
- ✓長時間の通話を避ける。
- ✓音楽再生時の音量を下げる。

注意事項

- ▶ 水中（入浴/水泳）での使用を避けてください。
- ▶ 同期中は安定した接続を確保してください。
- ▶ オリジナルの充電ケーブルのみを使用してください。
- ▶ 極端な湿度と温度を避けてください。
- ▶ 時計が再起動した場合はアプリを再起動してください。

時計のメンテナンス

- ▶ センサーを保護するために慎重に取り扱ってください。
- ▶ 湿った布と中性石鹸で掃除してください。
- ▶ 強力な化学薬品（ガソリン/アルコール）を避けてください。
- ▶ 衝撃や極端な温度から保護してください。
- ▶ 防水機能を保持するために時計の分解を避けてください。

Smartwatch

Polska Instrukcja Obsługi V4.0



Dziękujemy za zakup tego produktu. Przeczytaj uważnie ten podręcznik przed użyciem.

To urządzenie nie jest urządzeniem medycznym. Dane uzyskane podczas korzystania z tej aplikacji służą wyłącznie jako odniesienie i nie powinny być używane do diagnozy klinicznej, badań medycznych, diagnozy ani leczenia.

Zaprojektowane przez zespół Desertcat

Jak Używać Ekranu Dotykowego

O Ekranie Dotykowym

※ Wybierz przewodnik operacyjny na ekranie, który odpowiada otrzymanemu produktowi.



↓ **Przesuń w dół:** Otwórz Centrum Sterowania

↑ **Przesuń w górę:** Dostęp do Stosowanych Komponentów

→ **Przesuń w prawo:** Wyświetl Ekran Dodatkowy

← **Przesuń w lewo:** Sprawdź Rejestr Aktywności, Sen, Dodaj Komponenty

O Przycisku

- **Krótkie Naciśnięcie:** Wł¹cz ekran, powrót do ekranu głównego, wejdź do menu.
- **Podwójne Kliknięcie:** Zmiana trybu menu.
- **Długie Naciśnięcie:** Dostęp do opcji wył¹czenia.

Pobieranie Aplikacji i Parowanie

1. Pobieranie Aplikacji

Pobierz aplikację 'U-Watch' z AppStore, Google Play lub zeskanuj poniższy kod QR.



Wymagania Systemowe:

- Android 5.0+
- iOS 9.0+
- Obsługuje Bluetooth 4.0+

Przygotowanie Przed Użyciem

Przed pierwszym użyciem upewnij się, że smartwatch jest w pełni naładowany. Jeśli się nie wł¹cza, najpierw go naładuj.

2. Parowanie



Step 1: Otwórz Aplikację "U-Watch"


- Stuknij aplikację "U-Watch".



Step 2: Wł¹cz Funkcję Poł¹czeń Bluetooth na Zegarku

- Przesuñ w dół na zegarku i stuknij "Funkcja Poł¹czeń Bluetooth".

✓ Po wł¹czeniu mo¿esz odbieraæ poł¹czenia na zegarku.




Step 3: Wł¹cz Bluetooth w Ustawieniach Zegarka

- W ustawieniach zegarka wł¹cz Bluetooth.



Step 4: Sprawdź ID Urz¹dzenia

- W ustawieniach zegarka przejdź do "Informacje", aby znaleźć ID urządzenia.



Step 5: Dodaj Urz¹dzenie w Aplikacji

- Stuknij symbol "+" w aplikacji, aby dodaæ urządzenie.



Step 6: Sparuj Urz¹dzenie

- Wybierz "eWatch", potwierdź ID urządzenia i stuknij "sparuj".

Step 7: Synchronizacja Kontaktów i Rejestrów Poł¹czeń



Dla Androida

- Po sparowaniu wybierz "Synchronizuj" dla połączeń i kontaktów, a następnie stuknij "Paruj".

Dla iOS

- In Bluetooth settings, find "eWatch Audio" and enable "Sync Contacts."



- ✓ W ustawieniach Bluetooth znajdź "eWatch Audio" i wł¹cz "Synchronizuj Kontakty".

Tutorial de Emparejamiento por Video



Por favor, abra la cámara de su teléfono o la aplicación de escáner de códigos QR y escanee el código que se muestra a continuación para ver cómo emparejar el reloj. Si aún no puede conectarse, consulte el manual ilustrado o contacte con el servicio de atención al cliente.

PS: El modelo de reloj que se muestra en el video es solo de referencia; por favor, consulta el reloj que recibiste.

Guía de Iconos del Reloj Inteligente

	Wykonywani e po ¹ czeñ		Kalkulator		sonido
	Sueño		Asystent głosowy		Deportes
	Kamera Bluetooth		Gra		Reinicio
	Cronómetro		Temporizador		Idioma
	Despertador		Información		Configura ción
	Registro de actividad		Control de música		Clima

** Los iconos que se muestran aquí son solo indicativos. En caso de inconsistencia entre la imagen del icono y el icono real, prevalecerá el icono real.*

Centro de Control

	Llamada Bluetooth		Estilo de marcación	 
	Buscar teléfono		brillo	
	Código QR de la aplicación		Isla inteligente	
	Reloj de cabecera		Mano de pellizco	

Najczęściej Zadawane Pytania

Jak sprawdzić adres Bluetooth na zegarku?

Dotknij ikony "  ", aby wyświetlić nazwę zegarka i adres Bluetooth.

Co zrobić, jeśli Bluetooth nie może się połączyć?

1. Sprawdź, czy telefon obsługuje iOS 9.0+ lub Android 4.0+.
2. Przenieś się do miejsca z mniejszymi zakłóceniami sygnału.
3. Wyłącz i włącz ponownie Bluetooth na telefonie.
4. Zamknij aplikację w tle lub uruchom telefon ponownie.
5. Unikaj połączenia wielu urządzeń Bluetooth.
6. Upewnij się, że aplikacja działa w tle.

Aplikacja nie może wykryć zegarka?

Upewnij się, że zegarek jest włączony, aktywowany i nie jest połączony do innych urządzeń. Umieść zegarek blisko telefonu i spróbuj ponownie. Jeśli problem nadal występuje, wyłącz Bluetooth na 20 sekund, włącz go ponownie i wyszukaj zegarek ponownie.

Czy Bluetooth powinien być zawsze włączony?

Tak, Bluetooth powinien pozostać włączony do synchronizacji danych. Jeśli jest wyłączony, dane nie zostaną zsynchronizowane.

Dane i synchronizacja:

- Zegarek przechowuje około tygodnia danych. Po połączeniu z telefonem dane są automatycznie przesyłane. Regularnie synchronizuj, aby zapobiec utracie danych.

Uwagi:

- Bluetooth jest potrzebny do połączeń i powiadomień.
- Alarmy działają offline.

Dlaczego zegarek nie otrzymuje powiadomień ani nie może dzwonić/odbierać połączeń?

Upewnij się, że połączenie Bluetooth jest aktywne i że zegarek jest połączony.

Jak dostosować głośność połączeń i muzyki na zegarku? 📶

Aby skonfigurować ustawienia dźwięku, kliknij ikonę Ustawienia dźwięku i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Jak Ustawia Czas i Datę na Zegarku?

1. Otwórz Ustawienia → 2. Wybierz Ustawienia Czasu → 3. Dostosuj Czas i Datę

Czy Zegarek jest Wodoodporny?

Zegarek jest odporny na zachlapania. Unikaj zanurzenia go w wodzie.

Czy Mogę Używać Zegarka Bez Telefonu?

Tak, zegarek działa samodzielnie dla podstawowych funkcji, ale powiadomienia i synchronizacja danych wymagają połączenia z telefonem.

Dlaczego Bateria Zegarka Szybko się Rozładowuje?

Długie odtwarzanie muzyki lub rozmowy skracają żywotność baterii. Ogranicz długie sesje muzyczne i rozmowy na zegarku.

****Wskazówki na Przedłużenie Żywotności Baterii Zegarka****

- ✓ Ogranicz odtwarzanie muzyki przez Bluetooth.
- ✓ Skróć długie rozmowy na zegarku.
- ✓ Zmniejsz głośność przy odtwarzaniu muzyki.

„rodki Ostrożności

- ▶ Unikaj noszenia zegarka w wodzie (kąpiel/pływanie).
- ▶ Zapewnij stabilne połączenie przy synchronizacji.
- ▶ Używaj tylko oryginalnego kabla ładowania.
- ▶ Unikaj ekstremalnej wilgotności i wysokich temperatur.
- ▶ Uruchom ponownie aplikację, jeśli zegarek się zrestartuje.

Konserwacja Zegarka

- ▶ Obchodź się ostrożnie, aby chronić czujniki.
- ▶ Czyść wilgotną szmatką i łagodnym mydłem.
- ▶ Unikaj silnych chemikaliów (benzyna/alkohol).
- ▶ Chroń przed uderzeniami i ekstremalnymi temperaturami.
- ▶ Utrzymuj zegarek nienaruszony w celu zachowania wodoodporności; unikaj wymuszonego demontażu.

Smartwatch

Èeský Návod k Použití V4.0



Dì kujeme za zakoupení tohoto produktu. Pøed použitím si prosím peèlivì pøeètì te tento návod.

Toto zařízení není lékařským přístrojem. Údaje získané bì hem používání této aplikace slouží pouze jako reference a nemì ly by být používány k diagnostice, lékařskému výzkumu, diagnostice nebo léèbì .

Jak Používat Dotykovou Obrazovku

O Dotykové Obrazovce

※ Vyberte si na obrazovce průvodce, který odpovídá obdrženému produktu.



↓ **Přejeť te dolù:** Otevæete Centrum Ovládání

↑ **Přejeť te nahoru:** Pøstup ke Složeným Komponentùm

→ **Přejeť te doprava:** Zobrazit Sekundární Obrazovku

← **Přejeť te doleva:** Zkontrolujte Záznam Aktivitý, Pødejte Komponenty

O Tlaěitku

- **Krátký Stisk:** Zapni te obrazovku, návrat na domovskou obrazovku, vstup do menu.
- **Dvojité Kliknutí:** Pøpnutí režimu menu.
- **Dlouhý Stisk:** Pøstup k možnostem vypnutí.

Stažení Aplikace a Spárování

1. Stažení Aplikace

DSáhněte si aplikaci 'U-Watch' z AppStore, Google Play nebo naskenujte níže uvedený QR kód.



Systémové Požadavky:

- Android 5.0+
- iOS 9.0+
- Podpora Bluetooth 4.0+

Pøprava Pøed Použitím

Pøed prvním použitím se ujisti te, že je chytré hodinky plni nabité. Pokud se nezapnou, nejprve je nabijte.

2. Párování



Step 1: Otevřete Aplikaci "U-Watch"

- Klepněte na aplikaci "U-Watch".



Step 2: Povolte Funkci Bluetooth Volání na Hodinkách

- Přejete se dolů na hodinkách a klepněte na "Bluetooth Volání".

✓ **Po povolení můžete přijímat hovory na hodinkách.**




Step 3: Zapněte Bluetooth v Nastavení Hodinek

- V nastavení hodinek zapněte Bluetooth



Step 4: Zkontrolujte ID Zařízení

- V nastavení hodinek přejděte na "O zařízení" a najděte ID zařízení.



Step 5: Přidat Zařízení v Aplikaci

- V aplikaci klepněte na symbol "+", abyste přidali zařízení.



Step 6: Spárovat Zařízení

- Vyberte "eWatch", potvrďte ID zařízení a klepněte na "spárovat".

Step 7: Synchronizace Kontaktů a Historie Hovorů



Pro Android

- Po párování vyberte "Synchronizovat" pro hovory a kontakty a pak klepněte na "Spárovat".

Pro iOS

- V nastavení Bluetooth najděte "eWatch Audio" a povolte "Synchronizace kontaktů".



✓ **Po dokončení budou na hodinkách zobrazeny kontakty z telefonu.**

Tutorial de Emparejamiento por Video



Por favor, abra la cámara de su teléfono o la aplicación de escáner de códigos QR y escanee el código que se muestra a continuación para ver cómo emparejar el reloj. Si aún no puede conectarse, consulte el manual ilustrado o contacte con el servicio de atención al cliente.

PS: El modelo de reloj que se muestra en el video es solo de referencia; por favor, consulta el reloj que recibiste.

Guía de Iconos del Reloj Inteligente

	Telefonovat		Kalkulaèka		sonido
	Sueño		Asistente de voz		Deportes
	Bluetooth kamera		Juego		Reinicio
	Cronómetro		Temporizador		Idioma
	Despertador		Información		Configuración
	Registro de actividad		Control de música		Clima

** Los iconos que se muestran aquí son solo indicativos. En caso de inconsistencia entre la imagen del icono y el icono real, prevalecerá el icono real.*

Centro de Control

	Llamada Bluetooth		Estilo de marcación	
	Buscar teléfono		brillo	
	Código QR de la aplicación		Isla inteligente	
	Reloj de cabecera		Mano de pellizco	

Èasto Kladené Otázky

Jak zkontrolovat adres Bluetooth na hodinkách?

Klepni te na ikonu "  ", èimž zobrazíte název hodinek a adresu Bluetooth.

Co di lat, když se Bluetooth nemùže pøipojit?

1. Zkontrolujte, zda váš telefon podporuje iOS 9.0+ nebo Android 4.0+.
2. Pøesuòte se do oblasti s menším rušením signálu.
3. Vypni te a znovu zapni te Bluetooth na telefonu.
4. Zavæte aplikace na pozadí nebo restartujte telefon.
5. Vyhnì te se pøpojení více zaðzení Bluetooth souèasnì .
6. Ujistì te se, že aplikace bì žì na pozadí.

Aplikace nemùže detekovat hodinky?

Ujistì te se, že hodinky jsou zapnuté, aktivní a nejsou pøipojeny k jiným zaðzením. Umístì te hodinky blízko telefonu a zkuste to znovu. Pokud problém pøetrvává, vypni te Bluetooth na 20 sekund, poté jej zapni te a znovu zkuste vyhledat hodinky.

Musí být Bluetooth neustále zapnutý?

Ano, Bluetooth by mì lo být zapnuto pro synchronizaci dat. Pokud je vypnuto, data se nebudou synchronizovat.

Data a synchronizace:

- Hodinky ukládají data asi na týden. Po pøpojení k telefonu se data automaticky nahrávají. Pravidelnì synchronizujte, abyste pøedešli ztrátì dat.

Poznámky:

- Bluetooth je nutné pro hovory a oznámení.
- Budíky fungují offline.

Proè hodinky nepøijímají oznámení nebo nemohou uskuteèovat/pøijímat hovory?

Ujistì te se, že je povoleno Bluetooth volání a hodinky jsou pøipojeny.

Jak nastavit hlasitost hovoru a hudby na hodinkách?

Pro konfiguraci zvukových nastavení klikni te na ikonu Nastavení zvuku a postupuj te podle pokynů na obrazovce. 

Jak Nastavit Ěas a Datum na Hodinkách?

1. Otevřete Nastavení → 2. Vyberte Nastavení Ěasu → 3. Upravte Ěas a Datum

Jsou Hodinky Vodotěsné?

Hodinky jsou odolné proti stříkající vodě. Vyhně se jejich ponoření do vody.

Mohu Používat Hodinky Bez Telefonu?

Ano, hodinky fungují samostatně pro základní funkce, ale oznámení a synchronizace dat vyžadují připojení k telefonu.

Proč se Baterie Hodinek Rychle Vybíjí?

Dlouhé přehrávání hudby nebo hovory snižují životnost baterie. Omezte dlouhé hudební seance a hovory na hodinkách.

****Tipy pro Prodlužení Životnosti Baterie Hodinek****

- ✓ Omezte přehrávání hudby přes Bluetooth.
- ✓ Zkracujte dlouhé hovory na hodinkách.
- ✓ Snižte hlasitost při přehrávání hudby.

Opatření

- ▶ Vyhně se nošení hodinek ve vodě (koupání/plavání).
- ▶ Zajisti te stabilní připojení při synchronizaci.
- ▶ Používejte pouze originální nabíjecí kabel.
- ▶ Vyhně se extrémní vlhkosti a vysokým teplotám.
- ▶ Restartujte aplikaci, pokud se hodinky restartují.

Údržba Hodinek

- ▶ Zacházejte opatrně, abyste chránili senzory.
- ▶ Ěisti te vlhkým haděkem a jemným mýdlem.
- ▶ Vyhně se silným chemikáliím (benzín/alkohol).
- ▶ Chraěte před nárazy a extrémními teplotami.
- ▶ Udržujte hodinky neporušené pro vodotěsnost; vyhně se se násilnému rozebrání.

Thank You for Choosing US

Dear Customer,

Thank you for choosing our smartwatch product. We are dedicated to providing you with the highest quality products and services. We hope this smartwatch meets your needs and brings more convenience and enjoyment to your life.

If you have any questions or need assistance during use, please feel free to contact our customer service team. We are committed to serving you and ensuring you have a pleasant experience.

Thank you again for your trust and support!

We wish you a wonderful experience!

-----DESERTCAT TEAM

Estimado Cliente,

Gracias por elegir nuestro producto de reloj inteligente. Nos dedicamos a ofrecerle productos y servicios de la más alta calidad. Esperamos que este reloj inteligente cumpla con sus necesidades y le brinde más comodidad y disfrute en su vida.

Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia durante el uso, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente. Estamos comprometidos a servirle y asegurar que tenga una experiencia agradable.

¡Gracias nuevamente por su confianza y apoyo!

¡Le deseamos una experiencia maravillosa!

-----Equipo DESERTCAT