



RMN/型號/型号: TPA-S003K



1



2



3





ENGLISH

Connect the numpad using Bluetooth®.

To program the numpad keys, download the software. If the software does not download automatically, on your computer, open Microsoft Store. Search for HP Accessory Center, and then download the app.

1.Programmable buttons

Use software to program. You can remove the keys and put new labels on them.

2.Pairing light

Slowly flashing white (5 s): The numpad is on and not connected to the computer. Quick flashing white (180 s): The numpad is in pairing mode. Solid white (5 s): The numpad is paired successfully to the computer. Slow flashing amber: The numpad battery needs to be replaced.

3.Power light

Solid white (5 s): The numpad is on.

4.Pairing button

Press and hold for 3 s to enter pairing mode. To pair, type the 6-digit PIN that displays on the computer.



SPANISH

Conecta el teclado numérico mediante Bluetooth®.

Para programar las teclas del teclado numérico, descargue el software. Si el software no se descarga automáticamente, en su computadora, abra Microsoft Store. Busque el Centro de accesorios de HP y luego descargue la aplicación.

1. Botones programables

Usar software para programar. Puede quitar las llaves y ponerles etiquetas nuevas.

2. Luz de emparejamiento

Parpadeo lento en blanco (5 s): el teclado numérico está encendido y no conectado a la computadora. Parpadeo rápido en blanco (180 s): el teclado numérico está en modo de emparejamiento. Blanco continuo (5 s): el teclado numérico se emparejó correctamente con la computadora. Ámbar intermitente lento: es necesario reemplazar la batería del teclado numérico.

3. Luz de encendido

Blanco fijo (5 s): el teclado numérico está encendido.

4. Botón de emparejamiento

Mantenga presionado durante 3 s para ingresar al modo de emparejamiento. Para emparejar, escriba el PIN de 6 dígitos que se muestra en la computadora.



PORTUGUESE

Conecte o teclado numérico usando Bluetooth®.

Para programar as teclas do teclado numérico, baixe o software. Se o download do software não for feito automaticamente, em seu computador, abra a Microsoft Store. Pesquise por HP Accessory Center e baixe o aplicativo.

1. Botões programáveis

Usar software para programar. Você pode remover as chaves e colocar novas etiquetas nelas.

2. Luz de emparelhamento

Branco piscando lentamente (5 s): o teclado numérico está ligado e não conectado ao computador. Branco piscando rapidamente (180 s): o teclado numérico está no modo de emparelhamento. Branco fixo (5 s): O teclado numérico está emparelhado com sucesso com o computador. Âmbar piscando lentamente: a bateria do teclado numérico precisa ser substituída.

3. Luz de alimentação

Branco fixo (5 s): O teclado numérico está ligado.

4. Botão de emparelhamento

Pressione e segure por 3 s para entrar no modo de emparelhamento. Para emparelhar, digite o PIN de 6 dígitos exibido no computador.



RUSSIAN

Подключите цифровую клавиатуру с помощью Bluetooth®.

программное обеспечение. Если программное обеспечение не загружается автоматически, откройте на своем компьютере Microsoft Store. Найдите Центр аксессуаров HP и загрузите приложение.

1. Программируемые кнопки

Используйте программное обеспечение для программирования. Вы можете снять ключи и наклеить на них новые этикетки.

2. Сопряжение света

Медленно мигает белым (5 с): цифровая клавиатура включена и не подключена к компьютеру. Быстрое мигание белым цветом (180 с): цифровая клавиатура находится в режиме сопряжения. Непрерывный белый свет (5 с): цифровая клавиатура успешно подключена к компьютеру. Медленно мигает желтым цветом: необходимо заменить батарейку цифровой клавиатуры.

3. Индикатор питания

Сплошной белый (5 с): включена цифровая клавиатура.

4. Кнопка сопряжения

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения. Для сопряжения введите 6-значный PIN-код, который отображается на компьютере.



UKRAINIAN

Підключіть цифрову панель за допомогою Bluetooth®.

Щоб запрограмувати клавіші цифрової клавіатури, завантажте програмне забезпечення. Якщо програмне забезпечення не завантажується автоматично, відкрийте Microsoft Store на своєму комп'ютері. Знайдіть Центр аксесуарів HP, а потім завантажте програму.

1.Програмовані кнопки

Використовуйте програмне забезпечення для програмування. Ви можете видалити ключі та наклеїти на них нові мітки.

2.Індикатор сполучення

Повільно блимає білим (5 с): цифрову клавіатуру увімкнено та не підключено до комп'ютера. Швидке блимання білим (180 с): цифрова клавіатура перебуває в режимі сполучення. Світиться білим (5 с): цифрова панель успішно підключена до комп'ютера. Повільно блимає жовтим: потрібно замінити батарею цифрової панелі.

3.Індикатор живлення

Світиться білим (5 с): цифрова клавіатура увімкнена.

4.Кнопка сполучення

Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд, щоб увійти в режим сполучення. Щоб створити пару, введіть 6-значний PIN-код, який відображається на комп'ютері.



Korean

Bluetooth®를 사용하여 숫자 패드를 연결합니다.

숫자 패드 키를 프로그래밍하려면 소프트웨어를 다운로드하십시오. 소프트웨어가 자동으로 다운로드되지 않으면 컴퓨터에서 Microsoft Store 를 엽니다. HP 액세서리 센터를 검색한 다음 앱을 다운로드합니다.

1. 프로그래밍 가능한 버튼

소프트웨어를 사용하여 프로그래밍하십시오. 키를 제거하고 키에 새 레이블을 붙일 수 있습니다.

2. 페어링 표시등

흰색으로 천천히 깜박임(5 초): 숫자 키패드가 켜져 있고 컴퓨터에 연결되어 있지 않습니다. 흰색으로 빠르게 깜박임(180 초): 숫자 패드가 페어링 모드에 있습니다. 흰색 점등(5 초): 숫자 패드가 컴퓨터에 성공적으로 페어링되었습니다. 느리게 깜박이는 황색: 숫자 패드 배터리를 교체해야 합니다.

3.전원 표시등

흰색 점등(5 초): 숫자 키패드가 켜져 있습니다.

4. 페어링 버튼

3 초 동안 누르고 있으면 페어링 모드로 들어갑니다. 페어링하려면 컴퓨터에 표시되는 6 자리 PIN 을 입력합니다.



Traditional Chinese

連接 Bluetooth® 連接數字鍵盤。

要編程數字鍵盤的按鍵，請下載相應的軟體。如果沒有自動下載，在您的電腦上打開 Microsoft Store。搜尋 HP 配件中心，然後下載該應用程式。

1. 可編程按鈕

使用軟體進行編程。您可以取下按鍵並貼上新的標籤。

2. 配對指示燈

慢閃白色（5 秒）：數字鍵盤已開啟但未連接到電腦。快閃白色（180 秒）：數字鍵盤處於配對模式。恆定白色（5 秒）：數字鍵盤已成功與電腦配對。慢閃琥珀色：數字鍵盤電池需要更換

3. 電源指示燈

恆定白色（5 秒）：數字鍵盤已開啟。

4 配對按鈕

按住 3 秒進入配對模式。要進行配對，請在電腦上輸入顯示的 6 位數 PIN 碼。

笔记本电脑和平板电脑产品中有害物质或元素的名称及含量

根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》



有害物质						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电池	X	0	0	0	0	0
电缆	X	0	0	0	0	0
摄像头	X	0	0	0	0	0
机箱/其他	X	0	0	0	0	0
闪存读卡器	X	0	0	0	0	0
软盘驱动器	X	0	0	0	0	0
硬盘驱动器	X	0	0	0	0	0
耳机	X	0	0	0	0	0
I/O PCA	X	0	0	0	0	0
键盘	X	0	0	0	0	0
液晶显示器 (LCD) 面板	X	0	0	0	0	0
介质 (CD/DVD/软盘)	0	0	0	0	0	0
内存	X	0	0	0	0	0
主板、处理器、散热器	X	0	0	0	0	0
鼠标	X	0	0	0	0	0
光盘驱动器	X	0	0	0	0	0
对接设备选件	X	0	0	0	0	0
电源适配器	X	0	0	0	0	0
电源	X	0	0	0	0	0
电源组	X	0	0	0	0	0
投影仪	X	0	0	0	0	0
遥控器	X	0	0	0	0	0
智能卡/Java™ 卡读卡器	X	0	0	0	0	0
外接扬声器	X	0	0	0	0	0
电视调谐器	X	0	0	0	0	0
USB 闪存驱动器	X	0	0	0	0	0
USB 集线器	X	0	0	0	0	0
网络摄像头	X	0	0	0	0	0
无线接收器	X	0	0	0	0	0
无线网卡	X	0	0	0	0	0

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
0：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
此表中所有名称中含“X”的部件均符合欧盟 RoHS 立法。
注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件

台式机、瘦客户端、个人工作站、一体机和销售点终端产品中有有害物质或元素的名称及含量 (ROHS)



根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》

有害物质						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电池	X	0	0	0	0	0
电缆	X	0	0	0	0	0
摄像头	X	0	0	0	0	0
机箱/其他	X	0	0	0	0	0
风扇	X	0	0	0	0	0
闪存读卡器	X	0	0	0	0	0
软盘驱动器	X	0	0	0	0	0
硬盘驱动器	X	0	0	0	0	0
耳机	X	0	0	0	0	0
散热器	X	0	0	0	0	0
I/O PCA	X	0	0	0	0	0
键盘	X	0	0	0	0	0
液晶显示器 (LCD) 面板	X	0	0	0	0	0
介质 (CD/DVD/软盘)	0	0	0	0	0	0
内存	X	0	0	0	0	0
主板、处理器、散热器	X	0	0	0	0	0
鼠标	X	0	0	0	0	0
光驱	X	0	0	0	0	0
对接设备选件	X	0	0	0	0	0
电源适配器	X	0	0	0	0	0
电源	X	0	0	0	0	0
投影仪	X	0	0	0	0	0
智能卡/Java™ 卡读卡器	X	0	0	0	0	0
固态硬盘驱动器	X	0	0	0	0	0
扬声器（外置）	X	0	0	0	0	0
触控笔	X	0	0	0	0	0
触控板	X	0	0	0	0	0
电视调谐器	X	0	0	0	0	0
USB 闪存驱动器	X	0	0	0	0	0
USB 集线器	X	0	0	0	0	0
网络摄像头	X	0	0	0	0	0
无线接收器	X	0	0	0	0	0
无线网卡	X	0	0	0	0	0
3D 捕获台/转盘	X	0	0	0	0	0

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
0：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
此表中所有名称中含“X”的部件均符合欧盟 RoHS 立法。
注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件

台湾 限用物質含有情況標示聲明書
Taiwan Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

產品之第一分類：具備鏡頭功能之配件
#1 Group of products: Accessories that have lens function

攝影機、數位攝影機、行車記錄器
Camera, digital video camera, automotive video camera

限用物質及其化學符號 Restricted substances and their chemical symbols						
單元 Unit	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板 Circuit board	—	○	○	○	○	○
外殼 Shell	○	○	○	○	○	○
金屬結構件 Metal part	—	○	○	○	○	○
鏡頭 Lens	○	○	—	○	○	○
操作介面 Input/output device	—	○	○	○	○	○
感光元件 Light-sensing component	—	○	○	○	○	○
線材 Cable	—	○	○	○	○	○
備考 1：「超出 0.1wt%」及「超出 0.01wt%」係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考 2：「○」係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 3：「—」係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

產品之第二分類：具喇叭功能之配件
#2 Group of products: Accessories that have speaker function

喇叭、耳罩式耳機、耳機麥克風、入耳式耳機、耳塞式耳機
Speakers, headphones, headsets, earphones, earbuds

限用物質及其化學符號 Restricted substances and their chemical symbols						
單元 Unit	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板 Circuit board	—	○	○	○	○	○
外殼 Shell	○	○	○	○	○	○
金屬結構件 Metal part	—	○	○	○	○	○
揚聲器 Speaker	—	○	○	○	○	○
線材 Cable	—	○	○	○	○	○
備考 1：「超出 0.1wt%」及「超出 0.01wt%」係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考 2：「○」係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 3：「—」係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

產品之第三分類：具讀寫功能之配件
#3 Group of products: Accessories that have read/write function

CD/DVD/軟碟裝置、儲存裝置（外接HDD/SSD、USB 隨身碟）、擴充基座、讀卡機、手寫輸入裝置（觸控筆、手寫筆）、一對多集線器、觸控感應墊、磁卡讀卡機、條碼機、指紋辨識裝置、連接埠擴充器/USB 集線器

CD/DVD/Floppy device, storage device (external HDD/SSD, USB flash drive), docking device, card reader, writing device (stylus, pen), one-to-multiple hub, touch mat, magnetic stripe reader, barcode scanner, fingerprint reader, port replicator/ USB hub

限用物質及其化學符號 Restricted substances and their chemical symbols						
單元 Unit	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板 Circuit board	—	○	○	○	○	○
外殼 Shell	○	○	○	○	○	○
金屬結構件 Metal part	—	○	○	○	○	○
讀寫元件 Read/write component	—	○	○	○	○	○
備考 1：「超出 0.1wt%」及「超出 0.01wt%」係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考 2：「○」係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 3：「—」係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

產品之第四分類：具有 PCB 做為主要部分之配件
#4 Group of products: Accessories that have PCB as main part

記憶卡、網路卡、顯示卡以及其他內接式擴充卡
Memory card, network card, graphic card, and other internal add-on cards

限用物質及其化學符號 Restricted substances and their chemical symbols						
單元 Unit	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板 Circuit board	—	○	○	○	○	○
主動元件 （電晶體及積體電路） Active component (transistors and integrated circuits)	—	○	○	○	○	○
被動元件 （電阻及電容） Passive component (resistors and capacitors)	—	○	○	○	○	○
焊料 Solder	—	○	○	○	○	○
備考 1：「超出 0.1wt%」及「超出 0.01wt%」係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考 2：「○」係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 3：「—」係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

產品之第五分類：其他一般配件
#5 Group of products: Other accessories that do not have an outstanding function

滑鼠、鍵盤、電源供應器、電池充電器、無線視訊模組、視訊擷取模組、無線充電器、纜線套件
Mouse, keyboard, power supply, battery charger, wireless video module, video ingest module, wireless charger, cable kit

限用物質及其化學符號 Restricted substances and their chemical symbols						
單元 Unit	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板 Circuit board	—	○	○	○	○	○
外殼 Shell	○	○	○	○	○	○
金屬結構件 Metal part	—	○	○	○	○	○
線材 Cable	—	○	○	○	○	○
備考 1：「超出 0.1wt%」及「超出 0.01wt%」係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考 2：「○」係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 3：「—」係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

產品之第六分類：其他印表機產品
#6 Group of products: Other printer products

熱感式印表機
Thermal receipt printer

限用物質及其化學符號 Restricted substances and their chemical symbols						
單元 Unit	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板 Circuit board	—	○	○	○	○	○
外殼 Shell	○	○	○	○	○	○
金屬結構件 Metal part	—	○	○	○	○	○
列印頭 Print head	—	○	○	○	○	○
馬達 Motor	—	○	○	○	○	○
滾輪 Paper roller	—	○	○	○	○	○
備考 1：「超出 0.1wt%」及「超出 0.01wt%」係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考 2：「○」係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 3：「—」係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

產品之第七分類：VR（虛擬實境產品）顯示器（包括頭戴式顯示器）/零售 POS 顯示器

#7 Group of products: VR (Virtual reality products) monitors (including head-mounted monitors) / Retail Point of Sale monitors

限用物質及其化學符號 Restricted substances and their chemical symbols						
單元 Unit	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板 Circuit board	—	○	○	○	○	○
外殼 Shell	○	○	○	○	○	○
金屬結構件 Metal part	—	○	○	○	○	○
鏡頭 Lens	○	○	—	○	○	○
操作介面 Input/output device	—	○	○	○	○	○
光線感測元件 Light-sensing component	—	○	○	○	○	○
線材 Cable	—	○	○	○	○	○
液晶顯示器 (LCD) 面板 Liquid Crystal Display (LCD) Panel	—	○	○	○	○	○
備考 1：「超出 0.1wt%」及「超出 0.01wt%」係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考 2：「○」係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 3：「—」係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

