MPOW

DREAM · EXPLORE · INSPIRE

MPOW FLAME SOLO

TRUE WIRELESS EARBUDS

USER MANUAL

MODEL: BH505A

PACKING LIST



DIAGRAM



POWER ON

Model 1 (Auto)

Model 2 (Manual)



EN:

Mode 1: The earphones automatically turn on (with blue LED light flashing) and start pairing when they are taken out from the charging case.

Mode 2: In the shutdown status and when the earphones are not in the charging case, simultaneously press and hold the MFB of both earbuds for 2 seconds to power on, with the blue LED light flashing.

DE:

Mode 1: Die Ohrhörer schalten sich selbst ein (mit LED-Anzeige) und dann beginnen zu verbinden, wenn sie aus der Ladebox entnommen werden.

Mode 2: Im ausgeschalteten Zustand, und wenn sich die Kopfhörer nicht in der Ladebox befinden, halten Sie gleichzeitig die MFB-Tasten beider Kopfhörern gedrückt für 2 Sekunden, um sie einzuschalten (wobei die Blaue LED blinkt).

FR:

Mode 1: Sortez les deux écouteurs du boîtier de charge, ils s'allument automatiquement (le voyant bleu clignote) et passent en mode de jumelage.

Mode 2: Dans l'état d'arrêt et lorsque les écouteurs ne sont pas dans le boîtier de charge, appuyez et maintenez le bouton MFB sur les deux écouteurs simultanément pendant 2 secondes pour (allumer (avec le voyant LED bleu clignotant).

ES:

Mode 1: Saque 2 auriculares del estuche de carga, se encienden automáticamente LED de luz azul parpadeando) e inpiesan al modo de emparejamiento.

Mode 2: Cuando los auriculares están apagados y no están en el estuche de carga, mantenga (cicando simultáneamente el MFB de ambos auriculares durante 2 segundos para encenderlos (indicador de LED azul parpadeando).

IT:

Modalità 1: Estrarre 2 auricolari dalla custodia di ricarica, si accendono automaticamente (LED luce blu lampeggiante) e entrano nella modalità di associazione.

Modalità 2: Nello stato di spegnimento e quando gli auricolari non sono nella custodia di ricarica, tenere a premuto contemporaneamente i MFB di entrambi gli auricolari per 2 secondi per accendertli (LI'indicatore LED blu lampeggiante).

POWER OFF

Model 1 (Auto)



Model 2 (Manual)



EN:

Mode 1: Put the earphones back in the charging case to turn them off.

Mode 2: If the earphones are not in the charging case, just press and hold the MFB of both earbuds for 5 seconds to power them off.

DE:

Mode 1: Nehmen Sie die Kopfhörer zurück in die Ladebox, um sie auszuschalten.

Mode 2: Wenn sich die Kopfhörer nicht in der Ladebox befinden, halten Sie einfach die MFB-Tasten beider Kopfhörern 5 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten.

FR:

Mode 1: Remettez les écouteurs dans l'étui de chargement pour les éteindre.

Mode 2: Si les écouteurs ne sont pas dans le boîtier de charge, appuyez et maintenez simplement le bouton MFB des deux écouteurs pendant 5 secondes pour l'éteindre.

ES:

Mode 1: Vuelve a los auriculares en el estuche de carga para apagarlos.

Mode 2: Si los auriculares no están en el estuche de carga, simplemente mantenga tocando el MFB de ambos auriculares durante 5 segundos para apagarlos.

IT:

Modalità 1: Riporre gli auricolari nella custodia di ricarica per spegnerli.

Modalità 2: Se gli auricolari non si trovano nella custodia di ricarica, è sufficiente tenere a premuto i MFB di entrambi gli auricolariper 5 secondi per spegnerli.

PAIRING/KOPPLUNG/JUMELAGE/EMPAREJAMIENTO/ASSOCIARE

Model 1 (Auto)

Model 2 (Manual)

EN:

Mode 1: The earphones automatically start pairing (with the red and blue LED light flashing quickly on the both earbuds) when they are taken out from the charging case, and choose "Mpow Flame Solo" on your device.

Mode 2: Manually Switch to Pairing Mode

When both earbuds are not in the charging case and in the state of power-off (keep flashing blue LED light), press and hold MFB

Keep pressing both MFB for 5 seconds to re-enter into pairing mode in which LED flashes blue and red alternately.

Finally, choose "Mpow Flame Solo" on your device.

DE:

Mode 1: Die Kopfhörer verbindet sich automatisch (mit der roten und blauen LED-Anzeige schnell am rechten Kopfhörer) wenn sie aus der Ladebox genommen werden, und dann wählen Sie auf Ihrem Gerät "Mpow Flame Solo".

Mode 2: In den Pairing-Modus auf Handbetrieb wechseln

Falls die beide Ohrhörer nicht im Ladekoffer befinden und ausgeschaltet sind (Erlöschen Sie die beide MFB Taste für 5 Sekunden lang um sie auszuschalten).

Drücken Sie die beide MFB Taste für 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Pairing Modus wieder zu wechselh, in dem die LED Anzeige blau und rot abwechselnd blinkt.

Dann wählen Sie "Mpow Flame Solo" auf Ihrem Gerät.

FR:

Mode 1: Les écouteurs se jumelagent automatiquement (avec les voyants rouge et bleu clignotant rapidement sur les deux écouteurs) lorsqu'ils sont retirés du boîtier de chargement et choisissez « Mpow Flame Solo » sur votre appareil.

Mode 2: Passer Manuellement en Mode d'Appairage

Lorsque les deux écouteurs ne sont pas dans le boîtier de charge et en

état de mise hors tension (continuez d'appuyer sur les deux MFB pendant 5 secondes pour les éteindre).

Continuez à appuyer sur les deux MFB pendant 5 secondes pour ré-entrer en mode d'appairement dans lequel LED clignote en bleu et rouge alternativement.

Enfin choisissez "Mpow Flame Solo" sur votre appareil.

ES:

Modo 1: Los auriculares comienzan a emparejarse automáticamente (con la luz LED roja y azul parpadeando rápidamente en el auricular derecho) cuando se sacan del estuche de carga y elija "Mpow Flame Solo" en su dispositivo.

Modo 2: Cambiar Manualmente al Modo de Emparejamiento

Ensegura que ambos auriculares estén fuera del estuche de carga y apagado (para apagarlos siga presionando ambos MFB durante 5 segundos).

Continúe presionando ambos MFB durante 5 segundos para volver a ingresar al modo de emparejamiento con LED parpadeando en azul y rojo alternativamente.

Finalmente, elija "Mpow Flame Solo" en su dispositivo.

IT:

Modalità 1: Gli auricolari entrano nella modalità di associazione automaticamente (in cui l'indicatore LED lampeggia alternativamente in blu e rosso) e poi selezionare "Mpow Flame Solo" sul telefono.

Modalità 2: Manuale Cambia di Modo dellAssociazione Prima premere due MFB pullanti 5 secondi per spegnere gli auricolari (quando gli auricolari non si trovano nel custodia di ricarica).

Poi premere due MFB pulsanti 5 secondi per rientra connessione modo quando la spia alternativamente da rosso e blu.

Infine, scegli "Mpow Flame Solo" sul tuo dispositivo.

MUSIC/MUSIK/MUSIQUE/MÚSICA/MUSICA

INCOMING CALL/EINGEHENDER ANRUF/APPEL/LLAMADA ENTRANTE/CHIAMATA IN ARRIVO

EN:

Volume up/down

Volume + click "+" once.

Volume – click "-" once.

Next/Previous Track

Next track: press and hold "+"for 1 second.

Previous track: press and hold "-"for 1 second.

Play/Pause

Click the MFB(Multifunctional Button) once.

Answer/Hand up

Click the MFB(Multifunctional Button) once.

Reject

Press and hold the MFB(Multifunctional Button) for 1 second.

Activate Siri

Double-click the MFB(Multifunctional Button).

DE:

Lautstärkeregelung

Lautstärke + drücken"+" einmal.

Lautstärke – drücken "-" einmal.

Nächster /Vorherige Titel

Nächster Titel: drücken und halten Sie "+"für 1 Sekunde.

Vorherige Titel: drücken und halten Sie "-"für 1 Sekunde.

Spielen oder pausieren

Drücken die MFB(Multi-funktionale Taste) einmal.

Antworten oder auflegen den Anruf

Drücken die MFB(Multi-funktionale Taste) einmal.

Ablehnen den Anruf

Drücken und halten die MFB(Multi-funktionale Taste) für 1 Sekunde.

Siri aktivieren

Drücken die MFB(Multi-funktionale Taste).

FR:

Volume Haute/Basse

Volume + Cliquez une fois sur "+".

Volume – Cliquez une fois sur "-".

Piste Suivante/Précédente

Piste Suivante: Appuyez et maintenez "+"pendant 1 seconde.

Piste Précédente: Appuyez et maintenez "-" pendant 1 seconde.

Lecture/Pause

Cliquez une fois sur le MFB (bouton multifonctionnel).

Répondre/Remettre

Cliquez une fois sur le MFB (bouton multifonctionnel).

Rejeter

Appuyez et maintenez le MFB (bouton multifonction) pendant 1 seconde.

Activer Siri

Double-cliquez sur le MFB (bouton multifonctionnel).

ES:

Subir / Bajar volume

Volumen+ Clic en "+ una vez

Volumen- Clic en " una vez

Pista Siguiente / Anterior

Siguiente pista: mantenga presionado "+ durante 1 segundo.

Pista Anterior: mantenga pulsado "- durante 1 segundo.

Reproducir / pausar

Haga clic en el MFB (botón multifuncional) una vez.

Responder / Levantar la mano

Haga clic en el MFB (botón multifuncional) una vez.

Rechazar

Mantenga pulsado el MFB (botón multifuncional) durante 1 segundo.

Activar Siri

Haga doble clic en el MFB (botón multifuncional).

IT:

Volume su/giù

Volume + fare clic "+" per una volta.

Volume – fare clic "-" per una volta.

Successiva/Precedente Traccia

Successiva Traccia: premere a tenere premuto "+" per 1 secondo.

Precedente Traccia: tenere premuto "-" per 1 secondo.

Play/Pausa

Fare clic il MFB (Pulsante Multifunzione) per una volta.

Rispondere/Riagganciare

Fare clic il MFB (Pulsante Multifunzione) per una volta.

Rifiutare

Tenere premuto il MFB (Pulsante Multifunzione) per 1 secondo.

Attiva Siri

Fare doppio clic il MFB (Pulsante Multifunzione).

EN:

Mute/Unmute

When you are having a phone call, you can press and hold both volume up and volume down buttons for 3 seconds to mute or unmute the earbud's microphone.

DE:

Stumm Ein/Aus

Wenn Sie einen Anruf bekommen, können Sie die beide Lautstärke + Taste und die Lautstärke – gleichzeitig für 3 Sekunden drücken und halten, um die Mikrofone von dem Kopfhörer Stumm ein/auszuschalten.

FR:

Muet/désactiver

Lorsque vous recevez un appel téléphonique, vous pouvez maintenir les boutons d'augmentation et de diminution du volume enbinois pendant 3 secondes pour désactiver ou réactiver le microphone de l'écouteur.

ES:

Silenciar / Activar silencio

Cuando tenes una llamada telefónica, puedes mantener presionados los botones para subir y bajar el volumen durante 3 segundos para silenciar o reactivar el micrófono del auricular.

IT:

Mute / Riattiva

Durante una chiamata, potrebbe tenere premuti contemporaneamente i pulanti volume + e volume - per 3 secondi per disattivare o riattivare il microfono dellauricolare.

RESET/ZURÜCKSTELLEN/REINITIALISIER/REINICIAR/RESETTARE

EN:

1. Turn off your device's Bluetooth function.
2. Take out both earbuds from the charging case and the earbuds will automatically enter into the pairing mode in which LED flashes blue and red alternately.
3. Simultaneously keep pressing both volume up and volume down buttons of either earbud for 3 seconds.
4. The paired information will be cleared and the earbuds will be off.

DE:

1. Schalten Sie die Bluetooth Funktion von Ihrem Gerät aus.
2. Nehmen Sie bitte die beide Kopfhörer aus der Ladebox, dann wird die Kopfhörer mit abwechselnder blaue und rote LED in Pairing Modus automatisch wechselh.
3. Drücken und halten Sie die beide Lautstärke + Taste und die Lautstärke – gleichzeitig für 3 Sekunden.
4. Die gekoppelten Geräte wird gelöschen und auch die Kopfhörer wird ausgeschaltet.

FR:

1. Désactivez la fonction Bluetooth de votre appareil
2. Retirez les deux écouteurs de l'étui de chargement et les écouteurs entreront automatiquement en mode de jumelage (voyant clignotant bleu et rouge en alternance).
3. Appuyez simultanément sur les boutons d'augmentation et de réduction du volume de l'un ou l'autre des écouteurs pendant 3 secondes.
4.Les informations associées seront effacées et les écouteurs seront désactivés.

ES:

1. Apague la función Bluetooth de su dispositivo.
2. Saque ambos auriculares del estuche de carga y los auriculares entrarán automáticamente en el modo de emparejamiento en el que el LED parpadeará en azul y rojo alternativamente.
3. Siga presionando simultáneamente los botones para subir y bajar el volumen de cada auricular durante 3 segundos.
4. La información emparejada se borrará y los auriculares se apagarán.

IT:

1. Disattiva la funzione Bluetooth del dispositivo
2. Estrarre entrambi gli auricolari dalla custodia di ricarica e gli auricolari entreranno automaticamente nella modalità di associazione in cui il LED lampeggia alternativamente in blu e rosso

3. Continuare contemporaneamente a premere a lungo il pulsante del volume + o il volume -di qualsiasi auricolare per 3 secondi.
4. Le informazioni associate verranno cancellate e gli auricolari verranno spenti.

CHARGING

EN: Do not put the earbuds in the charging case when the earbuds are wet.

DE: Legen Sie die Kopfhörer NICHT in die Ladebox, wenn die Kopfhörer nass sind

FR: Ne pas mettez les écouteurs dans le boîtier de charge lorsque celles-ci sont humides.

ES: No cargue cuando los auriculares están mojados.

IT: Non mettere gli auricolari nella custodia di ricarica quando gli auricolari sono bagnati.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

(Waste Electrical& Electronic Equipment)

This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

FCC STATEMENT

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.