INTELLIGENT MUSIC **BOXING TARGET OPERATION INSTRUCTION**

hook and loop fasteners

method of erection



 Stick the short strip on the back of the machine.



2.Stick a strip on the wall



3.Paste the back at a suitable height.



4.Installation completed

Hook and loop installing

Simple installation, tearing off the sticker, direct installation, saving time and effort.

Support one-button Bluetooth for faster connection.

You can play any music you like.



Bluetooth connection:

Press the "on/off" key for 3 seconds, and then click the "On" key to turn it into Bluetooth mode. You can find the Bluetooth name of "Music boxing plate" by turning on the Bluetooth of your mobile phone. Click the On key to turn off Bluetooth mode.

Speed adjustment:

A total of 9 SPEEDs, click the "speed" key to adjust.

Mode 9 gear adjustment:

Click "MODE" mode adjustment: (P01 P02) Two lights are jumping. (P03 P04 P05) Three lights are beating. (P06 P07) Four lights are beating. (P09) Six lights are beating in order.

Volume adjustment:

Long press MODE to increase the volume by 6-5;
Press and hold SPEED to reduce the volume by 5-0,
(Click the Bluetooth key to turn off the music sound)
(Press the SPEED and MODE keys at the same time to turn off the striking sound effect)

魔术贴安装方法



1.将短条贴在机器背面



2.将长条贴在墙上



3.将背面粘贴在合适高度



4.安装完成

魔术贴安装

安装简单,撕开贴纸,直接安装,省时省力 支持一键蓝牙,连接更快捷, 可以任意播放自己喜欢的音乐



蓝牙连接:

长按3秒开关机 "on/off" 键开机后单击开关键,变成蓝牙模式。 打开手机蓝牙,可以找到 "Music boxing plate" 的蓝牙名称, 单击开关键可关闭篮牙模式。

速度快慢调节:

总共9个速度,"SPEED"键单击调节。

模式9挡调节:

单击 "MODE"模式调节:

(P01 P02) 二个灯光跳动。

(P03 P04 P05) 三个灯光跳动。

(P06 P07) 四个灯光跳动。

(PO8) 五个灯光跳动。

(P09) 六个灯光有序跳动。

音量调节:

长揌 MODE 增大音量0-5; 长揌SPEED 减小音量 5-0。 (按一下蓝牙键关闭音乐声音) (同时按SPEED和MODE键关闭击打音效)

Zaubersprüche.

Installationsmethode



1.Kurze Streifen an der Rückseite der Maschine anlegen



Lange Streifen an die Wand legen.



 Heben Sie die Rückseite in die richtige H\u00f6he ein.



4.Installation abgeschlossen

Magische Installation.

Einfache Installation, Aufkleber reißen, direkt installieren, sparen Zeit und Mühe Unterstützt One-Klick-Bluetooth, schnellere Verbindungen, Sie können beliebige Musik abspielen, die Sie mögen.



Bluetooth-Verbindung:

Drücken Sie die Schalter-Taste "on/off" für 3 Sekunden nach dem Einschalten und klicken. Sie auf den Schlüssel ein, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln. Öffnen Sie das Handy Bisetooth, können Sie den Bluetooth-Namen von "Music Boxing Plate" finden, Klicken Sie auf Öffnen, um den Bluetooth-Modus zu deaktivieren.

Geschwindigkeitsanpassung:

Insgesamt 9 Geschwindigkeiten mit "SPEED" - Klick-Einstellung.

Modus 9 Anpassung:

Klicken Sie auf "MODE" Modus Anpassen: (P01 P02) Zwei Lampen schlagen. (P03 P04 P05) Drei Lampen schlagen. (P06 P07) Vier Lichter schlagen. (P08) Fürif Lichter schlagen. (P09) Sechs Lichter schlagen in Ordnung.

Lautstärke anpassen:

Lange Bildmodus erhöht die Lautstärke von 0-5; Lange Filter SPEED reduziert die Lautstärke um 5-0. (Klicken Sie auf die Bluetooth-Taste, um die Musik auszuschalten) (Speed und MODE drücken, um den Klang auszuschalten)

Magique postée.

Méthode d'installation



1.Placez des lignes courtes à l'arrière de la machine



Placez une longue bande sur le mur.



3.Coller le dos à la bonne hauteur



4.Installation terminée

Installation magique.

Installation simple, déchirer l'autocollant, installer directement, gagner du temps et des efforts Prend en charge un bouton Bluetooth, connexion plus rapide, Vous pouvez écouter la musique que vous aimez.



Connexion Bluetooth:

Appuyez sur la touche "on/off" pendant 3 secondes après le démarrage et cliquez sur la clé Ouvrir, te mode Bluetooth devient.

Ouvrez le Bluetooth du téléphone, vous pouvez trouver le nom Bluetooth de "Music boxing plate", Cliquez sur la clé Ouvrir pour désactiver le mode Bluetooth.

Réglage rapide et lent :

Neuf vitesses au total, la touche "SPEED" est réglée en un clic.

Modèle 9 ajustements :

Cliquez sur le réglage du mode "MODE":

(P01 P02) Deux lumières bougent.

(P03 P04 P05) Trois lumières battent.

(P66 P07) Quatre lumières battent.

(P08) Cing lumières battent.

(P09) Six lumières battent de manière ordonnée.

Ajustement du volume :

Mode longue image pour augmenter le volume de 0-5; Le clip long SPEED réduit le volume de 5-0. (Appuyez sur la touche Bluetooth pour désactiver le son de la musique)

(Appuyez simultanément sur les touches SPEED et MODE pour désactiver le son)

La magia. Metodo di installazione



 Applicare una breve striscia sul retro della macchina



Mettere lunghe strisce sul muro.



3.Incollare la parte posteriore alla giusta altezza



4.installazione completata

Installazione magica.

Facile da installare, strappare l'adesivo, installare direttamente, risparmiare tempo e sforzo Supporto Bluetooth con un solo tocco, connessione più veloce, Puoi riprodurre la musica che preferisci.



Collegamento Bluetooth:

Premere il tasto "on/off" per 3 secondi dopo l'avvio e fare clic sulla chiave di accensione per trasformarsi in modalità Bluetooth. Aprire il telefono cellulare Bluetooth, è possibile trovare il nome Bluetooth di "Music boxing plate", Fare clic sulla chiave On per disattivare la modalità Bluetooth.

Regolamento lento della velocità:

Per un totale di 9 velocità, il tasto "SPEED" è regolato con un clic.

Modalità 9 regolazione:

Fare clic su "MODE" Modalità di regolazione: (P01 P02) Due loci battere. (P03 P04 P05) Tre lampade battere. (P06 P07) Quattro luci battono. (P08) Cinque luci battere. (P09) Sei luci battere in modo ordinato.

Regolamento del volume:

Mode di fotogrammi lunghi per aumentare il volume 0-5; Lunghi SPEED riduce il volume 5-0. (Fare clic sul pulsante Bluetooth per disattivare il suono musicale) (Pulsare contemporaneamente i tasti SPEED e MODE per disattivare il suono)

La magia. Método de instalación



 Coloque líneas cortas en la parte posterior de la máquina.



2.Coloca largas líneas en la pared.



 Coloque la parte posterior a la altura adecuada.



4.Instalación terminada

Instalación mágica.

Instalación simple, desgarrar la pegatina, instalar directamente, aborrar tiempo y esfuerzo Soporte Bluetooth con un solo clic, conexión más rápida, Puedes reproducir cualquier música que te guste.



Conexión Bluetooth:

Haga clic en la clave de encendido después de presionar la tecla de encendido "on/off" durante 3 segundos y se convierte en el modo Biuetooth. Encienda Bluetooth del teléfono móvil, puede encontrar el nombre de Bluetooth de "Music boxing plate", Haga clic en la clave activada para desactivar el modo Bluetooth.

Ajuste lento de velocidad:

Un total de 9 velocidades, con el botón "SPEED" ajustado al clic.

Modo 9 Ajustes:

Haga clic en "MODE" para ajustar el modo: (P01 P02) Dos luces latían. (P03 P04 P05) Tres luces. (P06 P07) Cuatro luces latían. (P08) Cinco luces latían. (P09) Seis luces latían de manera ordenada.

Ajuste de volumen:

Modo de cuadro largo para aumentar el volumen de 6-5; La pantalla larga SPEED reduce el volumen de 5-0. (Haga clic en el botón Bluetooth para apagar el sonido de la música) (Apaga el sonido pulsando simultáneamente las teclas SPEED y MODE).

마술 스티커 설치방법



1.짧은 줄을 기계 뒷면에 붙이다



2.건 막대를 벽에 붙이다




3.뒷면들 작정한 높이에 붙여 넣습니다



4.설치가 완료되었습니다

마술스티커 설치

설치가 간단하고 스티커를 뜯어서 직접 설치하면 시간과 노력을 절약할 수 있다 원버분 bluetooth 지원, 더 빠른 연결。 자신이 좋아하는 음악을 마음대로 재생할 수 있다



Bluetooth 연결:

3 초 동면 스위치 "on/off" 키를 눌러 전원을 한 후 켜가 키를 눌러 Bluetooth 모드로 변경합니다. 휴대폰 Bluetooth 를 켜면 'Music boxing plate' 의 Bluetooth 이름을 찾을 수 있습니다. 키 켜기를 클릭하여 bluetooth 모드를 끕니다.

속도 조절:

총 9 개의 속도, "스피도" 키 블릭 조정.

모드 9 기어 조절:

"MODE" 모든 조정을 클릭합니다. (P01 P02) 두 개의 라이트가 뛰고 있습니다. (P03 P04 P05) 세 개의 라이트가 뛰고 있습니다. (P06 P07) 4 개의 라이트가 뛰고 있습니다. (P08) 5 개의 불빛이 뛰다. (P09) 6 개의 불빛이 된다.

볼륨 조절:

MODE 를 걷게 눌러 볼륨 0-5 를 높입니다. 스피드를 걷게 눌러 볼륨 5-0 을 중입니다. (bluetooth 버튼을 클릭하여 음악 사운드를 끕니다.)
(SPEED 와 MODE 키를 똥시에 눌러 타격 사운드를 끕니다.)

La magia.

インストール方法



1.短い棒を機械の裏に貼る



2.長尺を壁に貼る



3.裏面を適切な高さに貼り付ける



4.インストール完了

マジックテープ取り付け

取り付けが簡単で、シールをはがして、直接取り付けて、 時間と労力を節約する ワンタッチのbluetoothをサポートし、接続が迅速になります。 好きな音楽を好きなだけ再生できます



bluetooth接続:

3秒長押してシャットダウン「on/off」キーを押して電源を入れ、 キーを押してbluetoothモードになります。 携帯電話のbluetoothを開くと、「Music boxing plate」のbluetooth名が見つかります。 キーをオンにすると、bluetoothモードがオフになります。

スピードの調整:

合計9つの速度で、「SPEED」キーを押してクリックして調節します。

モード9段調節:

MODEモードをクリックして調整します。 (P01 P02) 二つのライトが鼓動する。 (P03 P04 P05) 三つのライトが鼓動する。 (P06 P07) 四つのライトが鼓動する。 (P08) 5つのライトが鼓動する。 (P09) 6つのライトが秩序正しく鼓動する。

音量調節:

MODEを長押しして音量0-5を上げる; SPEEDを長押しして音量を5-0下げる。 (bluetoothキーを押して音楽の音を消す) (SPEEDキーとMODEキーを同時に押してインパクト音をオフにする) FCC Warning Statement: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.