



Smart music boxing target Instruction Manual

封底

封面



**Installationmethode 1:
Klebefolie/Klebe**
1. Entfernen Sie die Klebefolie von der Rückseite des Geräts.
2. Kleben Sie die Rückseite in die gewünschte Position.
3. Entfernen Sie die Klebefolie von der Rückseite des Geräts.
4. Installation abgeschlossen.

1

1



Instalación de pegatinas, instalación de pegatinas mágicas.
Instalación simple, rasgar la pegatina.
Supporte Bluetooth con un solo clic, conexión más rápida.
Puede reproducir su música favorita a voluntad.

3

3



Bluetooth-Verbindung: Halten Sie die "Bluetooth"-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um eine Verbindung herzustellen. Anschließend ist das Licht des Geräts auf dem Bildschirm, was die Bluetooth-Verbindung bestätigt. Wenn Sie das Bluetooth-Gerät nicht sehen, können Sie auf "Bluetooth" klicken.
Laundry-Verbindung: Halten Sie die "Laundry"-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um eine Verbindung herzustellen. Anschließend ist das Licht des Geräts auf dem Bildschirm, was die Laundry-Verbindung bestätigt. Wenn Sie das Laundry-Gerät nicht sehen, können Sie auf "Laundry" klicken.
Bluetooth-Verbindung: Halten Sie die "Bluetooth"-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um eine Verbindung herzustellen. Anschließend ist das Licht des Geräts auf dem Bildschirm, was die Bluetooth-Verbindung bestätigt. Wenn Sie das Bluetooth-Gerät nicht sehen, können Sie auf "Bluetooth" klicken.
Laundry-Verbindung: Halten Sie die "Laundry"-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um eine Verbindung herzustellen. Anschließend ist das Licht des Geräts auf dem Bildschirm, was die Laundry-Verbindung bestätigt. Wenn Sie das Laundry-Gerät nicht sehen, können Sie auf "Laundry" klicken.

1

Warning:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
--Reorient or relocate the receiving antenna.
--Increase the separation between the equipment and receiver
--Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
--Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
NOTE: This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

9

6



Sticker installation, wall sticker installation
Easy to install, remove stickers, and install directly, saving time and effort
Supports one click Bluetooth for faster connection,
Can play any music you like

5

5



Bluetooth-Verbindung: Halten Sie die "Bluetooth"-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um eine Verbindung herzustellen. Anschließend ist das Licht des Geräts auf dem Bildschirm, was die Bluetooth-Verbindung bestätigt. Wenn Sie das Bluetooth-Gerät nicht sehen, können Sie auf "Bluetooth" klicken.
Laundry-Verbindung: Halten Sie die "Laundry"-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um eine Verbindung herzustellen. Anschließend ist das Licht des Geräts auf dem Bildschirm, was die Laundry-Verbindung bestätigt. Wenn Sie das Laundry-Gerät nicht sehen, können Sie auf "Laundry" klicken.



Installation d'autocollants, installation d'autocollants magiques.
Installation facile, déchirer l'autocollant.
Support Bluetooth à une touche, connexion plus rapide.
Peut jouer votre musique préférée comme vous le souhaitez

2

2



Bluetooth-Verbindung: Halten Sie die "Bluetooth"-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um eine Verbindung herzustellen. Anschließend ist das Licht des Geräts auf dem Bildschirm, was die Bluetooth-Verbindung bestätigt. Wenn Sie das Bluetooth-Gerät nicht sehen, können Sie auf "Bluetooth" klicken.
Laundry-Verbindung: Halten Sie die "Laundry"-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um eine Verbindung herzustellen. Anschließend ist das Licht des Geräts auf dem Bildschirm, was die Laundry-Verbindung bestätigt. Wenn Sie das Laundry-Gerät nicht sehen, können Sie auf "Laundry" klicken.



Instalación de pegatinas, instalación de pegatinas mágicas.
Instalación simple, rasgar la pegatina.
Supporte Bluetooth con un solo clic, conexión más rápida.
Puede reproducir su música favorita a voluntad.

3

3



Bluetooth-Verbindung: Halten Sie die "Bluetooth"-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um eine Verbindung herzustellen. Anschließend ist das Licht des Geräts auf dem Bildschirm, was die Bluetooth-Verbindung bestätigt. Wenn Sie das Bluetooth-Gerät nicht sehen, können Sie auf "Bluetooth" klicken.
Laundry-Verbindung: Halten Sie die "Laundry"-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um eine Verbindung herzustellen. Anschließend ist das Licht des Geräts auf dem Bildschirm, was die Laundry-Verbindung bestätigt. Wenn Sie das Laundry-Gerät nicht sehen, können Sie auf "Laundry" klicken.



Instalazione di adesivi, installazione di adesivi.
Facile da installare, strappare l'adesivo e installare direttamente, risparmiando tempo e fatica.
Supporta un clic Bluetooth per una connessione più veloce.
Puoi riprodurre la tua musica preferita a tuo piacimento

4

4



Bluetooth-Verbindung: Halten Sie die "Bluetooth"-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um eine Verbindung herzustellen. Anschließend ist das Licht des Geräts auf dem Bildschirm, was die Bluetooth-Verbindung bestätigt. Wenn Sie das Bluetooth-Gerät nicht sehen, können Sie auf "Bluetooth" klicken.
Laundry-Verbindung: Halten Sie die "Laundry"-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um eine Verbindung herzustellen. Anschließend ist das Licht des Geräts auf dem Bildschirm, was die Laundry-Verbindung bestätigt. Wenn Sie das Laundry-Gerät nicht sehen, können Sie auf "Laundry" klicken.