


SPREAD SIZE 54.5CM X11.3CM

FOLDED SIZE 7.8 CM X11.3CM




AURORA

AURORA

EN

REMOTE CONTROL



- Bluetooth connect/disconnect
- Light on/off
- Power off (standby)
- Power on (only in standby)
- Color selection
- white light
- Luminosity + (only RGB)
- Luminosity - (only RGB)
- Light mode 1
- Light mode 2
- Light mode 3
- One color "dancing" to the music
- Multicolor "dancing" to the music
- Mute the speaker
- Play/Pause
- Volume +
- Volume -
- Previous track
- Next track

Note: To save power when not in use press the ON/OFF button located at the bottom of Aurora to turn off completely. Turning off Aurora with the remote control puts it in standby mode.

How to use:

1. Power on/off:  
Switch on/off button to turn on/off the bluetooth speaker.

2. Bluetooth connection  
Turn on Aurora and turn on the bluetooth function of your device that you want to connect. On your device, check the bluetooth list and select "Aurora", click connect. You will hear a prompt tone once successfully connected.

Restart the bluetooth speaker, it will auto-connect the last connected bluetooth devices.

3. Charging  
This Bluetooth speaker comes with a built in rechargeable battery. Before using it for the first time we recommend you to charge the battery completely. Only use the supplied type C cable to charge the bluetooth speaker.

Charging light of aurora will go off when finish charging.

4. LED light  
Use the remote control to adjust brightness, static color choices, customize any color and various dynamic changes in lighting effects.

5. TWS function  
Wirelessly connect two Aurora Bluetooth speakers by turning it on and pressing "TWS button", you will hear a prompt tone once connected. The 2 speakers will play in stereo and must be placed within 10 meters of each other.

Press TWS button and hold for 3 seconds to disconnect TWS connection.

Specification  
Bluetooth version: V5.0  
Size & Weight:  
1.45 Kg; 20\*13\*22cm  
Material: ABS+PU leather handle  
Battery: 3.7V/3600MA  
S/N & Distortion Ratio:  
≥85db;≤0.5%  
Frequency response:  
100HZ--20KHz  
Power input: RMS 5W\*2  
Output power: 2 x 5W (10W total) /4  
Operation distance: within 10m  
Charged by Type C port  
Working time: up to 8 hours  
Charging time: about 3-4 hours  
FCC ID: 2AG5A-Aurora

Package Contents:  
Aurora  
User Manual  
Remote control  
Type-C Charging cable

Application:  
Bluetooth devices,etc.


Caution:  
1. Do not leave a fully charged battery connected to a charger, since overcharging may shorten its lifetime.  
2. Do not attempt to disassemble this unit by yourself. No one except authorized technicians can open and make repairs to this unit.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:  
-Reorient or relocate the receiving antenna.  
-Increase the separation between the equipment and receiver.  
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.  
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.  
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
[1] This device may not cause harmful interference, and  
[2] This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

AURORA


FR

TÉLÉCOMMANDE



- Connexion/déconnexion Bluetooth
- Eclairage éteint/allumé
- Éteindre (Veille)
- Allumer (seulement quand c'est en veille)
- Sélection de la couleur
- Lumière blanche
- Luminosité + (seulement couleurs RVB)
- Luminosité - (seulement couleurs RVB)
- Mode éclairage 1
- Mode éclairage 2
- Mode éclairage 3
- Couleur unique "Danser" sur la musique
- Multicolore "Danser" sur la musique
- Couper le haut-parleur
- Lecture/Pause
- Volume -
- Volume +
- Piste précédente
- Piste suivante

Port d'entrée CC 5V (Type C)



Remarque: pour économiser de l'énergie, veuillez utiliser la touche ON / OFF d'en bas pour éteindre complètement le haut-parleur. En éteignant le haut-parleur avec la télécommande, on le met en mode veille.

Fonctionnement:

- Marche / Arrêt:  
Actionnez le bouton marche / arrêt pour allumer / éteindre le haut-parleur Bluetooth.
- Connexion Bluetooth  
Activez le haut-parleur Bluetooth et activez la fonction Bluetooth de l'appareil que vous souhaitez connecter. Une fois la recherche du nom du haut-parleur Bluetooth "Aurora" terminée, cliquez pour le connecter.

Quand la connexion est établie, vous entendrez alors une tonalité brève.

- Charge  
Ce haut-parleur Bluetooth est livré avec une batterie rechargeable intégrée. Avant de l'utiliser pour la première fois, nous vous recommandons de charger complètement la batterie.

Utilisez uniquement le câble de type C fourni pour charger le haut-parleur Bluetooth.

- Eclairage LED  
Allumez la télécommande fournie et changez l'éclairage comme vous voulez.

- Fonction TWS  
Activez les 2 Aurora, appuyez brièvement sur le "bouton TWS" de l'un des Aurora pour rechercher l'autre. On entendra une tonalité d'invite lorsque l'un est l'autre seront connectés avec succès.

Appuyez pendant 3 secondes pour couper la connexion TWS.

Spécifications

Version Bluetooth: V5.0  
Poids & dimensions:  
1,45 kg; 20 \* 13 \* 22cm  
Matériau:  
poignée en cuir ABS + PU  
Batterie: 3,7V / 3600MA  
Rapport S / B & distorsion:  
≥85db; ≤0,5%  
Réponse en fréquence:  
100HZ - 20KHz  
Puissance d'entrée: RMS 5W \* 2  
Avertisseur: 2 x 5W (10W total) /4  
Distance d'utilisation: environ 10m  
Chargé par l'intermédiaire d'un port de type C  
Durée de fonctionnement: jusqu'à 8 heures  
Durée de la charge: environ 3-4 heures

Attention:

- Veuillez ne pas laisser votre haut-parleur Bluetooth se charger tout le temps, car cela réduirait la durée de vie de la batterie.
- Veuillez ne pas essayer de démonter cet appareil vous-même, certains composants peuvent être endommagés suite à un mauvais fonctionnement et par conséquent, la qualité du son pourrait ne pas être aussi bonne qu'avant.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:  
- Réorienter ou réinstaller l'antenne de réception.  
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.  
- Brancher l'équipement sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.  
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.  
Les changements ou modifications, non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité, pourraient annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.  
Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:  
[1] cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et  
[2] cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.


Contenu de l'emballage:

Haut-parleur Bluetooth  
Manuel de l'utilisateur  
Télécommande  
Câble de charge de type C


Application:  
Appareils Bluetooth, etc

AURORA

DE




DC 5V-Schaltungseingang (Typ C)



Hinweis: Um Stromverbrauch zu sparen, verwenden Sie bitte die EIN/AUS-Taste auf der Unterseite, um den Lautsprecher vollständig auszuschalten. Wenn der Lautsprecher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird, wird er in Bereitschaftszustand versetzt.

FERNBEDIENUNG



- Bluetooth verbinden / trennen
- Licht ein / aus
- Ausschalten (Stand-by)
- Einschalten (nur in Stand-by)
- Farbauswahl
- Weißes Licht
- Leuchtkraft + (nur RGB)
- Leuchtkraft - (nur RGB)
- Lichtmodus 1
- Lichtmodus 2
- Lichtmodus 3
- Eine Farbe "Zur Musik tanzen"
- Mehrfarbig "Zur Musik tanzen"
- Dämpfen Sie den Lautsprecher
- Spiel/Pause
- Lautstärke +
- Lautstärke -
- Vorheriger Titel
- Nächster Titel

Betrieb:

- Einschalten-/Ausschalten:  
Ein-/Ausschalter zum Ein-/Ausschalten des Bluetooth-Lautsprechers.

- Bluetooth-Verbindung  
Schalten Sie den Bluetooth-Lautsprecher und die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts, das Sie verbinden möchten, ein. Nachdem Sie mit der Suche vom Namen des Bluetooth-Lautsprechers "Aurora" fertig sind, klicken Sie, um sich zu verbinden. Nach erfolgreicher Verbindung hören Sie eine schnelle Veranlassung.

Starten Sie den Bluetooth-Lautsprecher erneut. Er wird automatisch die letzten verbundenen Bluetooth-Geräte verbinden

- Aufladung  
Dieser Bluetooth-Lautsprecher ist mit einer eingebauten wiederaufladbaren Batterie ausgestattet. Vor dem ersten Gebrauch empfehlen wir Ihnen, die Batterie vollständig aufzuladen. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Typ C-Kabel zum Laden des Bluetooth-Lautsprechers.

Die Ladeanzeige von Aurora erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

- LED-Licht  
Schalten Sie die mitgelieferte Fernbedienung ein, und ändern Sie das Licht, wie Sie wollen.

- TWS-Funktion  
Schalten Sie 2 Stücke von Aurora ein, drücken Sie kurz die "TWS-Taste" auf der einen von Aurora, um die andere zu suchen. Wenn die beiden erfolgreich zueinander verbunden sind, hören Sie eine schnelle Veranlassung.

Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um die TWS-Verbindung zu trennen.

Spezifikation

Bluetooth-Version: V5.0  
Größe und Gewicht:  
1,45 kg; 20 \* 13 \* 22 cm  
Material: ABS + PU-Ledergriff  
Batterie: 3,7 V / 3600 mA  
S / N & Verzerrungsverhältnis:  
≥ 85 dB; ≤ 0,5 %  
Frequenzgang: 100 Hz - 20 kHz  
Eingangsleistung: RMS 5 W \* 2  
Hupe: 2 x 5W (10W gesamt) /4  
Betriebsabstand: ungefähr 10 m  
Es wird vom Typ-C-Port aufgeladen  
Arbeitszeit: bis zu 8 Stunden  
Ladezeit: ca. 3-4 Stunden

Vorsicht:

- Bitte lassen Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher nicht die ganze Zeit aufladen, da sonst die Akkulaufzeit verkürzt wird.
- Bitte versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen. Einige Bestandteile können durch falsche Bedienung beschädigt werden, und die Klangqualität kann daher möglicherweise nicht mehr so

HINWEIS: Diese Ausstattung wurde getestet, und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenz bei Installationen in Wohngebieten bieten. Diese Ausstattung erzeugt Verwendungen, und kann Hochfrequenzen erzeugen. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Interferenz für Funkkommunikationen verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenz auftritt. Wenn dieses Gerät schädliche Interferenz für den Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Interferenz durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:  
1. Richten Sie die Empfangsantenne erneut, oder verlegen Sie sie.  
2. Erhöhen Sie den Abstand zwischen der Ausstattung und dem Empfänger.  
3. Schließen Sie die Ausstattung an eine Steckdose auf einem Stromkreis an, welcher sich vom jeweiligen Unterschiedel, an den der Empfänger angeschlossen ist.  
4. Ändern oder Modifizieren Sie die Ausstattung, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Befugnis des Benutzers zum Betrieb der Ausstattung richtig machen.  
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:  
[1] Dieses Gerät sollte keine schädliche Interferenz verursachen.  
[2] Dieses Gerät muss jede empfangene Interferenz akzeptieren, einschließlich Interferenz, die einen unerwünschten Betrieb verursachen kann.

Packungsinhalt:

Bluetooth-Lautsprecher  
Benutzerhandbuch  
Fernbedienung  
Typ-C-Ladekabel

Anwendung:  
Bluetooth - Geräte usw.

