


EKSA Telecom H1



User Manual

Language Guide

English	1
日本語	9
Français	17
Deutsch	25
Español	33
italiano	41

Packing List

EN

1. EKSA H1 Headset

2. Charging Cable

3. Carry Pouch

4. User Manual

Specification

Bluetooth version: V5.0

Effective wireless range: 30 M/ 99ft

Music time: ≈ 57 hours (70% volume)

Talk time: ≈ 30 hours (70% volume)

Charging time: ≈ 1.5 hours

Driver diameter: 40mm

Impedance: 32Ω±15%

Sensitivity: 114dB±3dB

Frequency: 20Hz~20kHz

Diameter: ø2,7x1,85mm

Sensitivity: -25±1dB


Frequency: 100Hz~10KHz

Impedance: 2,2KΩ

Polar Pattern: Omnidirectional

MIC: ENC (Environment Noise Cancelling)

Product Oview



- 1 All ENC microphone
- 2 Type-C charging port
- 3 Volume+
- 4 Bluetooth indicator
- 5 MFB (Multi-Function Button)
- 6 Volume-
- 7 Mic Mute Button
- 8 Charging indicator

Operation Guide

Multi-Function Button:

- x3 Press for 3 seconds: Turn on/off
- x1 Click: Pause/Play
- x3 Triple Click: Voice Assistant/Siri

Voice assistant

Volume Button:

- x1 Click: Volume+/-
- x2 Press for 2 seconds to next/previous track


MIC Mute Button:

- x1 Click: MIC on/off

3

Call Functions


Call Handling:



Redial:




Audio switching:



4

Call Functions

New call:



5

Bluetooth Pairing

1. Turn on the headset, the bluetooth indicator flashes alternately in red and blue, indicating that the headset is in pairing state.
2. Turn on the Bluetooth of the device and select "EKSA H1". After successful connection, the LED flashes slowly in blue light, and you will hear the voice prompt "your headset is connected".



- Note:
1. When connecting the device, please keep the headset and the device within 1 meter.
 2. If necessary, the PIN code is "0000".
 3. If there is no connection with any device for 10 minutes, the headset will automatically shut down.
 4. After the headset is turned on, it will automatically connect back to the last connected device.


3. When connecting to a new device, turn off the Bluetooth of the currently connected device and then confirm that the headset enters the Bluetooth pairing state.



6

Dual Pairing

1. After successfully connecting the headset to device A, turn off the Bluetooth of device A. The headset Bluetooth indicator flashes in red and blue alternately to enter the pairing state.




3. Turn on the Bluetooth A device to connect with EKSA H1. After connection, the EKSA H1 and the devices A and B are in the connected state simultaneously.




7

Reset



Under connected/pairing state, press the "MFB" and the "volume+" for 6 seconds simultaneously until the LED lights up in blue and red simultaneously for 1 second, indicating the pairing information is cleared.

Charging



1. When battery is less than 10%, the headset will voice prompt "battery low" every 3 minutes. Please charge it as soon as possible.
2. When EKSA H1 is not in use, please charge it at least once time every 2 months.
3. Please use the original charging cable for charging. Charging voltage can't exceed 5V.

8

パッケージ内容

1. ヘッドセット本体
2. Type-C充電ケーブル
3. キャリーポーチ
4. 取扱説明書

仕様



Bluetooth V5.0
最大通信距離 約30m



音楽再生時間 約57時間(70%音量)
通話時間 約30時間(70%音量)
充電時間 約1.5h




スピーカーサイズ 40mm
インピーダンス 32Ω±15%
スピーカー感度 114dB±3dB
周波数特性 20Hz-20KHz



寸法 ø27x18.5mm
インピーダンス -25±1dB
周波数特性 100Hz-10KHz
インピーダンス 2.2KΩ
指向性 無(全指向性)
MIC ENC (環境ノイズキャンセリング)

9

各部の名称



1. ENCマイク
2. Type-C充電ポート
3. 音量+
4. フルーツークスインジケータ
5. MFB(マルチファンクションボタン)
6. 音量-
7. マイクミュートボタン
8. 充電インジケータ
9. 充電インジケータ

10

操作ガイド

マルチファンクションボタン:

-  3秒間長押し: 電源を ON/OFF
-  x1 1回クリック: 一時停止/再生
-  x3 3回トリプルクリック: 音声アシスタント/Siriを起動します

音声アシスタント

音量ボタン:

-  x1 1回クリック: 音量+/-
-  x2 2秒間長押し: 曲送り/曲戻し

MICミュートボタン:

-  x1 1回クリック: マイクミュート ON/OFF

11

通話機能

通話管理:



リダイヤル:




オーディオスイッチング:



12

通話機能

新しい呼び出し:



13

Bluetoothペアリング

1. マルチファンクションボタンを3秒以上押し続けます。LEDランプが赤や青交互に点滅し、ペアリングモードになります。

2. 携帯電話やパソコンなどから本製品が見つかる。デバイス名「EKSA H1」が検索画面上に表示されますので、ペアリング接続をクリックします。LEDランプが青色のゆるやかな点滅に変わると、「your headset is connected」の音声が出て来て、ペアリングが完了です。



3. 新しいデバイスに接続するときは、接続されているデバイスのBluetoothをオフにしてから、ヘッドセットがBluetoothペアリング状態になっていることを確認してください。



14

2台同時接続

1. ヘッドセットをデバイスAに接続したら、デバイスAのBluetoothをオフにします。ヘッドセットのBluetoothインジケータが赤と青に交互に点滅して、ペアリング状態になります。



2. デバイスBのBluetoothをONにします。EKSA H1を繰り返し接続します。




3. デバイスAのBluetoothをオンにして、EKSA H1に接続します。接続後、EKSA H1とデバイスAおよびBは同時に接続状態になります。




15

リセット



接続/ペアリング状態で、「MFB」と「ボリューム」を同時に6秒間長押しし、LEDが青と赤で同時に1秒間長く点滅します。

充電する




1. バッテリーが10%未満の場合、ヘッドセットは三分鐘ごとに「battery low」の音声アラートを示します。できるだけ早く充電してください。
2. ヘッドセットを長期間使用しない場合は、2か月に1回ヘッドセットを充電してください。
3. 充電には付属のUSB充電ケーブルを充電してください。

16

Contenu du Product

1. EKSA H1 Casque
2. Câble de Charge de Type C
3. Sac d'Emballage
4. Manuel d'Utilisation



Spécification



Version Bluetooth: V5.0
Portée Sans Fil: 30 M/99ft



Temps de musique: ~ 57 heures (70% volume)
Temps de Conversation: ~ 30 heures (70% volume)
Temps de Charge: 1,5 heures




Diamètre du haut-parleur: 40mm
Impédance: 32Ω±15%
Sensibilité: 114dB±3dB
Fréquence: 20Hz~20kHz



Diamètre: ø2,7x1,85mm
Sensibilité: -25±1dB
Fréquence: 100Hz~10KHz
Impédance: 2,2kΩ
Direction: Omnidirectionnel
Mic: ENC (Réduction du Bruit)

17

Aperçu



- ① AI ENC microphone
- ② Port de Charge de Type-C
- ③ Volume+
- ④ Voyant de Bluetooth
- ⑤ MFB (Bouton multifonction)
- ⑥ Volume-
- ⑦ Bouton de Sourdisse d'MIC
- ⑧ Voyant de charge

18

Guide d'Opération

Bouton Multifonction:

- x3" Appuyez longuement pendant 3 secondes: Allumer/Eteindre
- x1 Cliquer: Jouer/Pause
- x3 Siri: Cliquez trois fois de suite

Button Volume:

- x1 Cliquer: Volume+/-
- x2" Appuyez longuement pendant 2 secondes: Piste suivante/Piste précédente


Bouton de Sourdine d'MIC:

- x1 Cliquer: MIC Allumer/Couper

19

Fonction d'Appel


Traitement des appels:



Rappeler:




Commutation audio:



20

Fonction d'Appel

Nouvel appel:



21

Appariement Bluetooth


1. Allumez le casque, le voyant de Bluetooth du casque clignote alternativement en rouge et bleu, ce qui signifie que l est en paire.

2. Activez le Bluetooth de l'appareil et sélectionnez "EKSA H1". Après la connexion réussie, le voyant de Bluetooth clignote lentement en lumière bleue et vous entendrez l'invite vocale "your headset is connected".



- *Remarque: 1. Lors de la connexion de l'appareil, veuillez garder le casque et l'appareil à moins de 1 mètre. 2. Éloignez-vous du casque à moins de 10 mètres. 3. Si le casque ne se connecte pas, veuillez réinitialiser le casque. 4. Lors de la connexion de l'appareil, le casque se connectera automatiquement au dernier appareil connecté.

3. Lors de la connexion à un nouvel appareil, désactivez le Bluetooth de l'appareil actuellement connecté, puis confirmez que le casque passe à l'état de couplage Bluetooth.



22

Deux Paires

1. Après avoir réussi à connecter le casque à l'appareil A, désactivez le Bluetooth de l'appareil A. L'indicateur Bluetooth du casque clignote alternativement en rouge et en bleu pour entrer dans l'état de couplage.



2. Allumez l'appareil B, recherchez et connectez-vous à EKSA H1.




3. Allumez le périphérique Bluetooth A pour vous connecter avec EKSA H1. Après la connexion, EKSA H1 et les appareils A et B sont à l'état connecté simultanément.




23

Réinitialisation



Dans l'état connecté/d'appariement, appuyez sur le "MFB" et le "volume-" pendant 6 secondes simultanément jusqu'à ce que le voyant s'allume en bleu et en rouge simultanément pendant 1 seconde, indiquant que les informations d'appariement sont effacées.

Recharger




1. Lorsque la batterie du casque est inférieure à 10%, le casque annonce "battery low" toutes les 3 minutes, veuillez le charger dès que possible.
2. Si le casque n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez charger le casque une fois tous les deux mois.
3. Veuillez utiliser le câble de charge d'origine pour la charge. La tension de charge ne peut pas dépasser 5V.

24

Packliste

1. EKSA H1 Kopfhörer
2. Ladekabel
3. Tragetasche
4. Benutzerhandbuch



Spezifikation



Bluetooth-Version: V5.0
Effektive Funkreichweite: 30 m/99ft



Musikzeit: ≈ 87 Stunden (70% Lautstärke)
Gesprächszeit: ≈ 30 Stunden (70% Lautstärke)
Ladezeit: ≈ 1,5 Stunden




Treiberdurchmesser: 40mm
Impedanz: 32Ω±15%
Empfindlichkeit: 114dB±3dB
Frequenz: 20Hz~20KHz



Durchmesser: ø2,7x1,85mm
Empfindlichkeit: -25±1dB
Frequenz: 100Hz~10KHz
Impedanz: 2,2 kΩ
Ausrichtung: Omnidirektional
Mikrofon: ENC (Environment Noise Cancelling)

25

Produkt Anzeige



- ① AI ENC-Mikrofon
- ② Typ-C-Ladeanschluss
- ③ Lautstärke+
- ④ Bluetooth-Anzeige
- ⑤ MFB (Multi-Function Button)
- ⑥ Lautstärke-
- ⑦ Mikrofon-Stummschaltaste
- ⑧ Ladeanzeige

26

Dual Pairing

1. Nach der erfolgreichen Verbindung mit Gerät A, Bluetooth von Gerät A ausschalten. Die Bluetooth-Anzeige blinkt abwechselnd rot und blau, um in den Kopplungsstatus zu wechseln.



2. Bluetooth von Gerät B einschalten, nach EKSA H1 suchen und damit verbinden.




3. Bluetooth von Gerät A einschalten, um eine Verbindung mit dem EKSA H1 herzustellen. Nach dem Anschließen befinden sich der EKSA H1 und die Gerät A und B gleichzeitig im verbundenen Zustand.




31

Zurücksetzen



Im Verbindungs-Pairing-Zustand gleichzeitig die "MFB" und die "Lautstärke-" für 6 Sekunden drücken, bis die LED gleichzeitig 1 Sekunde lang blau und rot aufleuchtet, um anzuzeigen, dass die Kopplungsinformationen gelöscht sind.

Aufladen




1. Wenn der Akku weniger als 10% beträgt, gibt das Headset alle 3 Minuten die Sprachansage "Battery low" aus. Bitte laden Sie es so schnell wie möglich auf.
2. Wenn EKSA H1 nicht verwendet wird, laden Sie es bitte alle 2 Monate auf.
3. Bitte verwenden Sie zum Aufladen das Original-Ladekabel. Die Ladespannung darf 5V nicht überschreiten.

32

Lista de Empaque

1. Auriculares EKSA H1
2. Cable de Carga
3. Bolsa de Transporte
4. Manual de Usuario



Especificación



Versión de Bluetooth: V5.0
Alcance inalámbrico efectivo: 30 M / 99 ft



Tiempo de música: ≈ 57 horas (70% de volumen)
Tiempo de conversación: ≈ 30 horas (70% volumen)
Tiempo de carga: ≈ 1,5 horas




Diámetro del Conductor: 40 mm
Impedancia: 320 ± 16%
Sensibilidad: 114dB ± 3dB
Frecuencia: 20 Hz ~ 20 kHz



Diámetro: ø2,7x1,85mm
Sensibilidad: -25 ± 1dB
Frecuencia: 100 Hz ~ 10 KHz
Impedancia: 2,2 kΩ
Patrón Polar: Omnidireccional
MIC: ENC (Cancelación de Ruido Ambiental)

33

Pantalla del Producto



1. Micrófono AI ENC
2. Puerto de carga Tipo C
3. Volumen +
4. Indicador de Bluetooth
5. MFB (Botón Multifunción)
6. Volumen -
7. Botón de Silencio del Micrófono
8. Indicador de carga

34

Manual de Operaciones

Botón multifunción:

- Presione durante 3 segundos: encender / apagar
- Haga clic: Pausar / Reproducir
- Asistente de voz: triple clic para activar el asistente de voz / Siri

Botón de Volumen:

- Haga clic: Volumen +/-
- Presione durante 2 segundos para ir a la pista anterior o siguiente.


Botón de Silencio del Micrófono:

- Haga clic: MIC on / off

35

Funciones de Llamada

Manejo de Llamadas:



Volver a marcar:



Comutación de audio:



36


Funciones de Llamada

Nueva llamada:



37

Emparejamiento Bluetooth



38

Emparejamiento Dual

1. Después de conectar correctamente el auricular al dispositivo A, apague el Bluetooth del dispositivo A. El indicador de Bluetooth del auricular parpadeará en rojo y azul alternativamente para ingresar al estado de emparejamiento.



2. Encienda el dispositivo B, busque y conéctese a EKS A H1.




3. Encienda el dispositivo Bluetooth A para conectarse con EKS A H1. Después de la conexión, el EKS A H1 y los dispositivos A y B están en el estado conectado simultáneamente.




39

Reiniciar



En el estado de conexión / emparejamiento, mantenga presionado "MFB" y "Volume+" al mismo tiempo durante 6 segundos, hasta que las luces LED azul y roja se enciendan durante 1 segundo al mismo tiempo, lo que indica que la información de emparejamiento se despejó.

Cargando



1. Cuando la carga de la batería sea inferior al 10%, el auricular le indicará por voz "Battery low" cada 3 segundos, carguelo lo antes posible.
2. Cuando el EKS A H1 no esté en uso, carguelo al menos una vez cada 2 meses.
3. Utilice el cable de carga original para cargar. El voltaje de carga no puede exceder los 5V.

40

Lista dell'Imballaggio

1. EKS A Auricolare H1
2. Cavo di Ricarica
3. Borsa per Cuffia
4. Manuale dell'Utente

Specifiche



Versione di Bluetooth: V5.0
Portata wireless effettiva: 30 M



Tempo di musica: ~ 57 ore (volume 70%)
Tempo di conversazione: ~ 30 ore (volume 70%)
Tempo di ricarica: 1,5 ore




Diametro dell'altoparlante: 40 mm
Impedenza: 32Ω±15%
Sensibilità: 114dB±3dB
Frequenza: 20Hz~20kHz



Diametro: ø2,7x1,85mm
Sensibilità: <25±1dB
Frequenza: 100Hz~10kHz
Impedenza: 2.2KΩ
Direzione Polar: Omnidirezionale
MIC: ENC (Cancellazione del Rumore Ambientale)

41

Esposizione del Prodotto



1. Microfono con riduzione del rumore AI (ENC)
2. Porta di ricarica di Type-C
3. Volume+
4. Indicatore di Bluetooth
5. MFB (Pulsante Multifunzione)
6. Volume-
7. Pulsante di Disattivazione del Microfono
8. Indicatore di ricarica

42

Guida Operativa

Pulsante Multifunzione:

- x3" Premere a lungo per 3s: Accendere/Spegnere
- x1 Fare un clic: Pausa/Riprodurre
- x3 Assistente vocale: Tre clic rapidi per attivare l'assistente vocale/Siri

l'assistente vocale

Pulsante del Volume:

- x1 Fare un clic: Volume+
- x2" Premere a lungo per 2s per passare alla traccia successiva/precedente

Pulsante di Disattivazione del Microfono:

- x1 Fare un clic: MIC acceso/spento

43

Funzioni di Chiamata

Gestione delle Chiamate:



Ricomposizione:




Commutazione di audio:



44

Funzioni di Chiamata


Nuova chiamata:



45

Associazione di Bluetooth

1. Accendere l'auricolare, l'indicatore di bluetooth lampeggia alternativamente in rosso e blu, indicando che l'auricolare è in stato di accoppiamento.
2. Attivare il Bluetooth del dispositivo e selezionare "EKSA H1". Dopo una connessione riuscita, l'indicatore di bluetooth lampeggia lentamente in luce blu e potrebbe sentire il messaggio vocale "Your headset is connected".



46



Funzione Uno per Due

1. Dopo aver collegato correttamente l'auricolare al dispositivo A, disattivare il Bluetooth del dispositivo A. L'indicatore di Bluetooth dell'auricolare lampeggia alternativamente in rosso e blu per entrare nello stato di associazione.



2. Accendere il dispositivo B, cercare e connettersi a EKSA H1.




3. Accendere il Bluetooth del dispositivo A per connettersi con EKSA H1. Dopo la connessione, EKSA H1 e i dispositivi A e B sono nello stato connesso contemporaneamente.



47



Ripristina



In stato di connessione/associazione, premere contemporaneamente "MFB" e "volume+" per 6s finché l'indicatore di Bluetooth si lampeggia a lungo in blu e rosso contemporaneamente per 1s, che significa le informazioni di associazione sono state cancellate.



Ricarica



1. Quando la batteria è inferiore al 10%, l'auricolare emetterà un messaggio vocale "Battery low" per ogni 3s, si prega di ricaricarlo al più presto.
2. Se l'auricolare non viene utilizzato per un lungo periodo, si prega di ricaricare l'auricolare una volta ogni due mesi.
3. Utilizzare il cavo di ricarica originale per ricaricare. La tensione di uscita della testina di ricarica non può superare i 5V.

48

Limited Warranty/ Eingeschränkte Garantie 保証書/ Garantie limitée/ Garantía limitada

Our friendly customer service team are ready and waiting to help. Here is how we can connect:

Unser freundliches Kundenservice-Team ist bereit, Ihnen zu bedienen. So können Sie uns kontaktieren:

私たちのカスタマーサービスチームはいつでもお手伝いします。連絡先は次のとおり:

Notre gentil service client est toujours à votre écoute. Vous pouvez nous contacter par une des manières suivantes :

Nuestro amable equipo de atención al cliente está listo y esperando para ayudar:

GLOBAL: +862 8940 4966 (Mon to Fri 9:00 am-6:30 pm, UTC +8 HKT)
INDIA: +91-8229-369-620 (Mon to Fri 9:30 am-6:30 pm)

GLOBAL: info@eksa.com.net
INDIA: support@eksa.co.in

www.eksa.com/page/warranty

EKSA Telecom



WARNINGS/CAUTIONS
WARNUNGEN/VORSICHTSMASSNAHMEN
警告/注意

www.eksatelecom.com
info@eksatelecom.net

- Remove headphones immediately if you experience a warning sensation or loss of audio.
- Do NOT use mobile phone adapters to connect headphones to airplane seat jacks, as this could result in injury or property damage due to overheating.
- Do NOT use the headphones as aviation communication headsets except in case of emergency.
 - No incoining audio will be heard with a discharged or improperly installed battery. This could result in the potential of missed communications while piloting an aircraft.
 - Extremely loud ambient noise levels common to many propeller-driven aircraft may impair your ability to receive incoining audio communications, particularly during takeoff and climb out.
 - The headphones are not engineered for noise conditions, altitude, temperature or other environmental conditions common in non-commercial aircraft, resulting in possible interference to critical communications.



Contains small parts which may be a choking hazard. Not suitable for children under age 3.



This product contains magnetic material. Consult your physician on whether this might affect your implantable medical device.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Please read and keep all safety and use instructions.

WARNINGS/CAUTIONS

- Do NOT use the headphones at a high volume for any extended period.
 - To avoid hearing damage, use your headphones at a comfortable, moderate volume level.
 - Turn the volume down on your device before placing the headphones in/on your ears, then turn the volume up gradually until you reach a comfortable listening level.
- Do NOT use your headphones while driving for phone calls or any other purpose.
- Do NOT use the headphones at any time the inability to hear surrounding sounds may present a danger to yourself or others, e.g., while riding a bicycle or walking in or near traffic, a construction site or railroad, etc.
 - Remove the headphones, to ensure you can hear surrounding sounds, including alarms and warning signals.
 - Be aware of how sounds that you rely on as reminders or warnings may vary in character when using the headphones.
- Do NOT use the headphones if they emit any loud unusual noise. If this happens, turn the headphones off and contact EKSATELECOM customer service.

- To reduce the risk of fire or electrical shock, do NOT expose this product to rain, liquids or moisture.
- Do NOT make unauthorized alterations to this product.
- Use this product only with an agency approved power supply which meets local regulatory requirements (e.g., UL, CSA, VDE, CCC).
- Do not expose products containing batteries to excessive heat (e.g. from storage in direct sunlight, fire or the like).

REGULATORY INFORMATION

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Increase the separation between the transmitter and receiver.

Changes or modifications not expressly approved by YI ZHAO (SHENZHEN) CO., LIMITED, could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This device complies with FCC and Industry Canada radiation exposure limits set forth for general population. It must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

CE YI ZHAO (SHENZHEN) CO., LIMITED, hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and all other applicable EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at: www.eksatelecom.com

For Europe:
Frequency band of operation
2402 - 2480

Bluetooth: Maximum transmit power less than 20dBm EIRP.

 Please dispose of used batteries properly, following local regulations. Do not incinerate.

REGULATORY INFORMATION

 This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

CAN I CES-3 (B)/NMB-3(B)

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Article XII

According to "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" without permission granted by the NCC, any company, enterprise, or user is not allowed to change frequency, enhance transmitting power or alter original characteristic as well as performance to an approved low power radio-frequency devices.

Article XIV

The low power radio-frequency devices shall not influence aircraft security and interfere legal communications; If found, the user shall cease operating immediately until no interference is achieved. The said legal communications means radio communications operated in compliance with the Telecommunications Act.

The low power radio-frequency devices must be susceptible with the interference from legal communications or ISM radio wave radiated devices.

DON'T attempt to remove the rechargeable lithium-ion battery from this product. Contact your local EKSAtelecom retailer or other qualified professional for removal.

 Removal of the rechargeable lithium ion battery in this product should be conducted only by a qualified professional. Please contact your local EKSatelecom retailer or see <https://www.eksatelecom.com> for further information.

Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements						
	Toxic or Hazardous Substances and Elements					
Substance	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Chromium (Cr)	Polychlorinated Biphenyls (PCBs)	Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)
Mercury	10	10	0	0	0	0
Lead	10	0	0	0	0	0
Chromium	0	0	0	0	0	0
Polychlorinated Biphenyls (PCBs)	0	0	0	0	0	0
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)	0	0	0	0	0	0
Cadmium	0	0	0	0	0	0
Chromium	0	0	0	0	0	0

Information is prepared in accordance with the provisions of 40 CFR 158.10.

It is indicated that hazardous or hazardous substances contained in all of the above-mentioned materials for this part is not the first requirement of 40 CFR 158.10. The first requirement of 40 CFR 158.10 is that the hazardous substances contained in all of the above-mentioned materials for this part is not the first requirement of 40 CFR 158.10.



Charging temperature range: 0° C – 45° C
Discharging temperature range: -20° C – 60° C

EC REP
C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH
Add: Zum Linnegarten 20, 85933, Frankfurt am
Main, Germany
Tel: +490927246648
E-Mail: info@c&e-connection.de

UK REP
APEX CE SPECIALISTS LIMITED
Add: 89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK
Tel: +44(0)161 6371050
E-Mail: info@apex-ce.com

Manufacturer: YI ZHAO (SHENZHEN) CO., LIMITED
Add: 6th Floor, T3 Creative Building, Shenzhen Colorful
Huihui Cultural And Creative Expo City, No.5010 Baoan
Avenue, Caowei Community, Hangcheng Street, Baoan
District, Shenzhen.

DE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und bewahren Sie sie auf.

WARNUNGEN/VORSICHTSMASSNAHMEN

- Verwenden Sie die Kopfhörer nicht längere Zeit bei hoher Lautstärke.
 - Um Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie die Kopfhörer bei angenehmer, mittlerer Lautstärke verwenden.
 - Schalten Sie die Lautstärke an Ihrem Gerät leiser, bevor Sie die Kopfhörer aufsetzen, und erhöhen Sie die Lautstärke dann nach und nach, bis ein angenehmes Niveau erreicht ist.
- Verwenden Sie die Kopfhörer NICHT beim Autofahren für Telefonanrufe oder andere Zwecke.
- Verwenden Sie die Kopfhörer NICHT, wenn die Unmöglichkeit, Umgebungsgeräusche zu hören, eine Gefahr für Sie selbst oder andere darstellen könnte, z. B. beim Fahrradfahren oder Gehen in der Nähe von Verkehr, einer Baustelle oder Eisenbahnstrecke usw.
 - Nehmen Sie die Kopfhörer ab, um sicherzustellen, dass Sie Umgebungsgeräusche hören können, z.B. Alarme und Warnsignale.
 - Seien Sie sich bewusst, dass Geräusche, auf die Sie als Erinnerungen oder Warnungen vertrauen, sich bei Verwendung von Kopfhörern unterscheiden können.

 Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können und eine Erstickungsgefahr darstellen. Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.

 Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie wissen möchten, ob dies den Betrieb Ihres implantierten medizinischen Geräts beeinflussen kann.

- Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, darf dieses Gerät keinem Regen, Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Nehmen Sie KEINE nicht genehmigten Änderungen an diesem Produkt vor.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur mit einem zugelassenen Netzteil, das die lokalen gesetzlichen Anforderungen erfüllt (z. B. UL, CSA, VDE, CCC).
- Setzen Sie Produkte mit Batterien keiner großen Hitze aus (z. B. durch Aufbewahrung im direkten Sonnenlicht, Feuer oder ähnliches).

ZULASSUNGEN UND KONFORMITÄT

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bei einer Installation in Wohngebieten zu gewährleisten.

- Verwenden Sie die Kopfhörer NICHT, wenn sie ein lautes ungewöhnliches Geräusch von sich geben. Schalten Sie in diesem Fall die Kopfhörer aus und wenden Sie sich an den EKSAble-com-Kundendienst.
- Entfernen Sie die Kopfhörer sofort, wenn Sie Wärme spüren oder nichts mehr hören.
- Verwenden Sie Handysadapter nicht zum Anschließen von Kopfhörern an Flugzeugsteckbuchsen, da dies zu Verletzungen oder zu Sachschäden aufgrund von Überhitzung führen kann.
- Verwenden Sie die Kopfhörer nicht als Headsets für die Flugkommunikation, außer in Notfällen.
 - Bei entladener oder falsch eingesetzter Batterie werden eingehende Audiosignale nicht gehört. Dies kann zu fehlenden Informationen beim Führen eines Flugzeugs führen.
 - Extrem laute Umgebungsgeräusche, die bei vielen Propellerflugzeugen auftreten, können verhindern, dass Sie eingehende Audiosignale hören, besonders bei Start- und Landevorgängen.
 - Die Kopfhörer wurden nicht für den Betrieb bei den in der nicht kommerziellen Luftfahrt üblichen Bedingungen (Geräusche, Höhe, Temperatur oder andere Umgebungsbedingungen) entwickelt, sodass es bei kritischen Kommunikationsvorgängen zu Störungen kommen kann.

Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann sie auch aussenden. Daher verursacht das Gerät bei nicht ordnungsgemäßer Installation und Benutzung möglicherweise Störungen des Funkverkehrs. Es wird jedoch keine Garantie dafür gegeben, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Antenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und einem Radio- oder Fernsehempfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als den Empfänger an.
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Veränderungen am Gerät, die nicht durch YI ZHANG (SHENZHEN) CO., LIMITED, autorisiert wurden, können zur Folge haben, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät erlischt.

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen in Teil 15 der FCC-Vorschriften und die lizenzfreien Standards von Industry Canada.

Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dämpfen, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

Dieses Gerät erfüllt die Strahlungspositionsgrenzwerte der FCC und von Industry Canada für die allgemeine Bevölkerung. Es darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem Sender aufgestellt oder betrieben werden.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Verwaltungsverordnung für energiearme Funkfrequenzgeräte

Artikel XII

Laut der „Verwaltungsverordnung für energiearme Funkfrequenzgeräte“ darf kein Unternehmen oder Benutzer ohne Erlaubnis durch die NCC Folgendes nicht: die Frequenz ändern, die Übertragungsleistung verbessern oder die ursprünglichen Eigenschaften sowie die Leistung für ein zugelassenes energiearmes Funkfrequenzgerät ändern.

Artikel XIV

Energiearme Funkfrequenzgeräte dürfen die Flugsicherheit nicht beeinträchtigen oder gesetzlich zulässige Kommunikation stören. Andernfalls muss der Benutzer den Betrieb sofort einstellen, bis keine Störung mehr auftritt. Bezogte gesetzlich zulässige Kommunikation bedeutet Funkkommunikation, die in Übereinstimmung mit dem Telekommunikationsgesetz erfolgt.

ZULASSUNGEN UND KONFORMITÄT

 Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

 Das Herausnehmen der aufladbaren Lithium-Ionen-Batterie aus diesem Produkt sollte nur durch einen Fachmann erfolgen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren örtlichen EKSAtelecom-Händler oder sehen Sie unter www.eksatelecom.com

Energiearme Funkfrequenzgeräte müssen für Störung durch gesetzlich zulässige Kommunikation oder Geräte mit ISM-Funkwellenstrahlung empfänglich sein.

Versuchen Sie NICHT, die aufladbare Lithium-Ionen-Batterie aus diesem Produkt zu nehmen. Wenden Sie sich zum Herausnehmen an Ihren EKSAtelecom-Händler oder einen anderen qualifizierten Fachmann.

 YI ZHAO (SHENZHEN) CO., LIMITED, erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und weitere geltende EU-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.eksatelecom.com

Für Europa:

Frequenzband des Betriebs
2402 • 2480

Bluetooth: Maximale Sendeleistung weniger als 20 dBm EIRP

 Leere Batterien müssen getrennt entsorgt werden und gehören nicht in den Hausmüll. Nicht verbrennen.

Nennwertmäßige Angaben zur gefährlichen Stoffe oder Elemente									
Gefährliche Stoffe oder Elemente									
Stoff	Bezeichnung	Angabe	Angabe	Angabe	Angabe	Angabe	Angabe	Angabe	Angabe
1	Antimon	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
2	Blei	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
3	Blei	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
4	Blei	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
5	Blei	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
6	Blei	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
7	Blei	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
8	Blei	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
9	Blei	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
10	Blei	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001

Ladetemperaturbereich: 0°C – 40°C
Entladetemperaturbereich: -20°C – 60°C



YI ZHAO (SHENZHEN) CO., LIMITED
A&S, Zum Linsgraben 30, 65833, Frankfurt am Main, Germany
Tel: +49(0)22846648
E-Mail: info@yic-conductor.de

Hersteller: YI ZHAO (SHENZHEN) CO., LIMITED
A&S, 881, Box 13 Creative Building, Shenzhen Capital Park, Cultural And Creative Expo City, No. 8880 Puzhou Avenue, Cuiwei Community, Hongtang Street, Baoan District, Shenzhen.



安全上の留意項目

安全上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。

警告/注意

- [illegible]

- 先住民の文化、または先住民の文化になつた場合には、
 以下への対応が求められます。
- ペットボトルのキャップは、キャップの取付に際して、通常、電着塗装のアルファベータは一部使用しないことになり、使用しない場合は、キャップを製造時にキャップの取付位置が保証されています。
 - 製造上の理由から、このペーパーボトルを圧入型用PETボトルとして製造している場合があります。
 - バンデージが剥がれていて、その上に足が接触している場合、骨が露出している場合があります。その場合、その露出した部分に消毒を施す必要があります。
 - プラベリが剥がれていて、その上に足が接触している場合、特に長時間その上に立つと皮膚病の発症や怪我等が生ずる可能性があります。
 - このペーパーボトルは、家庭用飲用以外の用途のために一般的に製造されるペーパーボトルです。そのため、このペーパーボトルは、家庭用飲用以外の用途に使用することを目的として製造された製品と見なされ、飲用には適していません。
-  3. ペーパーボトルは小さな火の危険があります。
 3. ペーパーボトルは小さな火の危険があります。
 3. ペーパーボトルは小さな火の危険があります。
-  この製品は、火気を使用せずにのみ使用することを目的として製造された製品と見なされ、飲用には適していません。
-  3. ペーパーボトルは小さな火の危険があります。
 3. ペーパーボトルは小さな火の危険があります。
 3. ペーパーボトルは小さな火の危険があります。
-  3. ペーパーボトルは小さな火の危険があります。
 3. ペーパーボトルは小さな火の危険があります。
 3. ペーパーボトルは小さな火の危険があります。



- この製品には、使用する国の法令(UL, CSA, VDE, CCCなどに準拠した)品アダプターのみをお使いください。
- バッテリーが含まれる製品を直射日光や炎など、過大な熱にさらさないでください。

規制に関する情報

注：本稿は、FCC採用のパートISに定められたクラスBデジタル装置の規制要件に基づいて所定の試験が実施され、これに準拠すると必ず確認されている。この規制要件は、住宅に設置した際の有害な干渉に対し、合理的な保護となるように定められている。本稿は無線有線数電エネルギーを発生し、利用し、また放射することにより、電磁誘導現象および電磁干渉を引き起こす場合には、無効化により有害な干渉を引き起こす可能性があります。しかし、特定の環境条件下で干渉が発生しないことを保証するものではありません。本稿が、設置のオプションによりラジオ・テレビ受信に有害な干渉を引き起こしていることを確認された場合、次の1つあるいはいくつかの方法で対処を試みることをお勧めします。

- 受信アンテナの向きや位置を変える。
- 本機と受信機の距離を直す。
- 受信機の接続されているコンセントとは別の工務のコンセントに本機を接続する。
- 販売店もしくは経験豊富なラジオ・テレビ技術者に相談する。

YI ZHAO (SHENZHEN) CO., LIMITED. によって明確な許諾を受けていない本製品への変更や改竄を行うと、この機器を使用するユーザーの権利が無効になります。

このデバイスは、FCC 規則のパート 15 およびカナダ産業省のライセンス運用免除 RSS 規則に準拠しています。動作は次の 2 つの条件に従う必要があります。(1) 本装置は有害な干渉を引き起こしません。(2) 本装置は、不適切な干渉を全く可能性がある干渉を含め、いかなる干渉も対応できなければなりません。

このデバイスは、FCC およびカナダ当局が一般用途向けに定めた電波放出レベルに準拠しています。本機は、ラジエーターと身体の間を 20cm 以上離して設置して動作させる必要があります。このトランスミッターは、他のアンテナまたはトランスミッターと一緒に配置したり、動作させたりしないでください。

この製品は MDA の要件に適合しています。

CANICES-3 (B)/NMB-3(B)

低電力無線デバイスの管理規制

第12条

「低電力無線デバイスの管理規則」により、会社、企業、またはユーザーは、NCC の許可なく、承認済みの低電力無線デバイスの周波数を変更したり、送信出力を強化したり、デバイスの特性および性能を改変したりすることはできません。

第14条

低電力無線デバイスが、航空機の安全に影響を及ぼしたり、正規の通信を妨害したりすることはできません。発見された場合、ユーザーは干渉が発生しなくなるまですぐに使用を中止しなければなりません。上述の正規の通信とは、電気通信法に基づいて運用される無線通信を意味します。

- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez PAS ce produit à la pluie, aux liquides ou à l'humidité.
- NE PAS apporter de modifications non autorisées à ce produit.
- Utilisez ce produit uniquement avec une alimentation électrique approuvée par une agence qui répond aux exigences réglementaires locales (ex. UL, CSA, VDE, CCC).
- NE PAS exposer les produits contenant des piles à une chaleur excessive (ex. lors d'un stockage à la lumière directe du soleil, au feu ou autre).

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

NOTICE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

CAM ICES-3 (B)ZMMB-3(B)

Règlement de gestion des appareils à radiofréquence de faible puissance

Article XII
Selon le « Management Regulation for Low-Power Radio-Frequency Devices » sans l'autorisation accordée par la NCC, tout la compagnie, l'entreprise ou l'utilisateur n'est pas autorisé à modifier la fréquence, à améliorer la puissance de transmission ou à modifier les caractéristiques d'origine ainsi que les performances à une faible puissance approuvée appareils à radiofréquence.

Article XIV
Les dispositifs à radiofréquence de faible puissance ne doivent pas influencer la sécurité des aéronefs et interférer avec les communications légales ; S'il est trouvé, l'utilisateur doit cesser immédiatement de fonctionner jusqu'à ce qu'aucune interférence ne soit obtenue. Lesdites communications légales désignent les communications radio exploitées conformément à la Loi sur les télécommunications. Les appareils à radiofréquence de faible puissance doivent être sensibles aux interférences des communications légales ou des appareils rayonnés par ondes radio ISM. NE PAS essayer de retirer la batterie lithium-ion rechargeable de ce produit. Contactez votre revendeur EKStelecom local ou un autre professionnel qualifié pour le retrait.

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par YI ZHAO (SHENZHEN) CO., LIMITED pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable. Cet appareil est conforme à la FCC et à l'industrie Limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour la population générale. Il ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur. Répond aux exigences IMDA.

CE YI ZHAO (SHENZHEN) CO., LIMITED, par la présente déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE et à toutes les autres exigences applicables de la directive européenne. La déclaration de conformité complète se trouve sur: www.ekstelecom.com

Pour Europe:
Bande de fréquence de fonctionnement
2402 • 2480
Maximale Puissance de transmission maximale inférieure à 20dBm EIRP.

 Veuillez jeter les piles usagées correctement, conformément aux réglementations locales. Ne pas incinérer.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

 Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères et doit être remis à un centre de collecte approprié pour recyclage. Une élimination et un recyclage appropriés contribuent à protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité locale, le service d'élimination ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Matrice de notarea de substanțe cu diferite tipuri de pericol						
Substanțe cu diferite tipuri de pericol						
Tipul de pericol	Explosiv (E)	Coroziv (C)	Extensibil (E)	Reactiv (R)	Reactiv periculos (R+)	Reactiv periculos (R+)
Explosiv	3	0	0	0	0	0
Coroziv	0	3	0	0	0	0
Extensibil	0	0	3	0	0	0
Reactiv	0	0	0	3	0	0
Reactiv periculos	0	0	0	0	3	0
Reactiv periculos	0	0	0	0	0	3

EC REP

Fabricant: YI ZHAO (SHENZHEN) CO., LIMITED
Add: 6th Floor, T3 Creative Building, Shenzhen Colorful
Huiwei Cultural And Creative Expo City, No. 5080 Baoan
Avenue, Caowei Community, Hangcheng Street, Baoan
District, Shenzhen.

-



ES

Lea y guarde todas las instrucciones de uso y seguridad.

ADVERTENCIAS / PRECAUCIONES

- NO use los auriculares a un volumen alto durante cualquier período prolongado.
 - Para evitar daños auditivos, use su cabeza totalmente dentro de un cómodo, moderadamente ajustado.
 - Baje el volumen de sus dispositivos antes de acostarse.
 - Evite el uso de auriculares durante un largo tiempo a un volumen gradualmente hasta llegar un nivel de escucha cómodo.
- NO use sus auriculares mientras conduce para llamadas telefónicas o para cualquier otro propósito.
- NO use los auriculares en ningún momento, ya que la especificación para escuchar los sonidos circundantes puede representar un peligro para usted o para los demás, por ejemplo, al andar en bicicleta o caminar en la cerca del tráfico, un sitio de construcción o ferrocarril, etc.
 - Quite los auriculares para asegurarse de que puede escuchar los sonidos que le rodean, incluidas las alarmas y las señales de advertencia.
 - Tenga en cuenta cómo los sonidos en los que confía como recordatorios o advertencias pueden variar en carácter al usar los auriculares.
- NO use los auriculares si emiten un ruido fuerte inusual. Si esto sucede, apague los auriculares y comuníquese con el servicio al cliente de su fabricante.

- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, NO exponga este producto a la lluvia, líquidos o humedad.
- NO realice alteraciones no autorizadas a este producto.
- Utilice este producto solo con una fuente de alimentación aprobada por una agencia que cumpla con los requisitos reglamentarios locales (por ejemplo, UL, CSA, VDE, CCC).
- No exponga productos que contengan baterías a un calor excesivo (por ejemplo, si se almacenan bajo la luz solar directa, fuego o similares).

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

NOTA: Este equipo ha sido probado y encontrado para cumplir con los límites de una clase B digital dispositivo, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por YI ZHAO (SHENZHEN) CO., LIMITED, podría anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC y con los estándares RSS emitidos de Ictrica de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC y de Industry Canada establecidos para la población en general. No debe ubicarse ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Cumple con los requisitos de IMDA.

CE YI ZHAO (SHENZHEN) CO., LIMITED declara por la presente que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53 / UE y todos los demás requisitos de la directiva de la UE aplicables. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.eksatelecom.com

Para Europa
Banda de frecuencia de funcionamiento
2402 • 2480

Bluetooth: Potencia máxima de transmisión inferior a 20 dBm EIRP.

Desheche correctamente las baterías usadas, siguiendo las instrucciones. No incinerar.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como basura doméstica y debe entregarse en una instalación de reciclaje adecuada para su reciclaje. La eliminación y el reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclaje de este producto, comuníquese con su municipio local, el servicio de eliminación o la tienda donde compró este producto.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Regulación de Gestión para dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia

Artículo XII

De acuerdo con el "Reglamento de gestión para dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia" sin el permiso otorgado por la NCC, ninguna empresa, empresa o usuario puede cambiar la frecuencia, mejorar la potencia de transmisión o alterar las características originales, así como el rendimiento a un nivel bajo aprobado. dispositivos de radiofrecuencia de potencia.

Artículo XIV

Los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia no influirán en la seguridad de la aeronave ni interferirán en las comunicaciones legales; Si lo encuentra, el usuario debe dejar de operar inmediatamente hasta que no se logre ninguna interferencia. Dichas comunicaciones legales significa comunicaciones de radio operadas de conformidad con la Ley de Telecomunicaciones.

Los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia deben ser susceptibles a la interferencia de comunicaciones legales o dispositivos de ondas de radio ISM radiadas.

NO intente quitar la batería de iones de litio recargable de este producto. Comuníquese con su distribuidor local de EKSatelecom u otro profesional calificado para que lo retiren.

La extracción de la batería de iones de litio recargable de este producto solo debe realizarla un profesional calificado. Póngase en contacto con su distribuidor local de EKSatelecom o visite <http://www.eksatelecom.com> para obtener más información.

Rango y contenido de baterías a batería de iones de litio									
1. Rango y contenido de baterías a batería de iones de litio									
Modelo	Capacidad	Voltaje	Resistencia	Temperatura	Almacenamiento	Recarga	Uso	Recarga	Uso
Li-ion	3.7V	3.7V	4.2V	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
Li-ion	3.7V	3.7V	4.2V	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
Li-ion	3.7V	3.7V	4.2V	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
Li-ion	3.7V	3.7V	4.2V	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
Li-ion	3.7V	3.7V	4.2V	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
Li-ion	3.7V	3.7V	4.2V	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
Li-ion	3.7V	3.7V	4.2V	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
Li-ion	3.7V	3.7V	4.2V	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
Li-ion	3.7V	3.7V	4.2V	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C

Rango de temperatura de carga: 0°C ~ 40°C
Rango de temperatura de descarga: -20°C ~ 60°C

CE RoHS
Cell Connector: F-Connector (D) G104H
A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A61, A62, A63, A64, A65, A66, A67, A68, A69, A70, A71, A72, A73, A74, A75, A76, A77, A78, A79, A80, A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, A90, A91, A92, A93, A94, A95, A96, A97, A98, A99, A100, A101, A102, A103, A104, A105, A106, A107, A108, A109, A110, A111, A112, A113, A114, A115, A116, A117, A118, A119, A120, A121, A122, A123, A124, A125, A126, A127, A128, A129, A130, A131, A132, A133, A134, A135, A136, A137, A138, A139, A140, A141, A142, A143, A144, A145, A146, A147, A148, A149, A150, A151, A152, A153, A154, A155, A156, A157, A158, A159, A160, A161, A162, A163, A164, A165, A166, A167, A168, A169, A170, A171, A172, A173, A174, A175, A176, A177, A178, A179, A180, A181, A182, A183, A184, A185, A186, A187, A188, A189, A190, A191, A192, A193, A194, A195, A196, A197, A198, A199, A200, A201, A202, A203, A204, A205, A206, A207, A208, A209, A210, A211, A212, A213, A214, A215, A216, A217, A218, A219, A220, A221, A222, A223, A224, A225, A226, A227, A228, A229, A230, A231, A232, A233, A234, A235, A236, A237, A238, A239, A240, A241, A242, A243, A244, A245, A246, A247, A248, A249, A250, A251, A252, A253, A254, A255, A256, A257, A258, A259, A260, A261, A262, A263, A264, A265, A266, A267, A268, A269, A270, A271, A272, A273, A274, A275, A276, A277, A278, A279, A280, A281, A282, A283, A284, A285, A286, A287, A288, A289, A290, A291, A292, A293, A294, A295, A296, A297, A298, A299, A300, A301, A302, A303, A304, A305, A306, A307, A308, A309, A310, A311, A312, A313, A314, A315, A316, A317, A318, A319, A320, A321, A322, A323, A324, A325, A326, A327, A328, A329, A330, A331, A332, A333, A334, A335, A336, A337, A338, A339, A340, A341, A342, A343, A344, A345, A346, A347, A348, A349, A350, A351, A352, A353, A354, A355, A356, A357, A358, A359, A360, A361, A362, A363, A364, A365, A366, A367, A368, A369, A370, A371, A372, A373, A374, A375, A376, A377, A378, A379, A380, A381, A382, A383, A384, A385, A386, A387, A388, A389, A390, A391, A392, A393, A394, A395, A396, A397, A398, A399, A400, A401, A402, A403, A404, A405, A406, A407, A408, A409, A410, A411, A412, A413, A414, A415, A416, A417, A418, A419, A420, A421, A422, A423, A424, A425, A426, A427, A428, A429, A430, A431, A432, A433, A434, A435, A436, A437, A438, A439, A440, A441, A442, A443, A444, A445, A446, A447, A448, A449, A450, A451, A452, A453, A454, A455, A456, A457, A458, A459, A460, A461, A462, A463, A464, A465, A466, A467, A468, A469, A470, A471, A472, A473, A474, A475, A476, A477, A478, A479, A480, A481, A482, A483, A484, A485, A486, A487, A488, A489, A490, A491, A492, A493, A494, A495, A496, A497, A498, A499, A500, A501, A502, A503, A504, A505, A506, A507, A508, A509, A510, A511, A512, A513, A514, A515, A516, A517, A518, A519, A520, A521, A522, A523, A524, A525, A526, A527, A528, A529, A530, A531, A532, A533, A534, A535, A536, A537, A538, A539, A540, A541, A542, A543, A544, A545, A546, A547, A548, A549, A550, A551, A552, A553, A554, A555, A556, A557, A558, A559, A560, A561, A562, A563, A564, A565, A566, A567, A568, A569, A570, A571, A572, A573, A574, A575, A576, A577, A578, A579, A580, A581, A582, A583, A584, A585, A586, A587, A588, A589, A590, A591, A592, A593, A594, A595, A596, A597, A598, A599, A600, A601, A602, A603, A604, A605, A606, A607, A608, A609, A610, A611, A612, A613, A614, A615, A616, A617, A618, A619, A620, A621, A622, A623, A624, A625, A626, A627, A628, A629, A630, A631, A632, A633, A634, A635, A636, A637, A638, A639, A640, A641, A642, A643, A644, A645, A646, A647, A648, A649, A650, A651, A652, A653, A654, A655, A656, A657, A658, A659, A660, A661, A662, A663, A664, A665, A666, A667, A668, A669, A670, A671, A672, A673, A674, A675, A676, A677, A678, A679, A680, A681, A682, A683, A684, A685, A686, A687, A688, A689, A690, A691, A692, A693, A694, A695, A696, A697, A698, A699, A700, A701, A702, A703, A704, A705, A706, A707, A708, A709, A710, A711, A712, A713, A714, A715, A716, A717, A718, A719, A720, A721, A722, A723, A724, A725, A726, A727, A728, A729, A730, A731, A732, A733, A734, A735, A736, A737, A738, A739, A740, A741, A742, A743, A744, A745, A746, A747, A748, A749, A750, A751, A752, A753, A754, A755, A756, A757, A758, A759, A760, A761, A762, A763, A764, A765, A766, A767, A768, A769, A770, A771, A772, A773, A774, A775, A776, A777, A778, A779, A780, A781, A782, A783, A784, A785, A786, A787, A788, A789, A790, A791, A792, A793, A794, A795, A796, A797, A798, A799, A800, A801, A802, A803, A804, A805, A806, A807, A808, A809, A810, A811, A812, A813, A814, A815, A816, A817, A818, A819, A820, A821, A822, A823, A824, A825, A826, A827, A828, A829, A830, A831, A832, A833, A834, A835, A836, A837, A838, A839, A840, A841, A842, A843, A844, A845, A846, A847, A848, A849, A850, A851, A852, A853, A854, A855, A856, A857, A858, A859, A860, A861, A862, A863, A864, A865, A866, A867, A868, A869, A870, A871, A872, A873, A874, A875, A876, A877, A878, A879, A880, A881, A882, A883, A884, A885, A886, A887, A888, A889, A890, A891, A892, A893, A894, A895, A896, A897, A898, A899, A900, A901, A902, A903, A904, A905, A906, A907, A908, A909, A910, A911, A912, A913, A914, A915, A916, A917, A918, A919, A920, A921, A922, A923, A924, A925, A926, A927, A928, A929, A930, A931, A932, A933, A934, A935, A936, A937, A938, A939, A940, A941, A942, A943, A944, A945, A946, A947, A948, A949, A950, A951, A952, A953, A954, A955, A956, A957, A958, A959, A960, A961, A962, A963, A964, A965, A966, A967, A968, A969, A970, A971, A972, A973, A974, A975, A976, A977, A978, A979, A980, A981, A982, A983, A984, A985, A986, A987, A988, A989, A990, A991, A992, A993, A994, A995, A996, A997, A998, A999, A1000, A1001, A1002, A1003, A1004, A1005, A1006, A1007, A1008, A1009, A1010, A1011, A1012, A1013, A1014, A1015, A1016, A1017, A1018, A1019, A1020, A1021, A1022, A1023, A1024, A1025, A1026, A1027, A1028, A1029, A1030, A1031, A1032, A1033, A1034, A1035, A1036, A1037, A1038, A1039, A1040, A1041, A1042, A1043, A1044, A1045, A1046, A1047, A1048, A1049, A1050, A1051, A1052, A1053, A1054, A1055, A1056, A1057, A1058, A1059, A1060, A1061, A1062, A1063, A1064, A1065, A1066, A1067, A1068, A1069, A1070, A1071, A1072, A1073, A1074, A1075, A1076, A1077, A1078, A1079, A1080, A1081, A1082, A1083, A1084, A1085, A1086, A1087, A1088, A1089, A1090, A1091, A1092, A1093, A1094, A1095, A1096, A1097, A1098, A1099, A1100, A1101, A1102, A1103, A1104, A1105, A1106, A1107, A1108, A1109, A1110, A1111, A1112, A1113, A1114, A1115, A1116, A1117, A1118, A1119, A1120, A1121, A1122, A1123, A1124, A1125, A1126, A1127, A1128, A1129, A1130, A1131, A1132, A1133, A1134, A1135, A1136, A1137, A1138, A1139, A1140, A1141, A1142, A1143, A1144, A1145, A1146, A1147, A1148, A1149, A1150, A1151, A1152, A1153, A1154, A1155, A1156, A1157, A1158, A1159, A1160, A1161, A1162, A1163, A1164, A1165, A1166, A1167, A1168, A1169, A1170, A1171, A1172, A1173, A1174, A1175, A1176, A1177, A1178, A1179, A1180, A1181, A1182, A1183, A1184, A1185, A1186, A1187, A1188, A1189, A1190, A1191, A1192, A1193, A1194, A1195, A1196, A1197, A1198, A1199, A1200, A1201, A1202, A1203, A1204, A1205, A1206, A1207, A1208, A1209, A1210, A1211, A1212, A1213, A1214, A1215, A1216, A1217, A1218, A1219, A1220, A1221, A1222, A1223, A1224, A1225, A1226, A1227, A1228, A1229, A1230, A1231, A1232, A1233, A1234, A1235, A1236, A1237, A1238, A1239, A1240, A1241, A1242, A1243, A1244, A1245, A1246, A1247, A1248, A1249, A1250, A1251, A1252, A1253, A1254, A1255, A1256, A1257, A1258, A1259, A1260, A1261, A1262, A1263, A1264, A1265, A1266, A1267, A1268, A1269, A1270, A1271, A1272, A1273, A1274, A1275, A1276, A1277, A1278, A1279, A1280, A1281, A1282, A1283, A1284, A1285, A1286, A1287, A1288, A1289, A1290, A1291, A1292, A1293, A1294, A1295, A1296, A1297, A1298, A1299, A1300, A1301, A1302, A1303, A1304, A1305, A1306, A1307, A1308, A1309, A1310, A1311, A1312, A1313, A1314, A1315, A1316, A1317, A1318, A1319, A1320, A1321, A1322, A1323, A1324, A1325, A1326, A1327, A1328, A1329, A1330, A1331, A1332, A1333, A1334, A1335, A1336, A1337, A1338, A1339, A1340, A1341, A1342, A1343, A1344, A1345, A1346, A1347, A1348, A1349, A1350, A1351, A1352, A1353, A1354, A1355, A1356, A1357, A1358, A1359, A1360, A1361, A1362, A1363, A1364, A1365, A1366, A1367, A1368, A1369, A1370, A1371, A1372, A1373, A1374, A1375, A1376, A1377, A1378, A1379, A1380, A1381, A1382, A1383, A1384, A1385, A1386, A1387, A1388, A1389, A1390, A1391, A1392, A1393, A1394, A1395, A1396, A1397, A1398, A1399, A1400, A1401, A1402, A1403, A1404, A1405, A1406, A1407, A1408, A1409, A1410, A1411, A1412, A1413, A1414, A1415, A1416, A1417, A1418, A1419, A1420, A1421, A1422, A1423, A1424, A1425, A1426, A1427, A1428, A1429, A1430, A1431, A1432, A1433, A1434, A1435, A1436, A1437, A1438, A1439, A1440, A1441, A1442, A1443, A1444, A1445, A1446, A1447, A1448, A1449, A1450, A1451, A1452, A1453, A1454, A1455, A1456, A1457, A1458, A1459, A1460, A1461, A1462, A1463, A1464, A1465, A1466, A1467, A1468, A1469, A1470, A1471, A1472, A1473, A1474, A1475, A1476, A1477, A1478, A1479, A1480, A1481, A1482, A1483, A1484, A1485, A1486, A1487, A1488, A1489, A1490, A1491, A1492, A1493, A1494, A1495, A1496, A1497, A1498, A1499, A1500, A1501, A1502, A1503, A1504, A1505, A1506, A1507, A1508, A1509, A1510, A1511, A1512, A1513, A1514, A1515, A1516, A1517, A1518, A1519, A1520, A1521, A1522, A1523, A1524, A1525, A1526, A1527, A1528, A1529, A1530, A1531, A1532, A1533, A1534, A1535, A1536, A1537, A1538, A1539, A1540, A1541, A1542, A1543, A1544, A1545, A1546, A1547, A1548, A1549, A1550, A1551, A1552, A1553, A1554, A1555, A1556, A1557, A1558, A1559, A1560, A1561, A1562, A1563, A1564, A1565, A1566, A1567, A1568, A1569, A1570, A1571, A1572, A1573, A1574, A1575, A1576, A1577, A1578, A1579, A1580, A1581, A1582, A1583, A1584, A1585, A1586, A1587, A1588, A1589, A1590, A1591, A1592, A1593, A1594, A1595, A1596, A1597, A1598, A1599, A1600, A1601, A1602, A1603, A1604, A1605, A1606, A1607, A1608, A1609, A1610, A1611, A1612, A1613, A1614, A1615, A1616, A1617, A1618, A1619, A1620, A1621, A1622, A1623, A1624, A1625, A1626, A1627, A1628, A1629, A1630, A1631, A1632, A1633, A1634, A1635, A1636, A1637, A1638, A1639, A1640, A1641, A1642, A1643, A1644, A1645, A1646, A1647, A1648, A1649, A1650, A1651, A1652, A1653, A1654, A1655, A1656, A1657, A1658, A1659, A1660, A1661, A1662, A1663, A1664, A1665, A1666, A1667, A1668, A1669, A1670, A1671, A1672, A1673, A1674, A1675, A1676, A1677, A1678, A1679, A1680, A1681, A1682, A1683, A1684, A1685, A1686, A1687, A1688, A1689, A1690, A1691, A1692, A1693, A1694, A1695, A1696, A1697, A1698, A1699, A1700, A1701, A1702, A1703, A1704, A1705, A1706, A1707, A1708, A1709, A1710, A1711, A1712, A1713, A1714, A1715, A1716, A1717, A1718, A1719, A1720, A1721, A1722, A1723, A1724, A1725, A1726, A1727, A1728, A1729, A1730, A1731, A1732, A1733, A1734, A1735, A1736, A1737, A1738, A1739, A1740, A1741, A1742, A1743, A1744, A1745, A1746, A1747, A1748, A1749, A1750, A1751, A1752, A1753, A1754, A1755, A1756, A1757, A1758, A1759, A1760, A1761, A1762, A1763, A1764, A1765, A1766, A1767, A1768, A1769, A1770, A1771, A1772, A1773, A1774, A1775, A1776, A1777, A1778, A1779, A1780, A1781, A1

Manufacturer's Name: YIZHAO (SHENZHEN) CO., LIMITED
Sample Description: Office Headset
Trade Mark:EKSA
Model number: H1

This product is portable device. To comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0mm must be maintained between the user's body and the device, including the antenna. Third-party belt-clip, holsters, and similar accessories used by this device should not contain any metallic components. Accessories that do not meet these requirements may not comply with RF exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or an approved antenna. This device is compliance with the essential requirements and other relevant provisions of UK Radio Equipment Regulations (SI 2017/1206); UK Electrical Equipment (Safety) Regulations (SI 2016/1101); and UK Electromagnetic Compatibility Regulations (SI 2016/1091). All essential radio test suites have been carried out.

UK Declaration of Conformity
Heretby, YIZHAO (SHENZHEN) CO., LIMITED declares that the product type H1 is in compliance with following Directives: Radio Equipment Regulations 2017, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 and The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012. The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address:www.eksatelecom.com



RF specification:

Function	Operation Frequency	Max RF Output power (dBm)	Limit (dBm)
BR&EDR	2402-2480MHz	3.87dBm	20

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.