


# English

## 1. Product Overview



| Status of Indicator 1 | Meaning            |
|-----------------------|--------------------|
| Keeps blue            | Caps Lock Enabled  |
| Off                   | Caps Lock Disabled |

| Status of Indicator 2 | Meaning                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blue light flashes    | Under Bluetooth pairing mode, waiting for pairing, light goes off when paired successfully |

| Status of Indicator 3 | Meaning                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Keeps red             | The keyboard being recharged. (Red light off when fully recharged) |

| Status of Indicator 4 | Meaning                             |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Keeps blue for 3s     | The keyboard starts.                |
| Blue light flashes    | Low battery level. (lower than 15%) |

**Note :**  
To ensure that the iPad sleeps and wakes normally when close/open the keyboard case, please make the edge of the keyboard in line with the indication line on the support panel.

## 2. How to pair an iPad

- Step 1:** Install iPad onto the Bluetooth keyboard
- Step 2:** Toggle the power switch to ON, and the Bluetooth keyboard starts.
- Step 3:** Press the “Connect” key on the keyboard to enter Bluetooth pairing mode, when the Indicator 2 will flash in blue.
- Step 4:** On the iPad, select Settings- Bluetooth- On.
- Step 5:** The iPad will display “Inateck KB02012” as an available device.
- Step 6:** Select “Inateck KB02012” on the iPad.
- Step 7:** Indicator 2 goes off, which means the keyboard has been paired with iPad successfully.

- Note**
- A. After one successful paring, the Bluetooth keyboard and the iPad can be automatically paired in future. However, when interference exists or unstable Bluetooth signal on iPad, the automatic paring might fail. In that case, please do as following.
- a. Delete all Bluetooth pairing record related to KB02012 on your iPad
- b. Turn off Bluetooth on iPad
- c. Follow ‘How to pair an iPad’ to connect.
- B. If iPad reminds: Connection Unsuccessful, Make sure ‘Inateck KB02012’ is turned on and in range. Please follow the steps below to reconnect.
- a. Delete all Bluetooth pairing record related to KB02012 on your iPad
- b. Turn off Bluetooth on iPad
- c. Follow ‘How to pair an iPad’ to connect.
- C. After one successful paring, the Bluetooth keyboard can pair with the iPad automatically when being used for the next time.

## 3. Function Keys

|  |                  |  |             |  |                 |
|--|------------------|--|-------------|--|-----------------|
|  | Home             |  | Decrease    |  | Increase        |
|  | Virtual Keyboard |  | Search      |  | Switch language |
|  | Previous track   |  | Paly/Pause  |  | Next track      |
|  | Mute             |  | Volume down |  | Volume up       |
|  | Lock             |  |             |  |                 |

2) Some shortcut Keys are listed below.

|  |            |  |        |                 |                 |
|--|------------|--|--------|-----------------|-----------------|
|  | Cut        |  | Copy   |                 | Paste           |
|  | Select all |  | Search | Control + Space | Switch language |
|  | Switch APP |  |        |                 |                 |

|   |                                                         |                                                         |
|---|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|   | The default lauguage setting is English(US) iPad layout | The default lauguage setting is English(UK) iPad layout |
| € |                                                         |                                                         |
| £ |                                                         |                                                         |

- Note**
- A. Press and hold the command key to see shortcuts in any app that supports them.

- B. if you want to use Caps Lock Key in normal to switch the case of alpha Characters, please follow the steps to change the iPad settings.  
Find General-Keyboard-Hardware Keyboard: TURN OFF Caps Lock and Switch to/from Latin
- C. Double click might generate full stop punctuation on iPad. If you encounter such condition while typing Space key, please follow the steps below to change the iPad settings.  
Find General-Keyboard-Hardware Keyboard: TURN OFF “.” Shortcut

## 4. How to check battery status

Press + simultaneously, and judge the battery level by the flash times of Indicator 4.

| Flash Times of Blue Light | Battery Level |
|---------------------------|---------------|
| 1                         | 0-25%         |
| 2                         | 25%-50%       |
| 3                         | 50%-75%       |
| 4                         | 75%-100%      |

## 5. Recharging

When the battery level is low, the indicator will flash in blue. If all the indicators are off, it means the battery is completely drained. Under both situations, the keyboard should be recharged. The required charging voltage is 5V with the current under 250mA. A current control chip is set inside the keyboard for overcurrent protection. You can recharge the keyboard by using an ordinary phone charger or connect it to the USB port of a computer that regularly outputs voltage at 5V. The keyboard can be fully recharged in approximately 3-4 hours. The indicator light goes off when the battery is full.

**Note**  
You can use the keyboard while it is being recharged.

## 6. Sleeping mode

The keyboard will sleep automatically if there is no operation on it for 30 minutes. Wake it up by pressing any button. Under sleep mode, Bluetooth will disconnect automatically, and you can build reconnection by pressing any key.

## 7. Product Specifications

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Bluetooth version             | Bluetooth V3.0                         |
| Effective range               | 10 m                                   |
| Charging time                 | 3-4h                                   |
| Working temperature           | -10° ~+55°                             |
| Bluetooth Operating Frequency | 2402-2480MHZ                           |
| Bluetooth transmission power  | 0dBm                                   |
| Key press force               | 60 ± 10g                               |
| Battery capacity              | 650mAh                                 |
| Compatible iPad model         | iPad 2/ iPad Air 3/ iPad Pro 10.5 inch |

## 8. Packing list


- KB02012\*1  
Micro-B Charging Cable\*1  
User Manual\*1

## 9. FAQs

- When iPad alerts: Connection Unsuccessful Make sure ‘Inateck KB02012’ is turned on and in range. Please follow the steps below to reconnect.
- a. Delete all Bluetooth pairing record related to KB02012 on your iPad;
- b. Turn off Bluetooth on iPad;
- c. Follow ‘How to pair an iPad’ to reconnect.

# Deutsch

## 1. Product Overview



| Status der Anzeige 1 | Bedeutung                                 |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Blau leuchtend       | Caps Lock bzw. Hochstelltaste aktiviert   |
| Aus                  | Caps Lock bzw. Hochstelltaste deaktiviert |

| Status der Anzeige 2 | Bedeutung                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Blau blinkend        | Bluetooth-Kopplungsmodus, wartet auf Kopplung. LED erlischt bei erfolgreicher Kopplung |

| Status der Anzeige 3     | Bedeutung                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Leuchtet durchgängig rot | Tastatur wird geladen. (LED erlischt bei vollständiger Aufladung) |

| Status der Anzeige 4            | Bedeutung                         |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Leuchtet blau für drei Sekunden | Tastatur startet                  |
| Blaue LED blinkt                | Niedriger Ladezustand (unter 15%) |

**Hinweis:**  
Um sicherzugehen, dass die Tastatur ordnungsgemäß in den Schlafmodus wechselt und sich wieder einschaltet, gehen Sie sicher dass der Rand der Tastatur mit der Markierungslinie übereinstimmt.

## 2. Kopplung mit dem iPad

- Schritt 1:** Setzen Sie das iPad in die Tastaturhülle ein.
- Schritt 2:** Stellen Sie den Netzschalter auf “On”, um die Tastatur zu aktivieren.
- Schritt 3:** Drücken Sie die Taste “Connect” auf der Tastatur, um in den Bluetooth-Pairing-Modus zu gelangen, wenn die Anzeige 2 blau blinkt.
- Schritt 4:** Gehen Sie auf dem iPad in „Einstellungen“ und stellen „Bluetooth“ auf „ein“.
- Schritt 5:** Die iPad-Bluetooth-Übersicht sollte nun “Inateck KB02012” als verfügbares Gerät anzeigen.
- Schritt 6:** Wählen Sie “Inateck KB02012” auf dem iPad aus.
- Schritt 7:** Anzeige 2 geht aus, wenn die Kopplung des iPad mit der Tastatur erfolgreich vollzogen wurde.

### Bitte beachten

- A. Nach erfolgter Kopplung verbinden sich iPad und Tastatur in Zukunft automatisch. Doch kann es aufgrund von Interferenzen oder schwachem Bluetooth am iPad vorkommen, dass die automatische Wiederverbindung nicht funktioniert. In diesem Fall vollziehen Sie folgende Lösungsschritte:
- a. Löschen Sie alle Einträge auf dem iPad, die auf „Inateck KB02012“ verweisen.
- b. Deaktivieren Sie das Bluetooth am iPad.
- c. Wiederholen Sie die Schritte aus dem Kapitel ‘Kopplung mit dem iPad’ zwecks Neukopplung.
- B. Wenn das iPad weiterhin die Rückmeldung einer nicht erfolgreichen Verbindung ausgibt, stellen Sie bitte sicher, dass die Inateck-Tastatur KB02012 aufgeladen, eingeschaltet und in Funkreichweite ist. Folgen Sie dann noch einmal den Schritten wie folgt:
- a. Löschen Sie alle Einträge auf dem iPad, die auf „Inateck KB02012“ verweisen.
- b. Deaktivieren Sie das Bluetooth am iPad.
- c. Wiederholen Sie die Schritte aus dem Kapitel ‘Kopplung mit dem iPad’ zwecks Neukopplung.
- C. Nach erfolgreicher Kopplung verbindet sich die Tastatur bei der nächsten Benutzung automatisch mit dem iPad.

## 3. Funktionstasten

1)

|  |                    |  |                  |  |                  |
|--|--------------------|--|------------------|--|------------------|
|  | Home               |  | Dunkler          |  | Heller           |
|  | Virtuelle Tastatur |  | Suchen           |  | Sprache wechseln |
|  | Letzter Titel      |  | Abspielen/ Pause |  | Nächster Titel   |
|  | Stumm              |  | Leiser           |  | Lauter           |
|  | Sperren            |  |                  |  |                  |

2) Folgende Shortcuts sind verfügbar:

|  |                      |  |          |                 |                  |
|--|----------------------|--|----------|-----------------|------------------|
|  | Ausschneiden         |  | Kopieren |                 | Einfügen         |
|  | Alle auswählen       |  | Suchen   | Control + Space | Sprache wechseln |
|  | Applikation wechseln |  |          |                 |                  |

3)

|   |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|
| £ |  | + |  | + |  |
|---|--|---|--|---|--|

Das Zeichen in der rechten unteren Ecke der Taste muss zusammen mit der Alt-Taste zur Ausgabe verwendet werden.

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| € |  | + |  |
| @ |  | + |  |
| ~ |  | + |  |
| { |  | + |  |
| } |  | + |  |
| [ |  | + |  |
| ] |  | + |  |

### Bitte beachten

- A. Halten Sie die Command-Taste gedrückt, um die Funktionsoptionen in den Apps anzuzeigen, die diese Funktion unterstützen.
- b. Wenn Sie Caps Lock im „Normalmodus“ verwenden möchten, um Alpha-Zeichen einzugeben, folgen Sie bitte dem unten angegebenen Pfad:  
Gehen Sie zu “Einstellungen” -> “Allgemein” -> “Hardware Tastatur”: Deaktivieren von [Caps Lock] und [Wechseln von/ zu Latein]
- c. Doppelklicks auf die Leertaste können eventuell ein “.” generieren. Um dieses Phänomen während des Betätigens der Leertaste zu beseitigen, führen Sie bitte folgende Schritte aus:  
Gehen Sie zu “Einstellungen” -> “Allgemein” -> “Hardware Tastatur”: Deaktivieren von “.”-Shortcut

## 4. Überprüfung des Ladestands

Drücken Sie + gleichzeitig, um den Akkuladestand anhand der Blinkzeichen von Anzeige 4 zu ermitteln.

| Blinken der blauen LED | Ladestand  |
|------------------------|------------|
| 1                      | 0 – 25 %   |
| 2                      | 25 – 50 %  |
| 3                      | 50 – 75 %  |
| 4                      | 75 – 100 % |

## 5. Aufladen der Tastatur

Bei niedrigem Batteriestand blinkt die Anzeige blau. Wenn alle Anzeigen ausgeschaltet sind, bedeutet dies, dass die Batterie vollständig entladen ist. In beiden Fällen sollte die Tastatur wieder aufgeladen werden. Die erforderliche Ladepannung beträgt 5V mit einem Strom unter 250mA. Ein Stromkontrollchip ist im Inneren der Tastatur für den Überstromschutz verbaut. Sie können die Tastatur mit einem gewöhnlichen Telefonladegerät aufladen oder an den USB-Port eines Computers anschließen, der eine Spannung von 5V ausgibt. Die Tastatur ist in ca. 3-4 Stunden vollständig aufgeladen. Die Anzeigeleuchte erlischt, wenn der Akku voll ist.

### Bitte beachten

Während des Ladens kann die Tastatur regulär verwendet werden.

## 6. Ruhemodus

Die Tastatur geht nach 30 Minuten Inaktivität in den Ruhemodus über. Sie können die Tastatur mit einem Druck auf eine beliebige Taste aufwecken. Im Ruhemodus wird die Bluetooth-Verbindung getrennt. Nach Druck auf eine beliebige Taste zum Aufwecken wird die Verbindung automatisch wiederhergestellt.

## 7. Technische Spezifikationen

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Bluetooth-Version          | Bluetooth V3.0                         |
| Effektive Funkreichweite   | 10 m                                   |
| Ladezeit                   | 3 ~ 4 h                                |
| Betriebstemperatur         | -10 ° C bis +55 ° C                    |
| Bluetooth-Funkfrequenzband | 2402 ~ 2480 MHz                        |
| Bluetooth-Feldstärke       | 0 dBm                                  |
| Taktier Tastenwiderstand   | 60 ± 10 g                              |
| Akkukapazität              | 650 mAh                                |
| Kompatible iPad-Modelle    | iPad 7/ iPad Air 3/ iPad Pro 10.5 inch |

## 8. Lieferumfang

1 x KB02012

1 x Micro-USB-B-Ladekabel

1 x Bedienungsanleitung

## 9. Probleme und Lösungen

Wenn das iPad weiterhin die Rückmeldung einer nicht erfolgreichen Verbindung ausgibt, stellen Sie bitte sicher, dass die Inateck-Tastatur KB02012 aufgeladen, eingeschaltet und in Funkreichweite ist. Folgen Sie dann noch einmal den Schritten wie folgt:


a. Löschen Sie alle Einträge auf dem iPad, die auf „Inateck KB02012“ verweisen.

b. Deaktivieren Sie das Bluetooth am iPad.

c. Wiederholen Sie die Schritte aus dem Kapitel 'Kopplung mit dem iPad' zwecks Neukopplung.

# 日本語

## 1. 製品図



|              |              |
|--------------|--------------|
| インジケータ 1 の動作 | 状態           |
| 青色点灯         | Caps Lock 有効 |
| 点灯しない        | Caps Lock 無効 |

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| インジケータ 2 の動作 | 状態                                          |
| 青色点滅         | Bluetooth ペアリング待ちの状態で、接続が完了したら、インジケータが消灯する。 |

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| インジケータ 3 の動作 | 状態                         |
| 赤点灯          | キーボードが充電している (満充電になると消灯する) |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| インジケータ 4 の動作 | 状態                  |
| 3 秒間青点灯      | キーボードが起動した。         |
| 青点滅          | バッテリー残量が少ない (15%未満) |

### ご注意

キーボードケースを閉じる / 開くときに iPad が正常にスリープおよびスリープ解除されるようにするには、キーボードの端をサポートパネルの指示線に合わせてください。

## 2. iPad とペアリングして接続する

**ステップ 1** : お使いの iPad を装着します。

**ステップ 2** : 電源スイッチを ON にスライドさせて、Bluetooth キーボードが起動します。

**ステップ 3** : キーボードの「接続」キーを押して Bluetooth ペアリングモードに入ります。この場合はインジケータ 2 が青点滅します。

**ステップ 4** : お使いの iPad で Bluetooth 機能を有効にします。

**ステップ 5** : お使いの iPad で、「デバイス」や「使用可能機器」で「Inateck KB02012」が表示されます。

**ステップ 6** : 「Inateck KB02012」を選択します。

**ステップ 7** : ペアリングが完了すると、インジケータ 2 が消灯します。

### ご注意

A. 一度ペアリングすれば、次回から Bluetooth キーボードと iPad は自動的に接続されますが、干渉が発生したり、iPad の Bluetooth 信号が不安定になったりする場合は、自動ペアリングが失敗する可能性があります。この場合は、下記の手順に従って操作してください。

a. iPad での KB02012 に関連するペアリング履歴を削除します。

b. iPad で Bluetooth 機能を一度無効にします。

c. 「iPad とペアリングして接続する」に従ってもう一度操作します。

B. iPad で「接続に失敗しました」と表示した場合は、Inateck KB02012 は電源が入っていて、しかも通信範囲内にあることを確認してください。また、下記の手順に従って操作してください。

a. iPad での KB02012 に関連するペアリング履歴を削除します。

b. iPad で Bluetooth 機能を一度無効にします。

c. 「iPad とペアリングして接続する」に従ってもう一度操作します。

C. ペアリングは、最初に一度行なえば、次回から Bluetooth キーボードは iPad と自動的にペアリングして接続を行います。

## 3. 機能キー

1)

|  |         |  |           |  |          |
|--|---------|--|-----------|--|----------|
|  | ホーム     |  | 輝度ダウン     |  | 輝度アップ    |
|  | 仮想キーボード |  | サーチ       |  | 言語変更     |
|  | 前の曲     |  | 再生 / 一時停止 |  | 次の曲      |
|  | ミュート    |  | ボリュームダウン  |  | ボリュームアップ |
|  | ロック     |  |           |  |          |

2) ショートカットキーは以下の通りです。

|  |            |  |     |  |          |
|--|------------|--|-----|--|----------|
|  | カット        |  | コピー |  | ペースト     |
|  | すべて選択      |  | サーチ |  | 言語を切り替える |
|  | APP を切り替える |  |     |  |          |

### ご注意

A. コマンドキーを長押し押しすると、サポートされアプリのショートカットが表示されます。

B. Caps Lock キーを使用してアルファ文字の大文字と小文字を切り替えるするには、下記の手順に従って iPad の設定を変更してください。

「設定」 - 「一般」 - 「キーボード」 - 「ハードウェアキーボード」を選択する : Caps Lock 英字切り替えをオフにします。

C. デフォルトス設定としてペースをダブルクリックすると、句読点を入力します。この機能を無効するには、以下の手順に従って iPad の設定を変更してください。

「設定」 - 「一般」 - 「キーボード」 - 「ハードウェアキーボード」を選択する : 「。」ショートカットを無効にします。

## 4. バッテリー残量の確認について

+ を同時に押して、インジケータ 4 の点滅回数でバッテリー残量を判断します。

| 青色光の点滅回数 | バッテリー残量  |
|----------|----------|
| 1        | 0-25%    |
| 2        | 25%-50%  |
| 3        | 50%-75%  |
| 4        | 75%-100% |

## 5. 充電

バッテリー残量が少なくなると、インジケータが青点滅します。すべてのインジケータが消灯している場合、バッテリーが完全に消耗していることを意味します。どちらの状況でも、キーボードを充電する必要があります。過電流保護用電流制御チップが内蔵されています。電圧 5V、電流 250mA 未満でキーボードを充電することがお勧めです。通常のスマホ充電器が、出力電圧が 5V であるコンピューターの USB ポートに接続してキーボードを充電してください。満充電までに約 3 ~ 4 時間かかります。満充電になると、インジケータランプが消灯します。

### ご注意

充電しながら、キーボードを使えます。

## 6. スリープモード

30 分間何も操作しないとキーボードは自動的にスリープモードに移行して、Bluetooth 接続が自動的に切断されます。任意のキーを押すとキーボードが再起動して、自動的に Bluetooth 再接続します。

## 7. 製品仕様

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| ブルートゥースバージョン    | Bluetooth V3.0                         |
| 有効範囲            | 10 m                                   |
| 充電時間            | 3-4 時間                                 |
| 作業温度            | -10° ~ +55°                            |
| Bluetooth 動作周波数 | 2402-2480MHZ                           |
| ブルートゥース送信電力     | 0dBm                                   |
| キープレス力          | 60 ± 10g                               |
| バッテリー容量         | 650mAh                                 |
| 対応可能 iPad モデル   | iPad 7/ iPad Air 3/ iPad Pro 10.5 inch |

## 8. パッケージリスト

KB02012 \* 1

Micro-B 充電ケーブル \* 1

取扱説明書 \* 1

## 9. よくある質問

iPad で「接続に失敗しました」と表示した場合は、Inateck KB02012 は電源が入っていて、しかも通信範囲内にあることを確認してください。また、下記の手順に従って操作してください。

a. iPad での KB02012 に関連するペアリング履歴を削除します。

b. iPad で Bluetooth 機能を一度無効にします。

c. 「iPad とペアリングして接続する」に従ってもう一度操作します。

## FCC Note

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the Users, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.

## Service Center

### Europe

F&M Technology GmbH  
Tel: +49 341 5199 8410 (Working day 8 AM - 4 PM CET)  
Fax: +49 341 5199 8413  
Address: Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland

### North America

Inateck Technology Inc.  
Tel: +1 (909) 698 7018 (Working day 9 AM - 5 PM PST)  
Address: 2078 Francis St., Unit 14-02, Ontario, CA 91761, USA

### 日本

Inateck 株式会社  
電話番号: +81 06 7500 3304  
〒 547-0014 大阪府大阪市平野区長吉川辺 3 丁目 10 番 11 号

### Importer/Responsible Person:

#### Europe

F&M Technology GmbH  
Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland  
Tel: +49 341 5199 8410

#### UK

Inateck Technology (UK) Ltd.  
95 High Street, Office B, Great Missenden, United Kingdom,  
HP16 0AL  
Tel: +44 20 3239 9869

### Manufacturer

Shenzhen Licheng Technology Co., Ltd.  
Address: Suite 2507, Block 11 in Tian An Cloud Park, Bantian Street,  
Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

# inateck®

## User Manual

### KB02012 Bluetooth Keyboard Case

