



Function introduction his device has a wealth of functions, mainly including the following: Sports functions: 100+ sports modes, MET vitality index monitoring, automatic Precautions The waterproof level of this product is IP67, and can only use it for daily waterproof for reference only and not for medical evidence. 機能紹介 このデバイスには、主に次のような豊富な機能があります。 ・健康機能:心拍数検出、血中酸素検出、血圧検出、睡眠モニタリング、ストレスモニタリング、 ワンキー測定、MAI健康活力指数、呼吸トレーニング、健康リマインダーなど。 ・スポーツ機能: 100 以上のスポーツ モード、MET 活力指数の監視、自動スポーツ認識、ス

ファインダー、音声アシスタント、Bluetooth通話、Bluetooth音楽、メッセー ・本製品の防水レベルはIP67であり、手洗い、雨などの日常的な防水保護のみ使用できる。 ・水泳、ダイビング、サーフィン、及びその他のウォータースポーツに使用しないでください。 サウナやスチームサウナなどの高温の場所では使用しないでください。高温環境では、水が 本製品は医療機械ではない。測定されたすべての結果はご参考まで、医学証拠のご利用は

Funktion: Einleitung Dieses Gerät verfügt über eine Fülle von Funktionen, darunter hauptsächlich die

Blutdruckerkennung, Schlafüberwachung, Stressüberwachung, Ein-Tasten-Mes: MAI-Gesundheitsvitalitätsindex, Atemtraining, Gesundheitserinnerungen usw.;

Sportfunktionen: Über 100 Sportmodi, Überwachung des MET-Vitalitätsinder automatische Sporterkennung, Aufzeichnung von Sportdaten usw.; Sonstiges: Freigniserinnerungen, Sprachassistenten, Bluetooth-Anrufe.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Can not search the Bluetooth of the device in the APP.

2. The APP can't synchronize the data of the smartwatch.

to the walking posture, walking habits, walking speed, walking continuity, and road which may cause the link or data synchronization time to be too long. In addition, the

including gender, height, weight, age, all of which will affect the step counting The watch cannot be charged. In daily life, we often shake our arms or bodies. In some scenes, the shaking is

Please make sure that the positive and negative poles of the charging port are not reversed and that the charger is powered on; when the battery of the watch is too low

4. The time of the watch is not accurate.

When the device is fully charged after a dead battery or has not been used for a long time, there may be errors in the time. However, as long as the APP is connected, the

よくある質問

1.設備のBluetoothをAPPで検索できない。

Bluetoothを関連する時直接スマートフォンシステムで関連した可能がある。Bluetoothペア リングはAPPで行う必要があり、スマートフォンのシステムでは実行できない。スマートフォン で関連した場合、解除してから再びAPPでペアリングすること ご注意:iOSシステムで関連するとペアリング請求が出てくる、許可する必要がある。

2.APPはスマートウォッチのデータを同期できません。

Bluetooth関連する時、電波妨害の原因で関連やデータ同期時間が長くなる可能性がある。 また、一部のスマートフォンのBluetoothが起動異常になる、再起動してからペアリングしてく

充電器のブラス&マイナス逆になっておらず、電源付けていることを確認すること。電池残量 が少なすぎると、電池のブリチャージ時間がかかる。

4.表示された時間が正しくない。

バッテリーが切れた後の充電或は長時間使用されていない場合、時間の誤差が生じる可能性がある。APPと接続するとデータが同期なる。

5. "Die Herzfrequenzmessung funktioniert nicht oder stimmt nicht."

1. "Ich kann in der APP das Bluetooth-Gerät nicht auffinden."

6. "Die von der Smartwatch aufgezeichnete Anzahl an Schritten

5. Heart rate detection will fail or be inaccurate.

continuous, the watch may not record.

"My"-"Questions and Help" in the APP.

リラックスさせ、腕を平にしてから測定すること。

leakage due to incomplete fit to the skin, movement of the watch on the skin, wearing

6. The number of steps recorded by the watch is inaccurate or wrong.

the watch too tightly raising the arm, and making a fist that affects the blood

For more questions (for example, no message reminder), please check

6.時計が記録された歩数が正確でない、或はエラーになる。

これらの状態は付け方が不適切な原因であるかもしれない。例えば、腕に密着でないことで 光漏れ、腕上の移動、着用締めすぎ、腕の引き上げや拳を握ることによる血液循環の影響な

ど、心率の測定に影響が与える可能性がある。正確な測定方法は、時計を正しく着用し、体を

これは、次のような可能性がある:
・腕の振り幅、振り頻度及び腕振りかたちなどが歩数に影響を与える。カウントの精度は歩きの姿勢、習慣、スピード、連続性及び道の状況などに関わる。

・ APPに関連する情報を正しく入力し、性別、身長、体重、年齢などが歩数の計算方に影響を

・日常生活では腕や体を振る場合が多くて、特定な場合、規則的に振ることがカウントミスに 歩数が少なすぎ、且つ動きが連続でない場合、データを記録できない可能性もある。


その他の質問(例:メッセージリマインダーなし)については、APPの[マイ]-[質問とヘルプ]を

5.心拍数の検出失敗か、データが正確でないこと。

synchronisieren – einschließlich der Angabe Ihres Geschlechts, Ihrer Körpergröße, Ihres Gewichts un Körpers Schüttelbewegungen ausführen. Mitunter sind diese Bewegungen regelmäßig genug, dass di

nicht kontinuierlich genug ist, so kann die Smartwatch dies ggf. nicht erfassen.

bitte in der APP unter "Meins"→"Fragen und Hilfe" nach.



2. Funzione del tasto fisico

per accedere alla funzione del menu

3. Istruzioni per la ricarica.

 Attaccare il caricatore nella parte inferiore dell'orologio, caricalo per 5 minuti, oppure tieni premuto il tasto per 3





2. Emparejado

3. Empareiamiento llamada bluetooth



1. Download della APP



Introduction aux fonctions

Cet appareil dispose d'une multitude de fonctions, dont principalement les suivantes du stress, mesure à une touche, indice de vitalité de la santé MAI, entraînement

nctions sportives : plus de 100 modes sportifs, surveillance de l'indice de vitalité MET, reconnaissance automatique des sports, enregistrement des données sportive

Précautions d'utilisation

Waterproof : Indice de protection d'enveloppe IP67. La montre résiste à l'eau mais Ne pas utiliser pour nager, plonger, surfer, ou autres sports nautiques. fournis à titre indicatif et ne font pas office de preuves médicales.

Introducción a las funciones

anieries as siguieries.
iones de salud: detección de frecuencia cardíaca, detección de oxígeno en
, detección de presión arterial, monitoreo del sueño, monitoreo del estrés,
ón de una tecla, indice de vitalidad de salud MAI, entrenamiento de respiració

ecordatorios de salud, etc.; • Funciones deportivas: más de 100 modos deportivos, monitoreo del índice de ritalidad MET, reconocimiento automático de deportes, registro de datos deportivos Otros: recordatorios de eventos, asistentes de voz, llamadas Bluetooth, música

Precauciones

· El nivel de impermeabilidad de este producto es IP67 y solo se puede usar para la protección diaria a prueba de agua, como lavarse las manos, lluvia, etc.

de alta temperatura aumentará significativamente la probabilidad de que entre agua

medidos son solo para referencia y no como evidencia médica .

Introduzione al Funzionamento

Questo dispositivo ha una vasta gamma di funzioni, tra cui principalmente le seguenti: nel sangue, rilevamento della pressione sanguigna, monitoraggio del sonno, monitoraggio dello stress, misurazione a un tasto, indice di vitalità della salute MAI.

MET, riconoscimento automatico dello sport, registrazione dei dati sportivi, ecc.;

Il livello di resistenza all'acqua è IP67, e la resistenza ai liquidi può essere usufruita

FAQ (Foire Aux Questions)

1. Le nom de la montre n'apparaît pas quand j'essaye de la connecter en Bluetooth à l'application.

2. L'application ne synchronise pas les données de la montre.

prolonger la durée de synchronisation des données. De plus, la connexion Bluetooth de

3. La montre ne charge pas.

4. L'heure indiquée par la montre n'est pas correcte.

Preguntas más frecuentes

1. No se puede buscar el Bluetooth del dispositivo en la APLICACIÓN.

APLICACIÓN y no unirse a la configuración del teléfono. Si el Bluetooth se ha vinculado en el

2. La aplicación no puede sincronizar los datos del reloj inteligente.

Asegurese de que los polos positivo y negativo del puerto de carga no esten invertidos y el cargador esté encendido; cuando la batería del reloj está demasiado baja, habrá un

Cuando el dispositivo está completamente cargado después de una batería descargada o no se ha utilizado durante mucho tiempo, puede haber errores en el tiempo. Sin embargo,

1. Non posso cercare il Bluetooth del dispositivo nella APP. E' possibile che durante la connessione al dispositivo, ti sei connesso direttamente al

Bluetooth del telefono. Perciò è necessario connettere il dispositivo tramite l'APP e non dalle Nota: Quanto l'orologio si connette ad un dispositivo iOS, apparirà una richiesta di 2. L'applicazione non sincronizza i dati dell'orologio.

La connessione Bluetooth potrebbe avere delle interferenze o altre ragioni per la quale il tempo per sincronizzare i dati è troppo lungo, la connessione Bluetooth di alcuni telefoni potrebbe presentare anomalie quando viene attivato da poco. Pertanto, è meglio riavviare il 3. L'orologio non si carica.

il caricatore sia accesso; quando la carica della batteria è troppo bassa, ci sarà un periodo di

L'orario dell'orologio è impreciso.

usato per molto tempo, potrebbero esserci problemi con l'ora. tuttavia, fin quando è collegato all'APP, il tempo si sincronizzerà in automatico.

5. La lecture du rythme cardiaque ne fonctionne pas ou est imprécise

Ladegerät angeschaltet ist. Sollte der Smartwatch-Akku (fast) komplett leer sein, so kann es eine Weile

komplett leer war, kann die Zeitangabe falsch sein. Solange jedoch eine Verbindung zur APP besteht,

4. "Die von der Smartwatch angezeigte Uhrzeit stimmt nicht."

u pas assez serré, bras levé, poing serré affectant la pression sanguine, etc. nontre soit collée au poignet.

6. Le nombre de pas enregistrés est faux ou imprécis.

3. "Die Smartwatch lässt sich nicht aufladen."

L'amplitude de balancement des bras, la fréquence, ou le mouvement p

· Assurez-vous de correctement renseigner les informations dans l'application et de la ynchroniser à la montre. Cela inclut : le sexe, la taille, le poids, l'age. Ces données influe

mouvement est régulier, cela peut être interprété par la montre comme des pas.

Pour plus de questions (par exemple : pas de rappel des messages), veuillez vous rendre dans la section "Questions et aide" de l'application.

5. La detección de frecuencia cardíaca fallo o es inexacta.

debido a un ajuste incompleto a la piel, movimiento del reloj en la piel, llevar el reloj

6. El número de pasos registrados por el reloj es inexacto o incorrecto.

· La amplitud del balanceo del brazo, la frecuencia y la ley del balanceo del brazo tendrán un impacto particular en el recuento de pasos. Además, la precisión del recuento de pasos del reloj está relacionada con la postura al caminar, los hábitos al caminar, la velocidad al caminar, la continuidad al caminar y las condiciones de la carretera.

es regular y el reloj lo juzgará erróneamente como pasos de caminata.

Si tiene más preguntas (por ejemplo, no hay recordatorio de mensaje), consulte "Mis" -

5. Il rilevamento del battito cardiaco fallisce o è impreciso.

6. Il numero di passi registrati dall'orologio è inaccurato o sbagliato. conteggio dei passi. Inoltre, la precisione del conteggio dei passi dipende dalla postura, abitudine della camminata, velocità, costanza nella camminata e condizione della strada.

 Nella vita di tutti i giorni spesso scuotiamo il braccio o il corpo, e quel movimento viene visi L'orologio non ha la funzione di localizzazione GPS; perciò, ci sarà un certo errore in modalit

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference will not occur in a particular installation. If this equipment does caus harmful interference to radio or television reception, which can be determined by interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

- - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

1. This product can be used in EU member states. This device can be used in

2.Products can be sold in all EU countries Declaration of conformity Shenzhen Starmax Technology Co., Ltd. declares that Micro system with Smart watch is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive Directive 2014/53/EU.

Importer Name: MICM Limited Importer Address: Room A8.2, Liffey Building, Dublin 1, 999015 Ireland

Address: 31F, Building 2, Huasheng Longyue Tower, Longhua District, Shenzhen, China

Frequency band: 2402-2480MHz Integrated Chipset: EDR: AC6963A; BLE:RTL8762DT $Modulation: \ BLE:GFSK; EDR:GFSK, \ \Pi/4 \ DQPSK$ Antenna: Internal Antenna H-field (3m): BLE: -3.41dBm; EDR:-0.34dBm

Per altre domande (ad esempio, niente notifiche messaggi), per favore controlla "Mio"-"Domande e Aiuti" nell'APP.