


尺寸: 72*80mm 骑马钉 书写纸



Wireless Earphones
User manual
Imported Wireless 5.3 chips

IC: 29270-63
FCC ID: 24874-63
WVA: 63

Compatibility:
This product is compatible with all Bluetooth-enabled mobile phones (iOS/Android/Windows Phone), smart watches, notebooks and desktop computers.

English 04
Français 10
Deutsch 16
Italiano 22
Español 28

ACTIVATE WARRANTY
Support permanent replacement for damaged, defective, upgraded or lost item(s) need to return the original one). Please activate within 15 days via below e-mail: estudiovip@gmail.com

ACTIVER LA GARANTIE
Prise en charge le remplacement permanent des articles endommagés, défectueux, mis à niveau ou perdus (pas besoin de retourner l'original). Veuillez activer dans les 15 jours via l'e-mail ci-dessous: estudiovip@gmail.com

GARANTIE AKTIVIEREN
Unterstützen Sie den dauerhaften Ersatz für beschädigte, defekte, aktualisierte oder verlorene Artikel (keine Rückgabe erforderlich, das Original zurückzugeben). Bitte aktivieren Sie innerhalb von 15 Tagen über die E-Mail-Adresse: estudiovip@gmail.com

ATTIVARE LA GARANZIA
Supporta la sostituzione permanente di articoli danneggiati, difettosi, aggiornati o persi (non è necessario restituire gli originali). Attivo entro 15 giorni tramite l'e-mail di seguito: estudiovip@gmail.com

ACTIVAR GARANTIA
Admite el reemplazo permanente de artículos dañados, defectuosos, actualizados o perdidos (no es necesario devolver el original). Activo dentro de los 15 días a través del siguiente correo electrónico: estudiovip@gmail.com

FCC Warning Statement
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. The equipment was tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference to a residential installation. The equipment generates use and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that equipment will not cause such interference. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/television repair person for assistance.

Declaration of FCC Compliance
This device complies with FCC Rules part 15. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Declaration of CE Compliance
This device complies with EMC Directive 2014/53/EU. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
(1) Reorient or relocate the receiving antenna.
(2) Increase the separation between the equipment and receiver.
(3) Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
(4) Consult the dealer or an experienced radio/television repair person for assistance.

Declaration of CE Compliance
This device complies with EMC Directive 2014/53/EU. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
(1) Reorient or relocate the receiving antenna.
(2) Increase the separation between the equipment and receiver.
(3) Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
(4) Consult the dealer or an experienced radio/television repair person for assistance.

1. Package Accessories

2 x Wireless Earbuds
1 x Charging Case
1 x USB Cable
1 x User Manual
3 x Pairs of Ear Tips (S/M/L)

Bluetooth Earbuds
1. Charging Case
2. Earbuds
3. Pairs of Ear Tips

Bluetooth Earbuds
1. Charging Case
2. Earbuds
3. Pairs of Ear Tips

Notes:
Regular cleaning with a cotton swab is recommended, as shown in the image above. When the earbuds are not charging, you can use a cotton swab dipped in alcohol to gently wipe the earbuds and the charging case.
Use a soft cloth to clean the earbuds and the charging case.
Do not use harsh chemicals or solvents to clean the earbuds and the charging case.
Do not use the earbuds and the charging case in the shower or near water.
Do not use the earbuds and the charging case near heat sources.
Do not use the earbuds and the charging case near strong magnetic fields.
Do not use the earbuds and the charging case near high voltage power lines.

Product details
Charging case digital display
Earphone charging port
Earphone digital display
Touch button
Earphone indicator

Usage:
In order to get the best audio experience, please wear the left and right earphones correctly, and you will feel clear, comfortable and stable in your ears after wearing them correctly. And please put your earbuds in the same side of left earphone during outdoor.

Powering On:
Method 1: The charging box is equipped with a Hall switch. Open the charging box and the earphones will "power on".
Method 2: When the earphones are Off, keep the touch button of both earphones for 3 seconds. The LED light flashes once with a sound prompt "power on".
Method 3: Keep the earphones touch pressed for 3 seconds until the earphones flash with a sound prompt "power on".
Note: If the earphones are disconnected with the device, the earphones will be power off automatically after 5mins.

Stereo Mode:
When the charging box is opened, the earphones will automatically turn on. After a few seconds, the left and right earbuds will auto connect each other. When the earbuds are connected to each other, the LED light will flash slowly. If they connect successfully, the earbuds LED light will flash slowly.
Note: If the earphones connect the device once, and the Bluetooth functions of device was open, the earphones will be reconnected with last device automatically.

Play Music:
Touch the button once to Pause/Play.
Keep press the touch button for 1 seconds and release it ("L" for previous song, "R" for next song).
Touch the button twice to adjust the volume ("L" for decreasing, "R" for increasing).
Voice Assistant:
Touch the button three times to activate the Siri voice assistant.
Call:
When a call comes, short press one of the touch buttons in order to answer the call or long press to reject it.
During a phone call, short press the earphone button to end the call and the earphone will resume its previous working state.
During a call, the volume can be controlled via the mobile phone.
Stereo mode both ears have voice.

Specifications:
Model: H63
Bluetooth version: V5.3
Voltage rating and energy capacity: 3.7V/40mAh
Battery capacity: 2x 7V/40mAh
Earphone Charge time: Around 1.5 hour
Music playing time: About 8h
Bluetooth profiles supported: HFP/A2DP/AVRCP
Operating frequency: 2.4G GHz/2.4-2.48 GHz
RF Sensitivity: -92dBm
Working temperature range: -10~50°C
Maximum transmission range: >15M

Package list:
Earphones *2
USB cable *1
Charging case *1
User manual *1

Important:
Host device is a connection between second device and your mobile phone is a normal status under high power consumption.
When not connected to any device the earphones will power off automatically after 5 minutes.
On iPhone, the level of the battery remaining will be displayed in real time.
When the earphones and the charge case are not used for long periods of time, it is recommended to keep them in a dry place and to recharge them at least every 2 months.

Failure:
If the earphones do not work properly, please contact the dealer or the manufacturer for assistance.

Détails du produit:
Affichage batterie/batterie
Bouton tactile
Affichage batterie/écouteurs
Indicateur de casque
Port de chargement à casque

Utilisation:
Afin d'obtenir la meilleure expérience audio, veuillez porter les écouteurs gauche et droit correctement, et vous sentirez proche, confortable et stable dans vos oreilles après les avoir portés correctement. Si vous mettez vos écouteurs dans la même côté de l'écouteur gauche pendant l'écouteur.

Mise sous tension:
Méthode 1: Le boîtier de chargement est équipé d'un interrupteur Hall. Ouvrez le boîtier de chargement et les écouteurs s'allument.
Méthode 2: Quand les écouteurs sont éteints, touchez et maintenez sur les deux écouteurs pendant 3-5 secondes. Les LEDs clignotent une fois et vous entendez "Power On".
Méthode 3: Maintenez une pression sur un bouton tactile pendant 3 secondes jusqu'à ce que les LEDs clignotent une fois et vous entendez "Power On".
Note: Si les écouteurs sont déconnectés de votre appareil, ils s'éteignent automatiquement au bout de 5 minutes.

Appareil:
Appuyez une fois sur une touche tactile / Lecture/Pause.
Appuyez une seconde puis relâchez ("L" Musique précédente, "R" Musique suivante).
Appuyez 2 fois successivement ("L" Réduire le volume, "R" Augmenter le volume).
Appuyez 3 fois pour activer votre assistant vocal.
Appel:
Lorsque vous recevez un appel, effectuez une pression sur un bouton tactile afin de répondre, ou restez appuyer pour rejeter l'appel.
Durant un appel, une courte pression sur un bouton tactile permettra de mettre fin à l'appel. Les écouteurs reprendront la voix vous avez écouté avant l'appel.
Durant un appel, le volume peut être ajusté depuis votre smartphone.
Note: Lorsque les écouteurs émettent le son de votre téléphone.

Fonctions musicales:
Appuyez une fois sur une touche tactile / Lecture/Pause.
Appuyez une seconde puis relâchez ("L" Musique précédente, "R" Musique suivante).
Appuyez 2 fois successivement ("L" Réduire le volume, "R" Augmenter le volume).
Appuyez 3 fois pour activer votre assistant vocal.
Appel:
Lorsque vous recevez un appel, effectuez une pression sur un bouton tactile afin de répondre, ou restez appuyer pour rejeter l'appel.
Durant un appel, une courte pression sur un bouton tactile permettra de mettre fin à l'appel. Les écouteurs reprendront la voix vous avez écouté avant l'appel.
Durant un appel, le volume peut être ajusté depuis votre smartphone.
Note: Lorsque les écouteurs émettent le son de votre téléphone.

Caractéristiques:
Modèle: H63
Version Bluetooth: V5.3
Tension nominale et Capacité batterie: 3.7V/40mAh
Capacité batterie des écouteurs: 2x 7V/40mAh
Temps de charge: Environ 1.5 heures
Temps d'utilisation avec musique: 8h
Technologies supportées: HFP/A2DP/AVRCP
Fréquences d'opération: 2.40 GHz/2.4-2.48 GHz
Sensibilité: -92dBm
Température d'utilisation: -10~50°C
Portée maximale: >15M

Contenu:
Earphones *2
Cable USB *1
Boîtier de charge *1
Embossés caractéristiques *4(L/R)
Manuel d'utilisation *1

Important:
L'host device est une connexion entre votre appareil et votre téléphone portable. Lorsque le téléphone portable n'est pas connecté à un appareil, les écouteurs s'éteignent automatiquement après 5 minutes.
Sur iPhone, le niveau de la batterie restante apparaît en temps réel.
Lorsque les écouteurs et le boîtier de charge ne sont pas utilisés pendant de longues périodes, il est recommandé de les ranger dans un endroit sec et de les recharger au moins tous les 2 mois.

Dysfonctionnement:
Si les écouteurs ne fonctionnent pas correctement, veuillez contacter le revendeur ou le fabricant pour obtenir de l'aide.

Produktbeschreibung:
Ladefach Digitalanzeige
Kopfhörer Digitalanzeige
Ladestatus des Kopfhörers

Einrichten:
Methode 1: Das Ladefach ist mit einem Hallkontakt ausgestattet. Öffnen Sie das Ladefach und die Ohrhörer werden eingeschaltet.
Methode 2: Wenn die Ohrhörer ausgeschaltet sind, berühren Sie beide Ohrhörer und halten Sie sie 3-5 Sekunden lang gedrückt. Das LED-Anzeige blinkt einmal und Sie hören die akustische Bestätigung "power on".
Methode 3: Halten Sie die Touch-Taste des Kopfhörers 3 bis 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LEDs blinken und Sie die akustische Bestätigung "power on" hören.
Hinweis: Wenn die Ohrhörer von Ihrem Smartphone getrennt werden, werden sie nach 5 Minuten automatisch aus.

Einschalten:
Methode 1: Das Ladefach ist mit einem Hallkontakt ausgestattet. Öffnen Sie das Ladefach und die Ohrhörer werden eingeschaltet.
Methode 2: Wenn die Ohrhörer ausgeschaltet sind, berühren Sie beide Ohrhörer und halten Sie sie 3-5 Sekunden lang gedrückt. Das LED-Anzeige blinkt einmal und Sie hören die akustische Bestätigung "power on".
Methode 3: Halten Sie die Touch-Taste des Kopfhörers 3 bis 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LEDs blinken und Sie die akustische Bestätigung "power on" hören.
Hinweis: Wenn die Ohrhörer von Ihrem Smartphone getrennt werden, werden sie nach 5 Minuten automatisch aus.

Stereo Modus:
Wenn das Ladefach geöffnet ist, werden die Ohrhörer automatisch eingeschaltet. Nach ein paar Sekunden werden die linke und rechte Ohrhörer automatisch miteinander verbunden. Wenn die Ohrhörer miteinander verbunden sind, blinkt das LED-Anzeige. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, blinkt das LED-Anzeige langsam.
Note: Wenn die Ohrhörer mit Ihrem Smartphone verbunden sind, werden sie nach 5 Minuten automatisch aus.
Hinweis: Wenn die Ohrhörer mit Ihrem Smartphone verbunden sind, werden sie nach 5 Minuten automatisch aus.

Musik abspielen:
Berühren Sie die Taste einmal, um die Wiedergabe zu unterbrechen oder fortzusetzen.
Halten Sie die Touch-Taste 1 Sekunde lang gedrückt und lassen Sie sie los ("L" für das vorherige Lied, "R" für das nächste Lied).
Berühren Sie die Taste einmal, um die Lautstärke anzupassen ("L" zum Verringern, "R" zum Erhöhen).
Sprachassistent:
Tippen Sie dreimal auf die Schaltfläche, um den Siri-Sprachassistenten zu aktivieren.

Technische Daten:
Modell: H63
Bluetooth-Version: V5.3
Nennspannung und Kapazität: 3.7V/40mAh
Batteriekapazität: 2x 7V/40mAh
Ladezeit: ca. 1,5 Stunden
Musik Abspielzeit: ca. 8h
unterstützte Bluetooth-Formate: HFP/A2DP/AVRCP
Arbeitsfrequenz: 2,40 GHz/2,4-2,48 GHz
Empfindlichkeit: -92dBm
Arbeitsbereich: -10~50°C
Maximale Reichweite: >15M

Lieferumfang:
2x Kopfhörer
1x USB-Kabel
1x Ladegerät
4x Ohrstöpsel (S/M/L)
1x Bedienungsanleitung

Wichtig:
Der Kopfhörer stellt die Verbindung zum Smartphone her. Es ist normal, dass dieser für einen Moment Stromverbrauch hat.
Wenn keine Verbindung zu einem Gerät besteht, schalten sich die Kopfhörer automatisch nach 5 Minuten aus.
Auf dem iPhone wird der Ladezustand der Ohrhörer in der Statusleiste angezeigt.
Wenn die Ohrhörer und das Ladegerät längere Zeit nicht benutzt werden, wird empfohlen, sie an einem trockenen Ort aufzuheben und mindestens alle 2 Monate aufzuladen.

Problemlösung:
Wenn die Ohrhörer nicht funktionieren, überprüfen Sie die folgenden Schritte:
1. Stellen Sie sicher, dass die Ohrhörer richtig in das Ladegerät eingesetzt sind.
2. Laden Sie die Ohrhörer vollständig auf.
3. Überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Funktion des Smartphones aktiviert ist.
4. Entfernen Sie die Ohrhörer vom Smartphone und verbinden Sie sie neu.
5. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Dettagli prodotto:
Display digitale stato di ricarica
Pulsante touch
Display digitale cuffie
Porta di ricarica per cuffie

Accensione:
Methode 1: La cassetta di ricarica è dotata di un interruttore Hall. Apri la cassetta di ricarica e gli auricolari si accenderanno.
Methode 2: Quando gli auricolari sono spenti, tocca e tieni premuti entrambi gli auricolari per 3-5 secondi. La luce a LED lampeggia una volta e con un segnale acustico "power on".
Methode 3: Tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi.
Spegnimento:
Methode 1: Gli auricolari si spegneranno quando vengono inseriti nella custodia del caricatore.
Methode 2: Mentre l'auricolare è acceso, tocca i bottoni touch e tieni premuto il pulsante di accensione per 3-5 secondi. Quando il LED blu lampeggia con un segnale acustico "power off".
Note: Se le cuffie fossero disconnesse con il dispositivo, la cuffia si spegnerà automaticamente dopo 5 secondi.

Modalità stereo:
Quando si apre la scatola di ricarica, gli auricolari si accenderanno automaticamente. Dopo qualche secondo, la cuffia destra e sinistra si collegheranno in modo automatico. Quando la cuffia sarà entrata correttamente, la luce LED lampeggerà una volta e con un segnale acustico "power on".
Note: Se gli auricolari hanno collegato il dispositivo una volta, e il telefono è in modalità Bluetooth, quando il telefono si accende, gli auricolari si collegheranno automaticamente al telefono.
Note: Se gli auricolari hanno collegato il dispositivo una volta, e il telefono è in modalità Bluetooth, quando il telefono si accende, gli auricolari si collegheranno automaticamente al telefono.

Modo Estéreo:
Cuando se abre la caja de carga, los auriculares se encenderán automáticamente. Después de unos segundos los auriculares izquierdo y derecho se conectarán automáticamente entre sí. Cuando los auriculares están correctamente entre sí, la luz LED de los auriculares parpadeará lentamente. Si se conectan correctamente, la luz LED de los auriculares parpadeará lentamente.
Note: Si los auriculares se han conectado previamente a un dispositivo, y dicho dispositivo tiene la función Bluetooth activa, los auriculares se reconectarán automáticamente al dispositivo.
Modo de reposición:
En el estado de encendido, después de 5 clics rápidos L/R, los auriculares se apagan (la luz azul está apagada) y la información de emparejamiento entre los auriculares y el teléfono móvil se borra después de reiniciar.

Play Music:
Tocar el pulsante una vez para poner en pausa / reproducir.
Mantenga pulsado el botón 1 segundo ("L" para la canción anterior, "R" para la siguiente canción).
Tocar el botón dos veces para ajustar volumen, bajar o aumentar volumen ("L" para disminuir, "R" para aumentar).
Asistente de voz:
Tocar el botón tres veces para activar el asistente de voz.
Llamada:
Cuando recibe una llamada, presione cualquier botón táctil una vez para contestar, o presione y mantenga para rechazar la llamada entrante.
Durante la llamada, presione cualquier botón táctil una vez para colgar y que los auriculares vuelvan a su estado de operación normal.
Durante una llamada, el volumen puede regularse desde su móvil.
En modo Estéreo, ambos auriculares tienen activado el micrófono.

Specifiche tecniche:
Modello: H63
Versione Bluetooth: V5.3
Tensione nominale e capacità energetica: 3.7 V / 40mAh
Capacità della batteria: 2 x 7 V / 40mAh
Tempo di ricarica: alrededor 1.5 h
Tempo di riproduzione de musica: 8 h
Perfiles soportados: HFP / A2DP / AVRCP
Frecuencia operativa: 2.40 GHz/2.4-2.48 GHz
Sensibilidad: -92dBm
Intervalo de temperatura de trabajo: -10~50
Gamma de transmisión máxima: >15M

Contenido del paquete:
Auriculares *2
Cable USB *1
Caja de carga *1
Auriculares *4 (L, R, S)
Manual de usuario *1

Importante:
La conexión entre sus auriculares y su dispositivo móvil es a su consumo de batería en condiciones normales.
Si no se conecta a ningún dispositivo en 5 minutos, los auriculares se apagan automáticamente.
En los iPhone, se puede consultar el nivel de batería de sus auriculares en tiempo real.
Si los auriculares o la funda no se utilizan en largos periodos de tiempo, guárdelos en un lugar seco y cárgalos al menos cada 2 meses.

Resolución de fallos:
Si los auriculares no funcionan correctamente, siga los siguientes pasos:
1. Compruebe que los auriculares están correctamente insertados en la funda de carga.
2. Cargue los auriculares completamente.
3. Verifique que la función Bluetooth de su dispositivo esté activada.
4. Elimine los auriculares de su dispositivo y vuelva a conectarlos.
5. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio al cliente.

Dettagli prodotto:
Monitor di carica
Bottoni touch
Monitor digitale auricolare
Pulsante di carica auricolare

Encendido:
Methode 1: La caja de carga está equipada con un interruptor Hall. Abra la caja de carga y los auriculares se "encenderán".
Methode 2: Mientras están apagados, pulse ambos botones táctiles y manténgalos durante 3-5 segundos, el indicador LED se iluminará y se escuchará "Power on".
Methode 3: Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos.
Apagado:
Methode 1: Los auriculares se apagarán automáticamente al introducirlos en la funda.
Methode 2: Mientras están encendidos, pulse los botones touch y manténgalos durante 3-5 segundos hasta escuchar "Power off".
Note: Si los auriculares no se conectan a un dispositivo, se apagarán automáticamente tras 5 minutos.

Modo Estéreo:
Quando si apre la scatola di ricarica, gli auricolari si accenderanno automaticamente. Dopo qualche secondo, la cuffia destra e sinistra si collegheranno in modo automatico. Quando la cuffia sarà entrata correttamente, la luce LED lampeggerà una volta e con un segnale acustico "power on".
Note: Se gli auricolari hanno collegato il dispositivo una volta, e il telefono è in modalità Bluetooth, quando il telefono si accende, gli auricolari si collegheranno automaticamente al telefono.
Modo di ricarica:
En el estado de encendido, después de 5 clics rápidos L/R, los auriculares se apagan (la luz azul está apagada) y la información de emparejamiento entre los auriculares y el teléfono móvil se borra después de reiniciar.

Modo Estéreo:
Cuando se abre la caja de carga, los auriculares se encenderán automáticamente. Después de unos segundos los auriculares izquierdo y derecho se conectarán automáticamente entre sí. Cuando los auriculares están correctamente entre sí, la luz LED de los auriculares parpadeará lentamente. Si se conectan correctamente, la luz LED de los auriculares parpadeará lentamente.
Note: Si los auriculares se han conectado previamente a un dispositivo, y dicho dispositivo tiene la función Bluetooth activa, los auriculares se reconectarán automáticamente al dispositivo.
Modo de reposición:
En el estado de encendido, después de 5 clics rápidos L/R, los auriculares se apagan (la luz azul está apagada) y la información de emparejamiento entre los auriculares y el teléfono móvil se borra después de reiniciar.

Reproducción musical:
Tocar el botón una vez para reproducir/pausar música.
Mantenga pulsado el botón 1 segundo ("L" para la canción anterior, "R" para la siguiente canción).
Tocar el botón dos veces para ajustar volumen, bajar o aumentar volumen ("L" para disminuir, "R" para aumentar).
Asistente de voz:
Tocar el botón tres veces para activar el asistente de voz.
Llamada:
Cuando recibe una llamada, presione cualquier botón táctil una vez para contestar, o presione y mantenga para rechazar la llamada entrante.
Durante la llamada, presione cualquier botón táctil una vez para colgar y que los auriculares vuelvan a su estado de operación normal.
Durante una llamada, el volumen puede regularse desde su móvil.
En modo Estéreo, ambos auriculares tienen activado el micrófono.

Especificaciones:
Modelo: H63
Versión Bluetooth: V5.3
Voltaje nominal y capacidad: 3.7V/40mAh
Capacidad de la batería: 2x 7V/40mAh
Tiempo de carga: alrededor 1.5 h
Tiempo de reproducción de música: 8 h
Perfiles soportados: HFP/A2DP/AVRCP
Rango de frecuencia: 2.40 GHz/2.4-2.48 GHz
Sensibilidad: -92dBm
Rango de conectividad: >15M

Contenido del paquete:
Auriculares *2
Cable USB *1
Funda de carga *1
Auriculares *4 (L, R, S)
Manual de usuario *1

Importante:
La conexión entre sus auriculares y su dispositivo móvil es a su consumo de batería en condiciones normales.
Si no se conecta a ningún dispositivo en 5 minutos, los auriculares se apagan automáticamente.
En los iPhone, se puede consultar el nivel de batería de sus auriculares en tiempo real.
Si los auriculares o la funda no se utilizan en largos periodos de tiempo, guárdelos en un lugar seco y cárgalos al menos cada 2 meses.

Resolución de fallos:
Si los auriculares no funcionan correctamente, siga los siguientes pasos:
1. Compruebe que los auriculares están correctamente insertados en la funda de carga.
2. Cargue los auriculares completamente.
3. Verifique que la función Bluetooth de su dispositivo esté activada.
4. Elimine los auriculares de su dispositivo y vuelva a conectarlos.
5. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio al cliente.