




## MF0230 機台系統條碼 label 黏貼位置

SN Label 下邊位置對齊 Rating Label 上緣, 左側對齊成直線



Rating Label 位置置中  
&下緣靠面板內側邊緣。  
(注意文字方向)

\* Label 黏貼在主機位置