





丝印白色

显示屏后壳
普油 油 黑色
matt black




支撑 黑色
black

支撑 黑色
black

上盖 普油 油 黑色
matt black
印白色

触摸板MYLAY 磨砂 黑色
matt black




TP, 黑色

显示屏前壳, 素材 黑色
matt black
印白色

黑色塑料片 盖住螺孔
MIC Camera printed in black MIC
黑色塑料片 盖住螺孔

Case: matte black




五金烤漆黑色
black

五金烤漆黑色
black


螺 黑色
black

下盖 普油 油 黑色



丝印白色

显示屏后壳
普油 油 黑色
matt black
matte BLUE PANTONE 286C
Silkscreen: White
Logo: white




充电指示灯
Charging indicator
DC IN
USB
HDMI

支撑 黑色
black

支撑 黑色
black

上盖 普油 油 黑色
matt black
印白色

触摸板MYLAY 磨砂 黑色
matt black




TP, 黑色

显示屏前壳, 素材 油 黑色
matt black
印白色

黑色遮光片 盖住螺孔
MIC Camera printed in black MIC
黑色遮光片 盖住螺孔

Case: matte BLUE PANTONE 286C
Silkscreen: White




五金烤漆黑色
black

五金烤漆黑色
black

headphone
USB
TF CARD
源按 power key

螺 黑色
black




丝印白色

显示屏后壳
普油 油 黑色
matt black

matte PINK PANTONE PINK 674 C

Silkscreen: White

Logo: white




支撑 黑色
black

支撑 黑色
black

上盖 普油 油 黑色
matt black
印白色

触摸板MYLAY 磨砂 黑色
matt black




TP, 黑色

显示屏前壳, 素材 油 黑色
matt black
印白色

黑色塑料片 高挂螺孔 MIC Camera printed in black MIC 黑色塑料片 高挂螺孔

Case: matte PINK PANTONE 674C
Silkscreen: White



五金烤漆黑色
black

五金烤漆黑色
black

螺 黑色
black

headphone
USB
TF CARD
源按 power key