

A4

MPOW
DREAM-EXPLORE-INSPIRE

MPOW AIR WIRELESS GAMING HEADSET
DOUBLE CHAMBER DRIVERS

MODEL: BH415A

Packing List

- Mpow Air Wireless Gaming Headset
- Mpow 2.4G Wireless Transmitter
- User Manual
- 3.5mm Audio Cable
- USB Charging Cable

Diagram

Power ON/OFF

Click Once → Power On
Hold on 3s → Power Off

How to Connect

Successful: LED Constantly On
Failure: LED Flashes Every 3 Seconds

MIC ON/OFF

Charge the Headset

Output: 5V ⚡ 1A

Compatible Devices/Kompatible Geräte/Appareils Compatibles/Dispositivos Compatibles/Dispositivi Compatibili/対応機器

PC/PS4/PS5 PRO/PS5 SLIM/MAC OS/Xbox one/Xbox One S
Note: 2.4GHz Wireless Transmitter only supports PC and Playstation 4/MAC OS.

Operation Guides/Anleitung zur Verwendung/ Guides d'Opération/Guías de Operación/ Guida Operativa//パソコンのセットアップ

1 PC: 2.4G Wireless Mode

EN Open your sound settings from Control Panel -> Sound. Set MPOW Wireless Gaming Headset to be the default device to play and record sounds.
DE Schalten Sie Ihre Soundereinstellungen in der Systemsteuerung -> Sound ein. Stellen Sie MPOW Wireless Gaming Headset als Standardgerät zum Abspielen und Aufnehmen von Sounds ein.
FR Ouvrez vos paramètres audio à partir du Panneau de configuration -> Son. Définissez MPOW Wireless Gaming Headset comme périphérique par défaut pour la lecture et l'enregistrement de sons.
ES Abre la configuración de sonido desde el Panel de control -> Sonido. Configura MPOW Wireless Gaming Headset para que sea el dispositivo predeterminado para reproducir y grabar sonidos.
IT Accesso l'istituto del PC Tutti gli elementi del pannello di controllo Audio. Fa MPOW Wireless Gaming Headset al mostra dispositivi (dispositivi) / disconnect.
JP スプリッタの使用
コントロールパネルからサウンドからサウンドを設定を開きます。MPOW Wireless Gaming Headsetを音源の指定と録音のデフォルトデバイスに設定してください。

2 Mac OS: 2.4G Wireless Mode

EN Mac OS Setting (Connect the headset to the USB port of Mac computer)
DE Mac OS-Einstellungen (Anschließen des Headset an das USB-Interface des Mac-Computers)
FR Configuration Mac OS (connectez le casque au port USB de l'ordinateur Mac)
ES Configuración de Mac OS (Conecte el auricular al puerto de USB de la computadora MAC)
IT Impostazione di Mac OS (Collegare le cuffie gaming alla porta USB di computer MAC)
JP Mac OSのセットアップ(パソコン モード)
USBケーブルでパソコンに接続します。

3 PS4 Console: Wired Mode

PS4: 2.4G Wireless Mode

EN Connect Transmitter to USB Port ->Power on Headset ->Go to Settings -> Devices -> Audio Devices. Set Output to Headphones to All Audio. Set Volume Controls Headphones to maximum.
DE Einstellung auf der PS4-System 1. Geben Sie die Einstellung ein - 2. Peripheriegerät - 3. Audiogerät - 4. Wählen Sie als Eingangsgerät "Kopfhörergruppe an den Controller angeschlossen" - 5. Ausgabe an Kopfhörer 5. Alle Audiogeräte.
FR Connectez le transmetteur au port USB -> Activez le casque -> Allez à Paramètres -> Appareils -> Appareils Audio. Définissez La Sortie Casque Sur Tout Audio. Réglez les Commandes de Volume (Casque) au Maximum.
ES Conecta el transmisor al puerto de USB ->Enciende los Auriculares ->Veja a configuración-> Dispositivos-> Audio Dispositivos. Establezca la salida de auriculares en todo el audio, configure los controles de volumen (auriculares) al máximo.

IT Collega il trasmettitore alla porta USB -> Accende le cuffie -> Accedi alla Impostazioni -> Dispositivi -> Dispositivi Audio. Imposta l'uscita su Cuffie su tutto Audio. Imposta i controlli del volume (Cuffie) al Massimo.
JP PlayStationのセットアップ(設定)
トランスミッターをUSBポートに接続→ヘッドセットの電源を入れ→設定→デバイス→オーディオデバイスに移動:
「すべてのオーディオヘッドフォンへの出力」を「最大音量」に設定します(ヘッドフォン)
4 Xbox One: Wired Mode Only

EN Xbox Setting (Connect the headset to the audio port of the Xbox. The audio adapter needs an extra purchase).
DE Xbox-Einstellungen (Verbinden Sie den Kopfhörer mit dem Audio-Inter-face des Xbox Gamepad, der Audio-Adapter muss separat erworben werden)
FR Paramètre Xbox (connectez le casque au port audio de la Xbox. L'adaptateur audio nécessite un achat supplémentaire, qui n'est pas inclus dans le produit).

ES Configuración de Xbox (Conecte los auriculares al puerto de audio de la Xbox. El adaptador de audio necesita una compra adicional).
IT Impostazione Xbox (Collegare le cuffie gaming alla porta audio dell'Xbox. L'adattatore audio necessita di un acquisto supplementare).

JP コンソールのセットアップ: XBOX ONE™, PS4™またはSWITCH™
3.5mmケーブルをヘッドセットをコンソールのコントロールポートに接続します。
※Xbox Oneには、Xbox Oneヘッドセットアダプター (別売) が必要な場合があります。

Specification

Speaker Sensitivity	MIC Sensitivity	Standby Time
99±3dB	-38±3dB	200H+
Playing Time	Charging Time	Battery Capacity
17H	5-4H	1100mAh
Charging Input	Connectivity	Wireless Distance
5V ⚡ 1000mA	2.4GHz Wireless 3.5mm Audio Cable	39ft (12m)

FCC Statement

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

A4