

- Forward and Reverse - Pull/Push Trigger.
- Left and Right Steering - Turn Wheel.

Vehicle Features:

Charge by USB with Smart Charge Technology. The built-in "smart chip" can recognize the power output level of your chosen USB charging device. Charge times will vary between charging devices. Charging from a wall outlet with a USB adapter may be faster than charging from a USB port on a computer. Using Advanced USB Power Delivery, the smart chip will charge the vehicle's internal battery at the fastest speed allowed by your charging device.

Batteries/Recharging Unit (Included):

Transmitter - 2 "AA" batteries.

Vehicle - Internal rechargeable Lithium Ion Battery with USB Charging Cord.

Charge by USB:

1. Locate the ON/OFF Switch on underside of vehicle and switch to the OFF position.
2. Open the USB Cord Compartment cover located on the underside of the vehicle. Use care when extending cord. Do not pull or tug on cord.
3. Connect the USB Charging Cord to a powered USB receptacle.
4. While charging, Charging Status Light will be on.
5. Charging Status Light will turn off when charging is complete. (Charging is completed in approximately 1 - 1.5 hours depending on the type of charging device you use.)
6. When finished charging, unplug USB cord and store in compartment. Replace compartment cover before driving vehicle.

Transmitter:

- Locate and remove the Battery Compartment Cover, which is located on the bottom of the Transmitter.
- Insert 2 "AA" batteries. Be sure the (+) and (-) are properly matched.
- The transmitter will automatically sync with the vehicle.
- The vehicle is equipped with 2.4GHz technology which allows up to 8 vehicles to be raced at the same time.

The Vehicle:

Locate the ON/OFF switch near USB Cord Compartment. Switch to the ON position. The vehicle is now ready for use.

IMPORTANT!

The internal Lithium Ion battery pack is only PARTIALLY CHARGED prior to shipment and it is recommended the battery be fully charged before first use.

Cautions:

Chargers used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and that, in the event of such damage, the toy must not be used with this charger cable until the damage has been repaired.

Steering Trim:

Adjust the steering trim located underneath the vehicle between the front wheels.

Removing the Body Shell:

1. Locate and remove the pins that secure the body shell to the frame.
2. Lift off the body shell to expose the frame.

Notes:

1. Operate the vehicle within 80-100 feet (25-30 meters) range.
2. Switch off the toy when not in use.
3. Remove "AA" batteries in transmitter when not in use for long periods.
4. If vehicle is not functioning properly, make sure batteries in transmitter are fresh, vehicle is fully charged.
5. Adult supervision recommended.
6. Please remove all packaging attachments before giving this toy to your child.
7. Do not insert the USB cable into electrical socket outlets.
8. Do not use the included USB cable for purpose other than recharging the vehicle.
9. USB Power Adapter is not included.
10. To protect the battery and prolong its life, do not overcharge the vehicle.
11. This toy is only to be connected to equipment bearing either of the following symbols:  or .

The reception performance may be affected under a strong interference disturbance environment.



This product would not perform normally under a strong electrostatic environment.

The instructions must be kept since it contains important information.

We wish you many happy hours of pleasure with your New Bright toy.

Note: When replacing Transmitter batteries:
Use alkaline batteries only.
Do not use old and new batteries.
Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries.

ENGLISH



- Marché avant et marche arrière - Tirer/Pousser sur la gâchette.
- Voage à gauche et à droite - Tourner le volant.

Caractéristiques du véhicule :

Technologie de recharge intelligente par USB. Le « puce intelligente » intégrée peut reconnaître la puissance de sortie de votre appareil de recharge USB. Le temps de recharge variera en fonction des appareils. La recharge à partir d'une prise murale avec un adaptateur USB peut être plus rapide que la recharge à partir d'un port USB sur un ordinateur. Grâce à une puissance d'alimentation USB avancée, la puce intelligente rechargera la batterie interne du véhicule à la vitesse la plus élevée compatible avec votre appareil de recharge.

Piles et batterie au lithium fournies:

2 piles «AA» pour la radiocommande (fournie).

Une batterie au lithium-ion incorporée au véhicule avec un câble USB pour le rechargement (fourni).

Chargement de la batterie du véhicule avec un câble USB (fourni):

1. Avant de commencer à charger la batterie, vérifier que le interrupteur ON/OFF situé sous le véhicule est bien en position OFF.
2. Ouvrir le compartiment du câble USB situé sous le véhicule. Faire attention quand vous déroulez le câble. Ne pas tirer sur le câble.
3. Brancher le câble de chargement USB sur une prise USB alimentée.
4. Durant le chargement, le témoin lumineux de l'état de charge s'allume.
5. Ce témoin lumineux s'éteint lorsque la charge est terminée. (Il faut environ 1,5 heures pour recharger la batterie, en fonction du type d'appareil que vous utilisez.)
6. Une fois le chargement terminé, débrancher le câble USB et ranger le dans le compartiment prévu à cet effet. Remettre le couvercle du compartiment en place et remettre les vis en place avant de conduire le véhicule.

Transmetteur :

- Localiser et retirer le couvercle du compartiment de la batterie situé sur le dessus du transmetteur.
- Insérer 2 piles AA. Respecter les polarités (+) et (-).
- Le transmetteur se synchronisera automatiquement avec le véhicule.
- Le véhicule est équipé de la technologie 2.4 GHz, ce qui permet l'utilisation simultanée de 8 véhicules.

Le véhicule:

Repérer l'interrupteur ON/OFF situé à proximité du compartiment du câble USB et mettre l'interrupteur sur la position ON. Le véhicule est maintenant prêt à être utilisé.

IMPORTANT!

La batterie au lithium-ion incorporée au véhicule n'est que partiellement chargée, il est recommandé de la charger complètement avant la première utilisation.

Précautions:

Les chargeurs utilisés avec le jouet doivent être contrôlés régulièrement en particulier le câble, la pile, ainsi que les autres éléments du jouet. Si une anomalie est constatée, le jouet ne doit pas être utilisé avec ce câble de recharge tant qu'il ne soit pas réparé.

Compensateur de direction :

Régler le compensateur de direction situé sur le dessus du véhicule entre les roues avant.

Retirer la carrosserie

1. Localiser et retirer les attaches fixant la carrosserie sur le châssis.
2. Soulever la carrosserie pour faire apparaître le châssis.

Notes:

1. Le véhicule fonctionne sur une distance de 25-30 mètres.
2. Éteindre le jouet lorsqu'il n'est pas utilisé.
3. Retirer les piles AA (LIRE) de la radiocommande en cas de non utilisation pendant de longues périodes.
4. Si le véhicule ne fonctionne pas correctement, vérifier les piles et contrôler que la batterie du véhicule soit complètement chargée.
5. La présence d'un adulte est recommandée.
6. Enlever toutes les pièces de l'emballage avant de donner ce jouet à votre enfant.
7. Ne pas insérer le câble USB dans les prises de courant électrique.
8. Ne pas utiliser le câble USB inclus à des fins autres que la recharge de ce véhicule.
9. L'adaptateur secteur USB n'est pas fourni.
10. Pour protéger la batterie et prolonger sa durée de vie, ne pas surcharger le véhicule.
11. Ce jouet doit uniquement être connecté à un équipement portant l'un des symboles suivants:  ou .

La performance de réception peut être affectée dans un environnement de fortes interférences.

Ce produit ne fonctionnera pas normalement dans un environnement électrostatique élevé.

Les instructions doivent être conservées car elles contiennent des informations importantes.

Nous vous souhaitons beaucoup d'heures de plaisir avec votre nouveau jouet de la marque New Bright.

FRANÇAIS



Contact New Bright Industries Customer Service Toll Free at:
1-877-NBS-TOYS
(1-877-624-8697)
Monday through Friday, 9:00 AM to 5:00 PM Eastern Time

U.S. Toy Sales and Marketing Co., Inc.
30260 Oak Creek Drive - 2nd Floor
Wyom MI 48393
1-877-624-8697
<http://www.newbright.com/>