

EVERYDAY HEADPHONES PRO

QUICK START GUIDE
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
GUÍA DE INICIO RÁPIDO



CONNECT
RELIER
CONECTAR



[3s]

 **Pairing mode**
Mode d'appariement
Modo de emparejamiento

FUNCTIONS LES FONCTIONS FUNCIONES



● TAP
TAPOTER
TOCAR

■ HOLD
TENIR
MANTENER

- 1**
- Power icon [3s]
 - Volume icon [3s]
 - Play/Pause icon ●
 - Answer call icon ●
 - End call icon ●
 - Reject call icon ● ● ●
 - Call log icon ● ●


- 2**
- Volume icon ●
 - Next track icon [2s]

- 3**
- Volume icon ●
 - Previous track icon [2s]

SOUND PROFILE & ACTIVE NOISE CANCELLATION
PROFIL SONORE ET SUPPRESSION ACTIVE DU BRUIT
PERFIL DE SONIDO Y ANULACION ACTIVA DEL RUIDO

● **TAP**
TAPOTER
TOCAR

■ **HOLD**
TENIR
MANTENER



4 [1.5s]



BALANCED SOUND
SON ÉQUILIBRÉ
SONIDO BALANCEADO



BASS SOUND
SON DE BASSE
SONIDO BAJO



PURE SOUND
SON PUR
SONIDO PURO



ANC ON
ANC ACTIVÉ
ANC ENCENDIDO




ANC OFF
ANC DÉACTIVÉ
ANC DESACTIVADO



AWARENESS MODE
MODE DE SENSIBILISATION
MODO DE CONCIENCIA



MULTIPOINT CONNECTION
CONNEXION MULTIPOINT
CONEXIÓN MULTIPUNTO





FULL USER MANUAL
MANUEL UTILISATEUR COMPLET
MANUEL UTILIZADOR COMPLETO



<https://rayconglobal.com/pages/the-everyday-headphones-pro-full-user-manual>