


MPOW

MODEL: BH324B




WIRELESS HEADSET

We are appreciate for purchasing our new Mpow A7 product. This guide contains instructions for setting up and using your Mpow A7 easily.


① Package



② Diagram



③ How To Pair



④ First use

1. Turn on the Bluetooth function on your phone.
2. Power on then it will enter the pairing mode automatically. You can see red and blue lights start flashing alternately with the voice "Pairing".
3. Search for the Bluetooth device and select "Mpow A7" (Enter the code "0000" if needed).
4. If pairing is successful, the blue light starts flashing slowly. You will also hear the voice "Connected".

⑤ Pair to another device

1. Shut down state, keep pressing the multifunction button for about 5-6 seconds until red and blue lights start flashing alternately with the voice "Pairing".
2. The rest goes the same as above.

⑥ Erste Verwendung

1. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Handys ein.
2. Schalten Sie sich ein und wechseln Sie automatisch in den Paarungs-Modus. Nach dem Lösen der Taste muss die Kontrolllampe Rot und Blau abwechselnd blinken mit der Stimme "Pairing".
3. Suchen Sie die Bluetooth-Geräte und wählen Sie "Mpow A7" (geben Sie ggf. den Passworts "0000" ein).
4. Wenn die Kopplung erfolgreich ist, beginnt das Blau Kontrolllampe langsam zu blinken. Sie hören auch die Stimme "Connected".

⑦ Koppeln mit einem anderen Gerät

1. Schalten Sie den gekoppelten Gerät aus, und dann drücken Sie die Multifunktions-Taste ca. 5-6 Sekunden lang, bis die Rote und Blaue Kontrolllampe abwechselnd mit der Stimme "Pairing" blinken, um mit einem anderen Gerät zu koppeln.
2. Der Rest geht genauso wie oben.

⑧ Première utilisation

1. Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone.
2. Allumez. Il passera automatiquement en mode de couplage. Vous pouvez voir les lumières rouge et bleu commencer à clignoter en alternance avec la voix "Pairing".
3. Recherchez les appareils Bluetooth et sélectionnez "Mpow A7" (entrez le code "0000" si nécessaire).
4. Si l'appariement est réussi, la lumière bleu commence à clignoter lentement. Vous entendrez également la voix "Connected".

⑨ Appairer à un autre appareil

1. État éteint, maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant environ 5-6 secondes jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu se mettent à clignoter en alternance avec la voix "Pairing".
2. Le reste va comme ci-dessus.

⑩ Primer uso

1. Encienda la función Bluetooth en su teléfono.
2. Encendiéndose entrará automáticamente en el modo de emparejamiento. Puede ver que las luces naranja y blanca comienzan a parpadear alternativamente con la voz "Pairing".

3. Busque los dispositivos Bluetooth y seleccione "Mpow A7" (ingrese el código "0000" si es necesario).
4. Si la sincronización es exitosa, la luz blanca comienza a parpadear lentamente. También escuchará la voz "Connected".

⑪ Emparejar a otro dispositivo

1. Apague el estado, mantenga presionado el botón multifunción durante aproximadamente 5-6 segundos hasta que las luces naranja y blanca empiecen a parpadear alternativamente con la voz "Sincronización".
2. El resto va igual que el anterior.

⑫ Primo utilizzo

1. Attivare la funzione Bluetooth sul telefono.
2. Accendere poi entrerà automaticamente in modalità di collegamento. Potrebbe vedere l'indicatore rosso e blu che iniziano a lampeggiare alternativamente con la voce "Pairing".
3. Cercare i dispositivi Bluetooth e selezionare "Mpow A7" (inserisci il codice "0000" se necessario).
4. Se il collegamento ha avuto successo, l'indicatore blu inizia a lampeggiare lentamente. Sentirà anche la voce "Connected".

⑬ Collegare ad un altro dispositivo

1. Spegnere gli auricolari, tenere premuto il tasto multifunzione per circa 5-6 secondi fino a quando l'indicatore rosso e blu iniziano a lampeggiare alternativamente con la voce "Pairing".
2. Il resto va come sopra.


⑭ ご初回使用の前に

1. デバイスの充電が満充電を完了してください。
2. シリコンのインナーケーブルは赤い受動点滅するまで、再生ボタンを押します。
3. デバイスに (Mpow A7) を読み込んでください。 (バーストが必要な場合は "0000") を入力してください。
4. ペ어링は完了すると、青いLEDインジケータライトはゆっくり点滅するようになります。

⑮ ほかのデバイスにペアリングします


1. インジケータライトは赤点滅するまで、再生ボタンを5秒間押してください。
2. 1で初回使用になる前に繰り返します。

⑯ Power ON / OFF



⑰ Play / Pause / Answer / Hang Up / Reject


- Spülen / Pause / Antworten / Auflegen / Ablehnen
Play / Pause / Réponse / Raccrocher / Rejeter
Reproducir / Pausa / Contestar / Colgar / Rechazar
Riproduzione / Pausa / Risposta / Raggiungimento / Rifiuto
プレイ / 一時停止 / 通話に回答 / 通話終了 / 通話拒否




FOR MORE INFORMATION PLEASE VISIT
• <https://www.mpow.com/>
MPOW

⑱ Volume Control / Music Control

- Lautstärkeregelung / Musiksteuerung
Contrôle de Volume / Contrôle de la Musique
Control de volumen / Control de la música
Controllo del volume / Controllo della musica
音量調節 / 音楽コントロール



⑲ Charge Battery



Correct Disposal of This Product

(Waste Electrical/Electronic Equipment)
This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

FCC Statement

- Operation is subject to the following three conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

- (3) This device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any Changes expressly or modifications not approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

⚠ Notification

1. Please fully charge it if it was going to be lain idle for a long time and place it in a cool and dry place. Please recharge it each 2 months for storage.
2. Please fully charge it for the first use.

⚠ Benachrichtigung

1. Wenn Kopfhörer für lange Zeit nicht verwendet wird, laden Sie bitte es voll auf und bewahren Sie es an einem kühlen und trockenen Platz. Bitte laden Sie es alle 2 Monate zur Lagerung auf.
2. Bitte laden Sie es für den ersten Gebrauch auf.

⚠ Notificación

1. Por favor, cargarlo completamente si iba a quedar inactivo por un largo tiempo y colocarlo en un lugar fresco y seco. Recargue cada 2 meses para su almacenamiento.
2. Por favor, cargue completamente para el primer uso.

⚠ Notificazione

1. Si prega di caricare completamente se stava per essere rimasto inattivo per lungo tempo e metterlo in un luogo fresco e asciutto. Si prega di ricaricare ogni 2 mesi per l'archiviazione.
2. Si prega di caricare completamente per il primo utilizzo.

⚠ Notification

1. Veuillez le charger complètement si il doit rester inactif pendant un certain temps et le placer dans un endroit frais et sec. Veuillez le recharger tous les 2 mois pour le stockage.
2. Chargez-le complètement lorsque vous l'utilisez pour la première fois.

⚠ お手入れ方法と注意事項

1. 超絶使用しない場合、本製品を予め充電してください。充電で済んだ場合でも何ヶ月かに一度、2ヶ月に一度に充電してください。
2. 初めて使用する前に、本製品を満充電してから使用してください。