

Quick Installation Guide

A350M

Mono headset with Bluetooth USB dongle



A Delivery content · Lieferumfang · Contenu de la boîte · En la caja · Contenuto della confezione

B Charging the battery · Akku laden · Charger la batterie · Ricarica della batteria · Carga de la batería

C Connecting · Anschließen · Connecter · Conectar · Collegare

D

E Adjust headband and microphone boom

The front end of the microphone boom should be close to the surface of the headband for a good noise cancelling effect while talking. To improve noise cancelling, you can bend the microphone boom by hand with moderate force to bring it closer to your mouth.

F Snom A220 USB dongle status LED (blue)

- Off: off, disconnected
- Steady: standby mode (connected to Snom BT device)
- Slow flash: talk mode (connected to Snom BT device)
- Quick flash: Bluetooth pairing mode

G Status LED

- Green, 5 seconds on, then off: powering up.
- Green, steady on: battery full.
- Green flashing 0.5s on, 0.5s off: low battery.
- Green 5s on, 5s off continuously: charging
- Blue, 1s on, 1s off continuously: in pairing mode.

H Overview

Call key

- Short press: answer/end call
- Press for 2s to reject call

Softkey

- In idle mode turn voice assistant on/off
- Start/stop when playing music

Volume key +/-

- Tap to increase the volume.
- Tap to lower the volume.
- Press for 2s to play the next track.
- Press for 2s to play the previous track

Call key

USB-C port for charging only

Status LED (green/blue)

Mute key

- In call: mute/unmute microphone
- In idle mode press for 5s to turn DND on/off

Switch

- Power on/off
- Bluetooth pairing

I Power/Bluetooth switch

Power off:

Power on:

Bluetooth pairing:

K Using microphone boom to mute mic

In call: microphone muted when boom between 10 and 2 o'clock positions

J

Busylight (LED ring)

- green flashing: incoming call
- red: busy. After 20 seconds, lower part will turn off.

Red MIC indicator

- on: mic muted when in call
- off: idle or microphone unmuted

Microphone

Connecting

- To Snom deskphone or computer via Snom A220 USB dongle.** Headset and dongle are paired and ready to use.
 - Insert the dongle into the USB port on the Snom deskphone or computer.
 - Select Snom A220 as the playback device in the audio settings of phone or computer.
- To computer, Snom deskphone with BT connectivity, mobile devices.**
 - Slide power/Bluetooth switch to Bluetooth (see Fig. I) position and hold for 3 seconds until the status LED flashes blue.
 - Go to the Bluetooth menu on computer, deskphone, or mobile device and select "Snom A350M" from the list of devices available for pairing.
- To mobile devices (iOS devices excluded).**
 - Turn on NFC on your mobile device.
 - Place the NFC zone of your mobile device close to the NFC logo of the A350M headset.

NOTE: If NFC pairing is unsuccessful, try connecting via Bluetooth pairing.

Using

Answering and ending a call

Incoming calls are announced by the voice prompt "incoming call" or, if voice prompts are disabled, by the ringtone and by the busylight flashing green.

- Answering a call: tap the call key or flip the microphone boom down close to the mouth to answer the call.

NOTE: Using the boom to answer calls can be enabled/disabled in the Snom Connect PC App: The default setting is enabled.
- End the call: tap the call key.

Call waiting

- Tap the call key to accept the incoming call and end the active call.
- Tap the call key twice to accept the incoming call and put the active call on hold.
- Press the call key for 2 seconds to reject the incoming call.

Note: Call waiting and call swapping functions may be variant in some softphones.

Call swapping. Tap the call key twice to switch between the active call and the call on hold.

Adjusting the volume

- Press . When the volume reaches the maximum level you hear a double beep.
- Press . When the volume reaches the minimum level you hear a double beep.

Mute and unmute a call

- Mute.** Press the key or move the microphone boom up (see Fig. K). You hear a tone, and the red MIC indicator on the microphone boom turns on.
- Unmute.** Press the key again or move the microphone boom down. You hear a tone, and the red MIC indicator on the microphone boom turns off.

NOTE: Using the boom to mute and unmute the microphone during a call can be enabled/disabled in the Snom Connect PC App. The default setting is enabled.

Enable and disable do not disturb (DND) mode

- In idle mode, press the key for 5 seconds to enable DND mode. You hear the voice prompt "DND on", and the top half of the busylight turns red. :
- Press the key again for 5 seconds to exit DND mode. You hear the voice prompt "DND off", and the busylight turns off.

Manually turn busylight LED on/off

- Off: press and simultaneously and hold for 5 seconds
- On: press and simultaneously and hold for 5 seconds.

Enable/disable voice prompts

In the default setting, the voice prompts (English only) guide you through the setup and inform you of the headset status, e.g., pairing.

- Press and the key simultaneously for 5 seconds to disable. The prompt "Voice guidance off" will be played..
- Press and the key simultaneously for 5 seconds to enable. The prompt "Voice guidance on" will be played.

Power saving mode

When the headset has been idle for 24 hours (not worn, no calls, no music played) it goes into power saving mode to conserve battery power. .

To turn the power back on, move the power switch to the **off** position , then to the **on** position .

Auto-pause music

The headset's built-in sensor automatically pauses music playing when the headset is taken off. Music will resume when the headset is put on again.

If the pause time (headset not worn) is longer than 8 hours, the auto-pause function turns off.

Reset to default settings and clear paired devices

- Turn on the power (see Fig. I).
- In idle mode, press the call key and simultaneously for 5 seconds. The status LED alternates blue and green flashes, one second each, five times, and then turns off. The headset is reset.

Download the Snom Connect PC app

at <https://service.snom.com/display/wiki/Snom+Connect+to+your+computer>. This app enables you to perform the following functions on your A350M headset via the dongle which must be connected to your computer (Windows or MacOS):

- Select different profiles for the sound equalizer.

- Enable/disable the auto pause/auto mute/auto answer functions.
- Pair other Snom Bluetooth devices with the dongle.
- Update firmware .

ENGLISH

Copyright, trademarks, legal disclaimers

Snom, the names of Snom products, and Snom logos are trademarks owned by Snom Technology GmbH.

All product specifications are subject to change without notification. Snom Technology GmbH reserves the right to revise and change this document at any time, without being obliged to announce such revisions or changes beforehand or after the fact. Although due care has been taken in the compilation and presentation of the information in this document, the data upon which it is based may have changed in the meantime. Snom therefore disclaims all warranties and liability for the accurateness, completeness, and currentness of the information published, except in the case of intention or gross negligence on the part of Snom or where liability arises due to binding legal provisions.

Important information

Follow the instructions in the manual and other applicable documentation of the device. Save this guide and do not give the device to third parties without it.

The nameplate is located at the bottom or rear of the product.

Safety instructions

- This device is designed for consumer and professional use.
- We recommend not using the device in rooms with high humidity (for example, in bathrooms, laundry rooms, damp basements). Do not immerse the device in water and do not spill or pour liquids of any kind onto or into the device.
- Do not use the device in surroundings at risk for explosions (paint shops, for example). Do not use the device if you smell gas or other potentially explosive fumes.
- Do not use the device during thunderstorms. Lightning striking the power grid may cause electric shocks.
- Warning: The earpiece contains a magnet, and it may attract small dangerous objects such as needles or pins. Please ensure before each use that no such objects are present.
- Note:** When the headset is connected to a device for the first time, the installation of the driver may take one to three minutes.

Important battery information

This product uses a built-in rechargeable Lithium-Polymer battery. Do not use any other type of battery since this may lead to leakage, fire, explosion, or other dangerous situations. Never disassemble, alter, or short-circuit batteries or use them for purposes other than the intended one.

Charging and discharging, storage

The full performance of a new battery is achieved only after two or three complete charge and discharge cycles.

- The battery can be charged and discharged hundreds of times, but it will eventually wear out.
- If left unused, a fully charged battery will lose its charge over time. If the battery is completely discharged, it may take a few minutes before the status LED lights up.
- Use the battery only for its intended purpose. Do not short-circuit the battery. Short-circuiting the terminals may damage the battery or the connecting object. Do not use a damaged charger or battery. Using a damaged battery may cause it to explode.
- Do not place or store batteries, inside or outside devices, in full sunlight or in the immediate vicinity of open fire or other heat sources. Risk of explosion!
- Do not dispose of batteries by throwing them into a fire. Risk of explosion!

Battery cautions statement

Avoid using the battery in the following conditions:

- High or low extreme temperatures that a battery can be subjected to during use, storage or transportation;
- Low air pressure at high altitude;
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- Extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas
- Avoid replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard.
- Disposal of a battery into fire or a hot oven or mechanically crushing or cutting of a battery can result in an explosion.

Cleaning

To clean the device, use an anti-static cloth. Please avoid cleaning liquids as they might damage the surface or internal

electronics of the device.

Standards conformance

This device complies with Directive 2014/53/EU and the essential health, safety, and environmental requirements of all relevant European directives. This device complies with the Radio Equipment Regulations 2017 and the essential health, safety, and environmental standards of the UK.

You can download the declaration of conformity at [https:// www.snom.com/conformity](https://www.snom.com/conformity).

Unauthorized opening, changing, or modifying the device will cause the warranty to lapse and may also result in the loss of conformity. In case of malfunction contact authorized service personnel, your seller, or Snom.

FCC ID: EW780-S151-00 (A350M)
FCC ID: EW780-S051-00 (A220)

This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications.
IC: 1135B-80S15100 (A350M)
IC: 1135B-80S05100 (A220)
HVIN: 35-600058HS (A350M)
HVIN: 35-600056HS (A220)

FCC Part 15

This equipment has been tested and found to comply with the requirements for a Class B digital device under Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules.

These requirements are intended to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications to this equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and

(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

Radiation Exposure Statement:

The bluetooth dongle complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The Bluetooth dongle has been tested and complies with ISSED SAR limits. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 5mm between the radiator & your body.

To ensure safety of users, FCC and ISDEC have established criteria for the amount of radio frequency of the product. The Bluetooth headset has been tested and found to comply with FCC and ISDEC criteria. The Bluetooth headset may be safely worn on the head of the user.

Industry Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian requirements: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) du Canada.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

2023002

continued on reverse

Disposal

Device

✂ This device is subject to European Directive 2012/19/EU and may not be disposed of with general household garbage. If you do not know where you may dispose of the device at the end of its lifespan, contact your municipality, your local waste management provider, or your seller.

Battery

✂ The battery built into the product is subject to European Directive 2006/66/EC and may not be disposed of with general household garbage. If you do not know where you may dispose of the battery at the end of its lifespan, contact your municipality, your local waste management provider, or your seller.

In countries outside the EU, disposal of electrical and electronic products and of batteries should be done in line with local regulations. Please contact local authorities for further information.

Technical specifications

- Safety:** IEC 62368-1
- Wireless connectivity:** Bluetooth V5.2
 - Radio frequency band:** 2402–2480 MHz (US, EMEA)
 - Max. transmission power:** 14.12dBm (EMEA), 13dBm (US)
 - Range:** up to 30m/100ft.
- NFC:** Passive
- USB dongle:** USB 2.0, 1 x type A
- Headset battery:** Lithium Polymer 3.8V 770mAh size:902232
- Charging input (USB-C):** 5V 1A
- Talk time:** Up to 32 hours
- Music time:** Up to 50 hours
- Standby time:** Up to 89 hours
- Charging time:** Around 2 hours
- Audio**
 - Speaker rated output power:** 20mW rms
 - Speaker frequency response:** 20 Hz - 20 kHz
 - Microphones:** 2

For more information, please see our Service Hub at <https://service.snom.com/display/wiki/Headsets>.

DEUTSCH

Copyright, Markenrechte, Haftungsausschluss

© 2023 Snom Technology GmbH. Alle Rechte reserviert.

Snom sowie die Namen der Snom-Produkte und die Snom logos sind gesetzlich geschützte Marken der Snom Technology GmbH. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Sicherheit

- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt - NICHT FÜR DEN AUSSENBEREICH!
- Installieren Sie das Gerät nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Badezimmern, Waschküchen, feuchten Kellerräumen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und gießen Sie keine Flüssigkeiten auf oder in das Gerät.
- Telefonieren Sie nicht während eines Gewitters (Stromschlaggefahr bei Blitzeinschlag ins Netz).
- Warnung:** Der Hörer enthält einen Magneten und kann kleine gefährliche Objekte wie Nadeln anziehen. Bevor Sie ihn ans Ohr halten, vergewissern Sie sich, dass keine Objekte daran haften.
- Hinweis:** Wenn das Headset zum ersten Mal mit einem Gerät verbunden wird, kann die Installation des Treibers ein bis drei Minuten dauern.
- Achtung:** Der Lautsprecher im Telefon enthält Magneten und kann kleine gefährliche Objekte wie Nadeln anziehen. Bevor Sie das Telefon ans Ohr halten, vergewissern Sie sich, dass keine Objekte daran haften.
- Hinweis: Wenn das Headset zum ersten Mal mit einem Gerät verbunden wird, kann die Installation des Treibers ein bis drei Minuten dauern.

Akku

!📖 Diese Produkt verwendet einen eingebauten wieder-aufladbaren Lithium-Polymer Akku. Benutzen Sie keine anderen Akku-Typen, da dies zum Auslaufen, Feuer, Explosion oder zu anderen gefährlichen Situationen führen kann. Nehmen Sie den Akku niemals auseinander, nehmen Sie keine Änderungen an ihm vor und schließen Sie ihn nicht kurz.

Laden und Entladen des Akkus, Aufbewahrung

- Ein neuer Akku erreicht seine volle Leistung erst, nachdem er zwei- oder dreimal vollständig ge- und entladen wurde.
- Der Akku kann mehrere hundert Mal ge- und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit ab. Verwenden Sie

ausschließlich von der Snom Technology GmbH freigegebene Akkus.

- Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit. Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige im Handgerät (Display) eingeblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.
- Benutzen Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck. Benutzen Sie keine beschädigten Ladegeräte oder Akkus. Schließen Sie den Akku nicht kurz. Durch Kurzschließen der Pole können der Akku oder der verbindende Gegenstand beschädigt werden. Beschädigte Akkus können explodieren!
- Bewahren Sie den Akku niemals in unmittelbarer Nähe von offenem Feuer oder anderer Hitzequellen, in praller Sonne usw. auf.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Akkus unter folgenden Bedingungen:
 - Hohe oder niedrige extreme Temperaturen während der Verwendung, Lagerung oder des Transports;
 - Niedriger Luftdruck in großer Höhe;
 - Das Belassen eines Akkus in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen, die zu einer Explosion oder dem Austreten brennbarer Flüssigkeiten oder Gase führen kann;
 - Extrem niedriger Luftdruck, der zu einer Explosion oder zum Austreten brennbarer Flüssigkeiten oder Gase führen kann.
- Vermeiden Sie den Austausch eines Akkus durch einen falschen Typ, der eine Schutzfunktion außer Kraft setzen könnte.
- Wenn ein Akku ins Feuer oder in einen heißen Ofen geworfen oder die Batterie mechanisch zerdrückt oder zerschnitten wird, kann dies zu einer Explosion führen.

Normkonformität

CE Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltanforderungen aller relevanten europäischen Richtlinien.

Die eigenmächtige Öffnung des Geräts sowie Änderungen und Modifizierungen am Gerät führen zum Erlöschen der Hersteller-garantie und können darüberhinaus zum Erlöschen der Zulassungen führen.

Technische Daten

- Sicherheit:** IEC 62368-1
- Schnurlose Verbindung:** Bluetooth V5.2
 - Funkfrequenzband:** 2402–2480 MHz
 - Max. Sendeleistung:** 14,12dBm
 - Reichweite:** bis zu 30m
- NFC:** Passiv
- USB-Stick:** USB 2.0, 1 x Typ A
- Akku:** Lithium-Polymer 3,8V 770mAh, Größe:902232
- Ladeeingang (USB-C):** 5V 1A
- Gesprächszeit:** Bis zu 32 Std.
- Musik abspielen:** Bis zu 50 Std.
- Standby-Zeit:** Bis zu 89 Std.
- Ladezeit:** Ca. 2 Std.
- Audio**
 - Nennausgangsleistung des Lautsprechers:** 20mW rms
 - Frequenzgang des Lautsprechers:** 20 Hz - 20 kHz
 - Microfone:** 2

Entsorgung

Gerät

✂ Dieses Gerät unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU und darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Wenn Sie nicht wissen, wo Sie Ihr Altgerät entsorgen können, wenden Sie sich bitte an Ihre Kommune, Ihren örtlichen Müllentsorger oder Ihren Fachhändler.

Akku

✂ Akkus unterliegen der europäischen Richtlinie 2006/66/EG und dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Wenn Sie nicht wissen, wo Sie Akkus entsorgen können, wenden Sie sich bitte an Ihre Kommune, Ihren örtlichen Müllent-sorger oder Ihren Fachhändler. **Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer - Explosionsgefahr!**

Reinigung

Benutzen Sie ein antistatisches Tuch. Benutzen Sie kein Wasser und keine Reinigungsflüssigkeiten, da sie die Oberfläche und die Elektronik des Gerätes beschädigen könnten.

Weitere Information finden Sie auf unseren Serviceseiten auf <https://service.snom.com -> Headsets>.

FRANÇAIS

Copyright, marques déposées, non-responsabilité

© 2023 Snom Technology GmbH. Tous droits réservés.

Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques déposées par Snom Technology GmbH. Snom se réserve le droit de modifier les fonctionnalités des produits mentionnées dans ce document sans avertissement préalable.

Sécurité

- Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur uniquement! Ne l'installez pas au dehors!
- N'installez pas l'appareil dans des pièces très humides (par exemple, dans une salle de bain ou un sous-sol humide). N'immergez pas l'appareil dans l'eau et ne versez pas de liqui-des d'aucune sorte sur ou dans l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil durant les orages, le choc d'un éclair sur les circuits électriques peut provoquer une électrocution.
- Avertissement:** L'écuteur contient un aimant et pourrait attirer de petits objets dangereux tels que des aiguilles ou des épingles. Assurez-vous avant chaque utilisation que de tels objets ne sont présents.
- Lorsque le casque est connecté à un périphérique pour la première fois, l'installation du pilote peut prendre une à trois minutes.

Batterie

!📖 Ce produit utilise une batterie lithium-polymère rechargeable intégrée. N'utilisez aucun autre batterie ou un autre type de batterie pour ne pas courir un risque de fuite, d'incendie, d'explosion ou d'autres situations dangereuses. Ne démontez, n'altérez et ne court-circuitez jamais les batteries et ne les utilisez jamais dans un but pour lequel ils n'ont pas été prévus.

Chargement et déchargement, stockage de la batterie

- Une batterie neuve n'offre ses meilleures performances qu'après deux ou trois cycles de chargement et de décharge-ment complets.
- La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais finira par s'épuiser. N'utilisez que des accus approu-vées par Snom Technology GmbH.
- Si il n'est pas utilisé, un accu complètement chargé se dé-charge peu à peu. Si la batterie est complètement déchargée, il peut prendre quelques minutes avant que l'indicateur de chargement s'affiche sur l'écran.
- Il faut toujours utiliser la batterie dans le seul but qui a été prévu. Ne court-circuitez pas la batterie. La batterie et un appareil connecté peuvent être endommagés par la mise en court-circuit des bornes de la batterie. N'utilisez pas une batterie défectueux ou un chargeur défectueux. L'utilisation d'une batterie défectueux peut la faire exploser!
- Évitez d'utiliser la batterie dans les conditions suivantes:
 - Températures extrêmes élevées ou basses pendant l'utilisation, le stockage ou le transport;
 - Faible pression atmosphérique à haute altitude;
 - Laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable;
 - Pression d'air extrêmement basse pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Évitez de remplacer une batterie par un type incorrect qui pourrait mettre en échec une protection.
- La mise au rebut d'une batterie dans le feu ou dans un four chaud ou l'écrasement ou la coupe mécanique d'une batterie peut entraîner une explosion.

Conformité au standards

CE Cet appareil est marqué CE et conforme aux standards de sécurité, de santé et environnementaux de tous les directives européennes applicables. L'ouverture et la modification de l'appareil sans autorisation annule la garantie et peut également annuler la conformité CE. En cas de mauvais fonctionnement, veuillez contacter le personnel d'entretien agréé, votre revendeur ou bien Snom.

Caractéristiques techniques

- Safety:** IEC 62368-1
- Connectivité sans fil:** Bluetooth V5.2
 - Bandes de fréquences:** 2402–2480 MHz (US, EMEA)
 - Max. puissance d'émission:** 14,12dBm (EMEA), 13dBm (US)
 - Portée:** jusqu'à 30m
- NFC:** Passif
- Clé USB:** USB 2.0, 1 x type A
- Batterie:** Lithium Polymère 3,8V 770mAh taille:902232
- Entrée du charge (USB-C):** 5V 1A
- Temps de conversation:** jusqu'à 32 heures
- Durée de la musique:** jusqu'à 50 heures
- Autonomie standby:** Environ 89 heures
- Temps de charge:** Environ 2 hours
- Audio**
 - Puissance de sortie nominale du haut-parleur:**20mW rms
 - Réponse en fréquence du haut-parleur:** 20 Hz - 20 kHz
 - Micros:** 2

Mise au rébut

Produit

✂ Cet appareil est soumis à la Directive 2012/19/EU et ne peut être mis au rebut avec les déchets ménagers nor-maux. Si vous ne savez pas ou mettre au rebut où faire recycler l'appareil lorsqu'il arrive au terme de son exis-tence, contactez votre municipalité, la société locale en charge de la gestion des déchets ou votre vendeur.

Batteries

✂ La batterie est soumis à la Directive 2006/66/CE et ne peut être mis au rebut avec les déchets ménagers nor-maux. Ne le mettez jamais au feu - danger d'explosion! Si vous ne savez pas ou mettre au rebut où faire recycler la batterie lorsqu'il arrive au terme de son existence, contactez votre municipalité, la société locale en charge de la gestion des déchets ou votre vendeur.

Nettoyage

Utilisez un tissu antistatique. N'utilisez pas de l'eau ou un produit de nettoyage liquide ou solide. Ils peuvent endommager l'électronique ou les surfaces de l'appareil.

Pour plus des informations consultez notre Service Hub sur notre site <https://service.snom.com -> Headsets>.

ITALIANO

Copyright, marchi registrati, declinazione di responsabilità

© 2023 Snom Technology GmbH. Tutti i diritti riservati.

Snom, i nomi dei prodotti Snom, ed i loghi Snom sono marchi registrati di proprietà di Snom Technology GmbH. Tutti i diritti su altri marchi, logotipi o prodotti registrati e qui menzionati sono di proprietà dei rispettivi produttori e detentori.

Sicurezza

- Il dispositivo si può impiegare solo al chiuso! Non installare all'aperto!
- Non installare il dispositivo in ambienti con alta umidità (ad es., in bagno, lavanderia, seminterrati umidi). Non immergere il dispositivo in acqua e non versarvi liquidi sopra
- Non utilizzare il dispositivo durante i temporali. Qualora un ful-mine colpisca la rete elettrica, è passibile di scossa.
- Attenzione:** La cornetta contiene un magnete che potrebbe attirare oggetti pericolosi tra cui eventualmente chiodi. Prima di portarla all'orecchio assicuratevi che nessun oggetto vi sia attaccato.
- Quando l'auricolare viene collegato a un dispositivo per la prima volta, l'installazione del driver potrebbe richiedere da uno a tre minuti.

Informazioni importanti sulla batteria

!📖 Este producto utiliza una batería recargable de polímero de litio incorporada.Non utilizzate altri tipi di batteria in quanto potrebbero verificarsi perdite, fiamme, esplosioni o altre situazioni rischiose. Non separate, modificate o provocate il corto circuito delle batterie e non utilizzatele per scopi diversi da quelli previsti. .

Ricaricare, scaricare e conservare

- Una nuova batteria raggiunge la piena prestazione solo dopo che è stata scaricata e ricaricata completamente per due o tre volte.
- La batteria può essere ricaricata e scaricata centinaia di volte ma alla fine il suo ciclo di vita si esaurisce. Utilizzare batterie conformi alla Snom Technology GmbH.
- Se non utilizzata per molto tempo, la batteria carica potrebbe scaricarsi da sola. Quando la batteria è completamente scarica, potrebbero volerci alcuni minuti prima che l'indicatore di carica compaia sul display.
- Utilizzare la batteria esclusivamente per l'uso previsto. Evitare il corto circuito delle batterie. Il corto circuito dei terminali potrebbe danneggiare la batteria e l'oggetto collegato. NON utilizzare batterie o caricatori danneggiati. L'utilizzo di una batteria danneggiata potrebbe provocare un'esplosione.
- Non posizionate o conservate le batterie, all'interno o all'esterno del telefono, nelle immediate vicinanze di fiamme libere o altre fonti di calore.
- Evitare di utilizzare la batteria nelle seguenti condizioni:
 - Temperature estreme alte o basse durante l'uso, lo stoccaggio o il trasporto;
 - Bassa pressione atmosferica in alta quota;
 - Lasciare la batteria in un ambiente con temperatura estremamente elevata che potrebbe provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili;
 - Pressione dell'aria estremamente bassa che potrebbe provocare un'esplosione o la perdita di liquidi o gas infiammabili.

- Evitare la sostituzione di una batteria con un tipo errato che potrebbe vanificare la protezione.
- Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo oppure lo schiacciamento o il taglio meccanico di una batteria possono provocare un'esplosione.

Conformità

CE Il dispositivo è dotato di marcatura CE e risponde alla Direttiva 2014/53/EU e agli standard europei di salute, sicurezza ed ambientali. Scarica la dichiarazione di conformità all'indirizzo www.snom.com/conformity.

Eventuali modifiche, cambiamenti e l'apertura non autorizzata del dispositivo invalidano la garanzia e potrebbero annullare la marcatura CE. In caso di malfunzionamenti, contattare il servizio di assistenza autorizzato, il rivenditore oppure Snom.

Dati tecnici

- Sicurezza:** IEC 62368-1
- Connettività wireless:** Bluetooth V5.2
 - Banda di frequenza radio:** 2402–2480 MHz
 - Massimo potenza di trasmissione:** 14,12dBm
 - Portata:** fino a 30m
- NFC:** passivo
- Chiavetta USB:** USB 2.0, 1 x tipo A
- Batteria:** Lithium polimeri 3,8V 770mAh dimensioni:902232
- Ingresso de ricarica (USB-C):** 5V 1A
- Tempo di conversazione:** Fino a 32 ore
- Durata della musica:** Fino a 50 ore
- Tempo di standby:** Fino a 89 ore
- Tempo di ricarica:** Circa 2 ore (ricarica rapida 15 minuti per 6 ore di conversazione)
- Audio**
 - Potenza di uscita nominale dell'altoparlante:** 20mW rms
 - Risposta in frequenza dell'altoparlante:** 20 Hz - 20 kHz
 - Microfoni:** 2

Smaltimento

Dispositivo

✂ Questo dispositivo è soggetto alla Direttiva Europea 2012/19/EU e non può essere smaltito con i rifiuti dome-stici. Se non sapete come smaltire l'apparecchio una volta inutilizzabile, contattate il comune, la nettezza urbana locale, o il vostro rivenditore.

Batteria

✂ La batteria è soggetto alla Direttiva Europea 2006/66/EC e non può essere buttato tra i normali rifiuti dome-stici. Se non sapete come smaltire la batteria una volta inutilizzabile, contattate il comune, la nettezza urbana locale, o il vostro rivenditore.

Pulizia

Utilizzare un panno antistatico. Evitare acqua e altri liquidi o detergenti solidi che potrebbero danneggiare la superficie o l'elettronica interna.

Per ulteriori informazioni consultare nostro Service Hub all indirizzo <https://service.snom.com -> Headsets>.

ESPAÑOL

Propriedad intelectual, marcas registradas, exencion de responsabilidad

© 2023 Snom Technology GmbH. Todos los derechos reservados.

Snom, los nombres de los productos Snom, y los logos de Snom son marcas comerciales propiedad de Snom Technology GmbH. Las especificaciones de producto que aparecen en este documen-to están sujetas a cambios sin previo aviso.

Seguridad

- Este dispositivo es solamente para uso en interiores. No debe instalarse en el exterior.
- No instale el teléfono en lugares con humedad elevada (por ejemplo, en baños, lavaderos, o sótanos húmedos). No sumerja el teléfono en agua ni derrame o vierta líquidos de ningún tipo sobre el teléfono.
- No use el teléfono durante una tormenta; los rayos que impac-ten en la red eléctrica pueden provocar descargas eléctricas.
- Atención:** El auricular contiene un imán y puede atraer pequeños objetos peligrosos, como agujas o alfileres. Antes de utilizarlo, asegúrese de que no se ha adherido ningún objeto.
- Cuando los auriculares se conectan a un dispositivo por primera vez, la instalación del controlador puede demorar de uno a tres minutos.

Información importante de batería

!📖 Este producto utiliza una batería recargable de polímero de títio incorporada. No use otros tipos

de batería, podrían provocar fugas, incendio, explosión, u otras situaciones peligrosas. Para cambiar o retirar la batería, debe retirar primero la tapa de la batería del teléfono. No desmonte, modifique ni cortocircuite las baterías, ni las use para fines distintos al previsto.

Carga y descarga, almacenaje

- El teléfono se alimenta mediante una batería recargable. El rendimiento completo de una batería nueva sólo se consigue después de dos o tres ciclos de carga y descarga completos.
- La batería puede cargarse y descargarse centenares de veces, pero eventualmente se descargará. Use exclusivamente baterías aprobadas por Snom Technology GmbH.
- Si se deja sin uso, una batería totalmente cargada perderá su carga con el tiempo. Si la batería está totalmente descargada, pueden pasar unos minutos hasta que el indicador de carga aparezca en la pantalla.
- Use la batería solamente para su finalidad. No cortocircuite la batería. Cortocircuitar los terminales puede dañar la batería o el objeto conectado. NO use un cargador o batería dañados. Usar una batería dañada puede hacer que explote.
- No ponga ni guarde la batería, dentro o fuera del teléfono, cerca de llama abierta ni otras fuentes de calor
- Evite utilizar la batería en las siguientes condiciones:
 - Temperaturas extremas altas o bajas durante el uso, almacenamiento o transporte;
 - Baja presión del aire a gran altitud;
 - Dejar una batería en un ambiente con temperaturas extremadamente altas que pueden provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable;
 - Presión de aire extremadamente baja que puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.
- Evite reemplazar una batería con un tipo incorrecto que pueda anular una protección.
- Desechar una batería en el fuego o en un horno caliente o aplastarla o cortarla mecánicamente puede provocar una explosión.

Cumplimiento con la normativa

CE Este teléfono tiene el marcado CE y cumple con los estándares de salud, seguridad y medioambientales europeos.

Todas las modificaciones, los cambios y la apertura no autorizada del dispositivo provocarán la cancelación de la garantía, y también pueden causar la pérdida del marcado CE.

Datos técnicos

- Seguridad:** IEC 62368-1
- Conectividad inalámbrica:** Bluetooth V5.2
 - Banda de frecuencia de radio:** 2402–2480 MHz
 - Máx. potencia de transmisión:** 14,12dBm
 - Alcance:** hasta 30m
- NFC:** Pasivo
- Memoria USB:** USB 2.0, 1 x tipo A
- Battería:** Lithium Polímero 3,8V 770mAh tamaño:902232
- Entrada de carga (USB-C):** 5V 1A
- Tiempo de conversación:** hasta 32 oras
- Tiempo de música:** hasta 50 oras
- Tiempo en espera:** hasta 89 oras
- Tiempo de carga:** alrededor de 2 oras
- Audio**
 - Potencia de salida nominal del altavoz:** 20mW rms
 - Respuesta de frecuencia del altavoz:** 20 Hz - 20 kHz
 - Micrófonos:** 2

Eliminación

✂ Este dispositivo está sujeto a la Directriz Europea 2012/19/EU, y no puede ser eliminado con los residuos domésticos generales. Si no sabe dónde puede desechar el dispositivo al final de su vida útil, contacte con su muni-cipio, su proveedor de gestión de residuos local, o su vendedor.

Batería

✂ La batería está sujeto a la Directriz Europea 2006/66/EC, y no puede ser eliminado con los residuos domésticos generales. Si no sabe dónde puede desechar la batería al final de su vida útil, contacte con su municipio, su proveedor de gestión de residuos local, o su vendedor. No ponga las baterías en el fuego ni en un incinerador; ¡RIESGO DE EXPLOSIÓN!

Limpieza

Use un paño antiestática. No utilice agua ni productos de limpieza, ya que podrían dañar la superficie o los componentes electróni-cos del aparato.

Para más información, consulte nuestro Service Hub <https://service.snom.com -> Headsets>.