

NEED MORE HELP?

For all support go to jabra.com/support



QUICK START



FAQ



VIDEOS



DOWNLOADS



TROUBLESHOOTING



CONTACT SUPPORT

jabra.com/solematemini

81-03848 B

JABRA SOLEMATE MINI

Jabra[®]
YOU'RE ON

GET STARTED IN UNDER

5
MINUTES

jabra.com/solematemini

BC

A BRAND BY

GN Netcom

ENGLISH	1
FRANÇAIS	5
ESPAÑOL	9
PORTUGUÊS.....	13

© 2013 GN Netcom A/S (North America: GN Netcom US, Inc.). All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN CHINA
MODEL: HFS210

FCC ID: BCE-HFS210A
IC: 2386C-HFS210



Declaration of Conformity can be found on
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity


1 CONNECT

Connect to just about anything on the planet (no exaggeration).

Bluetooth®


Almost everything has Bluetooth!

1. Press and hold (4 secs) the **Answer/End** button until pairing mode is announced, and the Bluetooth light flashes. Release the button.
2. Follow the voice-guided pairing instructions.



3.5 mm Jack Connector


Does your music device or PC have somewhere to plug in headphones? Good. Connect quickly and easily to it.




NFC

Connect with a simple touch.

1. Ensure that NFC is enabled on your mobile device.
2. Locate and gently tap the NFC zone on the mobile device against the NFC zone on the Jabra Solemate Mini.




2 DISCOVER



DID YOU KNOW?

The Solemate Mini's sole keeps it from bouncing around when you blast your music!

	FUNCTION	ACTION
+/-	Speaker volume	Tap the Volume up or Volume down button
☐	Answer/end call	Tap the Answer/End button
	Reject call	Double-tap the Answer/End button
	Redial last number	Double-tap the Answer/End button
	Battery status	Tap the Answer/End button when not on a call to hear the battery status
⬇ ⬇ ⬆	Mute/un-mute microphone	Press and hold (1 sec) the Volume up and Volume down buttons at the same time



To charge: connect the supplied USB cable to your phone's USB charger, or connect to your PC. It takes approx. 3 hours to fully charge.


1 BRANCHEZ

Se branche à presque tout sur la planète (sans exagération).

Bluetooth^{MD}


Presque tous les appareils fonctionnent avec Bluetooth!

1. Appuyez et maintenez appuyé (4 secondes) le bouton **Réponse/fin** jusqu'à ce que le mode d'appariement soit annoncé, et que le voyant lumineux Bluetooth clignote. Relâchez le bouton.
2. Suivez les instructions vocales d'appariement.



Prise de 3,5 mm


Votre lecteur de musique ou ordinateur a-t-il un endroit pour brancher un casque? Bien. Branchez-vous rapidement et facilement.




NFC

Connectez-vous avec un simple toucher.

1. Assurez-vous que la fonction NFC est activée sur votre périphérique mobile.
2. Repérez et tapez doucement la zone NFC de l'appareil mobile contre la zone NFC du Solemate Mini de Jabra.




2 DÉCOUVREZ



SAVIEZ-VOUS?

La semelle du Solemate Mini l'empêche de rebondir quand vous faites exploser votre musique!

	FONCTION	ACTION
+/-	Volume du haut-parleur	Appuyez brièvement sur le bouton Augmenter le volume ou Réduire le volume
☐	Répondre/mettre fin à un appel	Appuyez brièvement sur le bouton Réponse/fin
	Refuser un appel	Appuyez brièvement deux fois sur le bouton Réponse/fin
	Recomposer le dernier numéro	Appuyez brièvement deux fois sur le bouton Réponse/fin
	État de la pile	Appuyez brièvement sur le bouton Réponse/fin lorsque vous n'êtes pas sur un appel pour entendre le niveau de la pile
⬇ ⬇ ⬆	Activer ou désactiver le mode de discrétion du microphone	Appuyez simultanément et maintenez appuyé (1 seconde) sur les boutons Augmenter le volume et Réduire le volume simultanément



Pour charger : branchez le câble USB fourni au chargeur USB de votre téléphone, ou branchez à votre ordinateur. Une charge complète de la pile s'effectue en environ 3 heures.


1 CONÉCTESE

Conéctese a casi cualquier cosa en el planeta (y no es una exageración).

Bluetooth®


¡Casi todo tiene Bluetooth!

1. Presione y mantenga presionado (4 segundos) el botón **Responder/Finalizar** hasta que se anuncie el modo de sincronización y parpadee la luz azul de Bluetooth. Suelte el botón.
2. Siga las instrucciones por voz para sincronizarlo.



Conector de 3,5 mm


¿Tiene su dispositivo de música o PC un lugar para conectar los auriculares? Bien. Conéctelo rápida y fácilmente.




NFC

Conéctese con un simple toque.

1. Cerciórese de que NFC esté activo en su dispositivo móvil.
2. Localice y toque suavemente la zona NFC en el dispositivo móvil contra la zona NFC en el Jabra Solemate Mini.




2 DESCUBRA



¿SABÍA QUE...?

La base del Solemate Mini evita que rebote cuando escucha música a todo volumen!

	FUNCIÓN	ACCIÓN
+/-	Volumen del altavoz	Pulse el botón de Volumen + o Volumen -
☐	Responder/Finalizar llamadas	Pulse el botón Responder/Finalizar
	Rechazar llamadas	Pulse dos veces el botón Responder/Finalizar
	Volver a marcar el último número	Pulse dos veces el botón Responder/Finalizar
	Estado de la batería	Pulse el botón Responder/Finalizar cuando no esté en una llamada para escuchar el estado de la batería
↓ ⊖ ⊕ ↓	Silenciar/activar micrófono	Mantenga presionado (1 segundo) el botón de volumen + y el de volumen - simultáneamente



Para cargarlo: conecte el cable USB provisto al cargador USB de su teléfono o conéctelo a su PC. Lleva aproximadamente 3 horas cargarlo por completo.


1 CONECTAR

Conecte-se com quase qualquer coisa no planeta (sem exagero).

Bluetooth®


Quase tudo tem Bluetooth!

1. Pressione e segure (4 segundos) o botão **Atender/terminar** até o modo de pareamento ser anunciado e a luz do Bluetooth piscar. Solte o botão.
2. Siga as instruções de pareamento guiadas por voz.



Conector de entrada de 3,5 mm


O seu dispositivo de música ou PC tem alguma entrada para fones de ouvido? Ótimo. Conecte-se rápida e facilmente com ele.




NFC

Conecte-se com um simples toque.

1. Certifique-se de que o NFC esteja habilitado no seu dispositivo móvel.
2. Localize e toque suavemente a zona NFC no dispositivo móvel contra a zona NFC no Jabra Solemate Mini.




2 DESCOBRIR



VOCÊ SABIA?

O solo do Solemate Mini faz com que ele não mude enquanto você ouve a sua música!

	FUNÇÃO	AÇÃO
+/-	Volume do alto-falante	Toque no botão Aumentar volume ou Diminuir volume
☎	Atender/terminar chamada	Toque no botão Atender/Terminar
	Rejeitar chamada	Toque duas vezes no botão Atender/Terminar
	Rediscar último número	Toque duas vezes no botão Atender/Terminar
	Status da bateria	Toque no botão Atender/Terminar quando não estiver em uma chamada para ouvir o status da bateria
⬇ ⬇ ⬆	Colocar/retirar o microfone do mudo	Pressione e segure (1 segundo) os botões Aumentar volume e Diminuir volume ao mesmo tempo



Para carregar: conecte o cabo USB fornecido ao carregador USB do seu telefone ou conecte ao seu PC. Leva aproximadamente 3 horas para carregar completamente.