

# Klettverschluss Installationsmethode



1. Kleben Sie den kurzen Streifen auf die Rückseite der Maschine



2. Kleben Sie den Streifen an die Wand




3. Kleben Sie die Rückseite in einer angemessenen Höhe



4. Installation abgeschlossen

Klettverschluss-Installation  
Einfach zu installieren, den Aufkleber abzureißen  
und direkt zu installieren, spart Zeit und Mühe  
Unterstützt ein Klick Bluetooth für schnellere Verbindung,  
Sie können Ihre Lieblingsmusik nach Belieben spielen



**Bluetooth-Verbindung:** Halten Sie die Taste "Ein/Aus" drei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten, und klicken Sie dann auf die Power-Taste, um es einzuschalten  
Wechseln Sie in den Bluetooth-Modus, schalten Sie Bluetooth Ihres Telefons ein, Sie können es finden "Spieltischplatte"  
Klicken Sie auf die Ein-/Aus-Taste, um den Bluetooth-Modus auszuschalten

**Geschwindigkeitsanpassung:** Es gibt insgesamt neun Geschwindigkeiten, die durch Klicken auf die Schaltfläche "SPEED" eingestellt werden können

**Modus 9 Einstellung:** Klicken Sie auf "MODE" Modus Einstellung: P01 P02 zwei Leuchten  
Schlagen; P03 P04 drei Lichter springen; P05 P06 vier Lichter springen; P07 P08 5 Lichter springen in einer geordneten Weise; P09 Herausforderungsmodus 5  
Die Lichter springen zufällig; Halten Sie MODE gedrückt, um die Lautstärke um 0-5 zu erhöhen;  
Drücken und halten Sie SPEED gedrückt, um die Lautstärke um 5-0 zu verringern

# 魔术贴

## 安装方法



1.将短条贴在机器背面



2.将长条贴在墙上




3.将背面粘贴在合适高度



4.安装完成

魔术贴安装、  
安装简单，撕开贴纸，直接安装，省时省力  
支持一键蓝牙，连接更快捷，  
可以任意播放自己喜欢的音乐



蓝牙连接: 长按3秒开关机 “on/off” 键开机后单击开关键  
变成蓝牙模式,打开手机蓝牙,可以找到  
“Music boxing plate”  
的蓝牙名称,单击开关键可关闭蓝牙模式

速度快慢调节: 总共9个速度,“SPEED” 键单击调节

模式9挡调节: 单击 “MODE”模式调节: P01 P02 二个灯光  
跳动; P03 P04三个灯光跳动; P05 P06 四个灯光跳动;  
P07 P08 5个灯光有序跳动; P09 挑战模式5个  
灯光随机跳动;长摁 MODE 增大音量0-5;  
长摁SPEED 减小音量 5-0

# Poster magique

## Méthode d'installation



1. Collez la bande courte à l'arrière de la machine



2. Collez la longue bande au mur




3. Collez le dos à la bonne hauteur



4. Installation terminée

Installation de stickers magiques,  
Installation facile, déchirer l'autocollant,  
installation directe, gain de temps et d'effort  
Support Bluetooth à une touche, connexion plus rapide,  
Peut jouer votre musique préférée  
comme vous le souhaitez



**Connexion Bluetooth:** cliquez sur la clé on après avoir appuyé longuement sur la touche On / off pendant 3 secondes  
Devient le mode Bluetooth, allume le téléphone Bluetooth, peut être trouvé « Music Boxing Plate »  
**Nom Bluetooth,** cliquez sur la clé on pour désactiver le mode Bluetooth

**Réglage rapide et lent de la vitesse:** 9 vitesses au total, touche "speed" Cliquez sur le réglage

**Réglage du mode 9 vitesses:** cliquez sur "mode" réglage du mode: p01 P02 deux lumières

Battre; P03 p04 trois lumières qui battent; P05 p06 quatre lumières qui battent;

P07 P08 5 battements ordonnés des lumières; P09 mode défi 5

La lumière bat au hasard; Long mode augmente le volume de 0 à 5;  
Longue pression Speed réduit le volume 5 - 0

# 마술 스티커 설치 방법



1. 쪽지를 기계 뒷면에 붙이기



2. 벽에 긴 막대를 붙인다




3. 적당한 높이에 뒷면 붙여넣기



4. 설치 완료

매직 스티커 설치,  
간단한 설치, 스티커 찢기, 직접 설치, 시간 절약  
클릭 한 번으로 Bluetooth를 지원하여  
더욱 빠르게 연결할 수 있습니다.  
원하는 음악을 마음대로 틀어도 돼요.



Bluetooth 연결: 3초 동안 스위치 "on/off"키를 길게 눌러 전원을 켜 후  
키보드 켜기 클릭  
블루투스 모드로 바꾸고 핸드폰 블루투스를 켜면 찾을 수 있다  
"Music boxing plate"  
에 대한 Bluetooth 이름입니다. 키를 누르면 Bluetooth 모드가  
닫힙니다.

속도 속도 조절: 총 9개의 속도, SPEED 키를 눌러 조절

모드 9기어 조절: "MODE" 클릭 모드 조절: P01 P02 두 개의 조명  
뛰다P03 P04 세 개의 불빛이 켜다;P05 P06 네 개의 불빛이 켜다;  
P07 P08 5개의 불빛이 켜져 있게 뛰고 있습니다.P09 도전 모드 5개  
불빛이 무작위로 켜다;모드를 길게 눌러 볼륨 0-5;  
SPEED를 길게 눌러서 볼륨을 5-0 줄여주세요.

# マジックシール インストール方法



1.短冊を機械の  
背面に貼り付ける



2.壁に短冊を貼る




3.背面を適切な  
高さに貼り付ける



4.設置完了

マジックテープ実装、  
取り付けが簡単で、シールを引き裂いて、  
直接取り付けて、時間と労力を省くことができます  
ワンタッチBluetoothをサポートし、接続がより迅速で、  
好きな音楽を自由に再生することができます



**Bluetooth接続:** スイッチのオン/オフボタンを3秒間押し続けて電源を入れたら、  
キーをクリックしてオンにします  
**Bluetoothモードになり、携帯電話のBluetoothを開くと、見つけることができ  
ます“Music boxing plate”  
のBluetooth名を入力し、キーをクリックしてBluetoothモードをオフにします**

**速度の高速徐行調整:** 合計9つの速度、「SPEED」キーをクリック調整

**モード9速調節:** 「MODE」をクリックしてモード調節: P 01 P 02二つの照明  
ジャンプP 03 P 04 3つのライトが鼓動する、P 05 P 06の4つの光の鼓動、  
P 07 P 08 5個の照明が秩序正しく鼓動する、P 09チャレンジモード5つ  
ライトがランダムに動く、MODEを長押しして音量を0-5大きくする。  
SPEEDを長押しすると音量が5〜0減少