

# 智能音乐拳击靶

## 产品介绍:



### 使用说明:

1. 按住按钮，即可对设备进行操作；灯光会发出嗡嗡声打开，音乐将开始播放。
2. 按住该按钮2-3秒以关闭设备。
3. 当设备打开时，按下SPEED（速度）按钮以调整速度级别从1到9。
4. 当设备打开时，按下MODE（模式）按钮进行以下操作。modes:P01为单人模式；P02表示双人模式；P03用于蓝牙模式。  
\*对于蓝牙设备，请查找以“Boxing”开头的设备名称目标打开手机设置，通过连接到设备蓝牙，您可以通过手机播放音乐。
5. 当设备打开时，按下按钮调节音量从1级到9级。

# 用户手册

## 安装说明:

### 安装方法一:

1. 首先，从 EVAp 广告的上半部分撕下双面胶带。双面胶。
2. 将 EVAp a don 粘到产品背面，确保对齐。确保对齐。
3. 从 EVAp 广告的下半部分撕下双面胶带。
4. 正确定位并牢固地粘到墙壁

### 安装方法二:

1. 将粘性砂垫与产品背面。
2. 撕下双面胶带上半部分。
3. 正确定位，与墙壁对齐，并将其牢固地固定到位。

## 故障排除:

NO.	故障症状	原因分析	故障排除方法
1	没有灯光或声音	产品未通电	短按电源按钮
2	短按电源按钮	电池电量耗尽	请收费
3	电池电量低报警声音	电池电量低	请收费
4	敲击声设备内部	由内部移动引起受力结构	正常现象

**Warnings:**  
(1) This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference from authorized licensed transmitters.  
NOTICE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. Therefore, users are cautioned that certain uses may require re-orientation or adjustments of the equipment or other measures to prevent interference.  
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable use condition without restrictions.

## 注意事项:

1. 请将产品固定在坚固可靠的墙面上。
2. 请勿触碰边缘或边角区域，以防伤手或损坏设备。
3. 本产品适合成人使用，儿童应在成人监护下使用。
4. 初学者不要用力过猛，以免伤手。
5. 运动时应以安全为主，严禁踢腿和屈膝严格禁止。
6. 请勿敲击扬声器区域。
7. 如果设备无法开机或运行异常，请检查电池电量是否不足，并为其充电。
8. 如果产品长期不使用，建议每 1-2 个月充电一次。
9. 本产品不防水，请使用干布擦拭，切勿用水浸湿。
10. 请妥善保管使用说明书，以备不时之需。

### 合格证书

本产品经过严格  
测试出厂。  
产品名称: 智能音乐拳击靶

检查员: \_\_\_\_\_

生产日期: \_\_\_\_\_



