

Quick Start Guide

W10K



We're here to help

Nixplay cares deeply about providing your family with a great frame and service. We go to great lengths to ensure your frame is delivered into your hands in perfect working order.

If your Nixplay isn't working perfectly, please do let us know. We're just a phone call, email or chat away.

Online Help Center:

www.nixplay.com/support

Contact us:

support@nixplay.com

Call us:

US (855)-649-7529, (855)-NIXPLAY

Mon – Sat, 9am - 5pm, Central Time


For more information on how to use your frame, please visit:

www.nixplay.com

Your frame's serial number is available on the back of your frame or under your frame's Settings.

You can get the e-label in the information section of the setting

What's Inside the Box




Nixplay Frame




Back Plate



Stand Arm



Stand Base



EU/UK Only




US Only


Power Cord Adapter



Quick Start Guide



Wall Mount Guide




Wall Mount Screws


Setting Up Your Frame

1


**Assemble
the stand**



Step 1



Step 2




Step 3


2

**Place your
frame onto
the stand**


(refer to the wall
mount guide for
wall mount setup)



Step 1



Step 2




Step 3

Connecting Your Frame

1

Power Your Frame

Remove the backplate and plug in your frame to a power source.



2

Download The App

Search for 'Nixplay' on the Apple Store or Google Play and create your Nixplay Cloud account.




(If apps aren't your thing, you can complete all the steps by logging in at www.nixplay.com)

3

Pair Your Frame

Follow the on-screen instructions and pair your frame to your Nixplay Cloud account.



Wir sind für Sie da

Nixplay liegt es sehr am Herzen, Ihrer Familie einen großartigen Rahmen und Service zu bieten. Wir geben uns große Mühe, um sicherzustellen, dass Sie Ihren Rahmen in einwandfreiem Zustand in den Händen halten.

Wenn Ihr Nixplay nicht perfekt funktioniert, lassen Sie es uns bitte wissen. Wir sind nur einen Telefonanruf, eine E-Mail oder einen Chat entfernt.

Online-Hilfe-Center:

www.nixplay.com/support

Kontaktieren Sie uns:

support@nixplay.com

Rufen Sie uns an:

US (855)-649-7529, (855)-NIXPLAY


Mo - Sa, 9am - 17pm, zentrale Zeit

Weitere Informationen zur Verwendung Ihres Rahmens finden Sie unter:

www.nixplay.com

Die Seriennummer Ihres Rahmens finden Sie auf der Rückseite Ihres Rahmens oder unter den Einstellungen Ihres Rahmens.

Was in der Box ist




Nixplay-Rahmen




Rückenplatte



Stativarm



Standfuß



Nur EU / UK




Nur US


Netzkabel-Adapter



Schnellstart-Anleitung



Anleitung zur
Wandmontage




Schrauben für die
Wandmontage


Aufstellen Ihres Rahmens

1


**Montieren Sie
den Ständer**



Schritt 1



Schritt 2




Schritt 3


2

**Platzieren Sie
Ihren Rahmen
auf dem Ständer**


(siehe Anleitung für
die Wandmontage)



Schritt 1



Schritt 2




Schritt 3

Anschließen Ihres Rahmens

1

Schalten Sie Ihren Rahmen ein.

Nehmen Sie die Rückwand ab und schließen Sie Ihren Rahmen an eine Stromquelle an.

**2**

Laden Sie die App herunter.

Suchen Sie im Apple Store oder bei Google Play nach "Nixplay" und erstellen Sie Ihr Nixplay Cloud-Konto.




(Wenn Apps nicht Ihr Ding sind, können Sie alle Schritte ausführen, indem Sie sich unter www.nixplay.com einloggen)

3

Koppeln Sie Ihren Rahmen.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und koppeln Sie Ihren Rahmen mit Ihrem Nixplay Cloud-Konto.



Siamo qui per aiutarti

Nixplay si preoccupa profondamente di fornire alla tua famiglia un telaio e un servizio eccellenti. Facciamo di tutto per assicurarci che il tuo telaio venga consegnato nelle tue mani in perfetto stato di funzionamento.

Se il tuo Nixplay non funziona perfettamente, faccelo sapere. Siamo solo a una telefonata, un'e-mail o una chat di distanza.

Centro di aiuto online:

www.nixplay.com/support

Contattateci:

support@nixplay.com

Chiamaci:

NOI (855)-649-7529, (855)-NIXPLAY


Lun - Sab, 9am - 5pm, ora centrale

Per ulteriori informazioni su come utilizzare il vostro telaio, visitate:

www.nixplay.com

Il numero di serie della tua cornice è disponibile sul retro della cornice o sotto le Impostazioni della cornice.

Cosa c'è dentro la scatola




Telaio Nixplay



Piastra posteriore



Braccio del supporto



Base del supporto




Solo UE / Regno Unito Solo USA


Adattatore del cavo di
alimentazione



Guida rapida



Guida al montaggio
a parete




Viti per il montaggio
a parete


Impostazione del telaio

1


**Montare il
supporto**



Passo 1



Passo 2




Passo 3


2

**Posizionare
il telaio sul
supporto**


(fare riferimento
alla guida per il
montaggio a parete)



Passo 1



Passo 2




Passo 3

Collegare la cornice

1

Alimentate il vostro telaio.

Rimuovere la piastra posteriore e collegare il telaio a una fonte di alimentazione.

**2**

Scarica l'App.

Cerca 'Nixplay' su Apple Store o Google Play e crea il tuo account Nixplay Cloud.




(Se le app non fanno per te, puoi completare tutti i passaggi effettuando il login su www.nixplay.com)

3

Abbina il tuo telaio.

Segui le istruzioni sullo schermo e associa la tua cornice al tuo account Nixplay Cloud.



Nous sommes là pour vous aider

Nixplay se soucie de fournir à votre famille un cadre et un service de qualité. Nous mettons tout en œuvre pour que votre cadre vous parvienne en parfait état de marche.

Si votre Nixplay ne fonctionne pas parfaitement, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Il suffit d'un appel téléphonique, d'un e-mail ou d'un chat.

Centre d'aide en ligne :
www.nixplay.com/support


Contactez-nous :
support@nixplay.com

Appelez-nous :
ÉU **(855)-649-7529, (855)-NIXPLAY**
Du lundi au samedi, de 9h00 à 17h00,
heure centrale ÉU.

Pour plus d'informations sur l'utilisation
de votre cadre, veuillez consulter le site :
www.nixplay.com

Le numéro de série de votre cadre est disponible
au dos de votre cadre ou sous les Paramètres de
votre cadre.

Contenu de la boîte




Cadre Nixplay




Plaque arrière



Bras de support



Base du pied




EU / UK seulement US seulement


Adaptateur pour
cordon d'alimentation



Guide de
démarrage rapide



Guide de
montage mural




Vis de montage
mural


Installation de votre cadre

1


Assembler le support



Étape 1



Étape 2




Étape 3


2

Placez votre cadre sur le support


(reportez-vous au guide de montage mural pour l'installation du support)



Étape 1



Étape 2




Étape 3

Connexion de votre cadre

1

Alimentez votre cadre.

Retirez la plaque arrière et branchez votre cadre à une source d'alimentation.



2

Téléchargez l'application.

Recherchez 'Nixplay' sur l'Apple Store ou Google Play et créez votre compte Nixplay Cloud.




(Si les applications ne sont pas votre truc, vous pouvez effectuer toutes les étapes en vous connectant à www.nixplay.com)

3

Associez votre cadre.

Suivez les instructions à l'écran et associez votre cadre à votre compte Nixplay Cloud.



Estamos aquí para ayudar

Nixplay se preocupa profundamente por proporcionar a su familia un gran marco y servicio. Hacemos todo lo posible para asegurarnos de que su marco llegue a sus manos en perfecto estado de funcionamiento.

Si tu Nixplay no funciona a la perfección, háznoslo saber. Estamos a sólo una llamada telefónica, un correo electrónico o un chat.

Centro de ayuda en línea:

www.nixplay.com/support

Póngase en contacto con nosotros:

support@nixplay.com

Llámenos:

US **(855)-649-7529, (855)-NIXPLAY**


De lunes a sábado, de 9 a 17 horas,
hora central

Para más información sobre el uso

de su marco, visite: **www.nixplay.com**

El número de serie de tu marco está disponible en la parte trasera de tu marco o en los Ajustes de tu marco.

Qué hay dentro de la caja




Marco Nixplay



Placa trasera



Brazo del soporte



Base del soporte




Sólo UE / Reino Unido Sólo para EE.UU.


Adaptador del cable
de alimentación



Guía de
inicio rápido



Guía de montaje
en pared




Tornillos de
montaje en pared


Instalación de su marco

1


Montar el soporte



Paso 1



Paso 2




Paso 3


2

Coloque su marco en el soporte


(consulte la guía de montaje en pared para el montaje en pared)



Paso 1



Paso 2




Paso 3

Conexión del marco

1

Encienda su marco.

Retire la placa trasera y conecte su marco a una fuente de alimentación.



2

Descargue la aplicación.

Busca 'Nixplay' en Apple Store o Google Play y crea tu cuenta Nixplay Cloud.




(Si las apps no son lo tuyo, puedes completar todos los pasos entrando en www.nixplay.com)

3

Empareja tu marco.

Sigue las instrucciones en pantalla y empareja tu marco con tu cuenta de Nixplay Cloud.



私たちはお手伝いします

ニクスプレイは、お客様のご家族に素晴らしいフレームとサービスを提供することを大切にしています。私たちは、お客様のフレームが完璧な状態でお客様のお手元に届くよう、細心の注意を払っています。

お使いのNixplayが完璧に動作しない場合は、ぜひ私たちにお知らせください。お電話、メール、チャットでご連絡いたします。

オンラインヘルプセンターです。

www.nixplay.com/support

お問い合わせはこちらから

support@nixplay.com

お電話でのお問い合わせ

米国 (855)-649-7529, (855)-nixplay


月～土、午前9時～午後5時 (米国中部標準時間)

フレームの使用方法の詳細については、

www.nixplay.com。

フレームのシリアル番号は、フレームの背面またはフレームの「設定」の下に記載されています。

箱の中の商品




Nixplayフレーム




バックプレート



スタンドアーム



スタンドベース



EU/UKのみ




USのみ


電源コードアダプター



クイックスタートガイド



壁掛けガイド




壁掛け用ネジ


フレームをセットアップする

1


スタンドを組み立てる



ステップ 1



ステップ 2




ステップ 3


2

フレームをスタンドにセットします


(壁掛けの場合は、壁掛けガイドを参照してください)



ステップ 1



ステップ 2




ステップ 3

フレームの接続

1

フレームの電源を入れます。

バックプレートを取り外し、フレームを電源に接続します。



2

アプリをダウンロードします。

Apple StoreまたはGoogle Playで「Nixplay」を検索し、Nixplay Cloudアカウントを作成します。




アプリが苦手な方は、www.nixplay.com からログインしてすべての手順を完了することができます)

3

フレームをペアリングします。

画面の指示に従って、フレームをNixplay Cloudアカウントにペアリングします。



www.nixplay.com