

DGD11 Smart Watch Operation Manual



Thanks for purchasing this product.
Please read this Manual carefully before use.

Model	D11	Screen Type	1.32-inch screen
Battery capacity	300mAh	Charging Voltage	5V±0.2v
Charging Time	about 2.5 hours	Battery Life	7days
Waterproof level	IP68	Weight of Product	48g
Operating Temperature	-20°C-60°C	Bluetooth Version	BLE5.2

Typical working time 15 days; Typical usage scenarios are determined by most users' usage habits, and the specific usage time depends on the user's usage habits and frequency of the watch. (1. Turn on smart heart rate, scientific sleep; 2. Turn on message notification, daily message 6 notifications for 50

incoming calls, 3 alarms; 3. Bright screen 100 times a day)



Scan the QR code
for more function information




Quick start guide (EN)

1. Product overview



2. Charging guidelines

Automatically attract the magnetic head close to the watch.



App downloads and pairing

1. App downloads

Scan the QR code on the right, and download the "GloryFit" APP from "APP Store" or "Google play".



2. Pairing

Turn on GloryFit app -> Activate Bluetooth connection on your phone -> Search on the app for the device to pair with (or scan the QR code on the device) -> Finish binding on the app (or on the device).

Screen operation

Swipe up: Enter the push information page

Swipe down: Enter the shortcut key function setting page

Swipe to the left: Enter the weather interface to view recent weather information.

Swipe to the right: Enter the page of steps, mileage and consumption status of the day.

Features

Punk metal thin and light body (multiple colors available) non-sense wear, 24H*7 real-time heart rate, accurate step counting, APP massive dials optional, custom dials can be edited, support Android/iOS mobile message push

Attention information

- When using the watch for the first time, please fully charge the watch.
- Please do not disassemble it by yourself. If your watch fails, please contact our designated after-sales service center.
- Charging must be carried out under the condition of good ventilation and heat dissipation, away from flammable and explosive materials.
- Avoid using it in an environment where the temperature is too high and then too low, and avoid exposing it to strong sunlight or an environment with high humidity.
- When the use of the watch may cause interference or danger, please do not turn it on.
- Keep the equipment dry. For stains that are difficult to remove, it is recommended to use a non-soa cleaner and scrub with alcohol.
- Waterproof performance: This product is not suitable for diving, swimming, swimming in the sea or the wild, suitable for shower (cold water) swimming and shallow water swimming.
- If the content described in this manual does not match your watch, please refer to the actual product.

Please scan the QR code at the bottom of the first page of the manual for details


Guide de démarrage rapide (FR)

1. Product overview



2. Charging guidelines

Automatically attract the magnetic head close to the watch.



Téléchargements d'applications et jumelage

1. Téléchargements d'applications

Scannez le code QR à droite et téléchargez l'application "GloryFit" depuis "APP Store" ou "Google play".



2. Couplage

Activez l'application GloryFit -> Activez la connexion Bluetooth sur votre téléphone -> Recherchez dans l'application l'appareil à associer (ou scannez le code QR sur l'appareil) -> Terminez la liaison sur l'application (ou sur l'appareil).

Fonctionnement de l'écran

1. Faites glisser vers le haut: accédez à la page d'informations push

2. Faites glisser vers le bas: accédez à la page de réglage de la fonction des touches de raccourci

3. Faites glisser vers la gauche: entrez dans l'interface météo pour afficher les informations météorologiques récentes.

4. Faites glisser vers la droite: entrez dans la page des étapes, du kilométrage et de l'état de consommation de la journée.

Caractéristiques

Corps fin et léger en métal punk (plusieurs couleurs disponibles), usure insensée, fréquence cardiaque en temps réel 24H * 7, comptage précis des pas, cadrans massifs APP en option, cadrans personnalisés pouvant être modifiés, prise en charge de la messagerie mobile Android/iOS

Attention informations

- Lorsque vous utilisez la montre pour la première fois, veuillez la charger complètement.
- Veuillez ne pas la démonter vous-même. Si votre montre tombe en panne, veuillez contacter notre centre de service après-vente désigné.
- La charge doit être effectuée dans des conditions de bonne ventilation et de dissipation thermique, à l'écart des matières inflammables et explosives.
- Évitez de l'utiliser dans un environnement où la température est trop élevée puis trop basse, et évitez de l'exposer à une forte lumière du soleil ou à un environnement avec une humidité élevée.
- Lorsque l'utilisation de la montre peut provoquer des interférences ou un danger, veuillez ne pas l'allumer.
- Gardez l'équipement au sec. Pour les taches difficiles à éliminer, il est recommandé d'utiliser un nettoyant sans soa et de frotter avec de l'alcool.
- Performances imperméables: Ce produit ne convient pas à la plongée, à la natation, à la natation dans la mer ou à l'état sauvage, convient à la baignade sous la douche (eau froide) et à la natation en eau peu profonde.
- Si le contenu décrit dans ce manuel ne correspond pas à votre montre, veuillez vous référer au produit réel.

Pour des instructions détaillées, veuillez scanner le code QR au bas de la page d'accueil des instructions


Kurzanleitung (DE)

1. Produktübersicht



2. Laderichtlinien

Ziehen Sie den Magnetkopf automatisch in die Nähe der Uhr.



App-Downloads und Pairing

1. App-Downloads

Scannen Sie den QR-Code rechts und laden Sie die "GloryFit" -APP aus dem "APP Store" oder "Google Play" herunter.



2. Pairing

Aktivieren Sie die GloryFit-App -> Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Telefon -> Suchen Sie in der App nach dem Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten (oder scannen Sie den QR-Code auf dem Gerät) -> Beenden Sie die Bindung in der App (oder auf dem Gerät).

Bildschirmbedienung

1. Nach oben Wischen: Rufen Sie die Push-Informationssseite auf.

2. Nach unten Wischen: Rufen Sie die Einstellungsseite für die Tastenkombination auf.

3. Nach links Wischen: Rufen Sie die Wetteroberfläche auf, um die aktuellen Wetterinformationen anzuzeigen.

4. Wischen Sie nach rechts: Geben Sie die Seite mit den Schritten, dem Kilometerstand und dem Verbrauchsstatus des Tages ein.

Eigenschaften

Punk-Metall dünner und leichter Körper (mehrere Farben verfügbar) unsinnige Abnutzung, 24H * 7 Echtzeit-Herzfrequenz, genaue Schrittzählung, APP massive Zifferblätter optional, benutzerdefinierte Zifferblätter können bearbeitet werden, unterstützen Android / iOS-Mobilnachrichten-Push

Aufmerksamkeitsinformationen

- Wenn Sie die Uhr zum ersten Mal verwenden, laden Sie sie bitte vollständig auf.
- Bitte zerlegen Sie es nicht selbst. Wenn Ihre Uhr ausfällt, wenden Sie sich bitte an unser spezielles Kundendienstzentrum.
- Der Ladevorgang muss unter der Bedingung einer guten Belüftung und Wärmeableitung durchgeführt werden, fern von brennbaren und explosiven Materialien.
- Verwenden Sie es nicht in einer Umgebung, in der die Temperatur zu hoch und dann zu niedrig ist, und setzen Sie es keinem starken Sonnenlicht oder einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- Wenn die Verwendung der Uhr zu Störungen oder Gefahren führen kann, schalten Sie sie bitte nicht ein.
- Halten Sie das Gerät trocken. Für Flecken, die schwer zu entfernen sind, wird empfohlen, einen Nicht-Soa-Reiniger zu verwenden und mit Alkohol zu schrubben.
- Wasserdichte Leistung: Dieses Produkt ist nicht geeignet zum Tauchen, Schwimmen, Schwimmen im Meer oder in der Wildnis, geeignet für Duschen (kaltes Wasser) und Schwimmen im flachen Wasser.
- Wenn der in diesem Handbuch beschriebene Inhalt nicht mit Ihrer Uhr übereinstimmt, beziehen Sie sich bitte auf das tatsächliche Produkt.

Für eine detaillierte Anleitung scannen Sie bitte den QR-Code unten auf der Startseite der Anleitung


Guida introduttiva (IT)

1. Panoramica del prodotto



2. Linee guida per la ricarica

Attiva automaticamente la testina magnetica vicino all'orologio.



Download e associazione di app

1. Download di app

Scansiona il codice QR a destra e scarica l'APP "GloryFit" da "APP Store" o "Google play".



2. Accoppiamento

Attiva l'app GloryFit -> Attiva la connessione Bluetooth sul telefono -> Cerca nell'app il dispositivo da accoppiare (o scansiona il codice QR sul dispositivo) -> Termina l'associazione sull'app (o sul dispositivo).

Funzionamento dello schermo

1. Scorrere verso l'alto: accedere alla pagina delle informazioni push

2. Scorrere verso il basso: accedere alla pagina di impostazione della funzione del tasto di scelta rapida

3. Scorrere verso sinistra: accedere all'interfaccia meteo per visualizzare le informazioni meteorologiche recenti.

4. Scorri verso destra: entra nella pagina dei passi, del chilometraggio e dello stato dei consumi del giorno.

Caratteristiche

Corpo sottile e leggero in metallo punk (più colori disponibili) usura senza senso, frequenza cardiaca in tempo reale 24 ore * 7, conteggio dei passi accurato, quadranti massicci APP opzionali, quadranti personalizzati possono essere modificati, supporto push messaggi mobili Android / iOS

Informazioni sull'attenzione

- Quando si utilizza l'orologio per la prima volta, caricare completamente l'orologio.
- Si prega di non smontarlo da soli Se l'orologio si guasta, contattare il nostro centro di assistenza post-vendita designato.
- La carica deve essere eseguita in condizioni di buona ventilazione e dissipazione del calore, lontano da materiali infiammabili ed esplosivi.
- Evitare di utilizzarlo in un ambiente in cui la temperatura è troppo alta e poi troppo bassa ed evitare di esporlo a una forte luce solare o un ambiente con elevata umidità.
- Quando l'uso dell'orologio può causare interferenze o pericoli, non accenderlo.
- Tenere l'attrezzatura asciutta. Per le macchie difficili da rimuovere, si consiglia di utilizzare un detergente non soa e strofinare con alcol.
- Prestazioni impermeabili: questo prodotto non è adatto per immersioni, nuoto, nuoto in mare o in natura, adatto per la doccia (acqua fredda) e il nuoto in acque poco profonde.
- Se il contenuto descritto in questo manuale non corrisponde al tuo orologio, fai riferimento al prodotto reale.

Per istruzioni dettagliate, scansiona il codice QR nella parte inferiore della home page delle istruzioni


Guía de inicio rápido (ES)

1. Descripción general del producto



2. Pautas de carga

Atrae automáticamente la cabeza magnética cerca del reloj.



Descargas y emparejamiento de aplicaciones

1. Descargas de aplicaciones

Escanee el código QR a la derecha y descargue la APLICACIÓN "GloryFit" de "APP Store" o "Google play".



2. Emparejamiento

Encienda la aplicación GloryFit -> Active la conexión Bluetooth en su teléfono -> Busque en la aplicación para emparejar el dispositivo (o escanee el código QR en el dispositivo) -> Finalice la vinculación en la aplicación (o en el dispositivo).

Operación de pantalla

1. Deslizar hacia arriba: Ingrese a la página de información push

2. Deslizar hacia abajo: Ingrese a la página de configuración de función de la tecla de acceso directo

3. Deslizar hacia la izquierda: Ingrese a la interfaz meteorológica para ver información meteorológica reciente.

4. Deslizar hacia la derecha: Ingrese a la página de pasos, kilometraje y estado de consumo del día.

Características

Cuerpo delgado y liviano de metal punk (varios colores disponibles) desgaste sin sentido, frecuencia cardiaca en tiempo real 24H * 7, recuento de pasos preciso, diales masivos de la aplicación opcionales, se pueden editar los diales personalizados, compatible con la inserción de mensajes móviles Android / iOS

Información de atención

- Cuando utilice el reloj por primera vez, cárguelo por completo.
- No lo desmonte usted mismo. Si su reloj falla, comuníquese con nuestro centro de servicio posventa designado.
- La carga debe realizarse en condiciones de buena ventilación y disipación de calor, lejos de materiales inflamables y explosivos.
- Evite usarlo en un ambiente donde la temperatura sea demasiado alta y luego demasiado baja, y evite exponerlo a la luz solar intensa o un ambiente con mucha humedad.
- Cuando el uso del reloj pueda causar interferencia o peligro, no lo encienda.
- Mantenga el equipo seco. Para las manchas difíciles de eliminar, se recomienda utilizar un limpiador sin jabón y frotar con alcohol.
- Rendimiento a prueba de agua: este producto no es adecuado para bucear, nadar, nadar en el mar o en la naturaleza, adecuado para nadar en la ducha (agua fría) y nadar en aguas poco profundas.
- Si el contenido descrito en este manual no coincide con su reloj, consulte el producto real.

Para obtener instrucciones detalladas, escanee el código QR en la parte inferior de la página de inicio de las instrucciones

DGD11 Smart Watch Operation Manual



Thanks for purchasing this product.
Please read this Manual carefully before use.

Model	D11	Screen Type	1.32-inch screen
Battery capacity	300mAh	Charging Voltage	5V±0.2v
Charging Time	about 2.5 hours	Battery Life	7days
Waterproof level	IP68	Weight of Product	48g
Operating Temperature	-20°C-60°C	Bluetooth Version	BLE5.2

Typical working time 15 days; Typical usage scenarios are determined by most users' usage habits, and the specific usage time depends on the user's usage habits and frequency of the watch. (1. Turn on smart heart rate, scientific sleep; 2. Turn on message notification, daily message 6 notifications for 50 incoming calls, 3 alarms; 3. Bright screen 100 times a day)



Scan the QR code
for more function information



快速入门指南


(CN)

1. 产品概述



2. 充电指南

将自动吸引磁头靠近手表。



下载和配对

1. 下载APP

扫描以下二维码下载 "GloryFit" 或搜索 "GloryFit" , 在手机上 "APP Store" 下载 "GloryFit" .



2. 连接APP

打开APP和手机蓝牙, 在应用程序中搜索并选择设备, 最后在应用程序中绑定设备。

屏幕操作

往左滑动: 进入推送信息页面

往下滑动: 进入快捷功能设置页面

往右滑动: 进入天气界面, 查看近期天气信息。

往右滑动: 进入当日步数、里程、消耗状态页面。

功能

朋克金属轻薄机身 (多种颜色可选) 无感佩戴、24H*7实时心率、精准计步、APP海量表盘可选, 自定义表盘可编辑、支持安卓/iOS手机消息推送

阅读以下信息

- 第一次使用手表时, 请将手表充满电。
 - 请勿自行拆, 若您的手表发生故障, 请与我们制定的售后服务中心联系。
 - 充电必须在通风和散热良好的情况下进行, 远离易燃易爆品。
 - 避免在温度过高后过低的环境下使用, 避免将其暴露在强烈日光下或湿度较高的环境中。
 - 当手表使用可能造成干扰或危险时, 请不要开机。
 - 保持设备干燥, 对于难以去除的污渍, 建议使用无soa清洁剂, 用酒精擦拭。
 - 防水性能: 本品不适合潜水、游泳, 不适合在大海或野外游泳, 适合淋浴(冷水)游泳和浅水游泳。
 - 如本手册中所描述内容与您的手表不符, 请以实际产品为准。
- 详细说明书内容请扫描说明书首页下方二维码

クイックスタートガイド


(JP)

1. 製品概要



2. 充電ガイド

磁気ヘッドは自動的に時計の近くに引き付けられます。



ダウンロードとペアリング

1. アプリをダウンロードする

以下のqrコードをスキャンして "GloryFit" をダウンロード, または "GloryFit" と検索し、スマートフォン上の "APP Store" から "GloryFit" をダウンロードします。



2. アプリにつなげる

アプリとスマートフォンのBluetoothを聞き、アプリ内でデバイスを検索して選択し、最後にアプリにデバイスを結びつける。

スクリーン操作

上にスワイプ: プッシュ情報ページに入る
下にスワイプ: ショートカットキーの機能設定ページに入ります
左にスワイプ: 天気インターフェースを入力して、最新の天気情報を表示します。
右にスワイプ: その日の歩数、走行距離、消費状況のページを入力します。

機能

バンクメタルの薄くて軽いボディ (複数の色が利用可能) ナンセン スウェア、24H*7リアルタイム心拍数、正確な歩数カウント、APP 大規模ダイヤルはオプション、カスタムダイヤルは編集可能、Android / iOSモバイルメッセージプッシュをサポート

以下の情報を読みましょう。


- 初めて時計を使うときは、時計をフル充電してください。
2. 自分で分解しないでください、もしあなたの時計が故障したら、私達の制定したアフターサービスセンターと連絡してください。
3. 充電は風通しと放熱に優れた状態で行い、燃えやすく爆発しやすいものから離れなければならない。
4. 温度が高すぎて低すぎる環境での使用を避け、強い日の下や湿度が高い環境での使用を避ける。
5. 時計の使用が邪魔や危険になる場合は、電源を入れないでください。
6. 機器を乾燥させ、落ちにくい汚れには、soaフリー洗剤を使用し、アルコーンで拭き取ることをお勧めします。
7. 防水性能: この製品は、ダイビング、水泳、海や野生での水泳には適しておらず、シャワー (冷水) 水泳や浅瀬水泳には適していません。
8. 本マニュアルに記載されている内容はあなたの腕時計と合わない、実際の製品を基準にしてください。

詳細な手順については、手順のホームページの下部にあるQRコードをスキャンしてください

Краткое руководство пользователя


(RU)

1. Обзор продукта



2. Рекомендации по зарядке

Автоматически притяните магнитную головку к часам.



Загрузка приложений и сопряжение

1. Загрузки приложений

Отсканируйте QR-код справа и загрузите приложение «GloryFit» из «APP Store» или «Google play».



2. Сопряжение

Включите приложение GloryFit -> Активируйте соединение Bluetooth на вашем телефоне -> Найдите в приложении устройство для сопряжения (или отсканируйте QR-код на устройстве) -> Завершите привязку в приложении (или на устройстве).

Работа экрана

1. Проведите пальцем вверх: войдите на страницу push-информации.
2. Проведите пальцем вниз: войдите на страницу настроек функций сочетания клавиш.
3. Проведите пальцем влево: войдите в интерфейс погоды, чтобы просмотреть последнюю информацию о погоде.
4. Проведите пальцем вправо: войдите на страницу с шагами, пробегом и состоянием потребления за день.

Функции

Тонкий и легкий корпус из металла в стиле панк (доступно несколько цветов) бессмысленный износ, частота сердечных сокращений в режиме 24 ч * 7 в реальном времени, точный подсчет шагов, дополнительные массивные циферблаты приложения, настраиваемые циферблаты можно редактировать, поддержка мобильных сообщений Android / IOS

Информация о внимании

1. При первом использовании часов полностью зарядите часы.
2. Не разбирайте часы самостоятельно, если ваши часы выйдут из строя, обратитесь в наш назначенный центр послепродажного обслуживания.
3. Зарядка должна производиться при условии хорошей вентиляции и отвода тепла, вдали от легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов.
4. Избегайте использования его в среде, где температура слишком высокая, а затем слишком низкая, и избегайте воздействия сильного солнечного света или среды с высокой влажностью.
5. Если использование часов может вызвать помехи или опасность, не включайте их.
6. Следите за тем, чтобы оборудование было сухим. Для пятен, которые трудно удалить, рекомендуется использовать не мыльный очиститель и протереть спиртом.
7. Водонепроницаемые характеристики: этот продукт не подходит для дайвинга, Плавание, плавание в море или на природе, подходит для душа купание и мелководье.
8. Если содержание, описанное в этом руководстве, не соответствует вашим часам, обратитесь к фактическому продукту.

Для получения подробных инструкций отсканируйте QR-код внизу главной страницы инструкций.

Guia rápido


(PT)

1. Visão geral do produto



2. Diretrizes de carregamento

Atraia automaticamente a cabeça magnética para perto do relógio.



Downloads e pareamento de aplicativos

1. Downloads de aplicativos

Leia o código QR à direita e baixe o APP "GloryFit" na "APP Store" ou no "Google play".



2. Emparelhamento

Ligue o aplicativo GloryFit -> Ative a conexão Bluetooth em seu telefone -> Pesquise no aplicativo o dispositivo para emparelhar (ou leia o código QR no dispositivo) -> Conclua a vinculação no aplicativo (ou no dispositivo).

Operação da tela

1. Swipe up: Entra na página de informações push.
2. Swipe down: Entra na página de configuração da função da tela de atalho.
3. Swipe to the left: Entra na interface do tempo para ver as informações meteorológicas recentes.
4. Deslize para a direita: entre na página de etapas, quilometragem e status de consumo do dia.

Características

Corpo de metal punk fino e leve (várias cores disponíveis) desgaste sem sentido, frequência cardíaca em tempo real 24H * 7, contagem de passos precisa, dials massivos APP opcionais, dials personalizados podem ser editados, suporte para envio de mensagem móvel Android / IOS

Informação de atenção

1. Ao usar o relógio pela primeira vez, carregue-o totalmente.
2. Não o desmonte sozinho. Se o seu relógio falhar, entre em contato com nosso centro de serviço pós-venda designado.
3. O carregamento deve ser realizado em condições de boa ventilação e dissipação de calor, longe de materiais inflamáveis e explosivos.
4. Evite usá-lo em um ambiente onde a temperatura seja muito alta e, em seguida, muito baixa e evite expô-lo à luz solar forte ou um ambiente com alta umidade.
5. Quando o uso do relógio puder causar interferência ou perigo, não o ligue.
6. Mantenha o equipamento seco. Para manchas de difícil remoção, recomenda-se usar um limpador anti-sabão e esfregar com álcool.
7. Desempenho à prova d'água: Este produto não é adequado para mergulho, natação, natação no mar ou na selva, adequado para natação no chuveiro (água fria) e natação em águas rasas.
8. Se o conteúdo descrito neste manual não corresponder ao do seu relógio, consulte o produto real.

Para obter instruções detalhadas, leia o código QR na parte inferior da página inicial das instruções



The device meets the EU RoHS criterion.
Please refer to IEC 62321, EU RoHS
Directive 2011/65/EU and revised directive.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could avoid the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION

- Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type;
- disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.



Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

If you experience discomfort or skin irritation when wearing your smart watch, then we recommend you try cleaning your device. Sometimes residue or foreign materials build up around your device and may aggravate your skin. It's also possible that you are not wearing the watch correctly. We recommend making sure to clean and adjust your watch regularly for a more comfortable fit.

Caution:

- If you experience skin irritation when wearing your watch, please refrain from wearing, and wait two to three days to see if your symptoms ease. If symptoms persist or worsen, please consult a physician.
- If you have eczema, allergies or asthma, you may be more likely to experience a skin irritation or allergy from a wearable device.

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- - Reorient or relocate the receiving antenna.
- - Increase the separation between the equipment and receiver.
- - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.