PANTONE 2297C PANTONE Black 3C





## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


- rechargeable but not replaceable.

   PROFESSIONAL SERVICING ONLY: Only a qualified repair person should service the device using the correct parts to ensure continued safety.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

IN THE BOX

Power Bank X 1 2ft USB-C to USB-C Charging Cable ) Instruction Manual X 1 PRODUCT OVERVIEW




## OPERATING GUIDELINES

### **OPERATION INSTRUCTIONS**

### FCC Compliance Statement

## WEEE INFORMATION

















## 重要安全说明

能力越大,责任越大! 使用此移动电源时,应始终遵循基本的安全预防措施。使用产品前,请阅读所有说明:

## 警告 有关火灾、触电或人身伤害风险的说明。

73. インベルでは 型金: PBKIOKO 电波典型: 製合物理电池 繊維技練: 270% 容銀: 10,000mAh (3.7V-2.4A) USBC-協議: 5W-24.9V-2A (1BW Max) USBC-協議: 5W 7.75W / 10W / 15W 表現協議: 5W 7.75W / 10W / 15W 表現法: 15W / 15W / 10W / 15W 表現法: 15W / 15W / 10W / 15W











操作指南

将手机放置在无线充电区域(如图所示)即可进行无线充电。充电手机与移动电源之间的距 离必须在 8 毫米以内才能进行无线充电,否则将停止充电,您需要调整手机的位置。


• 检查电池状态: 按一下按钮检查电池状态(剩余电量),指示灯亮约30秒后自动熄灭。 • 核线先电对: 连接充电线后, 移动电源自动开始输出, 但由于兼容径问题, 部分手机需要按一下整理才能开始免电, 按一下按钮后输出模式会持续30秒, 期间截无任何设备连接, 则自动实闭。 无关终电时: 本产品具有无线充电自动焊弧功能, 将手机效置于其上, 即可自动开始充电。但由于兼否性问题。部分手机需要按一下按钮才能开启无线充电功能, 按一下按钮,电给指示灯表处, 开启无线充电、即回放直设备。若30秒内无任何负载连接进行无线充电、即使一次电、剪定不是将自动实况可读电影和

## FCC符合性声明

该装置已经过评估,可满足一般射频暴露要求。本装置可在便携式暴露条件下使用,不受任何

电子废弃物说明

处置或回收本产品电池不应作为家庭垃圾或扔进火中。当您决定处置本产品电 池时,请根据当地环境法规处理电池,以避免爆炸。



仅适用于非热带气候下安全使用 中国制造





重要な安全注意事項

1天(PI) L-1-78 モデル-PRKIONE) 容量: 10000mAh (3.7V 37Wh) 定格容量: 5800mAh (5V-2-4A) USR-C出力: 5V-2-43 9V-2-22A 12V-締組力: 5W-7-5W / 10W / 15W 合計出力: 5W / 75W / 10W / 15W 合計出力: 5W / 2-4A 素材: 前火 PC+ABS プラスチック サイズ: 104-6\*68.9\*20mm 量さ: 1969

強力なバッテリーには適切な取り扱いが必要です。

- ださい。

  ・破さ札離止パワーバンクのケースを開けようとしないでください。入力、出力、通気孔に異 物が入らないようにしてください。
  ・パッチリーダ泉本事:パワーパンクのパッテリーを交換したり変更したりしないでください。 光磁は可能ですが、交換はできません。
  ・樽門裏によるサービスのが、安全性を整備的に確保するために、資格のある修理担当者の

## 技術仕様

## 火災、感電、または人身傷害の危険に関する指示。

このパワーバンクを使用する際は、常に基本的な安全上の注意事項に従ってください。製品を使用する前に、すべての指示をお読みください:

- お子様の学の場かない場所に構造しくいたといっか様かパンーハンクを排じ、ことが だりしないようにしてください。パワーパンクを再、思、その他の液体から保護してください。内 部に数様した状態に保ってください。パワーパンクを再、思、その他の液体から保護してください。内 部部品が満れた場合は、パワーパンクを必ず原業し、展業する前に防火区域に隔離してく ださい。ころものがパドラインに従わない場合。単大は病性、保証、またはそれ以上の事態 を引き起こす可能性があります。火花が出たり、燃えるような臭いがしたりした場合は、最善 切の病所器に連結してください。 ・火気整禁・パワーパンクを喫煙、火花、炎から遠ざけてください。
   ・野電放金増けてください。パイスを他、計算なや電話できればしまりまでください。
   ・優しく扱ってください・パワーパンクが正常に動作するように、落下や激しい衝撃を避けてください。















### 運用ガイドライン



- 認してください。

  フラグを接く取り外すときは、コードではなくプラグを抜いてください、そうすることで、誤って引っ場合れてケーブルやパワーパングが損傷する可能性が低くなります。
  コードを接着するパーステージョンで使用する前に、コード、プラグ、ケーブが損傷していないととを認定してください。
  ・ 損傷がないが確認する。ひび前れや損傷を見つけた場合は、パワーパンクの使用を置ちに中止してください。遅れた液化性わないようにしてください、パッテリーの難は刺激性があり、さらに悪い場合があります。皮膚や目に触れた場合は、水で流い流し、医師の診察を受けてください。


## FCC適合宣言です

のデバイ丸は、FC(提則のバート ISに車振しています。操作には、次の2つの条件が 適用されます。(I)このデバイスは有害な干渉を引き起こしてはなりません。(2)このデバ イスは、望ましくない操作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信した干渉をすべて 受け入れる必要があります。

Omnibar は Omnibar LLC の筋標です。このユーザー ガイドのすべての画像とテキストの 著作権は Omnibar が所有します。このガイドの写真やイラストは実際の製品と異なる場 合があります。

## この装置は、一般的な無線周波数の露出要件を満たすように評価されています。この装置 は、任意の制限を受けることなく、携帯型の露出条件で使用することができます。

WEEE情報 原棄およびリサイクルに関する情報。この製品およびパッテリーは、家庭で みとして使用したり、火の中に投げ込んだりしないでください。製品および パッテリーを廃棄する場合は、爆発を防ぐために、地域の環境法に従ってパ ッテリーを取り扱ってください。













# X 0 0 0 0 0

Unauthorized repair, disassembly, or alteration of at 2. Evidence of abnormal usage or misuse.
 Damage from dropping, abuse, or negligence.
 Damages caused by failure to follow the operating in

## LIST OF TOXIC AND HAZARDOUS SUBSTANCES IN ELECTRONIC PRODUCTS

t Name	Poisonous Or Harmful Substance Or Element					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
ernal mponents	х	0	0	0	0	0
ell	Х	0	0	0	0	0



WARRANTY

(f) +1(208)252-5229

www.omnibar.com