

Double Sided Print, Black and White Copy

Your NANO charging case and earbuds have built in rechargeable batteries for convenient wireless use. Be sure to fully charge the batteries before initial use or when the wireless earbuds have not been used for an extended period of time.

**ACTIVATING YOUR NANO EARBUDS**

- To power on, take the earbuds out of the charging case or press and hold the left and right earbuds' multifunction button for 3 seconds.
- To power off, put the earbuds into the charging case or press and hold the left and right earbuds' multifunction button for five seconds.

**BLUETOOTH™ PAIRING**

**Earbud to Earbud Pairing**

Take the earbuds out of the charging case or press and hold the left and right earbuds multifunction button for 3 seconds until the red and blue lights flash alternatively. The earbuds will enter pairing mode and the primary earbud will continue flashing red and blue while the secondary earbud will flash slowly, indicating that the earbuds are paired successfully.

**Pairing to Your Phone or Bluetooth® Device**

Enable the Bluetooth® function on your phone or device. Note that the method will differ depending on your Bluetooth® device. Apple phones will automatically search for earbuds. For Android phones, you will need to manually search for a Bluetooth® device. When the 'Nano' earbuds are found by your phone/device, click on 'Nano TWS' to complete pairing. The earbuds will sound prompt 'Connected' when pairing is successful.

**Mono Mode Pairing**

The two earbuds can be paired with the Bluetooth® device separately. Follow the pairing instruction in the previous step, to pair one earbud separately.

*Note: The next time the earbuds are powered on, they will automatically connect the previously connected phone/device.*

**USING YOUR NANO EARBUDS**

- To pause and play audio, momentarily click the left and right earbuds' multifunction button once.
- While playing music, press the left earbud's multifunction button 3 times to raise volume, and press the right earbud's multifunction button 3 times to lower the volume.

**SAFETY AND CARE INSTRUCTIONS**

Failure to follow these safety instructions can lead to fire, electrical shock, personal injury, property damage or damage to this unit. Make sure to read this entire manual before initial use.

- Do not use earbuds in high-traffic areas or environments where accidents could occur as a result of inattention or slowed reaction.
- Do not use this unit for anything other than its intended use.
- Keep the unit away from heat sources and direct sunlight.
- Do not expose the unit to extremely high or low temperatures.
- Do not let the unit come in contact with water or any liquid. If it becomes wet, immediately unplug from the power source.
- Do not use the unit if damaged. To ensure safety, repairs should only be performed by a qualified technician.
- When fully charged, disconnect from charging source.
- Place the unit on a flat, sturdy surface during charging.
- Keep the unit out of reach of children as this product is not a toy.

**FCC CAUTION**

Any changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void this user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does not cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT:**

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment must not be used for occupational or scientific purposes.

**ONE YEAR WARRANTY**

Xtreme warrants its products for one year against defects in manufacturing under regular consumer use with original receipt of retail purchase. We believe in our products and want to provide you with a replacement, if needed, but we have to know about the problem while the product is still under warranty. If you discover a defect covered by this warranty, please contact us about receiving a replacement. In order to use the products warranty the customer must provide proof of the retailers receipt. \*Any customers outside of the U.S. will be responsible for shipping and handling charges if a replacement is required that is not due to a manufacturing defect. If there is not a manufacturing defect, shipping and handling will be applied. Xtreme's warranty is limited to our products only. Our warranty does not cover the replacement or repair cost of any third-party accessory, electronic device or personal property. For instructions about how to obtain warranty service for your product, please contact Customer Service: [customerservice@xtremecables.com](mailto:customerservice@xtremecables.com)

*Content is subject to change without prior notice. Some content may differ from how the product works with your specific device.*

**SPECIFICATIONS:**  
Bluetooth 5.0  
Earbud Battery: 40mAh  
Battery Case: 300mAh

**FC** **RoHS** **RECYCLE**

**XTREME®**  
DIGITAL LIFESTYLE ACCESSORIES

**NANO**  
VRAIS ÉCOUTEURS SANS FIL MINI

**MANUEL FRANÇAIS**

855.999.8041 | [WWW.XTREMECABLES.COM](http://WWW.XTREMECABLES.COM)

2

3

4

5

**ENGLISH MANUAL**

855.999.8041 | [WWW.XTREMECABLES.COM](http://WWW.XTREMECABLES.COM)

**NANO**  
MINI TRUE WIRELESS EARBUDS

**XTREME®**  
DIGITAL LIFESTYLE ACCESSORIES

**INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET D'ENTRETIEN**

Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.

Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

Consultez le revendeur ou une radio expérimentée / Technicien TV pour obtenir de l'aide.

Ne respectez pas les consignes de sécurité peut entraîner un incendie, un choc électrique, des dommages ou des blessures graves.

Ne laissez pas les écouteurs dans des zones à fort trafic ou dans des environnements où des accidents pourraient survenir en raison d'une maintenance ou d'un ralentissement de la réaction.

Utilisez pas les écouteurs dans des zones à fort trafic ou dans des environnements où des accidents pourraient survenir en raison d'une maintenance ou d'un ralentissement de la réaction.

Ne laissez pas l'appareil entrer en contact avec de l'eau ou tout autre liquide. Si il est mouillé, débrancher-le immédiatement de la source d'alimentation. Nous recommandons d'utiliser un chiffon doux pour nettoyer l'appareil. Les réparations ne doivent être effectuées que par un technicien qualifié.

Utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Pour garantir la sécurité, les réparations ne doivent être effectuées que par un technicien qualifié.

Placez l'appareil sur une surface plane et solide pendant la charge.

Gardez l'appareil hors de portée des enfants car ce produit n'est pas un jouet.

**ATTENTION FCC**

Tout changement ou modification non approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de cet utilisateur à faire fonctionner l'équipement. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Remarque: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation résidentielle. Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation résidentielle. Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation résidentielle.

**CONSEILS UTILES**

Les performances peuvent être affectées par l'environnement ou lorsque les écouteurs se déchargent.

Les écouteurs se déchargent.

Interprétation peut être trouvée entre les orientations et la périphérie Bluetooth®, par le Wi-Fi ou d'autres signaux haute fréquence, ou si les écouteurs sont très près de port de données Bluetooth® (environ 10m).

Pour maintenir de bonnes performances de la batterie, chargez périodiquement l'état de chargement (et les écouteurs), s'il n'est pas utilisé.

1 Pour mettre en pause et lire le son, cliquez momentanément une fois sur le bouton multifonction des écouteurs gauche et droit.

**ACTIVER VOS ÉCOUTEURS NANO**

1 Pour allumer, retirez les écouteurs de l'étui de chargement ou maintenez le bouton multifonction des écouteurs gauche et droit pendant 3 secondes.

2 Pour mettre les écouteurs hors tension, placez les écouteurs dans l'étui de chargement ou maintenez le bouton multifonction des écouteurs gauche et droit pendant cinq secondes.

3 Pour répondre aux appels téléphoniques entrants, cliquez sur le bouton multifonction des écouteurs gauche et droit.

4 Pour répondre aux appels téléphoniques entrants, cliquez sur le bouton multifonction des écouteurs gauche et droit.

5 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur le bouton multifonction des écouteurs gauche et droit pendant 2 secondes.

6 Pour rejeter un appel, appuyez longuement sur le bouton multifonction de l'écouteur gauche et droit pendant 2 secondes.

7 Appuyez sur le bouton multifonction des écouteurs gauche et droit pendant 2 secondes pour activer Siri sur un iPhone.

Remarque: lorsque la batterie des écouteurs est faible, une tonalité est émise toutes les 30 secondes jusqu'à ce que le casque soit éteint.

**RECHARGAGE DE VOS NOUVEAUX DOIGNEILLES**

Connectez le câble de chargement USB à un adaptateur secteur USB ou à un autre port de chargement USB. Branchez ensuite l'autre extrémité du câble dans le port du boîtier de charge. L'état de charge de la batterie s'affiche sur l'écran LED du boîtier. Le boîtier est complètement chargé lorsque '100' est affiché.

**Chargement des écouteurs**

Assurez-vous que les écouteurs sont placés dans leurs fentes L et R correctes du boîtier, tant que le boîtier est chargé. Il chargera les écouteurs sans avoir besoin d'être connecté à une alimentation électrique.

**Couplage en Mode Mono**

Les deux écouteurs peuvent être jumelés séparément avec l'appareil Bluetooth®. Suivez les instructions pour l'appareil Bluetooth®.

Activez la fonction Bluetooth® sur votre téléphone ou appareil. Notez que la méthode varie en fonction de votre appareil Bluetooth®. Les téléphones Apple recherchent automatiquement les écouteurs. Pour les téléphones Android, vous devrez rechercher manuellement un appareil Bluetooth®. Lorsque les écouteurs Nano TWS sont détectés par votre téléphone / appareil, cliquez sur 'Nano TWS' pour terminer le couplage. Les écouteurs émettront l'invite 'Connecter' lorsque le couplage est réussi.

**COUPLAGE BLUETOOTH™**

Retirez les écouteurs de l'étui de chargement ou maintenez enfoncé le bouton multifonction des écouteurs gauche et droit pendant 3 secondes jusqu'à ce que les voyants rouges et bleus clignotent alternativement. Les écouteurs entrèrent en mode d'appairage et l'écouteur principal commença à clignoter en rouge et bleu tandis que l'écouteur secondaire clignotera alternativement, indiquant que les écouteurs sont jumelés avec succès.

**Couplage à Votre Appareil Bluetooth®**

Activez la fonction Bluetooth® sur votre téléphone ou appareil. Notez que la méthode varie en fonction de votre appareil Bluetooth®. Les téléphones Apple recherchent automatiquement les écouteurs. Pour les téléphones Android, vous devrez rechercher manuellement un appareil Bluetooth®. Lorsque les écouteurs Nano TWS sont détectés par votre téléphone / appareil, cliquez sur 'Nano TWS' pour terminer le couplage. Les écouteurs émettront l'invite 'Connecter' lorsque le couplage est réussi.

**Chargement en Mode Mono**

Les deux écouteurs peuvent être jumelés séparément avec l'appareil Bluetooth®. Suivez les instructions pour l'appareil Bluetooth®.

Activez la fonction Bluetooth® sur votre téléphone ou appareil. Notez que la méthode varie en fonction de votre appareil Bluetooth®. Les téléphones Apple recherchent automatiquement les écouteurs. Pour les téléphones Android, vous devrez rechercher manuellement un appareil Bluetooth®. Lorsque les écouteurs Nano TWS sont détectés par votre téléphone / appareil, cliquez sur 'Nano TWS' pour terminer le couplage. Les écouteurs émettront l'invite 'Connecter' lorsque le couplage est réussi.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100