
R35
J2


CP2 CP3 CP1
R59
CONTRAST
EPSON JAPAN
S1D15206F00A2
F0711D15
OPF0 OPF1
OPF2
B-6794


R35
S9
J2
P0
P1
P2
P3
P4
POS


CP2 CP3 CP1
R58 CONTRAST
EPSON JAPAN
S1D15206F00A2
F0711D151
OPF0 OPF1 OPF2
B-6793


DIP
GPS
J7
8V
GND
IC635
IC622
INTAB
TXD
R378
470 EFK. 4Y6
IC626
SCRN
RESET
HV
MP6
GND
AFONC
IC621
CODE
RXC
TXC
IC7
SUNCON 1000μF 25 V
CPU 3V
BATT
C471
J8
MP4
SCK
SSO
RDY
FI4
FI3
NVC1
NVC
LV
LVIN
MOD
CDEC
IC27
P03V
IC609
IC610
IC616
FMON
EXMOD
IC607
DSFT
IC43
BAL
TONE
VREF
DAFO
DMO
IC28
AF MOD
IC1
IC604
R551
SQL
J1 FRONT
DISC
DMI
FMDA3
+3.3V
MFDA3
IC611
J801
IFTT
CVDD 1.6V
3.9V
CSO
SSO
SCS
J2 OPTION UNIT
SCRM
SDEC
RMUT
RO1S
3.3V VDD
AFOUT
XCIN
T V U E D F N
UHF B8201


J11
J5
IGSW
AFON2
RXD
IC31
8V
Q34
Q43
Q42
Q46
Q59
IC36
TXC
IC22
IC613
IC609
IC606
CPU 3.0V
IC40
IC608
R5F61664FPV
HBSV1664
IC607
X2
XB01
3.9V
CVDD 1.6V
IC808
IC805
IC802
IC801
TMS320
VC5510AZGWAI
S4C-34A69YW
MP10
SENC
DUSE
RESET
AFON
UNLK
SSI
SSO
DISC
NRXD
UTXD
Q23
Q35
T8V
TMUT
P8V
Q30
Q20
MPV2
LL LK
IC42
VREF
MOD
DET
DASW
IC16
NVC
NVCI
BAL
TONE
DAFO
IC1
CHO
AK MOD
NOIS
SQL
Q1
ISSI
XI
AFO
AFOUT
DISC
FMDA9
MFDA9
DET
+5V
8V
VCC
RMUT
SDEC
MCOT
MCIN
+3.3V