




## 1. Keys and ports



5

## 4. Basic functions

### 4.1 Lock and unlock the screen

Press power button to enter Sleep mode and meanwhile the screen will be locked, press power button again to wake up and then swipe up for unlock.



9

## 6 Make a call

### 6.1 Make a call

Click and enter a complete phone number to make a call. Your phone supports smart search.



Swipe to right to view Call history and Contacts.

17

## 10 Send and Receive message(s)

Tap to enter messaging, tap "Start chat".



Click here to select desired contact from phone book.

Click here to switch the numerical input and symbols.

When typing a new text message, you can select the text to cut or copy &. Selected texts are highlighted in blue.

21

## 14 Manage Applications

Enter Settings > Apps.

You can see app info.



25

## 16 Face ID

Click Settings > Security & privacy > Device unlock > Face ID, follow the prompts. After completing the face recognition, you can use the face unlock function.



29

| Contents                           |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Controls on mobile phone use    | 4 |
| 1.1 Introduction                   | 4 |
| 1.2 Rechargeable use               | 4 |
| 1.3 Qualified maintenance service  | 4 |
| 1.4 Water-resistance               | 4 |
| 1.5 Emergency calls                | 4 |
| 1.6 Precautions for use of battery | 4 |
| 1.7 Cautions for children          | 4 |
| 1.8 Service icons                  | 4 |
| 1.9 Start to use                   | 4 |
| 1.10 To insert SIM card(s)         | 4 |
| 1.11 Connect the screen            | 4 |
| 1.12 Basic functions               | 4 |
| 1.13 Lock and unlock the screen    | 4 |
| 1.14 Make a call                   | 4 |
| 1.15 Send and Receive message(s)   | 4 |
| 1.16 Manage Applications           | 4 |
| 1.17 Face ID                       | 4 |
| 1.18 Face ID                       | 4 |

- 1. Receiver
- 2. Light sensor
- 3. Volume Key
- 4. Power Key/F
- 5. SIM Card Tray
- 6. Earphone Jack
- 7. Type C connector
- 8. Speaker
- 9. MIC
- 10. Front Camera
- 11. Rear Camera
- 12. Rear Camera
- 13. Flashlight

## II. Start to use

### III To insert SIM card(s)

Insert the SIM card and camera phone before inserting the Insert the Micro SD card and switch off the phone before Note: Use only compatible cards to avoid damage the card or the camera

- 1 **Precauciones en el uso del teléfono**
  - 1.1 **Interferencia**

Todos los teléfonos pueden ser interferidos, lo que afecta las llamadas telefónicas.
  - 1.2 **Uso responsable**

Utilice sólo en la posición normal. No toque incesantemente el área de la antena.
  - 1.3 **Servicio de mantenimiento**

Solo personal cualificado puede instalar o reparar este producto.
  - 1.4 **Resistencia al agua**

No lo exponga ni use mientras el agua. Manténgalo seco.
  - 1.5 **Carga de emergencia**

Asigne uno de los números estáticos de emergencia y de servicio. Ingrese el número de emergencia y presione el botón de llamada.
- 2 **Precauciones para el uso de la batería**
  - 2.1 **Evite dañar la batería cerca de o-flujo, para evitar peligros.**

No desmonte la batería en la oficina. Desmonte las baterías en un centro de reciclaje de baterías asignado.
- 3 **Precauciones para niños**
  - 3.1 **Mantenga su dispositivo fuera del alcance de los niños para evitar lesiones causadas por el uso no autorizado como juguetes.**

### 11. Carga la batería

Mientras se carga, el indicador de la batería en el teléfono es un signo de rojo. Si el dispositivo está apagado durante la carga, aún podrá ver la información en la pantalla que muestra que el teléfono está siendo cargado. Si el dispositivo se usa en espera cuando la batería está baja, el indicador de carga podrá seguir en aparcen.

Cuando el indicador de batería en la pantalla muestra "Batería llena", el signo de rojo cambiará a verde. Cuando la batería está completamente cargada, el signo de rojo cambiará durante la carga. La pantalla mostrará "Batería llena". Durante la carga, la batería, el dispositivo y el cargador se calentará. Esto es normal.

Desconecte el cargador del enchufe eléctrico de la pared y retire el cable entre el teléfono y el cargador después de la carga.

**Precauciones:** Carga el teléfono en un lugar bien ventilado, donde la temperatura esté entre 50°F y 105°F. Evitar el uso de un cargador prolongado por el teléfono. El uso de un cargador no confirmado puede provocar daños y reducir la vida útil de la batería del teléfono.

Si la temperatura en demasiado alta o baja mientras se está cargando, el dispositivo automáticamente enviará un mensaje de advertencia y detendrá la carga por evitar daños a la batería.

Mantenga presionado el widget o ícono, después de que el dispositivo vibre, seleccione **Quitar o Desinstalar** (seleccione **Quitar** para los widgets, seleccione **Desinstalar** para las aplicaciones).



43

**5 Cambiar a aplicaciones usadas recientemente**

Presiona la tecla **MENU**.



→ Toque y desliza esta área para abrir y visualizar el historial de aplicaciones abiertas.

→ Toque este icono para cerrar todas las aplicaciones del historial

47

➤ **Agregar en contacto**

Presiona  para visualizar los contactos

Presiona  para crear un nuevo contacto



Haga clic en "Guardar" cuando haya terminado de crear el nuevo contacto.

51

13 Descargar aplicaciones desde Play Store

13.1 Ingresar en cuenta de Google™

13.2 Irse a Google Play Store para descargar aplicaciones.



55

### 16.3 Seguridad

Haga clic en configuración—**Seguridad y privacidad**— Bloqueo del dispositivo—**Bloqueo de pantalla**. Hay cuatro formas de bloqueo para elegir: Deslizar, Patrón, PIN y Contraseña.



59

**COPIA TU ANTIGUO TELÉFONO  
A TU NUEVO BOLT 10**

Para iniciar el proceso de copia de tu antiguo teléfono a tu nuevo Unnecto Bolt 10, recomendamos que puedas emplear el método de copia de forma inalámbrica. En caso que requieras utilizar la copia con el cable USB, necesitarás utilizar un adaptador adicional (USB - A a USB-C).

 (1)

(1) Iniciar copia con cable. Anteriormente, En la pantalla de esta aplicación.