

H6144说明书

版本:1.0

料号:807-0003-00003

折叠尺寸:75×105(mm)

展开尺寸:150×105(mm)

材质:80G书页纸

工艺:四色印刷

折叠方式:骑马订





User Manual

Model: H6144

Wi-Fi RGBIC LED Strip Lights

English

01

Deutsch

10

Français

19

Español

28

Italiano

37

日本語

46

Safety Instructions

Read and follow all the safety instructions:

- The product is not water resistant, be cautious when installing and using.
- Use the product with the provided power adapter only.
- Be cautious of static electricity during installation and usage. Keep the product away from sharp objects or strong corrosive chemicals.
- When bending the strip lights during installation, avoid folding the LED components as it may affect the product's life span.
- Remove nails, metal, or other conductive objects from the installation surface before attaching the strip light, as it may cause short-circuiting.
- Do not install the strip light near any heat sources.
- Do not allow children to install the strip light alone.
- Avoid installing the strip light near potentially dangerous sources (e.g., candles, liquid-filled objects).


Introduction

Thanks for choosing the Govee RGBIC LED Strip Lights. This product is equipped with two 5m RGBIC strip lights and supports app, voice (Alexa/Google Assistant), and IR remote control. RGBIC is Govee's latest lighting display technology. With its advanced IC chips (independent control), each strip light segment can be adjusted independently, creating vibrant rainbow effects.

What You Get


LED Strip Lights	2
Adapter	1
User Manual	1
Service Card	1

At a Glance



Using Your Remote Controller

* When using the remote controller, ensure it is aligned with the control box receiving port.



Button	Function
On/Off	Press to turn the light on/off.
Pause/Play	Press to pause/continue the Music Mode or dynamic Scene Modes.
Mode	MODE +/-: Press to cycle forward or backward through 12 scene modes.
Speed	SPEED +/-: For scene mode, press it to speed up or slow down the changing of lights; For music mode, press it to increase or decrease the sensitivity of the mic.
Adjust Brightness	Dim or brighten the light.

Color Changing	COLOR +/-: Press to cycle forward or backward through 32 colors.
Color Selecting	Press to change the color. R: Red, G: Green, B: Blue, W: White
Sleep	Change the light to warm white with 1% brightness.
RGBIC	Press to cycle through 7 preset RGBIC lighting effects.
AUTO	Press to switch lighting effects between 10 Scene Modes at random.
Music Mode	Energetic, Rhythm, Rolling, Spectrum (from left to right).

Installing Your Device

Before You Install

- 1 Unpack the box and check all items listed in the packing list.
- 2 Power on the strip light and check whether it lights up.


Installing Steps

- 1 Wipe the surface to make sure it's clean and dry.





- ② Peel off the protective film on the tape, stick the strip on and press over it firmly.

- ③ Reinforce via clips around corners.



- ④ Peel off the protective film on the control box and stick it on.

- ⑤ Power on the strip lights and start using.



Pairing Your Device with the Govee Home App

What You Need

- A Wi-Fi router supporting the 2.4GHz and 802.11 b/g/n bands. 5GHz is not supported.
- A smartphone or tablet running iOS 8.0 (or above) or Android 4.3 (or above).

Pairing Instructions

- 1 Download the Govee Home app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).
- 2 Turn on Bluetooth on your smartphone.
- 3 Open the app, tap the "+" icon in the top right corner and search for "H6144".
- 4 Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.



Controlling the Device with Your Voice

- 1 Open the app, then tap the device icon to enter detail page.
- 2 Tap the setting icon in the top right corner.
- 3 Select Using Guidance and follow on-screen instructions to control the device using your voice.

Specifications

Length	10m (5m-2 Rolls)/32.8ft (16.4ft-2 Rolls)
Light Color	RGBIC
Water Resistance	NO
Control Method	App, Control Box, IR Remote Controller,Voice Control
Power Supply	Adapter 12V

Troubleshooting

- ❶ The adhesive tape is not strong enough.
 - Make sure the installation surface is clean and dry.
 - Firmly press over the strip after sticking.
 - Reinforce the installation via more clips and tape.
- ❷ Cannot connect to Bluetooth.
 - Do not skip Bluetooth connection in the app.
 - Ensure Bluetooth on your smartphone has been turned on.
 - Your smartphone may be incompatible with the Govee Home app. Try using a different smartphone then reconnect.

- Power the strip lights and your smartphone Bluetooth off then on, then try again.
 - Ensure that your smartphone is within 1m/3.28ft of the strip lights when connecting.
 - Clear any obstructions that are between the strip lights and your smartphone.
- 3 The strip lights does not display the full selected color/Some LED beads do not light up.
- Please contact the Govee support team for rapid product replacement.
- 4 Cannot sync the strip lights to the beat of my music.
- Move the control box closer to the music source.
 - Clean the mic on the control box then try again.
- 5 Cannot connect to Wi-Fi.
- Do not skip the Wi-Fi connecting steps in the app.
 - 5GHz network is not supported. Please set the router to 2.4GHz and then reset it.
 - Connect your phone to Wi-Fi and check whether the network works well.
 - Make sure you have entered the correct Wi-Fi name and password.
 - Change your Wi-Fi password to a brief one. 8 numbers and letters are suggested.
 - Connect hotspot in your phone to the strip lights and check whether the router works with the strip lights.

6 Cannot connect to Alexa.

- Pull out every connective part of the strip lights and firmly re-connect them.
- Re-connect your phone to Wi-Fi.
- Plug out the adapter port and re-plug it in.

Customer Service

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: support@govee.com

 Official Website: www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Sicherheitshinweise

Lesen und befolgen Sie **alle** Sicherheitshinweise:

- Das Produkt ist nicht wasserbeständig, seien Sie vorsichtig bei der **Installation** und Verwendung.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzteil.
- Achten Sie während der **Installation** und Verwendung auf statische **Elektrizität**. Halten Sie das Produkt von scharfen Gegenständen oder stark ätzenden Chemikalien fern.
- Vermeiden Sie beim Biegen der Leuchtstreifen während der **Installation** das Falten der LED-Komponenten, da dies die Lebensdauer des Produkts beeinträchtigen kann.
- Entfernen Sie Nägel, Metall oder andere **leitende** Gegenstände von der **Installationsfläche**, bevor Sie die **Lichtleiste** anbringen, da dies zu einem Kurzschluss führen kann.
- **Installieren** Sie das Lichtband nicht in der Nähe von **Wärmequellen**.
- Erlauben Sie Kindern nicht, das Lichtband **allein** zu installieren.
- Vermeiden Sie die **Installation** des Lichtbandes in der Nähe potenziell gefährlicher Quellen (z. B. Kerzen, flüssigkeitsgefüllte Objekte).


Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Govee RGBIC-LED-Lichtbänder entschieden haben. Diese Produkt enthält zwei 5 Meter lange RGBIC Streifen und unterstützt App-Steuerung, Sprachsteuerung (Alexa / Google Assistant) und IR-Fernbedienung. RGBIC ist Govees neueste Technologie für Beleuchtungsanzeigen. Mit seinen fortschrittlichen IC-Chips (unabhängige Steuerung) kann jedes Lichtbandsegment unabhängig eingestellt werden, wodurch lebendige Regenbogeneffekte entstehen.

Was Sie bekommen


LED-Streifen-Leuchten	2
Adapter	1
Benutzerhandbuch	1
Dienstaussweis	1

Im Überblick



Verwendung Ihrer Fernbedienung

- * Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung beim Gebrauch auf den Empfangsport der Kontrollbox ausgerichtet wird.



Drucktaste	Funktion
Ein/ Aus	Drücken Sie, um das Licht ein- oder auszuschalten.
Pause/Spielen	Drücken Sie, um den Musikmodus oder den dynamischen Szenenmodus anzuhalten/ fortzusetzen.
Modus	MODUS +/-: Drücken Sie, um durch 12 Szenenmodi vorwärts oder rückwärts zu blättern.

Tempo	Tempo +/-: Drücken Sie im Szenenmodus darauf, um den Lichtwechsel zu beschleunigen oder zu verlangsamen. Drücken Sie diese Taste im Musikmodus, um die Empfindlichkeit des Mikrofons zu erhöhen oder zu verringern.
Helligkeit anpassen	Das Licht dimmen oder aufhellen.
Farbwechsel	FARBE +/-: Drücken Sie, um 32 Farben vorwärts oder rückwärts durchzulaufen
Farbauswahl	Drücken Sie, um die Farbe zu ändern. R: Rot, G: Grün, B: Blau, W: Weiß
Schlafen	Ändern Sie das Licht in warmes Weiß mit 1% Helligkeit.
RGBIC	Drücken Sie diese Taste, um durch 7 voreingestellte RGBIC-Lichteffekte zu blättern.
Automatik	Drücken Sie, um die Lichteffekte zwischen 10 Szenenmodi nach dem Zufallsprinzip umzuschalten.
Musikmodus	Energetisch, Rhythmus, Rollen, Spektrum (von links nach rechts).


Installieren Ihres Geräts

Bevor Sie installieren



- 1 Packen Sie die Schachtel aus und überprüfen Sie alle in der Packliste aufgeführten Artikel.
- 2 Schalten Sie das Lichtband ein und prüfen Sie, ob es aufleuchtet.

Schritte zur Installation


- 1 Wischen Sie die Oberfläche ab, um sie sauber und trocken zu halten.
- 2 Ziehen Sie die Schutzfolie vom Klebeband ab, kleben Sie den Streifen auf und drücken Sie ihn fest an.



- 3 Verstärken Sie über Clips um Ecken.
- 4 Ziehen Sie die Schutzfolie von der Steuerbox ab und kleben Sie sie auf.



- 5 Schalten Sie das Lichtband ein und verwenden.



Pairing Ihres Geräts mit der Govee Home App

Was Sie brauchen

- Laden Sie die Govee Home App aus dem App Store (iOS-Geräte) oder Google Play (Android-Geräte) herunter.
- Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.

Anweisungen zum Pairing

- 1 Die Govee Home-App aus dem App Store (iOS-Geräte) oder Google Play (Android-Geräte) herunterladen.
- 2 Bluetooth auf Ihrem Smartphone einschalten.
- 3 Öffnen Sie die App, tippen Sie auf das "+"-Symbol in der oberen rechten Ecke und suchen Sie nach "H6144"
- 4 Tippen Sie auf das Gerätesymbol und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kopplung abzuschließen.



Steuern Das Gerät mit Ihrer Stimme

- 1 Öffnen Sie die Govee Home-App und tippen Sie dann auf das Gerätesymbol, um die Detailseite aufzurufen.
- 2 Tippen Sie auf das Einstellungssymbol in der oberen rechten Ecke.
- 3 Wählen Sie "Anleitungen verwenden" und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um mit der Sprachsteuerung zu beginnen.

Spezifikationen

Länge	10m (5m-2 Rolls)/32.8ft (16.4ft-2 Rolls)
Helle Farbe	RGBIC
Wasserbeständigkeit	Nein
Steuerungsmethode	App & Steuerbox & IR-Fernbedienung& Sprachsteuerung
Stromversorgung	Adapter 12V

Fehlerbehebung

❶ Das Klebeband ist nicht stark genug.

- Stellen Sie sicher, dass die Installationsfläche sauber und trocken ist.
- Drücken Sie nach dem Aufkleben fest auf den Streifen.
- Verstärken Sie die Installation durch weitere Clips und Bänder.

❷ Die Verbindung zu Bluetooth scheitert.

- Überspringen Sie die Bluetooth-Verbindung in der App nicht.
- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone eingeschaltet ist.
- Ihr Smartphone ist möglicherweise nicht mit der Govee Home-Anwendung kompatibel. Versuchen Sie, ein anderes Smartphone zu verwenden, und stellen Sie dann die Verbindung wieder her.
- Schalten Sie die Lichtleiste und Ihr Smartphone aus, schalten Sie Bluetooth aus und wieder ein, und versuchen Sie es dann erneut.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Smartphone beim Anschließen nicht weiter als 1m/3,28ft von der Lichtleiste entfernt ist.
- Entfernen Sie alle Hindernisse, die sich zwischen dem Lichtband und Ihrem Smartphone befinden.

- 3 Das Lichtband zeigt nicht die volle gewählte Farbe an / einige LED-Perlen leuchten nicht auf.
- Bitte kontaktieren Sie das Govee-Supportteam für einen schnellen Produktaustausch.
- 4 Das Lichtband kann nicht mit dem Takt meiner Musik synchronisieren.
- Bewegen Sie die Kontrollbox näher an die Musikquelle.
 - Reinigen Sie das Mikrofon an der Kontrollbox und versuchen Sie es dann erneut.
- 5 Es kann keine Verbindung zu Wi-Fi hergestellt werden.
- Überspringen Sie nicht den Schritt der Wi-Fi-Verbindung in der App.
 - 5GHz-Netzwerk wird nicht unterstützt. Bitte stellen Sie den Router auf 2,4 GHz ein und setzen Sie ihn dann zurück.
 - Verbinden Sie Ihr Telefon mit Wi-Fi und prüfen Sie, ob das Netzwerk normal ist.
 - Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen WLAN-Namen und das richtige Passwort eingegeben haben.
 - Ändern Sie Ihr WLAN-Passwort in ein kurzes. Es werden 8 Zahlen und Buchstaben vorgeschlagen.
 - Schließen Sie den Hotspot in Ihrem Telefon an die Lichtleiste an und prüfen Sie, ob der Router mit der Lichtleiste funktioniert.

- 6 Es kann keine Verbindung zur Alexa hergestellt werden.
- Ziehen Sie jeden Verbindungsteil der Lichtleiste heraus und schließen Sie sie wieder fest an.
 - Verbinden Sie Ihr Telefon erneut mit Wi-Fi.
 - Stecken Sie den Adapter aus und stecken Sie ihn wieder ein.

Die Kundenbetreuung

-  Garantie: 12-Monate Beschränkte Garantie
-  Support: Lifetime Technische Unterstützung
-  Email: support@govee.com
-  Offizielle Website: www.govee.com
-  @Govee  @govee_official  @govee.official
-  @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Instructions de Sécurité

Lisez et suivez toutes les consignes de sécurité :

- Le produit n'est pas étanche, soyez prudent lors de l'installation et de l'utilisation.
- Utilisez le produit uniquement avec l'adaptateur électrique fourni.
- Faites attention à l'électricité statique pendant l'installation et l'utilisation. Tenez le produit éloigné des objets pointus ou des produits chimiques fortement corrosifs.
- Lorsque vous pliez les bandes LED pendant l'installation, évitez de plier les composants des LED, car cela peut affecter la durée de vie du produit.
- Retirez les clous, le métal ou tout autre objet conducteur de la surface d'installation avant de fixer la bande LED, car cela peut provoquer un court-circuit.
- Ne pas installer à proximité d'une source de chaleur.
- Ne laissez pas l'enfant s'installer seul.
- Évitez d'installer la bande à proximité de sources potentiellement dangereuses (par exemple, bougies, objets remplis de liquide).


Introduction

Merci d'avoir choisi les bandes LED RGBIC de Govee. Ce produit est équipé de deux bandes LED RGBIC de 5m et prend en charge l'app, la voix (Alexa/Google Assistant) et la télécommande IR. Le RGBIC est la toute dernière technologie d'affichage lumineux de Govee. Grâce à ses chips IC avancés (contrôle indépendant), chaque segment de bande LED peut être ajusté indépendamment, créant ainsi des effets d'arc-en-ciel vibrants.

Ce que vous obtenez


Kit de Ruban LED	2
Adaptateur	1
Manuel d'Emploi	1
Carte de Service	1

Schéma



Utilisez votre Télécommande

- * Lorsque vous utilisez la télécommande, assurez-vous qu'elle est alignée avec le port de réception du boîtier de commande.



Bouton	Fonction
Allumer / Éteindre	Allumer / Éteindre la lumière.
Pause / Jouer	Appuyez sur cette touche pour mettre en pause / continuer le mode Musique ou les modes Scène dynamique.
Mode	MODE +/- : Appuyez sur cette touche pour avancer ou reculer dans les 12 modes de scène.

Speed	SPEED +/- : Pour le mode scène, appuyez sur cette touche pour accélérer ou ralentir le changement de lumière; Pour le mode musique, appuyez sur cette touche pour augmenter ou diminuer la sensibilité du micro.
Ajustement de la luminosité	Diminuer ou éclairer la lumière.
Changement de couleur	COLOR +/- : Appuyez sur cette touche pour avancer ou reculer dans 32 couleurs.
Sélection du couleur	Appuyez sur pour changer de couleur. R : Rouge, G : Vert, B : Bleu, W : Blanc
Repos	Changez la lumière en blanc chaud avec 1% de luminosité.
RGBIC	Appuyez pour faire défiler 7 effets lumineux RGBIC prédéfinis.
AUTO	Appuyez sur cette touche pour passer d'un mode de scène à l'autre de façon aléatoire.
Mode Musique	Énergique, Rythme, Roulant, Spectre (de gauche à droite).


Installez votre appareil

Avant l'installation


- 1 Déballiez la boîte et vérifiez tous les éléments énumérés dans la liste d'emballage
- 2 Allumez la bande LED et vérifiez si elle s'allume.

Étapes d'installation


- 1 Essuyez la surface pour la garder propre et sèche;
- 2 Retirez le film protecteur de la bande, collez la bande et appuyez fermement dessus;




- 3 Renforcez le ruban par des clips autour des coins;



- 4 Enlevez le colle du boîtier de commande et le collez;



- 5 Allumez la bande LED et commencez à l'utiliser.



Appairage de Votre Appareil avec l'app Govee Home

Ce que vous avez besoin

- Un routeur Wi-Fi prenant en charge les bandes 2.4GHz et 802.11 b/g/n. La bande 5GHz n'est pas prise en charge.
- Un smartphone ou une tablette fonctionnant sous iOS 8.0 (ou supérieur) ou Android 4.3 (ou supérieur).

Instructions d'appariement

- 1 Téléchargez l'app Govee Home sur l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).
- 2 Activez le Bluetooth dans votre smartphone.
- 3 Ouvrez l'app, appuyez sur l'icône "+" dans le coin supérieur droit et cherchez "H6144".
- 4 Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer le couplage.



Contrôler l'Appareil avec Votre Voix

- 1 Ouvrez l'app Govee Home, puis appuyez sur l'icône de l'appareil pour entrer dans la page de détails.
- 2 Appuyez sur l'icône de réglage dans le coin supérieur droit.
Sélectionnez "Utiliser le guidage" et suivez les instructions à
- 3 l'écran pour commencer à utiliser la commande vocale.

Spécifications

Longueur	10m (5m-2 Rolls)/32.8ft (16.4ft-2 Rolls)
Couleur	RGBIC
Étanche	Non
Méthode de Contrôle	App & Boîtier de Contrôle & Télécommande IR& Contrôle Vocal
Alimentation électrique	Adaptateur 12V

Dépannage

❶ Le ruban adhésif n'est pas assez solide.

- Assurez-vous que la surface d'installation est propre et sèche.
- Appuyez fermement sur la bande après l'avoir collée.
- Renforcez l'installation en utilisant plus de clips et de rubans adhésifs.

❷ Ne peut pas se connecter au Bluetooth.

- Ne sautez pas la connexion Bluetooth dans l'app.
- Vérifiez que la fonction Bluetooth de votre portable est activée.
- Téléphone pas compatible. Veuillez changer de téléphone et vous connecter à nouveau.
- Rallumez la bande et réactiver le Bluetooth dans votre téléphone pour essayer à nouveau.
- Maintenez la distance entre la bande et le téléphone à moins de 1m pendant la connexion.
- Maintenez les obstacles entre la bande et le téléphone aussi peu que possible.

❸ La bande ne correspond pas à la même couleur / certaines perles du ruban ne s'allument pas.

- Veuillez contacter l'équipe de Govee à temps pour le retour.

- 4 Ne peut pas se synchroniser avec le rythme de la musique.
- Veuillez garder le boîtier de contrôle près de la source sonore.
 - Nettoyez le trou de prise de son sur le boîtier de contrôle.
- 5 Ne peut pas se connecter au Wi-Fi.
- Ne sautez pas l'étape de la connexion Wi-Fi dans l'app.
 - Ne supporte pas le réseau à 5 GHz. Veuillez régler le routeur sur 2.4GHz et le réinitialiser.
 - Connectez votre téléphone au Wi-Fi et vérifiez si le réseau est normal.
 - Assurez-vous d'avoir entré le nom et le mot de passe Wi-Fi corrects.
 - Changez votre mot de passe Wi-Fi pour un mot de passe court, 8 chiffres et lettres sont suggérés.
 - Connectez le hotspot de votre téléphone à la bande LED et vérifiez si le routeur fonctionne avec la bande.
- 6 Ne peut pas se connecter au Alexa.
- Retirez toutes les parties connectives de la bande LED et reconnectez-les fermement.
 - Reconnectez votre téléphone au Wi-Fi.
 - Débranchez l'adaptateur et rebranchez-le.

Service Clientèle

 Garantie : Garantie limitée de 12 mois

 Support : Technique de support à vie

 Email : support@govee.com

 Site officiel : www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Instrucciones de Seguridad

Lea y siga todas las instrucciones de seguridad:

- El producto no es resistente al agua, tenga cuidado al instalarlo y usarlo.
- Utilice el producto únicamente con el adaptador de corriente proporcionado.
- Tenga cuidado con el antiestático durante la instalación y el uso del producto, y evite el contacto con productos mediante el uso de objetos afilados o productos químicos corrosivos fuertes.
- Al instalar el producto, la curva no debe ser justo en la posición del componente LED, con el fin de no dañar la vida útil del producto.
- No debe haber clavos ocultos, metal u otros objetos conductores en la parte de contacto entre la tira de luz y la pared, para evitar pérdidas innecesarias causadas por un cortocircuito de la tira de luz.
- No lo instale cerca de fuentes de calor.
- No permita que los niños se instalen solos
- Evite instalar la tira cerca de fuentes potencialmente peligrosas (por ejemplo, velas, objetos llenos de líquido).

Introducción

Gracias por elegir las tiras de luces LED RGBIC de Govee. Este producto viene con dos tiras de luces RGBIC de 5m y soporta control de aplicaciones, control por voz (Alexa/Asistente de Google) y control remoto por infrarrojos. RGBIC es la última tecnología de visualización de iluminación de Govee. Con los chips IC avanzados (control independiente), cada segmento de tira de luz se puede ajustar de forma independiente, creando vibrantes efectos de arco iris.

Lo que Obtienes

Tira de luz LED	2
Adaptador	1
Manual de Usuario	1
Tarjeta de Servicio	1

En un Vistazo

