

Model: BR-C2

AUKEY

2-in-1 Wireless Transmitter and Receiver

AUKEY International Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
No.102, Building 105, Electronics Trade Center
Hunan City, Pinghu Town, Longgang District
Shenzhen, Guangdong 518111, CHN

CE

RoHS

REACH

Made in China

Contents

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

日本語

01-08

07-11

12-16

17-21

22-26

27-31

User Manual

2-in-1 Wireless Transmitter and Receiver

Thank you for purchasing the AUKEY BR-C2 2-in-1 Wireless Transmitter and Receiver. Please read the user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents

2-in-1 Wireless Transmitter and Receiver
3.5mm Audio Cable
Micro USB Cable
Toslink Optical Cable
User Manual
Warranty Card

Product Diagram

Multifunction Button

LED Indicator

Aux Mode

S/PF Mode

Receiver Mode

Transmitter Mode

3.5mm Audio Jack

S/PF Input

Micro USB Charging Port

S/PF Output

Specifications

Model	BR-C2
Technology	BT 4.1, A2DP, AVRCP (Receiver mode only)
Frequency Range	2.402GHz - 2.480GHz
Input	DC 5V
Charging Time	2 hours
Continuous Use Time	15 hours (Aux) / 12 hours (S/PF)
Type of Battery	Li-Ion Battery (300mAh)
Operating Range	Up to 10m / 33ft
Working Temperature	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
Dimensions	60 x 40 x 18mm / 2.36" x 1.58" x 0.72"
Weight	39g / 1.38oz

Getting Started

Please fully charge your product before first use. To charge, connect it to a USB charger or charging port with the included micro-USB cable. When the red LED indicator turns off, your BR-C2 is fully charged and ready for use. Charging takes around 2 hours.

3.5mm Audio Jack

S/PF Input

Micro USB Charging Port

S/PF Output

3.5mm Audio Jack

S/PF Input

Micro USB Charging Port

S/PF Output

Powering On / Off

Power On

Choose receiver or transmitter mode before powering on the BR-C2. Press and hold the multifunction button for 3 seconds and the LED indicator will flash red twice.

Power Off

Press and hold the multifunction button for 3 seconds and the LED indicator will flash red twice.

Note

After powering off, please wait for 3 seconds to ensure BR-C2 is fully powered down before switching mode. The transmitter mode pairing will be cleared.

Pairing Transmitter Mode

1. Choose the Aux or S/PF mode. Connect one end of the included 3.5mm audio cable to the 3.5mm audio jack or the Toslink optical cable to the S/PF output on the BR-C2, and connect the other end of the cable to your audio output device (TV, computer, CD player, MP3 player, or other that don't have wireless function).
2. Choose the transmitter mode and power on the BR-C2. Double-press the multifunction button to enter pairing mode and the LED indicator will flash blue rapidly.
3. Activate the pairing function of your wireless-compatible audio input device (like wireless headphones or speakers).

Note

• In transmitter mode, the pairing list of the BR-C2 includes up to 8 paired devices and the BR-C2 will automatically reconnect to the last two paired devices.
• When you power off, wait for 3 seconds before switching mode. When you turn on the BR-C2 in transmitter mode, the receiver mode pairing list will be cleared.

Simultaneous Connection with Two Devices

In transmitter mode, two connected wireless devices (such as wireless headphones) can receive sound from the same source (such as a TV) simultaneously. In receiver mode, two wireless devices (such as a phone) can be simultaneously connected to one audio output device (such as a speaker), but sound can only be received from one source at a time.

Note

• The BR-C2 will automatically shut down after 15 minutes in pairing mode if no device is paired.

Receiver Mode

1. Choose the Aux or S/PF mode. Connect one end of the included 3.5mm audio cable to the 3.5mm audio jack or the Toslink optical cable to the S/PF input on the BR-C2, and connect the other end of the cable to your audio equipment (tweeter/headphones, speaker, or stereo system).

Note

• In receiver mode, the pairing list of the BR-C2 includes up to 8 paired devices and the BR-C2 will automatically reconnect to the last two paired devices.
• When you power off, wait for 3 seconds before switching mode. When you turn on the BR-C2 in receiver mode, the transmitter mode pairing list will be cleared.

Controls & LED Indicator

Once connected to receiver mode, you can stream music to your receiving devices and play or pause using the BR-C2.

Play / Pause	Press the multifunction button once
LED Indicator	Status
Blue	Connected
Blue flashing rapidly	Transmitter pairing mode
Blue and Red flashing alternately	Receiver pairing mode
Blue flashing once every second	Transmitter disconnected
Blue flashing twice every 3 seconds	Receiver disconnected
Red flashing	Low battery
Red	Charging
Red turn off (after charging)	Fully charged

Notice for US

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Rules

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution

Changes or modifications to operate this device not expressly approved by AUKEY may void the FCC authorization to operate this equipment.

Viel Spaß, dass Sie sich für den AUKEY BR-C2 2-in-1 Drahtloser Transmitter und Empfänger entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz auf. Falls Sie Unterstützung benötigen oder Probleme haben, hilft Ihnen unser freundlicher Kundendienst gerne weiter. Halten Sie dazu bitte Ihre Produktmodellnummer und Amazon-Bestellnummer bereit.

Lieferumfang

2-in-1 Drahtloser Transmitter und Empfänger
3.5mm Audio-Kabel
Micro-USB-Kabel
Toslink-Optisches Kabel
Bedienungsanleitung
Garantiekarte

Diagramm des Produkts

Multifunktions-Taste

LED-Anzeige

Aux-Modus

S/PF-Modus

Empfänger-Modus

Sender-Modus

3.5mm-Audio-Buchse

S/PF-Eingangs

Micro-USB-Ladungsanschluss

S/PF-Ausgang

Spezifikationen

Modell	BR-C2
Technologie	BT 4.1, A2DP, AVRCP (nur Empfängermodus)
Frequenzbereich	2.402GHz - 2.480GHz
Eingang	DC 5V
Ladezeit	2 Stunden
Dauerzeit bei	15 Stunden (Aux) / 12 Stunden (S/PF)
Typ des Akkus	Li-Ionen-Akku (300mAh)
Reichweite	Bis zu 10m / 33ft
Betriebstemperatur	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
Abmessungen	60 x 40 x 18mm / 2,36" x 1,58" x 0,72"
Gewicht	39g / 1,38oz

Starten

Laden Sie bitte Ihr Produkt vor dem erstmaligen Einsatz vollständig auf. Zum Aufladen schließen Sie ein USB-Ladegerät oder einen Laptop an den mitgelieferten Micro-USB-Kabel an. Wenn der rote LED-Anzeige erlischt, ist Ihr BR-C2 vollständig aufgeladen und bereit für Einsatz. Die Ladezeit dauert 2 Stunden.

3.5mm-Audio-Buchse

S/PF-Eingangs

Micro-USB-Ladungsanschluss

S/PF-Ausgang

3.5mm-Audio-Buchse

S/PF-Eingangs

Micro-USB-Ladungsanschluss

S/PF-Ausgang

Ein / Ausschalten

Einschalten

Wählen Sie Empfänger- oder Transmitter-Modus vor dem Einschalten des BR-C2. Halten Sie die Multifunktions-Taste für 3 Sekunden lang gedrückt, und wird die LED-Anzeige zweimal rot blinken.

Ausschalten

Halten Sie die Multifunktions-Taste für 3 Sekunden lang gedrückt, und wird die LED-Anzeige zweimal rot blinken.

Hinweis

Nach dem Einschalten, warten Sie bitte 3 Sekunden vor dem Umschalten der Mod. um sicherzustellen, dass das BR-C2 vollständig ausgeschaltet ist.

Kopplung Transmitter-Modus

1. Wählen Sie den Aux- oder S/PF-Modus. Stecken Sie ein Ende des mitgelieferten 3.5mm Audio-Kabel in die 3.5mm Audio-Buchse des, oder das Toslink-Optische Kabel in den S/PF-Ausgang auf dem BR-C2, und schließen Sie das andere Ende des Kabels an Ihr Audio-Ausgangsglied (Computer, CD-Player, MP3-Player oder andere) an.
2. Wählen Sie den Transmitter-Modus und schalten Sie das BR-C2 ein. Drücken Sie die Multifunktions-Taste zweimal, um in den Kopplungsmodus zu gelangen, und die LED-Anzeige wechselt schnell blau blinken.
3. Aktivieren Sie die Kopplungsfunktion an Ihrem drahtlos-kompatiblen Audio-Eingangsglied (wie drahtlose Kopfhörer oder Lautsprecher).

Hinweise

• In Empfänger-Modus, erhält die Kopplungsfähigkeit des BR-C2 bis zu 4 gekoppelten Geräte und das BR-C2 automatisch mit den letzten zwei erfolgreich gekoppelten Geräten erneut koppeln.
• Wenn Sie das Produkt ausschalten, warten Sie 3 Sekunden, bevor Sie den Modus umschalten. Wenn Sie das BR-C2 beim Transmitter-Modus einschalten, wird die Koppelung von Empfänger-Modus gelöscht.

Kopplung mit Zwei Geräten gleichzeitig

Zwei gekoppelte drahtlose Geräte (wie drahtlose Kopfhörer) können gleichzeitig beim Transmitter-Modus Ton von einer gleichen Quelle (wie Fernseher) empfangen. Zwei gekoppelte drahtlose Geräte (wie Phone) können gleichzeitig beim Empfänger-Modus zwei drahtlos-Audioausgangsglieder (wie Lautsprecher) gleichzeitig empfangen, aber der Ton kann nur von einer Quelle zu einer Zeit empfangen werden.

Note

1. Folgen Sie den Anweisungen in der Sektion „Kopplung“, um das BR-C2 mit Gerät-A zu koppeln.
2. Sobald gekoppelt, deaktivieren Sie die Kopplungsfunktion am Gerät-A und dann drücken Sie die Multifunktions-Taste zweimal, um in den Kopplungsmodus zu gelangen.
3. Aktivieren Sie die Kopplungsfunktion an Gerät-B und wählen Sie „AUKEY BR-C2“.
4. Sobald mit Gerät-B gekoppelt, aktivieren Sie die Kopplungsfunktion am Gerät-A erneut und wählen Sie „AUKEY BR-C2“.
5. Falls Sie mit dem zweiten Gerät richtig koppeln können, versuchen Sie mit wieder, die Multifunktions-Taste drücken zu drücken.

Hinweise

• Das BR-C2 schaltet sich nach 5 Minuten im Kopplungsmodus aus, falls kein Gerät gekoppelt ist.

Steuerelemente & LED-Anzeige

Sobald das Gerät im Empfänger-Modus gekoppelt, können Sie Musik auf Ihre Empfängergeräte streamen und mit dem BR-C2 wiedergeben oder pausieren.

Play / Pause	Drücken Sie Multifunktions-Taste einmal
LED-Anzeige	Status
Blau	Gekoppelt
Blau schnell blinken	Transmitter-Kopplungsmodus
Blau + Rot abwechselnd blinken	Empfänger-Kopplungsmodus
Blau schnell blinken und für 3 Sekunden	Transmitter getrennt
Blau zweimal alle 3 Sekunden blinken	Empfänger getrennt
Rot blinken	Niedrige Akkuladung
Rot	Aufladen
Rot erlischt (nach der Ladung)	Vollständig aufgeladen

Garantie & Kundenservice

Bei Fragen, Unterstützung oder Garantieforderungen kontaktieren Sie uns bitte unter der jeweiligen Adresse, die Ihre Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und die Produktmodellnummer an.

Bestellungen über Amazon Europe: support.eu@aukey.com

Garantie & Kundenservice

• Wir bitten Hinweis, AUKEY bietet nur für die Produkte einen Kundenservice an, die direkt bei AUKEY erworben wurden. Sollte Sie Ihr Produkt bei einem anderen Händler gekauft haben, kontaktieren Sie bitte diesen Händler bezüglich Fragen oder Garantieforderungen.

Merci d'avoir acheté le AUKEY BR-C2 2-en-1 Transmetteur et Récepteur Sans Fil. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisateur et le conserver pour référence future. Si vous avez besoin des aides, veuillez contacter notre équipe de service client avec le numéro de modèle du produit et le numéro de commande Amazon.

Contenu de l'Emballage

2-en-1 Transmetteur et Récepteur Sans Fil
Câble Audio 3.5mm
Câble Micro-USB
Câble Toslink Optique
Mode d'emploi
Carte de Garantie

Diagramme du Produit

Bouton Multifonction

Indicateur LED

Mode Aux

Mode S / POF

Mode de Récepteur

Mode d'Émission

Jack Audio 3.5mm

Entrée S / POF

Port de Charge Micro-USB

Sortie S / POF

Spécifications

Modèle	BR-C2
Technologie	BT 4.1, A2DP, AVRCP (Mode de récepteur uniquement)
Gamme de fréquence	2.402GHz - 2.480GHz
Entrée	DC 5V
Temps de Charge	2 heures
Durée d'utilisation Continue	15 heures (Aux) / 12 heures (S / POF)
Type de batterie	Li-Ion Batterie (300mAh)
Gamme de fonctionnement	Jusqu'à 10m / 33ft
Température de fonctionnement	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
Dimensions	60 x 40 x 18mm / 2,36" x 1,58" x 0,72"
Poids	39g / 1,38oz

Pour Commencer

Veuillez charger complètement votre produit avant la première fois d'utilisation. Pour charger, branchez le produit à un chargeur USB ou à un port de charge avec le câble Micro-USB inclus. Lorsque l'indicateur LED rouge s'éteint, votre BR-C2 est complètement chargé et prêt à être utilisé. La charge dure environ 2 heures.

Jack Audio 3.5mm

Entrée S / POF

Port de Charge Micro-USB

Sortie S / POF

Jack Audio 3.5mm

Entrée S / POF

Port de Charge Micro-USB

Sortie S / POF

Alumer / Éteindre

Allumer

Choisissez le mode de récepteur ou d'émission avant d'allumer le BR-C2. Appuyez et maintenez le bouton multifonctionnel pendant 3 secondes et l'indicateur LED clignotera deux fois rouge.

Éteindre

Appuyez et maintenez le bouton multifonctionnel pendant 3 secondes et l'indicateur LED clignotera en rouge deux fois.

Note

Après avoir éteint, veuillez attendre 3 secondes pour assurer que le BR-C2 est complètement arrêté avant la commutation des modes.

Appairage

Mode d'émission

1. Choisissez le mode Aux ou S / POF. Connecter une extrémité du câble audio inclus 3.5 mm au jack audio 3.5 mm ou le câble optique Toslink à la sortie S / POF sur le BR-C2 et connecter l'autre extrémité du câble à votre appareil audio cible (TV, ordinateur, Lecteur de CD, lecteur MP3, etc.) qui n'a pas de fonction sans fil.
2. Choisissez le mode d'émission et allumez le BR-C2. Appuyez deux fois sur le bouton multifonctionnel pour entrer en mode d'appairage et l'indicateur LED clignotera en bleu rapidement.
3. Activez la fonction d'appairage de votre appareil d'entrée audio compatible sans fil (comme un casque sans fil ou un haut-parleur).

Note

• En mode d'émission, la liste d'appairage du BR-C2 comprend jusqu'à 4 appareils appariés et le BR-C2 se reconnecte automatiquement aux deux derniers appareils appariés avec succès.
• Lorsque vous désignez l'appairage, attendez 3 secondes avant le changement de mode, et l'indicateur LED clignotera deux fois rouge.

Mode de Récepteur

1. Choisissez le mode Aux ou S / POF. Connecter une extrémité du câble audio inclus 3.5mm au jack audio 3.5 mm ou le câble optique Toslink à l'entrée S / POF du BR-C2 et branchez l'autre extrémité du câble à votre équipement audio (casque, haut-parleur, ou système stéréo).

Contrôles & Indicateur LED

Une fois connecté en mode de récepteur, vous pouvez diffuser la musique à vos appareils de récepteur et jouer ou pause avec le BR-C2.

Play / Pause	Appuyez sur le bouton multifonctionnel une fois
Indicateur LED	Stat
LED bleue	Connecté
LED bleue clignote rapidement	Mode d'appairage de l'émission
LED bleue et rouge clignotent alternativement	Mode d'appairage du récepteur
LED bleue clignote une fois par seconde	Transmetteur déconnecté
LED bleue clignote deux fois toutes les 3 secondes	Récepteur déconnecté
LED rouge clignote	Batterie faible
LED rouge	En train de charger
LED rouge s'éteint (après avoir chargé)	Complètement chargé

Garantie & Service Client

Pour des questions, des demandes de garanties, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

Amazon EU supports: support.eu@aukey.com

Garantie & Service Client

• Nous vous remercions pour l'achat de votre produit. Nous ne pouvons offrir de service client pour les produits achetés directement chez AUKEY. Si vous avez acheté le produit auprès d'un vendeur tiers, veuillez le contacter pour les besoins de questions de garantie.

Gracias por comprar AUKEY BR-C2 2-en-1 Transmisor y Receptor inalámbrico. Por favor, lea atentamente el manual usuario y consérvelo para futuras consultas. Si necesita cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente con el número de modelo del producto y el número de orden de Amazon.

Contenido del Paquete

2-en-1 Transmisor y Receptor inalámbrico
3.5mm Cable de Audio
Cable Micro-USB
Cable Toslink Óptico
Manual de Usuario
Tarjeta de Garantía

Diagrama del Producto

Boton Multifuncion

Indicador LED

Modo Aux

Modo S / POF

Modo de Receptor

Modo de Transmisor

Jack Audio 3.5mm

Entrada S / POF

Port de Carga Micro-USB

Salida S / POF

Especificaciones

Modelo	BR-C2
Tecnología	BT 4.1, A2DP, AVRCP (solo el modo de receptor)
Rango de frecuencia	2.402GHz - 2.480GHz
Entrada	DC 5V
Tempo de Carga	2 horas
Tempo de Uso Continuo	15 horas (Aux) / 12 horas (S / POF)
Tip de Batería	Li-Ion Batería (300mAh)
Rango de funcionamiento	Hasta 10m / 33ft
Temperatura de funcionamiento	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
Dimensiones	60 x 40 x 18mm / 2,36" x 1,58" x 0,72"
Peso	39g / 1,38oz

Por favor, cargue completamente el producto antes de usarlo por primera vez. Para cargar, conecte el producto a un cargador USB o a un puerto de carga con el cable Micro-USB incluido. Cuando el indicador LED rojo se apaga, el BR-C2 está completamente cargado y listo para uso. Le carga dura alrededor de 2 horas.

Jack Audio 3.5mm

Entrada S / POF

Porto de Carga Micro-USB

Salida S / POF

Jack Audio 3.5mm

Entrada S / POF

Porto de Carga Micro-USB

Salida S / POF

Encender / Apagar

Encender

Seleccione el modo de receptor o transmisor antes de encender el BR-C2. Pulse y mantenga pulsado el botón multifunción durante 3 segundos y el indicador LED parpadeará dos veces rojo.

Apagar

Pulse y mantenga pulsado el botón multifunción durante 3 segundos y el indicador LED parpadeará en rojo dos veces.

Note

Después de apagar, por favor, espere 3 segundos para asegurarse de que el BR-C2 está completamente apagado antes de cambiar los modos.

Emparejamiento

Modo de Transmisor

1. Seleccione el modo Aux o S / POF. Conecte un extremo del cable audio incluido 3.5 mm al jack audio 3.5 mm o al conector de audio o al conector de cable óptico S / POF del BR-C2 y conecte el otro extremo del cable a su dispositivo de salida de audio (TV, computadora, lector de CD, lector MP3, etc.) que no tiene la función inalámbrica.
2. Seleccione el modo de transmisión y encienda el BR-C2. Presione dos veces el botón multifunción para entrar en el modo de emparejamiento y el indicador LED parpadeará rápidamente en azul.
3. Active la función de emparejamiento de su dispositivo de entrada de audio compatible inalámbrico (como auriculares inalámbricos o altavoces).

Note

• En el modo de transmisión, la lista de emparejamiento de los BR-C2 incluye hasta 4 dispositivos emparejados y el BR-C2 se reconectará automáticamente con los últimos dos dispositivos emparejados con éxito.
• Cuando se apague, espere 3 segundos antes de cambiar de modo. Al encender el BR-C2 en el modo de receptor, la lista de emparejamiento del modo de receptor se borrará.

Modo de Receptor

1. Seleccione el modo Aux o S / POF. Conecte un extremo del 3.5mm cable de audio incluido al jack de audio 3.5mm o al cable de cable óptico S / POF del BR-C2 y conecte el otro extremo del cable a su equipo de audio (altavoces con cable, altavoz, o sistema estéreo).

Contrôles & Indicateur LED

Une vez connecté en mode de récepteur, vous pouvez transmettre la musique à vos dispositifs de réception et reproduire ou pause avec le BR-C2.

Reproduction / Pause	Pulsez une fois le bouton multifonction
Indicateur LED	Statut
Azuli	Connecté
Azuli clignote rapidement	Mode de emparejamiento del transmisor
Azuli y rojo parpadearando alternativamente	Modo de emparejamiento del receptor
Azul parpadearando una vez cada segundo	Transmisor desconectado
Azul parpadearando dos veces cada 3 segundos	Receptor desconectado
Rojo parpadearo	Batería baja
Rojo	Cargando
Rojo que se apaga (después de la carga)	Completamente cargado

Garantía & Soporte al Cliente

Para preguntas, apoyo o solicitudes de garantía, por favor póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección que se corresponde con su región. Por favor, incluya su número de pedido Amazon y el número de modelo del producto.

Amazon EU pedidos: support.eu@aukey.com

Garantía & Soporte al Cliente

• Por favor, tenga en cuenta que AUKEY solo puede ofrecer servicio postventa a los productos comprados directamente de AUKEY. Si ha comprado el producto de un vendedor diferente, por favor póngase en contacto con el vendedor para cualquier problema de garantía.

Gracias por adquirir AUKEY BR-C2 2-en-1 Wireless Transmisor e Receptor. Si por favor, lea atentamente el manual usuario y consérvelo para su referencia futura. Si necesita cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte. Incluya el número de modelo del producto y el número de orden de Amazon.

Contenuti del Pacco

2-in-1 Wireless Transmisor e Receptor
3.5mm Cable di Audio
Cavo Micro-USB
Toslink Cable Ottico
Manuale d'Uso
Certificato di Garanzia

Diagramma del Prodotto

Pulsante di Multifunzione

Indicatore LED

Modalità Aux

Modalità S/PF

Modalità di Ricezione

Modalità di Trasmissione

Jack Audio 3.5mm

Ingresso S/PF

Porto di Carica Micro-USB

Uscita S/PF

Specificazioni

Modello	BR-C2
Tecnologia	BT 4.1, A2DP, AVRCP (solo in modalità di ricezione)
Gamma di Frequenza	2.402GHz - 2.480GHz
Input	DC 5V
Tempo di Carica	2 ore
Tempo di Uso Continuo	15 ore (Aux) / 12 ore (S/PF)
Tip di Batteria	Li-Ion Battery (300mAh)
Gamma di Operazione	Fino a 10m / 33ft
Temperatura di Operazione	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
Dimensioni	60 x 40 x 18mm / 2,36" x 1,58" x 0,72"
Peso	39g / 1,38oz

Dare Inicio

Si prega di caricare completamente il Suo prodotto prima del primo uso. Per la carica, collegare con un caricatore o un cavo USB fornito con il cavo Micro-USB incluso. Quando l'Indicatore LED rosso si spegne, il Suo BR-C2 è completamente carico ed è pronto per l'uso. Ci vogliono circa 2 ore per la carica.

Jack Audio 3.5mm

Ingresso S/PF

Porta di Carica Micro-USB

Uscita S/PF

Jack Audio 3.5mm

Ingresso S/PF

Porta di Carica Micro-USB

Uscita S/PF

Accendere / Spegnere

Accendere

Scegliere la modalità di ricezione o di trasmissione prima di accendere il BR-C2. Tenere premuto il pulsante di multifunzione per 3 secondi e l'indicatore LED lampeggerà due volte in rosso.

Spegnere

Tenere premuto il pulsante di multifunzione per 3 secondi e poi l'Indicatore LED lampeggerà due volte in rosso.

Note

Dopo lo spegnimento, il peggio di aspettare 3 secondi per assicurarsi che il BR-C2 è spento completamente prima di cambiare il modalità.

Appairamento

Modalità di Trasmissione

1. Scegliere la modalità Aux o S / POF. Collegare un'estremità del 3.5mm cavo d'audio con il 3.5mm jack d'audio o il Toslink cavo ottico con l'uscita S / POF sul BR-C2, e collegare l'altra estremità del cavo con il suo dispositivo di uscita audio (TV, computer, Lettore CD, lettore MP3, ecc.) che non dispone della funzione wireless.
2. Scegliere la modalità di trasmissione ed accendere il BR-C2. Premere due volte il pulsante di multifunzione per entrare nella modalità d'appairamento e poi l'Indicatore LED lampeggerà rapidamente in blu.
3. Attivare la funzione d'appairamento del suo dispositivo d'ingresso audio compatibile (come auricolari wireless o altoparlanti).

Note

• Nella modalità di trasmissione, l'elenco d'appairamento del suo BR-C2 include fino a 4 dispositivi appairati e il BR-C2 si riconnette automaticamente con gli ultimi due dispositivi appairati con successo.
• Quando si spegne il prodotto, aspettare 3 secondi prima di cambiare la modalità. Quando il BR-C2 accende nella modalità di ricezione, l'elenco d'appairamento della modalità di ricezione viene cancellato.

Modalità di Ricezione

1. Scegliere la modalità Aux o S / POF. Collegare un'estremità del 3.5mm cavo d'audio con il 3.5mm jack d'audio o il Toslink cavo ottico con l'uscita S / POF sul BR-C2, e collegare l'altra estremità del cavo con il suo dispositivo d'audio (altavocce, altoparlante o sistema stereo con RF).

Contrôles & Indicateur LED

Quand le mode de récepteur, l'éncece de récepteur, il peut transmettre la musique à Sui dispositifs de réception et reproduire ou pause avec le BR-C2.

Reproduction / Pause	Première une fois le bouton de multifonction
Indicateur LED	Statut
Blu	Connecté
Lumière bleue rapidement	Modality d'appairamento de transmission
Lumière bleue et rouge alternativement	Modality d'appairamento de récepteur
Lumière bleue une fois par seconde	Transmetteur déconnecté
Lumière bleue deux fois toutes les 3 secondes	Récepteur déconnecté
Lumière rouge	Batterie faible
Rojo	Cargando
Rojo que se apaga (después de la carga)	Completamente cargado

Garanzia & Assistenza ai Clienti

Per domande, supporto o richieste di garanzia, contattarci al seguente indirizzo che corrisponde alla Sua regione. Si prega di inserire il Suo numero d'ordine di Amazon e il numero del prodotto.

Online di Amazon EU: support.eu@aukey.com

Garanzia & Assistenza ai Clienti

• Si prega di notare che AUKEY può offrire solo servizio di post-vendita per i prodotti acquistati direttamente da AUKEY. Se ha acquistato il prodotto da un venditore diverso, si prega di contattare il venditore per problemi di garanzia.

このは、AUKEY BR-C2 2-in-1ワイヤレストランスミッター・レシーバーを説明しています。読み、大切に保管してください。ご質問やご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。ご注文番号を記入した上、サポートチームに連絡してください。

パッケージ内容

2-in-1ワイヤレストランスミッター・レシーバー
3.5mmオーディオケーブル
Micro-USBケーブル
Toslink光ケーブル
取扱説明書
保証カード

各部分の名称

マルチファンクションボタン

LEDインジケータ

Auxモード

S/PFモード

受信モード

送信モード

3.5mmオーディオジャック

S/PF入力

Micro-USB充電ポート

S/PF出力

仕様

型番	BR-C2
テクノロジー	BT 4.1, A2DP, AVRCP (受信モードのみ)
周波数範囲	2.402GHz - 2.480GHz
入力	DC 5V
充電時間	2時間
連続使用時間	15時間 (Aux) / 12時間 (S/PF)
バッテリータイプ	リチウムイオンバッテリー (300mAh)
動作範囲	最大10m / 33ft
動作温度	-10°C - 50°C / 14°F - 122°F
サイズ	60 x 40 x 18mm / 2.36" x 1.58" x 0.72"
重量	39g / 1.38oz

充電について

初めて使用する前には、必ずバッテリーを完全に充電してください。充電するには、付属のUSBケーブルまたは充電器に接続し、Micro-USBケーブルを本体のMicro-USBポートに接続してください。充電完了後、赤いLEDインジケータが消滅します。充電には約2時間かかります。

3.5mmオーディオジャック

S/PF入力

Micro-USB充電ポート

S/PF出力

3.5mmオーディオジャック

S/PF入力

Micro-USB充電ポート

S/PF出力

電源 ON / OFF

電源 ON

受信モードまたは送信モードを選択する前に、BR-C2の電源を入れます。電源ボタンを3秒間押し続けると、LEDインジケータが2回赤く点滅します。

電源 OFF

電源ボタンを3秒間押し続けると、LEDインジケータが2回赤く点滅します。

注意

電源オフ後、3秒間待機してからモードを切り替えてください。

ペアリングモード

1. AuxまたはS/PFモードを選択してください。付属の3.5mmオーディオケーブルの一端を3.5mmオーディオジャックに接続し、もう一端をToslink光学ケーブルの出力ポートに接続してください。または、3.5mmオーディオケーブルの一端をToslink光学ケーブルの出力ポートに接続し、もう一端をToslink光学ケーブルの出力ポートに接続してください。
2. 送信モードを選択し、電源を入れます。電源ボタンを3秒間押し続けると、LEDインジケータが速く青く点滅します。
3. ペアリング可能なワイヤレスオーディオ入力デバイス（TV、コンピュータ、CDプレーヤー、MP3プレーヤーなど）のペアリング機能を選択し、その時、LEDインジケータが速く青く点滅します。
4. ペアリング可能なワイヤレスオーディオ出力デバイス（ワイヤレスヘッドホンなど）のペアリング機能を選択し、その時、LEDインジケータが速く青く点滅します。
5. ペアリング可能なワイヤレスオーディオ出力デバイス（ワイヤレスヘッドホンなど）のペアリング機能を選択し、その時、LEDインジケータが速く青く点滅します。

注意

• 送信モードでは、BR-C2のペアリングリストには最大8つのデバイスが登録でき、自動的に最後2つのデバイスに再接続します。
• 電源オフ後、3秒間待機してからモードを切り替えてください。

同時接続モード

1. AuxまたはS/PFモードを選択し、電源を入れます。付属の3.5mmオーディオケーブルの一端を3.5mmオーディオジャックに接続し、もう一端をToslink光学ケーブルの出力ポートに接続してください。または、3.5mmオーディオケーブルの一端をToslink光学ケーブルの出力ポートに接続し、もう一端をToslink光学ケーブルの出力ポートに接続してください。
2. 送信モードを選択し、電源を入れます。電源ボタンを3秒間押し続けると、LEDインジケータが速く青く点滅します。
3. ペアリング可能なワイヤレスオーディオ入力デバイス（TV、コンピュータ、CDプレーヤー、MP3プレーヤーなど）のペアリング機能を選択し、その時、LEDインジケータが速く青く点滅します。
4. ペアリング可能なワイヤレスオーディオ出力デバイス（ワイヤレスヘッドホンなど）のペアリング機能を選択し、その時、LEDインジケータが速く青く点滅します。
5. ペアリング可能なワイヤレスオーディオ出力デバイス（ワイヤレスヘッドホンなど）のペアリング機能を選択し、その時、LEDインジケータが速く青く点滅します。

基本操作とLED表示

一度接続された受信モードでは、音楽を再生するデバイスに音楽を送信し、再生を制御できます。

再生 / 一時停止	マルチファンクションボタンを一度押し続けます。
-----------	-------------------------

LEDインジケータ

LEDインジケータ	ステータス
Blue	Connected
Blue flashing rapidly	Transmitter pairing mode
Blue and Red flashing alternately	Receiver pairing mode
Blue flashing once every second	Transmitter disconnected
Blue flashing twice every 3 seconds	Receiver disconnected
Red flashing	Low battery
Red	Charging
Red turn off (after charging)	Fully charged

保証とアフターサービス

保証について、お問い合わせいただく前に、必ず保証の範囲を確認してください。ご注文番号を記入した上、サポートチームに連絡してください。

保証とアフターサービス

• 保証は、AUKEYが直接販売した製品にのみ適用されます。ご注文番号を記入した上、サポートチームに連絡してください。