spigen

# EssentiaF Fast Wireless Car Charger with CD Slot Holder

- 2 Coils for Fast Charging
- Low Noise Technology
- MagFocus Focus Technology
- ExtraMag™ Technology (Overheat Protection)
- Magnetic Attachment
- Universal Car Vent Holder Type

User Manual

## Components

## Installation

1. Insert the cable through the slot on the back of the cradle and secure it with the cable management clip.

## Charging Mode

## LED Indicator Display

| Status | LED |
|---|---|
| Initialization | Blue and orange alternate 3 times |
| 10 minutes | LED off |
| While Charging | Blue LED |
| When Foreign Object is detected | Green LED turn on |
| When a new phone has been placed on the charger | LED flashes twice and goes dim and off |

## Cautions

## FCC Part 18 Compliance Statement:

## IC certification Compliance Statement:

## Composition

## Caractéristiques

## Mode de chargement

## Affichage du voyant LED

| Status | LED |
|---|---|
| Mise sous tension initiale | Le LED clignotant en bleu et orange alternativement 3 fois |
| 10 minutes | Éteindre le LED |
| En cours de chargement | Voyant LED bleu |
| Si vous ne détectez pas d'objet étranger | Le LED vert s'allume |
| Lorsque vous posez votre smartphone sur le chargeur | Le voyant LED clignote deux fois et s'éteint |

## Mises en garde

## Specifications du produit

## Bestandteile

## Bestimmungen

## Lade-Modus

## LED-Anzeige

| Status | LED |
|---|---|
| Bei Erstinstallation | Blaue und orange LED blinken zwei mal und aus |
| 10 Minuten | LED aus |
| Während des Ladens | Blaue LED |
| Falls Fremdkörper erkannt wurde | Grüne LED leuchtet |
| Wenn ein neues Smartphone auf das Ladegerät gelegt wurde | LED blinkt zweimal und geht dann aus und aus |

## Verwendung

## Stand

## Anzeigelampe

## Kabelmanagementclip

## Anschlussmöglichkeiten

## Modalità di carica

## Indicazioni LED

## Avvertenze

## Composición

## Guía de instalación

1. Pasa el cable por la ranura del dorso del soporte y asegúralo con el clip de gestión de cables.

## Modo de carga

## Visualización del indicador LED

| Estado | LED |
|---|---|
| Encendido por primera vez | Los dos LED azul y naranja parpadean 3 veces y luego se apagan |
| Encendido en reposo | El LED se apaga después de 10 minutos |
| Cuando se detecta un objeto extraño | El LED verde se enciende |
| Cuando se coloca un nuevo teléfono en el cargador | La luz LED verde se encende |

## Precauciones

## Especificaciones del producto

## Supporto

## Modo di carica

## Specifiche del prodotto

## Conteúdo

## Guia de instalação

1. Insira o cabo através da ranura no dorso do suporte e fixe-o com o clipe de gestão de cabos.

## Modo de carga







## Visualização do indicador LED

| Estado | LED |
|---|---|
| Ligação inicial | O LED azul e o LED laranja piscam 3 vezes e depois apagam |
| 10 minutos | O LED apaga-se |
| Quando se carrega | O LED azul está ligado |
| Quando se deteta um objeto estranho | O LED verde está ligado |
| Quando se coloca um novo telefone no carregador | O LED apaga-se e pisca duas vezes |

## Precauções

## Especificações do produto


4MN02577

Manual CarCradle Roof X35W WirelessCharger(CD)SlotHolder1 4MN02577