Skullcandy

SMOKIN' BUDS

User Guide

Scan to get started.
Balayez pour commencer.

Warranty information at: skullcandy.com/warranty
Renseignements sur la garantie à: skullcandy.com/warranty

Auto Power - On/Off
*Auto On - Remove buds from Case
*Auto Off - Place buds into Case

Power • On/Off
On/Off
Encendido/Apagado
Accensione/Spegnimento
Ligar/Desligar
Ein/Aus
Aan/Uitzetting
Tænd/Sluk For Strøm
Virta Päälle/Pois
Strøm Av/På
Ström Av/På
Вкючить/Питание
Otomatik Güç Açma
开机/关机
電源 • On/Off
전원 켜기/끄기
تشغيل/ايقاف التشغيل تلقائيا

Power - On
*Off Mode
Either bud

Power • On
On/Off
Encendido
Accensione
Ligar
Ein
Aan •
Tænd
Virta Päälle
Strøm Av
Ström Av
Вкючить
Güç Açık
开机
電源 • On
전원 켜기/끄기
تشغيل

Power - Off
*On Mode
Both earbuds

Power • Off
Off
Apagado
Spegnimento
Desligar
Aus
Uitzetting
Skik For Strøm
Pois
På
På
Выключить/Питание
Güç Kapalı
关机
電源 • Off
끄기
اطفاء/ايقاف التشغيل

Pairing Mode
*On Mode
Either bud

Pairing Mode
Mode Couplage
Modo De Vinculación
Modalità Di Accoppiamento
Modo Emparelhamento
Koppelmodus
Parmode
Parkoblandingstilstand
Läkapari-tilstand
Sammenkoblingsmodus
Pariningläge
Pareva Käyttäminen
Egleptime Modu
配对模式
ペアリングモード
페어링 모드
وضع الإقران

Pair New Device
Voice Prompt - "Ready to Pair"
Available Device - "Smokin' Buds"

LED Flashes Red/Blue

Pair New Device
Coupler Nouvel Appareil
Vincular Nuevo Dispositivo
Accoppia Nuovo Dispositivo
Emparelhar Novo Dispositivo
Mit neuem Gerät koppeln
Nieuw Apparaat Paren
Pardan Ny Enhed
Muodosta Uusi Laite Pari
Sammenkoble Ny Enhet
Para Ny Enhet
Сопряжение Нового Устройства
Yeni Cihazı Eşleştir
配对新设备
新しいデバイスをペアリング
새 기기 떠올려 주기
إقران جهاز جديد

Play/Pause Answer/End
*While On
Either bud

Play/Pause•Answer/End
Lecture/Pause•Répondre/fin
Reproducir/pausa•Responder/colgar
Riproduci/pausa•Risponde/fine
Reproduzir/colocar /Em Pausa•
Atender/desligar
Wiedergabe/Pause/Annehmen/Auflegen
Afspelen/pauzeren•
Besvarasvaren/beëindigen
Afspil/pause•Besvar/afslut
Toisto/tauko•Vastaus/lopetus
Spill/pause•Svar/avslutt
Spela Upp/pausa•Svara/lägg På
Воспроизведение/пауза•
Ответить/закончить
Oynat/Duraklat
播放/暂停•接听/结束
再生・一時停止・応答・終了
재생/일시 정지•전화 받기/끊기
تشغيل / ايقاف مؤقت•الإجابة / الانهاء

Volume Up
Either Earbud

Volume Up
monter le son
sube el volumen
alza il volume
aumentar o volume
lauter
volume omhoog
Höjda volymen
Øk lydstyrken
volym opp
Höj volymen
увеличить громкость
提高音量
ボリュームアップ
볼륨 업
sesi aç
رفع الصوت

Volume Down
Either Earbud

Volume Down
baisser le volume
bajar volumen
volume bas
volume baixo
Lautstärke runter
volume verminderen
skrue ned for lyden
Äänenvoimakkuutta pienemmälle
volum ned
Sänk volumen
уменьшить звук
音量减小
ボリュームダウン
볼륨 다운
sesi kıs
خفض الصوت

EQ Mode Change
Either Earbud

Change Equalizer Modes
Changer les modes d'égaliseur
Cambiar modos de ecualizador
Cambia modalità equalizzatore
Alterar os modos do equalizador
Ändern Sie den Equalizer-Modus
Wijzig de equalizermodi
Skift udligningstilstande
Vaihda taajuusjärjestys
Endre utjevningsmodus
Ändra utjämningsläen
Изменить режим эквалайзера
更改均衡器模式
イコライザーモードの変更
이퀄라이저 모드 변경
تغيير أوضاع المعادل

EQ PRESETS
• MUSIC MODE – DEFAULT
• ATTITUDE MODE
• PODCAST MODE

Charge Earbuds
Earbud LED's turn red to indicate charging.

Charge Earbuds
Recharger Les Écouteurs
Auriculares De Carga
Carica Gli Auricolari
Carregar Auriculares
Ohrhörer aufladen
Opladen Oordoppen
Oplad Hørtelefoner
Laitaa Nappikuulokkeet
Ladda Örsnäckor
Ladda Örsnäckor
Наушники С Аккумулятором
Kulak içi Kulaklıkları Şarj Et
为耳机充电
イヤホンを充電
이어버드를 충전하세요
تحتاج سماعات الأذن

Charge the Case

Charge Case
Recharger L'étui
Estuche De Carga
Carica La Custodia
Estojo De Carregamento
Ladeschale aufladen
Oplaadcase
Opladeetui
Latausrasia
Ladningsæske
Laddningsfodral
Чехол-аккумулятор
Kutuyu Şarj Et
充电盒
充電ケース
케이스를 충전하세요
شحن صناديق الأذن

Re-Sync Earbuds
Both Earbuds
*While On
*Bluetooth Disconnected

Re-sync earbuds
Re-synchroniser les écouteurs
Volver a sincronizar los auriculares
Risincronizza gli auricolari
Sincronizar novamente os fones de ouvido
Neu-Synchronisierung der Ohrhörer
Synkroniser øretelefoner igen
Synchroniseer de oordoppen opnieuw
Synkronoi korvakuopit uudelleen
Synkroniserer øreproppene igjen
Synkronisera örepluggarna på nytt
Повторно синхронизировать наушники
Kulak içi Kulaklıkları Yeniden Senkronize Et
重新同步耳塞
イヤフォンを再同期する
이어 버드 재 동기화
إعادة مزامنة سماعات الأذن

Reset Paired Device List
Both earbuds
*While ON
*Bluetooth Disconnected

Reset Device
Réinitialiser l'Appareil
Reiniciar el Dispositivo
Ripristina Dispositivo
Reinicie o Dispositivo
Kopplung zurücksetzen
Reset het Apparaat
Nulstil Enhed
Nollaa Laite
Nullstill Enhet
Återställ Enhet
Сброс устройства
Eşleştirilmiş Aygıt Listesini Sıfırla
设备
デバイス
기기 재설정
إعادة ضبط الجهاز

LED Pulsing RED = 0%-25% case charge
LED Pulsing Yellow = 25%-75% case charge
LED Solid GREEN = 76%-100% case charge

Questions Visit: www.skullcandy.com
Si vous avez des questions, allez sur : www.skullcandy.com
Si tienes dudas, visita: www.skullcandy.com
Domande Visitare Il sito: www.skullcandy.com
Fazer perguntas: www.skullcandy.com
Bei Fragen: www.skullcandy.com
Voor vragen bezoek: www.skullcandy.com
For spørgsmål se: www.skullcandy.com
Vastauksia löytyy: www.skullcandy.com
For spørsmål, besøk: www.skullcandy.com
Vid frågor, besök: www.skullcandy.com
Если у вас возникнут вопросы, посетите: www.skullcandy.com
Sorular Ziyaret edin: www.skullcandy.com
如有问题请访问：www.skullcandy.com
質問がある場合はこちらをご覧ください：www.skullcandy.com
문의 사항: www.skullcandy.com
www.skullcandy.com يرجى زيارة موقعنا على الويب

EN Speaker Driver: 6mm; Impedance: 16 Ohms, THD: <3%@90Hz-10KHz; Voltage Regulation: 3.7v; Bluetooth® 5.3; Frequency Band: 2.402GHz – 2.480GHz; Maximum Power:8.3dBm; Weight: 40.59g; **FR** Driver Président: 6mm, Impédance: 16 Ohms, THD: <3%@90Hz-10KHz; Tension: 3.7v ; Bluetooth® 5.3, Bande de fréquence: 2.402GHz – 2.480GHz; Puissance Maximum:8.3dBm; Poids: 40.59g; **ES** Controlador del altavoz: 6mm; Impedancia: 16 Ohms, THD: <3%@90Hz-10KHz; Voltaje: 3.7v; Bluetooth® 5.3; Banda de Frecuencia: 2.402GHz – 2.480GHz; Poder Maximo:8.3dBm; Peso: 40.59g; **DE** Lautsprecher-Treiber 6mm; Impedanz: 16 Ohm, THD: <3%@90Hz-10KHz; Spannungsregelung: 3.7v; Bluetooth® 5.3; Frequenzband: 2.402GHz – 2.480GHz; Maximale Performance:8.3dBm; Gewicht: 40.59g; **JP** スピーカードライバー：6.5ミリメートル, インピーダンス：16オーム, THD:THD <3%@90Hz-10KHz; **電圧**レギュレーション：3.7v; の Bluetooth® 5.3; 周波数帯: 2.402GHz – 2.480GHz; 最大パフォーマンス：8.3dBm; **重量**：40.59グラム, **ZH**扬声器驱动器：6毫米, 阻抗：16欧姆, THD <3%@90Hz-10KHz; 电压调节：3.7; 蓝牙®5.3; 频带: 2.402GHz – 2.480GHz; 最大功率:8.3dBm; 重量：40.59克。

EN Skullcandy, the Skullcandy logo and other marks are registered trademarks of Skullcandy, Inc. All rights reserved. **FR** Skullcandy, le et les autres marques sont des marques déposées de Skullcandy, Inc. Tous droits réservés. **ES** Skullcandy, la y las demás marcas son marcas registradas de Skullcandy, Inc. Todos los derechos reservados.

EN Maximum operating temperature 45°C.
FR Température maximale de fonctionnement 45°C.
ES Temperatura máxima de funcionamiento 45°C.
DE Maximale Betriebstemperatur 45°C.
JP 最高使用温度は45°C です。
ZH 最高工作温度 45°C.

FCC SAR statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA). These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head.

IC SAR statement
This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the ISED. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head.

L'appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements d'ISDE prescrites pour les environnements non contrôlés. Les utilisateurs finaux doivent suivre des instructions d'utilisation spécifiques afin de satisfaire à la conformité à l'exposition aux radiofréquences. Cet émetteur ne doit pas être placé ou exploité avec une autre antenne ou émetteur.

Les appareils portables sont conçus pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio à taillles par ISDE. Ces exigences s'établissent une limite SAR moyenne de 1,6 W / kg par gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée rapportée conformé ment à cette norme lors de la certification du produit lorsqu'il est porté correctement sur la tête.

Skullcandy

1 YEAR GLOBAL WARRANTY

EN Skullcandy products are backed by a 1-year warranty, if it doesn't work the way we promised, we'll make it right. Visit Skullcandy.com/warranty or call 1-888-MYSKULL. Conditions:
US & Canada only: visit Skullcandy.com/warranty or call 1-888-MYSKULL.
All other countries: visit Skullcandy.com/support/international-support

Many electronic products can be recycled, saving natural resources and the environment. If you do not recycle, electrical equipment will end up in landfill where hazardous substances will leach back into the environment and cause pollution and nuisance to wildlife, and human health. To remind you that all electronic products should be recycled, we place this symbol on the product. Contact your local authorities. Please do not throw any electrical or electronic product marked with the crossed out wheelbin bin symbol in your bin.
Lithium ion batteries are recyclable. Please take your batteries for recycling. Profile battery pouch batteries are not lithium ion battery containers. If you do not recycle, batteries will end up in landfill where hazardous substances will leach out and cause soil and water contamination causing wildlife and human health. Batteries containing hazardous materials such as mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) will end up in landfill where they will leach out. Dispose of batteries according to local laws and regulations the battery shall be disposed of separately from household waste; When this product reaches its end of life, take it to a Skullcandy point of recycling or return to your purchase for Skullcandy recycling or disposal.

ES Los productos de Skullcandy cuentan con el respaldo de una garantía por 1 año. Si no funciona de la forma que prometimos, lo solucionaremos. Si tiene preguntas, ponga una llamada a: Visite Skullcandy.com/warranty o llame al 1-888-MYSKULL.
Para todos los demás países: visite Skullcandy.com/support/international-support

Muchos artículos eléctricos se pueden reparar o reciclar, lo que ahorra recursos naturales y protege el medio ambiente. Si usted no recicla los equipos eléctricos, estos acabarán en un vertedero donde las sustancias peligrosas se filtrarán de nuevo al medio ambiente y contaminarán el agua. Es que puede generar daños a la vida silvestre y también a la salud humana. Para recordarle que los equipos eléctricos vayan a reciclar, ponemos este símbolo en el artículo. Por favor, contacte con las autoridades locales con una cruz. No desechar ningún equipo eléctrico o electrónico etiquetado con el símbolo de cubo de basura con ruedas tachado con una cruz. No desechar ningún equipo eléctrico o electrónico etiquetado con el símbolo de cubo de basura con ruedas tachado en su cubo de basura.
Muchas actividades locales tienen contenedores donde recoger baterías para su reciclaje. Por favor, lleve sus baterías a reciclar. Las baterías de bolsa de perfil no tienen la forma de baterías de iones de litio. Si no reciclas, las baterías terminarán en vertedero donde se pueden filtrar sustancias peligrosas que contaminan la tierra y el agua. Es que puede generar daños en la fauna y la salud humana. Las baterías que contengan materiales peligrosos, tales como el mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) terminarán en vertedero donde se filtrarán. Deseche las baterías de acuerdo con las leyes y reglamentos locales; la batería debe desecharse por separado de los desechos domésticos; Cuando este producto llega al final de su vida útil, llévelo a un punto de reciclaje designado por las autoridades locales o devuélvalo al lugar de compra para su reciclaje o eliminación.

FR Les produits de Skullcandy sont couverts par une garantie de un ans. Si le produit n'est pas fonctionne comme promettons, nous veuillons remédier à ce problème. Pour des questions, appelez-nous au Termes et Conditions:
Visite Skullcandy.com/warranty ou appelez-nous au 1-888-MYSKULL.
Pays hors des Etats-Unis: Visite Skullcandy.com/support/international-support

Plusieurs appareils électroniques peuvent être réparés ou recyclés, ce qui permet de préserver les ressources naturelles et l'environnement. Si vous ne recyclez pas ou recyclez, l'équipement électrique se retrouve à la décharge, où les substances dangereuses peuvent se répandre et causer une contamination des sols et des eaux – nuisant à l'environnement et aux êtres humains. Pour vous rappeler que tous les appareils électroniques doivent être recyclés, nous avons placé ce symbole de poubelle barrée sur le produit. Ne jetez pas votre appareil électrique ou comprenant de poubelle barrée dans votre poubelle. Contactez votre autorité locale.
Les lithium-ions sont recyclables. Les batteries polymères ne sont pas des batteries lithium-ion. Les batteries polymères ne sont pas des batteries lithium-ion. Si vous ne recyclez pas, les batteries se retrouvent à la décharge, où des substances dangereuses peuvent s'échapper et causer une contamination des sols et des eaux, nuisant à la faune et à la santé humaine. Les batteries contenant des substances dangereuses, comme le mercure (Hg), le cadmium (Cd) ou le plomb (Pb) sont susceptibles de se retrouver à la décharge, où des substances dangereuses peuvent s'échapper et causer une contamination des sols et des eaux, nuisant à la faune et à la santé humaine. Les batteries doivent être jetées séparément des déchets ménagers, conformément aux lois et réglements locaux; le produit doit être jeté séparément des déchets ménagers; Lorsque ce produit atteint la fin de sa durée de vie, apportez-le à un point de collecte indiqué par les autorités locales ou retournez-le au lieu d'achat pour recycler ou éliminer le produit.

DE Für Produkte von Skullcandy gewährt man eine 1-Jahre Garantie. Wenn das Produkt nicht wie versprochen funktioniert, bieten wir Ihnen Ersatz an. Sie haben Fragen? Besuchen Sie Skullcandy.com/warranty oder rufen Sie uns an unter 1-888-MYSKULL.
Für alle anderen Länder: Besuchen Sie Skullcandy.com/support/international-support

Viele Elektrogeräte können repariert oder recycelt werden. Dadurch werden natürliche Ressourcen und die Umwelt geschont. Wenn Sie Ihr Gerät nicht recycelt, landen Ihre Elektroner auf Müllhalden. Dort laufen gefährliche Substanzen aus, wirtschaften Böden und Gewässer und schaden Tieren und Menschen. Betreiben mit Gefährmaterialien wie Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) und Blei (Pb) sind auch dann mit dem gewöhnlichen Chemikalien Symbol markiert. Dieses Symbol bedeutet, dass die in Kraftfahrzeugen Gerät. Entsorgen Sie eine nicht Hausmüllmüll gemäßen Entsorgung von Batterien vorsehen. Am Ende der Produktlebensdauer bringen Sie das Produkt zu einer Sammelstelle oder geben es bei einer berechtigten Entsorgung ab. Vor dem ersten Gebrauch, in dem Sie es gekauft haben, bringen.

FI Skullcandy-tuotteille on suoden takuu. Mikäli tuote ei toimi kuvailla tavalla, korjaamme tuotteen. Kysymyksiä varten voitte soittaa meille osoitteessa Katso Kuluttaja ehdot:
Vain Yhdysvallat ja Kanada: vierailla osoitteessa Skullcandy.com/warranty ta sota 1-888-MYSKULL.
Kaikki muut maat: vierailla osoitteessa Skullcandy.com/support/international-support.

Monet sähköiset laitteet voidaan korjata tai kierrättää, mikä säästää luonnonvaroja ja ympäristöä. Mikäli ei kierrätä, sähkölaite päätyy kaatopaikalle, jossa vaarallisia aineita pääsee vuotamaan maaperään ja vahingoittamaan niiden kanssa kosketuksissa olevia eläimiä ja ihmisiä. Muistuttamaan siitä, ettemme ole kaikki tuotteemme, olemme merkinneet tuotteisiin tämän symbolin. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin. Ole hyvä ja älä heitä mitä tahansa sähkö- tai elektroniset laitteet, jossa on roskien ristiviivattu pyörän symboli roskiksesi.
Litiumioniakut voidaan kierrättää. Ole hyvä ja vie akut kierrätettäväksi. Pussin akut eivät ole litiumioniakkuja. Jos et kierrätä, akut päätyvät kaatopaikalle, jossa ne voivat vuotaa ympäristöön ja aiheuttaa ympäristön saastumista ja haittoja villieläimille ja ihmisille. Akut, jotka sisältävät vaarallisia aineita, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), päätyvät kaatopaikalle, jossa ne vuotavat. Hävitä akut paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti; akku on hävettävä erillään kotitalousjätteestä; Kun tämä tuote on käytöstä poistettu, ota se lähimmälle Skullcandy-kierrätyspisteelle tai palauta se ostopaikkaan Skullcandy-kierrätystä tai hävittämistä varten.

DA Skullcandy produkter er dækket af en 1-års garanti, Hvis det ikke virker som vi lovede, sørger vi det. For hjælp, spørgsmål eller vilkår og betingelser: Besøg Skullcandy.com/warranty eller ring på 1-888-MYSKULL.
Alle andre lande: Besøg Skullcandy.com/support/international-support

Mange elektriske varer kan repareres eller genbruges, hvilket sparer naturressourcer og miljøet. Hvis du ikke genbruger, ender elektriske udstyr ende på losseplads hvor farlige stoffer vil lække ud og forårsage jord- og vandforurening og skade på dyreliv og menneskers helbred. For at minde dig om, at gammelt elektrisk udstyr kan genbruges, er det nu mærket med dette symbol på produktet. Kontakt de lokale myndigheder. Venlig hilsen, smid ikke noget elektrisk eller elektronisk udstyr, der er mærket med overstregede affaldsspand, i din affaldsspand.
Lithiumionbatterier kan genbruges. Venlig hilsen, aflever dine batterier til genbrug. Hvis du ikke genbruger, ender batterierne i en losseplads hvor farlige stoffer vil lække ud og forårsage jord- og vandforurening og skade på dyreliv og menneskers helbred. Batterier indeholdende farlige materialer som kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb) ender i en losseplads hvor de vil lække ud. Bortskaffelse af batterier skal ske i henhold til lokale love og bestemmelser; batteriet skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald; Når dette produkt når slutningen af sin levetid, bør du medbringe det til et indsamlingssted udpeget af lokale myndigheder eller vende tilbage til købsstedet med henblik på genbrug eller bortskaffelse.

NO Skullcandy produkter har et års garanti. Dersom den ikke fungerer som lovet vil vi rette opp i det. For kjøp, spørsmål eller vilkår:
Kun USA og Canada: gå til Skullcandy.com/warranty eller ring 1-888-MYSKULL.
Alle andre land: gå til Skullcandy.com/support/international-support

Mange elektriske varer kan repareres eller gjenvinnes, og på den måten sparer vi naturressurser og miljøet. Hvis du ikke resirkulerer, ender elektriske produkter på søppelfylling der farlige substanser kan lekke ut og forårsake jord- og vannforurensning og skade på dyreliv og menneskers helse. For å minne deg på at alle elektriske produkter bør resirkuleres, har vi satt dette symbolet på produktet. Kontakt de lokale myndighetene. Vennlig hilsen, ikke kast noe elektrisk eller elektronisk produkt som er merket med det overstrekede søppelkorsymbolet i søppelkassen.
Mange litiumionbatterier kan resirkuleres. Vennlig hilsen, ta batteriene dem til resirkulering. Dersom du ikke resirkulerer, vil batteriene ende opp i en losseplads hvor farlige stoffer vil lekke ut og forårsake jord- og vannforurensning og skade på dyreliv og menneskers helse. Dersom du ikke

SE Skullcandy produkter har en 1-årsgaranti. Om den inte fungerar som utlovat rättar vi till det. Frågor, villkor och allmänna villkor:
Endast USA och Kanada: besök Skullcandy.com/warranty eller ring 1-888-MYSKULL.
Alla andra länder: besök Skullcandy.com/support/international-support

Många elektriska produkter kan repareras eller återvinnas vilket sparar naturresurser och miljön. Om du inte återvinner kommer den elektriska utrustningen att hamna på en deponi där farliga ämnen läcker ut och förorenar jord och vatten vilket skadar vår djurlivet som människors hälsa. För att påminna om att alla elektriska produkter bör återvinnas har vi satt denna symbol på produkten. Ett vänligt tillägg, kasta inte någon elektrisk eller elektronisk produkt som är märkt med den överstrukna soptunnans symbol i din soptunna.
Litiumjonbatterier kan återvinnas. Vänligt tillägg, lämna in dina batterier. Även om du inte återvinner kommer batterierna att hamna på en deponi där farliga ämnen läcker ut och förorenar jord och vatten vilket skadar vår djurlivet som människors hälsa. Batterier innehåller farliga material som kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) och bly (Pb) och är deponi med farliga ämnen som läcker ut. Denna symbol betyder att produkten inte kan kastas bland hushållsavfallet. Det finns lokala lagar och föreskrifter som reglerar hur batterier ska kastas separat från hushållsavfall; När denna produkt har nått slutet av sitt livscykel ska den lämnas in till en insamlingsplats som utsetts av lokala myndigheter eller returneras till det ursprungliga köpestället för att det ska kunna återvinnas eller kastas bort.

RU На продукцию Skullcandy распространяется гарантия 1 год. Если продукция не соответствует заявленным характеристикам, мы ее заменим. Вопросы, комментарии и предложения и условия или у вас есть вопросы:
Только для Соединенных Штатов и Канады: посетите сайт Skullcandy.com/warranty или позвоните по номеру 1-888-MYSKULL.
Для всех других стран: посетите сайт Skullcandy.com/support/international-support.

Многие электронные приборы могут быть отремонтированы или переработаны для сохранения природных ресурсов и окружающей среды. Если электронное оборудование не перерабатывается, оно попадает на полигон, где вредные вещества могут просачиваться в окружающую среду и вредить дикой природе и человеку. Чтобы напомнить вам о необходимости сдавать электронное оборудование на переработку, мы нанесли на изделие такой символ. Свяжитесь с местными властями. Пожалуйста, не выбрасывайте электронное оборудование с перечеркнутым изображением мусорного контейнера в мусорный контейнер.
Литиевые аккумуляторы подлежат переработке. Сдайте аккумуляторы на переработку. Если вы не перерабатываете, аккумуляторы попадут на полигон, где вредные вещества могут просачиваться в окружающую среду и вредить дикой природе и человеку. Аккумуляторы, содержащие такие опасные вещества, как ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), попадут на полигон, где вредные вещества просачиваются. Утилизируйте аккумуляторы согласно местным законам и нормам; аккумулятор должен утилизироваться отдельно от бытовых отходов; Когда изделие достигнет конца своего срока службы, отнесите его в ближайший пункт сбора, назначенный местными властями, или верните в место покупки для переработки или утилизации.

TR Skullcandy ürünler 1 yıllık garanti ile desteklenir. Söz verdiğimiz şekilde çalışmazsa, düzeltiyoruz size yardımcı. Talepler, sorular veya Hüküm ve Koşullar: Yalnızca ABD ve Kanada: Skullcandy.com/warranty veya 1-888-MYSKULL'u arayın.
Diğer ülkeler: Skullcandy.com/support/international-support

Birçok elektronik ürün onarılabilir veya geri dönüştürülebilir; bu da doğal kaynakları ve çevreyi korur. Geri dönüştürmezseniz, elektrikli ekipman, çevreye zararlı maddelerin sızıntısı ve toprak ve su kirliliğine neden olacağı ve yabani hayata ve insan sağlığına zarar vereceği bir çöplüğe gidecektir. Tüm elektronik ürünlerin geri dönüştürülmesi gerektiğini size hatırlatmak için ürüne bu sembolü koyduk. Yerel yetkililerle iletişime geçin. Lütfen çöp kutunuza herhangi bir elektrikli veya elektronik ürünü çarpılı çöp kutusu sembolü bulunurlar ürünü çöp kutunuza atmayın.
Bazı lityum-iyon pilleri geri dönüşümlüdür. Lütfen pillerinizi geri dönüşüm için getirin. Profil pil torbaları lityum-iyon pil kapsayıcıları değildir. Geri dönüştürmezseniz, piller çöplüğe gidecek ve zararlı maddelerin sızıntısı ile toprak ve su kirlenmesine neden olacak ve yabani hayvanlar ve insan sağlığına zarar verecek. Cıva (Hg), kadmyum (Cd) veya kurşun (Pb) gibi tehlikeli maddeler içeren piller de kirsizdir. Pilleri yerel yasalara ve yönetmeliklere göre atınız; pil ev atıklarından ayrı olarak atılmış olmalıdır; Bu ürün ömrünün sonuna ulaştığında, yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama noktasına götürün veya geri dönüşüm veya imha için satın alma yerine geri gönderin.

KO Skullcandy 제품에는 1년 보증이 제공됩니다. 약속한 대로 작동하지 않는 경우 저희가 제대로 만들어 드리겠습니다. 질문이 있거나 이용 약관: Skullcandy.com/warranty 또는 1-888-MYSKULL 에 문의하십시오.
기타 모든 국가: Skullcandy.com/support/international-support 를 방문하십시오.

대다수의 전기 제품은 수리 또는 재활용할 수 있으며 자원과 환경을 보호할 수 있습니다. 재활용하지 않으면 전기 장비가 매립지로 가게 되고 유해 물질이 다시 환경에 스며들어 오염과 야생 동물에 대한 성가심, 인간 건강에 해를 끼칠 수 있습니다. 모든 전자 제품은 재활용되어야 한다는 것을 상기시키기 위해 이 기호를 제품에 붙였습니다. 지역 당국에 문의하십니다. 전기 또는 전자 제품을 쓰레기통에 넣지 마십시오.
리튬 이온 배터리는 재활용할 수 있습니다. 배터리를 재활용하십시오. 프로필 배터리 파우치 배터리는 리튬 이온 배터리 컨테이너가 아닙니다. 재활용하지 않으면 배터리가 매립지로 가게 되고 유해 물질이 다시 환경에 스며들어 토양 및 수질 오염을 유발하고 야생 동물 및 인간 건강에 해를 끼칠 수 있습니다. 수은(Hg), 카드뮴(Cd) 또는 납(Pb) 등 유해 물질이 포함된 배터리는 매립지로 가게 되고 유해 물질이 다시 스며들게 됩니다. 배터리는 현지 법률 및 규정에 따라 폐기하십시오; 배터리는 가정용 폐기물과 별도로 폐기해야 합니다; 이 제품이 수명이 다하면 재활용 지점으로 가져가거나 재활용 또는 폐기를 위해 구매한 곳으로 가져가십시오.

ZH Skullcandy 产品提供 1 年保修。如果产品性能未能达到我们所承诺的，我们会进行修复。有疑问？请访问 Skullcandy.com/warranty 或致电 1-888-MYSKULL。
仅限美国和加拿大：请访问 Skullcandy.com/warranty 或致电 1-888-MYSKULL。
所有其他国家/地区：请访问 Skullcandy.com/support/international-support。

很多电气设备可以重新使用或回收利用，这样可以节省资源和环境。如果不回收，电气设备将会进入垃圾填埋场，在那里有害物质将会渗入环境，造成污染和对野生动物和人类健康造成滋扰。为提醒大家所有电气设备应该回收利用，我们在产品上加上了这个标记。请与当地政府联系。请勿将带有带轮垃圾桶图标的电气或电子设备丢入垃圾桶。
锂离子电池可回收利用。请回收电池。聚合物电池不是锂离子电池。如果不回收，电池将会进入垃圾填埋场，在那里有害物质将会渗入环境，造成污染和对野生动物和人类健康造成滋扰。含有诸如汞（Hg）、镉（Cd）或铅（Pb）等有害物质的电池将进入垃圾填埋场，在那里有害物质将会渗入。电池应根据当地法律和法规进行处置；电池应与生活垃圾分开处置；当产品寿命结束时，请将其送到回收点或退回购买处进行回收或处置。

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, Skullcandy International GmbH declares that this radio equipment type [Model: S2TAW] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: skullcandy.eu/product-documents

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L'UE
Skullcandy International GmbH déclare par la présente que le type d'équipement radioélectrique [modèle: S2TAW] est conforme à la directive 2014/53 / UE.Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante: skullcandy.eu/product-documents

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA DE LA UE
Por la presente, Skullcandy International GmbH declara que el tipo de equipamiento de radio [Modelo: S2TAW] está en conformidade con a Diretiva 2014/53 / UE.
O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: skullcandy.eu/product-documents

DECLARAZIONE DI CONFORMITÀ DA UE SEMPLIFICATA
Con la presente, Skullcandy International GmbH dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [Modello: S2TAW] è conforme alla Direttiva 2014/53 / UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: skullcandy.eu/product-documents

FÖRENKLAD EU-SÖRMÖVERSTÄMMELSE
Härmed förklarar Skullcandy International GmbH att radioutrustningstypen [Modell: S2TAW] överensstämmer med direktiv 2014/53 / EU. Den fullständiga EU-överensstämmelseförklaringen finns på följande internetadresse: skullcandy.eu/product-documents

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaart Skullcandy International GmbH dat het type radio-apparatuur [Model: S2TAW] De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: skullcandy.eu/product-documents

FORENKLET EU-ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE
Hermed erklærer Skullcandy International GmbH, dass der Funkgerätetyp [Modell: S2TAW] der Richtlinie 2014/53 / EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgendem Internetadresse abrufbar: skullcandy.eu/product-documents

YKSINKERTAINEN EU-N VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Täällä täsmen Skullcandy International GmbH vakuuttaa, että radiolaitteiden tyyppi [Malli: S2TAW] on direktiivin 2014/53 / EU mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa: skullcandy.eu/product-documents

CAUTION
Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect typedisposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosionLeaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

MISE EN GARDE
Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect élimination d'une batterie dans le feu ou un four chaud, ou écrasement ou découpage mécanique d'une batterie, pouvant entraîner une explosion : laisser une batterie dans un environnement à température extrême pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou gaz inflammable ; une batterie soumise à une pression d'air extrêmement faible pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

PRECAUCIÓN
Riesgo de explosión si la batería se reemplaza por una clase del tipo incorrecto. Eliminación de una batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastamiento mecánico o corte de una batería, que puede resultar en una explosión Dejando una batería en un entorno circundante de temperatura extremadamente alta que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflammable; una batería sujeta a una presión de aire extremadamente baja que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflammable.

VORSICHT
Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch unsachgemäße Entsorgung einer Batterie in Feuer oder einen heißen Ofen oder durch mechanisches Zerdrücken oder Zerschneiden einer Batterie ersetzt wird, was zu einer Explosion führen kann; eine Explosion oder das Austreten von brennbarem Flüssigkeiten oder Gasen verursachen; eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, der zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbarem Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.

注意
バッテリーを誤ったタイプでの交換または高温オーブンへの廃棄、または バッテリーの機械的破砕または切断によって爆発の原因となる可能性があるため、爆発の危険性があります。爆発または可燃性液体または可燃性ガスの漏洩を引き起こす非常に低い温度の環境にバッテリーを放置する。爆発または可燃性の液体または可燃性ガスの漏洩を引き起こす可能性のある非常に低い気圧にさらされたバッテリー。

警告
如果更换电池的方式不正确，将电池放入火中或热烘箱中，或对电池进行机械挤压或切割，可能会导致爆炸；将电池放置在温度极高的周围环境中可能会导致爆炸 导致爆炸或易燃液体或气体泄漏；电池承受极低气压，可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏。

FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Härmed förklarar Skullcandy International GmbH att radioutrustningstypen [Modell: S2TAW] är i överensstämmelse med direktiv 2014/53 / EU. Den fullständiga EU-överensstämmelseförklaringen finns på följande internetadresse: skullcandy.eu/product-documents

DECLARACIÓN DE CONFORMIDADE DA UE SIMPLIFICADA
Por este meio, a Skullcandy International GmbH declara que o tipo de equipamento de rádio [Modelo: S2TAW] está em conformidade com a Diretiva 2014/53 / UE.
O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: skullcandy.eu/product-documents

YKSINKERTAINEN EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Täällä täsmen Skullcandy International GmbH vakuuttaa, että radiolaitteiden tyyppi [Malli: S2TAW] on direktiivin 2014/53 / EU mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa: skullcandy