Make It Yours.

MM731

WIRELESS SETUP GUIDE





EN

IMPORTANT
Please charge your mouse for at least 2 hours before using for the first time to ensure optimal battery usage.

BLUETOOTH MODE

A. USING BLUETOOTH - AN OVERVIEW

Turning On Bluetooth for the First Time

1. Toggle the physical switch on the bottom cover of the mouse to enter Bluetooth Mode.

2. Press the "Pairing" button for 3 seconds to enter Pairing Mode. The indicator will rapidly flash **BLUE** 3 times one every second to confirm you are in Pairing Mode.

3. If pairing is successful, the indicator will light up with a solid **WHITE** light for 3 seconds. If unsuccessful, the mouse will enter Sleep Mode after 30 seconds. In Sleep Mode, all the mouse lighting will be turned off.

Turning On Bluetooth After the First Time

1. When the Bluetooth Mode is activated, the mouse will automatically connect to the previous synced device within seconds.

2. If successfully connected, the indicator will light up with a solid **WHITE** light for 3 seconds. If unsuccessful, the mouse will enter Sleep Mode after 30 seconds. In Sleep Mode, all the mouse lighting will be turned off.

B. MANUALLY PAIRING DEVICES TO THE MOUSE

1. Toggle the physical switch on the bottom cover of the mouse to enter Bluetooth Mode.

2. Press the "Pairing" button for 3 seconds to enter Pairing Mode. The indicator will rapidly flash **BLUE** 3 times one every second to confirm you are in Pairing Mode.

3. If pairing is successful, the indicator will light up with a solid **WHITE** light for 3 seconds. If unsuccessful, the mouse will enter Sleep Mode after 30 seconds. In Sleep Mode, all the mouse lighting will be turned off.

2.4 GHz MODE

A. USING 2.4 GHz - AN OVERVIEW

1. Toggle the physical switch on the bottom cover of the mouse to enter 2.4 GHz Mode. This indicator will continuously flash a **BLUE** light one every second to confirm it is trying to connect to a device.

2. Plug the included dongle into the desired device. The mouse should automatically connect to the device.

3. If successfully connected, the indicator will light up with a solid **WHITE** light for 3 seconds. If unsuccessful, the mouse will enter Sleep Mode after 30 seconds. In Sleep Mode, all the mouse lighting will be turned off.

4. To pair with other devices, simply unplug the dongle and re-plug into another device. If pairing is successful, the indicator will light up with a solid **WHITE** light for 3 seconds. If unsuccessful, the mouse will enter Sleep Mode after 30 seconds. In Sleep Mode, all the mouse lighting will be turned off.

B. MANUALLY PAIRING 2.4 GHz DONGLE TO THE MOUSE

1. Toggle the physical switch on the bottom cover of the mouse to enter 2.4 GHz Mode. Press the "Pairing" button for 3 seconds to enter Pairing Mode. The indicator will rapidly flash **BLUE** 3 times one every second to confirm you are in Pairing Mode.

2. Plug the included dongle into the desired device. The mouse should automatically connect to the device.

3. If pairing is successful, the indicator will light up with a solid **WHITE** light for 3 seconds. If unsuccessful, the mouse will enter Sleep Mode after 30 seconds. In Sleep Mode, all the mouse lighting will be turned off.

WIRED MODE

SWITCHING TO WIRED MODE

If the physical switch is toggled to Bluetooth or 2.4 GHz Mode

The mouse will switch to Wired Mode automatically as the physical switch is toggled to Wired and it is connected to a PC or laptop.

If the physical switch is toggled to Wired Mode

The mouse will switch to Wired Mode automatically as it is connected to a PC or laptop.

CHARGING

CHARGING THE MOUSE

If the physical switch is toggled to Bluetooth or 2.4 GHz Mode

The mouse will remain connected to the wireless device and begin charging when it is plugged into a PC, laptop, or power source. The LOGO light will be **GREEN BREATHING** when charging and change to **GREEN STATIC** when battery level is full.

If the physical switch is toggled to Wired Mode

The mouse will begin charging when it is plugged into a PC, laptop, or power source. The LOGO light will be **GREEN BREATHING** when charging and change to **GREEN STATIC** when battery level is full.

INDICATOR LIGHTING RULE

A. WIRELESS MODE

1. In Pairing Mode, the indicator will rapidly flash **BLUE** 3 times one every second.

2. In Connecting Mode, the indicator will continuously flash a **BLUE** light one every second.

3. If Pairing / Connecting is successful, the indicator will light up with a solid **WHITE** light for 3 seconds.

B. CHARGING STATUS INDICATOR

When the mouse is plugged into a PC, laptop, or power source, the LOGO light will be **GREEN BREATHING** when charging and change to **GREEN STATIC** when battery level is full.

C. LOW BATTERY ALARMED

1. When the battery level falls below 15%, the indicator will rapidly flash **RED** light 3 times every 30 seconds. This indicator lighting will repeat until the mouse enter Sleep Mode or is connected to the PC, laptop or power source.

*The Low Power Mode percentage can be customized via Cooler Master Software.

2. When the battery level falls below 5%, the mouse will go into Deep Sleep Mode. All lighting will be turned off - including the indicator.

DE

WICHTIG
Wählen Sie Ihre Maus zur Gerätebindung optimaler Abkoppelung mindestens 2 Sekunden vor erstmaliger Verwendung auf.

BLUETOOTH MODUS

A. BLUETOOTH VERWENDEN – ERSTMALIGE

Bluetooth zum ersten Mal einschalten

1. Stellen Sie den physischen Schalter an der unteren Abdeckung der Maus zum Aufrufen des Bluetooth-Modus ein.

2. Drücken Sie zum Aufrufen des Kopplungsmodus 2 Sekunden lang die „Kopplung"-Taste. 3-maliges **BLAUES** Blinken der Anzeige bestätigt, dass sie sich im Kopplungsmodus befindet.

3. Bei erfolgreicher Kopplung leuchtet die Anzeige 3 Sekunden lang **WEISS**. Sie sie fertiggestellt, wechselt die Maus nach 30 Sekunden in den Ruhezustand. Im Ruhezustand wird die gesamte maus Beleuchtung ausgeschaltet.

Bluetooth nach dem ersten Mal einschalten

1. Wenn der Bluetooth aktiviert ist, verbinden sich die Maus automatisch innerhalb von Sekunden mit dem zuvor synchronisierten Ersatzlingerät.

2. Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet die Anzeige 3 Sekunden lang dauerhaft **WEISS**. Sie sie fertiggestellt, wechselt die Maus nach 30 Sekunden in den Ruhezustand. Im Ruhezustand wird die gesamte maus Beleuchtung ausgeschaltet.

B. GERÄTE MANUELL MIT MAUS KOPPELN

1. Stellen Sie den physischen Schalter an der unteren Abdeckung der Maus zum Aufrufen des Bluetooth-Modus ein.

2. Drücken Sie zum Aufrufen des Kopplungsmodus 2 Sekunden lang die „Kopplung"-Taste. 3-maliges **BLAUES** Blinken der Anzeige bestätigt, dass sie sich im Kopplungsmodus befindet.

3. Bei erfolgreicher Kopplung leuchtet die Anzeige 3 Sekunden lang **WEISS**. Sie sie fertiggestellt, wechselt die Maus nach 30 Sekunden in den Ruhezustand. Im Ruhezustand wird die gesamte maus Beleuchtung ausgeschaltet.

2.4-GHz MODUS

A. 2.4-GHz VERWENDEN – ERSTMALIGE

1. Stellen Sie den physischen Schalter an der unteren Abdeckung der Maus zum Aufrufen des 2.4-GHz-Modus ein. Durch kontinuierliches **BLAUES** Blinken der Anzeige einmal pro Sekunde wird bestätigt, dass versucht wird, eine Verbindung zu einem Gerät herzustellen.

2. Schließen Sie den mitgelieferten Dongle an das gewünschte Gerät an. Die Maus sollte sich automatisch mit dem Gerät verbinden.

3. Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet die Anzeige 3 Sekunden lang dauerhaft **WEISS**. Sie sie fertiggestellt, wechselt die Maus nach 30 Sekunden in den Ruhezustand. Im Ruhezustand wird die gesamte maus Beleuchtung ausgeschaltet.

4. Hinweis: Sie sie mit anderen Geräten, indem Sie den Dongle trennen und erneut an ein anderes Gerät anschließen. Bei erfolgreicher Kopplung leuchtet die Anzeige 3 Sekunden lang **WEISS**. Sie sie fertiggestellt, wechselt die Maus nach 30 Sekunden in den Ruhezustand. Im Ruhezustand wird die gesamte maus Beleuchtung ausgeschaltet.

B. 2.4-GHZ DONGLE MANUELL MIT DER MAUS KOPPELN

1. Stellen Sie den physischen Schalter an der unteren Abdeckung der Maus zum Aufrufen des 2.4-GHz-Modus ein. Drücken Sie zum Aufrufen des Kopplungsmodus die Kopplungstaste. 3-maliges **BLAUES** Blinken der Anzeige bestätigt, dass sie sich im Kopplungsmodus befindet.

2. Schließen Sie den mitgelieferten Dongle an das gewünschte Gerät an. Die maus sollte sich automatisch mit dem Gerät verbinden.

3. Bei erfolgreicher Kopplung leuchtet die Anzeige 3 Sekunden lang **WEISS**. Sie sie fertiggestellt, wechselt die Maus nach 30 Sekunden in den Ruhezustand. Im Ruhezustand wird die gesamte maus Beleuchtung ausgeschaltet.

DRAHTGEBUNDENER MODUS

AUF KABELGEBUNDENEN MODUS UMSCHALTEN

Wenn der physikalische Schalter auf Bluetooth oder 2.4-GHz-Modus eingestellt ist

Die maus wechselt automatisch in den Kabelmodus, wenn der physikalische Schalter auf kabelgebunden eingestellt ist und das Gerät an einen PC oder Laptop angeschlossen ist.

Wenn der physikalische Schalter auf Kabelmodus eingestellt ist

Die maus wechselt automatisch in den drahtgebundenen Modus, wenn sie eine Verbindung zu einem PC oder Laptop herstellt.

AUFLADUNG

DER MAUS AUFLADEN

Wenn der physikalische Schalter auf Bluetooth oder 2.4-GHz-Modus eingestellt ist

Die maus blinkt mit dem Drahtlosgerät verbunden und beginnt der Aufladung, wenn sie an eine zweite PC, Laptop oder einer Stromquelle angeschlossen ist. **PULSIERT** die LOGO-Leuchte beim Aufladen **GRÜN** und wechselt bei voller Akkukapazität zu **GRÜNEM LEUCHTEN**.

Wenn der physikalische Schalter auf Kabelmodus eingestellt ist

Die maus beginnt mit der Aufladung, wenn sie an einen PC, Laptop oder einer Stromquelle angeschlossen ist. **PULSIERT** die LOGO-Leuchte beim Aufladen **GRÜN** und wechselt bei voller Akkukapazität zu **GRÜNEM LEUCHTEN**.

A. DRAHTLOSMODUS

1. Im Kopplungsmodus blinkt die Anzeige 3-mal pro Sekunde **BLAU**.

2. Im Verbindungsmodus blinkt die Anzeige kontinuierlich im Sekundentakt **BLAU**.

3. Bei erfolgreicher Kopplung/Verbindung leuchtet die Anzeige 3 Sekunden lang dauerhaft **WEISS**.

B. LADESTATUSANZEIGE

Wenn die maus an einen PC, Laptop oder eine Stromquelle angeschlossen ist, **PULSIERT** die LOGO-Leuchte beim Aufladen **GRÜN** und wechselt bei voller Akkukapazität zu **GRÜNEM LEUCHTEN**.

C. SCHWACHER-AKKU-ERINNERUNG

1. Wenn der Akkustand auf unter 15 % fällt, blinkt die Anzeige alle 20 Sekunden 3-mal schnell **ROT**. Diese Anzeige wiederholt sich, bis die Maus den Schlafmodus aufruft oder mit dem PC, Laptop oder einer Stromversorgung verbunden wird.

*Der Prozentsatz des Modus bei geringem Akkustand kann über die Software von Cooler Master angepasst werden.

2. Wenn der Akkustand auf unter 5 % fällt, ruft die Maus den Tiefschlafmodus auf. Sämtliche Leuchten erlöschen sich ab, einschließlich der Anzeige.

FR

IMPORTANT
Veuillez recharger votre souris pendant au moins 2 heures avant la première utilisation afin d'assurer une utilisation optimale de la batterie.

MODE BLUETOOTH

A. UTILISATION DE BLUETOOTH - UNE VUE D'ENSEMBLE

Activation de Bluetooth pour la première fois

1. Actionnez le commutateur physique sur le couvercle inférieur de la souris pour passer en mode Bluetooth.

2. Appuyez sur le bouton "Appairage" pendant 3 secondes pour entrer en mode d'appairage. L'indicateur clignote rapidement en **BLEU** 3 fois par seconde pour confirmer que vous êtes en mode Appairage.

3. Si l'appairage est effectué avec succès, l'indicateur reste allumé en **BLANC** fixe pendant 3 secondes. En cas d'échec, la souris passe en mode veille après 30 secondes. En mode Veille, l'éclairage la souris est complètement éteint.

Activation de Bluetooth après la première fois

1. Lorsque le mode Bluetooth est activé, la souris se connecte automatiquement au périphérique sans fil précédemment synchronisé dans les secondes.

2. Si la connexion est réussie, le voyant s'allume avec une lumière **BLANCHE** fixe pendant 3 secondes. En cas d'échec, la souris passe en mode veille après 10 secondes. En mode Veille, l'éclairage la souris est complètement éteint.

B. APPAIRAGE MANUEL DES PÉRIPHÉRIQUES AVEC LA SOURIS

1. Actionnez le commutateur physique sur le couvercle inférieur de la souris pour passer en mode Bluetooth.

2. Appuyez sur le bouton "Appairage" pendant 3 secondes pour entrer en mode d'appairage. L'indicateur clignote rapidement en **BLEU** 3 fois par seconde pour confirmer que vous êtes en mode Appairage.

3. Si l'appairage est effectué avec succès, l'indicateur reste allumé en **BLANC** fixe pendant 3 secondes. En cas d'échec, la souris passe en mode veille après 10 secondes. En mode Veille, l'éclairage la souris est complètement éteint.

MODE 2.4GHz

A. UTILISATION DU SANS-FIL 2.4GHZ - VUE D'ENSEMBLE

1. Actionnez le commutateur physique sur le couvercle inférieur de la souris pour passer en mode 2.4GHz. L'indicateur clignote continuellement en **BLEU** une fois par seconde pour confirmer qu'il essaie de se connecter à un appareil.

2. Branchez le dongle inclus sur le périphérique souhaité. La souris doit se connecter automatiquement au périphérique.

3. Si la connexion est réussie, le voyant s'allume avec une lumière **BLANCHE** fixe pendant 3 secondes. En cas d'échec, la souris passe en mode veille après 30 secondes. En mode Veille, l'éclairage la souris est complètement éteint.

4. Pour appairer avec d'autres périphériques, débranchez complètement le dongle et réinsérez-le sur un autre périphérique. Si l'appairage est effectué avec succès, l'indicateur reste allumé en **BLANC** fixe pendant 3 secondes. En cas d'échec, la souris passe en mode veille après 30 secondes. En mode Veille, l'éclairage la souris est complètement éteint.

B. APPAIRAGE MANUEL DU 2.4 GHZ DONGLE À LA SOURIS

1. Actionnez le commutateur physique sur le couvercle inférieur de la souris pour passer en mode 2.4GHz. Appuyez sur le bouton « Appairage » pour entrer en mode d'appairage. L'indicateur clignote rapidement en **BLEU** 3 fois par seconde pour confirmer que vous êtes en mode Appairage.

2. Branchez le dongle inclus sur le périphérique souhaité. La souris doit se connecter automatiquement au périphérique.

3. Si l'appairage est effectué avec succès, l'indicateur reste allumé en **BLANC** fixe pendant 3 secondes. En cas d'échec, la souris passe en mode veille après 30 secondes. En mode Veille, l'éclairage la souris est complètement éteint.

MODE FILAIRE

COMMUTATION EN MODE FILAIRE



Si le commutateur physique est basculé en mode Bluetooth ou 2.4GHz

La souris passe automatiquement en mode Filaire lorsque le commutateur physique est basculé sur Filaire et qu'elle est connectée à un PC ou à un ordinateur portable.

Si le commutateur physique est basculé en mode Filaire

La souris se bascule automatiquement en mode Filaire tant qu'il est connecté à un PC ou un ordinateur portable.

RECHARGE

RECHARGE LA SOURIS

Si le commutateur physique est basculé en mode Bluetooth ou 2.4GHz

La souris reste connectée et se recharge lorsqu'elle est liée à un appareil et se recharge lorsqu'il est branché sur un PC, un ordinateur portable ou une source d'alimentation. Le voyant LED1 sera **VERT RESPIRANT** lors du chargement et deviendra **VERT STATIQUE** lorsque la batterie est pleine.

Si le commutateur physique est basculé en mode Filaire

La souris commence à se recharger lorsqu'elle est branchée sur un PC, un ordinateur portable ou une source d'alimentation. Le voyant LED1 sera **VERT RESPIRANT** lors du chargement et deviendra **VERT STATIQUE** lorsque la batterie est pleine.

A. MODE SANS FIL

RÈGLE DU VOYANT LUMINEUX

1. En mode Appairage, l'indicateur clignote rapidement en **BLEU** 3 fois par seconde.

2. En mode Connexion, l'indicateur clignote continuellement en **BLEU** une fois par seconde.

3. Si l'appairage/la connexion est réussie, le voyant s'allume avec une lumière **BLANCHE** fixe pendant 3 secondes.

B. INDICATEUR D'ÉTAT DE CHARGE

Lorsque la souris est branchée sur un PC, un ordinateur portable ou une source d'alimentation, le voyant LED1 sera **VERT RESPIRANT** lors du chargement et deviendra **VERT STATIQUE** lorsque la batterie est pleine.

C. SCÉNARIO DE BATTERIE FAIBLE

1. Quand le niveau de la batterie passe en dessous de 15 %, le voyant clignote rapidement en **ROUGE** 3 fois toutes les 30 secondes. Ce voyant s'allume jusqu'à ce que la souris entre en mode veille ou soit connectée au PC, à l'ordinateur portable ou à la source d'alimentation.

* Vous pouvez personnaliser le avertissement du mode de faible consommation d'énergie avec le logiciel Cooler Master.

2. Quand le niveau de la batterie passe en dessous de 5 %, la souris passe en mode veille prolongée. Pour l'éclairage « blanc » - y compris le voyant

IT

IMPORTANTE
Caricare il mouse per almeno 2 ore prima di utilizzarlo per la prima volta in modo da garantire un utilizzo ottimale della batteria.

MODALITÀ BLUETOOTH

A. USO DEL BLUETOOTH - PANORAMICA

Prima attivazione del Bluetooth

1. Attivare l'interruttore Focus sul coperchio inferiore il mouse per accedere alla modalità Bluetooth.

2. Mantenere il tasto "Associazione" per 3 secondi per accedere alla modalità di associazione. L'indicatore lampeggia rapidamente in **BLU** 3 volte al secondo, per confermare che si è in modalità di associazione.

3. Se l'associazione è corretta, l'indicatore si illumina in **BIANCO** fisso per 3 secondi. In caso contrario, il mouse entra in modalità sospensione dopo 30 secondi. In modalità sospensione, tutte le luci mouse si spengono.

Dopo la prima attivazione del Bluetooth

1. Quando è attivata la modalità Bluetooth, il mouse si connette automaticamente al precedente dispositivo abbinato entro cinque secondi.

2. In caso di connessione corretta, l'indicatore si accende con una luce **BIANCA** fissa per 3 secondi. In caso contrario, il mouse entra in modalità sospensione dopo 30 secondi. In modalità sospensione, tutte le luci mouse si spengono.

B. ASSOCIAZIONE MANUALE DI DISPOSITIVI AL MOUSE

1. Attivare l'interruttore Focus sul coperchio inferiore il mouse per accedere alla modalità Bluetooth.

2. Mantenere il tasto "Associazione" per 3 secondi per accedere alla modalità di associazione. L'indicatore lampeggia rapidamente in **BLU** 3 volte al secondo, per confermare che si è in modalità di associazione.

3. Se l'associazione è corretta, l'indicatore si illumina in **BIANCO** fisso per 3 secondi. In caso contrario, il mouse entra in modalità sospensione dopo 30 secondi. In modalità sospensione, tutte le luci mouse si spengono.

MODALITÀ 2.4GHZ

A. USO DI WIRELESS A 2.4 GHZ - PANORAMICA

1. Attivare l'interruttore Focus sul coperchio inferiore il mouse per accedere alla modalità 2.4 GHz. L'indicatore lampeggia rapidamente in **BLU** ogni secondo per confermare che si sia terminato di connettersi a un dispositivo.

2. Inserire il dongle incluso nel dispositivo desiderato. Il mouse deve connettersi automaticamente al dispositivo.

3. In caso di connessione corretta, l'indicatore si accende con una luce **BIANCA** fissa per 3 secondi. In caso contrario, il mouse entra in modalità sospensione dopo 30 secondi. In modalità sospensione, tutte le luci mouse si spengono.

4. Per eseguire l'associazione con altri dispositivi, scollegare completamente il dongle e ricollegarlo a un altro dispositivo. Se l'associazione è corretta, l'indicatore si illumina in **BIANCO** fisso per 3 secondi. In caso contrario, il mouse entra in modalità sospensione dopo 30 secondi. In modalità sospensione, tutte le luci mouse si spengono.

B. ASSOCIAZIONE MANUALE DEL 2.4 GHZ DONGLE AL MOUSE

1. Attivare l'interruttore Focus sul coperchio inferiore il mouse per accedere alla modalità 2.4 GHz. Premere il pulsante "Associazione" per accedere alla modalità di associazione. L'indicatore lampeggia rapidamente in **BLU** 3 volte al secondo, per confermare che si è in modalità di associazione.

2. Inserire il dongle incluso nel dispositivo desiderato. Il mouse deve connettersi automaticamente al dispositivo.

3. Se l'associazione è corretta, l'indicatore si illumina in **BIANCO** fisso per 3 secondi. In caso contrario, il mouse entra in modalità sospensione dopo 30 secondi. In modalità sospensione, tutte le luci mouse si spengono.

MODALITÀ CABLATA

COMMUTAZIONE ALLA MODALITÀ CABLATA

Se l'interruttore Focus è impostato su Bluetooth o sulla modalità 2.4 GHz

Il mouse passa automaticamente alla modalità cablata se l'interruttore Focus viene impostato su cablata ed è connesso a un PC o laptop.

Se l'interruttore Focus è impostato sulla modalità cablata

Il mouse passa automaticamente alla modalità cablata quando è connesso ad un PC o laptop.

CARICA

CARICA IL MOUSE

Se l'interruttore Focus è impostato su Bluetooth o sulla modalità 2.4 GHz

Il mouse entrerà connesso, al dispositivo precedente e inizia a caricarsi quando è collegato a un PC, un laptop o una fonte di alimentazione. La luce LOGO è **VERDE INTERMITTENTE** durante la carica e diventa **VERDE FISSA** quando il livello di carica della batteria è completo.

Se l'interruttore Focus è impostato sulla modalità cablata

Il mouse inizia a caricarsi quando è collegato a un PC, un laptop o una fonte di alimentazione. La luce LOGO è **VERDE INTERMITTENTE** durante la carica e diventa **VERDE FISSA** quando il livello di carica della batteria è completo.

A. MODALITÀ WIRELESS

REGOLA DI ILLUMINAZIONE DELL'INDICATORE

1. In modalità Associazione, l'indicatore lampeggia rapidamente **BLU** 3 volte al secondo.

2. In modalità Connessione, l'indicatore lampeggia continuamente in **BLU** ogni secondo.

3. In caso di associazione/connessione corretta, l'indicatore si accende con una luce **BIANCA** fissa per 3 secondi.

B. INDICATORE DI STATO DI CARICA

Quando il mouse è collegato a un PC, laptop o fonte di alimentazione, la luce LOGO è **VERDE INTERMITTENTE** durante la carica e diventa **VERDE FISSA** quando il livello di carica della batteria è completo.

C. SCENARIO BATTERIA SCARICA

1. Quando il livello della batteria scende al di sotto del 15%, l'indicatore lampeggia rapidamente in **ROSSO** 3 volte ogni 20 secondi. L'illuminazione dell'indicatore si spegne fino a quando il mouse non entra in modalità sospensione o non è collegato al PC, laptop o fonte di alimentazione.

* La percentuale della modalità di basso consumo energetico può essere personalizzata tramite il software Cooler Master.

2. Quando il livello della batteria scende al di sotto del 5%, il mouse entra in modalità sospensione profonda. Tutte le luci si spengono, compresa l'indicatore.

ES

IMPORTANTE:
Cargue el ratón durante al menos 2 horas antes de utilizarlo por primera vez para garantizar el uso óptimo de la batería.

MODO BLUETOOTH

A. USAR BLUETOOTH : REGIÓN

Activar Bluetooth por primera vez

1. Cambie el conmutador fijo situado en la cubierta inferior de el mouse para entrar en el modo Bluetooth.

2. Presione un cubo el botón "Asociar" durante 3 segundos para entrar en el modo de asociación. El indicador parpadeará rápidamente en **AZUL** 3 veces, una por segundo, para confirmar que se encuentra en el modo de asociación.

3. Si la asociación se realiza correctamente, el indicador se iluminará con una luz **BLANCA** permanente durante 3 segundos. Si no se realiza correctamente, el ratón entrará en modo de suspensión después de 30 segundos. En el modo de suspensión, toda la iluminación de el mouse se apagará.

Activar Bluetooth después de la primera vez

1. Al activar el modo Bluetooth, el mouse conectará al dispositivo previamente emparejado de forma automática dentro de segundos.

2. Si la realiza correctamente, el indicador se iluminará con una luz **BLANCA** permanente durante 3 segundos. Si no se realiza correctamente, el ratón entrará en modo de suspensión después de 30 segundos. En el modo de suspensión, toda la iluminación de el mouse se apagará.

B. EMPAREJAR DISPOSITIVOS MANUALMENTE AL MOUSE

1. Cambie el conmutador fijo situado en la cubierta inferior de el mouse para entrar en el modo Bluetooth.

2. Presione un cubo el botón "Asociar" durante 3 segundos para entrar en el modo de asociación. El indicador parpadeará rápidamente en **AZUL** 3 veces, una por segundo, para confirmar que se encuentra en el modo de asociación.

3. Si la asociación se realiza correctamente, el indicador se iluminará con una luz **BLANCA** permanente durante 3 segundos. Si no se realiza correctamente, el ratón entrará en modo de suspensión después de 30 segundos. En el modo de suspensión, toda la iluminación de el mouse se apagará.

MODO 2.4GHz

B. USO DE 2.4 GHZ: INTRODUCCIÓN

1. Cambie el conmutador fijo situado en la cubierta inferior de el mouse para entrar en el modo 2.4 GHz. El indicador parpadeará continuamente con una luz **AZUL** cada segundo para confirmar que está iniciando conexiones a un dispositivo.

2. Conecte la Base inalámbrica en el dispositivo deseado. El mouse debería conectarse automáticamente al dispositivo.

3. Si la realiza correctamente, el indicador se iluminará con una luz **BLANCA** permanente durante 3 segundos. Si no se realiza correctamente, el ratón entrará en modo de suspensión después de 30 segundos. En el modo de suspensión, toda la iluminación de el mouse se apagará.

4. Para asociar a varios dispositivos, simplemente desenchufe la Base inalámbrica y enchúfela en otro dispositivo. Si la asociación se realiza correctamente, el indicador se iluminará con una luz **BLANCA** permanente durante 3 segundos. Si no se realiza correctamente, el ratón entrará en modo de suspensión después de 30 segundos. En el modo de suspensión, toda la iluminación de el mouse se apagará.

B. ASOCIACIÓN MANUAL DE 2.4 GHZ DONGLE AL RATÓN

1. Cambie el conmutador fijo situado en la cubierta inferior de el mouse para entrar en el modo 2.4 GHz. Presione este botón "Asociar" para entrar en el modo de asociación. El indicador parpadeará rápidamente en **AZUL** 3 veces, una por segundo, para confirmar que se encuentra en el modo de asociación.

2. Conecte la Base inalámbrica en el dispositivo deseado. El mouse debería conectarse automáticamente al dispositivo.

3. Si la asociación se realiza correctamente, el indicador se iluminará con una luz **BLANCA** permanente durante 3 segundos. Si no se realiza correctamente, el ratón entrará en modo de suspensión después de 30 segundos. En el modo de suspensión, toda la iluminación de el mouse se apagará.

MODO CABLEADO

CAMBIAR A MODO CABLEADO

Si el conmutador fijo se cambia al modo Bluetooth o 2.4 GHz

El ratón cambiará automáticamente al modo Cableado cuando el conmutador fijo cambie a Cableado y esté conectado a un equipo de sobremesa o portátil.

Si el conmutador fijo se cambia al modo Cableado

El mouse cambiará al modo cableado de forma automática cuando está conectado a un PC o un portátil.

CARGAR

CARGAR EL MOUSE

Si el conmutador fijo se cambia al modo Bluetooth o 2.4 GHz

El mouse permanecerá conectado al dispositivo inalámbrico y empezará a cargar cuando esté enchufado a un PC, portátil o fuente de alimentación. La luz LOGOTIPO permanecerá en estado de **RESPIRACIÓN EN VERDE** durante la carga y cambiará a **VERDE ESTÁTICO** cuando la batería esté completamente cargada.

Si el conmutador fijo se cambia al modo Cableado

El mouse empezará a cargar cuando esté enchufado a un PC, portátil o fuente de alimentación. La luz LOGOTIPO permanecerá en estado de **RESPIRACIÓN EN VERDE** durante la carga y cambiará a **VERDE ESTÁTICO** cuando batería esté completamente cargada.

A. MODO INALÁMBRICO

PAUTAS DE LUCES DEL INDICADOR

1. En el modo de emparejamiento, el indicador parpadeará rápidamente en **AZUL** 3 veces, una por segundo.

2. En el modo de conexión, el indicador parpadeará continuamente con una luz **AZUL**, una por segundo.

3. Si la asociación y conexión se realiza correctamente, el indicador se iluminará con una luz **BLANCA** permanente durante 3 segundos.

B. INDICADOR DE ESTADO DE CARGA

Cuando el ratón está enchufado a un equipo de sobremesa, portátil o fuente de alimentación, la luz LOGOTIPO permanecerá en estado de **RESPIRACIÓN EN VERDE** durante la carga y cambiará a **VERDE ESTÁTICO** cuando batería está completamente cargada.

C. SITUACIÓN DE BAJA CARGA DE BATERÍA

1. Cuando el nivel de la batería cae por debajo del 10 %, el indicador parpadeará rápidamente una una luz **ROJA** 3 veces cada 20 segundos. Esta iluminación indicadora se repetirá hasta que el ratón entre en el modo de suspensión o se conecte al equipo de sobremesa, equipo portátil o fuente de alimentación.

El porcentaje del modo de bajo consumo se puede personalizar mediante el software Cooler Master.

2. Cuando el nivel de la batería cae por debajo del 5 %, el ratón pasará al modo de suspensión profunda. Se apagará toda la iluminación, incluido el indicador.

PT

IMPORTANTE
Carregue o rato durante pelo menos 3 horas antes de primeira utilização para garantir uma utilização ótima da bateria.

A. UTILIZAR O BLUETOOTH - VERÃO GERAL

MODO BLUETOOTH

Ligar o Bluetooth pela primeira vez

1. Utilize o interruptor fisico na lampa inferior do mouse para entrar no Modo Bluetooth.

2. Pressione o botão "Emparelhar" durante 3 segundos para aceder ao modo de emparelhamento. O indicador irá piscar rapidamente 3 vezes em **AZUL**, a cada segundo para confirmar que se encontra no modo de Emparelhamento.

3. Se o emparelhamento for efetuado com êxito, o indicador acendera em **BRANCO** durante 3 segundos. Se a ligação não for efetuada com êxito, o rato entrará em modo de suspensão passados 30 segundos. No modo de Suspensão, todos os indicadores do mouse estarão desligados.

Ligar o Bluetooth pela primeira vez

1. Quando o modo Bluetooth estiver ativado, o mouse liga-se ao dispositivo com "Tw" anteriormente automaticamente no espaço de segundo.

2. Se a ligação for efetuada com êxito, o indicador ficará aceso em **BRANCO** durante 3 segundos. Se a ligação não for efetuada com êxito, o rato entrará em modo de suspensão passados 30 segundos. No modo de Suspensão, todos os indicadores do mouse estarão desligados.

B. EMPARELHAMENTO - MANUAL DE DISPOSITIVOS AO MOUSE

1. Utilize o interruptor fisico na lampa inferior do mouse para entrar no Modo Bluetooth.

2. Pressione o botão "Emparelhar" durante 3 segundos para aceder ao modo de emparelhamento. O indicador irá piscar rapidamente 3 vezes em **AZUL**, a cada segundo para confirmar que se encontra no modo de Emparelhamento.

3. Se o emparelhamento for efetuado com êxito, o indicador acendera em **BRANCO** durante 3 segundos. Se a ligação não for efetuada com êxito, o rato entrará em modo de suspensão passados 30 segundos. No modo de Suspensão, todos os indicadores do mouse estarão desligados.

A. UTILIZAR A LIGAÇÃO SEM FIOS DE 2,4 GHZ - VERÃO GERAL

MODO 2.4GHz

1. Utilize o interruptor fisico na lampa inferior do mouse para entrar no Modo 2.4GHz. O indicador irá ficar continuamente em **AZUL** a cada segundo para confirmar que está a utilizar ligar a um dispositivo.

2. Ligue o adaptador incluído no dispositivo desejado. O mouse deverá ligar automaticamente ao dispositivo.

3. Se a ligação for efetuada com êxito, o indicador ficará aceso em **BRANCO** durante 3 segundos. Se a ligação não for efetuada com êxito, o rato entrará em modo de suspensão passados 30 segundos. No modo de Suspensão, todos os indicadores do mouse estarão desligados.

4. Para emparelhar com outros dispositivos, desligue o adaptador e ligue outros dispositivos. Se o emparelhamento for efetuado com êxito, o indicador acendera em **BRANCO** durante 3 segundos. Se a ligação não for efetuada com êxito, o rato entrará em modo de suspensão passados 30 segundos. No modo de Suspensão, todos os indicadores do mouse estarão desligados.

B. EMPARELHAR MANUALMENTE O 2,4 GHZ DONGLE AO RATO

1. Utilize o interruptor fisico na lampa inferior do mouse para entrar no Modo 2.4 GHz. Pressione o botão "Emparelhar" para entrar no Modo emparelhar. O indicador irá piscar rapidamente 3 vezes em **AZUL** a cada segundo para confirmar que se encontra no modo de Emparelhamento.

2. Ligue o adaptador incluído no dispositivo desejado. O mouse deverá ligar automaticamente ao dispositivo.

3. Se o emparelhamento for efetuado com êxito, o indicador acendera em **BRANCO** durante 3 segundos. Se a ligação não for efetuada com êxito, o rato entrará em modo de suspensão passados 30 segundos. No modo de Suspensão, todos os indicadores do mouse estarão desligados.

MUDAR PARA O MODO COM FIOS

MODO COM FIOS

Se o interruptor fisico estiver dedicado para Bluetooth ou modo de 2,4 GHz:

O rato mudará automaticamente para o modo com fios, uma vez que o interruptor fisico está dedicado para o modo com fios e ligado a um PC ou computador portátil.

Se o interruptor fisico estiver dedicado para o modo com fios:

O mouse alterna automaticamente para o modo com fios quando estiver ligado a um PC ou portátil.

CARREGAR O MOUSE

CARREGAMENTO

Se o interruptor fisico estiver dedicado para Bluetooth ou modo de 2,4 GHz:

O mouse permanecerá ligado ao dispositivo sem fios e começa a carregar quando estiver ligado a um PC, portátil ou fonte de alimentação. A luz do LOGOTIPO acendera em **VERDE INTERMITENTE LENTO** durante o carregamento e mudará para **VERDE ESTÁTICO** quando a bateria estiver cheia.

Se o interruptor fisico estiver dedicado para o modo com fios:

O mouse começa a carregar quando estiver ligado a um PC, portátil ou fonte de alimentação. A luz do LOGOTIPO acendera em **VERDE INTERMITENTE LENTO** durante o carregamento e mudará para **VERDE ESTÁTICO** quando a bateria estiver cheia.

A. MODO SEM FIOS

REGRA DA ILUMINAÇÃO INDICADORA

1. No modo de Emparelhamento, o indicador piscará rapidamente 3 vezes em **AZUL** a cada segundo.

2. No modo de Ligação, o indicador piscará continuamente em **AZUL** a cada segundo.

3. Se o emparelhamento/ligação for efetuado com êxito, o indicador ficará aceso em **BRANCO** durante 3 segundos.

B. INDICADOR DE ESTADO DO CARREGAMENTO

Quando o rato estiver ligado a um PC, carregador portátil ou fonte de alimentação, a luz do LOGOTIPO acendera em **VERDE INTERMITENTE LENTO** durante o carregamento e mudará para **VERDE ESTÁTICO** quando a bateria estiver cheia.

C. CENARIO DE BATERIA FRACA

1. Quando o nível da bateria for inferior a 15%, o indicador piscará rapidamente em **VERMELHO** 3 vezes a cada 30 segundos. Este indicador lembrará ou repetirá se ainda que o rato entre no modo de Suspensão ou for ligado ao PC, portátil ou fonte de alimentação.

A percentagem de atenuação do modo de baixo consumo de energia pode ser personalizada através do software Cooler Master.

2. Quando o nível da bateria for inferior a 5%, o rato entrará em modo de suspensão total. Todos as luzes do rato apagar – incluindo o indicador.

CHT

重要事項

耳機使用前，請將耳機充電至少 2 小時，以確保達到最佳聆聽效果。

藍芽模式

A. 使用藍芽－配對

第一次開啟藍芽

1. 切換滑動按鈕上的實體開關以進入藍芽模式。

2. 按「配對」按鈕以進入配對模式，指示燈將持續閃烁快速閃烁模式。於以藍芽功能啟動配對模式。

3. 如配對成功，指示燈將恢復為穩定燈，如果不成功，請啟用進入睡眠模式(Sleep Mode)，自動關機模式下，所有裝置啟動或關機關閉，包括指示燈。

在第一次之後開啟藍芽

1. 啟動藍芽模式後，請確保在最近內曾與連線至之前已配對的裝置。

2. 如果連線成功，指示燈將恢復為穩定燈，如果不成功，請啟用進入睡眠模式(Sleep Mode)，自動關機模式下，所有裝置啟動或關機關閉，包括指示燈。

B. 手動將裝置與連線配對

1. 切換滑動按鈕上的實體開關以進入藍芽模式。

2. 按「配對」按鈕以進入配對模式，指示燈將持續閃烁快速閃烁模式於以藍芽功能啟動配對模式。

3. 如配對成功，指示燈將恢復為穩定燈，如果不成功，請啟用進入睡眠模式(Sleep Mode)，自動關機模式下，所有裝置啟動或關機關閉，包括指示燈。

2.4GHz 模式

A. 使用 2.4 GHz 無線－配對

1. 切換滑動按鈕上的實體開關以進入 2.4 GHz 模式，指示燈將持續閃烁穩定的以確認將之全開啟連線至裝置。

2. 將附加的 2.4 GHz 傳輸器插入所欲裝置，請確保有動連線至裝置。

3. 如果連線成功，指示燈將恢復為穩定燈，如果不成功，請啟用進入睡眠模式(Sleep Mode)，自動關機模式下，所有裝置啟動或關機關閉，包括指示燈。

4. 如需取消配對裝置時，只需將 2.4 GHz 傳輸器從下至裝置插入另一個裝置即可，如果配對成功，指示燈將恢復為穩定燈，如果不成功，請啟用進入睡眠模式(Sleep Mode)，自動關機模式下，所有裝置啟動或關機關閉，包括指示燈。

B. 手動將 2.4 GHz 傳輸器與連線配對

1. 切換滑動按鈕上的實體開關以進入 2.4 GHz 模式，按「配對」按鈕以進入配對模式，指示燈將持續閃烁快速閃烁模式於以藍芽功能啟動配對模式。

2. 將附加的 2.4 GHz 傳輸器插入所欲裝置，請確保有動連線至裝置。

3. 如果配對成功，指示燈將恢復為穩定燈，如果不成功，請啟用進入睡眠模式(Sleep Mode)，自動關機模式下，所有裝置啟動或關機關閉，包括指示燈。

有線模式

切換至有線模式

當裝置開啟切換到藍芽或 2.4 GHz 模式

將設備在裝置開啟切換到無線模式且連接至電腦或其它型電腦時自動切換至有線模式。

當裝置開啟切換到有線模式

將設備在連接至電腦或其它型電腦時自動切換至有線模式。

充電

為滑鼠充電

當裝置開啟切換到藍芽或 2.4 GHz 模式

將設備在進入睡眠、閒置型電腦或電源時自動切換充電，充電時，LOGO 會持續閃烁，電池充飽時將恢復成綠色穩定。

當裝置開啟切換到有線模式

將設備在進入睡眠、閒置型電腦或電源時自動切換充電，充電時，LOGO 會持續閃烁，電池充飽時將恢復成綠色穩定。

A. 睡眠模式

指示燈顯示模式

1. 處於配對模式：指示燈將持續每秒閃烁兩次。

2. 處於連線模式：指示燈將持續每秒閃烁一次。

3. 如需關閉(睡眠模式)：指示燈將完全熄滅。

B. 充電狀態指示燈

當滑鼠進入睡眠、閒置型電腦或電源時，LOGO 會持續閃烁，電池充飽時恢復成綠色穩定。

C. 電量模式

1. 電池電量低於 15% 時，指示燈將每隔 20 秒快速閃烁紅燈 3 次，並每天提醒使用者進入睡眠模式或連接至電腦，將此型電腦充電。

*可連接 Cooler Master 軟體設定電量模式至百分比。

2. 電池電量低於 5% 時，請啟用進入深度睡眠模式，所有燈光都將熄滅，包括指示燈。

CHS **连接方法**
鼠标使用前，请将鼠标充电至少2小时，以保持最佳电池使用状况

蓝牙模式

A. 使用蓝牙－配对

首次开启蓝牙

1.切换鼠标连接上的按键开关以进入蓝牙模式。

2.按「配对」按钮以进入配对模式，指示灯将持续每秒快闪约五次3秒以进入尝试下配对模式。

3.配对成功，指示灯将恢复慢灯3秒，配对失败，鼠标将进入睡眠模式，在睡眠模式下，所有蓝牙连接将保持，直到指示灯。

所配对的蓝牙

1.启动蓝牙模式时，鼠标会连接所内最近连接至之前已配对的无线装置。

2.如果连接成功，指示灯将恢复慢灯3秒，如果失败，鼠标将进入睡眠模式，在睡眠模式下，所有蓝牙连接将保持，直到指示灯。

B. 手动将设备与鼠标配对

1.切换鼠标连接上的按键开关以进入蓝牙模式。

2.按「配对」按钮以进入配对模式，指示灯将持续每秒快闪约五次3秒以进入尝试下配对模式。

3.配对成功，指示灯将恢复慢灯3秒，如果不成功，鼠标将进入睡眠模式，在睡眠模式下，所有蓝牙连接将保持，直到指示灯。

2.4GHz模式

A. 使用2.4GHz无线接收器

1.切换鼠标连接上的按键开关以进入2.4GHz模式，指示灯将持续闪烁慢灯3秒以确认其已经成功连接装置。

2.将附带的无线接收器插入计算机装置，鼠标连接应该成功连接装置。

3.如果连接成功，指示灯将恢复慢灯3秒，如果失败，鼠标将进入睡眠模式，在睡眠模式下，所有蓝牙连接将保持，直到指示灯。

4.如果与其他无线装置冲突，闪烁将无法与鼠标连接下并解释进入另一个装置冲突，如果配对成功，指示灯将恢复慢灯3秒，如果不成功，鼠标将进入睡眠模式，在睡眠模式下，所有蓝牙连接将保持，直到指示灯。

B. 手动将2.4GHz接收器与鼠标配对

1.切换鼠标连接上的按键开关以进入2.4GHz模式，按「配对」按钮以进入配对模式，指示灯将持续每秒快闪约五次3秒以进入尝试下配对模式。

2.将附带的无线接收器插入计算机装置，鼠标应该应该连接装置。

3.如果配对成功，指示灯将恢复慢灯3秒，如果不成功，鼠标将进入睡眠模式，在睡眠模式下，所有蓝牙连接将保持，直到指示灯。

有线模式

切换至有线模式

当连接开关在蓝牙或2.4 GHz模式

鼠标会在连接开关至有线模式且连接至计算机或笔记型计算机的情况下自动启用有线模式

当连接开关在有线模式

鼠标会连接至计算机或笔记型计算机的情况下自动启用有线模式

充电

为鼠标充电

当连接开关在蓝牙或2.4 GHz模式

鼠标会连接入计算机，笔记型计算机或电源的开始充电，充电时，LOGO会闪**绿色呼吸**，电池充满时则会显示**绿色常亮**。

当连接开关在有线模式

鼠标会连接入计算机，笔记型计算机或电源的开始充电，充电时，LOGO会闪**绿色呼吸**，电池充满时则会显示**绿色常亮**。

A. 无线模式

睡眠模式和唤醒

1.如于配对模式时，指示灯将持续每秒快闪五次3分。

2.如于连接模式时，指示灯将持续每秒闪烁一次五分。

3.如果配对连接成功，指示灯将恢复慢灯3秒。

B. 电池状态指示灯

当鼠标连入计算机，笔记型计算机或电源时，LOGO会闪**绿色呼吸**，电池充满时则会显示**绿色常亮**。

C. 低电量指示

1.电池电量低于15%时，指示灯将每隔20秒快闪**红色**3次，直到电池电量高，直到鼠标进入睡眠模式或连接至电脑，笔记本电脑或电源。

*可通过Cooler Master软件自定电池警报灯至百分比。

2.电池电量低于5%时，鼠标将进入深度睡眠模式，所有灯光都将熄灭，直到连接灯。

JP

注意
電池を最初に使用するとき、または長時間使用されなかったマウスを使うとき、2分間充電してください。

Bluetooth モード

A. Bluetooth を初めて有効にする

1. マウスの下部カバーの 電源スイッチを切り替えて - Bluetooth モードにします。

2. 「ペアリング」ボタンを 8 秒間押して - ペアリングモードに移行します。ペアリングモードにすると - インジケーターが秒間隔に 3回 - 青 に点滅します。

3. ペアリングに成功すると - インジケーターが秒間隔に点灯します - 接続に失敗すると - マウスは 30 秒後にスリープモードに移行します - スリープモードでは - マウスの照明がすべてオフになります。

接続記憶 - Bluetooth を再開にする

1. Bluetooth モードが有効になっているとき - マウスは最初以外に自動的に - 最 に同期していた機器でペアと接続されます。

2. 接続に成功すると - インジケーターが 3 秒間点滅に点灯します - 接続に失敗すると - マウスは 30 秒後にスリープモードに移行します。スリープモードでは - マウスの照明がすべてオフになります。

B. デバイスを マウスと手動でペアリングする

1. マウスの下部カバーの 電源スイッチを切り替えて - Bluetooth モードに入ります。

2. 「ペアリング」ボタンを 8 秒間押して - ペアリングモードに移行します。ペアリングモードにすると - インジケーターが秒間隔に 3回 - 青 に点滅します。

3. ペアリングに成功すると - インジケーターが秒間隔に点灯します - 接続に失敗すると - マウスは 30 秒後にスリープモードに移行します。スリープモードでは - マウスの照明がすべてオフになります。

2.4GHz モード

A. 2.4 GHz ワイヤレスを使用する - 概要



1. マウスの下部カバーの 電源スイッチを切り替えて - 2.4 GHz モードに入ります。デバイスが接続が切れていると - インジケーターが秒間隔に 緑 に点滅します。

2. 付属のドングルを未使用のデバイスに接続します。マウスは自動的にそのデバイスに接続します。

3. 接続に成功すると - インジケーターが 3 秒間点滅に点灯します - 接続に失敗すると - マウスは 30 秒後にスリープモードに移行します。スリープモードでは - マウスの照明がすべてオフになります。

4. 別のデバイスとペアリングする場合は - ドングルを取り外して - 別のデバイスに再接続してください。ペアリングに成功すると - インジケーターが秒間隔に点灯します。接続に失敗すると - マウスは 30 秒後にスリープモードに移行します。スリープモードでは - マウスの照明がすべてオフになります。

B. 2.4 GHz ドングルをマウスに手動でペアリングする

1. マウスの下部カバーの 電源スイッチを切り替えて - 2.4 GHz モードに入ります。Pairing ペアリングボタンを押して - ペアリングモードに入ります。ペアリングモードに入ると - インジケーターが秒間隔に 緑 に点滅します。

2. 付属のドングルを未使用のデバイスに接続します。マウスは自動的にそのデバイスに接続します。

3. ペアリングに成功すると - インジケーターが秒間隔に点灯します - 接続に失敗すると - マウスは 30 秒後にスリープモードに移行します。スリープモードでは - マウスの照明がすべてオフになります。

有線モード

有線モードに切り替える

有線スイッチが Bluetooth または 2.4 GHz モードに切り替えられた場合

有線スイッチが有線モードに切り替えられ - デスクトップコンピュータまたはノートパソコンに接続されると - マウスは自動的に有線モードに切り替わります。

有線スイッチが有線モードに切り替えられた場合

PC やノートパソコンに接続されると - マウスは有線モードに自動的に切り替わります。

充電

マウスを充電する

有線スイッチが Bluetooth または 2.4 GHz モードに切り替えられた場合

PC - ノートパソコン - 電源に接続すると - マウスは充電を開始します - 充電中はインジケーターが緑色に点灯し - バッテリー容量がいっぱいになると緑色に点灯します。

有線スイッチが有線モードに切り替えられた場合

PC - ノートパソコン - 電源に接続すると - マウスは充電を開始します - 充電中はインジケーターが緑色に点灯し - バッテリー容量がいっぱいになると緑色に点灯します。

A. ワイヤレスモード

インジケーターのフィッシングルール

1. ペアリングモードでは - インジケーターが秒間隔に緑 - 青 に点滅します。

2. 接続モードでは - インジケーターは秒おきに緑色に点灯します。

3. ペアリングが接続に成功すると - インジケーターが 3 秒間点滅に点灯します。

B. 充電スタート インジケーター

マウスがデスクトップパソコン - ノートパソコン - または電源に接続されている場合 - 充電中はインジケーターが緑色に点灯し - バッテリー残量がいっぱいになると緑色に点灯します。

C. バッテリーの残量が少ない場合

1. 電池残量が15%未満になると - インジケーターが秒ごとに赤色点滅します。これはインジケーターが点灯は - マウスがスリープモードに入ると - または PC やラップトップなどの電源に接続されなくて使い続けられます。

*電池カバーにはCooler Master シリコンキャップ マウスエンドがあります。

2. 電池残量が5%未満になると - マウスはディープスリープモードになります。インジケーターを含むすべての照明がオフになります。

RU

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для оптимальной работы батареи перед первым использованием зарядите мышь на менее 3 часов.

РЕЖИМ BLUETOOTH

A. Использование Bluetooth - Краткое описание

Первое включение Bluetooth

1. Переведите в режим Bluetooth с помощью переключателя физической на нижней крышке мыши.

2. Для перехода в режим сопряжения нажмите кнопку "Сопряжение" и удерживайте 3 секунды. Индикатор будет быстро мигать **СИНИМ** 3 раза в секунду, подтверждая, что вы находитесь в режиме сопряжения.

3. В случае успешного сопряжения индикатор будет светиться **БЕЛЫМ** в течение 3 секунд. В случае неудачи мышь переходит в спящий режим через 30 секунд. В спящем режиме все индикаторы мыши будут выключены.

Последующее включение Bluetooth

1. После включения Bluetooth данная мышь автоматически устанавливает подключение в рамках последовательности воспроизведения устройства в течение нескольких секунд.

2. В случае успешного подключения индикатор загорится и будет светиться **БЕЛЫМ** цветом в течение 3 секунд. В случае неудачи мышь переходит в спящий режим через 60 секунд. В спящем режиме все индикаторы мыши будут выключены.

B. Подключение устройств к Мышь Bluetooth

1. Переведите в режим Bluetooth с помощью переключателя физической на нижней крышке мыши.

2. Для перехода в режим сопряжения нажмите кнопку "Сопряжение" и удерживайте 3 секунды. Индикатор будет быстро мигать **СИНИМ** 3 раза в секунду, подтверждая, что вы находитесь в режиме сопряжения.

3. В случае успешного сопряжения индикатор будет светиться **БЕЛЫМ** в течение 3 секунд. В случае неудачи мышь переходит в спящий режим через 30 секунд. В спящем режиме все индикаторы мыши будут выключены.

РЕЖИМ 2.4GHz

A. Использование беспроводного соединения 2.4 ГГц - Краткое описание

1. Переведите в режим 2.4GHz с помощью переключателя физической на нижней крышке мыши. Индикатор будет непрерывно мигать **СИНИМ** цветом каждую секунду, чтобы подтвердить, что выполнено переключение подключения к устройству.

2. Подключите вводный в комплект адаптер к нижнему устройству, мышь автоматически подключается к устройству.

3. В случае успешного подключения индикатор загорится и будет светиться **БЕЛЫМ** цветом в течение 3 секунд. В случае неудачи мышь переходит в спящий режим через 30 секунд. В спящем режиме все индикаторы мыши будут выключены.

4. Для соединения с другими устройствами просто отсоедините адаптер и подключите его к другому устройству. В случае успешного соединения индикатор будет светиться **БЕЛЫМ** в течение 3 секунд. В случае неудачи мышь переходит в спящий режим через 30 секунд. В спящем режиме все индикаторы мыши будут выключены.

B. Модуль дальнего соединения с мышью

1. Переведите в режим 2.4 GHz с помощью переключателя физической на нижней крышке мыши. Для перехода в режим сопряжения нажмите кнопку "Сопряжение" и удерживайте 3 секунды. Индикатор будет быстро мигать **СИНИМ** 3 раза в секунду, подтверждая, что вы находитесь в режиме сопряжения.

2. Подключите вводный в комплект адаптер к нижнему устройству, мышь автоматически подключается к устройству.

3. В случае успешного сопряжения индикатор будет светиться **БЕЛЫМ** в течение 3 секунд. В случае неудачи мышь переходит в спящий режим через 30 секунд. В спящем режиме все индикаторы мыши будут выключены.

ПРОВОДНОЙ РЕЖИМ

Переключение на проводной режим



Если физический переключатель переведен в режим Bluetooth или 2.4 ГГц.

Мышь будет автоматически переключаться в Проводной режим, если физический переключатель переведен в Проводной режим, а мышь подключена к ПК или ноутбуку.

Если физический переключатель переведен в Проводной режим.

мышь автоматически перейдет на проводной режим в случае подключения к ПК или ноутбуку.

ЗАРЯДКА

Зарядка мыши

Если физический переключатель переведен в режим Bluetooth или 2.4 ГГц.

мышь сохраняет подключение к беспроводному устройству и начинает заряд, если подключена к ПК или ноутбуку или источнику питания, подсветка **ЛЕГОНЬКО ПУЛЬСИРУЕТ ЗЕЛЕНЫМ** цветом в процессе зарядки и изменится на **РОВНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ** свет после полной зарядки батареи.

Если физический переключатель переведен в Проводной режим.

мышь начинает заряд в случае подключения к ПК, ноутбуку или источнику питания, подсветка **ЛЕГОНЬКО ПУЛЬСИРУЕТ ЗЕЛЕНЫМ** цветом в процессе зарядки и изменится на **РОВНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ** свет после полной зарядки батареи.

A. Беспроводной режим

РЕЖИМЫ ПОДСВЕТКИ ИНДИКАТОРОВ

1. В режиме сопряжения индикатор будет быстро мигать **СИНИМ** 3 раза в секунду.

2. В режиме подключения индикатор будет непрерывно мигать **СИНИМ** каждую секунду.

3. В случае успешного сопряжения/подключения индикатор загорится и будет светиться **БЕЛЫМ** цветом в течение 3 секунд.

B. ИНДИКАТОР ПОСТОЯННОЙ ЗАРЯДКИ

Когда мышь подключена к ПК, ноутбуку или источнику питания, подсветка **ЛЕГОНЬКО ПУЛЬСИРУЕТ ЗЕЛЕНЫМ** цветом в процессе зарядки и изменится на **РОВНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ** свет после полной зарядки батареи.

C. Сигнальный индикатор заряда батареи

1. Когда уровень батареи опускается ниже 10%, **КРАСНЫЙ** индикатор быстро мигает 3 раза через каждые 20 секунд. Индикатор работает в таком режиме до тех пор, пока мышь не перейдет в спящий режим или не будет подключена к ПК, ноутбуку или источнику питания.

Продолжение мигания для режима пониженного энергопотребления можно настроить в программном обеспечении Cooler Master.

2. Когда уровень батареи опускается ниже 5%, мышь переходит в режим глубокого сна. Все подсветки выключатся, включий индикатор.

ID

PENTING

Su daya mouse Anda sebagian/sepenuhnya. Cam adalah menggunakan untuk pemakaian kali untuk memastikan penggunaan baterai optimal

MODE BLUETOOTH

A. MENGGUNAKAN BLUETOOTH - SEBUAH PERANGKAT

Menghidupkan Bluetooth untuk Pertama Kalinya

1. Geserkan tombol flok pada penutup bagian bawah mouse untuk masuk ke Mode Bluetooth.

2. Tekan tombol "Menyambungkan" selama 3 detik untuk beralih ke Pairing Mode (Mode Pemasangan). Indikator akan berkedip **BIRU** dengan cepat selama 3 kali setiap detik untuk mengkonfirmasi Anda sedang dalam Mode Pemasangan.

3. Jika pemasangan berhasil, indikator akan menyala **PUTIH** solid selama 3 detik. Jika gagal, mouse akan beralih ke Sleep Mode (Mode Tidur) setelah 30 detik. Dalam Mode Tidur, semua pencahayaan mouse akan dinonaktifkan.

Menghidupkan Bluetooth Setelah yang Pertama Kali

1. Nyalakan mode Bluetooth (hidup/flok), mouse akan secara otomatis menyambung ke perangkat terhubat yang sudah dipasangkan dalam waktu detik.

2. Jika berhasil tersambung, indikator akan menyala **PUTIH** solid selama 3 detik. Jika gagal, mouse akan beralih ke Sleep Mode (Mode Tidur) setelah 30 detik. Dalam Mode Tidur, semua pencahayaan mouse akan dinonaktifkan.

B. MENGGUNAKAN PERANGKAT SECARA MANUAL KE MOUSE

1. Geserkan tombol flok pada penutup bagian bawah mouse untuk masuk ke Mode Bluetooth.

2. Tekan tombol "Menyambungkan" selama 3 detik untuk beralih ke Pairing Mode (Mode Pemasangan). Indikator akan berkedip **BIRU** dengan cepat selama 3 kali setiap detik untuk mengkonfirmasi Anda sedang dalam Mode Pemasangan.

3. Jika pemasangan berhasil, indikator akan menyala **PUTIH** solid selama 3 detik. Jika gagal, mouse akan beralih ke Sleep Mode (Mode Tidur) setelah 30 detik. Dalam Mode Tidur, semua pencahayaan mouse akan dinonaktifkan.

MODE 2.4GHz

A. MENGGUNAKAN KONEKSI 2.4GHZ - SEBUAH PERANGKAT

1. Geserkan tombol flok pada penutup bagian bawah mouse untuk masuk ke Mode 2.4GHz. Indikator akan terus berkedip selama **BIRU** setiap detik untuk memberitahu Anda sedang melakukan sambungan ke perangkat.

2. Colokkan dongle yang disertakan ke perangkat yang dituju. Mouse akan menyambung secara otomatis ke perangkat.

3. Jika berhasil tersambung, indikator akan menyala **PUTIH** solid selama 3 detik. Jika gagal, mouse akan beralih ke Sleep Mode (Mode Tidur) setelah 30 detik. Dalam Mode Tidur, semua pencahayaan mouse akan dinonaktifkan.

4. Untuk menyambungkan dengan perangkat lain, lepas dongle dan colokkan kembali ke perangkat lain. Jika pemasangan berhasil, indikator akan menyala **PUTIH** solid selama 3 detik. Jika gagal, mouse akan beralih ke Sleep Mode (Mode Tidur) setelah 30 detik. Dalam Mode Tidur, semua pencahayaan mouse akan dinonaktifkan.

B. MENGGUNAKAN 2.4 GHZ DONGLE SECARA MANUAL KE MOUSE

1. Geserkan tombol flok pada penutup bagian bawah mouse untuk masuk ke Mode 2.4GHz. Tekan tombol "Penyambungan" untuk masuk ke Mode Pasangkan. Indikator akan berkedip **BIRU** dengan cepat selama 3 kali setiap detik untuk mengkonfirmasi Anda sedang dalam Mode Pemasangan.

2. Colokkan dongle yang disertakan ke perangkat yang dituju. Mouse akan menyambung secara otomatis ke perangkat.

3. Jika pemasangan berhasil, indikator akan menyala **PUTIH** solid selama 3 detik. Jika gagal, mouse akan beralih ke Sleep Mode (Mode Tidur) setelah 30 detik. Dalam Mode Tidur, semua pencahayaan mouse akan dinonaktifkan.

MODE BERKABEL

BERALIH KE MODE BERKABEL

Jika sakelar flok dialihkan ke Bluetooth atau Mode 2.4 GHz

Mouse akan beralih ke Wired Mode (Mode Berkabel) secara otomatis karena sakelar dialihkan ke Wired (Berkabel) dan tersambung ke PC atau laptop.

Jika sakelar flok dialihkan ke Mode Berkabel

Mouse akan secara otomatis bergerak ke mode kabel ketika mode lainnya tersambung ke PC atau laptop.

MENGISI DAYA

MENGISI DAYA MOUSE

Jika sakelar flok dialihkan ke Bluetooth atau Mode 2.4 GHz

Mouse akan terseambung ke perangkat nirkabel dan mulai mengisi daya ketika dialihkan ke PC, laptop, atau sumber daya. Lampu LEDD akan **BERKEDIP HIJAU** saat mengisi daya dan berubah **HIJAU STATIS** saat tingkat daya baterai penuh.

Jika sakelar flok dialihkan ke Mode Berkabel

Mouse akan mulai mengisi daya ketika dihubungkan ke PC, laptop, atau sumber daya. Lampu LEDD akan **BERKEDIP HIJAU** saat mengisi daya dan berubah **HIJAU STATIS** saat tingkat daya baterai penuh.

A. MODE NIRKABEL

ATURAN PENYALAAN INDIKATOR

1. Dalam Mode Pemasangan, indikator akan berkedip **BIRU** dengan cepat selama 3 kali setiap detik.

2. Dalam Mode Penyambungan, indikator akan terus berkedip **BIRU** dengan cepat selama 3 kali setiap detik.

3. Jika Pemasangan/Penyambungan berhasil, indikator OFF akan menyala **PUTIH** solid selama 3 detik.

B. INDIKATOR STATUS PENGISIAN DAYA

Ada mouse dihubungkan ke PC, laptop, atau sumber daya, lampu LEDD akan **BERKEDIP HIJAU** saat mengisi daya dan berubah **HIJAU STATIS** saat tingkat daya baterai penuh.

C. SENSASI BATERAI RENDAH

1. Saat tingkat daya baterai turun di bawah 15%, indikator akan berkedip **MERAH** dengan cepat sebanyak 3 kali setiap 30 detik. Lampu indikator akan terus berkedip hingga mouse beralih ke Mode Tidur atau terhubung ke PC, laptop, maupun satu daya.

*Pemberitahuan Mode Daya Rendah dapat dinonaktifkan melalui perangkat lunak Cooler Master.

2. Saat tingkat daya baterai turun di bawah 5%, mouse akan beralih ke **MODE** Tidur Lebap. Semua lampu akan mati, termasuk lampu indikator.

TR.

Önemli!
En iyi pil kullanımını sağlamak için, kullanı ile kullanmadan önce lütfen şarj edin.
2 saat şarj edin.

BLUETOOTH MOD

A. BLUETOOTH KULLANIMI (İZNİL BARE)

Bluetooth'u ilk kez açma

1. Bluetooth modunu görmek için, fare 'in alt kapağından Kırmızı düğmesini değiştirin.

2. Eşleştirme Moduna girmek için "Eşleşme" düğmesine 3 saniye basın. Göstergeler, Eşleştirme Modunda olduğumuzu doğrulamak için saniyede 3 kez **MAVİ** renkte hızlı yanıp sönecek.

3. Eşleştirme başarılı olursa, göstergeler 3 saniye boyunca kesintisiz **BEYAZ** renkte yanacak. Başarısız olursa fare 30 saniye sonra Uyku Modunda girecek. Uyku Modundan, tüm fare aydınlatması kapanır.

Bluetooth modunu ilk seferden sonra tekrar etkinleştirmek

1. Bluetooth mod aktifleştirildiğinde, fare ürünün eşleştiği aktif kablosuz cihazlara yakınsa otomatik olarak bağlanacaktır.

2. Başarılı bir şekilde bağlandığında, göstergeler 3 saniye boyunca yaklaşık **BEYAZ** renkte yanacak. Başarısız olursa fare 30 saniye sonra Uyku Modunda girer. Uyku Modundan, tüm fare aydınlatması kapanır.

B. CİHAZLARDA FARE İÇİ MANUEL OLARAK EŞLEŞTİRİLMESİ

1. Bluetooth modunu görmek için, fare 'in alt kapağından Kırmızı düğmesini değiştirin.

2. Eşleştirme Moduna girmek için "Eşleşme" düğmesine 3 saniye basın. Göstergeler, Eşleştirme Modunda olduğumuzu doğrulamak için saniyede 3 kez **MAVİ** renkte hızlı yanıp sönecek.

3. Eşleştirme başarılı olursa, göstergeler 3 saniye boyunca kesintisiz **BEYAZ** renkte yanacak. Başarısız olursa fare 30 saniye sonra Uyku Modunda girer. Uyku Modundan, tüm fare aydınlatması kapanır.

2.4GHz MODU

A. 2.4 GHZ KABLOSUZ KULLANIMI (İZNİL BARE)

1. 2.4 GHz modunu görmek için, fare 'in alt kapağından Kırmızı düğmesini değiştirin. Göstergeler, bir cihaza bağlanmaya çalıştığını doğrulamak için her saniyede bir nazikce olarak **MAVİ** renkte yanıp sönecek.

2. Eşleme gerçekte cihazın, istediğiniz cihaza takın. Fare, cihaza otomatik olarak bağlanacaktır.

3. Başarılı bir şekilde bağlandığında, göstergeler 3 saniye boyunca yaklaşık **BEYAZ** renkte yanacak. Başarısız olursa fare 30 saniye sonra Uyku Modunda girer. Uyku Modundan, tüm fare aydınlatması kapanır.

4. Diğer cihazlarda eşleştirmek için, bazılar gösterde cihaza kilitlen fişeki çıkarılır ve başka bir cihazın takılar takın. Eşleşme başarılı olursa, göstergeler 3 saniye boyunca kesintisiz **BEYAZ** renkte yanacak. Başarısız olursa fare 30 saniye sonra Uyku Modunda girer. Uyku Modundan, tüm fare aydınlatması kapanır.

B. 2.4 GHZ DONANIM FİŞİNİ FAREYİ İÇİ MANUEL OLARAK EŞLEŞTİRME

1. 2.4 GHz modunu görmek için, fare 'in alt kapağından Kırmızı düğmesini değiştirin. Eşleştirme Moduna girmek için "Eşleşme" düğmesine 3 saniye basın. Göstergeler, Eşleştirme Modunda olduğumuzu doğrulamak için saniyede 3 kez **MAVİ** renkte hızlı yanıp sönecek.

2. Eşleme gerçekte cihazın, istediğiniz cihaza takın. Fare, cihaza otomatik olarak bağlanacaktır.

3. Eşleştirme başarılı olursa, göstergeler 3 saniye boyunca kesintisiz **BEYAZ** renkte yanacak. Başarısız olursa fare 30 saniye sonra Uyku Modunda girer. Uyku Modundan, tüm fare aydınlatması kapanır.

KABLOLU MOD

KABLOLU MOD'A GEÇİŞ

Fareyi değiştir Bluetooth veya 2.4 GHz Modunu geçirilmiştir

Fareyi değiştir kablolu olarak değiştirildiğinde ve bir PC veya dizüstü bilgisayara bağlandığında fare otomatik olarak Kablolu Mod'a geçecektir.

Fareyi değiştir Kablolu Modunu geçirilmiştir

PC veya dizüstü bilgisayara kablosu ile bağlandığında otomatik olarak kablolu mode geçer.

ŞARJ ETME

FARE 'İN ŞARJ EDİLMESİ

Fareyi değiştir Bluetooth veya 2.4 GHz Modunu geçirilmiştir

Fare kablosuz cihaza bağlı kalsa bile ve bir PC, dizüstü veya şarj kaynağına yerleştirildiğinde şarj olmaya başlayacaktır. LOGO ışığı şarj sırasında **YEŞİL NEFES** durumuna geçer ve pil seviyesi dolduğunda **SABİT YEŞİL** olarak değişir.

Fareyi değiştir Kablolu Modunu geçirilmiştir

Fare PC, dizüstü veya güç kaynağına takıldığında şarj olmaya başlayacaktır. LOGO ışığı şarj sırasında **YEŞİL NEFES** durumuna geçer ve pil seviyesi dolduğunda **SABİT YEŞİL** olarak değişir.

GÖSTERGE AYDINLATMA BİLGİLER

A. KABLOLU MOD

1. Eşleştirme Modunda, göstergeler saniyede 3 kez **MAVİ** renkte hızlı yanıp sönecek.

2. Bağlanma Modunda, göstergeler sürekli olarak her saniye **MAVİ** renkte yanıp sönecek.

3. Eşleştirme/Bağlantı başarılı olursa, göstergeler 3 saniye boyunca sabit **BEYAZ** renkte yanacak.

B. ŞARJ DURUMU GÖSTERGESİ

Fare bir PC, dizüstü bilgisayar veya güç kaynağına bağlandığında, LOGO ışığı şarj sırasında **YEŞİL NEFES** durumuna geçer ve pil seviyesi dolduğunda **SABİT YEŞİL** olarak değişir.

C. DÜŞÜK BATARYA UYARISI

1. Pil seviyesi %15'in altına düştüğünde, göstergeler bidirekt şekilde her 20 saniyede bir 3 kez **KIRMIZI** renkte yanacaktır. Bu göstergeler açık, fare Uyku Modunu girene veya PC, dizüstü bilgisayar veya güç kaynağına bağlanana kadar tekrarlanacaktır.

*Düşük Güç Modu yazılımı, Logitech Master yazılımı aracılığıyla özelleştirilebilir.

2. Pil seviyesi %5'in altına düştüğünde, fare tüm Uyku Modunu girecektir. Göstergeler kapalı olan aydınlatma kapatılacaktır.

وضع التشغيل

١) ثم تشغيل المفتاح الخاص بي وضع بلوتوث (BLUETOOTH) أو وضع 2.4 جيجا هرتز

يمكن تبديل الوضع الكهربائي ثلاثة: عند تشغيل المفتاح الخاص بي (BLUETOOTH) أو (2.4GHz) وضع الكهربائي الخاص أو الضوء معطل.

٢) ثم تشغيل المفتاح الخاص بي الوضع الكهربائي

يمكن تبديل الوضع الكهربائي ثلاثة: عند تشغيل الضوء الخاص أو الضوء معطل.

التحول الى الوضع الكهربائي

الشحن

١) ثم تشغيل المفتاح الخاص بي وضع بلوتوث (BLUETOOTH) أو وضع 2.4 جيجا هرتز

يمكن تبديل الوضع الكهربائي ثلاثة: عند تشغيل الضوء الخاص أو الضوء معطل.

٢) ثم تشغيل المفتاح الخاص بي الوضع الكهربائي

يمكن تبديل الوضع الكهربائي ثلاثة: عند تشغيل الضوء الخاص أو الضوء معطل.

الضوء المؤشر

إعادة تعبئة البطارية

١) في وضع الكهربائي، سيومض المؤشر باللون الأزرق بسرعة ٥ مرات كل ثانية.

٢) في وضع الشحن، سيومض المؤشر باللون الأزرق مرة كل ثانية.

٣) في حالة شحن الكهربائي بالكامل، سيضيء المؤشر باللون الأزرق لمدة ثانية واحدة كل ثانية.

ر الوضع الكهربائي

عند توصيل الشاحن بمقبول الكهربائي الخاص أو الضوء معطل أو مضيء، سيومض المؤشر باللون الأحمر لمدة ثانية واحدة كل ثانية. عند اكتمال الشحن، سيظل المؤشر الأحمر مضيئًا. عند انقطاع التيار الكهربائي، سيعود المؤشر إلى الوضع الأصلي.

مؤشر حالة الشحن

١) عندما ينخفض مستوى البطارية إلى أقل من 10%، سيومض المؤشر بسرعة ٥ مرات كل ثانية. عندما ينخفض مستوى البطارية إلى أقل من 5%، سيومض المؤشر باللون الأحمر لمدة ثانية واحدة كل ثانية. عند شحن الشاحن في وضع الشحن أو وضع الضوء المعطل، سيعود المؤشر إلى الوضع الأصلي.

٢) عند انخفاض مستوى البطارية إلى أقل من 10%، يتوقف الشاحن في وضع الشحن الضوء. سيعود إيقاف تشغيل جميع المصابيح ما لم يكن الشاحن.

مستوى البطارية المنخفضة

وضع بلوتوث (BLUETOOTH)

تشغيل بلوتوث (BLUETOOTH) لأول مرة

١. ابدأ المفتاح الخاص بي الضوء على الجانب الخلفي للشاحن للانتقال في وضع بلوتوث (BLUETOOTH).

٢. اضغط على زر "الاقتران" لمدة 3 ثوانٍ للدخول في وضع الاقتران. سيومض المؤشر بين ما باللون الأزرق والأحمر مرة واحدة كل ثانية. عند الاقتران في وضع الاقتران.

٣. في حالة نجاح الاقتران، سيضيء المؤشر باللون الأزرق لمدة ثانية واحدة كل ثانية. إذا لم يتم وضع الاقتران، سيدخل الشاحن في وضع السكون بعد 30 ثانية. في وضع السكون، سيعود إيقاف تشغيل جميع الشاحن بالكامل.

تشغيل بلوتوث (BLUETOOTH) بعد المرة الأولى

١. عند تشغيل وضع البلوتوث (BLUETOOTH)، سيدخل الشاحن تلقائيًا بالجهاز الذي تم ربطه سابقًا في غضون ثوانٍ.

٢. في حالة الاتصال بنجاح، سيضيء المؤشر باللون الأزرق لمدة ثانية واحدة كل ثانية. إذا لم يتم وضع الاقتران، سيدخل الشاحن في وضع السكون بعد 30 ثانية. في وضع السكون، سيعود إيقاف تشغيل جميع الشاحن بالكامل.

أ. تشغيل بلوتوث (BLUETOOTH) لأول مرة

١. ابدأ المفتاح الخاص بي الضوء على الجانب الخلفي للشاحن للانتقال في وضع بلوتوث (BLUETOOTH).

٢. اضغط على زر "الاقتران" لمدة 3 ثوانٍ للدخول في وضع الاقتران. سيومض المؤشر بين ما باللون الأزرق والأحمر مرة واحدة كل ثانية. عند الاقتران في وضع الاقتران.

٣. في حالة نجاح الاقتران، سيضيء المؤشر باللون الأزرق لمدة ثانية واحدة كل ثانية. إذا لم يتم وضع الاقتران، سيدخل الشاحن في وضع السكون بعد 30 ثانية. في وضع السكون، سيعود إيقاف تشغيل جميع الشاحن بالكامل.

ب. الاقتران بالجهاز بعد

وضع 2.4 جيجا هرتز

١. ابدأ المفتاح الخاص بي الضوء على الجانب الخلفي للشاحن للانتقال في وضع 2.4 جيجا هرتز. سيومض المؤشر باللون الأزرق مرة كل ثانية. الأزرق مرة كل ثانية. عند الاتصال بنجاح.

٢. تم توصيل وحدة الاستقبال بالجهاز المضيف. يمكن أن يعمل الشاحن الآن بالجهاز.

٣. في حالة الاتصال بنجاح، سيضيء المؤشر باللون الأزرق لمدة ثانية واحدة كل ثانية. إذا لم يتم وضع الاقتران، سيدخل الشاحن في وضع السكون بعد 30 ثانية. في وضع السكون، سيعود إيقاف تشغيل جميع الشاحن بالكامل.

٤. إذا كان الجهاز المضيف يدعم وظيفة إعادة الاتصال، فإن الشاحن يدخل تلقائيًا في وضع الاقتران. في حالة نجاح الاقتران، سيضيء المؤشر باللون الأزرق لمدة ثانية واحدة كل ثانية. إذا لم يتم وضع الاقتران، سيدخل الشاحن في وضع السكون بعد 30 ثانية. في وضع السكون، سيعود إيقاف تشغيل جميع الشاحن بالكامل.

أ. تشغيل 2.4 جيجا هرتز لأول مرة

١. ابدأ المفتاح الخاص بي الضوء على الجانب الخلفي للشاحن للانتقال إلى وضع 2.4 جيجا هرتز. اضغط على زر "الاقتران" لمدة 3 ثوانٍ للدخول في وضع الاقتران. سيومض المؤشر باللون الأزرق مرة كل ثانية. الأزرق مرة كل ثانية. عند الاتصال بنجاح.

٢. تم توصيل وحدة الاستقبال بالجهاز المضيف. يمكن أن يعمل الشاحن الآن بالجهاز.

٣. في حالة الاتصال بنجاح، سيضيء المؤشر باللون الأزرق لمدة ثانية واحدة كل ثانية. إذا لم يتم وضع الاقتران، سيدخل الشاحن في وضع السكون بعد 30 ثانية. في وضع السكون، سيعود إيقاف تشغيل جميع الشاحن بالكامل.

ب. الاقتران بالجهاز بعد 2.4 جيجا هرتز

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

© 2021 Creative Micro Technology Inc. All Rights Reserved
All trademarks are registered to their respective owners
Ver 1.0(2021/01 51203-000-07

ISED Canada Statement:
This device complies with RSS Gen of the Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1) this device may not cause interference and
2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Radiation Exposure: This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment
RF Exposure Statement
To maintain compliance with IC's RF Exposure guidelincs, This cquipment should be installed and operated with minimum distance of 5mm the radiator your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter
Déclaration de l'ISED Canada :
Cet appareil est conforme aux Règles du RSS Gen du Canada. L'opération est sous réserve des deux conditions suivantes :
1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences et
2) ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris peut provoquer le fonctionnement indésirable de l'appareil.
Exposition aux rayonnements : Cet équipement est conforme aux radiations du Canada limites d'exposition pour un environnement incontrôlé
noncé d'exposition RF
Pour maintenir le respect des guides d'exposition RF d'IC, cquipment doit être installé et actionné avec une distance minimale de 5mm le radiateur de votre corps. Cet appareil et ses antennes ne doivent pas être co-localisé ou en opération en conjonction avec toute autre antenne ou émetteur

© 2021 Creator Mayor Technology Inc. All Rights Reserved
All trademarks are registered to their respective owners
Ver 1.0(2021101 - 51203-000-G7