Material: 105g coated paper size: 60X80mm printing: single black + double gray color

fold

This page is the cover

AMEGAT

USER MANUAL

MagFusion GameFrost
Magnetic Wireless Charger
with Active Cooling

Benutzerhandbuch | Manuel de l'Utilisateur | Manual de Usuario
Manual de Usuário | Instrukcja obsługi
Kullanım kılavuzu | 取扱説明書 | РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
使用手册 | دليل المستخدم

Product Diagram

Produkt Diagramm | Schéma du produit | Diagrama del producto | Diagramma del prodotto | Diagram Produk | Schemat produktu | Ürün Diyagramı | 製品図 | Схема изделия | 產品圖解 | مخطط المنتج

❶ LED light button | LED-Lichtknopf | Bouton LED lumineux | Botón de luz LED | Pulsante luce LED | Tombol lampu LED | Przycisk światła LED | LED ışık düğmesi | 指示灯按钮 | LED 指示灯按钮 | 指示灯按钮 | زر ضوء LED

Short press the button to switch the lighting mode between Solid, Breathing and Off.
Drücken Sie kurz die Taste, um zwischen den Beleuchtungsmodi "Dauerlicht", "Atmungseffekt" und "Aus" zu wechseln.
Appuyez brièvement sur le bouton pour basculer entre les modes d'éclairage "Fixe", "Respiration" et "Éteint".
Presiona brevemente el botón para cambiar entre los modos de iluminación "Sólido", "Respiración" y "Apagado".
Premi brevemente il pulsante per passare tra le modalità di illuminazione "Fisso", "Respiro" e "Spento".
Tekan tombol sebentar untuk beralih antara mode pencahayaan "Solid", "Bernapas", dan "Mati".
Krótkie naciśnięcie przycisku zmienia tryb oświetlenia między "Jednolitym", "Oddychającym" i "Wyłączonym".
Aydınlatma modunu "Sabit", "Nefes" ve "Kapalı" arasında değiştirmek için düğmeye kısa süreli basın.
ボタンを短く押すと、「ソリッド」、「ブリージング」、「オフ」の照明モードを切り替えます。
Краткое нажатие на кнопку переключает режим подсветки между свечением, пульсацией и выключением.
短按按钮可在"固定"、"呼吸"和"熄灭"之间切换照明模式。
اضغط لفترة قصيرة على الزر للتبديل بين الأنماط "ثابت"، "تنفس" و"إطفاء".

❷ Cooling button | Kühltaste | Bouton de refroidissement | Botón de enfriamiento | Pulsante di raffreddamento | Tombol pendingin | Przycisk chłodzenia | Soğutma düğmesi | 冷却按钮 | 制冷按键 | Кнопка охлаждения | زر التبريد

Short press the button to switch the cooling mode between Common, Medium, Freezing and Off. Long press the button for 3s to switch the temperature unit between °F and °C on the LCD screen.
Drücken Sie kurz die Taste, um zwischen den Kühlmodi "Normal", "Mittel", "Einfrieren" und "Aus" zu wechseln. Drücken Sie lange auf die Taste, um die Temperatureinheit zwischen °F und °C auf dem LCD-Bildschirm zu wechseln.
Appuyez brièvement sur le bouton pour basculer entre les modes de refroidissement "Normal", "Moyen", "Congélation" et "Éteint". Appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes pour basculer l'unité de température entre °F et °C sur l'écran LCD.

Presiona brevemente el botón para cambiar entre los modos de refrigeración "Común", "Medio", "Congelación" y "Apagado". Mantén presionado el botón durante 3 segundos para cambiar la unidad de temperatura entre °F y °C en la pantalla LCD.
Premi brevemente il pulsante per passare tra le modalità di raffreddamento "Normale", "Medio", "Congelamento" e "Spento". Tieni premuto il pulsante per 3 secondi per passare dall'unità di temperatura °F a °C sullo schermo LCD.
Tekan tombol sebentar untuk beralih antara mode pendinginan "Biasa", "Sedang", "Membekuan" dan "Mati". Tekan tombol dalam waktu lama selama 3 detik untuk beralih unit suhu antara °F dan °C pada layar LCD.
Krótkie naciśnięcie przycisku zmienia tryb chłodzenia między "Normalnym", "Średnim", "Zamrażaniem" i "Wyłączonym". Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby zmienić jednostkę temperatury między °F i °C na wyświetlaczu LCD.
Soğutma modunu "Normal", "Orta", "Dondurma" ve "Kapalı" arasında geçiş yapmak için düğmeye kısa süreli basın. LCD ekranında sıcaklık birimini °F ve °C arasında değiştirmek için düğmeyi 3 saniye basılı tutun.
ボタンを短く押すと、冷却モードを「通常」、「中」、「凍結」、「オフ」の間で切り換えます。ボタンを3秒間押すと、LCD画面上で温度単位を°Fと°Cの間で切り換えます。
Краткое нажатие на кнопку переключает режим охлаждения: обычный, средний, замораживание и выключение. Удерживайте кнопку в течение 3 с, переключает единицы измерения температуры на LCD экране между °F и °C.
按按钮可切换"普通"、"中等"、"冷冻"和"关闭"模式。长按按钮3秒可在LCD屏幕上切换温度单位为°F和°C。
اضغط لفترة قصيرة على الزر لتبديل وضع التبريد بين "عادي"، "متوسط"، "تجميد" و"إطفاء". اضغط مطولاً على الزر لمدة 3 ثوانٍ لتبديل وحدة درجة الحرارة بين °F و°C على شاشة LCD.

Charging Your Phone

Laden Sie Ihr Handy auf
Charger votre téléphone
Cargando su teléfono
Carica il tuo telefono
Mengisi Daya Ponsel Anda
Ładowanie telefonu

Telefonunuzu Şarj Etme
スマートフォンを充電する
Зарядка телефона
为您的手机充电
شحن هاتفك

Note

Note | Note | Nota | Nota | Catalan | Notatka | Not | ノート | Примечание | 注意 | ملاحظة

- This wireless charger can provide magnetic alignment for iPhone 12/13/14/15 series.
Dieses kabellose Ladegerät kann eine magnetische Ausrichtung für die iPhone 12/13/14/15-Serie bieten.
Cette chargeuse sans fil peut fournir un alignement magnétique pour iPhone série 12/13/14/15.
Esta cargadora inalámbrica puede proporcionar alineación magnética para iPhone 12/13/14/15 series.
Questo caricatabile wireless può fornire l'allineamento magnetico per la serie iPhone 12/13/14/15.
Pengisi daya nirkabel ini dapat memberikan penyelarasan magnetik untuk seri iPhone 12/13/14/15.
Ta bezprzewodowa ładowarka może zapewnić wyrównanie magnetyczne dla serii iPhone 12/13/14/15.
Bu kablosuz şarj cihazı iPhone 12/13/14/15 serisinin mıknatıslanmasına olanak sağlayabilir.
内蓋されている磁石により、iPhone 12/13/14/15 シリーズにぴったり吸着します。
Это беспроводное зарядное устройство обеспечивает магнитное выравнивание для iPhone серий 12/13/14/15.
此无线充电器可以确保您的iPhone 12/13/14/15系列手机。
يمكن أن يقدم هذا الشاحن اللاسلكي محاذيه مغناطيسية مع هواتف عائلة آيفون iPhone 12/13/14/15

- The cooling system will automatically work when connected with the phone, and stop about 3.5 minutes later after disconnecting.
Das Kühlsystem wird automatisch aktiviert, wenn es mit dem Telefon verbunden ist, und 3 Minuten nach dem Trennen gestoppt.
Le système de refroidissement fonctionnera automatiquement lorsqu'il est connecté au téléphone et s'arrêtera 3 minutes après la déconnexion.
El sistema de enfriamiento funcionará automáticamente al estar conectado al teléfono, y se detendrá 3 minutos después de desconectarse.

Il sistema di raffreddamento funzionerà automaticamente quando è collegato al telefono e si fermerà 3 minuti dopo la disconnessione.
Sistem pendingian akan otomatis berfungsi ketika terhubung dengan ponsel, dan berhenti 3 menit setelah terputus.
System chłodzenia będzie automatycznie działał po połączeniu z telefonem i zatrzyma się 3 minuty po odłączeniu.
Soğutma sistemi telefonla bağlandığında otomatik olarak çalışacak ve bağlantı kesildikten 3 dakika sonra duracak.
冷却システムは電話と接続されると自動的に作動し、切断後3分間に停止します。
Система охлаждения автоматически сработает при подключении к телефону и прекратит работу через 3 минуты после отключения.
冷设系统将在手机连接时自动工作，断开连接大约3分钟后停止。
سيعمل نظام التبريد تلقائيًا عند توصيله بالهاتف، ويتوقف بعد 3 دقائق من فصله.

- If you use a cardiac pacemaker, consult your doctor before using this product.
Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, konsultieren Sie vor der Verwendung dieses Produkts Ihren Arzt.
Si vous utilisez un stimulateur cardiaque, consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit.
Si utiliza un marcapasos cardíaco, consulte a su médico antes de utilizar este producto.
Se si utilizza un pacemaker cardiaco, consultare il medico prima di utilizzare questo prodotto.
Jika Anda menggunakan alat pacu jantung, konsultasikan dengan dokter Anda sebelum menggunakan produk ini.
Jeśli używasz rozrusznika serca, przed użyciem tego produktu skonsultuj się z lekarzem.
ペースメーカーを使用している場合は、本製品を使用する前に医師にご相談ください。
Если вы используете кардиостимулятор, проконсультируйтесь с врачом перед применением данного устройства.
如果您正在使用心臟起搏器，請在使用本產品前諮詢醫生。
إذا كنت تستخدم جهاز تنظيم ضربات القلب، فاستشر طبيبك قبل استخدام هذا المنتج

- Do not bring magnetic cards (credit cards, cash cards, etc.) close to the product. Please note that we are not responsible for any damage to card data due to the influence of magnets.
Bringen Sie keine Magnetkarten (Kreditkarten, Geldkarten etc.) in die Nähe des Produkts. Bitte beachten Sie, dass wir für Schäden an Kartendaten durch den Einfluss von Magneten keine Haftung übernehmen.
Ne pas approcher des cartes magnétiques (cartes de crédit, cartes de paiement, etc.) à proximité du produit. Veuillez noter que nous ne sommes pas responsables de tout dommage aux données de la carte dû à l'influence des aimants.
No acerque tarjetas magnéticas (tarjetas de crédito, tarjetas de efectivo, etc.) al producto. Tenga en cuenta que no somos responsables de ningún daño a los datos de la tarjeta debido a la influencia de los imanes.

Non avvicinare carte magnetiche (carte di credito, bancomat, ecc.) al prodotto. Tieni presente che non siamo responsabili per eventuali danni ai dati della carta dovuti all'influenza dei magneti.
Jangan mendekatkan kartu bermagnet (kartu kredit, kartu tunai, dll.) ke dekat produk. Harap dicatat bahwa kami tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan pada data kartu karena pengaruh magnet.
Nie zbliżaj kart magnetycznych (kart kredytowych, płatniczych itp.) do produktu. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia danych karty spowodowane działaniem magnesów.
磁気カード（クレジットカード、キャッシュカード等）を本製品に近づけないでください。 磁気の影響によるカードデータの破損に対しては、責任では負担をいかねますので、あらかじめご了承ください。
Не подносите магнитные (кредитные, платежные и др.) карты близко к изделию. Учтите, что мы не несем ответственности за ущерб данным карты из-за воздействия магнитов.
请勿将磁卡（信用卡、现金卡等）靠近本产品。请注意，因磁铁影响造成卡数据损坏，不负责任。
تجنب إبقاء البطاقات المغناطيسية (بطاقات الائتمان، بطاقات النقد، إلخ) بالقرب من المنتج. ملاحظة أننا لسنا مسؤولين عن أي تلف لبيانات البطاقة بسبب المغناطيس.

Warning

Warnung | Avertissement | Advertencia | Avertimento | Peringatan | Ostrzeżenie | Uyarı | 警告 | Предупреждение | 警告 | تحذير

- Do not place anything other than compatible devices on top of this product.
Platzieren Sie keine anderen als kompatible Geräte auf diesem Produkt.
Ne placez rien d'autre que des appareils compatibles sur ce produit.
No coloque nada que no sean dispositivos compatibles encima de este producto.
Non posizionare altro che dispositivi compatibili sopra questo prodotto.
Jangan letakkan apa pun selain perangkat yang kompatibel di atas produk ini.
Nie umieszczaj na tym produkcie niczego poza kompatybilnymi urządzeniami.
本製品の上には対応機器以外のものを置かないでください。
Не кладите на изделие ничего, кроме совместимых устройств.
请勿将可兼容设备以外的任何物品放置在本产品上。
لا تضع أي شيء آخر غير الأجهزة المتوافقة فوق هذا المنتج.

- Charging while there is an object (especially metal) between the product and a device may cause heat or fire. Remove the case or smartphone with metal parts before charging.
Das Aufladen, während sich ein Gegenstand (insbesondere Metall) zwischen dem Produkt und einem Gerät befindet, kann zu Hitze oder Feuer führen. Entfernen Sie vor dem Laden die Hülle oder den Smartphone mit Metallteilen.
Charger alors qu'il y a un objet (en particulier du métal) entre le produit et un appareil peut provoquer une chaleur ou un incendie. Retirez la coque ou l'anneau du smartphone contenant du métal avant de charger.
Cargar mientras hay un objeto (especialmente metálico) entre el producto y un dispositivo puede provocar calor o incendio. Retire la funda o el anillo del teléfono inteligente que contengan metal antes de cargar.
La ricarica mentre è presente un oggetto (soprattutto metallo) tra il prodotto e un dispositivo può causare calore o incendio. Rimuovere la custodia o l'anello dello smartphone che contiene metallo prima della ricarica.
Mengisi daya saat ada benda (terutama logam) di antara produk dan perangkat dapat menyebabkan panas atau kebakaran. Lepaskan casing atau cincin ponsel cerdas yang mengandung bahan logam sebelum mengisi daya.
Ładowanie, gdy między produktem a urządzeniem znajduje się przedmiot (zwłaszcza metalowy) może spowodować przegrzanie lub pożar. Przed ładowaniem zdejmij obudowę lub pierścień smartfona, który zawiera metal.
本製品と機器の間に物（特に金属）を挟んだまま充電すると、発熱や発火の原因となる恐れがあります。充電を開始する前にケースを取り外してください。
Если между изделием и устройством находится какой-либо предмет (особенно металлический), зарядка может вызвать перегрев или возгорание. Если чехол или корпус смартфона содержит металл, снимите его перед зарядкой.
本產品和設備之間存在物體（特別是金屬）時進行充電可能會導致發熱或火災。充電前請取下含有金屬的外殼或智能手機殼。
عند شحن الجهاز وجود جسم (وخاصة المعدن) بين المنتج والجهاز قد يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة أو نشوب حريق. قم بإزالة الغطاء أو حلقة الهاتف الذكي التي تحتوي على معدن قبل الشحن.

- Keep away from liquids and extreme heat.
Von Flüssigkeiten und extremer Hitze fernhalten.
Tenir à l'écart des liquides et de la chaleur extrême.
Mantenga el producto alejado de líquidos y calor extremo.
Tenere lontano da liquidi e calore estremo.
Jauhkan dari cairan dan panas yang ekstrim.
Przechowywać z dala od płynów i ekstremalnego ciepła.
Sıvılardan ve aşırı ısıdan uzak tutun.
湿度が高い場所、極端に高温や低温の場所に長時間放置しないでください。
Избегайте воздействия жидкостей и чрезмерного нагрева.
请勿接触或暴露极端高温。
الابتعاد عن السوائل والحرارة الشديدة

- Do not leave it in humid, extremely hot or cold place for a long time.
Lassen Sie es nicht längere Zeit an einem feuchten, extrem heißen oder kalten Ort liegen.
Ne le laissez pas dans un endroit humide, extrêmement chaud ou froid pendant une longue période.
No lo deje en un lugar húmedo, extremadamente caliente o frío durante mucho tiempo.
Non lasciarlo a lungo in luoghi umidi, estremamente caldi o freddi.
Jangan tinggalkan di tempat yang lembab, sangat panas atau dingin untuk waktu yang lama.
Nie pozostawiaj go w wilgotnym, bardzo gorącym lub zimnym miejscu przez dłuższy czas.
Nemli, aşırı sıcak veya soğuk ortamlarda uzun süre bırakmayınız.
湿度が高い場所、高温、寒い場所に長時間置いないでください。
Не оставляйте во влажном, очень жарком или холодном месте на долгое время.
请勿将其长期暴露于潮湿、高温或低温环境。
لا تترك في مكان رطب أو حار جدًا أو بارد جدًا لفترة طويلة.

Product Care and Precautions

Produktpflege und Vorsichtsmaßnahmen
Entretien et précautions du produit
Cuidados y precauciones del producto
Cura e precauzioni del prodotto
Perawatan produk dan tindakan pencegahan
Pielęgnacja produktu i środki ostrożności
Ürün Bakımı ve Önlemler
製品のお手入れと使用上の注意
Уход и меры предосторожности
商品保養及注意事項
العناية بالمنتج والاحتياطات

- Charger above 45W (not included) is recommended for better performance.
Für eine bessere Leistung wird ein Ladegerät über 45W (nicht im Lieferumfang enthalten) empfohlen.
Un chargeur supérieur à 45W (non inclus) est recommandé pour de meilleures performances.
Se recomienda un cargador de más de 45W (no incluido) para un mejor rendimiento.
Per prestazioni migliori si consiglia un caricabatterie superiore a 45W (non incluso).
Pengisi daya di atas 45W (tidak termasuk) disarankan untuk kinerja yang lebih baik.
Aby uzyskać lepszą wydajność, zalecana jest ładowarka o mocy powyżej 45W (nie dołączona do zestawu).
Daha iyi performans için 45W üzeri şarj cihazı (dahil değildir) önerilir.
製品のパフォーマンスを向上させるために、45W以上の電力の充電器（パッケージには含まれていません）を使用することをお勧めします。
Для повышения эффективности рекомендуется использовать зарядное устройство мощностью более 45 Вт (не входит в комплект).
建議使用高于45W以上的充電器（包裝不在這項產品當中）。
يوصى باستخدام شاحن أعلى من 45 وات (غير مضمن) للحصول على أداء أفضل.

Specifications

Specifications | Spezifikationen | Spécifications | Especificaciones | Specifiche | Spesifikasi | Specyfikacje | Özellikler | 製品仕様 | Технические характеристики | 規格 | مواصفات

Model	Model	Modèle	Modelo	Modello	Model	Model	Model