Wireless Headphones

ET6



User Guide

English ----------05
Deutsch----------12
Español----------19
Français----------26
Italiano----------33
日本語----------40

1. Package Accessories



2*Holyhigh Earbuds 1*Charging Case 1*Type-C Charging Cable 1*User Manual 4*Pairs of Ear Tips	2*Holyhigh Kopfhörer 1*Ladecase 1*Ladekabel Typ-C 1*Benutzerhandbuch 4*Paar Ohrpads
2*Auriculares Holyhigh 1*Estuche de Carga 1*Cable de Carga Tipo-C 1*Manual de Usuario 4*Pares de Tapa de Silicona	2*Écouteurs Holyhigh 1*Boîtier de Charge 1*Câble de Charge de Type-C 1*Manuel de l'Utilisateur 4*Paires d'Embouts Auriculaires
2*Auricolari Holyhigh 1*Custodia di ricarica 1*Cavo di ricarica di tipo-C 1*Manuale dell'utente 4*Paia di auricolari	2*Holyhigh イヤホン 1*充電ケース 1*Type-C 充電ケーブル 1*取扱説明書 4*イヤーピース

2. Product Introduction



1. Multifunctional Button 2. LED Indicator of Earbud 3. Pairing Pins on Earbud 4. Type-C Charging Port 5. LED Indicator of Charging Case 6. Charging Pins on Charging Case	1. Multifunktionstaste 2. LED Anzeige des Kopfhörers 3. Pairing Pins auf Kopfhörer 4. Ladeanschluss Typ-C 5. LED Anzeige des Ladecases 6. Ladestifte am Ladecase
1. Botón Multifuncional 2. Indicador LED del Auricular 3. Pines de Carga del Auricular 4. Puerto de Carga Tipo-C 5. Indicador LED del Estuche de Carga 6. Pines de Carga del Estuche de Carga	1. Touches Multifonctions 2. Indicateur LED de Casque 3. Contacts de Charge des Écouteurs 4. Port de Charge Type-C 5. Indicateur LED du Boîtier de Charge 6. Broche de Charge du Boîtier de Charge
1. Pulsante multifunzione 2. Indicatore LED dell'auricolare 3. Pin di ricarica dell'auricolare 4. Porta di ricarica di tipo-C 5. Indicatore LED della custodia di ricarica 6. Perni di ricarica sulla custodia di ricarica	1. 多機能ボタン 2. イヤホンのLEDインジケータ 3. イヤホンのペアリングピン 4. Type-C 充電口 5. 充電ケースのLEDインジケータ 6. 充電ケースの充電ピン

Usage Instructions

1. After you open the package for the first time use, please tear off the insulation film on the earbuds, then charge the earbuds and charging case via charging cable for at least 10 minutes; do not take out the earbuds during this period.



2. The earbuds are installed with a pair of medium-sized ear tips by default. Please select the suitable size for secure fit.

3. How to pair

a) **Binaural mode** instructions:

Open the charging case and take out the earbuds or press and hold the Multifunctional Button (MFB) for 2 seconds in power-off state to turn them on, the left and right earbuds will enter TWS pairing mode automatically.

After the pairing is successful, the indicator of the main earbud will flash red and blue light alternately and the indicator of the secondary earbud will flash blue light every 2 seconds, and a voice prompt "Pairing" will follow from the main earbud. At this time, turn on the Bluetooth function of your phone, search "Holyhigh ET6" and click to pair. After the pairing is successful, the earbuds will prompt you with "Connected" . When you take out the earbuds for use, the indicators of earbuds will go out.

b) **Mono mode** instructions:

Open the charging case and take out a single earbud or press and hold the MFB for 2 seconds in power-off state to turn it on. At this time, please double click the MFB on the earbud, then a voice prompt "Pairing" will follow and the indicator of the earbud will flash red and blue light alternately. Turn on the Bluetooth function of your phone, search "Holyhigh ET6" , and click to pair. After the pairing is successful, the earbud will prompt you with "Connected" .

Note:

If you are using one earbud in mono mode but you need to switch to binaural mode, and the charging case and it has battery power, please open the charging case and take out the other earbud for use.

4. How to reset

1) Delete the pairing name "Holyhigh ET6" on your mobile phone and turn off the Bluetooth function.

2) Turn off the earbuds then press and hold the MFB for 7 seconds in power-off state, release the MFB after the red and blue LED indicators rapidly flash three times at the same time, then let the earbuds stay still for 5 seconds.

3) Put the earbuds back into the charging case and close the charging case lid.

4) Take out the earbuds from the charging case and they enter pairing mode. That means the earbuds have been reset successfully.

5) If the reset fails, please repeat the above steps.

5. How to control

Turn on	Open the charging case and take out earbuds/press and hold the MFB for 2s in power-off state
Turn off	Put back into the charging case/press and hold the MFB for 5s in non-playing state
Play	Double click the MFB on L/R earbud
Pause	Double click the MFB on L/R earbud
Previous song	Press and hold the MFB on L earbud for 2s (with a prompt tone) Note: In mono mode, long press the MFB on L earbud for 2s will skip to next song.

Next song	Press and hold the MFB on R earbud for 2s (with a prompt tone)
Volume down (in calling state)	Press and hold the MFB on L earbud for 2s Volume can be turned down continuously if you keep the MFB pressed. Note: In mono mode, this function is unavailable.
Volume down (in music playing state)	Click the MFB on L earbud to decrease the volume by one level. Note: Do not click too fast, otherwise the music may be paused due to misoperation. This function is unavailable in mono mode.
Volume up (in calling state)	Press and hold the MFB on R earbud for 2s Volume can be turned up continuously if you keep the MFB pressed. Note: In mono mode, this function is unavailable.
Volume up (in music playing state)	Click the MFB on R earbud to increase the volume by one level. Note: Do not click too fast, otherwise the music may be paused due to misoperation. This function is unavailable in mono mode.
Answer a call	Double click the MFB on L/R earbud
Hang up a call	Double click the MFB on L/R earbud
Reject a call	Press and hold the MFB on L/R earbud for 2s
Activate voice assistant	Click the MFB on L/R earbud 3 times

6. Product parameters

Version	5.0
Support protocol	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Working distance	10M (barrier-free)
Working time	Up to 6 hours (Varies by volume level and audio content)
Single earbud/charging case battery capacity	50mAh/500mAh
Charging times	Up to 5 times
Input current	5V1A
Charging time of earbuds	1.5 hours
Charging time of charging case	3 hours

7. LED Indicator

Status	Description	Voice prompt
Turn on	Blue light for about 2s	"Power on"
Turn off	Red light for about 3s	"Power off"
Pairing	The main earbud flashes red and blue light alternately and the secondary earbud flashes blue light every 2s	"Pairing"
Successful connection	Indicators of both earbuds go out	"Connected"
Earbuds are being charged	Red breathing light	/
Earbuds are fully charged	The light of indicators go out	/
Charging case is being charged	Flash white light	/
Charging case is fully charged	White light constantly on	/
When earbuds are placed in the case for charging case, the indicator of charging case	Flash white light	/

FAQ

1. The charging case still has battery power, but why the earbuds can not be charged?
Please first charge case, please confirm that whether the insulation film of the earbuds is removed or not.
8. Please confirm that the earbuds are correctly placed in the charging case. Otherwise, the earbuds can not be charged if the charging pins of earbuds and charging case don' t contact fully.

2. Why the sound quality of the earbuds and the charging case with a clean cotton cloth to ensure that there are no foreign objects.

3. Why is there a jamming when using the earbuds?
Please check the surrounding environment, the electromagnetic wave interference in the area may cause temporary jamming.

3. Can the left and right earbuds be connected separately to two different devices?
No.

AFTER-SALE SERVICE

Our customer service is friendly and hassle-free, please contact us if you need our help as following:
- Technical Support
- Package is Not in Perfect Condition.
- Orders beyond the deadline of the Amazon Return Window are also accepted.

Email: support@yogotec.com

Gebrauchsanweisung

1. Nachdem Sie die Verpackung zum ersten Mal geöffnet haben, reißen Sie bitte die Isolierfolie an den Kopfhörern ab und laden Sie die Kopfhörer und das Ladecase mindestens 10 Minuten lang über eines Ladekabel auf. Nehmen Sie die Kopfhörer während dieser Zeit nicht heraus.



2. Die **Kopfhörer** sind standardmäßig mit einem Paar mittelgroßer Ohrpads ausgestattet. Bitte wählen Sie die geeigneten Größe für einen sicheren Sitz.

3. Kopplung

a) Anweisungen für den **binauralen Modus:**
Öffnen Sie das Ladecase und nehmen Sie Kopfhörer heraus oder halten Sie die Multifunktionstaste (MFB) für 2 Sekunden lang gedrückt, um sie einzuschalten. Der linke und der rechte Kopfhörer wechseln automatisch in den TW-Kopplungsmodus.

Nach erfolgreicher Kopplung blinkt die Anzeige des Hauptkopfhörers abwechselnd rot und blau, und die Anzeige des Nebenkopfhörers blinkt alle 3 Sekunden blau, und vom Hauptkopfhörer folgt eine Sprachaufforderung „Pairing". Schalten Sie zu diesem Zeitpunkt die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons ein, suchen Sie nach „Holyhigh ET6" und klicken Sie zum Koppeln. Nach erfolgreicher Kopplung werden Sie von den Kopfhörern mit „Connected" aufgefordert. Wenn Sie die Kopfhörer zur Verwendung herausnehmen, erlöschen die Anzeigen der Kopfhörer.

b) Anweisungen für den **Mono Modus:**
Öffnen Sie das Ladecase und nehmen Sie einen einzelnen Kopfhörer heraus oder halten Sie den MFB im ausgeschalteten Zustand 2 Sekunden lang gedrückt, um ihn anzuschalten. Zu diesem Zeitpunkt doppelklicken Sie auf den MFB des Kopfhörers, dann ertönt eine Sprachaufforderung „Pairing", und die Anzeige des Kopfhörers blinkt abwechselnd rot und blau. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons ein, suchen Sie nach „Holyhigh ET6" und klicken Sie zum Koppeln. Nach erfolgreicher Kopplung werden Sie vom Kopfhörer mit "Connected" aufgefordert.

Hinweis:
Wenn Sie einen Kopfhörer im Mono Modus verwenden, aber in den binauralen Modus wechseln müssen und das Ladecase noch über Akkuenergie verfügt, öffnen Sie das Ladecase und nehmen Sie den anderen Kopfhörer zur Verwendung heraus.

4. Zurücksetzen

1) Löschen Sie den Kopplungsnamen "Holyhigh ET6" auf Ihrem Mobiltelefon und schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus.

2) Schalten Sie die Kopfhörer aus und halten Sie den MFB im ausgeschalteten Zustand 7 Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie den MFB los, nachdem die roten und blauen LED Anzeigen gleichzeitig dreimal schnell blinken, und lassen Sie die Kopfhörer 5 Sekunden lang ruhig stehen.

3) Setzen Sie die Kopfhörer wieder in das Ladecase ein und schließen Sie das Ladecase.

4) Nehmen Sie die Kopfhörer aus dem Ladecase und sie wechseln in den Kopplungsmamen. Das bedeutet, dass die Kopfhörer erfolgreich zurückgesetzt wurden.

5) Wenn das nicht zurücksetzt werden kann, wiederholen Sie bitte die obigen Schritte.

5. Kontrolle

Einschalten	Öffnen Sie das Ladecase und nehmen die Kopfhörer/drücken und halten die MFB 5 Sekunden lang im ausgeschalteten Zustand
Ausschalten	Setzen Sie die Ohrhörer wieder in das Ladecase ein /halten Sie den MFB 5 Sekunden lang im nicht spielenden Zustand gedrückt
Wiedergabe	Doppelklicken Sie auf den MFB am L / R Ohrhörer
Pausieren	Doppelklicken Sie auf den MFB am L / R Ohrhörer
Vorheriger Song	Halten Sie den MFB am L Ohrhörer 2 Sekunden lang gedrückt (mit einem Piepton) Hinweis: Im Mono-Modus, halten Sie 2 Sekunden lang den MFB am L Ohrhörer gedrückt halten, wird es zum nächsten Song gesprungen.

Nächster Song	Halten Sie den MFB am R Ohrhörer 2 Sekunden lang gedrückt (mit einem Piepton)
Lautstärke verringern (im Anruf-Zustand)	Halten Sie den MFB am L Ohrhörer 2 Sekunden lang gedrückt (die Lautstärke kann kontinuierlich verringert werden, wenn Sie den MFB gedrückt halten) Hinweis: Im Monomodus ist diese Funktion nicht verfügbar.
Lautstärke verringern (im Musikwiedergabe-Modus)	Klicken Sie den MFB am L Ohrhörer, um die Lautstärke um eine Stufe zu verringern. Hinweis: Klicken Sie nicht zu schnell, da sonst die Musik aufgrund einer Fehlbedienung angehalten werden kann. Diese Funktion ist im Monomodus nicht verfügbar.
Lautstärke erhöhen (im aufgelösten Zustand)	Halten Sie den MFB am R Ohrhörer 2 Sekunden lang gedrückt (die Lautstärke kann kontinuierlich erhöht werden, wenn Sie den MFB gedrückt halten) Hinweis: Im Monomodus ist diese Funktion nicht verfügbar.
Lautstärke erhöhen (im Musikwiedergabezustand)	Klicken Sie auf den MFB am R Ohrhörer, um die Lautstärke um eine Stufe zu erhöhen. Hinweis: Klicken Sie nicht zu schnell, da sonst die Musik aufgrund einer Fehlbedienung angehalten werden kann. Diese Funktion ist im Monomodus nicht verfügbar.
Eines Anruf beantworten	Doppelklicken Sie auf den MFB am L / R Ohrhörer
Einen Anruf auflegen	Doppelklicken Sie auf den MFB am L / R Ohrhörer
Eines Anruf blockieren	Halten Sie den MFB am L/R Ohrhörer 2 Sekunden lang gedrückt
Einen Anruf ablehnen	Drücken Sie zweimal auf den MFB am L / R Ohrhörer.

6. Produktparameter

Ausführung	5.0
Unterstütztes Protokoll	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Arbeitsentfernung	10 M (barrierefrei)
Arbeitszeit	Bis zu 6 Stunden (Variiert je nach Lautstärke und Audioinhalt)
Batteriekapazität für einen einzelnen Kopfhörer/ Ladecase	50mAh/500mAh
Ladezeiten	Bis zu 5 Mal
Eingangsstrom	5V1A
Ladezeit der Kopfhörer	1,5 Stunden
Ladezeit des Ladecases	2 Stunden

7. LED Anzeige

Status	Beschreibung	Voice prompt
Einschalten	Blaues Licht für ca. 2 Sekunden	"Power on"
Ausschalten	Rotes Licht für ca. 3 Sekunden	"Power off"
Kopplung	Der Hauptkopfhörer blinkt abwechselnd rotes und blaues Licht und der Nebenkopfhörer blinkt alle 2 Sekunden blaues Licht	"Pairing"
Erfolgreiche Verbindung	Die Anzeigen beider Kopfhörer gehen aus	"Connected"
Kopfhörer werden aufgeladen	Rotes Atemlicht	/
Kopfhörer sind voll aufgeladen	Das Licht der Indikatoren erlischt	/
Ladefall wird aufgeladen	Weißes Blitzlicht	/
Ladecase ist voll aufgeladen	Weißes Licht ist ständig an	/
Wenn Kopfhörer vom Ladecase zur Aufladung platziert sind, die Anzeige des Ladecases	Weißes Blitzlicht	/

FAQ

1. Das Ladecase hat immer noch Batteriestrom, aber warum können die Kopfhörer nicht aufgeladen werden?
A. Bitte bestätigen Sie bei einer Verwendung, ob der Isolierfilm der Kopfhörer entfernt wurde oder nicht.
B. Bitte bestätigen Sie, ob die Kopfhörer korrekt im Ladecase platziert sind. Andernfalls können die Kopfhörer nicht aufgeladen werden, wenn sich die Ladestifte der Kopfhörer und des Ladecases nicht vollständig berühren.
C. Wischen Sie die Stifte (gelbster Teil) der Kopfhörer und des Ladecases mit einem sauberen Baumwolltuch ab, um sicherzustellen, dass keine Fremdkörper vorhanden sind.

2. Warum kommt es bei der Verwendung der Kopfhörer zu einer Störung?
Aufgrund der Eigenschaften von Bluetooth-Kopfhörern kann die Störung durch elektromagnetische Wellen in der Umgebung zu vorübergehenden Störungen führen.

3. Können der linke und der rechte Kopfhörer getrennt an zwei verschiedene Geräte angeschlossen werden?
Nein.

AFTER-SALE SERVICE

Unser Kundenservice ist freundlich und reibungslos, wenden Sie sich bitte an uns, wenn Sie unsere Hilfe brauchen wie folgt:
- Technischer Support
- Die Verpackung ist nicht in perfektem Zustand.
- Bestellungen außerhalb der Rückgabezeit von Amazon werden ebenfalls akzeptiert.

E-Mail: support@yogotec.com

Instrucción de Uso

1. Al abrir el paquete para el primer uso, por favor retire las películas aislantes sobre los auriculares, luego cargue los auriculares y el estuche de carga por un cable de carga durante al menos 10 minutos; no saque los auriculares durante este periodo.



2. Los auriculares están instalados con un par de tapa de silicona de tamaño mediano de forma predeterminada. Por favor selecione el tamaño adecuado para un ajuste seguro.

3. Cómo emparejar

a) Instrucciones de **Modo binaural:**
Abra el estuche de carga y saque los auriculares o mantenga presionado los botones multifuncionales (MF) durante 2 segundos en estado apagado para encenderlos, el auricular izquierdo y el derecho entrarán automáticamente en el modo de emparejamiento TWS.

Después de que el emparejamiento sea exitoso, la luz indicadora del auricular principal parpadeará en rojo y azul alternativamente y la luz indicadora del auricular secundario parpadeará en azul cada 2 segundos, y la indicación de voz "Pairing" se emitirá por el auricular principal. En este momento, active la función Bluetooth de su teléfono móvil, busque "Holyhigh ET6" y haga clic para conectar. Una vez que el emparejamiento se haya exitoso, los auriculares le indicarán por voz "Conectado". Cuando saque los auriculares de su estuche de carga y entren en el modo de emparejamiento. Eso significa que los auriculares se han reinicializado correctamente.

b) Instrucciones de **Modo mono:**
Abra el estuche de carga y saque un auricular o mantenga presionado el botón multifuncional (MF) durante 2 segundos en estado apagado para encenderlo. En este momento, haga doble clic en el botón MF, luego se escuchará la indicación de voz "Pairing" y la luz indicadora del auricular parpadeará en rojo y azul alternativamente. Active la función de Bluetooth del teléfono móvil, busque "Holyhigh ET6" y haga clic para conectar. Una vez que el emparejamiento sea exitoso, el auricular emitirá la indicación de voz "Conectado".

Nota:
Si usted está usando un auricular en modo mono pero necesita cambiar al modo binaural, y el estuche de carga tiene potencia de batería, por favor abra el estuche y saque el otro auricular para usar.

4. Cómo reiniciar

1) Elimine el nombre de emparejamiento "Holyhigh ET6" y apague la función Bluetooth en su teléfono móvil.

2) Apague los auriculares, luego mantenga presionados nuevamente los botones MF durante 7 segundos, sudéstes después de que los indicadores LED parpadean rápidamente en rojo y azul 3 veces al mismo tiempo. Luego dejar que los auriculares permanezcan quietos durante 5 segundos.

3) Vuelva a colocar los auriculares en el estuche de carga y cierre el estuche de carga.

4) Saque los auriculares del estuche de carga y entran en el modo de emparejamiento. Eso significa que los auriculares se han reinicializado correctamente.

5) Si falla el reinicio, repita los pasos anteriores.

5. Cómo controlar

Encendido	Abre el estuche de carga y saque los auriculares/ mantenga presionado el botón MF durante 2s en estado apagado
Apagado	Coloque los auriculares en el estuche de carga/ mantenga presionados los botones MF durante 5s en estado de no reproducir
Reproducir	Haga doble clic en el botón MF del L/R
Pause	Haga doble clic en el botón MF del L/R
Canción anterior	Mantenga presionado el botón MF del L durante 2s (con la indicación de voz) Nota: En modo mono, mantenga presionado el botón MF del L durante 2s, saltará a la canción siguiente

Canción siguiente	Mantenga presionado el botón MF del R durante 2s (con la indicación de voz)
Volumen- (en estado de llamada)	Mantenga presionado el botón MF del L durante 2s (el volumen se puede reducir continuamente si mantenga presionado el botón MF) Nota: En modo mono, esta función no está disponible.
Volumen- (en estado de reproducción)	Haga clic en el botón MF del L para disminuir el volumen en un nivel. Nota: No haga clic demasiado rápido, de lo contrario, la música podría pausarse debido a una operación incorrecta. En modo mono, esta función no está disponible.
Volumen+ (en estado de llamada)	Mantenga presionado el botón MF del R durante 2s (El volumen se puede subir continuamente si mantenga presionado el botón MF) Nota: En modo mono, esta función no está disponible.
Volumen+ (en estado de reproducción)	Haga clic en el botón MF del R para aumentar el volumen en un nivel. Nota: No haga clic demasiado rápido, de lo contrario, la música podría pausarse debido a una operación incorrecta. En modo mono, esta función no está disponible.
Contestar la llamada	Haga un clic en el botón MF del L/R
Colgar la llamada	Haga un clic en el botón MF del L/R
Rechazar la llamada	Mantenga presionado el botón MF del L durante 2s
Activar el asistente de voz	Haga clic 3 veces en el botón MF del L/R

6. Parámetros del producto

Versión	5.0
Protocolo compatible	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Distancia operativa	10M (sin obstáculo)
Autonomía	Al maximizar el uno (Varía a usanda del livello del volume o contenuto audio)
Capacidad del auricular single /Cuidinda di ricarica	50mAh/500mAh
Frequenza di ricarica	Al massimo 5 cicli
Corrente di ingresso	5V1A
Tempo di ricarica degli auricolari	1,5 ore
Tempo di ricarica della Cuidadia di ricarica	2 ore

7. Indicador LED

Estados	Descripción	Indicación de voz
Encendido	Luz azul durante unos 2s	"Power on"
Apagado	Luz roja durante unos 3s	"Power off"
Emparejamiento	El auricular principal parpadeará en rojo y azul alternativamente y el auricular secundario parpadeará cada 2s	"Pairing"
Conexión exitosa	Se apagan los indicadores de ambos auriculares.	"Conectado"
Los auriculares están cargando.	Respiran la luz roja.	/
Los auriculares están completamente cargados.	Se apagan los indicadores.	/
El estuche de carga está cargando.	Parpadea la luz blanca.	/
El estuche de carga está completamente cargado.	La luz blanca está constantemente encendida.	/
Cuando los auriculares están cargando por el estuche de carga, el indicador del estuche de carga	Parpadea la luz blanca.	/
Cuando los auriculares están cargados por el estuche de carga, el indicador de carga	Parpadea la luz blanca.	/

FAQ

1. ¿Por qué no se pueden cargar los auriculares aún quedra batería del estuche de carga?
Por favor cargue uso, confirme que si las películas aislantes de los auriculares están eliminadas.
8. Confirme que los auriculares están bien colocados en el estuche de carga. De lo contrario, los auriculares no se pueden cargar si los pines de carga de los auriculares y el estuche de carga no se tomaban bien.

2. Consejos. El paño limpio (perdida) de los auriculares y el estuche de carga con un paño de algodón limpio para asegurarse de que no haya objetos extraños.

3. ¿Por qué hay un atasco al usar los auriculares?
Debido a las características de los auriculares Bluetooth, la interferencia de la onda electromagnética en el área puede causar un atasco temporal.

3. ¿Se pueden conectar los auriculares izquierdo y derecho por separado a dos dispositivos diferentes?
No.

SERVICIO POSTVENTA

Ofrecemos servicio de atención al cliente amigable y sin complicaciones, contáctenos si necesita ayuda de siguiente manera:
- Soporte técnico
- Paquete en condiciones imperfectas.
- Pedidos fuera del plazo límite de la fecha límite de la ventana de devolución de Amazon.

Correo electrónico: support@yogotec.com

Instructions d'Utilisation

1. Après avoir ouvert l'emballage pour la première utilisation, veuillez déchirer le film isolant sur les écouteurs, puis charger les écouteurs et le boîtier de charge via le câble de charge pendant au moins 10 minutes; ne retirez pas les écouteurs pendant cette période.

2. Les écouteurs sont installés avec une paire d'embouts d'oreille de taille moyenne par défaut. Veuillez sélectionner la taille appropriée pour un ajustement sûr.

3. Comment associer

a) Instructions du **mode binaural:**
Ouvrez le boîtier de chargement et retirez les écouteurs, ou appuyez et maintenez les boutons multifonctionnels (MFB) pendant 2 secondes à l'état hors tension pour les allumer, les écouteurs gauche et droit entreront automatiquement en mode d'appariage TWS.

Une fois l'appariage réussi, l'indicateur de l'écouteur principal clignotera alternativement en rouge et bleu et l'indicateur de l'écouteur secondaire clignotera en bleu toutes les 2 secondes, et une invite vocale «Pairing» suivra de l'écouteur principal. A ce moment, activez la fonction Bluetooth de votre téléphone, recherchez «Holyhigh ET6» et cliquez pour coupler. Une fois l'appariage réussi, l'écouteur vous demandera «Connecté». Lorsque vous retirez les écouteurs pour les utiliser, les indicateurs des écouteurs s'éteignent.

b) Instructions du **mode mono:**
Ouvrez le boîtier de chargement et retirez un seul écouteur, ou appuyez et maintenez le MFB pendant 2 secondes lors tension pour l'allumer. A ce moment, veuillez double-cliquer sur le MFB sur l'écouteur, puis une invite vocale «Pairing» suivra et l'indicateur de l'écouteur clignotera alternativement en rouge et bleu. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone, recherchez «Holyhigh ET6» et cliquez pour associer. Une fois l'appariage réussi, l'écouteur vous demandera «Connecté».

Remarque:
Si vous utilisez une oreillette en mode mono mais que vous devez passer en mode binaural et que le boîtier de charge est toujours alimenté par la batterie, veuillez ouvrir le boîtier de charge et retirer l'autre oreillette pour l'utiliser.

4. Comment réinitialiser

1) Supprimez le nom de couplage «Holyhigh ET6» sur votre téléphone mobile et désactivez la fonction Bluetooth.

2) Éteignez les écouteurs, puis appuyez et maintenez le MFB pendant 7 secondes hors tension, relâchez le MFB après que les indicateurs LED rouge et bleu clignotent rapidement trois fois en même temps, puis laissez les écouteurs rester immobiles pendant 5 secondes.

3) Remettez les écouteurs dans le boîtier de chargement et fermez le boîtier de chargement.

4) Retirez les écouteurs du boîtier de chargement et ils entrent en mode couplage. Cela signifie que les écouteurs ont été réinitialisés avec succès.

5) Si la réinitialisation échoue, veuillez répéter les étapes ci-dessus.

5. Comment contrôler

Allumer	Ouvrez le boîtier de charge et retirez les écouteurs / appuyez et maintenez le MFB pendant 2 secondes hors tension
Éteindre	Remettez dans le boîtier de charge / appuyez et maintenez le MFB pendant 5 secondes en état de non-jeu
Jouer	Double-cliquez sur le MFB de l'écouteur L / R
Pause	Double-cliquez sur le MFB de l'écouteur L / R
Chanson précédente	Appuyez et maintenez le MFB de l'écouteur L pendant 2 secondes (avec une invite vocale) Remarque: En mode mono, appuyez et maintenez le MFB de l'écouteur L pendant 2 secondes pour passer à la chanson suivante.

Prochaine chanson	Appuyez et maintenez le MFB de l'écouteur R pendant 2 secondes (avec invite vocale)
Baisse du volume (en état d'appel)	Appuyez et maintenez le MFB de l'écouteur L pendant 2 secondes (Le volume peut être baissé en continu si vous maintenez le MFB enfoncé) Remarque: En mode mono, cette fonction n'est pas disponible.
Baisse du volume (en état de lecture de musique)	Cliquez sur le MFB de l'écouteur L pour diminuer le volume d'un niveau. Remarque: Ne cliquez pas trop vite, sinon la musique pourrait être interrompue en raison d'une mauvaise utilisation. Cette fonction n'est pas disponible en mode mono.
Augmentation du volume (dans l'état appelant)	Appuyez et maintenez le MFB de l'écouteur R pendant 2 secondes (Le volume peut être augmenté en continu si vous maintenez le MFB enfoncé) Remarque: En mode mono, cette fonction n'est pas disponible.
Augmentation du volume (en état de lecture de musique)	Cliquez sur le MFB de l'écouteur R pour augmenter le volume d'un niveau. Remarque: Ne cliquez pas trop vite, sinon la musique pourrait être interrompue en raison d'une mauvaise utilisation. Cette fonction n'est pas disponible en mode mono.
Répondre à un appel	Double-cliquez sur le MFB de l'écouteur L / R
Raccrocher un appel	Double-cliquez sur le MFB de l'écouteur L / R
Refuser un appel	Appuyez et maintenez le MFB de l'écouteur L / R pendant 2 secondes
Activer l'assistant vocal	Cliquez 3 fois sur le MFB de l'écouteur L / R

6. Paramètres du produit

Version	5.0
Support protocol	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Distance de travail	10M (sans obstacle)
Temps de travail	Jusqu'à 6 heures (varie selon le niveau de volume et le contenu audio)
Capacité de la batterie de l'écouteur / boîtier de charge	50mAh/500mAh
Fréquence de charge	Jusqu'à 5 fois
Courant d'entrée	5V1A
Temps de charge des écouteurs	1.5 heures
Temps de charge du boîtier de charge	2 heures

7. Indicateur LED

Status	Description	Invite vocale
Allumer	Lumière bleue pendant environ 2 secondes	"Power on"
Éteindre	Lumière rouge pendant environ 3 secondes	"Power off"
Jumelage	L'écouteur principal clignote alternativement en rouge et bleu et l'écouteur secondaire clignote en bleu toutes les 2 secondes	"Pairing"
Connexion réussie	Les indicateurs des deux écouteurs s'éteignent	"Connected"
Les écouteurs sont en cours de charge	Lumière de respiration rouge	/
Les écouteurs sont complètement chargés	La lumière des indicateurs s'éteint	/
Le boîtier de charge est en cours de charge	La lumière blanche clignote	/
Le boîtier de charge est entièrement chargé	La lumière blanche est constamment allumée	/
Lorsque les écouteurs sont placés pour le boîtier de charge, l'indicateur du boîtier de charge	La lumière blanche clignote	/

FAQ

1. Le boîtier de charge est toujours alimenté par la batterie, mais pourquoi les écouteurs ne peuvent-ils pas être chargés?
A. Pour la première utilisation, veuillez confirmer que le film isolant des écouteurs a été retiré.
B. Veuillez confirmer que les écouteurs sont correctement placés dans le boîtier de chargement. Sinon, les écouteurs ne peuvent pas être chargés si les broches de chargement des écouteurs et le boîtier de charge ne sont pas entièrement en contact.
C. Essuyez les broches (la partie la plus jaune) des écouteurs et le boîtier de charge avec un chiffon en coton propre pour vous assurer qu'il n'y a pas d'objets étrangers.

2. Pourquoi y a-t-il un bourrage lors de l'utilisation des écouteurs?
En raison des caractéristiques des écouteurs Bluetooth, les interférences des ondes électromagnétiques dans la zone peuvent provoquer un brouillage temporaire.

3. Les écouteurs gauche et droit peuvent-ils être connectés séparément à deux appareils différents?
Non.

SERVICE APRÈS-VENTE

Notre service pour clientèle est amical et sans peine, veuillez nous contacter si vous avez besoin de notre aide pour des problèmes suivants:
- Support Technique
- Le colis n'est pas en bon état.
- Commandes dépassant la date limite d' Amazon Return Window sont également acceptées.

E-mail: support@yogotec.com

Instructions d'Utilisation

1. Dopo aver aperto la confezione per la prima volta, strappare la pellicola isolante sugli auricolari, poi caricare gli auricolari e la custodia di ricarica tramite cavo di ricarica per almeno 10 minuti; non togliere gli auricolari durante questo periodo.

2. Gli auricolari sono installati per impostazione predefinita con un paio di auricolari di medie dimensioni. Selezione la taglia adatta per una ventilitità sicura.

3. Come accoppiare

a Istruzioni sulla **Modalità di Binaurale:**
Aprire la custodia di ricarica ed estrarre gli auricolari o premere e tenere premuto i tasti multifunzionali (tasto) per 2 secondi in stato di spegimento per accenderli, gli auricolari sinistro e destro entreranno automaticamente nella modalità di associazione TWS.

Dopo che l'associazione ha esito positivo, l'indicatore dell'auricolare principale lampeggerà alternativamente in rosso e blu e l'indicatore dell'auricolare secondario lampeggerà in blu ogni 3 secondi, e un messaggio vocale "Pairing" seguirà dall'auricolare principale. A questo punto, attiva la funzione Bluetooth del telefono, cerca "Holyhigh ET6" e premere per accoppiare. Dopo che l'accoppiamento tra volte gli auricolari ti chiederanno "Connesso"