

(注3) ADBの場合は0Ωを実装する。
(注2) R08とFU01はどちらかを実装する。
(注1) *-Aと*-Rとで部品を区別する。

株
会
W
承


G
F
E
D
C
1
2
3
4
5
6
1-9A
ENX01
ENX00
1-9C
ASEND
ADX0
ADX1
ADX2
XSEND
1-7B
CAL
1-9G
XGND
1-9E
YGND
1-9D
YSEND
CAL GND
VE5
R101
220
C145
1μ
TP9
IC103
HC4051
C105
0.1μ
C106
0.1μ
VCC
GND
VEE
CEN
X
C
B
A
X5
X7
X6
X4
X2
X1
X0
X3
CLX00
CLX01
CLX02
CLX03
CLX04
CLX05
CLX06
IC104
C107
0.1μ
C108
0.1μ
CLX07
CLX08
CLX09
CLX10
CLX11
CLX12
CLX13
CLX14