MPOW FLAME LITE

TRUE WIRELESS EARBUDS

USER MANUAL

MODEL: BH452A

PACKING LIST



DIAGRAM



POWER ON

Model 1 (Auto)

Model 2 (Manual)

EN:
1. The earphones automatically turn on(with white LED light flashing) and start pairing when you open the charging case.
2. In the shutdown status and when the earphones are not in the charging case, simultaneously press and hold the MFB of both earbuds for 2 seconds to power on (with the white LED light flashing).

DE:
1. Wenn Sie die Ladebox öffnen, schalten die Kopfhörer von sich selbst ein (mit blinkender weißer LED) und beginnen mit dem Pairing.
2. Im ausgeschalteten Zustand, und wenn sich die Kopfhörer nicht in der Ladebox befinden, halten Sie gleichzeitig die MFB Tasten beider Kopfhörern gedrückt für 2 Sekunden,um sie einzuschalten (weiße die weiße LED blinkt).

FR:
1. Les écouteurs s'allument automatiquement (avec le voyant LED blanche clignotante) et commencent à se coupler lorsque vous ouvrez le boîtier de charge.
2. Dans l'état d'arrêt et lorsque les écouteurs ne sont pas dans le boîtier de charge, appuyez et maintenez le bouton MFB sur les deux écouteurs simultanément pendant 2 secondes pour l'allumer (avec le voyant LED blanc clignotant).

ES:
1. Los auriculares se encienden automáticamente (con la luz LED blanca parpadeando) y comienzan a emparejarse cuando abre el estuche de carga.
2. Cuando los auriculares están apagados y no están en el estuche de carga, mantenga tocando simultáneamente el MFB de ambos auriculares durante 2 segundos para encender (indicador de LED blanca parpadeando).

IT:
1. Auricolari si accendono automaticamente (con l'indicatore LED bianca lampeggiante) e entrano nella modalità di associazione quando si apre la custodia di ricarica.
2. Nello stato di spegimento e quando gli auricolari non sono nella custodia di ricarica, tenere a premuto contemporaneamente i MFB di entrambi gli auricolari per 2 secondi per accenderli (L'indicatore LED bianca lampeggiante).

POWER OFF

Model 1 (Auto)

Model 2 (Manual)

EN:

DE:
1. Stecken Sie die Kopfhörer wieder in die Ladebox und schließen Sie die Ladebox, um sie auszuschalten.

FR:
1. Remettez les écouteurs dans le boîtier de charge et fermez le boîtier pour les éteindre.
2. Si les écouteurs ne sont pas dans le boîtier de charge, appuyez et maintenez simplement le bouton MFB des deux écouteurs pendant 5 secondes pour l'éteindre.(Le mode 2 n'est pas disponible pendant l'écoute d'une musique ou pendant un appel).

ES:
1. Coloque los auriculares en el estuche de carga y ciérrelo para apagarlos.
2. Si los auriculares no están en el estuche de carga, simplemente mantenga tocando el MFB de ambos auriculares durante 5 segundos para apagarlos. (Modo 2 no se puede realizar durante la reproducción de música o llamadas)

IT:
1. Mettere due auricolari nel caso di ricarica (Con la custodia della carica aperta)
2. Premere la pulante nel caso di ricarica per 5 secondi per cancellare l'informazione di collegare
3. La spia lampa da rosa a bianco per 3 volte significa ha cancellato l'informazione
4. La spia spegnjer 1 secondo,qui Mpow Flame Lite automatico entra collega modo automatico

PAIRING/KOPPLUNG/JUMELAGE/EMPAREJAMIENTO/ASSOCIARE

Model 1 (Auto)

Model 2 (Manual)

EN:
1. Open the charging case, they will automatically enter the pairing mode in which the LED light flashes white and red alternately, and then select "Mpow Flame Lite".
2. Manually Switch to Pairing Mode: keep both earbuds in the charging case open, press and hold the button on the left earbud and the button on the right for 5 seconds. It will re-enter into pairing mode in which LED flash red and white alternately. Finally,select "Mpow Flame Lite"on your device to pair.

DE:
1. Öffnen Sie die Ladebox, dann wechseln die Kopfhörer automatisch in den Pairing-Modus, in dem die LED Leuchte abwechselnd weiß und rot blinkt, und wählen Sie dann „Mpow Flame Lite"
2. Manuell in den Pairing-Modus wechseln: Halten Sie beide Kopfhörer in der Ladebox und öffnen Sie die Ladebox. Drücken Sie dann die Taste am Ladebox 5 Sekunden lang. Es wechselt wieder in den Pairing-Modus, in dem die LED abwechselnd rot und weiß blinkt. Wählen Sie schließlich "Mpow Flame Lite" auf Ihrem Gerät aus, um es zu koppeln.

FR:
1. 1. Ouvrez le boîtier de chargement, ils se mettent automatiquement en mode de jumelage dans lequel les LED clignotent de manière alternativement en blanc et rouge, puis sélectionnez "Mpow Flame Lite".
2. Passer Manuellement en Mode d'Appariage:Gardez les deux écouteurs dans le boîtier de chargement et ouvrez le boîtier, puis appuyez sur le bouton du boîtier de chargement et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Il réouvrira en mode d'appairage dans lequel les LED clignotent en rouge et blanc alternativement. Enfin, sélectionnez "Mpow Flame Lite" sur votre appareil à coupler.

ES:
1. Abra el estuche de carga, y los auriculares ingresarán automáticamente al modo de emparejamiento, con la luz LED parpadeando en blanco y rojo alternativamente. Luego seleja "Mpow Flame Lite".
2. Cambiar Manualmente al Modo de Emparejamiento:Mantenga ambos auriculares en el estuche de carga y abra el estuche, luego presione y mantenga presionado el botón en el estuche de carga durante 3 segundos. Volverá a entrar en el modo de emparejamiento en el que el LED parpadea en rojo y blanco alternativamente. Finalmente, seleccione "Mpow Flame Lite" en su dispositivo para emparejar.

IT:
1. Aprire la custodia di ricarica, gli auricolari entreranno automaticamente nella modalità di associazione in cui lfindicatore LED lampeggia alternativamente in bianco e rosso e poi selezionare "Mpow Flame Lite"
2. Cambiare manualmente alla collegare modo2: Mettere gli auricolari nella custodia di ricarica e aprire la custodia, premuto il pulante sulla custodia di ricarica per 3 secondi, per entrare nuovo collegare modo (quando la luce lampeggia in rosso e bianco). Infine, segli "Mpow Flame Lite" sul tuo dispositivo per Collega.

MUSIC/MUSIK/MUSIQUE/MÚSICA/MUSICA



INCOMING CALL/EINGEHENDER ANRUF/APPEL/LLAMADA ENTRANTE/CHIAMATA IN ARRIVO



EN: MUSIC & INCOMING CALL & Siri

- **Volume Up / Down**
  Volume + : press and hold the MFB button of Right (R) earbud to turn up the volume increasingly.
  Volume - : press and hold the MFB button of Left (L) earbud to turn down the volume increasingly.
- **Next / Previous Track**
  Next Track: double tap the MFB of Right (R) earbud.
  Previous Track: double tap the MFB of Left (L) earbud.
- **Play / Pause**
  Tap the MFB of either earbud once.
- **Answer / Hang Up**
  Double tap the MFB of either earbud.
- **Reject**
  Press and hold the MFB of either earbud for 2 seconds.
- **Activate Siri**
  Triple tap the MFB of either earbud.

DE: MUSIK & EINGEHENDER ANRUF & Siri

- **Lauter / Leiser**
  Lautstärke + : Halten Sie die MFB Taste am rechten Kopfhörer gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen.
  Lautstärke - : Halten Sie die MFB Taste am linken Kopfhörer gedrückt, um die Lautstärke zu verringern.
- **Nächster / Vorheriger Titel**
  Nächster Titel: Berühren Sie auf die MFB Taste des rechten Kopfhörers zweimal.
  Vorheriger Titel: Berühren Sie auf die MFB Taste des linken Kopfhörers zweimal.

- **Abspielen / Pause**
  Berühren Sie einmal auf die MFB Taste eines der beiden Kopfhörern.
- **Annehmen / Auflegen**
  Berühren Sie zweimal auf die MFB Taste eines der beiden Kopfhörern.
- **Ablehnen**
  Halten Sie auf die MFB Taste einer der beiden Kopfhörern 2 Sekunde lang gedrückt.
- **Siri Aktivieren**
  Dreifache Berührung der MFB Taste eines der beiden Kopfhörern.

FR: MUSIQUE & APPEL & Siri

- **Volume Haute / Basse**
  Volume + : Maintenez le bouton MFB de l'écouteur droit (du/longtemps pour augmenter le volume.
  Volume - : Maintenez le bouton MFB de l'écouteur gauche (du/longtemps pour baisser le volume.
- **Piste Suivante / Précédente**
  Piste Suivante: Touchez deux fois sur le bouton MFB de l'écouteur droit.
  Piste Précédente: Touchez deux fois sur le bouton MFB de l'écouteur gauche.
- **Lecture / Pause**
  Touchez une fois sur le bouton MFB de l'un des écouteurs.
- **Répondre / Raccrocher**
  Touchez deux fois sur le bouton MFB de n'importe quel écouteur.
- **Rejeter**
  Touchez et maintenez le bouton MFB de n'importe quel écouteur pendant 2 secondes.

- **Activer Siri**
  Touchez trois fois sur le bouton MFB de n'importe quel écouteur.

ES: MÚSICA & LLAMADA ENTRANTE & Siri

- **Volumen Arriba / Abajo**
  Volumen + : mantenga presionando el botón MFB del auricular derecho para subir el volumen.
  Volumen - : mantenga presionando el botón MFB del auricular izquierdo para bajar el volumen de manera decreciente.
- **Canción Siguiente / Anterior**
  Siguiente canción: toque dos veces el MFB del auricular derecho.
  Canción anterior: toque dos veces el MFB del auricular izquierdo.
- **Reproducir / Pausar**
  Toque el MFB de uno de los auriculares una vez.
- **Responder / Colgar**
  Toque dos veces el MFB de cualquier auricular.
- **Rechazar**
  Mantenga tocando el MFB de cualquier auricular durante 2 segundo.
- **Activar Siri**
  Toque tres veces el MFB de cualquier auricular.

IT: MUSICA & CHIAMATA IN ARRIVO & Siri

- **Aumentare / Abbassare lì Volume**
  Volume + : premere e tenere premuto il pulante MFB dell'auricolare destro per aumentare il volume.
  Volume - premere e tenere premuto il pulante MFB dell'auricolare sinistro per abbassare il volume

- **Canzone Successiva / Precedente**
  Canzone successiva: toccare due volte MFB dell'auricolare destro.
  Canzone precedente: toccare due volte MFB dell'auricolare sinistro.
- **Riprodurre / Pausare**
  Toccare una volta il MFB del qualsiasi di entrambi gli auricolari.
- **Rispondere / Riagganciare**
  Toccare due volte MFB del qualsiasi di entrambi gli auricolari.
- **Rifiutare**
  Tenere premuto MFB del qualsiasi di entrambi gli auricolari per 2 secondo.
- **Attivare Siri**
  Toccare tre volte MFB del qualsiasi di entrambi gli auricolari.

RESET/ZURÜCKSTELLEN/REINITIALISER/REINICIAR/RESETTARE

EN:
1. Keep both earbuds in the charging case (With the charging case opened)
2. Press and hold the button on the charging case for 6 seconds to clear all paired information.
3. The earbuds will flash red and white 3 times, which means successful resetting.
4. The LED light will go out for 1 second, then Mpow Flame Lite will automatically re-enter into pairing mode.

DE:
1. Bewahren Sie beide Kopfhörer in der Ladebox auf (bei geöffnetem Ladeäffne)
2. Drücken Sie die Taste am Ladebox 6 Sekunden lang gedrückt, um alle gekoppelten Informationen zu löschen.
3. Die Kopfhörer blinken dreimal rot und weiß, was ein erfolgreiches Zurücksetzen bedeutet.
4. Die LED-Licht erlischt 1 Sekunde lang und Mpow Flame Lite wechselt von sich selbst wieder in den Pairing-Modus.

FR
1. Conservez les deux écouteurs dans le boîtier de chargement . (Avec le boîtier de chargement ouvert) .
2. Appuyez sur le bouton du boîtier de charge et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes pour effacer toutes les informations appariées.
3. Les deux écouteurs clignotent 3 fois en rouge et blanc, ce qui signifie que la réinitialisation a réussi.
4. La lumière LED s'éteint pendant 1 seconde, puis Mpow Flame Lite revient automatiquement en mode d'appairage.

ES
1. Mantenga ambos auriculares en el estuche de carga (Con el estuche de carga abierto)
2. Mantenga presionado el botón del estuche de carga durante 6 segundos para borrar todas la información emparejada.
3. Los auriculares parpadearán en rojo y blanco 3 veces lo que significa que el reinicio se realizó correctamente.
4. La luz LED se apagará durante 1 segundo, luego Mpow Flame Lite volverá automáticamente al modo de emparejamiento.

IT
1. Mettere due auricolari nel caso di ricarica (Con la custodia della carica aperta)
2. Premere la pulante nel caso di ricarica per 6 secondi per cancellare l'informazione di collegare
3. La spia lampa da rosa a bianco per 3 volte significa ha cancellato l'informazione
4. La spia spegnjer 1 secondo,qui Mpow Flame Lite automatico entra collega modo automatico

CHARGING



EN: Do not put the earbuds in the charging case when the earbuds are wet.

DE: Legen Sie die Kopfhörer NICHT in die Ladebox, wenn die Kopfhörer nass sind.

FR: Ne pas mettre les écouteurs dans le boîtier de charge lorsque celles-ci sont humides.

ES: No cargue cuando los auriculares están mojados.

IT: Non mettere gli auricolari nella custodia di ricarica quando gli auricolari sono bagnati.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

(Waste Electrical& Electronic Equipment)

This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office. for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contact. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

FCC STATEMENT

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

www.xmpow.com | support@xmpow.com
MPOW TECHNOLOGY CO., LTD

Copyright © MPOW Inc. All rights reserved.