JPN

sanag

A30S Pro/A30S Pro Max

使用指南
Operating guide

感謝性能高涨之綠色产品之选择。为了更好的发挥产品，请阅读以下相关说明并妥善保管说明书，如有问题请联系售后服务。

保证协议请作笔记

1 分离式产品
2 充电接口
3 左耳单元
4 右耳单元
5 音量减/上一曲
6 音量增/下一曲
7 LED 指示灯
8 麦克风

侧面视图　　底部视图

充电说明

连接充电盒时，LED 指示灯开启，表示电量不足，请连接数小时直至电量充足。

蓝牙配对

- 蓝牙连接配对：
  长按耳机 3 秒，LED 指示灯闪烁，表示耳机进入配对模式。
- 重新连接：
  耳机开启后，长按多功能按键 4 秒，LED 指示灯闪烁，表示耳机进入配对模式。
- 断开连接：
  长按多功能按键 4 秒，LED 指示灯闪烁，表示耳机进入配对模式。
- 通话中接听：
  单击多功能按键。
- 一键语音助手唤醒：
  长按多功能按键 2 秒，LED 指示灯闪烁，表示耳机进入配对模式。
- 一键语音助手唤醒：
  长按多功能按键 2 秒，LED 指示灯闪烁，表示耳机进入配对模式。
- 音量加：
  单击音量增加按钮。
- 音量减：
  单击音量减按钮。
- 音乐模式：
  单击多功能按键。

故障排除

- 耳机无声：
  检查耳机与手机之间的蓝牙连接，确保音量设置未静音或调低。
- 单侧耳机无声：
  检查耳机是否正确配对，尝试重新配对。
- 耳机无法充电：
  检查充电盒是否有电，确保充电盒电量充足。
- 通话中断：
  检查蓝牙信号强度，确保耳机在手机附近。
- 音乐播放问题：
  检查手机蓝牙设置，确保耳机已连接。

注意事项

- 请勿拆卸或改装耳机，以免损坏设备。
- 避免长时间将耳机放入口袋，以免刮伤。
- 请勿将耳机暴露在极端温度下，以免影响性能。
- 请勿将耳机浸入水中，以免损坏电子元件。
- 请勿使用尖锐物品清洁耳机，以免刮伤表面。
- 请勿在开车时佩戴耳机，以确保安全。
- 请勿在高噪音环境中长时间使用耳机，以保护听力。
- 请勿将耳机与其他蓝牙设备同时配对，以确保稳定性。
- 请勿在潮湿环境中使用耳机，以防止短路。
- 请勿将耳机放置在儿童或宠物可接触的地方，以防误吞。
- 请勿将耳机用于非音频设备，以确保安全。

基本参数

- 型号：A30S Pro/A30S Pro Max
- 耳机类型：动圈式耳机
- 蓝牙版本：V 5.3
- 充电盒入：DC 5V mm 100mA
- 充电时间：1.5小时
- 产品颜色：白/黑
- 耳机尺寸：长 / 宽 / 高：18*15*14mm
- 重量：耳机：5.4克/盒：60.5克
- 工作温度：-10℃至 70℃
- 存储温度：-20℃至 70℃

Thank you, for choosing our bone conduction Bluetooth headset for a better experience please read the instruction manual carefully before using this product. If there is any printing error or function errors hope that the majority of users understand.

Overview of key features

1. Volume increase / Next song: short press volume increase, long press one song
2. Key on / multifunction keys: switch on / off, play pause, multifunction setting
3. Volume decrease / previous song: short press volume decrease, long press previous song
4. USB-C charging port
5. LED
6. Mic: for conduction sound generating unit

Charging use

When the earbuds are under low voltage, the red light flashes, please connect the charging box to charge. When the charging box connect the power adapter, the red light changes the header, when the power is full, it automatically shut down when the power of the headset is full.

The earphone is charged through a magnetic charging wire. After the charging is completed, the working indicator changes from red (steady on) to blue (steady on). Note: The blue use is DC 5V 100mA, please use the factory recommended matching power adapter DC conversion for charging.

Bluetooth pairing

- First boot pairing
  Power off the headset, then hold the multifunction button for 2 seconds, the LED indicator flashes for 3 seconds, then the blue light flashes, indicating the headset is turned on and directly enters the pairing mode. The headset will automatically connect to the primary sound, and the mobile phone or smart electronic device will automatically search for "Bluetooth headset" or "A30S Pro Max" and click Connect.

Search Bluetooth　　Connection succeeded

Key operation

- Headset on
  When the headset is turned on, press and hold the multifunction button for 2 seconds, the blue light is always on for 1 second, the red blue light flashes alternately, and the headset is turned on with a beep.
- Headset off
  When the headset is turned on, press and hold the multifunction button for 4 seconds, the red light will be on and then it will go out, and the headset will turn off.
  Accompanied by a beep.
- Disconnection, over distance disconnection or equipment shutdown
  When the mobile phone and headset exceed the Bluetooth connection distance, the headset appears with a prompt tone, and the mobile phone and headset are disconnected. Return to the Bluetooth connection range between the headset and the mobile phone within 5 minutes. The headset and the mobile phone can be automatically connected. After 5 minutes, the headset enters the standby mode. If it is not connected after 5 minutes, the headset will automatically shut down.
- TF card mode or Bluetooth mode:
  When the headset is on, double click the main key, and the blue light flashes once every 10 seconds to switch the TF card mode or Bluetooth mode, accompanied by "Music" prompt tone.

Software Settings

- Modify or Add
  Make Sure an unpaired Bluetooth Headset or Bluetooth Earbuds are in Pairing Mode. Open the Bluetooth Settings on your device and select the Bluetooth Headset or Bluetooth Earbuds from the list. Follow the prompts to complete the pairing process.
- Modify or assignment
  Make sure the headset is connected to its native Bluetooth device. Open the Bluetooth Settings on your device and locate the Bluetooth Headset or Bluetooth Earbuds. Tap on the "Forget" or "Unpair" option. Confirm the action when prompted. The headset will be unpaired and can be paired with a new device.
- Modify or assignment
  Make sure the headset is connected to its current Bluetooth device. Open the Bluetooth Settings on your device and locate the Bluetooth Headset or Bluetooth Earbuds. Tantippen Sie auf die Schaltfläche "Vergessen" oder "Entkoppeln". Bestätigen Sie die Aktion bei Aufforderung. Das Headset wird entkoppelt und kann mit einem neuen Gerät gekoppelt werden.

Volume control

- When the headset is on, short press the volume up key to continuously increase the volume to the maximum, accompanied by prompt tone.
- Volume down
  When the headset is talking, press the volume reduction button and the volume continues to decrease the minimum tone, accompanied by a beep tone.
- Music play / pause:
  Short press the multifunction button, music playback, play status blue light flashes once in 5 seconds. Pause status blue light flashes once in 2 seconds.
- Single loop full loop:
  Under the state of music, three times open loop, single cycle, permanent full of open loop, all cycle change "loop" sections.
- Answer / reject:
  The first call comes in, short press the multifunction button to answer. Long press the multifunction button to reject it.
- Hang up during a call
  It's not press "one click" product button to hang up.

Next song button/volume up

- In the music state, short press the volume up button and the volume continues to increase. When it reaches the maximum, there will be a beep. Prompt tone. Long press to switch to the next song.
- Previous song button/volume down
  In the music state, short press the volume down button and the volume will continue to decrease. When it reaches the minimum, there will be a beep.
  Prompt tone. Long press to switch to the previous song.
- How to copy data:
  Turn on the machine, insert the TF card into the PC or Android phone, the computer will recognize the U disk and disk, and copy the required data and files to and from the disk.
- Low voltage alarm/shutdown
  Alarm: the red light flashes once every second, accompanied by the alarm sound "Please charge".
  Power off: When the red light is on for 3 seconds, the headset is turned off.

Matters needing attention:

- Handle device: Use it carefully to avoid dropping and causing damage.
- Avoid water: Keep the device away from water to prevent damage.
- Do not disassemble or modify: Do not disassemble or modify the device to ensure its normal use and safety.
- Avoid high temperatures: Do not expose the device to high temperatures to prevent damage to the internal components.
- Avoid sharp objects: Do not use sharp objects to clean the device to avoid scratches.
- Do not use while driving: Do not use the headset while driving to ensure driving safety.
- Do not use in high noise environments: Do not use the headset in high noise environments for a long time to protect your hearing.
- Do not pair multiple devices: Do not pair the headset with multiple devices at the same time to ensure stable connection.
- Keep away from children and pets: Do not let children and pets touch the headset to prevent accidental ingestion.
- Do not use for non-audio devices: Do not use the headset for non-audio devices to ensure safety.

Basic parameters

- weight: bare metal 20g
- headset type: Sports Bluetooth headset
- Bluetooth version: V 5.3
- charging input: DC 5V mm 100mA
- transmission distance: 10M
- product impedance: 16 ohm
- earphone size (length, width and height): 18*15*14mm
- charging time: about 1.5 hours (It is better to charge more than 2 hours for the first time)
- operating temperature: -10 °C to 70 °C
- storage temperature: -20 °C to 70 °C

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment does generate, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

このたびはご購入誠にありがとうございます。製品の性能をより一層発揮するために、使用前に必ず説明書をお読みください。ユーザーの皆様が理解されることをお願いします。

主な機能概要

1 スピーカーユニット
2 ハウジングユニット
3 充電ポイント（マイク）
4 左側ユニット
5 右側ユニット
6 音量上げ/次の曲、音量下げ/前の曲
7 LED インジケーター
8 マイク（骨伝導ユニット）

充電使用

イヤホンが低電圧の場合、赤い点滅ランプが点灯します。充電ボックスに接続すると、ランプの表示が変わり、ボックスが充電されます。ヘッドホンの電源が満タンになると、ランプが自動的に消灯します。

イヤホンは磁気充電ケーブルを使用して充電します。充電が完了すると、作業インジケーターは赤（点灯）から青（点灯）に変わります。青色は DC 5V 100mA です。工場推奨の適合する電源アダプターを使用して充電してください。

蓝牙配对

- 第一次开机配对
  关机状态下，长按多功能按键 3 秒，LED 指示灯闪烁 3 秒后，蓝色灯闪烁，表示耳机进入配对模式。耳机将自动连接主要声音，手机或智能电子设备，将自动搜索“蓝牙耳机”或“A30S Pro Max”，并点击连接。
- 开机状态下重新连接配对
  耳机开启后，长按多功能按键 4 秒，LED 指示灯闪烁，表示耳机进入配对模式。耳机将自动连接主要声音，手机或智能电子设备，将自动搜索“蓝牙耳机”或“A30S Pro Max”，并点击连接。
- 通话中接听
  单击多功能按键。
- 一键语音助手唤醒
  长按多功能按键 2 秒，LED 指示灯闪烁，表示耳机进入配对模式。
- 一键语音助手唤醒
  长按多功能按键 2 秒，LED 指示灯闪烁，表示耳机进入配对模式。
- 音量加
  单击音量增加按钮。
- 音量减
  单击音量减按钮。
- 音乐模式
  单击多功能按键。

故障排除

- 耳机无声：
  检查耳机与手机之间的蓝牙连接，确保音量设置未静音或调低。
- 单侧耳机无声：
  检查耳机是否正确配对，尝试重新配对。
- 耳机无法充电：
  检查充电盒是否有电，确保充电盒电量充足。
- 通话中断：
  检查蓝牙信号强度，确保耳机在手机附近。
- 音乐播放问题：
  检查手机蓝牙设置，确保耳机已连接。

注意事项

- 请勿拆卸或改装耳机，以免损坏设备。
- 避免长时间将耳机放入口袋，以免刮伤。
- 请勿将耳机暴露在极端温度下，以免影响性能。
- 请勿将耳机浸入水中，以免损坏电子元件。
- 请勿使用尖锐物品清洁耳机，以免刮伤表面。
- 请勿在开车时佩戴耳机，以确保安全。
- 请勿在高噪音环境中长时间使用耳机，以保护听力。
- 请勿将耳机与其他蓝牙设备同时配对，以确保稳定性。
- 请勿在潮湿环境中使用耳机，以防止短路。
- 请勿将耳机放置在儿童或宠物可接触的地方，以防误吞。
- 请勿将耳机用于非音频设备，以确保安全。

基本パラメータ

- 重量：ベア金属
- イヤホンタイプ：スポーツBluetoothヘッドセット
- Bluetoothバージョン：V 5.3
- 充電入力：DC 5V mm100mAh
- 伝送距離：10メートル
- 製品インピーダンス：16Ω±10%
- イヤホンサイズ（幅、奥行、高さ）：18*15*14mm
- 充電時間：1.5時間程度（初回充電は2時間以上が望ましい）
- 動作温度：-10℃から70℃

Vielen Dank, dass Sie sich für das von uns entwickelte Knochenleitungsprodukt entschieden haben. Um Ihnen eine bessere Erfahrung zu bieten, lesen Sie bitte vor der Verwendung die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Wir hoffen, dass unsere Benutzer das verstehen.

Überblick über die wichtigsten Funktionen

1. Lautsprecher-einheit
2. Gehäuseeinheit
3. Ladepunkt (Mikrofon)
4. Linke Einheit
5. Rechte Einheit
6. Lautstärke erhöhen / Nächster Titel
7. Lautstärke verringern / Vorheriger Titel
8. Lautstärke verringern, lange drücken, um zum vorherigen Titel zu wechseln
9. LED-Anzeige
10. USB-C
11. Lautsprecher (Luftleitungs-Soundmodul

Aufladen und verwenden

Wenn die Ohrhörer einen niedrigen Spannungswert haben, blinkt das rote Licht immer zur Sekunde und zeigt an, dass Sie das Ladegerät bitte rechtzeitig aufladen. Wenn das Ladegerät angeschlossen ist, ändert sich der Kopfteil des Ladegerätes und das rote Licht erlischt. Wenn der Akku voll ist, schaltet es sich automatisch ab.

Die Ohrhörer werden über das magnetische Ladekabel aufgeladen. Nach Abschluss des Ladevorgangs wechselt der Betriebsindikator von Rot (Dauerlicht) zu Blau (Dauerlicht). Hinweis: Die Blau-Seite verwendet den Produkt- der dem nationalen Standards entsprechen und benutzen DC 5V mA Ladegerät für Ladung.

Bluetooth-Kopplung

- Zum erstmaligen Kopplungsmodus
  Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt, die LED-Anzeige blinkt 3 Sekunden lang und das Headset wird im Kopplungsmodus eingeschaltet. Das Headset wird automatisch mit dem primären Ton verbunden, und Sie können Ihr Mobiltelefon oder Ihr intelligentes elektronisches Gerät suchen. Sie können nach „Bluetooth-Headset“ oder „A30S Pro Max“ und Klicken Sie auf Verbinden.

Suche Bluetooth　　Verbindung erfolgreich

- Wiederverbindung nach Ausschalten
  Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Multifunktionstaste 4 Sekunden lang gedrückt, die LED-Anzeige blinkt, das Headset wird im Kopplungsmodus eingeschaltet und das Headset schaltet sich mit einem Aufforderungston ein.
- Ausfahrbar ausgeschaltet
  Wenn das Headset eingeschaltet ist, halten Sie die Multifunktionstaste 4 Sekunden lang gedrückt, das rote Licht ist immer an und erlischt dann, Begleitet von einem Piepton.
- Anrufen Schalte aber Gesamtdistanz
  Wenn Sie im Musikmodus drücken Sie den Ein-Aus-Taste lesen, Sie können die Lautstärke erhöhen, halten Sie lange „Pfeiltor“ zum Ein- oder Ausschalten eines Liedes.
- Anrufen Schalten Sie Gesamtdistanz
  Wenn Sie im Musikmodus drücken Sie den Ein-Aus-Taste lesen, Sie können die Lautstärke verringern, halten Sie lange „Pfeiltor“ zum Ein- oder Ausschalten eines Liedes.
- Anrufen ablehnen
  Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie kurz die Multifunktionstaste, um zu antworten. Drücken Sie lange auf die Multifunktionstaste, um den Anruf abzulehnen.
- Anrufen aufhängen
  Wenn Sie einen Anruf tätigen, drücken Sie die Multifunktionstaste, um zu antworten, drücken Sie lange auf die Multifunktionstaste, um den Anruf abzulehnen.
- Musik Abspielen Lied Ausblenden
  Wenn Sie im Musikmodus drücken Sie die Ein-Aus-Taste, um die Lautstärke kontinuierlich zu erhöhen, wenn sie auf Max Maximum erhöht wird, ertönen ein Piepton. Halten Sie im Wiedergabezustand lange „Pfeiltor“ zum Wechseln des Liedes.
- Musik Abspielen Lied Ausblenden verringern
  Drücken Sie die Ein-Aus-Taste, um die Lautstärke zu verringern. Wenn die Lautstärke niedrig ist halten Sie Drücken Sie Minus zum ersten Piepton, Halten Sie im Wiedergabezustand gedrückt, um zum vorherigen Titel zu wechseln.
- Sie lagern in Sie Daten
  Schalten Sie den Computer Datenkabel an einen PC oder ein Mobiltelefon an, dann oder einen OTG-Adapter verfügen muss, um den USB-Stick zu lesen und die entsprechenden Songs oder Datenkataster auf das Gerät zu exportieren.

Verwendung

- Lautstärke rote
  Wenn die Batteriespannung gering ist, blinkt das rote Licht immer pro Sekunde und zeigt an, dass Sie das Ladegerät rechtzeitig aufladen müssen. Wenn das Ladegerät angeschlossen ist, ändert sich der Kopfteil des Ladegerätes und das rote Licht erlischt. Wenn der Akku voll ist, schaltet es sich automatisch ab.
- Die Ohrhörer werden über das magnetische Ladekabel aufgeladen. Nach Abschluss des Ladevorgangs wechselt der Betriebsindikator von Rot (Dauerlicht) zu Blau (Dauerlicht). Hinweis: Die Blau-Seite verwendet den Produkt- der dem nationalen Standards entsprechen und benutzen DC 5V mA Ladegerät für Ladung.
- Bluetooth-Kopplung
  Wenn das Headset ausgeschaltet ist, halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt, die LED-Anzeige blinkt 3 Sekunden lang und das Headset wird im Kopplungsmodus eingeschaltet. Das Headset wird automatisch mit dem primären Ton verbunden, und Sie können Ihr Mobiltelefon oder Ihr intelligentes elektronisches Gerät suchen. Sie können nach „Bluetooth-Headset“ oder „A30S Pro Max“ und Klicken Sie auf verbinden.
- Wiederverbindung nach Ausschalten
  Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Multifunktionstaste 4 Sekunden lang gedrückt, die LED-Anzeige blinkt, das Headset wird im Kopplungsmodus eingeschaltet und das Headset schaltet sich mit einem Aufforderungston ein.
- Ausfahrbar ausgeschaltet
  Wenn das Headset eingeschaltet ist, halten Sie die Multifunktionstaste 4 Sekunden lang gedrückt, das rote Licht ist immer an und erlischt dann, Begleitet von einem Piepton.
- Anrufen Schalte aber Gesamtdistanz
  Wenn Sie im Musikmodus drücken Sie den Ein-Aus-Taste lesen, Sie können die Lautstärke erhöhen, halten Sie lange „Pfeiltor“ zum Ein- oder Ausschalten eines Liedes.
- Anrufen Schalten Sie Gesamtdistanz
  Wenn Sie im Musikmodus drücken Sie den Ein-Aus-Taste lesen, Sie können die Lautstärke verringern, halten Sie lange „Pfeiltor“ zum Ein- oder Ausschalten eines Liedes.
- Anrufen ablehnen
  Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie kurz die Multifunktionstaste, um zu antworten. Drücken Sie lange auf die Multifunktionstaste, um den Anruf abzulehnen.
- Anrufen aufhängen
  Wenn Sie einen Anruf tätigen, drücken Sie die Multifunktionstaste, um zu antworten, drücken Sie lange auf die Multifunktionstaste, um den Anruf abzulehnen.
- Musik Abspielen Lied Ausblenden
  Wenn Sie im Musikmodus drücken Sie die Ein-Aus-Taste, um die Lautstärke kontinuierlich zu erhöhen, wenn sie auf Max Maximum erhöht wird, ertönen ein Piepton. Halten Sie im Wiedergabezustand lange „Pfeiltor“ zum Wechseln des Liedes.
- Musik Abspielen Lied Ausblenden verringern
  Drücken Sie die Ein-Aus-Taste, um die Lautstärke zu verringern. Wenn die Lautstärke niedrig ist halten Sie Drücken Sie Minus zum ersten Piepton, Halten Sie im Wiedergabezustand gedrückt, um zum vorherigen Titel zu wechseln.
- Sie lagern in Sie Daten
  Schalten Sie den Computer Datenkabel an einen PC oder ein Mobiltelefon an, dann oder einen OTG-Adapter verfügen muss, um den USB-Stick zu lesen und die entsprechenden Songs oder Datenkataster auf das Gerät zu exportieren.

Produktparameter

- Gewicht: Bare Metal 20 g
- Kopfhörertyp: Sport Bluetooth-Headset
- Bluetooth-Version: V5.2
- Ladeeingang: DC 5V mA 100mA
- Übertragungsentfernung: 10 Meter
- Produktimpedanz: 16Ω ± 10%
- Kopfhörergröße (Länge, Breite, Höhe): 18 x 15 x 14 mm
- Ladezeit: ca. 1,5 Stunden (vorbereitende mehr als 2 Stunden)
- Betriebstemperatur: -10 °C bis 70 °C
- Lagertemperatur: -20 °C bis 70 °C

Merci d'avoir choisi le casque Bluetooth produit par notre société. Afin d'offrir une meilleure expérience avec ce produit, veuillez vous prendre le temps de lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation. Il est arrivé à l'imprimerie ou de fabrication, nous espérons que nos utilisateurs comprendront.

Aperçu des principales fonctionnalités

1. Haut-parleur
2. Boîtier
3. Point de charge (microphone)
4. Unité gauche
5. Unité droite
6. Augmenter le volume/chanson suivante : appuyez brièvement pour augmenter le volume, appuyez longuement pour la chanson suivante.
7. Touche marche/arrêt/touche multifonction : maintenez longtemps et faites basculer, brièvement pause, commutateur multifonction
8. Diminuer le volume/chanson précédente : appuyez brièvement pour diminuer le volume, appuyez longuement pour revenir à la chanson précédente.
9. Lumière d'affichage LED
10. USB
11. Haut-parleur : unité sonore à conduction aérienne

Chargement et utilisation

Lorsque les écouteurs ont une tension faible, le voyant rouge clignote toujours une fois par seconde, lorsque le boîtier de chargement connecte correctement l'alimentation, le voyant rouge s'éteint. Lorsque le boîtier de chargement est connecté à l'adaptateur pour charger les écouteurs, seront les écouteurs. Arrêtement automatiquement lorsque la batterie est pleine.

Les écouteurs sont chargés via le câble de charge magnétique. Une fois le chargement terminé, le voyant de travail passe du rouge (allumé en continu) devient bleu (allumé en continu). Remarque : « bleu » indique ordinaire des produits conformes aux normes nationales, veuillez utiliser l'adaptateur secteur DC 5 V certifié CCC pour le chargement.

Couplage Bluetooth

- Appariement pour la première
  Lorsque vous allumez votre casque, maintenez la touche multifonction pendant 3 secondes, la lumière bleue restera allumée pendant 1 seconde et la lumière rouge/bleue clignotera alternativement. Allumez le casque et entrez directement dans le mode de recherche d'appariage. Et quand une tonalité d'invite lorsque vous ouvrez le son principal, le téléphone mobile et le dispositif intelligent, dans le Bluetooth, recherchez « Sanag A30S Pro/A30S Pro Max", puis cliquez sur Connecter.

Rechercher des écouteurs　　Connecter des écouteurs

Fonctionnement des touches

- Écouteurs allumés
  Appuyez longuement sur le bouton multifonction pendant 2 secondes, la lumière bleue restera allumée pendant 1 seconde et la lumière rouge/bleue clignotera alternativement et le casque s'allumera avec un bouton rouge.
- Éteindre
  Lorsque le casque est allumé, maintenez enfoncé le bouton multifonction pendant 4 secondes, le voyant rouge restera allumé puis s'éteindra et le casque s'éteindra. Accompagné d'un bip.
- Déconnexion, déconnexion sur distance ou arrêt de l'appareil.
  Lorsque le téléphone mobile et le casque dépassent la distance de connexion Bluetooth, le casque émettra un son accompagné d'un bip, et le téléphone mobile et le casque se déconnecteront. Revenez à la portée de connexion Bluetooth du casque et du téléphone mobile dans les 3 minutes, et le casque et le téléphone mobile peuvent se connecter automatiquement. Après trois minutes, le casque passe en mode veille. Si vous ne pouvez pas connecter après 5 minutes, le casque s'éteint automatiquement, vers le bas.
- Mode carte TF ou mode Bluetooth :
  Lorsque le casque est allumé, appuyez longuement sur le bouton multifonction et le casque émettra un bip. Appuyez sur les boutons les 10 secondes pour passer en mode carte TF ou en mode Bluetooth, accompagné d'une invite « Musique ».
- Répondre à un appel
  Lorsque vous recevez un appel entrant, appuyez brièvement sur le bouton multifonction. Appuyez longuement sur le bouton pour augmenter le volume en continu jusqu'à ce que le maximum avec un son d'invite.

Réglages du volume

- Baisser le volume:
  Pendant que le casque est en communication, appuyez brièvement sur le bouton multifonction, le volume est réduit en continu et émettre un son d'invite minimum, accompagné d'un bip.
- Lecture/pause de la musique:
  Appuyez brièvement sur le bouton multifonction pour lire/mettre en pause la musique. État de lecture : la lumière bleue clignote une fois toutes les 5 secondes. Pause : 2 secondes.
- Une seule boucle en toutes les boucles:
  En mode musique, appuyez trois fois sur le bouton Alternatives, le cycle unique emettra un court « bip » et le cycle entier enlèvement « bip » « bip ».
- Répondre/Rejeter:
  Lorsque vous recevez un appel, appuyez brièvement sur le bouton multifonction pour répondre, appuyez longuement sur le bouton multifonction pour rejeter l'appel.
- Raccrocher pendant un appel:
  Appuyez brièvement sur le bouton multifonction pour raccrocher.
- Réduire du chansons suivantes/augmentation du volume:
  En mode musique, appuyez brièvement sur le bouton multifonction pour réduire le volume, appuyez longuement sur le volume, continuer à réduit augmenté au maximum, un bip retentit, le disk de lecture, maintenez enfoncé pour passer à la chanson suivante.
- Réduire de la chanson précédente/baisser le volume:
  Appuyez sur le bouton Alternatives pour réduire le volume, réduction du volume pour maintenir le volumètre, et il y aura un bip sonore. Maintenir la minimum, En état de lecture, maintenez enfoncé pour passer à la chanson précédente.
- Convertir copier des données:
  Allumez votre téléphone mobile ou ordinateur le câble de données sur un PC ou un téléphone mobile ou ouvrez un adaptateur OTG pour pouvoir lire la U-disque et exporter des chansons ou les fichiers de données requis sur l'appareil.

Paramètres du produit

- Poids : métal nu 20 g
- Type de casque : casque Bluetooth de sport
- Version Bluetooth : V5.2
- Entrée de charge : DC5V mA 100mA
- Distance de transmission : 10 mètres
- Impédance du produit : 16Ω±10%
- Taille du casque (longueur, largeur, hauteur) : 18*15*14mm
- Temps de charge : environ 1,5 hours (le préférence plus de 2 heures pour la première charge)
- Température de fonctionnement : -10 °C à 70 °C
- Température de stockage : -20 °C à 70 °C

Dropin over ear audio Auriculare Bluetooth produto dalla nostra azienda. Per avere un'esperienza migliore con questo prodotto, leggete attentamente il manuale di un con prima dell'uso. Se sono presenti errori di stampa o di funzione, speriamo che tutti gli utenti capiscano.

Panoramica sul campanelli della funzioni del puisant



1. Volume su/brano successivo: premere brevemente per aumentare il volume, premere a lungo per il brano successivo.
2. Tasto on/off/tasto multifunzione: accensione o spegnimento, riproduzione e pause, commutatore multifunzione
3. Volume giù/brano precedente: premere brevemente per ridurre il volume, premere a lungo per passare al brano precedente.
4. Luce dell'indicatore del LED
5. USB
6. Altoparlante: unità sonora a conduzione aerea

Carica e uso

Quando la batteria dei Auricolare è bassa, la luce rossa lampeggia una volta al secondo, quando il contenitore di ricarica è collegato all'alimentazione, il contenitore di alimentazione si accende per caricare Auricolare, al termine della ricarica si spegne automaticamente quando l'alimentazione è piena.

Auricolare viene caricato tramite il cavo di ricarica magnetico. Dopo la ricarica, l'indicatore di lavoro cambia da rosso (acceso fisso) a blu (acceso fisso). Nota: Il blu usa il prodotto conforme agli standard nazionali e adottare l'alimentatore CC 5V certificato CCC per la ricarica.

Accoppiamento Bluetooth

- Associazione per la prima volta fra
  Nello stato spento, tenere premuto il pulsante multifunzione per 2 secondi, la luce blu rimarrà accesa per 1 secondo e la luce rossa/blu lampeggerà alternativamente. Entrare nella modalità di accoppiamento. Il Bluetooth si collegherà automaticamente al suono principale, e il telefono cellulare e il dispositivo elettronico intelligente cercano "Auricolare" o "A30S Pro Max" e fare clic su Connetti.

Cerca la cuffia　　Collega la cuffia

- Riavvio dopo la disconnessione
  Nello stato spento, premere il pulsante multifunzione per 4 secondi, la luce blu rimarrà accesa per 1 secondo, la luce rossa/blu lampeggerà alternativamente e si accenderà con un bip.
- Acceso
  Quando il telefono cellulare e Auricolare vengono disconnessi, premere a lungo il pulsante multifunzione per 4 secondi, la luce rossa/blu lampeggerà alternativamente e si accenderà con un bip.
- Chiamata in ingresso
  Quando Auricolare è acceso, premere brevemente il pulsante multifunzione per rispondere, premere a lungo il pulsante multifunzione per rifiutare la chiamata.
- Riagganciare durante la chiamata
  Premere brevemente il pulsante multifunzione per riagganciare.
- Riduzione del brano successivo/aumento del volume
  Nello stato di musica, premere brevemente il pulsante di aumento del volume per aumentare continuamente il volume, Quando viene aumentato al massimo, verrà emesso un segnale sonoro. Tenere premuto il pulsante per riagganciare, premere per passare al brano successivo.
- Riduzione del brano precedente/volume giù
  In modalità musica, premere brevemente il pulsante di riduzione del volume per mantenere il volume basso e verrà emesso un segnale sonoro. Tenere premuto il pulsante per riagganciare, premere per passare al brano precedente.
- Copia copia dati
  Accendere il computer cavo dati Bluetooth o un PC o telefono cellulare che richiede un adattatore OTG per leggere Bluetooth Flash USB e copiare i brani o file dati richiesti sul dispositivo.

Volume basso

Mentre Auricolare è impegnato in una chiamata, premere brevemente il pulsante multifunzione, il volume viene ridotto continuamente e viene emesso un suono di avviso minimo, accompagnato da un suono "bip".

Riproduzione/pausa della musica

Premere brevemente il pulsante multifunzione per riproduzione/pausa della musica. Stato di riproduzione: la luce blu lampeggia una volta ogni 5 secondi. Stato di pausa: la luce blu lampeggia una volta ogni 10 secondi.

Ciclo singolo e ciclo completo

Nello stato musicale premere il pulsante di accensione tre volte. Ciclo singolo ininterrotto, premere a lungo il pulsante di accensione per tre volte, scorrono i contrassegni del dispositivo a non cambiare continuamente per più di 7 volte.

Rispondi/Rifiuta

Quando arriva una chiamata, premere brevemente il pulsante multifunzione per rispondere, premere a lungo il pulsante multifunzione per rifiutare la chiamata.

Riagganciare durante la chiamata

Premere brevemente il pulsante multifunzione per riagganciare.

Riduzione del brano successivo/aumento del volume

Nello stato di musica, premere brevemente il pulsante di aumento del volume per aumentare continuamente il volume, Quando viene aumentato al massimo, verrà emesso un segnale sonoro. Tenere premuto il pulsante per riagganciare, premere per passare al brano successivo.

Riduzione del brano precedente/volume giù

In modalità musica, premere brevemente il pulsante di riduzione del volume per mantenere il volume basso e verrà emesso un segnale sonoro. Tenere premuto il pulsante per riagganciare, premere per passare al brano precedente.

Copia copia dati

Accendere il computer cavo dati o un PC o telefono cellulare che richiede un adattatore OTG per leggere Bluetooth Flash USB e copiare i brani o file dati richiesti sul dispositivo.

Parametri del prodotto

- Peso: metallo nudo 20 g
- Tipo di cuffia: cuffia Bluetooth sportiva
- Versione Bluetooth: V5.2
- Ingresso di ricarica: DC5V mA100mA
- Distanza di trasmissione: 10 metri
- Impedenza del prodotto: 16Ω±10%
- Dimensioni della cuffia (lunghezza, larghezza, altezza): 18*15*14mm
- Tempo di ricarica: circa 1,5 ore (preferibilmente più di 2 ore per la prima carica)
- Temperatura operativa: da -10 °C a 70 °C
- Temperatura di stoccaggio: da -20 °C a 70 °C

Gracias por elegir los auriculares Bluetooth producidos por nuestra empresa. Para tener una mejor experiencia con este producto, lea el manual de instrucciones cuidadosamente antes de usarlo. Ya que esperamos que los usuarios lo comprendan.

Descripción general del componente de función de botón

1. Altavoz
2. Carcasa
3. Punto de carga (micrófono)
4. Unidad izquierda
5. Unidad derecha
6. Subir volumen / siguiente canción: presione brevemente para subir el volumen, presione prolongadamente para la siguiente canción.
7. Tecla de encendido/apagado/tecla multifunción encendido / apagado, reproducción y pausa, conmutador multifunción
8. Bajar volumen/canción anterior: presione brevemente para reducir el volumen, presione prolongadamente para ir a la canción anterior.
9. Luz de pantalla LED
10. USB
11. Altavoz: unidad de sonido por conducción de aire.

Cargar y usar

Cuando el auricular del auricular es bajo, la luz roja parpadea una vez por segundo, cuando la caja de carga está conectada a la fuente de alimentación, la caja de carga se apagará automáticamente cuando la energía del auricular del auricular está llena.

Los auriculares se cargan a través del cable de carga magnética. Después de la carga, la luz indicadora del trabajo cambia de roja (encendida fija) a azul (encendida fija). Nota: Tome productos que cumplan con los estándares nacionales y usan Adaptador de corriente DC 5V certificado por CCC para cargar.

Emparejamiento

- Emparejamiento por primera vuelta
  En el estado apagado, mantenga presionado el botón multifunción durante 2 segundos, la luz azul permanecerá encendida durante 1 segundo y la luz roja/azul parpadeará alternativamente y ingresará al modo de emparejamiento. Encienda el auricular y entre directamente en el modo de búsqueda de emparejamiento. Y cuando se escuche un tono cuando enciende los auriculares, Dispositivo móvil y inteligente, en el Bluetooth, busque "Sanag A30S Pro/A30S Pro Max", y haga clic en Conectar.

Buscar auriculares　　conectar auriculares

Funcionamiento de la función de botón

- Auriculares encendidos
  Presione brevemente el botón multifunción durante 2 segundos, la luz azul permanece encendida durante 1 segundo, la luz roja/azul parpadea alternativamente y se encenderá con un tono de aviso.
- Apagado
  Mantenga presionado el botón multifunción durante 4 segundos, la luz roja permanecerá encendida y luego se apagará y el auricular se apagará. Acompañado