MPOW
DREAM·EXPLORE·INSPIRE

MPOW HC5 Plus BLUETOOTH HEADSET

MPOW AUDIO WIRELESS

MODEL : BH359B

Package



1. Headset×1
2. 3.5mm Audio Cable×1
3. Micro USB Cable×1
4. User Manual×1
5. Adapter×1

Diagram

1. Adjustable Headband
2. MIC
3. MIC
4. Comfortable Earpad
5. Micro USB Charging Interface
6. 3.5mm Audio Port
7. MFB
8. Previous Track / Volume –
9. Next Track / Volume +

Specification

Speaker Sensivity 126±3dB	MIC Sensivity -38±3dB
Standby Time 200H+	Talking Time 22H
Charging Time 1.5-2H	Battery Capacity 230mAh
Charging Input 5V ⎓180mA	Bluetooth Version V5.0

Function Button





Charging

Output : DC 5V



How To Connect



How To Pair

Call/Music Setting on PC

DE Anruf / Musikeinstellung am PC

FR Paramètres d'Appel / de Musique sur PC

ES Configuración de llamada / Música en PC

IT Chiamate / Impostazioni Musica su PC

EN 1. If you want to make calls on Windows system with this headset, please follow the steps below and make sure you've connected to the headset successfully.

Plug the adapter into the computer, the red and blue lights flash alternately, the computer device name is displayed as Mpow HC5 Adapter. Turn on the headset to pairing mode, the headset is automatically connected to the computer through the adapter.

Enter the Control Panel — Sound —
Set Bluetooth Hands-free Audio as the default audio device
Set Bluetooth Audio Input Device as the default microphone device

2. If you want to listen to music on Windows system with this headset, please follow the steps below and make sure you've connected to the headset successfully.

Plug the adapter into the computer, the red and blue lights flash alternately, the computer device name is displayed as Mpow HC5 Adapter. Turn on the headset to pairing mode, the headset is automatically connected to the computer through the adapter.
Enter the Control Panel — Sound —
Set Bluetooth Audio Renderer as the default audio device
Set Bluetooth Audio Input Device as the default microphone device

DE 1. Wenn Sie mit diesem Headset auf einem Windows-System Anrufe tätigen möchten, führen Sie die folgenden Hinweise aus und stellen Sie sicher, dass Sie erfolgreich mit dem Headset verbunden sind.

Schließen Sie den Adapter an den Computer an. Die roten und blauen Lichter blinken abwechselnd. Der Name des Computergeräts wird als Mpow HC5 Adapter angezeigt. Schalten Sie das Headset in den Pairing-Modus. Das Headset wird automatisch über den Adapter mit dem Computer verbunden.
Auf die Systemsteuerung— Sound —
Stellen Sie Bluetooth-Freisprech-Audio als Standard-Audiogerät ein
Stellen Sie Bluetooth Audio Input Device als Standard-Mikrofongerät ein

2. Wenn Sie mit diesem Headset Musik auf einem Windows-System hören möchten, befolgen Sie die folgenden Hinweise, um sicherzustellen, dass Sie erfolgreich mit dem Headset verbunden sind.

Schließen Sie den Adapter an den Computer an. Die roten und blauen Lichter blinken abwechselnd. Der Name des Computergeräts wird als Mpow HC5 Adapter angezeigt. Schalten Sie das Headset in den Pairing-Modus. Das Headset wird automatisch über den Adapter mit dem Computer verbunden.
Auf die Systemsteuerung— Sound —
Stellen Sie Bluetooth Audio Renderer als Standard-Audiogerät ein
Stellen Sie Bluetooth Audio Input Device als Standard-Mikrofongerät ein.

FR 1. Si vous souhaitez passer des appels sur le système Windows avec ce casque, veuillez suivre les étapes ci-dessous et assurez-vous que vous vous êtes bien connecté au casque.

Branchez l'adaptateur sur l'ordinateur, les voyants rouge et bleu clignotent alternativement, le nom du périphérique de l'ordinateur s'affiche en tant que Mpow HC5 Adapter. Allumez le casque en mode d'appairage, le casque est automatiquement connecté à l'ordinateur via l'adaptateur.
Accédez au Panneau de configuration — Son —
Définir l'audio mains libres Bluetooth comme périphérique audio par défaut.
Définir le périphérique d'entrée audio Bluetooth comme périphérique de microphone par défaut.

2. Si vous souhaitez écouter de la musique sur le système Windows avec ce casque, veuillez suivre les étapes ci-dessous et assurez-vous que vous vous êtes bien connecté au casque.

Branchez l'adaptateur sur l'ordinateur, les voyants rouge et bleu clignotent alternativement, le nom du périphérique de l'ordinateur s'affiche en tant que Mpow HC5 Adapter.
Accédez au Panneau de configuration — Son —
Définir Bluetooth Audio Renderer comme périphérique audio par défaut
Définir le périphérique d'entrée audio Bluetooth comme périphérique de microphone par défaut.

ES 1. Si desea realizar llamadas en el sistema Windows con este auricular, siga los pasos a continuación y asegúrese de haberse conectado correctamente al auricular.

Conecte el adaptador a la computadora, las luces roja y azul parpadean alternativamente, el nombre del dispositivo de la computadora se muestra como Mpow HC5 Adapter. Encienda el auricular en modo de emparejamiento, el auricular se conecta automáticamente a la computadora a través del adaptador.
Ingrese al Panel de control — Sonido —
Configure el Audio Manos Libres Bluetooth como el dispositivo de audio predeterminado.
Configure el Dispositivo de Entrada de Audio Bluetooth como el dispositivo de micrófono predeterminado.

2. Si desea escuchar música en el sistema de Windows con este auricular, siga los pasos a continuación y asegúrese de haberse conectado correctamente.

Conecte el adaptador a la computadora, las luces roja y azul parpadean alternativamente, el nombre del dispositivo de la computadora se muestra como Mpow HC5 Adapter. Encienda el auricular en modo de emparejamiento, el auricular se conecta automáticamente a la computadora a través del adaptador.
Ingrese al Panel de control — Sonido —
Configure Renderizador de Audio Bluetooth como el dispositivo de audio predeterminado.
Configure Dispositivo de Entrada de Audio Bluetooth como el dispositivo de micrófono predeterminado.

IT 1. Se si desidera effettuare chiamate sul sistema Windows con queste cuffie, si prega di effettuare le seguenti impostazioni e assicurarsi di essere collegati correttamente alle cuffie.

Collegare l'adattatore al computer, le luci rossa e blu lampeggiano alternativamente, il nome del dispositivo del computer viene visualizzato come Mpow HC5 Adapter. Accendi l'auricolare in modalità di associazione, l'auricolare viene automaticamente collegato al computer tramite l'adattatore.
Accedere al Pannello di Controllo — Suono —
Impostare L'Audio Vivavoce Bluetooth come dispositivo audio predefinito.
Impostare Il Dispositivo di Input Audio Bluetooth come dispositivo microfono predefinito.

2. Se si desidera ascoltare la musica sul sistema Windows con queste cuffie, si prega di effettuare le seguenti impostazioni e assicurarsi di essere collegati correttamente alle cuffie.

Collegare l'adattatore al computer, le luci rossa e blu lampeggiano alternativamente, il nome del dispositivo del computer viene visualizzato come Mpow HC5 Adapter. Accendi l'auricolare in modalità di associazione, l'auricolare viene automaticamente collegato al computer tramite l'adattatore.
Accedere al Pannello di Controllo — Suono —
Impostare Bluetooth Audio Renderer come dispositivo audio predefinito.
Impostare Il Dispositivo di Input Audio Bluetooth come dispositivo microfono predefinito.

Q&A

EN

1. **How to Pair if Failed?**
   In standby mode, hold the MFB and Volume+ button simultaneously for 4s to clear the pairing record. Then hold on the MFB until blue and red indicator light flashes alternately to pair again.
2. **Any Password Needed when Paring?**
   If needed, please try 0000 or 8888, 1111, 1234.
3. **How Can I Charge My Headset?**
   You can charge it via the USB cable.
4. **How to Restart the Headset if Failed?**
   Try to charge it via USB cable and then restart it.

DE

1. **Was ist die Maßnahme nach einen nicht erfolgreichen Pairing?**
   Halten Sie im Standby-Modus die MFB und Volume+ Taste gleichzeitig für 4s gedrückt, um den Verbindungsdatensatz zu löschen. Drücken Sie dann den MFB lange, bis die blaue und rote Kontrollleuchte abwechselnd blinkt, um erneut zu koppeln.
2. **Ist beim Pairing ein Passwort erforderlich?**
   Falls erforderlich, versuchen Sie es mit 0000 oder 8888, 1111, 1234.
3. **Wie kann ich mein Headset aufladen?**
   Sie können es über ein USB-Kabel laden.
4. **Wie starte ich das Headset neu?**
   Laden Sie den Headset über ein USB-Kabel auf und starten Sie es dann erneut.

FR

1. **Comment faire si le couplage échoue?**
   En mode veille, maintenez simultanément les boutons MFB et Volume+ enfoncés pendant 4 secondes pour effacer l'enregistrement associé. Ensuite, appuyez longuement sur le MFB jusqu'à ce que les voyants bleu et rouge clignotent alternativement pour vous associer à nouveau.
2. **Avez-vous besoin d'un mot de passe lors du couplage?**
   Si nécessaire, essayez 0000 ou 8888, 1111, 1234.
3. **Comment puis-je charger mon casque?**
   Vous pouvez le charger via le câble USB.
4. **Comment faire si le casque ne peut pas être activé?**
   Essayez de le charger via un câble USB, puis redémarrez-le.

ES

1. **¿Cómo vuelve a conectar si antes falla?**
   En el modo de espera, mantenga presionados los botones MFB y Volume+ simultáneamente durante 4s para borrar el registro de emparejamiento. Luego, mantenga presionado el botón MFB hasta que la luz indicadora azul y roja parpadee alternativamente para emparejarse nuevamente.
2. **¿Alguna contraseña necesaria al emparejar al auricular?**
   Si es necesario, intente 0000 o 8888, 1111, 1234.
3. **¿Cómo puedo recargar mi auricular?**
   Puedes recargarlo através del cable de USB.
4. **¿Cómo reiniciar el auricular si falla?**
   Intenta cargarlo mediante un cable USB y luego reiniciale.

IT

1. **Se non puo collegare?**
   Accesi la cuffia,poi spinta i pulsante MFB e volume+ per 4 secondi,cosi cancellare i informazioni di conesione. Dopo spinta la pulsanta MFB quando la luce splenda blu e rossa,cosi puoi ricoregaile.
2. **Se serve password quando collegare?**
   Se chiedere password,prova 0000,8888,1111,1234.
3. **Come ricaricare la cuffia?**
   Ricarica con USB.
4. **Come fare se non può accendere la cuffia?**
   Prova ricaricare la cuffia con USB poi prova accedere di nuovo.

Warranty Information

Warranty & Support: Mpow offers a 45-day money back & 24-month worry-free guarantee.

After-service Email: support@xmpow.com

Mpow Customer Service Phone: 1-844-869-3583

FCC Statement

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.