封面

英



Operating Manual for KH50 USB Adapter

v1

Contents

English 01
Deutsch 06
日本語 10
Français 14
Italiano 18
Español 22

1. Product Overview



Packing List
A.DG2 Bluetooth emitter 1 set
B.Operating Manual 1 copy

2.Basic Operation Functions

1. Start: Connect the DG2 interface to the computer and automatically start the device after power-on.
2. Shutdown: Pull out the DG2 interface to shut down the device. The blue indicator light is off.
3. Pairing state: After the DG2 interface is connected to the computer and the device is started, it will automatically enter the pairing state, and the blue indicator light will flash and the device will search for nearby Bluetooth headset or Bluetooth speaker.(Note: Bluetooth speaker or headset needs to enter the pairing state)
4.Reconnection: Reconnect the paired Bluetooth headset after re-plugging the USB adapter into the computer and then turning on the headset or plugging the USB into the computer after the headset is turned on, or disconnecting beyond the connection distance and returning to the connection distance.(Connected state: The blue indicator light is normally on.)

3.Indicator Lights

1. Start: The blue indicator light flashes.
2. Shutdown: The blue indicator light is off.
3. Pairing state/disconnected state: The blue indicator light flashes.
4. Connected state: The blue indicator light is normally on.

4.Bluetooth Pairing and Connection

A. First use: Insert the DG2 adapter into the computer to power it on and start it, and then enter the pairing state (the blue indicator light flashes) and the computer will display of being set (Willful dongle)

B. Get the Bluetooth headset into the pairing state and try to get it close to DG2, and it will be automatically paired within about 30s (the blue indicator light of the adapter will be normally on after successful connection); if it has been paired, the Bluetooth headset will automatically reconnect the paired DG2 each time it is turned on.
Note: (If you want to connect another headset, it is recommended to unplug the adapter from the computer and then plug it and repeat the operation. Otherwise, it may take longer to connect to another headset.)
C. When playing music or making a calls on the computer, you can hear the music or make normal call through the Bluetooth headset.

5.Product Specification

Bluetooth specification	Bluetooth 5.0
Frequency range	2.402-2.480GHz
Supported profile	A2DP HFP AVRCP
Operation range	UP to 10 meters
Net weight	About 6g
Dimensions	25.9*14.58*8.5mm
Operating temperature	-10—55℃
Operating voltage range	5.0±0.25V

6.Notes and Questions &Answers

A. How to connect?
It is recommended to plug DG2 adapter into the computer and start up the computer , and then turn on the Bluetooth headset. After the headset is powered on, it will automatically reconnect to the DG2 adapter. (Note: The headset has connected the DG2 adapter before)
B. Can it connect with Bluetooth headset products of other brands?
Yes.
C. Under what circumstances does it shut down?
It will shut down when the DG2 adapter is disconnected from the device.
D. How to deal with the exception, such as abnormal connection?
You can try to unplug the DG2 adapter and then plug it into the computer for reconnection, and then turn off the headset and restart it, and let the headset reconnect the DG2 adapter. If there is still a fault , you can contact the manufacturer and the customer service personnel for technical help.
E. Do it support the function of one Bluetooth headset connected with two Bluetooth devices at the same time?
No.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

德

1. Produktübersicht



Inhalt
A.DG2 Bluetooth-Sender 1 Stück
B. Bedienungsanleitung 1 Stück

2.Grundlegende Bedienfunktionen

1. Einschalten: Schließen Sie den DG2-Adapter an den Computer an. Das Gerät schaltet sich automatisch ein.
2. Ausschalten: Ziehen Sie den DG2-Adapter heraus, um das Gerät auszuschalten. Die blaue Anzeigelampe erlischt.
3. Kopplungsstatus: Nachdem der DG2-Adapter an den Computer angeschlossen ist und das Gerät gestartet wurde, wechselt der Adapter automatisch in den Kopplungsstatus. Die blaue Anzeigelampe blinkt und das Gerät sucht nach einem Bluetooth-Kopfhörer oder Bluetooth-Lautsprecher in der Nähe. (Hinweis : Bluetooth-Lautsprecher oder -Kopfhörer müssen auch in den Kopplungsstatus wechseln.)
4. Wiederverbindung: Schließen Sie den gekoppelten Bluetooth-Kopfhörer wieder an, nachdem Sie den DG2-Adapter wieder an den Computer angeschlossen und dann den Kopfhörer eingeschaltet oder den USB-Anschluss an den Computer angeschlossen haben, nachdem der Kopfhörer eingeschaltet wurde, oder trennen Sie die Verbindung über den Verbindungsabstand hinaus und kehren Sie zum Verbindungsabstand zurück. (Verbundener Zustand: Die blaue Anzeigelampe leuchtet.)

3.Anzeigelampe

1. Einschalten: Die blaue Anzeigelampe blinkt.
2. Ausschalten: Die blaue Anzeigelampe erlischt.
3. Kopplungsstatus / Status der getrennten Verbindung: Die blaue Anzeigelampe blinkt.
4. Verbundener Zustand: Die blaue Anzeigelampe leuchtet.

4.Bluetooth-Kopplung und -Verbindung

A. Erste Verwendung: Setzen Sie den DG2-Adapter in den Computer ein, um ihn einzuschalten und zu starten, und wechseln Sie dann in den Kopplungsstatus (die blaue Anzeigelampe blinkt). Der Computer zeigt den Kopplungsversuch an. (Willful dongle).
B. Versetzen Sie den Bluetooth-Kopfhörer in den Kopplungszustand und versuchen Sie, ihn in die Nähe von DG2 zu bringen. Innerhalb von 30 Sekunden wird er automatisch gekoppelt (die blaue Anzeigelampe des Adapters leuchtet nach erfolgreicher Verbindung normalerweise auf). Nach dem erstmaligen Koppeln der Bluetooth-Kopfhörer mit den DG2 Adapter, werden diese bei jedem weiteren Einschalten des Computers automatisch verbunden. (sounds much better)
Hinweis: (Wenn Sie einen anderen Kopfhörer anschließen möchten, wird empfohlen, den Adapter vom Computer zu trennen. Anschließend beginnen Sie den Kopplungsvorgang von Neuem. Andernfalls kann der Anschluss an einen anderen Kopfhörer mehr Zeit in Anspruch nehmen.)

5.Produktspezifikation

Bluetooth-Spezifikation	Bluetooth 5.0
Frequenzbereich	2.402-2.480GHz
Unterstütztes Protokoll	A2DP HFP AVRCP
Betriebsbereich	Bis zu 10 Meter
Nettogewicht	ca. 6g
Maße	25,9 * 14,58 * 8,5 mm
Betriebstemperatur	-10—55℃
Betriebsspannungsbereich	5,0 ± 0,25 V

6.Hinweise und Fragen & Antworten

A. Wie verbinde ich mich?
Es wird empfohlen, den DG2-Adapter an den Computer anzuschließen, den Computer zu starten und dann den Bluetooth-Kopfhörer einzuschalten. Nach dem Einschalten des Kopfhörers wird der DG2-Adapter automatisch wieder angeschlossen. (Hinweis: Der Kopfhörer hat zuvor den DG2-Adapter angeschlossen.)
B. Kann eine Verbindung mit Bluetooth-Kopfhörerpro-dukten anderer Marken hergestellt werden?
Ja.
C. Unter welchen Umständen wird er ausgeschaltet?
Er wird ausgeschaltet, wenn der DG2-Adapter vom Gerät getrennt wird.
D. Wie gehe ich mit einer Abweichungen um, z. B. einer ungewöhnlichen/unregelmäßigen Verbindung?
Sie können versuchen, den DG2-Adapter abzuziehen und ihn dann erneut an den Computer anschließen. Schalten Sie dann den Kopfhörer aus und starten Sie ihn neu. Koppeln Sie den Kopfhörer mit den DG2-Adapter erneut. Wenn immer noch ein Fehler vorliegt, können Sie sich an den Hersteller und das Kundendienstpersonal wenden, um technische Hilfe zu erhalten.
E. Unterstützt es die Funktion eines Bluetooth-Kopf-hörers, der mit zwei Bluetooth-Geräten verbunden ist?
Nein.

日

1.製品概要



梱包リスト:
A.ブルートゥース送信機1台
B.取扱説明書1通

2.基本操作機能

1.起動:DG2インターフェイスをコンピュータ機器に挿入して電源を入れると自動的に起動します。
2.シャットダウン:DG2を抜くとシャットダウンします。青ランプが消灯します。
3.ペアリング状態:パソコンに挿入して電源を入れると、自動的にペアリング状態になり、青ランプが点滅し、近くのブルートゥース用イヤホンまたはブルートゥース用スピーカーを検索します。 (注:ブルートゥース用スピーカーまたはブルートゥース用イヤホンはペアリング状態にする必要があります)
4.接続戻し:DG2アダプタをパソコンに再挿入してイヤホンをつけたり、イヤホンをつけてからDG2をパソコンに挿入したり、接続距離を超えて切断して接続距離に戻したりすると、ペアリングされたブルートゥースイヤホンを接続戻できます。 (接続済み状態:青ランプが常時点灯します。)

3.LED

1、起動:青ランプが点滅します。
2、シャットダウン:青ランプが消灯します。
3、ペアリング状態/未接続状態:青ランプが点滅します。
4、接続済み状態:青ランプが常時点灯します。

4.ブルートゥースのペアリングと接続

A.最初に使用する場合、DG2アダプタをコンピュータに挿入して電源を入れ、ペアリング状態にします(青ランプが点滅します)。 設定中(Willful dongle)とパソコンに表示されます
B.ブルートゥース用イヤホンをペアリング状態にし、できるだけDG2、30s程度に近づけると自動的にペアリングされます(接続に成功するとアダプタの青ランプが常時点

灯します)。 ペアリングされている場合、ブルートゥース用イヤホンは、ペアリングされたDG2に自動的に接続戻しされます。
注:イヤホン接続を変更したい場合は、アダプタをコンピュータから抜いてから挿入し直すことをお勧めします。 他のイヤホンとの接続時間が長くなる場合があります。)
C.パソコン側で音楽を再生したり電話をかけたりすると、ブルートゥース用イヤホンは音楽や通常の通話を聴くことができます。

5.製品仕様

ブルーツース仕様	ブルーツース5.0バージョン
周波数範囲	2.402-2.480GHz
サポート契約	A2DP HFP AVRCP
使用範囲	UP to 10 meters
CODEC	SBC
正味の重さ	25.9*14.58*8.5mm
サイズ	-10—55℃
動作温度	5.0±0.25V

6.注意事項と質疑応答

A.どのように接続戻しするのでしょうか?
DG2をコンピュータに接続してから、ブルートゥース用イヤホンを起動することをお勧めします。イヤホンが起動すると、DG2に自動的に接続戻しされます。(注:事前にDG2にイヤホンを接続しておく必要があります。)
B.他のブランドのブルートゥース用イヤホン製品を接続できるのでしょうか?
できます。
C.いつシャットダウンするのでしょうか?
装置からDG2を抜くとシャットダウンします。
D. 接続異常などの異常が出たらどうしたらいいのでしょうか?
抜いてからパソコンに差し込んで接続し直し、イヤホンをシャットダウンして再起動して、イヤホンをDG2に接続し直してみてもいいです。それでも故障している場合は、メーカーやカスタマーサービスに技術的なサポートを依頼してください。
E.1 ドラッグ 2をサポートしていますか?
サポートしていません

法

1. Aperçu du produit



Liste de colisage
A. DG2 Adaptateur Bluetooth : 1 pc
B. Mode d'emploi : 1 pc

2. Opérations de base

1. Pour allumer le produit: Branchez l'adaptateur USB(DG2) sur l'ordinateur et il s'allumera automatique-ment.
2. Pour éteindre le produit: Débranchez l'adaptateur USB(DG2) pour éteindre. Le voyant bleu s'éteint.
3. État de jumelage: après qu'on ait allumé le produit par l' avoir inséré dans l'ordinateur, il entrera automatique-ment dans l'état de jumelage. Le voyant clignotera en bleu pour rechercher les casques Bluetooth ou les haut-parleurs Bluetooth à proximité. (Remarque: les haut-parleurs ou les casques Bluetooth doivent entrer dans l'état de jumelage).
4. Reconnexion: lorsqu'on allume le casque après d'insérer de nouveau l'adaptateur DG2 dans l'ordinateur ou lorsqu'on insère l'adaptateur DG2 dans l'ordinateur après d'allumer le casque, ou lorsqu'on se retrouve au-dedans de la sphère de connexion après la déconnexion du fait du dépassement de la distance de connexion, le produit se reconnectera au casque Bluetooth précédemment jumelé (État connecté: le voyant bleu demeure allumé pour toujours).

3. Voyants

1. Lorsqu'on allume le produit: le voyant bleu clignote.
2. Lorsqu'on éteint le produit: le voyant bleu s'éteint.
3. État de jumelage / état déconnecté: le voyant bleu clignote.
4. État connecté: le voyant bleu demeure allumé pour toujours.

4. Jumelage Bluetooth et connexion

A. Pour la première utilisation, insérez d'abord l'adaptateur DG2 dans l'ordinateur pour qu'il s'allume et entre dans l'état de jumelage (le voyant bleu clignote). Et l'ordinateur indiquera que le (dongle Willful) est en cours de configuration.
B. Laissez le casque Bluetooth entrer à nouveau dans l'état de jumelage et mettez-le aussi proche que possible de DG2. Les deux seront automatiquement jumelés en environ 30S (le voyant bleu de l'adaptateur demeure allumé en permanence après que la connexion soit réussie); si le jumelage a été fait auparavant, le casque Bluetooth se reconnectera automatiquement au DG2 précédemment jumelé à chaque fois qu'il est allumé.
Remarque: (Si vous souhaitez vous connecter à un autre casque, il est recommandé de sortir l'adaptateur USB (DG2) de l'ordinateur et de l'insérer de nouveau dans l'ordinateur. Sinon, la connexion à un autre casque peut prendre un certain temps.)
C. Lorsqu'on fait la lecture de musique ou la communication au téléphone au niveau de l'ordinateur, on peut écouter la musique ou mener la communication au niveau du casque Bluetooth.

5. Spécifications du produit

Bluetooth specification	Bluetooth 5.0
Frequency range	2.402-2.480GHz
Supported profile	A2DP HFP AVRCP
Operation range	UP to 10 meters
Net weight	About 6g
Dimensions	25.9*14.58*8.5mm
Operating temperature	-10—55℃
Operating voltage range	5.0±0.25V

6. Consignes à observer et foire aux questions

A. Comment se reconnecter?
Il est recommandé d'insérer le DG2 dans l'ordinateur pour qu'il s'allume, puis allumez le casque Bluetooth. Le casque se reconnectera automatiquement au DG2 après sa mise sous tension. (Remarque: le casque doit être connecté au DG2 avant)
B. Puis-je me connecter à un casque Bluetooth d'une autre marque?
Oui.
C. Dans quelles circonstances va-t-il s'éteindre?
Le DG2 s'éteindra après qu'on le sorte de l'ordinateur.
D. Que dois-je faire en cas d'anomalies, telles qu'une connexion anormale, etc.?
Vous pouvez sortir le produit de l'ordinateur, puis insérez-le de nouveau dans l'ordinateur pour essayer de vous reconnecter ; Ensuite, éteignez le casque et rallumez-le pour permettre au casque de se reconnecter au DG2. Si le problème persiste, vous pouvez contacter le fabricant et le service client pour l'assistance technique.
E. Est-ce qu'un adaptateur peut se connecter à deux casques en même temps?
Non.

意

1. Riepilogo



Contenuto dell'imballo
A.DG2 Adattatore Bluetooth 1
B. Manuale d'istruzione 1

2.Funzioni operative di base

1.Accensione:Si accenderà automaticamente dopo aver inserito l'adattatore USB(DG2) nel computer.
2.Spegnimento: estrarre l'adattatore USB(DG2) e si spegnerà automaticamente e la luce blu si spegnerà
3. Stato dell'abbinamento: dopo aver inserito l'adattatore USB(DG2) nel computer, entrerà automaticamente nello stato di associazione e l'indicatore blu lampeggerà.
4.Riconnessione: reinserire l'adattatore USB(DG2) nel computer e quindi accendere l'auricolare. Oppure attendere che le cuffie si accendano, quindi collegare l'adattatore USB(DG2) al computer. Oppure uscire dalla distanza di connessione per disconnettere la connessione, quindi tornare alla distanza di connessione. 3metodi precedenti possono tutti riconnettersi all'auricolare Bluetooth accoppiato. (Stato connesso: l'indicatore blu è sempre acceso.)

3.Indicatore

1.Accensione: l'indicatore blu lampeggia
2.Spegnimento: l'indicatore blu è spento
3.Stato associato/non connesso: l'indicatore blu lampeggia.
4.Stato connesso: l'indicatore blu è sempre acceso.

4.Associazione e connessione Bluetooth

A primo utilizzo, inserire dapprima l'adattatore DG2 nel computer per l'alimentazione e l'accensione, il computer accende allo stato associato (La luce blu lampeggia). Il computer visualizza lo stato in impostazione(Willful dongle).

B. Rimettere le cuffie Bluetooth nello stato associato e vicino all'adattatore USB(DG2), l'associazione si completa in automatico circa 30 sec dopo(riuscita la connessione, l'indicatore blu è sempre acceso). Se è stato collegato in precedenza, l'auricolare Bluetooth si connetterà automaticamente all'adattatore USB(DG2) ogni volta che viene acceso.
Nota: (se si desidera modificare la connessione di una cuffia, si consiglia di scollegare l'adattatore USB dal computer, quindi ricollegarlo. In caso contrario, il collegamento di un altro auricolare potrebbe richiedere molto tempo).
C. Le cuffie Bluetooth fanno sentire la musica o la chiamata normale dal computer.

5.Specifiche

Specifiche Bluetooth	Bluetooth 5.0
Gamma di frequenza	2.402-2.480GHz
Protocollo di sostegno	A2DP HFP AVRCP
Ambito d'uso	Fino a 10 m
Peso netto	Circa 6g
Dimensioni	25,9*14,58*8,5mm
Temperatura di servizio	-10—55℃

Gamma di voltaggio di servizio	5.0±0.25V

6.Domande e risposte

A. Come riconnettere?
Innanzitutto, accendi il computer e inserisci l'adattatore USB(DG2) nel computer, e quindi accendere le cuffie Bluetooth. dopo l'accensione, l'auricolare si ricollegherà automaticamente all'adattatore USB(DG2).
(Nota: DG2 viene connesso in precedenza dalle cuffie)
B. Sono connettibili le cuffie Bluetooth di altri marchi?
Sì.
C. In quale caso succede lo spegnimento?
Scollega l'adattatore USB(DG2) dal computer e si spegnerà.
D. Cosa devo fare se c'è una connessione anomala?
Può provare a disinserire e reinserire l'adattatore USB(DG2) nel computer, spegnere e riaccendere le cuffie per riconnettere le cuffie all'adattatore USB(DG2). Qualora l'errore persiste, può contattare il costruttore o l'assistenza clientela per l'assistenza tecnica.
E. È possibile collegare due dispositivi contemporanea-mente?
No.

西

1. Descripción del producto



Lista de embalaje:
A.DG2 Transmisor Bluetooth*1
B.Manual de usuario*1

2. Función de operación básica

1.Encendido: conecte la interfaz DG2 a la computadora y se encenderá automáticamente.
2.Apagado: desenchufe el DG2 para apagarlo. Y la luz azul se apagará.
3.Estado de emparejamiento: después de conectar la computadora, entrará automáticamente en el estado de emparejamiento, la luz indicadora parpadeará en azul y buscará los auriculares o altavoces Bluetooth cercanos. (Nota: los auriculares o altavoces Bluetooth deben ingresar al estado de emparejamiento)
4. Reconexión: si vuelve a conectar el adaptador DG2 a la computadora y luego enciende los auriculares, o enciende los auriculares y luego conecta el USB a la computadora, o después de desconectar debido a exceder la distancia de conexión y luego vuelve a la distancia de conexión, los auriculares Bluetooth emparejados se pueden volver a conectar. (Estado conectado: la luz azul está siempre encendida).

3. Luz indicadora

1. Encendido: la luz azul parpadea
2. Apagado: la luz azul se apaga
3. Estado de emparejamiento/estado desconectado: la luz azul parpadea
4. Estado conectado: la luz azul está siempre encendida

4. Emparejamiento y conexión Bluetooth

A. Para el primer uso, inserte primero el adaptador DG2 en la computadora para encender el dispositivo y entrar en el estado de emparejamiento (la luz azul parpadea). Y la computadora mostrará que está configurando (Willful dongle)

B. Ponga los auriculares Bluetooth en el estado de emparejamiento e intente estar lo más cerca posible de DG2. Se emparejará automáticamente alrededor de 30S (la luz azul del adaptador estará siempre encendida después de una conexión exitosa); si se ha emparejado, los auriculares Bluetooth volverán a conectarse automáticamente a DG2 emparejado cada vez que se encienda.
Nota: (si desea cambiar a otro auricular para conectar, se recomienda desconectar el adaptador de la computadora y volver a enchufarlo. De lo contrario, la conexión a otro auricular puede llevar mucho tiempo).
C. Si reproduce música o realiza una llamada en la computadora, en los auriculares Bluetooth se puede escuchar la música o la llamada normal.

5. Especificaciones del producto

Especificación de Bluetooth	Bluetooth 5.0
Frecuencia de operación	2.402-2.480GHz
Protocolo admitido	A2DP HFP AVRCP
Rango de operación	Hasta 10 metros
Peso neto	Aproximadamente 6g
Tamaño	25.9*14.58*8.5mm

Temperatura de funcionamiento	-10—55℃
Rango de voltaje de funcionamiento	5.0±0.25V

6. Precauciones y preguntas y respuestas

A.¿Cómo volver a conectarse?
Se recomienda conectar el DG2 a la computadora primero y encender los auriculares Bluetooth. Los auriculares se conectarán automáticamente de nuevo al DG2 después de que se enciendan. (Nota: DG2 debe estar conectado a los auriculares antes)
B.¿Puede conectarse a los auriculares Bluetooth de otras marcas?
Claro que sí.
C.¿En qué circunstancias se apagará?
Se apagará cuando desenchufa el DG2 del dispositivo.
D.¿Qué debo hacer si hay algunas anomalías, como una conexión anormal, etc.?
Puede intentar desenchufarlo y enchufarlo a la computadora para volver a conectar, luego apague los auriculares y vuelva a encenderlos para permitir que los auriculares se conecten de nuevo al DG2. Si persiste el problema, puede comunicarse con el fabricante y el servicio de atención al cliente para asistencia técnica.
E.¿Apoya uno con dos?
No.

FCC ID:WSG-KH50
Model:KH50
MADE IN CHINA

底面

SIZE:55X90MM

128克双铜纸　双面单黑印刷　　中间打一颗钉