七彩水晶藍牙音箱 型號:EBS1002 说明书

700mm

70mm

90mm

MINISO

USER MANUAL
使用說明書

GLASSY WIRELESS SPEAKER
HAUT-PARLEUR SANS FIL VERRE
سماعات لاسلكية زجاجية
ALTAVOZ INALÁMBRICO VIDRIOSO
七彩水晶藍牙音箱

MODEL: EBS1002

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並妥善保管。
PLEASE READ THE MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY

產品指示圖

① 充電口:使用Micro USB充電
② 開關鍵:按預ON,並長開機;按預OFF,並關閉機

產品參數

藍牙版本	V5.1
藍牙型號名	均為EBS1002
藍牙協議	A2DP,AVRCP, HSP
充電輸入	DC 5V ,300mA
電池	DC 3.7V ,300mAh

頻率響應	100Hz~18KHz
喇叭功率	3W
充電接口	Micro USB
傳輸距離	約10m
音樂時長	約3.5H
充電時間	約2H

功能操作介紹

功能	操作
開機/關機	開關機按ON/OFF,並長開機;並預OFF,並長開機

注意事項

1. 請在常溫環境中存放以及使用本產品。
2. 請勿將本產品暴露在熱源或潮濕環境中。
3. 請勿拆解,修改或維修本產品部件。
4. 請勿自行拆解,修理和改造本產品。
5. 請勿內置電池,不可更換,請勿長時間放置以上外,以免引起危險。
6. 請勿將設備浮接或使用於強烈震動,不可跌落,請勿長時間放置以上外,以免引起危險。
7. 請勿將設備放在熱源上,以免發生火災。
8. 長時間不使用,請每隔3個月左右充電一次,以確保電池使用壽命。
9. 本產品內置電池,請勿拆解,如果棄置不要污染環境,請當分類回收利用。

故障排除

1. 藍牙音箱不能與手機配對
答:請檢查音箱是否處於配對模式,以及檢查手機是否開啓功能並已打開;並將音箱重上的藍牙音箱並與配對並音箱,保證所需要的音箱連接。

2. 藍牙音箱自動關不了
答:請檢查音箱的電量,並當這樣長時充電。

3. 藍牙音箱能否更換電池
答:不可以,音箱是用不可更換式聚合物鋰電池。

4. 音箱可以長時間大音量使用
答:請勿長時間音箱使用音量,不建議長時間大音量使用。

5. 藍牙音箱與手機在10米內無法連接
答:由於藍牙是一種無線技術,您的手機與已連接設備間的物體會吸收,請將您的音箱與您的手機放置在無障礙物的地方。

6. 音箱連接電腦或手機後,聲不到聲音
答:請檢查電腦和手機音量是否設為最大音量和設置以及電腦的藍牙設定是否與A2DP協議,並檢查電腦,手機的音量。

7. 藍牙音箱與手機連接後,可以用音箱控制手機上的應用程式嗎
答:這視應用程式的連接設定或是不同,相同應用程式的設定方式不支持自音箱操控。

故障排除

產品名:| 充電線x1 | 說明書x1

PRODUCT OVERVIEW

① Charging Port: Micro USB port
② Power Button: Switch to ON to turn on the device; switch to OFF to turn off the device

PRODUCT PARAMETERS

Bluetooth Version	V5.1
Bluetooth Pairing Name	均為EBS1002
Bluetooth Protocol	A2DP, AVRCP, HSP
Input	DC 5V ,300mA

Battery	DC 3.7V ,300mAh
Frequency Response	100Hz ~ 18KHz
Sound Power	3W
Charging Port	Micro USB
Transmission Distance	About 10m
Music Time	About 1.5h
Charging Time	About 2h

OPERATION INSTRUCTIONS

Function	Instruction
Turn on/off	Push the Power Button to ON to turn on, a voice prompt will follow; push to OFF to turn off.

CAUTIONS

1. Use and keep the product under room temperature.
2. Do not expose the product to rain or humid environments.
3. Do not place the product near heat sources.
4. Do not disassemble, repair or modify the product by yourself.
5. The built-in lithium battery is irreplaceable; do not toss or place into fire to avoid danger.
6. Do not use or keep the product under temperature below -10°C or above 40°C, otherwise life of device and battery could get shortened. Exposing the battery to direct sunlight, fire or other high-temperature environments is dangerous.
7. Do not place near objects with strong magnetic field to avoid affecting product functionality.
8. If the product is not being used for a long time, charge once every three months to maintain the battery life.
9. The built-in portable built-in lithium battery, when disposing of it should be recycled as possible.

TROUBLESHOOTING

1. The wireless speaker is unable to pair with the cell phone.
Solution: Confirm if the wireless speaker is in pairing mode, and if the Bluetooth on your phone is turned on. Then delete the product in the list, pair it with your phone again according to the User Manual.

2. The wireless speaker cannot be turned on.
Solution: Check the battery level. Charge the speaker if needed.

3. Can the battery of the wireless speaker be replaced?
Solution: No, it is irreplaceable lithium polymer battery.

4. Can I use the wireless speaker at a high volume for a long time?
Solution: To extend the lifespan of the wireless speaker, it is not recommended to play it at a high volume for a long time.

5. The connection between the wireless speaker and the phone has been disconnected within 10 meters.
Solution: Bluetooth is wireless so it is very sensitive to objects between the speaker and the connected device. Check if there are any metal or other objects that may affect connection within the effective distance.

6. Cannot hear audio playing when the speaker is connected to the computer or phone.
Solution: Check whether the computer's audio output is already connected to wireless device and whether the Bluetooth in the computer supports A2DP protocol. Make sure the volume is up on your phone or computer.

7. Can I operate the Apps of my phone via the speaker after pairing the wireless speaker with the phone?
Answer: Some apps may not support being operated via the speaker due to their settings.

ACCESSORIES

Device × 1, Charging Cable × 1, User Manual × 1

IC Warning:
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS-102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

APERÇU DU PRODUIT

① Port de chargement : Port micro USB
② Bouton d'alimentation : Passez à ON pour allumer (appuyez) ; passez à OFF pour éteindre (appuyez).

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Version Bluetooth	V5.1
Nom de l'appairage Bluetooth	均為EBS1002
Protocole Bluetooth	A2DP, AVRCP, HSP
Entrée	DC 5V ,300mA

Batterie	DC 3.7V ,300mAh
Réponse en fréquence	100Hz ~ 18KHz
Puissance sonore	3W
Port de chargement	Micro USB
Distance de transmission	Environ 10m
Durée de la musique	Environ 1,5h
Temps de chargement	Environ 2h

FONCTIONS

Fonction	Instructions
Allumer/éteindre	Appuyez sur le bouton d'alimentation sur ON pour allumer, un message vocalisé sera ; appuyez sur OFF pour éteindre.

ATTENTION

1. Utilisez et conservez le produit à température ambiante.
2. N'exposez pas le produit à la pluie ou à un environnement humide.
3. Ne placez pas le produit à proximité de sources de chaleur.
4. Ne pas démonter, réparer ou modifier le produit par vous-même.
5. La batterie au lithium intégrée est irremplaçable; ne la jetez pas et ne la mettez pas au feu pour éviter tout danger.
6. Ne pas utiliser ou conserver le produit sous une température inférieure à -10°C ou supérieure à 40°C, sinon la durée de vie de l'appareil et de la batterie risque de diminuer. L'exposition de la batterie à la lumière du soleil, au feu ou à d'autres environnements à haute température est dangereuse.
7. Ne pas placer près d'objets à fort champ magnétique pour éviter d'affecter le fonctionnement du produit.
8. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, chargez-le une fois tous les trois mois pour maintenir la durée de vie de la batterie.
9. La batterie au lithium intégrée et portable, lorsque vous en êtes au rebut, elle doit être recyclée autant que possible.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

1. Le haut-parleur sans fil ne parvient pas à s'appairer avec le mobile.
Solution : Confirmez si le haut-parleur sans fil est en mode d'appairage, et si le Bluetooth de votre téléphone est activé. Supprimez ensuite le produit de la liste, puis appairez-le à nouveau avec votre téléphone en suivant les instructions du manuel d'utilisation.

2. Impossible d'allumer le haut-parleur sans fil.
Solution : Confirmez le niveau de la batterie. Chargez le haut-parleur si nécessaire.

3. La batterie du haut-parleur sans fil peut-elle être remplacée ?
Solution : Non, il s'agit d'une batterie au lithium polymère, qui est irremplaçable.

4. Puis-je utiliser le haut-parleur sans fil à un volume élevé pendant une longue période ?
Solution : Pour prolonger la durée de vie du haut-parleur sans fil, il n'est pas recommandé de l'utiliser à un volume élevé pendant une longue période.

5. La liaison entre le haut-parleur sans fil et le mobile a été déconnectée dans un rayon de 10 mètres.
Solution : La technologie Bluetooth est sans fil, il est donc très sensible aux objets situés entre le haut-parleur et l'appareil apparié. Vérifiez s'il y a des objets métalliques ou autres qui peuvent affecter l'appairage dans la distance effective.

6. Impossible d'entendre la lecture audio lorsque le haut-parleur est connecté à l'ordinateur ou au téléphone.
Solution : Vérifiez si la sortie audio de l'ordinateur est déjà connectée à un périphérique sans fil; si le Bluetooth de l'ordinateur prend en charge le protocole A2DP. Assurez-vous que le volume est élevé sur votre téléphone ou votre ordinateur.

7. Puis-je utiliser les applications de mon téléphone via le haut-parleur après avoir apparié le haut-parleur sans fil avec le téléphone ?
Réponse : Il se peut que certaines applications ne puissent pas être utilisées par le haut-parleur en raison de leurs paramètres.

ACCESSOIRES

Le produit×1, Câble de Chargement×1, Manuel d'Utilisation×1

Attention IC:
Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux(x) RSS exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré de l'appareil.
Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.
Cet appareil répond à l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la section 2.5 de RSS-102 et la conformité à l'exposition de RSS-102 RF, utilisateurs peut obtenir l'information canadienne sur l'exposition et la conformité de IC.
Cet émetteur ne doit pas être Co-place ou ne fonctionnant en même temps qu'une autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et utilisé avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radateur et votre corps.

نظرة عامة على المنتج

① منفذ الشحن Micro USB
② مفتاح التشغيل ON/ قم بالتشغيل، مرر إلى OFF لإيقاف التشغيل

المواصفات الفنية

إصدار البلوتوث	إصدار 5.1
اسم الإقران بالبلوتوث	均為EBS1002
بروتوكول البلوتوث	A2DP, AVRCP, HSP
المدخلات	تيار مستمر 5 فولت، 300 ملي أمبير
البطارية	تيار مستمر 3.7 فولت، 300 ملي أمبير

مجال التردد	100 هرتز إلى 18 كيلوهرتز
طاقة الصوت	3 واط
منفذ الشحن	Micro USB
مسافة الإرسال	حوالي 10 متر
وقت الموسيقى	حوالي 3.5 ساعة
وقت الشحن	حوالي 2 ساعة

الوظائف

الوظائف	الاستخدام
تشغيل / إيقاف تشغيل	ضع مفتاح الطاقة إلى ON للتشغيل، يتبع صوت تنبيه، ضع مفتاح الطاقة إلى OFF لإيقاف التشغيل

تحذير

1. يستخدم ويخزن في درجة حرارة عادية
2. لا تعرض المنتج للأمطار أو الرطوبة
3. لا تضع المنتج قرب المصادر الحرارية
4. لا تقم بفك أجزاء المنتج أو صيانة المنتج بنفسك
5. يحتوي على بطارية ليثيوم مدمجة غير قابلة للاستبدال، لا تتخلص من المنتج بشكل عشوائي أو ترمي في النار لتجنب الخطر
6. لا تستخدم المنتج وتخزن المنتج في درجة الحرارة أقل من سالب 10 درجة أو أعلى من 40 درجة مئوية لتجنب تقصير عمر المنتج والبطارية. تعرض البطارية لأشعة الشمس المباشرة، النار وأدوات حرارة مرتفعة
7. لا يوضع بالقرب من الأجسام المغناطيسية القوية لتجنب التأثير على وظيفة المنتج
8. في حالة عدم استخدام المنتج لفترة طويلة، يرجى شحن المنتج مرة واحدة كل ثلاثة أشهر للحفاظ على البطارية
9. يحتوي على بطارية ليثيوم مدمجة قابلة للإعادة التدوير، عند التخلص من المنتج بشكل صحيح، تجنب تلويث البيئة ويمكنك فرز وإعادة تدوير الأجزاء

استكشاف الأعطال وإصلاحها

1. السماعة غير قادرة على الإقران بالهاتف
الإجابة: تأكد مما إذا كان السماعة في وضع الإقران، وما إذا كان البلوتوث على الهاتف قيد التشغيل، ثم احذف المنتج من سجل البلوتوث، ثم زاوجه للإقران بالهاتف من خلال دليل المستخدم

2. لا يمكن تشغيل السماعة
الإجابة: تأكد من حالة البطارية، إذا لزم الأمر، قم بشحن السماعة.

3. هل يمكن استبدال بطارية السماعة؟
الإجابة: لا، بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للاستبدال.

4. هل يمكن استخدام السماعة بمستوى صوت مرتفع لفترة طويلة؟
الإجابة: لإطالة عمر السماعة، يُفضل عدم استخدامها بمستوى صوت مرتفع لفترة طويلة.

5. تم فصل الاتصال بين السماعة والهاتف في حدود 10 أمتار
الإجابة: البلوتوث هو تقنية لاسلكية، لذا فهو حساس للغاية للأجسام الموجودة بين السماعة والجهاز المتصل. يمكن مد أداة إلى هاتف آخر أو إبعاده أمام الهاتف لتجنب تداخل الإشارات.

6. لا يمكن سماع الصوت عند توصيل السماعة بالكمبيوتر أو الهاتف
الإجابة: تحقق مما إذا تم تعيين هاتف آخر أو جهاز الكمبيوتر الصوت بلوتوث، وما إذا كان البلوتوث في الكمبيوتر يدعم بروتوكول A2DP. تأكد من زيادة مستوى الصوت على الهاتف أو جهاز الكمبيوتر.

7. هل يمكن تشغيل تطبيقات الهاتف من خلال السماعة بعد إقران السماعة بالهاتف؟
الإجابة: قد لا تدعم بعض التطبيقات التشغيل من خلال السماعة بسبب إعداداتها.

الملحقات

المنتج ×1، كابل الشحن ×1، دليل المستخدم ×1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

① Puerto de carga: puerto micro USB
② Botón de encendido: cambie a ON para encender el dispositivo; cambiar a OFF para apagar el dispositivo

PARAMETROS DEL PRODUCTO

Versión Bluetooth	V5.1
Nombre de emparejamiento de Bluetooth	均為EBS1002
Protocolo Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Entrada	DC 5V ,300mA

Batería	DC 3.7V ,300mAh
Respuesta frecuente	100Hz ~ 18KHz
Potencia de sonido	3W
Puerto de carga	Micro USB
Distancia de transmisión	Sobre 10m
Tiempo de música	Sobre 1,5h
Tiempo de carga	Sobre 2h

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Función	Instrucción
Encender/apagar	Mantenga presionado el botón de encendido para encender o apagar.

PRECAUCIONES

1. Usar y mantener el producto a temperatura ambiente.
2. No exponga el producto a lluvia o ambientes húmedos.
3. No deje caer el producto para evitar daños.
4. No desmonte, repare o modifique el producto usted mismo.
5. La batería de litio incorporada es irremplazable; no la arroje ni coloque en el fuego para evitar peligros.
6. No use ni mantenga el producto a una temperatura inferior a -10 °C o superior a 40 °C, de lo contrario, la vida útil del dispositivo y la batería podría acortarse. Exponer la batería a la luz solar directa, fuego u otros ambientes de alta temperatura.
7. No lo coloque cerca de objetos con un fuerte campo magnético para evitar afectar la funcionalidad del producto.
8. Si el producto no se usa durante mucho tiempo, cárgualo una vez cada tres meses para mantener la vida útil de la batería.
9. El producto contiene una batería de litio incorporada, al desecharla debe reciclarse en la medida de lo posible.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. El altavoz inalámbrico no se puede emparejar con el móvil.
Solución: Confirme si el altavoz inalámbrico está en modo de emparejamiento y el Bluetooth de su teléfono está activado. Luego elimine el aparato en la lista, vuelva a vincularlo con su teléfono de acuerdo con el manual del usuario.

2. El altavoz inalámbrico no se puede encender.
Solución: Confirme el nivel de la batería. Cargue el altavoz si es necesario.

3. ¿Se puede reemplazar la batería del altavoz inalámbrico?
Solución: No, es una batería de polímero de litio recargable.

4. ¿Puedo usar el altavoz inalámbrico a un volumen alto durante mucho tiempo?
Solución: Para prolongar la vida útil del altavoz inalámbrico, no se recomienda reproducirlo a un volumen alto durante mucho tiempo.

5. La conexión entre el altavoz inalámbrico y el celular se ha desconectado en 10 metros.
Solución: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a los objetos entre el altavoz y el dispositivo conectado. Compruebe si hay algún metal u otros objetos que puedan afectar la conexión dentro de la distancia efectiva.

6. No se puede escuchar la reproducción de audio cuando el altavoz está conectado a la computadora o al teléfono.
Solución: Compruebe si la salida de audio de la computadora ya está conectada al dispositivo inalámbrico y si el Bluetooth de la computadora es compatible con el protocolo A2DP. Asegúrese de que el volumen de su teléfono o computadora está alto.

7. ¿Puedo utilizar las aplicaciones de mi teléfono a través del altavoz después de emparejar el altavoz inalámbrico con el teléfono?
Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento a través del altavoz debido a su configuración.

ACCESORIOS

Producto × 1, cable de carga × 1, manual de usuario × 1

MADE IN CHINA
EMBRAGES EN CHINE
HECHO EN CHINA
www.miniso.com

FCC Warning:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
1-Reorient or relocate the receiving antenna.
2-Increase the separation between the equipment and receiver.
3-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator & your body.