# TECNMET
## Wireless Headset

Model: TK-HS015

## User Manual

EN DE FR ES IT

Thank you for purchasing TECKNET Wireless Headset. Please read this User Manual thoroughly before use of the product and keep it for future reference. If you have any questions using this Wireless Headset, please contact us by email at: support@tecknetworld.com.

***Package Contents***

Wireless Headset x 1
3.5mm Audio Cable x 1
USB-A to USB-C Charging Cable x 1
User Manual x 1
Carton Stickers x 1

***Product Overview***

1.Light Control Button
2.Microphone
3.Charging Port
4.Indicator Light
5.Audio Jack
6.Volume-
7.Power Button/MFB
8.Volume +
9.Decorative Light

***MFB: Multifunction Button**

***Specifications***

BT Version: V5.3
Supported Protocols: MP2, MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, MP4, M4A, WAV, AIF, AIFC audio
Operation Range: 10 meters
Input: DC 5V ⎓ 1A
Battery Voltage: 3.7V
Operating Temperature: 14 F to 113 ℉ (-10℃ to 45℃)

EN-01

***How to Charge***

1. When the indicator light is flashing red, please charge the headset.
2. Connect the USB-C end of the charging cable to the headset and the USB-A end to a USB-A charger, or power bank. The indicator light will stay on in red.
3. The charging process takes about 2 hours. When the headset is fully charged, the indicator light will solid on in blue.

***Note:***

1. If you do not use the headset for a long time, please fully charge it every 6 months to avoid battery damage.
2. When the battery voltage is lower than 3.3V, you will hear "Battery Low" every 3min.

***Pairing Methods***

***A. BT Pairing***

1. Turn on Bluetooth on your phone
2. Press and hold the power button for 2 seconds to turn on the headset. You will hear "Power on, Pairing", and the indicator light is flashing blue and red alternately.
3. Search and connect to "TK-HS015" on the Bluetooth device list of your phone. Wait for 2 seconds, the indicator light will flash blue every 8 seconds after the headset is paired. The device shows that "TK-HS015" is connected.

***Note:***

The headset can be connected to devices such as computers and smartphones.

EN-02

***To Pair with Two Phones***

1. Follow the pairing guide to connect the headset to phone A, then turn off the Bluetooth function of phone A.
2. At this point, the headset automatically enters pairing mode.
3. Search and click to connect to "TK-HS015" on the Bluetooth device list of phone B.
4. Wait for the headset is paired with phone B, switch on the Bluetooth function of phone A and select "TK-HS015" to reconnect to the headset. Now the headset is connected with two phones.

***Note:***

When the headset is paired with two phones, music can only be played from one. If you want to play music on the other connected phone, you need to pause the music on the current phone and wait for a moment a new call. Then the other connected phone, hang up the current call on the previous one.

***B. Wired Connection***

Plug one end of the 3.5 mm audio cable into the AUX input port of the headset and the other end into the AUX input port of your computer or other audio devices. Then turn on the headset as a high quality wired headset without turning it on.

***Note:***

The headset will automatically turn off when connected with the audio cable in the power-on state. If you want to use a BT connection, unplug the audio cable and power on the headset, then follow the "BT Pairing" procedure.

EN-03

***Operations Instructions***

**Power on:** Press and hold the power button for 2 seconds.
**Power off:** Press and hold the power button for 5 seconds.
**Answer a call:** Short press the MFB to answer an incoming call.
**Hang up a call:** Short press the MFB to hang up a call.
**Reject an incoming call:** Press and hold the MFB for 2 seconds to reject an incoming call.
**Audio switching:** During a call, press and hold the MFB for 2 seconds to switch between the headset and the phone speaker.
**Redial a call:** Double press the MFB to dial the last connected phone.
**Call waiting:**
● For incoming call while on a call, short press the multi-function key to answer a new incoming call and hang up the current call.
● For incoming calls while on a call, double tap the multi-function key to answer a new call and hold the current call.
● For incoming calls while on a call, press and hold the Multi-function key for 2 seconds to hold the current call and reject the new call.
● For 3 way calls while talking, double-tap the Multi-function key to switch between the current call and the on-hold call.
**Voice assistant:** Press and hold the MFB for 3 seconds to activate the voice assistant on your phone. (Only in the non-calling state)
**Play/Pause:** Short press the MFB to play/pause music.
**Volume up:** Press the Volume + button. (When the volume reaches the top level, you will hear an alert.)
**Volume down:** Press the Volume - button.
**Previous track:** Press and hold Volume + for 2 seconds.
**Next track:** Press and hold Volume - for 2 seconds.
**Clear pair record:** Press and hold the Volume + and Volume-for 2 seconds to clear the pair record in the headset. When it is cleared, the headset will not be reconnected automatically and you need to establish the connection.
**3 Volume levels switching:** Short press the volume + volume - keys at the same time, the power on default and restore factory settings, the volume is set to the next power on will also memorize the last volume.
**Turn on/off the light:** The light effect of the headset decorative light is in each mode. Short press on the light control button can control the light on and off.

***LED Indicator Light***

| *Mode* | *LED Indicator Light* |
|---|---|
| Power on | Blue light turns on for 1 second |
| Power off | Red light turns on for 1 second |
| Pairing mode | Red & Blue light flash alternately |
| Connected standby mode | Blue light flashes once every 8 seconds |
| Disconnected | Red & Blue light flash alternately |
| Playing music | Blue light flashes once every 6 seconds |
| Talking | Blue light flashes once every 6 seconds |
| Delete pair record | Blue and Red LED light up for 1 second, then flash alternately |
| Low battery | Red light flashes slowly |
| Charging | Red light solid on |
| Fully charged | Blue light solid on |

EN-03

***Voice Prompt***

| Status | Voice Prompt |
|---|---|
| Power on | Power on |
| Power off | Power off |
| Pairing mode | Pairing |
| Pair success | Connected |
| Headset connected | Connected |
| Headset disconnected | Disconnected |
| Low battery | Battery low |
| Clear pair record | Pairing mode |
| 7428 gear | 7428 |
| 8528 gear | 8528 |
| 9428 gear | 9428 |

EN-04

***FAQs***

***Q: What should I do if the sound cuts in and out?***
A: 1. Make sure to use the headset within the effective operation range (10 meters).
2. Keep your headset away from electromagnetic interference devices such as microwave ovens, base stations, etc.
3. If the battery of the headset is low, please fully charge it before use.

***Q: How to reconnect the headset and what to do when it fails to reconnect?***
A: 1. When TK-HS015 is paired with your device successfully, it will reconnect to the paired device automatically within 10 minutes every time it powers on and is in range of the paired device. If it fails again, it will power off it reconnection failed for 3 minutes.
2. When the headset goes out of operation range, you will hear "Disconnected". It will reconnect automatically after entering the operation range.
3. To avoid reconnection failure, keep the headset away from other electronic interference such as microwave ovens, base stations, etc.

***Q: What devices can recharge the headset?***
A: Any charger, car charger, power bank, PC, etc. with DC 5V/above 1A output.

EN-04

***Q: What to do if cannot turn the power on?***
A: Check if the headset is in low battery state (red light flashes slowly). If it is, recharge the headset. Turn off the headset again after it is fully charged (steady blue light). If it still fails to turn on, may contact our customer service for more support.

***Q: What to do if fail to pair the headset with my device?***
A: 1. Turn off the power of the headset, and then turn it back on. Pair the headset with your device again.
2. Delete the pair record of the headset on your device or restore factory settings.
3. If still fails to pair, may contact our customer service for more support.

***Q: Why does the headset power off automatically?***
A: When the headset is not connected over 5 minutes or the battery is low, the headset will power off automatically.

***Q: How to clean the headset?***
A: Use a soft cloth to wipe off dust. Do not use any detergent to clean the headset.

***Q: Can I use the headset with the audio cable only but without BT function?***
A: Yes, you can use it as a high-quality wired headset without powering on. When connected with the audio cable in the power-on state, the BT function will be turned automatically. If you need to use BT connection, unplug the audio cable and power on the headset, then follow the "BT Pairing" steps.

EN-04

***IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS-CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.***

RETAIN THESE INSTRUCTIONS-This sheet contains important safety and operating instructions.

1. Before using the product, read all instructions on safety and operation of the product, accessories, and device.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. Keep the product away from the fire to avoid an explosion.
5. Do not place the product in or near a heat source, such as a radiator or heat register.
6. Do not operate the product with a damaged cord or plug.
7. Do not operate the product if it has been damaged in any way.
8. Do not disassemble the product. Disassembly may result in a shock or fire hazard.
9. Do not attempt to repair the product.
10. To reduce the risk of electric shock, unplug the product from the power supply when not in use or switch off the power supply.
11. Do not place the product in or near water, rain, excess moisture, or extreme heat.

EN-05

***SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY***

Hereby, Shenzhen Linichain Technology Co., Ltd. declares that the product type TK-HS015 is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://tecknetwo.com/

***Correct Disposal of This Product***

(Waste Electrical& Electronic Equipment)
This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.
To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

EN-06

***Limited 12-Month warranty***

12 Months

***What this warranty covers.***
Shenzhen Linichain Technology Co., Ltd. (Manufacturer-"Linichain") warrants to the original purchaser of this TECKNET product that the product shall be free of defects in design, assembly, material, or workmanship.

***What the period of coverage is***
Linichain warrants the TECKNET product for **12 Months.**

***What will Linichain do to correct defects?***
Linichain will repair or replace, at its option, any defective product free of charge (except for shipping charges for the product).

***What is not covered by this warranty?***
All above warranties are null and void if the TECKNET product is not provided to Linichain for inspection Linichain's repairs are null and void if repairs are made by other than Linichain or the TECKNET product has been improperly installed, altered in any way, or tampered with. The TECKNET Product Warranty does not apply to defects in the product caused by: improper lighting, wear, vandalism, theft, normal use wear and tear, erosion, depletion, obsolescence, abuse, damage due to low voltage disturbances (e.g. brownouts or sags), non-authorized program, or system equipment modification or alteration. Disclaimer of other warranties

Please contact retailers or visit TECKNET website or email **support@tecknetwork.com** for more information. To extend the warranty period, please visit TECKNET website and register your TECKNET products within **90 days** of purchase.

**Disclaimer**
Every effort has been made to ensure that the information and specifications in this guide are accurate and complete, no liability can be accepted for any errors or omissions and we reserve the right to make any changes without further notice to any products mentioned herein.

EN-06

***FCC Statement***

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

**IC Caution:**
This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference; and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales relatives à l'exposition aux champs de radiofréquence. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portatives sans restriction.

EN-07

Danke, dass Sie das TECKNET Wireless Headset gekauft haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig und bewahren Sie sie für zukünftige Nachschlagewerke auf. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung dieses kabellosen Headsets haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter support@tecknetworld.com.

***Paketinhalt***

Kabelloses Headset x 1
3.5mm Audiokabel x 1
USB-A zu USB-C Ladekabel x 1
Bedienungsanleitung x 1
Carton-Sticker x 1

***Produktübersicht***

1.Lichtsteuerungstaste
2.Mikrofon
3.Ladeanschluss
4.Anzeigelicht
5.Audio-Buchse
6.Lautstärke-
7.Ein-/Aus-Schalter/MFB
8.Lautstärke+
9.Dekorationslampe

***MFB: Multifunktionstaste**

***Spezifikationen***

BT Version: V5.3
Unterstützte Protokolle: MP2, MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, MP4, M4A, WAV, AIF, AIFC Audio
Reichweite: 10 Meter
Input: DC 5V ⎓ 1A
Batteriespannung: 3.7V
Betriebstemperatur: 14 F bis 113 ℉ (10℃ bis 45℃)

EN-01

***Wie man lädt***

1. Wenn die Anzeigeleuchte rot blinkt, laden Sie bitte das Headset auf.
2. Verbinden Sie das USB-C-Ende des Ladekabels mit dem Headset und das USB-A-Ende mit einem USB-A-Ladegerät oder der Powerbank. Die Anzeigeleuchte leuchtet kontinuierlich.
3. Der Ladevorgang dauert etwa 2 Stunden. Wenn das Headset vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeigeleuchte konstant blau.

***Hinweis:***

1. Wenn Sie das Headset längere Zeit nicht benutzen, laden Sie bitte den Akku mindestens einmal alle zwei Monate vollständig auf.
2. Wenn die Akkuspannung unter 3,3V fällt, hören Sie alle 3 Minuten "Batterie schwach".

***Kopplungsmethoden***

***A. BT-Kopplung***

1. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Handy ein.
2. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Headset einzuschalten. Sie hören "Einschalten, Kopplung", und die Anzeigeleuchte blinkt abwechselnd blau und rot.
3. Suchen und verbinden Sie "TK-HS015" in der Bluetooth-Geräteliste Ihres Geräts. Dann hören Sie "Verbunden". Nach der Kopplung des Headsets blinkt die Anzeigeleuchte alle 8 Sekunden blau. Das Gerät zeigt an, dass "TK-HS015" verbunden ist.

***Hinweis:***

Das Headset kann mit Geräten wie Computern und Smartphones verbunden werden.

EN-02

***Koppeln mit zwei Handys***

1. Befolgen Sie die Kopplungsanleitung, um das Headset mit Telefon A zu verbinden. Dann schalten Sie die Bluetooth-Funktion von Telefon A aus.
2. Zu diesem Zeitpunkt geht das Headset automatisch in den Kopplungsmodus.
3. Suchen und klicken Sie auf "TK-HS015" in der Bluetooth-Geräteliste von Telefon B, um eine Verbindung herzustellen.
4. Nachdem das Headset mit Telefon B gekoppelt wurde, schalten Sie die Bluetooth-Funktion von Telefon A ein und wählen Sie "TK-HS015", um das Headset erneut zu verbinden. Jetzt ist das Headset mit zwei Handys verbunden.

***Hinweis:***

Wenn das Headset mit zwei Handys gekoppelt ist, kann Musik nur von einem abgespielt werden. Wenn Sie Musik auf dem anderen verbundenen Handy abspielen möchten, pausieren oder stoppen Sie die Musikwiedergabe auf dem vorherigen. Wenn Sie einen neuen Anruf erhalten, legen Sie das vorherige Handy beantworten-Nichten, legen Sie den aktuellen Anruf auf dem vorherigen auf.

***B. Kabelgebundene Verbindung***

Stecken Sie ein Ende des 3,5-mm-Audiokabels in den AUX-Eingang des Headsets und das andere Ende in den AUX-Eingang Ihres Telefons/Computers. Auf diese Weise können Sie das Headset als hochwertiges kabelgebundenes Headset verwenden, ohne es einschalten zu müssen.

***Hinweis:***

Das Headset wird automatisch ausgeschaltet, wenn es im eingeschalteten Zustand mit dem Audiokabel verbunden ist. Wenn Sie eine BT-Verbindung verwenden, ziehen Sie das Audiokabel ab, schalten Sie das Headset ein und befolgen Sie das obige Verfahren "BT-Kopplung".

EN-03

***Anweisungen zum Betrieb***

**Einschalten:** Drücken und halten Sie die Einschalttaste für 2 Sekunden.
**Ausschalten:** Halten Sie die Einschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt.
**Einen Anruf annehmen:** Drücken Sie kurz die MFB, um einen eingehenden Anruf zu annehmen.
**Auflegen eines Anrufs:** Drücken Sie kurz auf die MFB, um einen Anruf zu auflegen.
**Ablehnen eines Anrufs:** Halten Sie die MFB 2 Sekunden lang gedrückt, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.
**Audioumschaltung:** Halten Sie während eines Anrufs die MFB 2 Sekunden lang gedrückt, um zwischen dem Headset und dem Telefonlautsprecher zu wechseln.
**Wiederwahl eines Anrufs:** Drücken Sie zweimal auf die MFB, um die zuletzt gewählte Nummer zu wählen.
**Anklopfen:**
● Für eingehende Anrufe während eines Gespräches, drücken Sie kurz die Multifunktionstaste, um einen neuen eingehenden Anruf zu beantworten und den aktuellen Gespräch zu beenden.
● Für eingehende Anrufe während eines Gespräches, Doppeltippen auf die Multifunktionstaste, um einen neuen Anruf anzunehmen und das aktuelle Gespräch zu halten.
● Für eingehende Anrufe während eines Gespräches, halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt, um den aktuellen Anruf zu halten und den neuen Anruf abzulehnen.
● During 3-Way Calls: Doppeltippen Sie zweimal auf die Multifunktionstaste, um zwischen dem aktuellen und dem gehaltenen Anruf zu wechseln.
**Sprachassistent:** Halten Sie die MFB 3 Sekunden lang gedrückt, um den Sprachassistenten auf Ihrem Telefon zu aktivieren. (Nur im nicht eingehenden Zustand)
**Wiedergabe/Pause:** Drücken Sie kurz auf die MFB, um Musik abzuspielen/anzuhalten.
**Lautstärke erhöhen:** Drücken Sie die Taste Lautstärke + (Wenn die Lautstärke die Höchststufe erreicht, ertönt ein Warnsignal.)
**Lautstärke verringern:** Drücken Sie die Taste Lautstärke - 2 Sekunden lang gedrückt.
**Lautstärke ändern:** Halten Sie die Tasten Lautstärke + und Lautstärke - 2 Sekunden lang gedrückt, um die Lautstärke auf die Standardeinstellung zurückzusetzen und die Lautstärke für das nächste Einschalten zu speichern. Wenn das Headset nicht automatisch wieder verbunden zu werden, die Verbindung herstellen.
**3 Lautstärkestufen umschalten:** Drücken Sie kurz die Tasten Lautstärke + und Lautstärke - gleichzeitig, die Standardeinstellung beim Einschalten und die Lautstärke wird auf die nächste Einschaltung gespeichert. Wenn das Headset nicht automatisch wieder verbunden zu werden, die Verbindung herstellen.
**Schalten Sie die LED-Lichter ein/aus:** Drücken Sie die Lichtsteuerungstaste kurz, um die LED-Lichter ein- und auszuschalten.

***LED-Anzeigeleuchte***

| *Modus* | *LED-Anzeige Licht* |
|---|---|
| Einschalten | Blaues Licht leuchtet 1 Sekunde lang |
| Ausgeschaltet | Rotes Licht leuchtet 1 Sekunde lang |
| Paring Modus | Rotes und Blaues Licht blinken abwechselnd |
| Verbundener Standby-Modus | Blaues Licht blinkt einmal alle 8 Sekunden |
| Getrennt | Rotes und blaues Licht blinken abwechselnd |
| Musikwiedergabe | Blaues Licht blinkt einmal alle 6 Sekunden |
| Sprechen | Blaues Licht blinkt einmal alle 6 Sekunden |
| Paarzuschnitzung löschen | Blaue und rote LED leuchten 1 Sekunde lang auf, auf und blinken dann abwechselnd |
| Schwache Batterie | Rotes Licht blinkt langsam |
| Aufladen | Rotes Licht leuchtet dauerhaft |
| Vollständig geladen | Blaues Licht leuchtet dauerhaft |

EN-03

***Sprachansagebeauftordung***

| Status | Sprachansage |
|---|---|
| Einschalten | Power on |
| Ausgeschaltet | Power off |
| Paring-Modus | Pairing |
| Erfolgreiches Paring | Connected |
| Headset verbunden | Connected |
| Headset verbunden | Disconnected |
| Schwacher Akku | Battery low |
| Paarungsaufzeichnung löschen | Paring mode |
| 7428-Getriebe | 7428 |
| 8528-Getriebe | 8528 |
| 9428-Getriebe | 9428 |

EN-04

***FAQs***

***F: Was soll ich tun, wenn der Ton unterbrochen wird?***
A: 1. stellen Sie sicher, dass Sie innerhalb des Headset-Bereichs der effektiven Betriebsbeschreibung (10 Meter) verwenden.
2. Halten Sie das Headset fern von Geräten mit elektromagnetischen Störungen wie Mikrowellenherden, Basisstationen usw.
3. Wenn der Akku des Headsets schwach ist, laden Sie ihn bitte vor der Verwendung vollständig auf.

***F: Wie kann ich das Headset wieder anschließen und was kann ich tun, wenn es nicht wieder anschließen kann?***
A: 1. wenn das TK-HS015 erfolgreich mit Ihrem Gerät gekoppelt wurde, verbindet es sich jedes Mal, wenn es eingeschaltet wird, innerhalb von 10 Minuten automatisch wieder mit dem gekoppelten Gerät. Wenn der Wiederverbindungsversuch fehlschlägt, versuchen Sie bitte die Kopplung erneut. Das Gerät schaltet sich nach 3 Minuten ein, wenn die Wiederverbindung der Verbindung länger als 5 Minuten dauert.
2. Wenn sich das Headset außerhalb des Betriebsbereichs befindet, hören Sie "Disconnected". Es wird automatisch wieder eingeschaltet, wenn Sie den Betriebsbereich wieder betreten.
3. Um Verbindungsfehler zu vermeiden, halten Sie das Headset von Geräten mit elektromagnetischen Störungen wie Mikrowellenherden, Basisstationen usw. fern.

***F: Mit welchen Geräten kann das Headset aufgeladen werden?***
A: Jedes Ladegerät, Autoladegerät, jede Powerbank, jeder PC usw. mit DC 5V/über 1A Ausgang.

EN-04

***WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - BEACHTEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG.***



HEBEN DIESE ANWEISUNGEN AUF -Dieses Blatt enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen.

1. Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Anweisungen zur Sicherheit und Bedienung des Produkts, Zubehörs und der Geräte, die unser Produkt verwenden.
2. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
4. Halten Sie das Produkt von Feuer und Hitzequellen fern, um Explosionen zu vermeiden.
5. Stellen Sie das Produkt nicht in oder in der Nähe von brennbaren, explosiven oder gefährlichen Gegenständen auf.
6. Betreiben Sie das Produkt nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker.
7. Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
8. Zerlegen Sie das Produkt nicht. Die Demontage kann zu Sicherheitsrisiken führen.
9. Werfen oder schlitzen Sie das Produkt nicht.
10. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, ziehen Sie das Produkt bei Nichtgebrauch aus der Steckdose oder schalten Sie die Stromversorgung aus.
11. Stellen Sie das Produkt nicht in oder in der Nähe von Wasser, Regen, übermäßiger Feuchtigkeit oder extremer Hitze auf.

EN-05

***SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY***

Hiermit erklärt Shenzhen Linichain Technology Co., Ltd. dass das Produkt Typ TK-HS015 in Übereinstimmung mit Richtlinie 2014/53/EU.
Der full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://tecknetwo.com/

***Correct Disposal of This Product***

(Waste Electrical& Electronic Equipment)
This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.
To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

EN-06

***Limited 12-Month warranty***

12 Monate

***Was diese Garantie abdeckt.***
Shenzhen Linichain Technology Co., Ltd. (Hersteller-"Linichain") garantiert für den ursprünglichen Käufer dieses TECKNET Produkts, dass das Produkt frei von Defekten in Design, Montage, Material oder Verarbeitung.

***Wie lange der Deckungszeitraum ist***
Linichain garantiert das TECKNET Produkt für **12 Monate.**

***Was wird Linichain tun, um Mängel zu beheben?***
Linichain wird reparieren oder ersetzen, nach seiner Wahl, jedes defekte Produkt frei von Gebühren (mit Ausnahme der Versandkosten für das Produkt).

***Was ist nicht durch diese Garantie abgedeckt?***
Alle oben genannten Garantien sind nichtig und nichtig, wenn das TECKNET Produkt nicht an Linichain zur Inspektion bereitgestellt wird, in irgendeiner Weise verändert oder manipuliert wird. Die TECKNET Produktgarantie gilt nicht für Mängel am Produkt, die durch folgende Ursachen verursacht werden: schlechte Beleuchtung, Verschleiß, Vandalismus, Diebstahl, normale Abnutzung, Erosion, Erschöpfung, Veralterung, Missbrauch, Schäden durch Niederspannungsstörungen (z. B. Brownouts oder Sags), nicht autorisiertes Programm, oder Systemgerätemodifikation oder -änderung. Haftungsausschluss für andere Garantien

Bitte wenden Sie sich an Einzelhändler oder besuchen Sie die TECKNET-Website oder senden Sie eine E-Mail an **support@tecknetwork.com** für weitere Informationen. Um die Garantiezeit zu verlängern, besuchen Sie die TECKNET-Website und registrieren Sie Ihre TECKNET-Produkte innerhalb **90 Tage** nach Kauf.

**Haftungsausschluss**
Es wurde alles getan, um sicherzustellen, dass die Informationen und Spezifikationen in dieser Anleitung korrekt und vollständig sind, für etwaige Fehler oder Auslassungen kann keine Haftung übernommen werden und wir behalten uns das Recht vor, ohne weitere Ankündigung Änderungen an den hierin erwähnten Produkten vorzunehmen.

EN-06

***FCC Statement***

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt folgenden beiden Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jede empfangene Störung akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

HINWEIS 1: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein Digitalgerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohninstallation bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und, wenn es nicht installiert und gemäß den Anweisungen verwendet wird, kann es schädliche Funkstörungen für Funkkommunikationen verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten werden. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ausschalten und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer ermutigt, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
-Schließen Sie das Gerät an einer Steckdose an, die nicht mit der Steckdose, an der der Empfänger angeschlossen ist, verbunden ist.
-Wenden Sie sich an den Fachhändler oder einen erfahrenen Radio/TV-Techniker um Hilfe.

HINWEIS 2: Alle Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Befugnis des Benutzers zum Betrieb des Geräts ungültig machen.

Das Gerät wurde auf die Einhaltung der allgemeinen HF-Expositionsanforderungen hin bewertet. Das Gerät kann unter tragbaren Expositionsbedingungen ohne Einschränkung verwendet werden.

**IC Caution:**
Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSSs von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:
(1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) das Gerät muss jede empfangene Störung akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Gerätes verursachen können.

Das Gerät wurde auf die allgemeinen HF-Expositionsanforderungen hin bewertet. Das Gerät kann unter tragbaren Expositionsbedingungen ohne Einschränkung verwendet werden.

Ce dispositif est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales relatives à l'exposition aux champs de radiofréquence. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portatives sans restriction.

EN-07

Nous vous remercions d'avoir acheté le casque sans fil TECKNET. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit et conservez-le pour vous y référer ultérieurement. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de ce casque sans fil, veuillez nous contacter par courrier électronique à l'adresse support@tecknetworld.com.

***Contenu de l'emballage***

Casque sans fil x 1
Câble audio 3,5 mm x 1
Câble de charge USB-A vers USB-C x 1
Manuel de l'utilisateur x 1
Autocollants de dessins animés x 1

***Aperçu du produit***

1. bouton de contrôle de la lumière
2. microphone
3. port de charge
4. voyant lumineux
5. prise audio
6. volume -
7. bouton d'alimentation/MFB
8. volume +
9. lumière décorative

***MFB: Bouton multifonction**

***Caractéristiques techniques***

Version BT: V5.3
Protocoles supportés: MP2, MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, MP4, M4A, WAV, AIF, AIFC audio
Portée de fonctionnement: 10 mètres
Entrée : DC 5V⎓1A
Tension de la batterie : 3,7V
Température de fonctionnement: 14 F à 113 ℉ (-10℃ à 45℃)

FR-01

***Comment charger***

1. Lorsque le voyant lumineux clignote en rouge, veuillez charger le casque.
2. Connectez l'extrémité USB-C du câble de charge à l'extrémité et l'extrémité USB-A à l'ordinateur, au chargeur à la banque d'alimentation. Le voyant lumineux s'allume en rouge.
3. Le processus de charge dure environ 2 heures. Lorsque le casque est complètement chargé, le voyant s'allume en bleu.

***Remarque :***

1. Si vous n'utilisez pas le casque pendant une longue période, veuillez recharger complètement la batterie au moins une fois tous les deux mois.
2. Lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3,3 V, vous entendrez le message « Batterie faible » toutes les 3 minutes.

***Méthodes d'appariement***

***A. Appairage BT***

1. Activez le Bluetooth sur votre téléphone.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'oreillette. Vous entendrez « Appairage activé », et le voyant lumineux clignote alternativement en bleu et en rouge.
3. Recherchez et connectez-vous à « TK-HS015 » dans la liste des appareils Bluetooth de votre appareil. Vous entendrez alors « Connecté ». Le voyant lumineux clignote en bleu toutes les 8 secondes lorsque le casque est connecté. L'appareil indique que le « TK-HS015 » est connecté.

***Remarque :***

L'oreillette peut être connectée à des appareils tels que des ordinateurs et des smartphones.

FR-02

***Pour jumeler deux téléphones***

1. suivre le guide d'appairage pour connecter l'oreillette au téléphone A, puis désactiver la fonction Bluetooth du téléphone A.
2. à ce stade, l'oreillette passe automatiquement en mode d'appairage.
3. rechercher et cliquer pour se connecter à « TK-HS015 » dans la liste des périphériques Bluetooth du téléphone B.
4. Attendre que l'oreillette appariée au téléphone B, activez la fonction Bluetooth du téléphone A et sélectionnez « TK-HS015 » pour se reconnecter à l'oreillette. L'oreillette est maintenant connectée à deux téléphones.

***Remarque :***

Lorsque l'oreillette est couplée à deux téléphones, la musique ne peut être écoutée que sur l'un d'entre eux. Si vous souhaitez écouter de la musique sur l'autre téléphone connecté, mettez en pause ou arrêtez la musique sur le téléphone actuel et attendez un moment. Ensuite, répondre à un nouvel appel provenant de l'autre téléphone connecté. raccrochez l'appel en cours sur le téléphone précédent.

***B. Connexion filaire***

Branchez une extrémité du câble audio de 3,5 mm dans le port d'entrée AUX du casque et l'autre extrémité dans le port d'entrée AUX de votre ordinateur ou autre appareil audio. Ensuite, allumez le casque comme un casque filaire de haute qualité sans l'allumer.

***Remarque :***

Le casque s'éteint automatiquement lorsqu'il est connecté avec le câble audio en mode sous tension. Si vous souhaitez utiliser une connexion BT, débranchez le câble audio et mettez le casque sous tension, puis suivez la procédure « Appairage BT ».

FR-03

***Instructions de fonctionnement***

**Allumer :** Il vous suffit de maintenir le bouton de marche enfoncé pendant 2 secondes.
**Arrêt :** Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes.
**Répondre à un appel :** Appuyez brièvement sur le MFB pour répondre à un appel entrant.
**Raccrocher un appel :** Appuyez brièvement sur le MFB pour raccrocher un appel.
**Rejeter un appel :** Appuyez sur le MFB et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour rejeter un appel entrant.
**Passer à un appel :** Appuyez deux fois sur le bouton du MFB pendant 2 secondes pendant un appel pour basculer entre l'oreillette et le haut parleur du téléphone.
**Rappeler un appel :** Appuyez deux fois sur le MFB pour composer le numéro du dernier appel.
**Appel en attente :**
● En appelant en cours de communication, appuyez brièvement sur la touche multifonction pour répondre à un nouvel appel entrant et raccrocher l'appel en cours.
● Lorsque vous êtes en communication, appuyez deux fois sur la touche multifonction pour répondre à un nouvel appel provenant de l'autre oreillette.
● Lorsque vous êtes en communication, appuyez sur la touche multifonction pendant 2 secondes pour maintenir l'appel en cours et rejeter le nouvel appel.
● Lorsque vous êtes en communication, appuyez sur la