Front

145mm

180mm

582mm

Skullcandy

GROM WIRELESS

User Guide

Scan to get started.
Balayez pour commencer.

Warranty information at: skullcandy.com/warranty
Renseignements sur la garantie à: skullcandy.com/warranty

Power - On
*Off Mode



Power- On • Allumer • Encendido • Accensione • Ligar • Ein • Aan • Tænd • Virta Päälle • Strom Av •Ström Av • Включить • Güç Açık • 开机 • 電源 - On • 전원 켜기 • تشغيل

Power - Off
*On Mode



Power- Off • Eteindre • Apagado • Spegnimento • Desligar • Aus • Uitzetting • Slå Av For Strøm • Pois • Pois • Выключить Питание • Güç Kapalı • 关机 電源 - Off • 끄기 • إيقاف التشغيل

Pairing Mode
*On Mode



Pairing Mode • Mode Couplage • Modo De Vinculación • Modalità Di Accoppiamento • Modo Emparelhamento • Koppelmodus • Paarmodus • Pardannelsesvistlstand • Laiteparin Muodostustila • Sammenkoblingsmodus • Parningsläge • Режим Сопряжения • Eşleştirme Modu • 配対機式 • ペアリングモード • 페어링 모드 • وضع الإقران

Pairing Mode
*Off Mode



Pairing Mode • Mode Couplage • Modo De Vinculación • Modalità Di Accoppiamento • Modo Emparelhamento • Koppelmodus • Paarmodus • Pardannelsesvistlstand • Laiteparin Muodostustila • Sammenkoblingsmodus • Parningsläge • Режим Сопряжения • Eşleştirme Modu • 配対機式 • ペアリングモード • 페어링 모드 • وضع الإقران

Pair Device
Voice Prompt - "Ready to Pair"
Available Device - "Grom Wireless"



Pair New Device • Coupler Nouvel Appareil • Vincular Nuevo Dispositivo • Accoppia Nuovo Dispositivo • Emparelhar Novo Dispositivo • Mit neuem Gerät koppeln • Nieuw Apparaat Paren • Pardan Ny Enhed • Muodosta Uusi Laitepari • Sammenkoble Ny Enhet • Para Ny Enhet • Сопряжение Нового Устройства • Yeni Cihaz Eşleştir • 配対新設備 • 新しいデバイスをペアリング • 새 기기 짝꿍추가 • وضع الإقران

Volume Up

Volume Up • monter le son • sube el volumen • alza il volume • aumentar o volume • lauter • volume omhoog • kyldstyrke op • ääni kovemmälle • volum opp • Hög volymen • увеличить громкость • 提高音量 • ボリュームアップ • 音量 업 • sesi aç • رفع الصوت

Volume Down



Volume Down • baisser le volume • bajar volumen • volume basso • volume baixo • Lautstärke runter • volume verminderen • skrue ned for lyden • Äänenvoimakkuutta pienemmälle • volum ned • Sänk volymen • уменьшить звук • 音量減小 • ボリュームダウン • 음량 다운 • sesi kıs • أخفض الصوت

Track Forward



Track Forward • Piste Suivante • Adelantar • Brano Successivo • Faixa Seguinte • Nächster Titel • Volgend Nummer • Skift Til Næste Musiknummer • Kaksus Eteenpäin • Neste Spor • Nästa Ljudspår • Трек Вперед • Ileri takip • 下一曲目 • 次のトラックを再生する • 다음 트랙으로 • تتبع للأمام

Track Backward



Track Backward • Suivre en arrière • Seguimiento hacia atrás • Traccia all'indietro • Rastrear para trás • Rückwärts verfolgen • Achteruit volgen • Spor tilbage • Seurasa taaksepäin • Spor bakover • Spåra bakåt • Трек назад • Geriye Doğru İzle • 向后跟踪 • 逆方向に追跡する • 뒤로 추적 • تتبع للخلف

Play/Pause Answer Call



Play/Pause-Answer/End • Lecture/Pause-Répondre/fin • Reproducir/pausa-Responder/colgar • Riproduci/pause-Risposta/fine • Reproduzir/colocar /Em Pausa-Atender/desligar • Wiedergabe/Pause/Annehmen/Auflegen • Afspelen/pauzeren-Beantwoorden/beëindigen • Afspil/pause-Besvar/afslut • Toisto/tauko-Vastaus/lopetus • Spill/pause-Svar/avslutt • Spela Upp/pausa-Svara/lägg På • Воспроизведение/пауза-Ответить/завершить • Oynat/Duraklat • 播放/暂停-接听/结束 • 再生 / 一時停止-応答 / 終了 • 재생/일시 정지-전화 받기/끊기 • تشغيل / إيقاف مؤقت-الإجابة / إنهاء

Activate Assistant



Activate Voice Assistant • Activer l'Assistant Vocal • Activar el Asistente de Voz • Attivare Assistente Vocale • Ativar Assistente de Voz • Sprachassistenten Aktivieren • Stemhulp Activeren • Aktivér Talestøtte • Aktivoi ääniohjain • Aktiver Tilleassistent • Aktivera Röstassistent • Активировать голосовой помощник • Sesli asistanı etkinleştir • 激活语音助理 • ボイスアシスタント • 호출 활성화 • تنشيط المساعد الصوتي

Share Audio
*Plug AUX in Audio Out
*Right Side



Share Audio with Aux Cable • Partager l'audio avec le câble auxiliaire • Compartir audio con cable auxiliar • Condividi l'audio con il cavo Aux • Compartilhar audio com cabo auxiliar • Deling af lydfil med Aux-kabel • Jaa ääni Aux-kaapelilla • Dela ljud med Aux-kabel • Del lyd med Aux-kabel • Delad ljud med Aux-kabel • Поделиться аудио с дополнительным кабелем • Aux Kablosu ile Sesi Paylaşın • 使用 Aux 电缆共享音频 • Aux ケーブルでオーディオを共有する • Aux 케이블로 오디오 공유 • مشاركة الصوت مع كابل Aux

Charge Headphones
*Plug in USB-C cable to charge
*Show charging Red LED

Plug in USB-C to Charge • Branchez USB-C pour charger • Enchufe USB-C para cargar • Collega USB-C per caricare • Conecte o USB-C para carregar • Sluttet den USB-C zum Aufladen an • Sluit USB-C aan om op te laden • Tilslut USB-C for at oplade • Liitä USB-C ladataksesi • Koble til USB-C for å lade • Anslut USB-C för att ladda • Подключите USB-C для зарядки • Şarj etmek için USB-C'yi takın • 插入 USB-C 充电 • USB-C を接続して充電する • USB-C 를 연결하여 충전 • قم بتوصيل USB-C للشحن

Reset Paired Device List
*While ON
*Bluetooth Disconnected



Reset Device • Réinitialiser l'Appareil • Reiniciar el Dispositivo • Ripristina Dispositivo • Reinicie o Dispositivo • Koppling zurücksetzen • Reset het Apparaat • Nulstil Enhed • Nollaa Laite • Nulstill Enhet • Återställ Enhet • Сброс устройства • Eşleştirilmiş Aygıt Listesini Sıfırla • 重置设备 • デバイスをリセット • 기기 재설정 • إعادة ضبط الجهاز

EN Contains Li-ion battery. Battery must be recycled or disposed of properly.
FR Contient une batterie Li-ion.La batterie doit être recyclée ou jet s correctement.
ES Contiene una batería Li-ion. La batería debe ser reciclada o desechada adecuadamente.
AR يحتوي على بطارية Li-ion. يجب إعادة تدوير البطارية أو التخلص منها بشكل صحيح.

EN Made in China.
FR Fabriqué en Chine.
ES Hecho en China.
ZH 中国制造。
AR صنع في الصين

IS 616 / IEC 60065

R-41212059
www.bis.gov.in

Grom Wireless
MODEL : S6KBW
FCC ID : Y20-S6KBW
IC : 10486A-S6KBW

018-230166

R-C-Sku-S6KBW

Back

部件描述	有害物质					
	铅 (Pb) 及其化合物	汞 (Hg) 及其化合物	镉 (Cd) 及其化合物	六价铬 (CrVI) 及其化合物	多溶聚苯醚 (PBB)	多溶二苯醚 (PBDE)
PCBA,电池组件	X	O	O	O	O	O
金属部件	X	O	O	O	O	O
外壳组件	O	O	O	O	O	O

表格依据 SJ/T 11364-2014 的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求。

注：以非超出限量的物质的存在是在现有科学技术水平下暂时无可替换的，且符合欧盟RoHS法规等部件的豁免要求。

CAUTION: Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect typedispose of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosionLeaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gaas a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

MISE EN GARDE: Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrd'élimination d'une batterie dans le feu ou un four chaud, ou écrasement ou découpage mécanique d'une batterie, pouvant entraîner une explosion ; laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable ; une batterie soumise à une pression d'air extrêmement faible pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

PRECAUCIÓN: Riesgo de explosión si la batería se reemplaza por una del tipo incorrecto. Eliminación de una batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastamiento o corte mecánico de una batería, que puede resultar en una explosión; Dejar una batería en un ambiente circundante de temperatura extremadamente alta que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable; una batería sujeta a una presión de aire extremadamente baja que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

VORSICHT: Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch unsachgerechte Entsorgung einer Batterie in Feuer oder einen heißen Ofen oder durch mechanisches Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie ersetzt wird, was zu einer Explosion führen kann; eine Explosion oder das Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen verursachen; eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, die zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.

注意：バッテリーを誤った方法でプロセスされた場合でーブンへの爆発、または バッテリーの機械的破砕または切断によって爆発の原因となる可能性があるため爆発、爆発の危険性があります。爆発または揮発性の可燃液または気体の漏れを引き起こすに非常に低い空気圧にさらされたバッテリーは、爆発または揮発性の可燃液または気体の漏れを引き起こす可能性があります。

警告：如果更換电池方式不正确，将电池投入火中或热烘箱中，或对电池进行机械压碎或切割，可能会导致爆炸；将电池置在温度极高的周围环境中可能会导致爆炸 导致爆炸或易燃液体或气体泄漏；电池承受极低气压，可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏。

EN Skullcandy, and other marks are registered trademarks of Skullcandy Inc. All rights reserved. **FR** Skullcandy, et les autres marques sont des marques déposées de Skullcandy Inc. Tous droits réservés. **ES** Skullcandy, y las demás marcas son marcas registradas de Skullcandy Inc. Todos los derechos reservados.

Questions Visit: www.skullcandy.com
Si vous avez des questions, allez sur : www.skullcandy.com
Si tienes dudas, visita: www.skullcandy.com
Domande Visitare il sito: www.skullcandy.com
Fazer perguntas: www.skullcandy.com
Bei Fragen: www.skullcandy.com
Voor vragen bezoek: www.skullcandy.com
For spørgsmål se: www.skullcandy.com
Vastauksia Käytä: www.skullcandy.com
For spørsmål, besøk: www.skullcandy.com
Vid frågor, besök: www.skullcandy.com
Если вы хотите задать вопросы, посетите: www.skullcandy.com
Sorular Ziyaret edin: www.skullcandy.com
如有问题请访问：www.skullcandy.com
質問がある場合はこちらをご覧ください：www.skullcandy.com
문의 사항: www.skullcandy.com
www.skullcandy.com إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى زيارة

EN Maximum operating temperature 45°C.
ES Temperatura máxima de funcionamiento 45°C.
DE Maximale Betriebstemperatur 45°C.
JP 最高使用温度は45℃です。
ZH 最高工作温度 45℃.

EN Speaker Driver: 6mm, Impedance: 22 Ohms, THD <3%@50Hz-10KHz, Voltage Regulation: 3.7v, Bluetooth® 5.2, Frequency Band: 2.402GHz – 2.480GHz, Maximum Power: 8.44dBm, Weight: 62.5g. **FR** Driver Président: 6mm, Impédance: 22 Ohms, THD <3%@50Hz-10KHz, Tension: 3.7v, Bluetooth® 5.2, Bande de fréquence: 2.402GHz – 2.480GHz, Puissance Maximum: 8.44dBm, Poids: 62.5g. **ES** Controlador del altavoz: 6mm, Impedancia: 22 Ohms, THD <3%@50Hz-10KHz, Voltage: 3.7v, Bluetooth® 5.2, Banda de Frecuencia: 2.402GHz – 2.480GHz, Poder Maximo: 8.44dBm, Peso: 62.5g. **DE** Lautsprecher-Treiber 6mm: Impedanz: 22 Ohm, THD <3%@50Hz-10KHz, Spannungsregelung: 3.7v, Bluetooth® 5.2 Frequenzband: 2.402GHz – 2.480GHz, Maximale Performance: 8.44dBm, Gewicht: 62.5g. **JP** スピーカードライバー：6ミリメートル、インピーダンス：22オーム、THD <3%@50Hz-10KHz、電圧レギュレータ：3.7v、Bluetooth® 5.2 周波数帯：2.402GHz – 2.480GHz、最大パフォーマンス：8.44dBm、重量：62.5グラム。 **ZH** 扬声器驱动器：6毫米，阻抗：22欧姆，THD <3%@50Hz-10KHz，电压调节：3.7伏，蓝牙® 5.2，频率带宽：2.402GHz – 2.480GHz，最大功率 8.44dBm，重量：62.5克。

FCC Compliance Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Compliance Statement
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1)This device may not cause interference,(2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1)L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2)L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC SAR statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA). These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head.

ISED SAR Compliance Statement
This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the ISED. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED
établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire les normes. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.
Le dispositif portatif est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établie par le développement énergétique DURABLE. Ces exigences un SAR limite de 1.6 W/kg en moyenne pour un gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée signalée en vertu de cette norme lors de la certification de produit à utiliser lorsqu'il est correctement porté sur la tête.

根据NCC LP0002低功率射频器材技术规范，章节3.8.2
取得審驗認證之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。
低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Americas Skullcandy, Inc. 6301 N Landmark Dr. Park City, UT 84098 U.S.A. **Skullcandy.com**	Canada Skullcandy Canada ULC 3040-11 Alexander Street Vancouver, BC, V6A 1E1 Canada **Skullcandy.ca**	Skullcandy UK LTD Andrews House College Road Guildford GU1 4QE United Kingdom **Skullcandy.co.uk**	Europe Skullcandy Europe BV Postbus 425 5500AK Veldhoven Netherlands **Skullcandy.eu**

AUSTRALIAN WARRANTY-FOR SALES IN AUSTRALIA:
AUS-Limited warranty for sales in Australia against all defects for 1 year from the date of purchase. Product will be replaced or refunded at our option. At your cost, please deliver and Proof of Purchase to Skullcandy at 6 Cinema st, Byron Bay, 2481, NSW, Australia, Ph: +61 02 6639 5555. Further details at www.skullcandy.com.au or contact warranty@skullcandy.com.au. Your benefits under this Skullcandy warranty are in addition to your other rights and remedies under a law in relation to this product. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Skullcandy

1 YEAR GLOBAL WARRANTY

EN Skullcandy products are backed by a 1-year warranty. If it doesn't work the way we promised, we'll make it right. For details, visit: Questions or Terms & Conditions U.S., & Canada only: visit Skullcandy.com/warranty or call 1-888-MYSKULL All other countries: visit Skullcandy.com/support/international-support

Many electrical items can be repaired or recycled, saving natural resources and the environment. If you do not recycle, electrical equipment will end up in landfill where hazardous substances will leak out and cause soil and water contamination – harming wildlife and also human health. To remind you that all electrical equipment can be recycled, it is now marked with a crossed out wheelied bin symbol. Please do not throw any electrical equipment (including those marked with the crossed out wheelied bin symbol) in your bin.
Local Authorities will have containers that collect batteries for recycling. Public buildings and your workplace may also have containers. If you do not recycle, batteries will end up in landfill where hazardous substances will leak out and cause soil and water contamination – harming wildlife and also human health. Batteries containing hazardous materials such as mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) are marked with their chemical symbols as well. This symbol means that according to local laws and regulations the battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities or return to purchase location for recycling or disposal.

FR Les produits de Skullcandy bénéficient d'une garantie de 1 an. Si le produit ne fonctionne pas comme promis, le solutionnerons. Si tu veux des renseignements, ou Pour toute réclamation, question, ou pour connaître les conditions générales: Etats-Unis & Canada uniquement : visiter la page Skullcandy.com/warranty ou appeler le 1-888-MYSKULL
Autres pays : visite la page Skullcandy.com/support/international-support

De nombreux appareils électriques peuvent être réparés ou recyclés, ce qui permet de préserver les ressources naturelles et l'environnement. Si vous ne recyclez pas, l'équipement électrique se retrouve à la décharge, où les substances dangereuses peuvent s'échapper et entraîner une contamination des sols et des eaux – nuisant à l'environnement et aussi à la santé humaine. Pour vous rappeler que les vieux appareils électriques peuvent être recyclés, ils sont à présent dotés d'un symbole de poubelle sur roues barrée. Veuillez ne pas jeter d'appareil électrique (y compris ceux qui portent le symbole de poubelle sur roues barrée) dans votre poubelle.
Les collectivités locales disposeront de conteneurs pour la collecte des piles destinées au recyclage. Les bâtiments publics et votre lieu de travail disposent aussi parfois de conteneurs. Si vous ne les mettez pas au recyclage, les batteries se retrouvent à la décharge, où des substances dangereuses peuvent s'échapper et entraîner une contamination des sols et des eaux – nuisant à l'environnement et aussi à la santé humaine. Les batteries qui contiennent des produits dangereux tels que du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) sont également dotées du symbole de ces produits chimiques. Ce symbole signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, la batterie doit être jetée séparément des déchets ménagers. Lorsque le produit atteint la fin de sa vie, emmène-le à un point de collecte indiqué par les autorités locales ou retourne-le au lieu d'achat pour recycler ou éliminer le produit.

ES Los productos de Skullcandy cuentan con el respaldo de una garantía por 1 año. Si no funciona de la forma que prometimos, lo solucionamos. Si tiene cualquier pregunta, o para consultar los Términos y Condiciones: Para Ee. EE. UU. y Canadá solamente: visite Skullcandy.com/warranty o llame al 1-888-MYSKULL
Para todos los demás países: visite Skullcandy.com/support/international-support

Muchos artículos eléctricos se pueden reparar o reciclar lo que ahorra recursos naturales y el medio ambiente. Si no reciclas, los equipos eléctricos acabarán en vertederos donde los residuos peligrosos se pueden filtrar y provocar la contaminación de tierra y el agua, lo que puede generar daños a la vida silvestre y también a la salud humana. Para recordarte que los equipos eléctricos viejos se pueden reciclar, ahora se marcan con un símbolo de un contenedor con ruedas tachado con una cruz. No deseche ningún equipo eléctrico (incluidos aquellos marcados con el símbolo de un contenedor con ruedas tachado con una cruz) en su cubo de basura.
Las autoridades locales tendrán contenedores para pilas usadas donde recogen baterías para su reciclaje. Es posible que también tengan contenedores en edificios públicos y en su lugar de trabajo. Si usted no recicla las baterías, terminarán en un relleno sanitario donde se pueden filtrar sustancias peligrosas que contaminan la tierra y el agua, lo que puede generar daños a la vida silvestre y también a la salud humana. Las baterías que contengan materiales peligrosos, tales como el mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb), también están marcadas con sus símbolos químicos. Este símbolo significa que, de acuerdo con las leyes y reglamentos locales, la batería debe desecharse por separado de los residuos domésticos. Cuando este producto llegue al final de su vida útil, llévalo a un punto de recolección designado por las autoridades locales o devuélvalo al lugar de compra para su reciclaje o eliminación.

IT Gli prodotti Skullcandy sono coperti da una garanzia di 1 anno. Se non funziona come abbiamo promesso, sistemeremo le cose. Per dettagli, domande o Termini e condizioni: Solo Stati Uniti e Canada: visitare Skullcandy.com/warranty o chiamare il numero 1-888-MYSKULL
Tutti gli altri Paesi: visitare Skullcandy.com/support/international-support

Molti apparecchi elettrici possono essere riparati o riciclati, senza gravare così sulle risorse naturali e sull'ambiente. Se non ricicli, le apparecchiature elettriche finiranno in discarica, dove le sostanze pericolose possono fuoriuscire e contaminare il suolo e l'acqua – danneggiando la fauna selvatica e anche la salute umana. Per ricordarti che le vecchie apparecchiature elettriche si possono riciclare, ora sono contrassegnate con il simbolo del cestino barrato. Non gettare le apparecchiature elettriche (compreso quelle contrassegnate con il simbolo del cestino barrato) nel bidone.
Molte autorità locali dispongono di appositi contenitori per il riciclaggio delle batterie. Anche in scenerie in in alcuni edifici pubblici potrebbero essere disponibili tali contenitori. Se non riciclate le batterie, finiranno in discarica, dove le sostanze pericolose possono fuoriuscire e contaminare il suolo e l'acqua, danneggiando la fauna selvatica e anche la salute umana. Le batterie contenenti materiali pericolosi come mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) sono contrassegnate con i rispettivi simboli chimici. Questo simbolo indica che, in base alle leggi e alle norme locali, la batteria deve essere smaltita separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto raggiunge la fine del suo ciclo di vita, trasporta portalo in un punto di raccolta designato dalle autorità locali o restituirlo al luogo di acquisto per il riciclaggio o lo smaltimento.

PT Os produtos da Skullcandy estão cobertos por uma garantia de um ano. Se o produto não funcionar como prometemos, nós resolvemos o problema. Para reclamações, questões ou Termos e Condições:
Apenas para os EUA e Canadá: visite Skullcandy.com/warranty ou ligue para 1-888-MYSKULL
Para todos os outros países: visite Skullcandy.com/support/international-support

Muitos itens elétricos podem ser reparados ou reciclados, preservando recursos naturais e o ambiente. Se não forem reciclados, os equipamentos elétricos acabarão em aterro, onde haverá vazamento de substâncias perigosas, causando a contaminação do solo e da água – prejudicando a fauna selvagem e também a saúde humana. Para lembrar que todos os equipamentos elétricos usados podem ser reciclados, estão agora marcados com o símbolo de um cesto de lixo com rodas riscado. Não coloque qualquer equipamento elétrico (incluindo os que estão marcados com o símbolo de um cesto de lixo com rodas riscado) no seu cesto de lixo.
Muitas Autoridades locais terão contentores para recolher as pilhas e as baterias para reciclagem. Os locais públicos e o seu local de trabalho também podem ter contentores. Se não reciclar as baterias, estas acabarão em aterro, onde haverá vazamento de substâncias perigosas, causando a contaminação do solo e da água – prejudicando a fauna e a flora selvagens e também a saúde humana. As baterias que contêm materiais perigosos, tais como mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) estão também marcadas com os seus símbolos químicos. Este símbolo significa que, de acordo com as leis e os regulamentos locais, a bateria deve ser eliminada separadamente do lixo doméstico. Quando este produto atingir o final da sua vida útil, leve-o a um ponto de recolha indicado pelas autoridades locais ou devolva-o ao local de compra para ser processado e reciclado ou eliminado.

NL Elektrische producten van Skullcandy worden gedekt door een garantie van 1 jaar. Als ze niet werkt zoals we beloofd hebben, maken we het in orde. Voor vragen, vragen of algemene voorwaarden:
Alleen VS en Canada: bezoek Skullcandy.com/warranty of bel 1-888-MYSKULL
Alle andere landen: bezoek Skullcandy.com/support/international-support

Veel elektrische artikelen kunnen worden gerepareerd of gerecycled, waardoor natuurlijke hulpbronnen en het milieu worden bespaard. Als u niet recycelt, zal elektrische apparatuur op de vuilstortplaats terechtkomen waar gevaarlijke stoffen weglekken en bodem- en waterverontreiniging veroorzaken, hetgeen schadelijk is voor zowel dieren in het wild als voor de menselijke gezondheid. Batterijen met gevaarlijke materialen zoals kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) zijn eveneens gemarkeerd met hun chemische symbolen. Dit symbool betekent dat de batterij volgens de lokale wetten en regels gescheiden van huishoudelijk afval wordt verwijderd. Breng dit product aan het einde van zijn levensduur naar een door de gemeente aangewezen verzamelpunt of breng het terug aan de plek van aankoop voor recycling of verwijdering.

DE Skullcandy produkten verfügen über eine Garantie von 1 Jahr. Wenn sie nicht wie versprochen funktionieren, kümmern wir uns darum.
Einzelnen USA und Kanada: besuchen Sie Skullcandy.com/warranty oder ring 1-888-MYSKULL
Alle andere Länder: besuchen Sie Skullcandy.com/support/international-support

Many electrical items can be repaired or recycled, saving natural resources and the environment. If you don't recycle, electrical equipment will end up in landfill where hazardous substances will leak out and cause soil and water contamination – harming wildlife and also human health. To remind you that all electrical equipment can be recycled, it is now marked with a crossed out wheelied bin symbol. Please do not throw any electrical equipment (including those marked with the crossed out wheelied bin symbol) in your bin.
Local Authorities will have containers that collect batteries for recycling. Public buildings and your workplace may also have containers. If you do not recycle, batteries will end up in landfill where hazardous substances will leak out and cause soil and water contamination – harming wildlife and also human health. Batteries containing hazardous materials such as mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) are marked with their chemical symbols as well. This symbol means that according to local laws and regulations the battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities or return to purchase location for recycling or disposal.

JP Skullcandy 製品には1年間の保証がついています。約束どおりに機能しない場合には対応させていたします。詳細または質問、または利用規約について：
アメリカ合衆国およびカナダのみ：以下をご覧ください Skullcandy.com/warranty 電話番号 1-888-MYSKULL
その他のすべての国：以下をご覧ください Skullcandy.com/support/international-support

多くの電気製品は修理または再利用することができ、天然資源と環境を保護します。リサイクルされない場合、電気製品は埋立地に捨てられ、そこから有害物質が漏れだして土壌や水質汚染を引き起こし、野生生物や人体に悪影響を及ぼすことになります。古い電気製品はリサイクルすることが可能です、それらにはリサイクルマークが記載されています。電気製品（リサイクルマークが付いたものも含む）は、それ以外の方法で処分しないでください。

ZH Skullcandy 产品提供 1 年保修。如果产品性能未达到我们所承诺的，我们会采取补救措施。有关详细内容，请访问 Skullcandy.com/warranty 或致电 1-888-MYSKULL
仅限美国和加拿大：请访问 Skullcandy.com/warranty 或致电 1-888-MYSKULL
所有其他国家/地区：请访问 Skullcandy.com/support/international-support

许多电气设备可以修理或回收利用，这样可以节省自然资源和保护环境。如果不进行回收利用，电气设备将会被丢弃在垃圾填埋场，在该处，有害物质会发生泄漏，导致土壤和水质受到污染，从而对野生动物和人类健康造成不利影响。为提醒大家电气设备可以回收利用，现在电气设备上带有一个带轮子的垃圾桶的标记。请勿将电气设备（带有带轮子的垃圾桶标记的设备）丢弃到垃圾桶中。
当地政府将设有收集电池的容器。公共建筑物和您的工作场所可能也设有收集电池的容器。如果不进行回收利用，电池最终会被丢弃在垃圾填埋场，在该处，有害物质会发生泄漏，导致土壤和水质受到污染，从而对野生动物和人类健康造成不利影响。含有汞 (Hg)、镉 (Cd) 或铅 (Pb) 等有害物质的电池上带有其化学符号。这个符号表示根据当地法律和法规，电池必须与生活垃圾分开处理。当产品到达使用寿命结束时，请将其送到当地政府指定的收集点，或将其退回购买地点进行回收利用或处理。

AR تتمتع منتجات Skullcandy بضمان لمدة سنة واحدة. إذا لم يعمل بالطريقة التي وعدنا بها، فسنقوم بإصلاحه. للتفاصيل أو الأسئلة أو الشروط والأحكام:
الولايات المتحدة وكندا فقط: قم بزيارة Skullcandy.com/warranty أو اتصل على 1-888-MYSKULL
جميع البلدان الأخرى: قم بزيارة Skullcandy.com/support/international-support

كثير من الأجهزة الكهربائية يمكن إصلاحها أو إعادة تدويرها، مما يوفر الموارد الطبيعية والبيئة. إذا لم تقم بإعادة التدوير، فإن المعدات الكهربائية ستنتهي في مكب النفايات حيث ستتسرب المواد الخطرة وتسبب تلوث التربة والمياه - مما يضر بالحياة البرية وأيضًا صحة الإنسان. لتذكيرك بأن جميع المعدات الكهربائية يمكن إعادة تدويرها، فقد تم وضع علامة عليها بالرمز المشطوب لحاوية العجلات. يرجى عدم رمي أي معدات كهربائية (بما في ذلك تلك المعلمة بالرمز المشطوب لحاوية العجلات) في سلتك.
ستكون السلطات المحلية لديها حاويات لجمع البطاريات لإعادة التدوير. قد تكون المباني العامة وأماكن العمل لديها حاويات أيضًا. إذا لم تقم بإعادة التدوير، فإن البطاريات ستنتهي في مكب النفايات حيث ستتسرب المواد الخطرة وتسبب تلوث التربة والمياه - مما يضر بالحياة البرية وأيضًا صحة الإنسان. البطاريات التي تحتوي على مواد خطرة مثل الزئبق (Hg) والكادميوم (Cd) والرصاص (Pb) مميزة أيضًا بالرموز الكيميائية الخاصة بها. يعني هذا الرمز أنه وفقًا للقوانين واللوائح المحلية، يجب التخلص من البطارية بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. عندما يصل هذا المنتج إلى نهاية عمره الافتراضي، خذه إلى نقطة تجميع محددة من قبل السلطات المحلية أو أعده إلى مكان الشراء لإعادة التدوير أو التخلص منه.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, Skullcandy Inc. declares that the radio equipment type [Model: S6KBW] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: skullcandy.eu/product-documents

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L'UE
Skullcandy Inc.mention Gabriel déclare par la présente que le type d'équipement radioélectrique [modèle: S6KBW] est conforme à la directive 2014/53 / UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante: skullcandy.eu/product-documents

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICAD