VICTRIX™

GAMBIT WIRELESS SURROUND SOUND GAMING HEADSET
CASQUE DE JEU SANS FIL À SON AMBIOPHONIQUE GAMBIT

FOR
XBOX SERIES X|S
XBOX ONE
WINDOWS 10

049-003

QUICK START GUIDE
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Need Help?
Visit support.pdp.com or talk to us at (800) 331-3844
(USA and Canada only) or +442036959705 (UK only).

Besoin d'aide?
Visitez support.pdp.com ou appelez-nous au (800) 331-3844
(États-Unis et Canada seulement) ou +33184886234 (France).

¿Necesita ayuda?
Visite support.pdp.com o llame al (800) 331-3844
(Estados Unidos y Canadá únicamente) o +34911982897 (España).

Noch Fragen?
Geh auf support.pdp.com oder ruf uns an unter +496087408688
(Deutschland) oder +31208080923 (Niederlande).

Hai bisogno di aiuto?
Visita il sito support.pdp.com oppure contattaci al numero (800) 331-3844
(solo per Canada e Stati Uniti) o al +390247953553 (Italia).

2-Year Manufacturer's Warranty: For product issues and guidance contact us instead of returning to the store.

2 ans de garantie constructeur : si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions, veuillez nous contacter directement sans passer par le magasin distributeur.

Further warranty information inside

Veuillez consulter ce guide pour plus d'informations concernant la garantie.

XBOX

WHAT'S IN THE BOX

EN Gambit Wireless Headset
FR Casque de jeu sans fil Gambit
ES Auriculares inalámbricos Gambit
PT Gambit Kabelloses Headset
IT Cuffie wireless Gambit
DK Trådløst Gambit-headset
RU Беспроводная гарнитура Gambit

EN Wireless USB Dongle
FR Clé USB Sans Fil
ES Dispositivo USB Inalámbrico
PT Drahtloser USB-Dongle
IT Dongle USB wireless
DK Trådløs USB Dongle
PT Dongle sem fio USB
RU Беспроводной USB-ключ



EN USB Cable
FR Cable USB
ES Cable USB
PT USB-kabel
IT Cavo USB
DK USB-Kabel
PT Cabo USB
RU USB-кабель

EN 3.5mm Cable with In-Line Controls
FR Câble de 3,5 mm avec contrôles intégrés
ES Cable de 3,5 mm con controles en línea
PT 3,5 mm-Kabel mit integrierter Steuerung
IT Cavo da 3,5 mm con comandi integrati
DK 3,5 mm-kabel med knapbetjening
PT Cabo de 3,5 mm com controlos em linha
RU Кабель 3,5 мм со встроенным управлением

1





EN **Setup/Pairing**
A) Plug dongle into the USB port and power on headset. Both should pair automatically. If headset and dongle are not paired:
B) Press and hold button on USB Dongle until LED blinks rapidly.
C) Press and hold power button on headset until it pairs with USB Dongle (Solid LED).

FR **Configuration/Jumelage**
A) Tirez le récepteur puis allumez le casque. Les deux devraient s'appairer automatiquement. Si le casque et le dongle ne sont pas couplés:
B) Utilisez un trombone pour maintenir enfoncé le bouton du récepteur USB jusqu'à ce que la DEL clignote rapidement.
C) Maintenez le bouton d'alimentation du casque appuyé jusqu'à ce que ce dernier soit connecté au récepteur USB (DEL allumée en permanence).

ES **Configuración/Emparejamiento**
A) Conecte el dongle y encienda los auriculares. Ambos deben vincularse automáticamente. Si el auricular y el dongle no están emparejados:
B) Utilice un clip para pulsar y mantener pulsado el botón en el dongle USB hasta que el LED parpadee rápidamente.
C) Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido de los auriculares hasta que se vincule con el dongle USB (LED fijo).

DE **Einrichtung/Anschluss**
A) Dongle anschließen und Headset einschalten. Beide sollten sich automatisch koppeln. Wenn Headset und Dongle nicht gekoppelt sind:
B) Mit Büroklammer Taste am USB-Dongle gedrückt halten bis die LED schnell blinkt.
C) Ein/Aus-Taste am Headset gedrückt halten, bis es sich mit dem USB-Dongle verbindet (permanente LED).

IT **Configurazione/Associazione**
A) Collegare il dongle e accendere le cuffie Entrambi i dispositivi dovrebbero collegarsi in automatico. Se l'auricolare e il dongle non sono associati:
B) Usa un fermacarte per premere e tenere premuto il pulsante sul dongle USB finché il LED non lampeggia velocemente.
C) Premere e tenere premuto il pulsante di accensione sulle cuffie fino a quando queste non saranno collegate al dongle USB (LED fisso).

DK **Opsætning/Parring**
A) Sæt dongle og tænd for dit headset. Begge bør blive parret automatisk. Hvis headset og dongle ikke er parret:
B) Brug en papirclips til at trykke og holde knappen på USB- dongle indtil LED'en blinker hurtigt.
C) Tryk og hold Tænd/sluk knappen indtil headsettet er parret med USB-dongle (konstant LED).

PT **Configuração/Emparelhamento**
A) Ligue o dongle e ligue os auscultadores. O emparelhamento deverá ocorrer automaticamente. Se o fone de ouvido e o dongle não estiverem pareados:
B) Utilize um clipe para prender e manter pressionado o botão no dongle USB até o LED piscar rapidamente.
C) Mantenha pressionado o botão de alimentação nos auscultadores até ocorrer o emparelhamento com o dongle USB (LED estável).

RU **Настройка/сопряжение**
A) Извлеките ключ и включите гарнитуру. Сопряжение обоих компонентов должно выполняться автоматически.
Если гарнитура и ключ не сопряжены:
B) Используя скрепку, нажмите и удерживайте кнопку на USB-ключе, пока индикатор не начнет быстро мигать.
C) Нажмите и удерживайте кнопку питания на гарнитуре, пока не произойдет сопряжение с USB-ключом (индикатор при этом перестанет мигать и загорится).

2

Headset assigned

Hold to reassign

EN If you are already logged in with an account, when you plug the wireless Xbox transmitter, you will see an icon on the screen indicating the headset has been assigned to that particular account.

FR Si vous êtes déjà connecté avec un compte, quand vous branchez l'émetteur Xbox sans fil, vous verrez une icône à l'écran indiquant que le casque a été associé à un compte spécifique.

ES Si ha iniciado sesión en el sistema con una cuenta, cuando enchufe el transmisor de la Xbox inalámbrica, verá un icono en la pantalla indicando el auricular que se ha asignado a esa cuenta en particular.

DE Wenn Sie bereits mit einem Konto angemeldet sind, sehen Sie beim Anschließen des drahtlosen Xbox-Senders ein Symbol auf dem Bildschirm, das anzeigt, dass das Headset diesem bestimmten Konto zugeordnet wurde.

IT Se è già stato realizzato l'accesso con un account, quando si collega il trasmettitore Xbox si vedrà un'icona sullo schermo che indica che le cuffie sono state assegnate a quell'account specifico.

DK Hvis du i forvejen er logget på en konto, vil du når du tilslutter den trådløse Xbox transmitter se et ikon på skærmen, der angiver at headsettet er blevet tildelt den pågældende konto.

PT Se já tiver sessão iniciada com uma conta, quando liga o transmissor sem fios da Xbox verá um ícone no ecrã indicando que os auscultadores foram atribuídos a uma determinada conta.

RU Если вы уже вошли в систему с учетной записью, при подключении беспроводного передатчика Xbox на экране вы увидите значок, указывающий, что гарнитура закреплена за данной учетной записью.

3



EN **Flip-to-Mute (in WIRELESS MODE only)**
A) Mic Boom up to mute.
B) Mic Boom down to unmute.
Mic Monitoring
Allows you to hear your voice through the headset when you speak.
C) The MODE button controls your headset's mic monitoring levels in WIRELESS MODE only (1 beep = Off, 2 beeps = Normal, 3 beeps = High).

FR **Mode muet lorsque relevé (en mode SANS FIL uniquement)**
A) Relevez le micro pour mettre en sourdine.
B) Abaissez le micro pour désactiver la sourdine.
Contrôle du micro
Il vous permet d'entendre votre voix dans le casque lorsque vous parlez.
C) Le bouton MODE contrôle les niveaux de monitorage du micro en MODE SANS FIL uniquement (1 bip = désactivé, 2 bips = normal, 3 bips = élevé).

ES **Girar para silenciar (solo en MODO INALÁMBRICO)**
A) Suba el micrófono Boom para silenciar.
B) Baje el micrófono Boom reactivar el sonido.
Monitores del micrófono
Le permite escuchar su voz por el auricular cuando habla.
C) El botón MODO controla los niveles de monitorización del micrófono de los auriculares solo en MODO INALÁMBRICO (1 pitido= apagado; 2 pitidos= normal, 3 pitidos= alto).

DE **Klapp-Stummschaltung (nur im KABELLOSEN MODUS)**
A) Zum Stummschalten Mikrofonbügel nach oben richten.
B) Zur Deaktivierung der Stummschaltung Mikrofonbügel nach unten richten.
Mikrofonüberwachung
Ermöglicht es Ihnen, Ihre Stimme über das Headset zu hören.
C) Der MODE-Knopf dient nur im KABELLOSEN MODUS zur Einstellung des Monitor-Levels des Headsets (1 Ton = Aus, 2 Töne = Normal, 3 Töne = Hoch)

IT **Flip-to-Mute (solo in MODALITÀ WIRELESS)**
A) Sollevare il microfono per disattivarlo.
B) Abbassare il microfono per riattivarlo.
Controllo microfono
Permette di ascoltare la propria voce attraverso le cuffie mentre si parla.
C) Con il pulsante MODALITÀ puoi controllare i livelli di monitoraggio del microfono delle cuffie solo in MODALITÀ WIRELESS (1 bip=spento; 2 bip=normale; 3 bip=alto).

DK **Skub vask for at aktivere/ophæve lyden (kun i TRÅDLØS TILSTAND)**
A) Mikrofonforstærker op for at slå lyd fra.
B) Mikrofonforstærker ned for at slå lyd til.
Overvåg mikrofon
Muliggør at du kan høre din egen stemme gennem headsettet når du taler.
C) TILSTAND-knappen styrer lyn lydstyrken for dit headsets mikrofon (TRÅDLØS TILSTAND (1 bip = fra; 2 bip = normal; 3 bip = høj).

PT **Virar para silenciar (apenas em MODO SEM FIOS)**
A) Levantar o microfone para o desativar o som.
B) Baixar o microfone para reativar o som.
Monitorização do microfone
Permite-lhe ouvir a transmissão da sua voz através dos auscultadores enquanto fala.
C) O botão MODO controla os níveis de monitorização dos auscultadores apenas e MODO SEM FIOS (1 bip = desligado; 2 bipes = normal; 3 bipes = alto).

RU **Flip-to-Mute (только в беспроводном режиме)**
A) Поднимите держатель микрофона, чтобы отключить микрофон.
B) Опустите держатель микрофона, чтобы не отключать микрофон.
Мониторинг микрофона
Дает вам возможность слышать свой голос посредством гарнитуры, когда вы говорите.
C) Кнопка MODE управляет мониторингом микрофона гарнитуры только в беспроводном режиме (1 гудок — выключен; 2 гудка — обычный; 3 гудка — высокий).

4



EN **Audio Controls**
Adjust the headset to your preferred audio levels using the dial on the right ear cup for volume and the wheel on the left ear cup for game/chat mix (in WIRELESS MODE only). The headset also comes with a detachable 3.5mm in-line cable with a volume dial and mute switch for passive mode.

FR **Commandes audio**
Ajustez votre casque de jeu selon les niveaux sonores souhaités. Le sélecteur rotatif situé sur la coquille droite permet de régler le volume et la roulette de la coquille gauche permet d'ajuster le mixage jeu/discussion (en MODE SANS FIL uniquement). Le casque est également équipé d'un câble amovible de 3.5 mm avec un sélecteur rotatif de volume et un interrupteur de sourdine pour le mode passif.

ES **Controles de audio**
Ajusta los auriculares a los niveles de audio que prefieras usando la rueda en la parte derecha para el volumen y la rueda en la parte izquierda para las mezclas del juego y del chat (solo en MODO INALÁMBRICO). Los auriculares también incluyen un cable separable en línea de 3,5 mm con una rueda para el volumen y un interruptor para silenciar, que es perfecto para el modo pasivo.

DE **Audio-Steuerung**
Stellen Sie das Lautstärkelevel des Headsets insgesamt mit dem Rad an der rechten Ohrmuschel ein, mit dem Rad ander linken Ohrmuschel kontrollieren Sie den Mix für Spiel-/Voicechat-Lautstärke (nur im KABELLOSEN MODUS). Dem Headset ist ein abnehmbares Kabel (3,5 mm) mit Lautstärkeregler und Stummschaltungsschalter für den passiven Modus beigelegt.

IT **Controlli audio**
Regola le tue cuffie scegliendo i livelli audio che preferisci usando la ghiera sull'auricolare destro per il volume e la rotella sull'auricolare sinistro per gestire audio di gioco e chat (solo in MODALITÀ WIRELESS). Le cuffie sono dotate anche di un cavo staccabile da 3,5 mm con una ghiera per la regolazione del volume e un pulsante per attivare la modalità Muto.

DK **Lydregulering**
Tilpas den ønskede lydstyrke med drejeskiven på højre høretelefon, og tilpas mixet af spil/chat (kun i TRÅDLØS TILSTAND) med drejeskiven på venstre høretelefon. Headsettet leveres også med et aftageligt 3,5 mm-kabel, der har betjening af lydstyrke og lydløsknap til passiv tilstand.

PT **Controlos de áudio**
Ajuste os auscultadores de acordo com os teus níveis de áudio preferidos através do interruptor no auscultador direito para o volume e através da roda no auscultador esquerdo para jogos/chat (apenas em MODO SEM FIOS). Os auscultadores também vêm com um cabo em linha de 3,5 mm com um interruptor de volume e silêncio para o modo passivo.

RU **Управление звуком**
Настройте аудио гарнитуры на желаемый уровень, используя регулятор на правой чашке наушников для громкости и колесико на левой чашке для микширования игры/чата (только в беспроводном режиме). В гарнитуре также есть съемный кабель 3,5 мм с регулятором громкости и кнопкой выключения звука для пассивного режима.

5

EN **Charging**
To charge, plug USB cable into headset. Up to 16 Hours of Battery Life.
Pulsing LED = Charging.
Solid LED = Charged.
Low Battery Tone = Descending Tones every minute.

FR **Recharge**
Pour charger, branchez le câble USB dans le casque. Jusqu'à 16 heures d'autonomie.
LED Clignotante = Charge.
LED solide = Accusé.
Tonalité pile faible = tonalités décroissantes. toutes les minutes.

ES **Carga**
Para cargar, enchufe el cable USB en el auricular. Batería de hasta 16 horas de autonomía.
LED Pulsante = Carga.
LED Sólido = Cargado.
Tono de batería bajo = tonos descendentes, cada minuto.

DE **Aufladen**
Zum Aufladen USB-Kabel in das Headset stecken. Bis zu 16 Stunden Akkulaufzeit.
Blinkende LED=Am Aufladen.
Permanentes LED=Aufgeladen.
Ton für schwachen Akku=Absteigende Töne jede Minute.

IT **Ricarica**
Per caricare le cuffie, collegare il cavo USB alla stesso Fino a 16 ore di batteria.
LED pulsante = In carica.
LED fisso = Carica completata.
Tono batteria scarica = Toni discendenti ogni minuto.

DK **Opladning**
For at oplade sæt USB-kabel i headsettet. Op til 16 timers batterilevetid.
Blinkendet LED=Oplader.
Konstant LED=Opladet.
Lav batteritone=Aftagende tone hvert minut.

PT **Carregamento**
Para recarregar, ligue o cabo USB aos auscultadores.
Bateria com autonomia de até 16 horas.
LED pulsante = a carregar.
LED estático = Carregado.
Cor de bateria fraca = Cores decrescentes a cada minuto.

RU **Зарядка**
Для зарядки подключите USB-кабель к гарнитуре.
До 16 часов автономной работыPulsing. Пульсирующий светодиод = зарядка.
Горит светодиод = Заряжен.

EN The Victrix Gambit Headset automatically activates Dolby Atmos for Headphones when connected to an Xbox or Windows 10 PC.

Just follow the steps below:
1. Go to the Microsoft Store.
2. Download the FREE Dolby Access app.
3. Connect your Victrix Gambit Headset to your Xbox or Windows 10 PC.

Once connected, Dolby Access will detect your Victrix Gambit Headset and activate Dolby Atmos for Headphones.

Contact support at victrixpro.com/support-victrix for questions, support, and warranty returns.
Requires an Xbox or Windows 10 compatible device, a Windows or Xbox Live account, the Dolby Access app and significant storage. By downloading this software, you agree to the Microsoft Terms of Service Agreement (microsoft.com/msa). Broadband ISP fees apply. Xbox Live Gold (sold separately) and additional hardware and storage may be required for some features and updates (xbox.com/live/gold). Microsoft Xbox Live is not available in all countries (xbox.com/live/countries). Xbox Live is a trademark of Microsoft (xbox.com/legal/trademarks). Xbox Live non è disponibile in tutti i paesi (xbox.com/it-IT/live/regions). Dolby and Dolby Atmos are trademarks of Dolby Laboratories.

FR Le casque de jeu Victrix Gambit active automatiquement Dolby Atmos for Headphones lorsque connecté à une console Xbox ou un ordinateur Windows 10.

Vous n'avez qu'à suivre les étapes suivantes :
1. Rendez-vous sur le Microsoft Store.
2. Téléchargez GRATUITEMENT l'application Dolby Access.
3. Branchez votre casque de jeu Victrix Gambit à votre console Xbox ou votre ordinateur Windows 10.

Après l'installation, Dolby Access détectera votre casque de jeu Victrix Gambit et activera Dolby Atmos for Headphones.

Contactez le service de soutien sur victrixpro.com/support-victrix pour toute question ou pour des retours couverts par la garantie. Nécessite un appareil compatible Xbox ou Windows 10, un compte Windows ou Xbox Live, l'app Dolby Access et un espace de stockage suffisant. En téléchargeant ce logiciel, vous acceptez le Contrat de services Microsoft (microsoft.com/msa). Haut débit : des frais de fournisseur d'accès à Internet s'appliquent. Xbox Live Gold (vendu séparément) ainsi que de l'espace de stockage et du matériel informatique supplémentaires peuvent être requis pour accéder à certaines fonctionnalités et mises à jour (xbox.com/xbonne/gettingstarted). Xbox Live n'est pas offert dans tous les pays (https://www.xbox.com/fr-CA/live/regions). Les régions peuvent varier avec le temps. Dolby et Dolby Atmos sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

ES Los auriculares Gambit de Victrix activarán automáticamente Dolby Atmos para auriculares si están conectados a una Xbox o a un equipo con Windows 10.

Sigue los siguientes pasos:
1. Entra en Microsoft Store.
2. Descarga la aplicación Dolby Access GRATUITA.
3. Conecta tus auriculares Gambit de Victrix a tu Xbox o equipo con Windows 10.

Una vez conectados, Dolby Access detectará tu mando Gambit de Victrix con auriculares y activará Dolby Atmos para auriculares.

Si tienes cualquier consulta, necesitas ayuda o quieres solicitar una devolución bajo garantía, contacta con el servicio de asistencia en victrixpro.com/support-victrix. Requiere una Xbox o un dispositivo compatible con Windows 10, una cuenta de Windows o Xbox Live, la aplicación Dolby Access y espacio de almacenaje suficiente. Al descargar este software, aceptas el Contrato de Servicios de Microsoft (microsoft.com/msa). Banda ancha (por separado): se aplican tarifas del proveedor de servicios de Internet. Xbox Live Gold (por separado) y características y actualizaciones pueden requerir Xbox Live Gold (vendido por separado) y hardware y almacenaje adicionales (xbox.com/xbonne/gettingstarted). Xbox Live no está disponible en todos los países (xbox.com/live/countries). Las regiones pueden cambiar con el paso del tiempo. Dolby y Dolby Atmos son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

DE Die Victrix Gambit Headset aktiviert automatisch Dolby Atmos für Kopfhörer, wenn es mit einer Xbox oder einem Windows 10 PC verbunden wird.

Folgen Sie den untenstehenden Schritten:
1. Öffnen Sie den Microsoft Store.
2. Laden Sie sich die KOSTENLOSE Dolby Access-App herunter.
3. Verbinden Sie Ihr Victrix Gambit Headset mit Ihrer Xbox oder Ihrem Windows 10 PC.

Sobald die Verbindung steht, erkennt Dolby Access die Gambit Headset und aktiviert Dolby Atmos für Kopfhörer.

Wenden Sie sich bei Fragen, für weitere Hilfe und bei Umtausch innerhalb des Garantiezeitraums an den Kundendienst unter victrixpro.com/support-victrix. Erwarten wird ein PC oder Xbox oder Windows 10 kompatibles Gerät, ein Windows- oder Xbox Live-Konto, die Dolby Access-App und ausreichend Speicherplatz bereitgit. Mit dem Download dieser Software stimmen Sie dem Dienstleistungsvertrag von Microsoft (microsoft.com/msa) zu. Breitbandanbieter-Gebühren fallen eventuell an. Xbox Live Gold (separat erhältlich) und zusätzliche Hardware und Speichergeräte werden unter Umständen für einige der Funktionen und Aktualisierungen benötigt (xbox.com/xbonne/gettingstarted). Xbox Live ist nicht in allen Ländern verfügbar (xbox.com/live/countries). Die Verfügbarkeitsregionen können sich im Zukunft ändern. Dolby und Dolby Atmos sind eingetragene Warenzeichen von Dolby Laboratories.

IT Le cuffie da gioco Victrix Gambit attivano automaticamente Dolby Atmos per cuffie quando sono collegate a una Xbox o a un PC con Windows 10.

Segui questi passaggi:
1. Vai su Microsoft Store.
2. Scarica l'app GRATUITA Dolby Access.
3. Connetti le cuffie da gioco Victrix Gambit alla tua Xbox o al tuo PC con Windows 10.

Quando sono connesse, Dolby Access riconoscerà le cuffie da gioco Victrix Gambit e attiverà Atmos per cuffie.

Contatta il servizio assistenza su victrixpro.com/support-victrix per ottenere risposte, assistenza per restituire merce in garanzia. È richiesta una Xbox o un dispositivo compatibile con Windows 10, un account Windows o Xbox Live, l'app Dolby Access e una notevole quantità di memoria libera. Scaricando questo software, acconsenti automaticamente al Contratto di Servizi Microsoft (microsoft.com/it-it/servicesagreement). Banda larga (a pagamento in tariffe del proprio provider Internet). Potrebbero essere richiesti Xbox Live Gold (venduto separatamente) e hardware e spazio di archiviazione aggiuntivi per alcune funzioni (xbox.com/xbonne/gettingstarted). Xbox Live non è disponibile in tutti i paesi (xbox.com/it-IT/live/regions). I requisiti potrebbero cambiare in futuro. Dolby e Dolby Atmos sono marchi registrati di Dolby Laboratories.

DK Victrix Gambit-headsettet aktiverer automatisk Dolby Atmos for Headphones, når det forbindes til en Xbox eller en pc med Windows 10.

Du skal bare følge disse trin:
1. Gå til Microsoft Store.
2. Download den GRATIS Dolby Access-app.
3. Forbind dit Victrix Gambit-headset til din Xbox eller pc med Windows 10.

Når det er forbundet, vil Dolby Access finde dit Victrix Gambit-headset og aktivere Dolby Atmos for Headphones.

Kontakt kundesupport på victrixpro.com/support-victrix, hvis du har spørgsmål, ønsker hjælp eller har en reklamation. Kræver en enhed, der er kompatibel med Xbox eller Windows 10, en Windows- eller Xbox Live-konto, Dolby Access-appen og rigelig lagerplads. Ved at downloade denne software accepterer du automatisk Microsoft Servicevilkår (microsoft.com/msa). Bredbånd internetudbyder kan opkræve betaling. Xbox Live Gold (købes separat) og yderligere hardware og lagerplads kan være påkrævet til nogle funktioner og opdateringer (xbox.com/xbonne/gettingstarted). Xbox Live er ikke tilgængelig i alle lande (xbox.com/live/countries). Kravene kan ændres over tid. Dolby og Dolby Atmos er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

PT Os Auscultadores Victrix Gambit ativam o Dolby Atmos para Auscultadores automaticamente ao serem ligados a uma Xbox ou PC com Windows 10.

Basta seguir os passos abaixo:
1. Vá para a Loja Microsoft.
2. Transfere a aplicação Dolby Access GRATUITAMENTE.
3. Liga os Auscultadores Victrix Gambit à Xbox ou ao PC com Windows 10.

Ao estar ligado, a Dolby Access vai detetar aos Auscultadores Victrix Gambit e ativar o Dolby Atmos nos Auscultadores.

Entra em contacto com o apoio ao cliente através de victrixpro.com/support-victrix para questões, apoio e devoluções de garantias. É necessário um dispositivo compatível com a Xbox ou com o Windows 10, uma conta de Windows ou Xbox Live, a aplicação Dolby Access e espaço de armazenagem suficiente. Ao descarregar este software, aceitas o Contrato de Serviços da Microsoft (microsoft.com/msa). Banda larga (apto-em-se taxas ISP). A Xbox Live Gold (vendida em separado) e o hardware e armazenamento adicionais podem ser necessários para algumas funcionalidades e atualizações (xbox.com/xbonne/gettingstarted). Xbox Live não está disponível em todos os países (xbox.com/live/countries). Os requisitos podem variar ao longo do tempo. A Dolby e a Dolby Atmos são marcas registadas da Dolby Laboratories

RU Гарнитура Victrix Gambit автоматически задействует функцию Dolby Atmos для наушников при подключении к Xbox или компьютеру с операционной системой Windows 10.

Для того выполните следующие шаги:
1. Перейдите в Microsoft Store.
2. Загрузите БЕСПЛАТНОЕ приложение Dolby Access.
3. Подключите вашу гарнитуру Victrix Gambit к Xbox или компьютеру с операционной системой Windows 10.

После подключения Dolby Access идентифицирует гарнитуру Victrix Gambit и задействует Dolby Atmos для наушников.

Обратитесь в службу поддержки по адресу victrixpro.com/support-victrix, если у вас есть вопросы, возникли проблемы или вы хотите вернуть товар по гарантии. Необходимо наличие Xbox или устройства, совместимого с Windows 10, учетная запись Windows или Xbox Live, приложение Dolby Access и свободное место на жестком диске. Загружая это программное обеспечение, вы соглашаетесь с условиями соглашения об использовании Microsoft (microsoft.com/msa). Широкополосное соединение с провайдером может быть платным. Для некоторых функций и обновлений потребуются Xbox Live Gold (продается отдельно), дополнительные устройства и дополнительное место на жестком диске (xbox.com/xbonne/gettingstarted). Подписка Xbox Live доступна не во всех странах (xbox.com/live/countries). Вышеперечисленные требования могут измениться. Dolby и Dolby Atmos являются товарными знаками Dolby Laboratories.

accordion fold

©2020 Victrix. Victrix and its respective logos are trademarks and/or registered trademarks of Victrix. All rights reserved. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

©2020 Victrix. Victrix et ses logos respectifs sont des marques commerciales ou des marques déposées de Victrix. Tous droits réservés. Fabriqué avec l'autorisation de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories. Microsoft, Xbox, Xbox « Sphère » Design, Xbox Series X|S, Xbox One et Windows sont des marques commerciales du groupe de sociétés Microsoft. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

©2020 Victrix. Victrix y sus logotipos son marcas comerciales o marcas registradas de Victrix. Todos los derechos reservados. Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos y el símbolo de la doble-D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. Microsoft, Xbox, «Logotipo de la esfera de Xbox, Xbox Series X|S, Xbox One y Windows son marcas registradas del conglomerado de empresas de Microsoft. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

©2020 Victrix. Victrix und die entsprechenden Logos sind Marken und/oder eingetragene Marken von Victrix. Alle Rechte vorbehalten. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Warenzeichen von Dolby Laboratories. Microsoft, Xbox, Xbox „Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

©2020 Victrix. Victrix e i rispettivi loghi sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Victrix. Tutti i diritti riservati. Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories. Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One e Windows sono marchi registrati del gruppo di aziende Microsoft. Tutti gli altri marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

©2020 Victrix. Victrix op de respectieve logo's er overmarkt zijn/zijn geregistreerde vermerken/merken van Victrix. Alle rechtjebden forbehulden. Fremstillet under license fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Microsoft, Xbox, Xbox«kugledesignet, Xbox Series X|S, Xbox One og Windows er varemærker tilhørende Microsoffs gruppe af virksomheder. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

©2020 Victrix. A Victrix e os respectivos logos são marcas comerciais e/ou marcas registadas da Victrix. Todos os direitos reservados. Manufaturado sob a licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos e o símbolo D duplo são marcas registadas da Dolby Laboratories. A Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One e Windows são marcas registadas do grupo de empresas da Microsoft. Todas as outras marcas registadas são propriedade dos respetivos proprietários.

©2020 Victrix. Victrix и все соответствующие логотипы являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Victrix. Все права защищены. Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos и символ «Двойная D» являются торговыми марками Dolby Laboratories. Microsoft, Xbox, Xbox «Sphere» Design, Xbox Series X|S, Xbox One и Windows являются товарными знаками группы компаний Microsoft. Все прочие торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

This product is manufactured and imported by Victrix.
Ce produit est fabriqué et importé par Victrix.
Este producto ha sido fabricado e importado por Victrix.
Dieses Produkt wurde hergestellt und importiert durch Victrix.
Questo prodotto è fabricato e importato da Victrix.
Dette produkt er fremstillet og importeret af Victrix.
Este produto é manufaturado e importado pela Victrix.
Это изделие произведено и импортировано компанией Victrix.

4225 W Buckeye Rd #2
Phoenix, AZ 85009, USA

104 Bld Sebastopol
75003, Paris, France

GPO Box 457 Brisbane,
QLD 4001, Australia

CAN ICES-3 (B)/ NMB-3 (B)

MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE

www.VictrixPro.com/patents

ENGLISH — LIMITED WARRANTY

Coverage and Term: Victrix warrants that this product will be free from manufacturing defects for two years from the original date of purchase. Manufacturing defects are those defects in materials and/or workmanship, subject to final determination by Victrix's customer service department. This warranty applies only to original purchasers with a valid proof of purchase from an authorized Victrix retailer that clearly shows the date of purchase.

Exclusive Remedy and Exclusions: The exclusive remedy for valid claims will be the repair, replacement, or refund of the product. This warranty does not cover defects caused by accidents, improper or abusive use of the product, unauthorized or improper modifications, repairs, or handling.

How to Get Service: Purchasers with product issues should not return the product to the store, but instead contact Victrix's customer service department first. You can contact Victrix customer service by phone at 1-800-331-3844 (US and Canada only), Monday to Friday from 8 AM to 6 PM PST. International customers can contact us by phone at +442036957905. You can always reach us, 24/7, by visiting victrixpro.com/support-victrix. Inquiries are typically answered within 24 business hours.

Your Rights Under Applicable Law: This warranty does not affect the legal rights of customers under applicable state, provincial, or national laws governing the sale of consumer goods.

Additional Information for Australian Consumers: Victrix products come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. The benefits given to you under our express warranty are in addition to other rights and remedies you have under the Australian Consumer Law and other laws.

FRANÇAIS (CANADA) — GARANTIE LIMITÉE

Couverture et conditions : Victrix garantit que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication durant deux ans à partir de la date originale d'achat. Les défauts de fabrication sont des défauts liés à la fabrication ou aux matériaux, et sont sujets à une décision finale du service à la clientèle de Victrix. Cette garantie ne s'applique qu'aux acheteurs initiaux du produit qui ont une preuve d'achat valide indiquant clairement la date d'achat auprès d'un détaillant autorisé de Victrix.

Recours exclusif et exclusions : Le seul recours pour les réclamations valides se limite à la réparation, au remplacement ou au remboursement du produit. Cette garantie ne couvre pas les défauts causés par des accidents, par un usage inadéquat ou abusif du produit, ainsi que par des modifications, des réparations ou une manipulation non autorisées ou inadéquates.

Réparations sous garantie : Les acheteurs qui ont des problèmes avec leur produit ne doivent pas retourner le produit en magasin, mais plutôt contacter d'abord le service à la clientèle de Victrix. Vous pouvez contacter le service à la clientèle de Victrix par téléphone au 1 800 331-3844 (Canada et États-Unis seulement), du lundi au vendredi de 8 h à 18 h, heure du Pacifique. Les clients internationaux peuvent nous contacter par téléphone au +442036957905. Vous pouvez toujours nous joindre, 24 heures par jour, 7 jours/sem, en visitant le victrixpro.com/support-victrix. Nous répondons habituellement aux demandes à l'intérieur de 24 heures ouvrables.

Vos droits en vertu des lois en vigueur : Cette garantie n'affecte en aucun point les droits des consommateurs tels que légiférés par les lois de protection du consommateur en vigueur selon l'État, la province ou le pays en question.

Renseignements supplémentaires pour les clients australiens : La garantie des produits Victrix ne peut se soustraire de l'Australian Consumer Law. Vous avez droit à un remplacement ou un remboursement pour toute défaillance majeure, de même qu'à une compensation pour tout dommage ou toute perte raisonnablement prévisible. Vous avez aussi droit à ce que les biens soient réparés ou remplacés si la qualité des biens n'est pas acceptable et que la défaillance n'est pas majeure. Les avantages que vous procure notre garantie expresse s'ajoutent aux autres droits et réparations qui vous sont conférés par l'Australian Consumer Law et les autres lois.

ESPAÑOL — GARANTÍA LIMITADA

Cobertura y vigencia: Victrix garantiza que este producto estará libre de defectos de fabricación durante dos años