LEXON®

LH96
LUMA S

Design by Manuela Simonelli & Andrea Quaglio

ENGLISH

IN THE BOX
1x LUMA S — 1x USB Type-C charging cable — 1x User manual

PRODUCT OVERVIEW
1. Touch sensitive lighting function
2. Lamp
3. BT button (for lamp synchronisation)
4. Reset key
5. LED indicator (battery & charging status)
6. USB Type-C charging port

FEATURES
- LED technology with 3 colors (warm white, cool white, blue, yellow, green, red, purple, light pink & light blue)
- Dimmable LED light with memory system
- Wireless mesh LED lamp (Bluetooth mesh network)
- Suitable for outdoor use (IP54)
- Rechargeable

CHARGING
We recommend you to fully charge the battery before using LUMA S for the first time.
The initial full charge should last approximately 3 hours.

LED information

Operation mode	LED status (Rest LED)
Charging	LED pulses remains ON
Fully charged	LED remains ON
Warning: low power	LED pulses 3 times

Charge with USB cable
1. Plug the provided USB Type-C cable into the charging port of LUMA S.
2. Plug the USB end of the cable into any computer or any DC 5V power supply charger.

OPERATING INSTRUCTIONS
Setting up one LUMA S lamp:
- Turn the switch on the lamp ON.
- There are 5 colors options you can select by simply touching the top of the lamp.
- To adjust brightness, touch the top area until you reached the desired brightness then release.
- To turn OFF the lamp, touch the top area until the lamp dims down then touch again.
- The last color will be remembered for next time.

Note: If you want to set LUMA S in cool and warm light mode only, quickly tap 3 times on the top area. To return to full set lighting mode, repeat the procedure.

Syncing several LUMA S lamps (Interconnection network)
Syncing LUMA S with one or multiple LUMA lamps does not require any third-party software/device.
To enjoy the multiple bulbs synchronisation, follow below instructions:

1. Press and hold BT button at the bottom of each lamp for 3 seconds to turn ON the communication mode. The Blue LED will start flashing.
2. Wait for 30 seconds to let the lamps access the BT broker base to initiate the multi-pairing procedure. Once procedure is activated, all lamps will be on the same color setting.
   The lamp used for connection is now identified as MASTER, the system, its LED will keep flashing while others are turned OFF

You can now control the lamp to change the color, adjust brightness or turn ON & OFF all lamps at once.

Important note: Bluetooth will automatically turn off after the lamp has been off for 60 minutes.
If you enable the Bluetooth on one of your lamps connect it to the network, but do not complete the pairing, the lamp's Bluetooth mode will turn off after 2 minutes automatically.

Add one or more LUMA S lamps to the network
1. To add one or more LUMA S lamps to the network, simply tri (triple) ON by pressing and holding the BT button on each lamp for 3 seconds.
2. Press once on the pairing button of any lamp from the existing network (repeat the procedure with any one lamp).

Exclusive KEEP NETWORK feature
LUMA S is equipped with a unique blocking system allowing only One lamp to control and turn off others, preventing any change of color, brightness or even turn ON/OFF by be made from any other lamp in the network. The main lamp (MASTER) is the only one to control the network. All other lamps are slaved by BLACKOUT.

To enable LOCK function, take the MASTER units and follow below instructions:

1. Press 5 times on the BT MASTER button, it will send signal to ALL other lamps to LOCK.
2. In LOCK mode, only MASTER interact with other lamps. Tap LEDs to double flashing every 5 seconds.
   All lamps can be unlocked by quickly pressing 5 times on the BT button from the MASTER lamp.

To change the MASTER device
1. Make sure the MASTER is ON & UNLOCKED
2. Quickly Press the BT button once & hold, press consecutively 5 times, this device will become the new MASTER device.
   You can now LOCK and UNLOCK the network from this new device.

Important note: In LOCKED/ALL ON/OFF network mode, it is strongly recommended to always keep the MASTER device in charge or fully charged to get the best approved and lock control of the entire network.

Other working operations:
- To turn OFF ALL the lamps when the network is locked, double tap on the top of the MASTER device.
- To turn ON ALL the lamps, tap the top area of any lamp in the network.
- To turn OFF only the lamps which are not in the same color as the MASTER, tap the top area of MASTER lamp from 15 seconds until the lamp turns OFF. (This will remove the lamp from the network. Repeat the pairing procedure above to bring it back to the network.)
- To reset the lamp on the object into the factory default setting, press the BT button for 10 seconds.
  A manual reset allows you to reboot your device and correct miscellaneous bugs (unrecognized device, unstable Bluetooth connection).

LED STATUS

Operation mode	LED status (Blue LED)
Ready to pair	LED pulses slowly
Device pairing	Blinking twice every 2 seconds
Unpaired device	LED remains ON

SAFETY PRECAUTIONS
- Keep the product away from water, heat, or direct sunlight.
- Never dismantle your device or attempt to open it yourself, as it may cause short circuit, overheating, fire, deformation or even explosion of the battery.
- Do not allow your device to very hot or cold areas. It is recommended to use your device at room temperatures.
- Do not use sharp objects, repair or disassemble the device yourself.
- Make sure to respect the technical specifications for charging and never use a power adapter delivering more voltage output than the one indicated to avoid any irreversible damage to the internal circuit (DC Input 5V).

PRODUCT SPECIFICATIONS
Material: Aluminium/ABS
Weight: 175g / 0.7 lbs
Dimensions: Ø9.6 x 61 cm / Ø3.78 x 24"
Cable length: 45 cm
Color temperature:
Warm white: 2700K
Cool white: 6500K
Battery voltage: 3.7V
Normal usage time:
Up to 8 hours at 75%
*same according to product use, set light intensity and selected light color

Bluetooth® range: 10m
Frequency range: 2402M-2480MHZ
Input port: DC 5V
Input current: 1A charger
Battery capacity: 400 mAh
Charging system: Via type-C
Charging time: Approx. 3 hours
Operating temperature: 0°C-40°C
International warranty: 1 year

FRANÇAIS

DANS LA BOITE
1x LUMA S — 1x Câble de charge USB Type-C — 1x Manuel d'utilisation

VUE D'ENSEMBLE
1. Touch Sensitive (fonction d'éclairage)
2. Lampe
3. Bouton BT (pour la synchronisation des lampes)
4. Bouton de réinitialisation
5. Indicateur LED (état de batterie/charge)
6. Port de charge USB Type-C

FONCTIONNALITÉS
- Lampe LED dimmable 3 couleurs (blanc chaud, blanc froid, bleu, jaune, vert, rouge, violet, rose clair & bleu clair)
- Lampe avec système d'intensité de luminosité
- Lampe LED synchronisable (Maillage mesh Bluetooth)
- Adaptée à l'extérieur (IP54)
- Rechargeable

MISE EN CHARGE
Nous vous recommandons de charger complètement la batterie avant d'utiliser LUMA S pour la première fois. La charge initiale complète dure environ 2 heures via le port USB.

Informations sur l'indicateur LED

Mode	État de la LED (voyant rouge)
Batterie faible	Le voyant rouge clignote 3 fois
Batterie en cours	Le voyant reste allumé
Batterie pleine	Le voyant reste allumé

Chargement par câble USB
1. Brancher le câble USB Type-C fourni dans le port de charge de LUMA S.
2. Brancher l'autre extrémité du câble sur n'importe quel ordinateur ou n'importe quel chargeur d'alimentation 5V.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
Utilisation d'une lampe LUMA S
- Allumez la lampe LUMA S en position ON.
- Il y a 5 couleurs au choix que vous pouvez sélectionner en touchant le haut de la lampe.
- Pour régler la luminosité, Appuyez sur la zone de haut en haut jusqu'à ce que vous ayez atteint la luminosité souhaitée, puis relâchez.
- Pour éteindre la lampe, attendez 3 secondes après la sélection de la couleur puis appuyez à nouveau sur le haut de la lampe. La dernière couleur sélectionnée restera en mémoire.

Remarque : si vous souhaitez régler LUMA S en mode blanc froid et blanc chaud uniquement, appuyez 3 fois de suite sur le haut de la lampe. Pour revenir au mode d'éclairage avec toutes les couleurs, répétez la procédure.

Synchronisation de plusieurs lampes LUMA S (réseau interconnecté)
Synchronisez une lampe LUMA S avec une ou plusieurs autres lampes LUMA S ne nécessite aucun logiciel/appareil tiers.
Pour profiter de la fonction de synchronisation des lampes, suivez les instructions ci-dessous :

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de synchronisation sur la base de chaque lampe pendant 3 secondes pour activer le module de communication. La LED bleue se mettra à clignoter.
2. Sélectionnez l'une des lampes et appuyez deux fois sur le bouton de synchronisation pour procéder à la connexion de toutes les lampes.
   Une fois la procédure terminée, toutes les lampes seront allumées sur la même couleur.
   Lampe utilisée pour la connexion est maintenant identifiée en tant que lampe principale (MASTER) dans le système, sa LED continuera à clignoter tandis que les autres lampes seront éteintes.

Vous pouvez maintenant intervenir sur n'importe quelle lampe pour changer la couleur, ajuster la luminosité ou allumer et éteindre toutes les lampes simultanément.

Remarque importante : le module Bluetooth se désactive automatiquement après 60 minutes d'inactivité de la lampe.
Si vous activez le Bluetooth sur une de vos lampes pour connecter à un réseau, mais que vous ne terminez pas la mise en route de la configuration, le mode Bluetooth de la lampe se désactivera automatiquement après 3 minutes.

Ajouter une ou plusieurs lampes LUMA S au réseau
1. Pour ajouter une ou plusieurs lampes LUMA S au réseau, il suffit de maintenir enfoncé sur le bouton de synchronisation de chaque appareil pendant 3 secondes.
2. Appuyez une fois sur le bouton de synchronisation d'une lampe LUMA S du réseau existant (répétez la procédure avec une lampe).

Fonction exclusive RÉSEAU VERROUILLÉ
LUMA S est équipé d'un système de verrouillage unique permettant à une seule lampe de contrôler toutes les autres, empêchant tout changement de couleur, de luminosité ou même d'allumage/extinction à partir de n'importe quelle autre lampe du réseau. La lampe principale (MASTER) est la seule à pouvoir contrôler le réseau. Toutes les autres lampes deviennent des lampes TÉMOINS.

Pour activer le mode réseau verrouillé, prenez la lampe principale (MASTER) et suivez les instructions ci-dessous :

1. Appuyez 5 fois sur le bouton de synchronisation de la lampe principale (MASTER). Il enverra un signal à TOUTES les autres lampes pour les verrouiller.
2. Une fois verrouillé, seule la lampe MASTER peut contrôler les autres lampes. Les LED clignote deux fois toutes les 5 secondes.
3. Le réseau peut être déverrouillé en appuyant rapidement 5 fois sur le bouton de synchronisation de la lampe principale MASTER.

Pour utiliser une autre lampe en tant que nouvelle lampe principale MASTER
1. Assurez-vous que le système est DÉVERROUILLÉ
2. Appuyez 5 fois sur le bouton de synchronisation de la lampe que vous souhaitez utiliser comme nouvelle lampe principale MASTER. Vous pouvez maintenant VERROUILLER et DÉVERROUILLER le réseau à partir de cette lampe.

Remarque importante : pour une utilisation optimale, il est fortement recommandé de toujours garder la lampe principale en charge ou complètement chargée afin de bénéficier de la meilleure expérience et éviter de perdre le contrôle de l'ensemble du réseau.

Autres opérations
- Pour éteindre TOUTES les lampes lorsque le réseau est verrouillé, appuyez deux fois sur le haut de la lampe principale MASTER. Vous pouvez également éteindre toutes les lampes en appuyant sur le haut de la lampe principale.
- Pour éteindre une seule lampe lorsque le réseau est verrouillé, appuyez longuement sur le bouton de la lampe principale MASTER pendant 15 secondes. Cela supprimera la lampe du réseau. Répétez la procédure de synchronisation mentionnée plus haut pour la réintégrer dans le réseau.
- Pour réinitialiser la lampe, maintenir un objet fin dans le trou (4) situé sous la lampe et appuyez sur le bouton à l'intérieur. Une réinitialisation manuelle vous permet de redémarrer votre appareil et de corriger divers bugs (appareil non reconnu, connexion Bluetooth instable).

LED STATUS

Mode de fonctionnement	État de la LED (Blue LED)
Kun klaget lampe	Lampe pulse lentement
Lampe parret	Clignote deux fois toutes les 2 secondes
Appareil non appairé	Le voyant reste allumé

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
- Ne pas exposer le produit à l'eau, à la chaleur ou à la lumière directe du soleil.
- Ne jamais démonter votre appareil ou essayer de le réparer vous-même, cela pourrait provoquer un court-circuit, un incendie, une déformation ou même une explosion de la batterie.
- Ne placez pas votre appareil dans des endroits très chauds ou très froids. Il est recommandé de l'utiliser à température ambiante.
- Ne pas utiliser d'objets pointus, réparer ou démonter votre appareil par vous-même.
- Veillez à respecter les spécifications techniques pour la charge et n'utilisez jamais un adaptateur de courant délivrant une tension de sortie supérieure à celle indiquée afin d'éviter tout dommage irréversible au circuit interne.

SPECIFICATIONS DU PRODUIT
Matériaux: Aluminium/ABS
Poids: 175g / 0.7 lbs
Dimensions: Ø9.6 x 61 cm / Ø3.78 x 24"
Rendement lumineux max: 45 lm
Température de couleur:
Blanc chaud: 2700K
Blanc froid: 6500K
Tension de batterie: 3.7V
Durée d'utilisation normale:
Jusqu'à 8h* (lumiosité à 75%)
*varie en fonction de l'utilisation du produit, de l'intensité lumineuse réglée et de la couleur de lumière sélectionnée.

Portée Bluetooth®: 10m
Fréquence: 2402M-2480MHZ
Port d'entrée: DC 5V
Type de batterie: Li-polymère
Capacité de batterie: 400 mAh
Système de charge: USB Type-C
Temps de charge: Environ 3 heures
Température de fonctionnement: 0°C - 35°C
Garantie internationale: 1 an

DEUTSCH

LIEFERUMFANG
1x Lexon S — 1x USB-Ladekabel Typ C — 1x Bedienungsanleitung

PRODUKTÜBERSICHT
1. Touchsensitive (Beleuchtungsfunktion)
2. Lampe
3. Taste BT (zum Synchronisieren des Lampen)
4. Reset-Taste
5. LED-Anzeige (Akku- und Ladestatus)
6. USB-Ladeanschluss Typ C

FEATURES
- LED-Technologie mit 9 Farben (Warmweiß, Kaltweiß, Blau, Gelb, Grün, Rot, Lila, Hellrosa und Hellblau)
- Dimmbare LED-Leuchte mit Speicherfunktion
- Wireless Mesh LED Lampe (Bluetooth Mesh-Network)
- Für den Außenbereich geeignet (IP54)
- Akkubetrieb

LADEN
Wir empfehlen Ihnen, den Akku vor dem erstmaligen Verwenden von LUMA S vollständig aufzuladen.
Die erste vollständige Ladung sollte etwa 2 Stunden dauern. Laden mit einem USB-Kabel dauert.

LED-Informationen

Betriebsmodus	LED-Status (Blue LED)
Ladevorgang	Leuchtende Pulsation
Vollständig geladen	Leuchtende Pulsation
Warnung: niedrige Leistung	Leuchtende Pulsation 3 mal

Aufladen mit USB-Kabel
1. Stecken Sie das mitgelieferte USB Typ C in den Ladeanschluss von LUMA S.
2. Schließen Sie Kabel an einen Computer oder ein beliebiges DC 5V-Netzteil dieses.

BEDIENUNGSANLEITUNG
Einstellen einer LUMA S-Lampe:
- Schalten Sie die Lampe LUMA S ein.
- Es gibt 5 Farboptionen, die Sie durch einfaches Berühren der Oberseite der Lampe auswählen können.
- Zum Einstellen der Helligkeit den oberen Bereich berühren, bis die gewünschte Helligkeit erreicht ist, dann loslassen.
- Zum Ausschalten der Lampe, die Oberseite berühren, bis die Lampe dunkler wird, dann erneut berühren.
- Die zuletzt eingestellte Farbe wird für das nächste Mal gespeichert.

Hinweis: Wenn Sie die LUMA S nur im Modus kühles oder warmes Licht setzen möchten, tippen Sie 3-mal schnell auf den oberen Bereich. Wiederholen Sie den Vorgang, um den Modus für alle Farben wieder zu aktivieren.

Kopplung mehrerer LUMA-S-Lampen (Vernetzungsnetzwerk)
Die Kopplung von LUMA-S mit einer oder mehreren Lumia S-Lampen erfordert keine Software/Geräte von Drittanbietern.
Um Ihnen die Synchronisierung mehrerer Glühbirnen zu nutzen, befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen:

1. Drücken und halten Sie die Taste BT auf der Unterseite jeder Lampe für 3 Sekunden, um den Kopplungsmodus zu aktivieren. Die blaue LED blinkt.
2. Drücken Sie die Taste BT auf der Unterseite einer Lampe, um den Vorgang der Mehrfachkopplung zu starten.
   Die Lampe, die für die Verbindung verwendet wurde, wird nun als MASTER im System identifiziert. Ihre LED blinkt weiter, während die anderen ausgeschaltet werden.

Sie können nun eine Lampe ändern, die Farbe ändern, die Helligkeit einstellen oder alle Lampen gleichzeitig EIN- und AUSSCHALTEN.

Wichtiger: Bluetooth schaltet sich automatisch aus, wenn die Lampe 60 Minuten lang ausgeschaltet war.
Wenn Sie eine Lampe mit einem Lampen anbinden, um sie mit dem Netzwerk zu verbinden, aber die Kopplung nicht abschließen, Bluetooth-Modus der Lampe wird sich automatisch nach 2 Minuten ausschalten.

Hinzufügen einer oder mehrerer LUMA-S-Lampen zum Netzwerk
1. Um eine oder mehrere LUMA-S-Lampen zum Netzwerk hinzuzufügen, schalten Sie ein einfach EIN, indem Sie die BT-Taste an jeder Gerät 3 Sekunden lang drücken.
2. Einmal auf die Kopplungstaste einer beliebigen Lampe des bestehenden Netzwerkes drücken (den Vorgang bei jedem neuen Gerät wiederholen).

Exklusives NETWORKING-FEATURE
LUMA S ist mit einem einzigen Sperrsystem ausgestattet, welches ermöglicht, dass nur eine Lampe alle anderen so steuern, dass sie ausschließlich die Farbe, Helligkeit oder sogar EIN/AUS ändern kann. Die Hauptlampe (MASTER) ist die einzige, die das Netzwerk steuert. Alle anderen Lampen werden zu SLAVES.

Um die SPERRFUNKTION zu aktivieren, nehmen Sie das MASTER-Gerät und befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen:

1. BT-Taste des MASTER-Geräts 5-mal drücken und es wird ein Signal an ALLE anderen Lampen zum SPERREN gesendet.
2. Nach dem Sperren ist nur der MASTER mit anderen Lampen. Kann LED ein der Unterseite der Lampe und drücken.
3. Das Netzwerk kann durch 5-maliges schnelles Drücken der BT-Taste an der MASTER-Lampe entsperrt werden.

Wechseln des MASTER-Geräts
1. Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk ENTSPERRT ist.
2. Drücken Sie schnell die BT-Taste einmal und halten und dieses Gerät wird zum neuen MASTER.
   Nun können Sie das Netzwerk jetzt mit neuem Gerät aus SPERREN und ENTSPERREN.

Wichtiger Hinweis: Im Modus GESPERRT/EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN Netzwerk wird dringend empfohlen dafür zu sorgen, dass das MASTER-Gerät immer geladen ist, um eine optimale Erfahrung zu gewährleisten und den Verlust der Kontrolle über das gesamte Netzwerk zu vermeiden.

Anders Arbeitsvorgänge
- Zum AUSSCHALTEN ALLER Lampen bei gesperrtem Netzwerk zweimal auf die Oberseite des MASTER-Geräts tippen.
- Zum EINSCHALTEN ALLER Lampen, tippen Sie auf die Oberseite einer Lampe im Netzwerk.
- Zum AUSSCHALTEN der Lampen, die nicht die gleiche Farbe wie der MASTER haben, die Oberseite der MASTER-Lampe ab 15 Sekunden lang drücken. (Dadurch wird die Lampe aus dem Netzwerk entfernt. Wiederholen Sie den oben beschriebenen Kopplungsvorgang, um sie wieder in das Netzwerk zurückzubringen.)
- Um die Lampe in ihren Ursprungszustand zurückzusetzen, drücken Sie die Taste BT für 10 Sekunden.
  Mit einem manuellen Reset können Sie Ihr Gerät neu starten und verschiedene Fehler beheben (nicht erkanntes Gerät, instabile Bluetooth-Verbindung).

LED-Informationen

Betriebsmodus	LED-Status (Blue LED)
Kun klaget lampe	Lampe pulse lentement
Lampe parret	Clignote deux fois toutes les 2 secondes
Appareil non appairé	Le voyant reste allumé

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
- Verwenden Sie Ihr Gerät gemäß beiliegenden Regen, Spritz- und Spritzwasser.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein, um einen Kurzschluss, Überhitzung, Entzündung, Verformung oder gar Explosion der Batterie zu vermeiden.
- Das Gerät nicht an sehr heißen oder kalten Orten aufbewahren. Wir empfehlen, Ihr Gerät bei Raumtemperatur zu verwenden.
- Verwenden Sie nicht, das Gerät selbst zu ändern, zu reparieren oder zu zerlegen.
- Um Unversehrtheit Ihrer Ihnen Technologie zu gewährleisten, achten Sie auf die Einhaltung der technischen Spezifikationen für das Laden des Geräts und verwenden Sie niemals einen Adapter mit einer höheren als der angegebenen Spannung, um irreversible Schäden am Gerät zu vermeiden (DC-Eingang 5 V).

PRODUKTSPECIFICATIES
Materiaal: Aluminium/ABS
Gewicht: 175g / 0.7 lbs
Grootte: Ø9.6 x 61 cm / Ø3.78 x 24"
Afmetingen: Ø9.6 x 61 cm / Ø3.78 x 3.59"
Kabellengte: 45 cm
Beschuitkeurtemperatuur:
Warmwit: 2700K
Koudwit: 6500K
Ea.ch B.lad: Ongeveer 3 u
Batterijspanning: 3.7 V
Normaal gebruik:
Ea.ch B.lad: Ongeveer 7u
*Afhankelijk van de productgebruik, ingestelde lichtintensiteit en gekozen lichtkleur

Bluetooth® Reichweite: 10 m
Frequentiebereik: 2402M-2480MHZ
Eingangsport: DC 5V
Batterijtype: Li-Polymer
Batterijcapaciteit: 400 mAh
Ladesystem: USB Type-C
Laadtijd: Ongeveer 3 uur
Bedrijfstemperatuur: 0°C - 35°C
Internationale Garantie: 1 jaar

NEDERLANDS

IN DE DOOS
1x Lexon S — 1x opladekabel USB Type-C — 1x gebruikshandleiding

PRODUCTOVERZICHT
1. Aanraakgevoelig (verlichtingsfunktie)
2. Lamp
3. BT-knop (verbinding tussen LUMA S-lampen)
4. Reset-knop
5. Ledlampje (batterij en opladestatus)
6. USB-Ladeanschluss Typ C

KENMERKEN
- Ledlampje met 9 kleuren (warmwit, koudwit, blauw, geel, groen, rood, paars, lichtroze en lichtblauw)
- Dimbare ledlampen met geheugensysteem
- Draadloze mesh-ledlampen (Bluetooth-Netzwerk)
- Geschikt voor buitengebruik (IP54)
- Oplaadbaar

OPLADEN
Wij raden u aan de batterij volledig op te laden voordat u de LUMA S voor de eerste keer gebruikt.
De initiële volledige oplaadtijd duurt ongeveer 3 uur.

Ledinformatie

Bezetting of functionaliteit	Status LED (LED blauw)
Bezig met opladen	Knipperende LED aan
Volledig opgeladen	Knipperende LED aan
Waarschuwing: lage batterij	Knipperende LED aan 3 keer

Opladen met USB-kabel
1. Sluit de meegeleverde USB type-C-kabel in de oplaadpoort van de LUMA S.
2. Sluit de USB-uitlaatkant van de kabel aan op computer of een gelijkspanningsadapter van 5 V.

BEDIENINGSINSTRUCTIES
Een LUMA S-lamp instellen:
- Zet de lampschakelaar op de AAN-STAND.
- Er zijn 5 kleuren die u kunt selecteren door de bovenkant van de lamp aan te raken.
- Om de helderheid te verhogen, de bovenkant aanraken tot u de gewenste helderheid bereikt; vervolgens uw vinger loslaten.
- Om de lamp UIT te zetten, de bovenkant aanraken tot de lamp dimt; dan nogmaals aanraken.
- De laatste ingestelde kleur wordt de volgende keer onthouden.

Opmerking: Als u de LUMA S alleen in koude of warme witte modus wilt instellen, tik 3 keer snel op de bovenkant. Herhaal de procedure om de volledige lichtmodus te herstellen.

Synchroniseren van meerdere LUMA S-lampen (Mesh-netwerk)
Aansluiten van LUMA S op een of meerdere LUMA S-lampen is geen software of apparaat van derden nodig.
Volg de onderstaande aanwijzingen om gebruik te maken van synchronisatie van meerdere lampen:

1. Houd de BT-knoppen onderop elke lamp 3 seconden ingedrukt om de communicatiemodus in te schakelen. Blauwe LED begint te knipperen.
2. Wacht 30 seconden om de lampen de mogelijkheid te geven om de BT-broep voor het aanmaken van een multi-koppeling te kunnen gebruiken. Zodra de procedure is geactiveerd, zullen alle lampen op dezelfde kleur staan.
   De lamp die wordt gebruikt voor de verbinding wordt nu het MASTER-lampje, de LED blijft knipperen, terwijl de andere uitgaan.

U kunt nu uw lampen aan- en uitzetten, de kleuren kiezen en de helderheid van de lampen aanpassen.

Belangrijke opmerking: Bluetooth wordt automatisch uitgeschakeld nadat de lamp 60 minuten heeft uitgestaan.
Als u de lamp aan de Bluetooth-modus hebt gezet, maar u hem niet hebt verbonden met het netwerk, zal de Bluetooth-modus van de lamp automatisch na 2 minuten uitschakelen.

Aanpassen van 1 of meerdere LUMA S-lampen aan het netwerk
1. Om een of meerdere LUMA S-lampen aan het netwerk te voegen, schakel u deze gewoon in door op elk apparaat de BT-knop 3 seconden ingedrukt te houden.
2. Druk op de koppelknop van elke lamp in het bestaande netwerk (herhaal de procedure met elke lamp).

Exclusieve netwerkvergrendeling
LUMA S is voorzien van een unieke vergrendeling waardoor met slechts lamp alle andere lampen worden bedient en bewerkt(aan, uit, kleur, helderheid). Alleen de hoofdlamp (MASTER) kan de lampen aan het netwerk koppelen. Alle andere lampen worden SLAVES.

Om de VERGRENDELINGSFUNKTIE te activeren, volgt u de onderstaande instructies:

1. Druk op de knop BT van de MASTER-lampje 5 keer om een signaal naar ALLE andere lampen te sturen om te vergrendelen.
2. Bij vergrendeling zoekt alleen de MASTER-lamp andere lampen. De LED knipperen dan vele rigtn 5 seconden.
3. Ontgrendeling kan door 5 keer snel te drukken op de knop BT van de MASTER-lamp worden verricht.

Voor de MASTER-lampje
1. Zorg ervoor dat de MASTER-lampje AAN (VERGRENDELD) is.
2. Druk snel op de knop BT van de MASTER-lampje. Dit apparaat wordt het nieuwe MASTER-apparaat.
   Nu kunt u het netwerk ook vergrendelen en ontgrendelen vanaf dit nieuwe MASTER-lampje.

Belangrijke opmerking: Als het netwerk VERGRENDELDEN/ALLES AAN/UIT is, wordt het aanbevolen het MASTER-apparaat opgeladen of volledig opgeladen te houden, voor het fijnste gebruik en voor het aanhouden van verlies van controle over het hele netwerk.

Overige bedieningsoperaties:
- Om ALLE lampen uit te schakelen terwijl ze zijn vergrendeld, tik 2 keer op de bovenkant van de MASTER-lampje.
- Om ALLE lampen aan te zetten, tik op de bovenkant van een lamp in het netwerk.
- Als u alleen die lamp uit uitschakelen terwijl het netwerk vergrendeld is, druk u langer dan 15 seconden op de BT-knop, tot de lamp uitgaat. (Dit zal de lamp van het netwerk verwijderen. Herhaal de koppeling zoals hierboven beschreven om de lamp terug te koppelen.)
- Om de lamp te resetten, steek u een dun voorwerp in de gaten van de lampen en druk u op de interne knop.
  Met een handmatige reset kunt u uw apparaat resetten en verschillende storingen oplossen (apparaat niet herkend, instabiele Bluetooth-verbinding, ...).

Led-informatie

Bezetting of functionaliteit	Status LED (LED blauw)
Bezig met opladen	Langzaam pulsen
Volledig opgeladen	Langzaam pulsen
Waarschuwing: lage batterij	Langzaam pulsen 3 keer
Gekoppeld apparaat	Knipperen twee keer elke 2 seconden
Ongekoppeld apparaat	Lampje blijft aan

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
- Houd uw product uit de buurt van water, hitte of rechtstreeks zonlicht.
- Haal uw apparaat nooit uit elkaar of probeer het zelf te openen, dit kan kortsluiting, oververhitting, brand, vervorming, of zelfs explosie van de batterij veroorzaken.
- Breiset uw apparaat niet in zeer warme of zeer koude ruimtes. Het wordt aanbevolen om uw apparaat bij kamertemperatuur te gebruiken.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen, reparatie of demontage van uw apparaat zelf.
- Zorg ervoor dat u de technische specificaties van het opladen in acht neemt en nooit een voedingsadapter die meer spanning levert dan aangegeven, om onherstelbare schade aan het interne circuit te voorkomen (DC-ingang 5 V).

PRODUCTSPECIFICATIES
Materiaal: Aluminium/ABS
Gewicht: 175g / 0.7 lbs
Afmetingen: Ø9.6 x 61 cm / Ø3.78 x 24"
Kabellengte: 45 cm
Beschuitkeurtemperatuur:
Warmwit: 2700K
Koudwit: 6500K
Batterijspanning: 3.7 V
Normaal gebruik:
Tot 8 uur bij 75%
*Afhankelijk van productgebruik, ingestelde lichtintensiteit en gekozen lichtkleur

Bluetooth® bereik: 10 m
Frequentiebereik: 2402M-2480MHZ
Ingangspoort: DC 5V
Batterijtype: Li-Polymer
Batterijcapaciteit: 400 mAh
Laadsysteem: USB Type-C
Laadtijd: Ongeveer 3 uur
Bedrijfstemperatuur: 0°C - 35°C
Internationale Garantie: 1 jaar

ITALIANO

CONTENUTO DELLA SCATOLA
1x LUMA S — 1x cavo di ricarica USB di tipo C — 1x Manuale d'uso

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
1. Area touch (impianto di illuminazione)
2. Stilo
3. Pulsante BT (connessione tra le lampade LUMA S)
4. Pulsante di reset
5. Indicatore LED (stato batteria e ricarica)
6. Porta di ricarica USB tipo C

CARATTERISTICHE
- Tecnologia LED con 9 colori (bianco caldo, bianco freddo, blu, giallo, verde, rosso, viola, rosa chiaro e azzurro)
- Luce LED dimmerabile con sistema di memoria
- Luce LED sincronizzabile (Mesh Bluetooth)
- Adatta per un utilizzo in esterno (IP54)
- Ricaricabile

CARICA
Le raccomandiamo quindi caricare completamente la batteria prima di usare LUMA S per prima volta.
La ricarica completa iniziale dovrà durare approssimativamente 2 ore.

Informazioni LED

Modalità di funzionamento	Stato del LED (LED rosso)
Ricarica	Indicatore LED sempre accesso
Ricarica completa	Indicatore LED sempre accesso
Avviso: batteria scarica	Indicatore LED lampeggia 3 volte

Ricarica con cavo USB
1. Collegare il cavo USB tipo C fornito nella porta di ricarica di LUMA S.
2. Collegare la porta finale del cavo USB a qualsiasi computer o caricatore DC 5V.

ISTRUZIONI D'USO
Impostazione di una lampada LUMA S:
- Accendi la parte superiore della lampada per accenderla.
- È possibile selezionare 5 diversi colori semplicemente toccando la parte superiore della lampada.
- Per regolare la luminosità, tocca la parte superiore della lampada fino a quando non hai raggiunto il livello di luminosità desiderato.
- Per spegnere la luce, attendere 3 secondi dopo aver selezionato del colore poi toccare di nuovo.
- L'ultimo colore impostato rimarrà in memoria per la volta successiva.

Nota: Se si vuole imposta LUMA S per modo di luce fredda / calda, toque rápido el área superior 3 veces. Para volver al modo de iluminación completa, repita el procedimiento.

Sincronizzazione di più lampade LUMA S (Rete di interconnessione)
Accoppiare LUMA S con una o più lampade LUMA S non richiede alcun software/dispositivo di terze parti.
Per godersi le lampadine multipli sincronizzate, seguire le istruzioni seguenti:

1. Tenere premuto il pulsante BT sulla parte superiore di ogni lampada per 3 secondi per accendere il modulo di comunicazione. Il LED blu inizierà a lampeggiare.
2. Selezionare una delle lampadine e premere due volte il pulsante BT per avviare la procedura di accoppiamento multipla.
   Una volta avviata la procedura, tutte le lampadine avranno la stessa impostazione di colore.
   La lampada utilizzata per il collegamento è ora identificata come MASTER nel sistema, e il suo LED continuerà a lampeggiare mentre quelli delle altre lampadine si spegneranno.

Ora è possibile intervenire con qualsiasi lampada per cambiare il colore, regolare la luminosità o accendere e spegnere tutte le lampade contemporaneamente.

Importante: Il modulo Bluetooth si spegne automaticamente dopo un periodo di inattività della lampada di 60 minuti.
Se si attiva il Bluetooth su una delle lampade per connetterla a una rete, ma non si completa l'accoppiamento, il modulo Bluetooth della lampada si spegnerà automaticamente dopo 2 minuti.

Aggiungere una o più lampade LUMA S alla rete
1. Per aggiungere una o più lampade LUMA S alla rete, è sufficiente accendere tenendo premuto per 3 secondi il pulsante BT su ciascuna lampada.
2. Premere il pulsante di prossimità di accoppiamento di qualsiasi lampada LUMA S della rete esistente (ripetere la procedura con qualsiasi lampada).

Funzione esclusiva BLOCCO RETE
LUMA S è dotato di un sistema unico di blocco che consente a una sola lampada di controllare tutte le altre, impedendo a qualsiasi altra lampada della rete di modificare il colore, la luminosità o persino di accendere/spegnere le altre lampade. La lampada principale (MASTER) è l'unica a controllare la rete. Tutte le altre lampade diventano SCHIAVI.

Per attivare la funzione BLOCCO, prendere la lampada MASTER e seguire le istruzioni riportate di seguito:

1. Premendo 5 volte il pulsante del BT MASTER, si invierà a tutte le lampade a TUTTI le altre lampade per bloccarle.
2. In modalità BLOCCO, solo la lampada MASTER interagisce con le altre lampade. I LED lampeggiano due volte ogni 5 secondi.
3. Le lampade possono essere sbloccate premendo 5 volte il pulsante BT della lampada MASTER.

Per modificare il dispositivo MASTER
1. Assicurarsi che il MASTER sia ACCESO e BLOCCATO
2. Premere rapidamente il pulsante BT una volta e tenerlo premuto per 10 volte: questo dispositivo diventerà il nuovo dispositivo MASTER.
   Ora è possibile BLOCCARE e SBLOCCARE la rete da questo nuovo dispositivo.

Nota importante: In modalità di rete BLOCCO/ALL/BLOCCO/ON, si raccomanda di mantenere sempre il dispositivo MASTER in carica o completamente carico per ottenere la migliore esperienza e evitare di perdere il controllo della rete.

Altre operazioni:
- Per SPEGNERE tutte le lampade quando la rete è bloccata, tocchi due volte la parte superiore del dispositivo MASTER.
- Per accendere tutte le lampade, tocchi la parte superiore di qualsiasi lampada della rete.
- Per spegnere solo le lampade quando la rete è bloccata, tenere premuto il tasto BT per poi di 15 secondi finché le lampade non si spengono. (Questa operazione rimuoverà la lampada dalla rete. Ripetere la procedura di accoppiamento sopra indicata per ricollegare la lampada alla rete.)
- Per ripristinare le lampade, inserire un oggetto sottile nel foro (4) situato sotto la lampada e premere il pulsante all'interno.
  Il ripristino manuale consente di riavviare il dispositivo e di correggere vari bug (dispositivo non riconosciuto, bug Bluetooth instabile).

LED STATUS

| Modalità di funzionamento | Stato del LED (blu) |
|