说明书尺寸：78x74mm

材质：105g铜版纸

装订方式：骑马钉

印刷：单黑

AUKEY

User Manual
Wireless Receiver

Model: BR-C1

AUKEY International Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
No.102, Building P09, Electronics Trade Center
Huanan City, Pinghu Town, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518111, CN

FCC ID: 2AFHPBR-C1

Contents

English ---------- 01 ~ 08
Deutsch ---------- 09 ~ 16
Français ---------- 17 ~ 24
Español ---------- 25 ~ 32
Italiano ---------- 33 ~ 40
日本語 ---------- 41 ~ 46

Thank you for purchasing the AUKEY BR-C1 Wireless Receiver. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents
Wireless Receiver
3.5mm Audio Cable
3.5mm to 2-RCA Audio Cable
Micro-USB Cable
User Manual
Warranty Card

Product Diagram


Specifications

Model	BR-C1
Technology	BT 4.1, A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Frequency Range	2.402GHz-2.480GHz
Frequency Response	20Hz-20kHz
Signal-to-Noise Ratio	≥75dB
Input	DC 5V
Charging Time	2.5 hours
Continuous Use Time	13 hours
Battery Type	Li-Polymer (200mAh)
Operating Range	Up to 10m / 33'
Dimensions	54.9 x 54.9 x 17.4mm / 2.16" x 2.16" x 0.69"
Weight	50g / 1.76oz

Getting Started
Please fully charge your product before first use. To charge, connect it to a USB charger or charging port with the included micro-USB cable. When the red LED indicator turns off, your BR-C1 is fully charged and ready for use. Charging takes around 2.5 hours.



Powering On / Off
- Press and hold the multi-function button for 3 seconds to power on with the LED indicator flashing blue and red simultaneously three times
- Press and hold the multi-function button for 5 seconds to power off with the LED indicator turning off

Pairing
1. Power on the BR-C1 and it will automatically enter pairing mode with the LED indicator flashing red and blue alternately
2. Activate the pairing function of your wireless-compatible audio device (like a smartphone) and select "AUKEY BR-C1"
3. If a code or pin is required for pairing, enter "0000"
4. When successfully connected, the LED indicator will turn solid blue
5. Connect one end of the included 3.5mm audio cable to the 3.5mm audio jack on the BR-C1, and connect the other end of the cable to your audio equipment (speaker or stereo system). Or connect your wired headphones directly to the BR-C1 for audio

Simultaneous Connection with Two Devices
The BR-C1 can simultaneously connect two wireless devices (such as phones), but sound can only be received from one source at a time.
1. Follow the instructions in the "Pairing" section to pair the BR-C1 with Device A
2. Once paired, disable the wireless function on Device A and the receiver will automatically enter pairing mode. Or you can long-press the multi-function button for 2 seconds to enter pairing mode
3. Follow the instructions in the "pairing" section to pair with Device B
4. Once paired with Device B, reactivate the wireless function on Device A and select "AUKEY BR-C1" in the list of paired devices

Notes
- The BR-C1 will automatically enter standby mode after 2 minutes in pairing mode if no device is paired
- If your paired device is turned off or disconnected, the BR-C1 will automatically enter pairing mode in 2 minutes and then go into standby mode
- If you exceed the operation range (10m/33ft), the BR-C1 will disconnect and automatically enter pairing mode in 2 minutes. The connection will be re-established once you reenter wireless range within 2 minutes. The BR-C1 will automatically reconnect to the last successfully paired device. To connect to other devices, repeat the previous "Pairing" section
- The receiver will automatically shut down after 10 minutes if it is not connected with any devices

Controls & LED Indicator

Functions	Instructions
Answer / End a call	Short-press multi-function button
Reject an incoming call	Press and hold the multi-function button for 2 seconds
Redial last-called number	Double-press the multi-function button when connected
Voice switching	During a call, double-press the multi-function button to switch from the device to your phone for talking
Device switch	When you have 2 phones connected and get a call on one during a call on the other, press and hold the multi-function button for 2 seconds to switch between two phone calls
Play / Pause	Press multi-function button once
Cancel pairing	Long-press the multi-function button for 2 seconds

LED Indicator	Status
Blue and red flash alternately	Pairing mode
Blue on	Connected / Playing music
Blue flashes steadily	Standby time
Blue quickly flashes three times every 5 seconds	Incoming call
Blue and red simultaneously flashes once every 3 seconds	In call
Red flashes	Low battery
Red on	Charging
Red off	Fully charged

Product Care & Use
- Keep away from liquids and extreme heat
- Do not use headphones or speakers at high volume for extended periods, as this may cause permanent hearing damage or loss

Warranty & Customer Support
For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support.us@aukey.com
Amazon EU orders: support.eu@aukey.com
Amazon CA orders: support.ca@aukey.com
Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

Notice for US
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

FCC Rules
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Caution
Changes or modifications made to this device that are not expressly approved by AUKEY may void the user's authority to operate this equipment.

Vielen Dank für Ihren Kauf von AUKEY BR-C1 Drahtloser Empfänger. Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Für zukünftige Referenz auf. Sollten Sie jegliche Unterstützung brauchen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team mit Ihrer Produktmodellnummer und Amazon-Bestellnummer.

Lieferumfang
Drahtloser Empfänger
3.5mm Audiokabel
3.5mm auf 2-RCA Audiokabel
Micro-USB-Kabel
Bedienungsanleitung
Garantiekarte

Produkt-Diagramm


Spezifikationen

Modell	BR-C1
Technologie	BT 4.1, A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Frequenzbereich	2,402GHz-2,480GHz
Frequenzgang	20Hz-20kHz
Signal-zu-Rausch-Verhältnis	≥75dB
Eingang	DC 5V
Ladezeit	2,5 Stunden
Arbeitszeit	13 Stunden
Akku-Typ	Li-Polymer (200mAh)
Betriebsbereich	Bis zu 10m / 33'
Abmessungen	54,9 x 54,9 x 17,4mm / 2,16" x 2,16" x 0,69"
Gewicht	50g / 1,76oz

Starten
Laden Sie bitte Ihr Produkt vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Schließen das Produkt an ein USB-Ladegerät oder Laptop mithilfe vom mitgelieferten Micro-USB-Kabel an. Wenn die rote LED-Anzeige ausschaltet, ist Ihr BR-C1 voll aufgeladen und betriebsbereit. Die Aufladung dauert etwa 2,5 Stunden.



Ein- / Ausschalten
- Halten und drücken Sie die Multifunktionstaste für 3 Sekunden zum Einschalten. Die LED-Anzeige wird blau und rot gleichzeitig dreimal blinken
- Halten und drücken Sie die Multifunktionstaste für 5 Sekunden zum Ausschalten. Die LED-Anzeige wird erlöschen

Kopplung
1. Schalten Sie den BR-C1 ein, und es wird automatisch in den Pairing-Modus wechseln, die LED-Anzeige wird rot und blau alternativ blinken
2. Aktivieren Sie die Koppelung-Funktion vom kabellosen Gerät (z.B. Telefon) und wählen Sie „AUKEY BR-C1"
3. Wenn ein Code oder Pin für Kopplung erfordert ist, geben Sie bitte „0000" ein
4. Wenn erfolgreicher verbindet, wird die LED-Anzeige blau
5. Verbinden Sie ein Ende des mitgelieferten 3.5-mm-Audiokabels mit der 3.5mm Audio Anschluss an BR-C1 und verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit Ihrem Audiogerät (Lautsprecher oder Stereoanlage). Oder verbinden Sie Ihren verdrahteten Kopfhörer direkt mit dem BR-C1 für Audiostream

Gleichzeitig mit Zwei Geräten koppeln
BR-C1 kann gleichzeitig mit zwei drahtlosen Geräte (wie z.B. Telefon) verbinden, aber der Klang kann nur von einer Quelle zu einem Zeitpunkt empfangen werden.
1. Folgen die Instruktionen in der „Kopplung" Sektion, um das BR-C1 mit Gerät A zu koppeln
2. Sobald gekoppelt, deaktivieren die Kopplung-Funktion von Gerät A und der Empfänger wird automatisch in den Pairing-Modus wechseln. Oder Sie können die Multifunktionstaste für 2 Sekunden lang drücken, um in den Pairing-Modus zu wechseln
3. Folgen die Instruktionen in der „Kopplung" Sektion, um mit Gerät B zu koppeln
4. Sobald mit Gerät B gekoppelt, aktivieren die Kopplung-Funktion von Gerät A neu und wählen Sie „AUKEY BR-C1" in der Liste den gekoppelten Gerät

Hinweise
- Das BR-C1 wird sich automatisch nach 2 Minuten im Kopplung-Modus wechseln, wenn kein Gerät gekoppelt ist
- Wenn Ihr gekoppeltes Gerät ausgeschaltet oder trennt ist, wird das BR-C1 sich automatisch innerhalb von 2 Minuten im Kopplung-Modus trennen, danach wird im Standby-Modus wechseln
- Wenn Sie den Betriebsbereich (10m/33ft) überschreiten, wird das BR-C1 trennen und in den Standby-Modus gehen innerhalb von 2 Minuten. Die Verbindung wird hergestellt, sobald Sie den drahtlosen Bereich innerhalb von 2 Minuten zurückkommen. Das BR-C1 wird sich automatisch mit dem letzten erfolgreichen gekoppelten Gerät wieder koppeln. Um mit anderen Geräten zu koppeln, wiederholen bitte die vorherige „Kopplung" Sektion
- Wenn kein Gerät gekoppelt ist, wird BR-C1 sich automatisch nach 10 Minuten ausschalten

Kontrollen & LED-Anzeigen

Funktionen	Anleitung
Anruf beantworten / beenden	Drücken die Multifunktionstaste
Eingehenden Anruf abweisen	Halten die Multifunktionstaste für 2 Sekunden lang gedrückt
Letzte Nummer wiederwählen	Drücken die Multifunktionstaste doppelt
Stimme umschalten	Beim Anruf, drücken die Multifunktionstaste doppelt, um das Gespräch zwischen dem Gerät und Ihrem Handy umzuschalten
Geräte wechselt	Wenn Sie 2 Telefone verbindet haben und einen Anruf während eines Anrufs kommt, halten Sie die Multifunktionstaste für 2 Sekunden gedrückt, um zwischen zwei Telefonanrufen umzuschalten
Play / Pause	Drücken die Multifunktionstaste einmal
Kopplung abbrechen	Halten die Multifunktionstaste für 2 Sekunden lang gedrückt

LED-Anzeigen	Status
Blau und Rot blinken alternativ	Kopplung-Modus
Blau	Gekoppelt/ Musik spielen
Blau blinkt	Standby-Modus
Blau blinkt dreimal alle 5 Sekunden	Eingehender Anruf
Blau und Rot blinkt gleichzeitig alle 3 Sekunden	Im Anruf
Rot blinkt	Niedriger Akkustand
Rot	Aufladen
Rot erlischt	Vollständig aufgeladen

Produktpflege & Nutzung
- Halten von Flüssigkeiten und extremer Hitze weg
- Verwenden Sie den Kopfhörer bei hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum nicht, da dies zu dauerhaften Gehörschäden oder -verlusten führen kann

Garantie & Kundenservice
Bei Fragen, Unterstützungen oder Garantieansprüchen kontaktieren Sie uns bitte unter der jeweiligen Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und die Produktmodellnummer an.

Bestellungen über Amazon Europa: support.eu@aukey.com

*Wichtiger Hinweis: AUKEY bietet nur für die Produkte einen Kundenservice an, die direkt bei AUKEY erworben wurden. Sollten Sie Ihr Produkt bei einem anderen Händler gekauft haben, kontaktieren Sie bitte diesen Kundendienst bezüglich Fragen oder Garantieansprüchen.

Merci d'avoir acheté AUKEY BR-C1 Récepteur Audio Portable. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le garder dans un endroit sûr pour une référence future. Si vous avez besoin des aides, veuillez contacter notre équipe de service à la clientèle avec le numéro de modèle et votre numéro de commande Amazon.

Contenu de l'Emballage
Récepteur Sans Fil
Câble Audio 3.5mm
Câble Audio de 3.5 mm à 2-RCA
Câble Micro-USB
Mode d'Emploi
Carte de Garantie

Diagramme du Produit

Spécifications

Modèle	BR-C1
Technologie	BT 4.1, A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Gamme de Fréquences	2,402GHz-2,480GHz
Fréquence de Réponse	20Hz-20kHz
Rapport Signal Sur Bruit	≥75dB
Entrée	DC 5V
Temps de Charge	2,5 heures
Temps d'Utilisation Continue	13 heures
Type de Batterie	Li-Polymère (200mAh)
Plage de Fonctionnement	Jusqu'à 10m / 33'
Dimensions	54,9 x 54,9 x 17,4mm / 2,16" x 2,16" x 0,69"
Poids	50g / 1,76oz

Pour Commencer
Chargez complètement votre produit avant la première utilisation. Pour le charger, connectez-le à un chargeur USB ou à un port de charge avec le câble micro-USB inclus. Lorsque l'indicateur LED rouge s'éteint, votre BR-C1 est complètement chargé et prêt à l'emploi. La charge dure environ 2,5 heures.



Allumer / éteindre
- Appuyez sur le bouton de multifonction et le maintenez pendant 3 secondes pour allumer avec l'indicateur LED clignotent simultanément en bleu et rouge trois fois
- Appuyez sur le bouton de multifonction et le maintenez pendant 5 secondes pour l'éteindre avec l'indicateur LED s'éteint

Appariement
1. Allumez le BR-C1 et il entrera automatiquement en mode d'appariement avec l'indicateur LED clignotent alternativement en rouge et en bleu
2. Activez la fonction d'appariement de votre périphérique audio compatible sans fil (comme smartphone) et sélectionnez "AUKEY BR-C1"
3. Si un code ou une épingle est nécessaire pour l'appariement, entrez "0000"
4. Lorsqu'il est connecté avec succès, l'indicateur LED devient bleu
5. Connectez une extrémité du câble audio 3.5 mm inclus à la prise audio 3.5 mm sur le BR-C1 et connectez l'autre extrémité du câble à votre équipement audio (haut-parleur ou système stéréo). Ou connectez vos écouteurs directement au BR-C1 pour l'audio

Connexion Simultanée Avec Deux Appareils
Le BR-C1 peut connecter simultanément à deux périphériques sans fil (tels que des téléphones), mais le son ne peut être reçu que d'une source à la fois.
1. Suivez les instructions de la section "appariement" pour coupler le BR-C1 avec l'appareil A
2. Une fois appariés, désactivez la fonction sans fil sur l'appareil A et le récepteur entrera automatiquement en mode d'appariement. Ou vous pouvez appuyer longuement sur le bouton de multifonction pendant 2 secondes pour entrer en mode d'appariement
3. Suivez les instructions dans la section "appariement" pour coupler avec l'appareil B
4. Une fois couplé avec l'appareil B, réactivez la fonction sans fil sur l'appareil A et sélectionnez "AUKEY BR-C1" dans la liste des périphériques appariés

Notes
- Le BR-C1 entrera automatiquement en mode veille après 2 minutes en mode d'appariement si aucun périphérique n'est associé
- Si votre périphérique appairé est éteint ou débranché, le BR-C1 entrera automatiquement en mode d'appariement en 2 minutes puis passe en mode veille
- Si vous dépassez la plage de fonctionnement (10 m / 33 ft), le BR-C1 se déconnectera et entrera automatiquement en mode d'appariement en 2 minutes. La connexion sera rétablie une fois que vous entrez dans la gamme sans fil pendant les 2 minutes. Le BR-C1 se reconnaîtra automatiquement au dernier périphérique couplé avec succès. Pour vous connecter à d'autres appareils, répétez la section précédente "appariement"
- Le récepteur s'éteint automatiquement après 10 minutes s'il n'est connecté à aucun périphérique

Contrôles & Indicateur LED

Fonctions	Instructions
Répondre / Terminer un appel	Appuyez brièvement sur le bouton de multifonction
Rejeter un appel entrant	Appuyez sur le bouton de multifonction et le maintenez pendant 2 secondes
Rappeler le dernier numéro	Appuyez deux fois sur le bouton de multifonction pendant la connexion
Commutation vocale	Pendant un appel, appuyez deux fois sur le bouton de multifonction pour passer de l'appareil à votre téléphone pour parler
Commutateur de périphérique	Lorsque vous disposez de 2 téléphones connectés et que vous recevez un appel lors d'un appel, appuyez et maintenez le bouton de multifonction pendant 2 secondes pour basculer entre deux appels téléphoniques
Lecture / Pause	Appuyez sur le bouton de multifonction une fois
Annuler l'appariement	Appuyez longuement sur le bouton de multifonction pendant 2 secondes

Indicateur LED	État
Bleu et rouge clignotent alternativement	Mode d'appariement
Reste en Bleu	Connecté / Lecture de musique
Bleu clignote régulièrement	Temps d'attente
Bleu clignote rapidement trois fois toutes les 5 secondes	Appel entrant
Bleu et rouge clignotent simultanément une fois toutes les 3 secondes	En appel
Rouge clignote	Batterie faible
Reste en Rouge	Charger
Rouge s'éteint	Complètement chargé

Utilisation & Soins du Produit
- Tenir à l'écart des liquides et de la chaleur extrême
- N'utilisez pas les écouteurs ou le haut-parleurs à un volume élevé pendant de longues périodes, car cela peut causer des dommages ou des pertes auditifs permanents

Garantie & Service Client
Pour des questions, assistance, soutien et des demandes de garanties, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

Amazon EU commandes: support.eu@aukey.com

*Veuillez noter que, AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetés directement chez AUKEY. Si vous avez acheté auprès d'un vendeur différent, veuillez le contacter pour tous services ou garanties.

Gracias por comprar el AUKEY BR-C1 Receptor Inalámbrico. Lea atentamente este manual usuario y consérvelo para las consultas futuras. Si necesita cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio con el número del modelo de su producto y el número de pedido de Amazon por favor.

Contenidos del Paquete
Receptor Inalámbrico
Cable de Audio de 3.5mm
Cable de Audio de 3.5 mm a 2-RCA
Cable Micro-USB
Manual Usuario
Tarjeta de Garantía

Diagrama del Producto

Especificaciones

Modelo	BR-C1
Tecnología	BT 4.1, A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Rango de Frecuencia	2,402GHz-2,480GHz
Respuesta Frecuente	20Hz-20kHz
Relación de Señal / Ruido	≥75dB
Entrada	DC 5V
Tiempo de Cargar	2,5 horas
Tiempo de Uso Continuo	13 horas
Tipo de Batería	Li-Polímero (200mAh)
Rango de Operación	Hasta 10m / 33'
Dimensiones	54,9 x 54,9 x 17,4mm / 2,16" x 2,16" x 0,69"
Peso	50g / 1766oz

Empezando
Cargue el producto completamente antes del primero uso. Para cargar, conéctelo al USB cargador o al puerto de carga con el cable micro-USB incluido. El BR-C1 está cargado completamente y listo para su uso cuando el LED indicador rojo se apaga. La carga dura alrededor de 2,5 horas.

Encendido / Apagado
- Pulse y mantenga presionado el botón de multi-función durante 3 segundos para encenderlo con el indicador LED parpadeando en azul y rojo simultáneamente tres veces
- Pulse y mantenga presionado el botón de multi-función durante 5 segundos para apagarlo con el LED indicador apagado

Emparejamiento
1. Enciendo el BR-C1 y se entrará en el modo de emparejamiento automáticamente con el LED indicador parpadea en rojo y azul alternativamente
2. Active la función de emparejamiento de sus dispositivos de audio compatible inalámbrico (como un teléfono inteligente) y seleccione "AUKEY BR-C1"
3. Si se necesita un código o pin para emparejar, ingrese en "0000"
4. Cuando se conecta correctamente, el indicador LED se vuelve en azul
5. Conecte un extremo del cable de audio incluido de 3.5 mm a la toma de audio de 3.5 mm del BR-C1 y conecte el otro extremo del cable a su equipo de audio (altavoz o equipo estéreo). O conecte sus auriculares con cable directamente al BR-C1 para audio

Conexión Simultánea con dos Dispositivos
El BR-C1 puede conectar con dos dispositivos inalámbricos simultáneamente (como teléfonos inteligentes), pero el sonido sólo se puede recibir desde una fuente a la vez.
1. Siga las instrucciones en la sección "Pairing" para emparejar el BR-C1 con el Dispositivo A
2. Una vez que se empareje, desactive la función inalámbrica en el dispositivo A y el receptor entrará automáticamente en el modo de emparejamiento. O puede presionar el botón de multi-función durante 2 segundos para ingresar al modo de emparejamiento
3. Siga las intrucciones en la sección "Pairing" para emparejar con dispositivo B
4. Una vez que se empareje con el dispositivo B, reactive la función inalámbrica en el dispositivo A y seleccione "AUKEY BR-C1" en la lista de dispositivos emparejados

Notas
- El BR-C1 entrará automáticamente en el modo de espera después de 2 minutos en el modo de emparejamiento si no hay dispositivo emparejado
- Si sus dispositivos emparejándomos se están apagados o desconectados, el BR-C1 entrá en el modo de emparejamiento en dos minutos y luego entrá en el modo de espera
- Si excede el rango de operación (10m / 33ft), el BR-C1 se desconectará y entrará automáticamente en el modo de emparejamiento durante 2 minutos. La conexión se restablecerá una vez que vuelva a entrar en el rango inalámbrico durante 2 minutos. El BR-C1 se reconectará automáticamente al último dipositivo emparejado con éxito. Para conectarse a otros dispositivos, repita la sección "Pairing" anterior
- El receptor se apagará automáticamente después de 10 minutos si no está conectado con ningún dispositivo

Controles & LED Indicador

Funciones	Instrucciones
Responder / Finalizar una llamada	Presione brevemente el botón de multi-función
Rechazar una llamada entrante	Presione y mantenga pulsado el botón de multi-función durante 2 segundos
Volver a marcar el último número	Presione dos veces el botón de multi-función cuando esté conectado
Conmutación de voz	Durante una llamada, presione dos veces el botón de multi-función para conmutar del dispositivo a su teléfonos para hablar
Conmutación de dispositivo	Cuando tenga 2 teléfonos conectados y recibo una llamada durante una llamada en el otro, presione y mantenga pulsado el botón de multi-función durante 2 segundos para cambiar entre los dos llamadas telefónicas
Reproducir / Pausar	Pulse el botón de multi-función una vez
Cancelar el emparejamiento	Presione largamente el botón de multi-función durante 2 segundos

LED Indicador	Estados
Azul y rojo parpadean alternadamente	Modo de emparejamiento
Azul encendido	Conectado / Reproducción de música
El azul parpadea constantemente	Tiempo de espera
El azul parpadea rápidamente tres veces cada 5 segundos	Llamada entrante
Azul y rojo parpadean simultáneamente una vez cada 3 segundos	En llamada
Rojo parpadea	Batería baja
Rojo encendido	Cargando
Red apagado	Cargado completamente

Cuidado & Uso del Producto
- Mantener alejado de los líquidos y calores extremos
- No utilice los auriculares o altavoces con un volumen alto durante períodos prolongados, ya que esto puede causar daños o pérdidas permanentes del oído

Garantía y Apoyo al Cliente
Para preguntas, soportes o reclamaciones de garantía, póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección que se corresponda con su región. Por favor incluya su número de pedida de Amazon y el número de modelo del producto.

Amazon ES pedidos: support.eu@aukey.com

*Por favor, tenga en cuenta que AUKEY sólo puede ofrecer servicio postventa a los productos comprados directamente de AUKEY. Si usted ha comprado del vendedor diferente, póngase en contacto con ellos directamente sobre la garantía o los problemas de servicio por favor.

Grazie per aver acquistato AUKEY BR-C1 Ricevitore Wireless. Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso e di conservarlo per le consultazioni in futuro. Se ha bisogno di qualsiasi assistenza, si prega di contattare il nostro gruppo di supporto con il numero di modello del Suo prodotto e il numero d'ordine di Amazon.

Contenuti del Pacco
Ricevitore Wireless
Cavo d'Audio di 3.5mm
Cavo d'Audio 3.5mm a 2-RCA
Cavo Micro-USB
Manuale d'Uso
Certificato di Garanzia

Diagramma del Prodotto

Specificazioni

Modello	BR-C1
Tecnologia	BT 4.1, A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Gamma di Frequenza	2,402GHz-2,480GHz
Risposta in Frequenza	20Hz-20kHz
Rapporto Segnale Rumore	≥75dB
Ingresso	DC 5V
Tempo di Ricarica	2,5 ore
Tempo di Utilizzo	13 ore
Tipo di Batteria	Li-Polimero (200mAh)
Campo di Funzionamento	Fino a 10m / 33'
Dimensioni	54,9 x 54,9 x 17,4mm / 2,16" x 2,16" x 0,69"
Peso	50g / 1,76oz

Dare Inizio
Si prega di caricare completamente questo altoparlante prima del primo uso. Collegarlo a un'alimentazione USB con il cavo Micro-USB incluso per la carica. Quando il LED indicatore rosso spegne, il tuo BR-C1è completamente carico e pronto per l'uso. Ci vuole circa 2,5 ore per ricaricare.

Accendere / Spegnere
- Tenere premuto il pulsante di multifunzione per 3 secondi per accenderlo con l'indicatore LED lampeggiante blu e rosso contemporaneamente tre volte
- Tenere premuto il pulsante di multifunzione per 5 secondi per spegnere con l'indicatore LED spento

Appaiamento
1. Accendere il BR-C1 e entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento con l'indicatore LED che lampeggia alternativamente rosso e blu
2. Attivare la funzione di appaiamento del dispositivo wireless d'audio compatibile (come uno smartphone) e selezionare "AUKEY BR-C1"
3. Se è richiesto un codice o un pin per l'appaiamento, si prega d'inserire "0000".
4. Quando collegato correttamente, l'indicatore LED diventa blu solido
5. Collegare un'estremità del cavo audio da 3.5 mm incluso nella presa d'audio da 3.5 mm del BR-C1 e collegare l'altra estremità del cavo all'apparecchio audio (altoparlante o sistema stereo). Oppure connettere le cuffie cablate direttamente al BR-C1 per audio

Appaiare Contemporaneamente Due Dispositivi
Il BR-C1 può simultaneamente collegare wireless con due dispositivi (ad esempio telefoni), ma il suono può essere ricevuto da una sola sorgente alla volta.
1. Seguire le istruzioni nella sezione "Appaiamento" per appaiare il BR-C1 con il Dispositivo A.
2. Una volta appaiato, disabilitare la funzione wireless sul dispositivo A e il ricevitore entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento. Oppure è possibile premere a lungo il pulsante di multifunzione per 2 secondi per entrare in modalità di accoppiamento
3. Seguire le istruzioni nella sezione "Appaiamento" per appaiarlo con il Dispositivo B.
4. Una volta accoppiato con il dispositivo B, riattivare la funzione wireless sul dispositivo A e selezionare "AUKEY BR-C1" nell'elenco dei dispositivi accoppiati

Nota
- Il BR-C1 entra automaticamente in modalità standby dopo 2 minuti in modalità di accoppiamento se non è associato alcun dispositivo
- Se il dispositivo accoppiato è disattivato o scollegato, il BR-C1 entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento in 2 minuti e poi entra in modalità standby
- Se si supera la gamma di funzionamento (10m / 33ft), il BR-C1 si disconnette e entra automaticamente in modalità di accoppiamento in 2 minuti. La connessione verrà ristabilita una volta rientrata nella gamma wireless entro 2 minuti. Il BR-C1 ricollega automaticamente l'ultimo dispositivo appaiato con successo.Per collegare gli altri dispositivi, si prega di ripetere la precedente sezione "Appaiamento"
- Il ricevitore si spegne automaticamente dopo 10 minuti se non è collegato a nessuno dispositivo

Controlli & LED Indicatore

Funzioni	Istruzioni
Rispondere / Terminare una chiamata	Premere brevemente il pulsante di multifunzione
Rifiutare una chiamata in arrivo	Tenere premuto il pulsante di multifunzione per 2 secondi
Rifare l'ultimo numero	Premere due volte il pulsante di multifunzione quando collegato
Commutazione vocale	Durante una chiamata, premere due volte il pulsante di multifunzione per cambiare dal dispositivo al telefono per parlare
Cambio di dispositivo	Quando due telefoni sono collegati e una chiamata su una durante una chiamata sull'altra, tenere premuto il pulsante di multifunzione per 2 secondi per cambiare da due chiamate telefoniche
Gioco / Pausa	Premere una volta il pulsante di multifunzione
Cancellare appaiamento	Premere a lungo il pulsante di multifunzione per 2 secondi

Indicatore LED	Stati
Blu e rosso lampeggiano alternativamente	Modalità di accoppiamento
Blu acceso	Collegato / Riproduzione di musica
Blu lampeggia costantemente	Tempo di standby
Blu lampeggia rapidamente tre volte ogni 5 secondi	Chiamata in arrivo
Blu e rosso lampeggiano contemporaneamente ogni 3 secondi	In chiamata
Rosso lampeggia	Batteria scarica
Rosso acceso	Carica
Rosso spento	Completamente carico

Cura & Utilizzo del Prodotto
- Tenere lontano da liquidi e dal caldo estremo
- Non utilizzare cuffie o altoparlanti a volume elevato per periodi prolungati, in quanto ciò può causare danni uditivi permanenti o perdite

Garanzia & Assistenza ai Clienti
Per domande, assistenza o richieste di garanzia, si prega di contattarci al seguente indirizzo che corrisponde alla Sua regione. Si prega d'inserire il Suo numero d'ordine di Amazon e di modello del prodotti.

Ordini di Amazon EU: support.eu@aukey.com

*Si prega di notare che AUKEY può offrire solo il servizio di post-vendita per