Model:WF11

wolki

WWW.WOLKIMOBILE.COM

Start Here

Thanks For Choosing WOLKI Mobile,Model WF11.

MENU

SMS Messages:

Write Message/Edit the content/Outbox/Draft

You have options of SIM1 and SIM2. when the message is finished you can send it by SIM1 or SIM2. Read and modify the messages stored in the Outbox of SIM1 and SIM2. View/modify/sent or delete the messages

Call settings:

Setup the current SIM card. [Sim1/Sim2 Settings]: Call transfer and call waiting and other functions can be setin the menu.

Phone Book: Add a new contact record.

Copy contacts: Provide two ways ofcopying: from SIM1/SIM2 card to mobile, and from mobile to SIM1/SIM2 card.

Delete: Delete all the records in the SIM1/SIM2 card, or delete items one by one.

User profiles: Select Silent, vibrate, loud, normal

Audio player: Play audio and music files.

Multimedia

Image Viewer: View or modify photos saved in the album.

Video Recorder: Enter 'Option' menu to setand save these settings. Press the OK key to start recording and press again when you want to save the video.

Video played

Play:play the video files.

Send:You can send out video file via BT.

Storage:Select to play the video files in the phone or memory.

FM radio

This phone support the wireless FM radio function, choose and receive the programs and you also can insert the earphone. Press the left/right direction key to search the channel at the FM radio player.

File Manager

Mobile: You can manage by adding several folders in this menu and transfer, copy and move filedtwo folders.

Memory: Provides the T-flash card support.

Organiser

Calendar

To access the Calendar. The first row displays year and month, the second rowdisplays week, the middle part displays dates for a specific month, and the last row displays the two soft keys.

Alarm

You can set 5 alarm times with this mobile. For each of them, you can set the alarm status to be open or not, set the alarm time and alarm frequency (once, daily or for several self-defined dates)

Calculator

This phone supports four arithmetic operations. The operation of calculator is simple, practical and convenient.

Network Service

STK: The full name is SIM card application tool Kit (SIM Application Toolkit)It is a new function, which provides flexible information for you, such as stock information, traffic information, weather forecast and so on. The function of STK is determined by network operator. This function needs the support of SIM card and network

Setting

Dual SIM card settings

Dual SIMcards: choose to open the both SIM card phone settings

Language: Display language for your mobile. Language can be changed using the language setting.

Phone Lock: Activate or deactivate the keypad lock and lock duration.

Key Lock: Choose whether to activate the keypad and select the time to execute the auto key lock function. Press the Mid soft key and then press "#" Key within 2 seconds

Change the Pass word: Setup the new password in the phone.

Default settings: Restore the default setting of the phone. You need to enter the phone password, the default password is"0000"or"1234"or"1122"

FCC Warning:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio Communications.However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Specific Absorption Rate (SAR) information

SAR tests are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Before a new model phone is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the exposure limit established by the FCC. Tests for each phone are performed in positions and locations

(e.g. at the ear and worn on the body)as required by the FCC.For body worn operation, this model phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 1.0 cm from the body. Noncompliance with the above restrictions may result in violation of RF exposure guidelines.

wolki

2019 All rights reserved(c)WOLKI MOBILE.

Rev: WF1120190815
Printed in China

Gracias por elegir el modelo WOLKI WF11.

MENU

SMS Mensajes:

Escribir mensaje / Editar el contenido / borradores

Tiene las opciones de SIM1 y SIM2. Cuando termine el mensaje, puede enviarlo por SIM1 o SIM2. Lea y modifique los mensajes almacenados en la Bandeja de salida de SIM1 y SIM2/ver / modificar / enviar o eliminar los mensajes.

Ajuste de llamadas :

Configure la tarjeta SIM actual [ajustes sim1 / sim2] transferencia de llamadas y llamada en espera y otras funciones pueden configurarse en el menú.

Agenda Telefónica : Agregar un nuevo registro de contacto.

Copiar Contactos : Proporcione dos formas de copiar: desde la tarjeta SIM1 / SIM2 al móvil y desde el móvil a la tarjeta SIM1 / SIM2.

Borrar : Elimi todos los registros en SIM1 / SM2 o elimie elementos uno por uno.

Tonos : Seleccione Silencio, vibrar, alto, normal.

Reproductor Audio : Reproduce archivos de audio y música.

Multimedia

Visor de imágenes: Vea o modifique las fotos guardadas en el álbum.

Grabadora de video: Ingrese al menú de opciones para configurar y guardar estas configuraciones. Presione la tecla OK para comenzar a grabar y presione nuevamente cuando desee guardar el video.

Reproductor de Video

Reproducir: reproducir los archivos de video.

Enviar: Puede enviar el archivo de video a través de BT.

Almacenamiento: seleccione para reproducir los archivos de video en el teléfono.

Radio FM

Este teléfono es compatible con la función de radio FM inalámbrica, elige y recibe estaciones y también puedes insertar el auricular. Presione la tecla de dirección izquierda / derecha para buscar el canal en el reproductor de radio FM.

Administrador archivos

Móvil: puede administrar agregando varias carpetas en este menú y transferir, copiar y mover archivos.

Memoria: proporcione soporte para tarjetas de memoria.

Organizador

Calendario :

Para acceder al calendario. la primera fila muestra el año y el mes, la segunda fila muestra la semana, la parte central muestra las fechas para un mes específico y la última fila muestra las dos teclas programables.

Alarma :

Puede configurar 5 horas de alarma con este móvil. Para cada una de ellas, puede configurar el estado de la alarma para que está abierto o no, configurar la hora y la frecuencia de la alarma (una vez, diariamente o para varias fechas autodefinidas)

Calculadora :

Este teléfono admite cuatro operaciones aritméticas. El funcionamiento de la calculadora es simple, práctico y conveniente.

Servicio de Red :

STK: El nombre completo es Kit de herramientas de la aplicación SIM. Este servicio necesita el soporte de la tarjeta SIM y la red.

Ajustes

Ajustes de Dual SIM.

Ajuste Dual SIM: Elija abrir los dos ajustes del teléfono de la tarjeta SIM.

Idioma : Muestra el idioma de su móvil.
El idioma se puede cambiar usando la configuración de idioma.

Bloqueo de Teclado : Activar o desactivar la duración del bloqueo del teclado.

Bloqueo de Teclas : Elija si desea activar el teclado y seleccione el tiempo para ejecutar la función de bloqueo automático de teclas.
Presione la tecla suave Media y luego presione la tecla # dentro de 2 segundos.

Cambio de Contraseña : Configurar la nueva contraseña en el teléfono.

Configuración de Fábrica :

Restaura la configuración predeterminada del teléfono.
Debe ingresar la contraseña del teléfono. la contraseña predeterminada es 0000 o 1234 o 1122

Advertencia de la FCC:

Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado.Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a la radio Comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagándolo y encendiéndolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas :

-Reorientar o reubicar la antena receptora.

-Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.

Consulte al distribuidor y/o un centro de servicio para obtener ayuda.

Tasa de absorción específica (SAR)

Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Antes de que un nuevo modelo de teléfono esté disponible para la venta al público, debe ser probado y certificado ante la FCC que no exceda el límite de exposición establecido por la FCC, pruebas para cada teléfono se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en el oído y usado en el cuerpo) indicados por la FCC.

Para usarlo en el cuerpo, este modelo de teléfono ha sido probado y cumple con las pautas de exposición a RF de la FCC cuando se utiliza con un accesorio designado para este producto o cuando se utiliza con un accesorio que no contiene metal y que posiciona el dispositivo a una distancia mínima de 1.0 cm del cuerpo. El incumplimiento de las restricciones anteriores puede resultar en violación de las normas de exposición RF.