M6 PRO

WIRELESS MOBILE SPEAKER

USER MANUAL

V1.0.2

M6_PRO_Operational Manual M6_PRO_Mode d' Emploi M6_Pro_Benutzerhandbuch M6_PRO_Manuel de operación M6_プロ_取扱説明マニュアル Manuale di Istruzioni per M6_PRO

Dear customer :

Thank you for purchasing the M6_PRO Bluetooth Speaker. For your better user experience, please read the operational manual carefully before use.

Product host & accessories

Technical parameters

Input voltage : DC_5V
Input current : 1.5A
Product weight : 500g
Rated power : 24W
Bluetooth version : 4.2
Input interface : Micro USB charging port+ AUX IN input
Play mode : Bluetooth + AUX play
Speaker impedance : 4Ω
Frequency response : 50Hz ~ 20KHz
Battery capacity : 4400mAh lithium ion battery
Product size : 79mm*79mm*165mm

Function definitions & operation description

(5) TWS wireless stereo play/ cool lights of party

1. Turn on two M6_PROs and enter the Bluetooth mode. Long press the "⧗" button of one of them. After a prompt tone, the product will automatically search the other for connection. If connected successfully, the two will automatically switch into left and right channels. Repeat the operation of connecting Bluetooth, and connect Bluetooth to speakers. If connected successfully, music played on the device will have dual stereo sound effects.
2. When device turned on, the default setting is to switch on the party lights, which are made up of a variety of lighting effects changing witch different music beats. Light music or human voice has breathing light, and dynamic music has RGB colorful party lights. Different placing will have different lighting vision. Press the "⧗" button quickly can switch or turn off the lights. Lights on both sides are very cool especially at night.

Note: This function requires two M6_PRO speakers, and both are turned on in Bluetooth mode. No Bluetooth connection to any device before TWS pairing. When the TWS is connected, long press one of the product's "⧗" button to cancel the interconnection.

(6) USB charging

Important notes:

* Do not use power adapters that has not been certified by 3C.
* It is recommended to charge with a power adapter with the output of 5V-1.5A.

1. When you hear the prompt tone that "the device is out of power. Please charge it in time", please charge the speaker as quickly as possible.
2. This speaker supports self-adaptive charging. It can choose charging current automatically according to external power adapter's power. When charging with computer USB interface, the current is smaller and it takes longer time to complete charging.
3. When charging, the power light will flash. When it is fully charged, the power light will be on.

Definizioni delle funzioni e istruzioni operative

Suggerimento:

1. Si spegne automaticamente dopo 20 minuti quando il bluetooth disconnette.
2. Questa macchina è dotata di impermeabilità, può essere lavata normalmente, ma non immergerla nell' acqua a lungo tempo. (se il prodotto non funziona, la nostra azienda si riserva il diritto di interpretazione finale.)

Risparmio energetico :

L'audio si spegne automaticamente per risparmiare energia nelle condizioni seguenti:

1. In modo bluetooth, attendere lo stato dell' appaiamento per 20 minuti, nessun cellulare per connettersi al bluetooth.
2. In modalita audio esterna o Scheda TF, preme brevmente "⏻" per pausa, nessuna operazione dopo 20 minuti. Riaccendere l' audio, tenere premuto il tasto di alimentazione.

(8) **Modalità di ingresso audiofrequenza AUX**

Collegare il cavo audio da 3.5mm alla porta delle cuffie di telefono o computer, preme in breve il tasto "" per passare al modo AUX, e riprodurre musica.

* La porta computer USB non riesce a soddisfare le esigenze di lavoro altoparlante, si consiglia di usare la connessione AUX con il computer per riprodurre musica, invece non utilizzare l' interfaccia USB del computer per caricare l' Altoparlante.

Function definitions & operation description



(1) Power button

1. Long press the "⏻" power button for 2 seconds to turn it on, and long press it again to turn it off.
2. After turning it on, enter Bluetooth mode. The Bluetooth light starts to flash. Turn on your Bluetooth, and connect when your device finds "M6_PRO". If it's connected successfully, you will hear the prompt tone that "the Bluetooth is connected". The Bluetooth light is always on, and you can play music by Bluetooth.

(2) Bluetooth/phone button

1. When the Bluetooth is connected, long press the "", and you will hear the prompt tone that "the Bluetooth is disconnected". The Bluetooth light flashes and waits for connection.
2. When the Bluetooth is connected successfully and you make calls with phone, the voice will automatically enter the Bluetooth hands-free mode. Press "" quickly to answer incoming call, and long press to reject the call.

(3) Plus button

When the Bluetooth is connected, press "+" quickly to increase the volume. Long press to switch to the next song. And when making calls, long press turns to private calls.

(4) Minus button

When the Bluetooth is connected, press "—" quickly to decrease the volume. Long press to switch to the previous song. And when making calls, long press turns to private calls.

Cher client :

Bonjour! Merci d'avoir acheté l'enceinte Bluetooth de M6_PRO. Afin de vous permrttre de mieux utiliser ce produit, veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant l'utilisation.

Produit & Accessoires

Paramètres

Tension d'entrée : DC_5V
Courant d'entrée : 1.5A
Poids du produit : 500g
Puissance nominale : 24W
Version de Bluetooth : 4.2
Interface d'entrée : Port de charge micro USB + entrée AUX IN
Mode de lecture : Bluetooth + AUX play
Impédance du haut-parleur : 4Ω
Fréquence : 50Hz ~ 20KHz
Capacité de la batterie : 4400mAh
Taille : 79mm*79mm*165mm

Definizioni delle funzioni e istruzioni operative



(1) Tasto di alimentazione

1. Premere a lungo il pulsante di alimentazione "⏻" 2 secondi per l' accenssione, premere di nuovo per spegnimento.
2. Dopo l' accenssione, si avvia il modo bluetooth e la luce bluetooth inizia a lampeggiare. Seleziona connessione quando il dispositivo cerca M6_PRO. L' audio avrà un tono "bluetooth ha collegato" mentre il collegamento è con successo. Luce bluetooth si illumina sempre, può riprodurre musica.

(2) Tasto di bluetooth / telefonata

1. Nello stato di collegamento bluetooth, premere a lungo "", la macchina ha un tono "bluetooth è disconnesso. Luce bluetooth lampeggia, entrando in attesa di connessione.
2. Quando utilizza cellulare per la chiamata dopo che bluetooth ha connesso con successo, entra automaticamente chiamata vivavoce bluetooth. Premere in breve "" per rispondere, a lungo per rifiutare.

(3) Tasto "+"

Nello stato di connessione bluetooth, premere brevemente "+" per aumentare volume, a lungo per passare alla canzone successiva, durante la telefonata per passare alla chiamata privata.

(4) Tasto "-"

Nello stato di connessione bluetooth, premere in breve "–" per ridurre volume, a lungo per passare alla canzone precedente, durante la telefonata per passare alla chiamata privata.

Definizioni delle funzioni e istruzioni operative

(5) Riproduzione di stereo senza fili TWS/ Luci fantastiche per le feste

1. Si accende due M6 PRO. Dopo che avere connesso bluetooth, preme a lungo uno dei questi due prodotti "⧗", la macchina si connette auticmamente l' altra macchina, e due audio si trasformano automaticmente in canale sinistra e destra. Presentare doppi effetti sonori stereo quando sono collegati bluetooth a riprodurre musica su un dispositivo.
2. Le luci della festa sono accese per impostazione predefinita, loro sono composte da una varietà di effetti di luce, che mostrano diversi effetti di luce in diversi ritmi musicali. La musica leggera o vocale, luce è in uno stato di respirazione, la musica dinamica presenta luci colorate RGB per feste. Diversi metodi di posizionamento hanno diverse visioni di illuminazione. Premere brevemente il tasto "⧗" per cambiare / spegnere l'effetto di illuminazione, specialmente di notte la luce su entrambi i lati è molto cool.

Nota: Questa funzione richiede due stereo M6_PRO ed entrambi sono attivati in modalità Bluetooth. Senza alcuna connessione dispositivo Bluetooth prima dell'accoppiamento TWS. In stato di interconnessione TWS, premere a lungo uno dei tasti "⧗" del prodotto per annullare l'interconnessione.

(6) Ricarica USB

Nota importante:

* Non utilizzare un adattatore di alimentazione non certificato da 3C
* Si consiglia di usare l'alimentatore con uscita di 5 V-1,5 A. per la ricarica

1. Quando si sente il messaggio vocale "Il dispositivo è in esaurimento, si prega di caricarlo in tempo".
2. Questo altoparlante supporta la ricarica adattiva e seleziona automaticamente la corrente di ricarica in base alla potenza dell' alimentatore esterno. Quando si utilizza l' interfaccia USB del computer per caricare la macchina, la corrente di ricarica è piccolo e il tempo di ricarica è più lungo.
3. La luce di alimentazione lampeggia durante la ricarica, si illumina sempre dopo la carica completa.

Function definitions & operation description

Kindly tips:

1. After Bluetooth is disconnected, the device will automatically shut down after 20 minutes.
2. This product is waterproof on daily conditions, and it can be washed normally. Do not soak the product in the water for a long time. (If the product malfunctions due to water ingress, our company reserves the right of final explanation.)

Energy saving:

The speaker will automatically shut down to save energy under the following conditions:

1. In Bluetooth mode, after waiting for pairing for 20 minutes and without a phone connected.
2. In the TF card and external audio mode, press "⏻" quickly to pause for twenty minutes without any operation. It will shut down. Please long press the power button to turn it on again.

(7) AUX audio input mode

Please connect the 3.5mm audio cable to the headphone output of your phone/computer and press "" button quickly to switch to AUX mode. After hearing the prompt tone that "external source mode", you can play music.

* Due to the lower power supply capability, most computers' USB interface cannot meet the needs of speakers. It is not recommended to use computers' USB for charging synchronously when you play music in the AUX mode connecting computers.

Fonctions et instructions d'utilisation

(5) Stéréo sans fil TWS play / éclairage pour la soirée

1. Activez deux M6_PRO et laissez passer en mode de Bluetooth, appuyez longuement sur le bouton "⧗" du produit. Après avoir entendu la tonalité d'invite, le produit recherchera automatiquement un autre produit à connecter. Une fois la connexion établie, les deux produits seront automatiquement convertis en canaux gauche et droite. Répétez la connexion pour connecter le Bluetooth au haut-parleur. Une fois la connexion établie, la musique de l'appareil peut être jouée en son stéréo bidimensionnel.
2. Les lumières pour la soirée sont allumées par défaut et sont composées d'une variété d'effets d'éclairage qui varient selon le rythme de la musique. La musique légère et la voix, l' éclairage accompagnent la lumière en mode de respiration. La musique dynamique vient avec les lumières colorées RGB. Vous pouvez avoir différentes mode d' éclairage en fonction de mode de musique. Appuyez brièvement sur le bouton "⧗" pour changer/ désactiver l' effet d' éclairage, en particulier dans la nuit, les lumières sur les deux côtés sont très cool.

Remarque : cette fonction a besoin de deux enceintes de M6_PRO, qui sont toutes activées en mode de Bluetooth. Il n'y a pas de connexion avec Bluetooth avant le couplage TWS. Dans l'état d'interconnexion TWS, appuyez longuement sur le bouton "⧗" de l' un parmi eux pour annuler l'interconnexion.

(6) Charge via USB

Rappels Importants:

* N utilisez pas de l' adaptateur d'alimentation non certifié par 3C.
* Il est recommandé d'utiliser un adaptateur d'alimentation avec une sortie de 5V-1.5A pour la charge.

1. Lorsque vous entendez la tonalité d'invite indiquant que «l'appareil est hors tension. Chargez-le à temps», chargez le haut-parleur aussi vite que possible.
2. Cette enceinte prend en charge la charge auto-adaptative. Il peut choisir le courant de charge automatiquement en fonction de l' alimentation de l' adaptateur secteur externe. Lors du chargement avec l' interface USB de l' ordinateur, le courant est plus faible et le chargement prend plus de temps.
3. Lors du chargement, le voyant d'alimentation clignotera. Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant d' alimentation sera constamment allumé.

機能定義および操作説明

暖かいヒント：

1. Bluetoothが切断されたら、20分間後自動的にオフになります。
2. 本製品は生活防水ですので、通常に洗浄できますが、長時間で水につけないでください。

（水で製品機能の故障が出たら、弊社は最終解釈を保ちます）

省エネ：

次の条件下では、サウンドは自動的にシャットダウンして電力を節約します：

1. 1. Bluetoothモードで、ペアリング状態を待つ状態でBluetoothに接続したスマホがないまま、20分間を経った場合。
2. TFカードと外部オーディオモードで、「⏻」を短押して一時停止した後、何も操作しないまま、20分間を経った場合、製品は自動的にシャットダウンします。再度電源ボタンを長押すると、オンになります。

(7) AUX 音声入力モード

3.5mmオーディオケーブルをスマホ/コンピュータのヘッドフォン出力に接続し、「」ボタンを短押してAUXモードに切り替え、「外部ソースモード」のビープ音が出ると、音楽を再生できます

* 多くのコンピュータの USB インタフェース電源容量はオーディオ作業のニーズを満たすことができないため、音楽を再生するために、コンピュータに接続するためにAUXを使用し、オーディオを同期に充電するためにコンピュータのUSBポートを使用しないでください。

Gentile cliente,

grazie per comprare il nostro altoparlante bluetooth M6 PRO. Per consentirLe di operare meglio questo prodooto, si prega di leggere attentamente le istrizioni prima dell' uso.

Host e Accessori del prodotto

Specifiche tecniche :

Tenssione in ingresso : DC_5V
Corrente in ingresso : 1.5A
Gewicht : 500g
Potenza nominale : 24W
Versione bluetooth : 4.2
Porta di ingresso : Micro USB porta di ricarica + ingresso AUX IN
Modalità di riproduzione : Bluetooth + riproduzione AUX
Impedenza di altoparlante : 4Ω
Risposta in frequenza : 50Hz ~20KHz
Capacità di batteria : 4400mAh batteria al litio
Dimensioni : 79mm*79mm*165mm

Fonctions et instructions d'utilisation



(1) Bouton de marche

1. Appuyez sur le bouton "⏻" pendant 2 secondes pour l'activer, puis appuyez-le à nouveau pour l' éteindre.
2. Après le démarrage, passez en mode de Bluetooth, le voyant Bluetooth commence à clignoter, allumez votre Bluetooth et sélectionnez la connexion lorsque l'appareil recherche "M6_PRO". Une fois la connexion établie, le haut-parleur va répondre: «Bluetooth est connecté». Lorsque le voyant Bluetooth est constamment allumé, vous pouvez écouter de la musique via Bluetooth.

(2) Bluetooth / Boucle d' appel

1. Appuyez sur "" dans l'état de connexion avec Bluetooth, l' appareil va répondre "Bluetooth est déconnecté" et le voyant Bluetooth clignotera et entrera dans l' état de l' attente de connexion avec Bluetooth.
2. Quand vous utilisez le téléphone portable pour faire l' appel lors de la connection avec Bluetooth, il passe automatiquement à l'état d'appel avec mains libres via Bluetooth. Quand un appel entrant arrive, appuyez brièvement sur "" pour lui répondre et appuyez longuement sur "" pour le rejeter.

(3) Bouton Plu

Lors de la connexion avec Bluetooth, appuyez brièvement sur "+" pour augmenter le volume, appuyez longuement pour passer à la chanson suivante. Lors de l' appel, appuyez longuement pour passer en appel privé.

(4) Bouton Moins

Lors de la connexion avec Bluetooth, appuyez brièvement sur "—" pour diminuer le volume, appuyez longuement pour passer à la chanson dernière. Lors de l' appel, appuyez longuement pour passer en appel privé.

Sehr geehrte Damen und Herren :

Guten Tag! Vielen Dank für Ihren Einkauf von M6_PRO Bluetooth Lautsprecher. Um das Produkt problemlos zu verwenden, lesen Sie bitte zuerst vor der Verwendung die Bedienungsanleitung durch.

Host-Maschine und Zubehöre des Produkts

Technische Daten

Eingangsspannung : DC_5V
Eingangsstrom : 1.5A
Gewicht : 500g
Nennleistung : 24W
Bluetooth version : 4.2
IEingabe Interface : Mikro USB+Ladeinterface+ AUX IN Eingang
Spielmodi : Bluetooth+AUX
Speaker impedance : 4Ω
Frequenz : 50Hz ~20KHz
Batteriekapazität : 4400mAh Li-ion Batterie
Demension : 79mm*79mm*165mm

機能定義および操作説明



(1)Power Taste

1. 電源ボタンを2秒間長押すと、オンになります。再度長押すと、オフになります。
2. オンになったら、Bluetoothモードに入ります。Bluetoothライトが点滅し始めます。あなたのBluetoothをオンにして、デバイスが「M6_PRO」と検索された場合は、接続してください。接続が成功したら、スピーカーが「Bluetoothが接続しました」のビープ音があります。Bluetoothライトが常に点灯すると、Bluetoothで音楽を再生できます。

(2)Bluetooth / 電話ボタン

1. Bluetooth状態で「」を長押して、製品が「Bluetoothが切断されています」のビープ音があります。Bluetoothライトが点滅してBluetooth接続を待つ状態に入ります。
2. Bluetooth接続が成功して、スマホで電話するとき、音が自動的にBluetoothハンズフリー通話状態に入ります。電話がくる時、「」を短く押すと、電話に応答できます。長押すと、電話を拒否できます。.

(3) Plus Taste

Bluetooth接続状態で「十」を短押すと、ボリュームが上がります。長押すと、次の曲の再生になります。通話状態で長押すと、プライベートの電話になります。

(4) マイナスボタン

Bluetooth接続状態で「－」を短押すと、ボリュームが下がります。長押すと、前の曲の再生になります。通話状態で長押すと、プライベートの電話になります。

機能定義および操作説明

(5) TWSワイヤレスステレオ再生 / クールパーティーライト

1. 二台のM6_PROをオンにして、Bluetoothモードに入ったら、一台の製品の「⧗」ボタンを長押して、ビープ音が聞こえたら、この製品は自動的に他の一台の製品を検索して接続します。接続されたら、二台の製品は自動的に左右のチャンネルに転換します。Bluetooth接続操作を繰り返して、Bluetoothデバイスをスピーカーに接続してください。接続が成功したら、デバイスの音楽を再生すれば、デュアルステレオサウンドの効果があります
2. オンになったら、デフォルトとして、パーティーライトになります。パーティーライトは多様なライト効果によって組み合わせていますので、音楽によって、ライト効果も違います。軽音楽またはボーカルの場合は、ライトは呼吸状態になります。ダイナミックな音楽の場合は、RGBカラフルなパーティーライトになります。置き方によって、体験できるライト視覚も違います。「⧗」短押すと、ライト効果を切り替え / オフできます。特に夜で両側のライトは非常にかっこいいです。

ご注意：この機能は2台のBluetoothモードにある製品が必要です。TWSペアリングする前に他のデバイスにBluetooth接続してないです。TWS接続状態で、一台の製品の「⧗」ボタンを長押すと、接続をキャンセルします。

(6) USB充電

大切なヒント：

* 3C認証を取得していない電源アダプターを使わないでください。
* 出力5V－15Vの電源アダプターで充電することをお勧めします。.

1. デバイスが電力不足で、早く充電してください」というビープ音が聞こえたら、できるだけ早くスピーカーを充電してください。
2. このスピーカーは適応型充電をサポートします。外接の電源アダプターのパワーによって自動的に電流を選べます。パソコンのUSBポートで充電時、充電電流がかさく、充電時間が長くなります。
3. 充電中で電源ライトが呼吸しますが、フル充電されたら、電源ライトが常に点灯します。

Fonctions et instructions d'utilisation

Conseils :

1. Une fois Bluetooth déconnecté, l' appareil s'éteint automatiquement après 20 minutes.
2. Ce produit est imperméable sur la base de la vie quotidienne, et il peut être nettoyé. Ne pas immerger le produit dans l'eau pendant une longue période. (En cas de panne du produit dûe à une infiltration d'eau, notre société se réserve le droit d'interprétation finale.)

Économie d'énergie:

Le haut-parleur s'éteindra automatiquement pour économiser de l'énergie dans les conditions suivantes:

1. En mode de Bluetooth, après avoir attendu la connexion pendant 20 minutes mais sans téléphone connecté.
2. En mode carte externe et audio externe, appuyez rapidement sur "⏻" pour faire une pause, et il y a sans aucune opération pendant vingt minutes. L' enceinte va fermer. Veuillez appuyer longuement sur le bouton d'alimentation pour la rallumer.

(7) Mode d'entrée audio AUX

Veuillez connecter le câble audio 3,5 mm à la sortie de casque de votre téléphone / ordinateur et appuyez rapidement sur la touche "" pour passer en mode AUX. Après avoir entendu la tonalité d'invitation en «mode source externe», vous pouvez jouer de la musique.

* En raison de la faible capacité d' alimentation, l' interface USB de la plupart des ordinateurs ne peut pas répondre aux besoins des haut-parleurs. Il n' est pas recommandé d' utiliser le port USB de l' ordinateur pour charger simultanément lorsque vous écoutez de la musique en mode AUX connectant de l' ordinateur.

Funktionsdefinierung und Bedienungsanleitung

(5) TWS wireless stereo play/ cool lights of party

1. Zwei M6_PRO einschalten und in Bluetooth Modus aufrufen. Auf eines der zwei Produkte „⧗"lang drücken und es ertönt. Dies Gerät wird automatisch das andere suchen und verbinden. Nach der Verbindung werden die zwei Geräte automatisch in den linken und rechten Kanal konvertieren. Bluetooth Verbindung wiederholen und das Bluetooth Gerät mit dem Lautsprecher zu verbinden. Nach der Verbindung kann die Musik auf dem Gerät in Dual Stereo Effekt spielen.
2. Nach dem Einschalten leuchtet standardmäßig Party Licht. Das Party Licht besteht aus einer Vielzahl von Lichteffekten. Unterschiedliche Lichteffekte spiegeln sich unterschiedliche Musikbeats wider. Leichte Musik oder die menschliche Stimme wird das Licht zu einen atmungsaktiven Zustand. Bei dynamischer Musik präsentiert das Licht RGB-bunte Partyleuchten. Verschiedene Arten der Beleuchtung können unterschiedliche Lichtsvorstellung erfahren. Die Taste „⧗", kurz drücken, um den Lichteffekt zu wechseln/auszuschalten, besonders nachts ist das Licht auf beiden Seiten sehr cool.

Tipps: Um die Funktion zu aktivieren sind zwei M6_PRO Stereoanlagen erforderlich, und beide Geräte sind im Bluetooth Modus.Vor dem TWS-Pairing gibt es mit anderem Gerät keine Bluetooth Verbindung.Beim TWS angeschlossenen Zustand, lang drücken „⧗" von einer der Geräte, um die Verbindung abzubrechen.

(6) USB Laden

Wichtige Hinweise :

* Verwenden Sie kein Netzteil, das nicht von 3C Standard zertifiziert ist.
* Es wird empfohlen, mit einem Netzteil in Ausgangsleistung von 5V 1,5A zu laden.

1. Wenn Sie die Sprachnachricht "Das Gerät ist Mangel an Strom, bitte laden Sie es rechtzeitig auf" hören, laden Sie bitte den Lautsprecher so schnell wie möglich auf.
2. Der Lautsprecher unterstützt das adaptive Laden. Aufdrund der Leistung des externen Netzteils automatisch wird es automatisch den Ladestrom wählen. Wenn Sie das Gerät über die USB-Schnittstelle des Computers aufladen, werden der Ladestrom nidriger und die Ladezeit länger sein.

Definición de funciones e instrucciones de operación

3. Cuando la batería se esté cargando, la luz de encendido respirará y, cuando esté llena, la luz de encendido se encenderá.

Consejos :

1. Después de desconectar Bluetooth, se apagará automáticamente después de 20 minutos.
2. Este producto es resistente al agua, se puede lavar normalmente, pero no remoje el producto durante mucho tiempo en el agua. (si el producto funciona mal debido a entrar el agua, nuestra empresa se reserva el derecho el interpretación final)

Ahorro de energía :

El sonido se apagará automáticamente para ahorrar energía en las siguientes condiciones

1. En el modo Bluetooth, espere el estado de en emparejamiento durante 20 minutos sin ningún teléfono móvil conectado a Bluetooth.
2. En la tarjeta TF y el modo de audio externo, presione brevemente * ⏻ * para pausar durante 20 minutos sin operación. Se apagará automáticamente, y mantenga presionado el botón de encendido para encender nuevamente la alimentación.

(7) Modo de entrada de audio AUX

Conecte el cable de audio de 3.5 mm a la salida de auriculares de su teléfono / computadora y presione * * El botón cambia al modo AUX y el mensaje de voz "Modo de fuente externa" puede reproducir música.

* Debido a que la capacidad de la fuente de alimentación de la interfaz USB de varias computadoras no puede satisfacer las necesidades de trabajo de audio, se recomienda utilizar cuando AUX está conectado a una computadora para reproducir música, no use el puerto USB de la computadora para cargar el audio sincrónicamente.

尊敬するお客様：

お世話になっております。M6プロBluetoothスピーカーをご購入頂き、ありがとうございます。より良くこの製品を使っていただくために、操作する前に、この取扱説明書をよくお読みください。

製品ホストとアクセサリー

Parámetros técnicos

入力電圧：DC_5V
入力電流：1.5A
Gewicht：500g
定格電力：24W
Bluetoothバージョン：4.2
入力ポート：Micro USB充電ポート＋AUX IN入力
再生モード：Bluetooth＋AUX再生
スピーカーインピーダンス：4Ω
周波数応答：50Hz ~20KHz
バッテリー容量：4400mAh Bateria de iones de litio
製品サイズ：79mm*79mm*165mm

Funktiondefinierung und Bedienungsanleitung



(1)Power Taste

1. „⏻" lang drücken und in 2 Sekunden einzuschalten. Nochmal langer Druck, auszuschalten.
2. Nach dem Einschalten beginnt Bluetooth Modus. Bluetooth Licht fängt an, zu blinken.Öffnen Sie bitte Bleutooth, „ M6_PRO " zu suchen und dann zu verbinden. Nach der Verbindung wird der Lautsprecher „ Bluetooth verbunden"ertönen. Das Bluetooth Licht leuchtet und Sie können in Bluetooth Modus Musik spielen.

(2)Bluetooth/Telefontaste

1. Unter Bluetooth Modus „ " lang drücken und das Gerät ertönt „Bluetooth getrennt ". Das Bluetooth Licht blinkt und wartet auf den Verbindungsstatus für Bluetooth Verbindung.
2. Nach der Bluetooth Verbindung wird der Lautsprecher beim Anrufen mit Handy automatisch in den Bluetooth Freisprechmodus wechseln. Kurz drücken „", den eingehenden Anruf anzunehmen; lang drücken, den eingehenden Anruf abzulehnen.

(3) Plus Taste

Unter dem Bluetooth Modus „+"kurz drücken , die Lautstärk zu erhöhen.Lang drücken, das nächste Lied zu wechseln. Beim eingehenden Anruf lang drücken, den privaten Anruf zu wechseln.

(4) Minus Taste

Unter dem Bluetooth Modus „—"kurz drücken , die Lautstärk zu reduzieren. Lang drücken, das letzte Lied zu wechseln. Beim eingehenden Anruf lang drücken, den privaten Anruf zu wechseln.

FCC Caution：

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.